

# ESP8266 AT 指令集

Version 2.0.0

Espressif Systems IoT Team Copyright © 2016



#### 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。

版权归© 2016 乐鑫信息科技(上海)有限公司所有。保留所有权利。

# 关于本手册

本文档提供 ESP8266 \_NONOS\_SDK 的 AT 指令说明。

## 本文档结构如下:

Chapter	Title	Subject	
Chapter 1	前言	提供用户自定义 AT 指令和烧录地址的介绍说明。	
Chapter 2 指令说明		提供 AT 指令的概述。	
Chapter 3	基础 AT 指令	列举基本功能的 AT 指令。	
Chapter 4	WiFi 功能 AT 指令	列举 WiFi 功能的 AT 指令。	
Chapter 5	TCP/IP 相关 AT 指令	列举网络功能相关的 AT 指令。	
Chapter 6	附录	列举设置保存到 Flash 的 AT 指令。	
Chapter 7	Q&A	提供 AT 指令技术支持的说明。	

## 发布说明

Date	Version	Release notes
2016.04	V1.5.3	首次发布
2016.05	V1.5.4	更新 Chapter 5.2.16 和 Chapter 5.2.19
2016.07	V2.0.0	新增 Chapter 3.2.11 , 更新 Chapter 1.2



## **Table of Contents**

1.	前言		8
	1.1.	自定义 AT 指令	8
	1.2.	烧录 AT 固件	9
	1.	4Mbit Flash	9
	2.	8Mbit Flash	10
	3.	16Mbit Flash, map: 512KB + 512KB	10
	4.	16Mbit Flash, map: 1024KB + 1024KB	10
	5.	32Mbit Flash, map: 512KB + 512KB	11
	6.	32Mbit Flash, map: 1024KB + 1024KB	11
2.	指令说明	月	13
3.	基础 AT	指令	14
	3.1.	基础 AT 指令一览表	14
	3.2.	基础 AT 指令描述	15
	1.	AT – 测试 AT 启动	15
	2.	AT+RST – 重启模块	15
	3.	AT+GMR – 查询版本信息	15
	4.	AT+GSLP – 进入 deep-sleep 模式	16
	5.	ATE – 开关回显功能	16
	6.	AT+RESTORE – 恢复出厂设置	16
	7.	AT+UART – UART 配置	17
	8.	AT+UART_CUR – 设置 UART 当前临时设置	18
	9.	AT+UART_DEF – 设置 UART 配置,保存到 flash	19
	10.	AT+SLEEP – 设置 sleep 模式	20
	11.	AT+WAKEUPGPIO – 设置 GPIO 唤醒 light-sleep 模式	21
	12.	AT+RFPOWER – 设置 RF TX Power 上限	22
	13.	AT+RFVDD – 根据 VDD33 设置 RF TX Power	22



4.	WiFi 功能	能 AT 指令23
	4.1.	Wi-Fi 功能指令25
	1.	AT+CWMODE – Wi-Fi 模式25
	2.	AT+CWMODE_CUR – 设置当前 Wi-Fi 模式26
	3.	AT+CWMODE_DEF – 设置 Wi-Fi 模式并保存到 flash27
	4.	AT+CWJAP – 连接 AP28
	5.	AT+CWJAP_CUR - 临时连接 AP29
	6.	AT+CWJAP_DEF – 连接 AP,保存到 flash30
	7.	AT+CWLAPOPT – 设置 CWLAP 指令的属性31
	8.	AT+CWLAP - 扫描当前可用的 APs32
	9.	AT+CWQAP – 断开与 AP 的连接33
	10.	AT+CWSAP - 配置 ESP8266 softAP 参数33
	11.	AT+CWSAP_CUR - 配置 ESP8266 softAP 当前参数34
	12.	AT+CWSAP_DEF - 配置 ESP8266 softAP 参数,保存到 flash35
	13.	AT+CWLIF - 查询连接到 ESP8266 softAP 的 stations 信息36
	14.	AT+CWDHCP – 设置 DHCP37
	15.	AT+CWDHCP_CUR - 设置 DHCP,不保存到 flash38
	16.	AT+CWDHCP_DEF – 设置 DHCP 并保存到 Flash39
	17.	AT+CWDHCPS_CUR – 设置 ESP8266 soft-AP DHCP 分配的 IP 范围,不保存到 flash
	18.	AT+CWDHCPS_DEF – 设置 ESP8266 soft-AP DHCP 分配的 IP 范围,保存到 Flash41
	19.	AT+CWAUTOCONN - 上电是否自动连接 AP41
	20.	AT+CIPSTAMAC – 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址42
	21.	AT+CIPSTAMAC_CUR - 设置 ESP8266 station 当前 MAC 地址42
	22.	AT+CIPSTAMAC_DEF - 设置 ESP8266 station 默认 MAC 地址43
	23.	AT+CIPAPMAC – 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址
	24.	AT+CIPAPMAC_CUR - 设置 ESP8266 softAP 临时 MAC 地址44
	25.	AT+CIPAPMAC_DEF - 设置 ESP8266 softAP 默认 MAC 地址44
	26.	AT+CIPSTA - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址45

## ESP8266 AT Instruction Set

	27.	AT+CIPSTA_CUR - 设置 ESP8266 station 临时 IP 地址	46
	28.	AT+CIPSTA_DEF – 设置 ESP8266 station 默认 IP 地址	47
	29.	AT+CIPAP – 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址	48
	30.	AT+CIPAP_CUR – 设置 ESP8266 softAP 临时 IP 地址	49
	31.	AT+CIPAP_DEF - 设置 ESP8266 softAP 默认 IP 地址	50
	32.	AT+CWSTARTSMART – 开启 SmartConfig	51
	33.	AT+CWSTOPSMART – 停止 SmartConfig	51
	34.	AT+CWSTARTDISCOVER – 开启可被微信探测模式	52
	35.	AT+CWSTOPDISCOVER – 关闭可被微信探测模式	52
	36.	AT+WPS – 设置 WPS 功能	53
	37.	AT+MDNS – 设置 MDNS 功能	53
5.	TCP/IP	相关 AT 指令相关 AT 指令	54
	5.1.	TCP/IP 指令一览表	54
	5.2.	TCP/IP	55
	1.	AT+CIPSTATUS – 查询网络连接信息	55
	2.	AT+CIPDOMAIN – 域名解析功能	55
	3.	AT+CIPSTART – 建立 TCP 连接,UDP 传输或 SSL 连接	56
	4.	AT+CIPSSLSIZE – 设置 SSL buffer 容量	57
	5.	AT+CIPSEND – 发送数据	58
	6.	AT+CIPSENDEX – 发送数据	59
	7.	AT+CIPSENDBUF – 数据写入 TCP 发包缓存	60
	8.	AT+CIPBUFRESET – 重新计数	61
	9.	AT+CIPBUFSTATUS – 查询 TCP 发包缓存的状态	61
	10.	AT+CIPCHECKSEQ – 查询写入 TCP 发包缓存的某包是否发送成功	62
	11.	AT+CIPCLOSE – 关闭 TCP / UDP / SSL 传输	62
	12.	AT+CIFSR – 查询本地 IP 地址	63
	13.	AT+CIPMUX – 设置多连接	64
	14.	AT+CIPSERVER – 建立 TCP server	65
	15	AT+CIPMODF – 设置传输模式	65

## ESP8266 AT Instruction Set

7.	Q&A	71
о.	附录	70
_	nu =	70
	21. +IPD – 接收网络数据	69
	20. AT+CIPDINFO – 接收网络数据时是否提示对端 IP 和端口	69
	19. AT+CIUPDATE – 通过 WiFi 升级软件	.68
	18. AT+PING – ping 功能	.68
	17. AT+CIPSTO – 设置 TCP server 超时时间	.67
	16. AT+SAVETRANSLINK – 保存透传到 Flash	.66



## 1. 前言

描述 Espressif AT 指令集功能以及使用方法。

指令集主要分为:基础 AT 命令、WiFi 功能 AT 命令、TCP/IP 工具箱 AT 命令等。

## 1.1. 自定义 AT 指令

自定义 AT 指令命名时,使用英文字符,请勿使用其他特殊字符或数字。

AT 基于 ESP8266\_NONOS\_SDK 编译,ESP8266\_NONOS\_SDK\example\at 中提供了开发者自定义 AT 指令的示例。Espressif Systems 原本提供的 AT 指令以库文件 libat.a 的形式提供,将包含在新编译生成的 AT bin 固件中。

在 \ESP8266\_NONOS\_SDK\examples\at\user\user\_main.c 中提供示例,如何实现一条自定义的 AT 指令 "AT+TEST":


结构体 at\_funcationType 用于定义一条指令的四种类型,例如,指令名称 "AT+TEST"。

类型定义	类型描述	·····································		
	)	对应指令	AT+TEST=?	
at tootCmd		AT 示例中注册的实现回调	at_testCmdTest	
at_testCmd	测试指令	建议指令功能	返回参数的取值范围	
		若此参数注册	为 NULL,则无测试指令	
		对应指令	AT+TEST?	
ot guam/Cmd	本海北久	AT 示例中注册的实现回调	at_queryCmdTest	
at_queryCmd	查询指令	建议指令功能	返回当前值	
		若此参数注册	为 NULL,则无查询指令	
	设置指令	对应指令格式	AT+TEST=parameter1,parameter2,	
at a atum Omad		AT 示例中注册的实现回调	at_setupCmdTest	
at_setupCmd		建议指令功能	设置参数值	
		若此参数注册	为 NULL,则无设置指令	
		对应指令	AT+TEST	
at exeCmd	执行指令	AT 示例中注册的实现回调	at_exeCmdTest	
at_execulo		建议指令功能	执行某项操作	



类型定义	类型描述	<b>说明</b>	
		若此参数注册为 NULL,则无执行指令	

用户如需编译客制化 AT 源代码,新增自定义的 AT 指令,请将文件夹 "at" 中的全部内容拷贝到对应版本 ESP8266\_NONOS\_SDK 的文件夹 "app" 中开发及编译。如下图:



详细可参考 ESP8266 入门指南。

### 1.2. 烧录 AT 固件

参考 ESP8266\_NONOS\_SDK\bin\at\readme.txt 进行烧录,请使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时注意选择对应的 Flash size。

Espressif 官方烧录工具: <a href="http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=5&t=433">http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=5&t=433</a>

#### 1. 4Mbit Flash

从 ESP8266\_NONOS\_SDK\_V2.0.0, AT\_V1.3 开始,AT 固件可以使用 4Mbit Flash,但不支持升级功能。

bin	烧录地址	说明
blank.bin	0x78000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x7C000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7A000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0×7E000	初始化系统参数区,详见附录
eagle.flash.bin	0×00000	主程序,位于 \bin\at\noboot
eagle.irom0text.bin	0×10000	主程序,位于 \bin\at\noboot



#### 2. 8Mbit Flash

固件升级功能 (对应指令 AT+CIUPDATE) 要求 Flash 容量为 8Mbit 或以上,采用 boot mode 的烧录方式。使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 8Mbit。

bin	烧录地址	说明
blank.bin	0xFB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0xFC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0×7E000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0xFE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0×00000	主程序,位于 \bin\at
user1.1024.new.2.bin	0x01000	主程序,位于 \bin\at\512+512

#### 3. 16Mbit Flash, map: 512KB + 512KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 16Mbit。

bin	烧录地址	说明
blank.bin	0x1FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x1FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0x7E000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x1FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0×00000	主程序,位于 \bin\at
user1.1024.new.2.bin	0x01000	主程序,位于 \bin\at\512+512

#### 4. 16Mbit Flash, map: 1024KB + 1024KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 16Mbit-C1。

bin	烧录地址	说明
blank.bin	0x1FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x1FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。

bin	烧录地址	说明
blank.bin	0×FE000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0×1FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0×00000	主程序,位于 \bin\at
user1.2048.new.5.bin	0x01000	主程序,位于 \bin\at\1024+1024

## 5. 32Mbit Flash, map: 512KB + 512KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 32Mbit。

bin	烧录地址	说明
blank.bin	0x3FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x3FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0×7E000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x3FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0×00000	主程序,位于 \bin\at
user1.1024.new.2.bin	0x01000	主程序,位于 \bin\at\512+512

## 6. 32Mbit Flash, map: 1024KB + 1024KB

使用 Espressif 官方烧录工具,烧录时选择 Flash size: 32Mbit-C1。

bin	烧录地址	说明
blank.bin	0x3FB000	初始化 RF_CAL 参数区
esp_init_data_default.bin	0x3FC000	初始化其他射频参数区,至少烧录一次。 当 RF_CAL 参数区初始化烧录时,本区域也需烧录。
blank.bin	0xFE000	初始化用户参数区,详见附录
blank.bin	0x3FE000	初始化系统参数区,详见附录
boot.bin	0x00000	主程序,位于 \bin\at
user1.2048.new.5.bin	0x01000	主程序,位于 \bin\at\1024+1024



#### 注意:

- 请确保正确的 BIN (\ESP8266\_NONOS\_SDK\bin\at) 已经参考 ESP8266\_NONOS\_SDK\bin\at 中 readme.txt 烧录到模块 (ESP8266),再执行文档中的 AT 指令。
- AT 底层已占用 system\_os\_task 优先级 0 和 1,因此用户如基于 AT 开发,仅支持建立一个优先级为 2 的任务。
- AT 提示 ESP8266 station 连接 AP 的状态如下:
  - WiFi CONNECTED WiFi 已连接
  - WiFi GOT IP ESP8266 station 已从 AP 获得 IP
  - WiFi DISCONNECT WiFi 连接断开



## 2. 指令说明

AT 指令可以细分为四种类型


类型	指令格式	描述
测试指令	AT+ <x>=?</x>	该命令用于查询设置命令或内部程序设置的参数以及其取值范围。
查询指令	AT+ <x>?</x>	该命令用于返回参数的当前值。
设置指令	AT+ <x>=&lt;&gt;</x>	该命令用于设置用户自定义的参数值。
执行指令	AT+ <x></x>	该命令用于执行受模块内部程序控制的变参数不可变的功能。


#### 注意:

- 1. 不是每条 AT 指令都具备上述 4 种类型的命令。
- 2. [] 括号内为缺省值,不必填写或者可能不显示。
- 3. 使用双引号表示字符串数据 "string":

AT+CWSAP="ESP756290","21030826",1,4

- 4. 波特率为 115200。
- 5. AT 指令必须大写,以回车换行符结尾 "\r\n"。







## 3. 基础 AT 指令

## 3.1. 基础 AT 指令一览表

基础 AT 指令		
指令	描述	
AT	测试 AT 启动	
AT+RST	重启模块	
AT+GMR	查看版本信息	
AT+GSLP	进入 deep-sleep 模式	
ATE	开关回显功能	
AT+RESTORE	恢复出厂设置	
AT+UART	UART 配置,[@deprecated]不建议使用	
AT+UART_CUR	UART 当前临时配置	
AT+UART_DEF	UART 默认配置,保存到 flash	
AT+SLEEP	设置 sleep 模式	
AT+WAKEUPGPIO	设置 GPIO 唤醒 light-sleep 模式	
AT+RFPOWER	设置 RF TX Power 上限	
AT+RFVDD	根据 VDD33 设置 RF TX Power	



## 3.2. 基础 AT 指令描述

## 1. AT – 测试 AT 启动

AT - 测试 AT 启动	
	响应:
执行指令: AT	OK
	参数说明: 无

#### 2. AT+RST - 重启模块

AT+RST - 重启模块	
	响应:
执行指令: AT+RST	ОК
	参数描述: 无

## 3. AT+GMR - 查询版本信息

AT+GMR - 查询版本信息	
执行指令: AT+GMR	响应: <at info="" version=""> <sdk info="" version=""> <compile time="">  OK  参数说明:     <at info="" version=""> AT 版本信息     <sdk info="" version=""> 基于的 SDK 版本信息     <compile time=""> 编译生成时间</compile></sdk></at></compile></sdk></at>



## 4. AT+GSLP - 进入 deep-sleep 模式

AT+GSLP - 进入 deep-sleep 模式		
设置指令: AT+GSLP= <time></time>	响应: <time> OK</time>	
	参数说明: < time > 设置 ESP8266 的睡眠时长,单位:毫秒。ESP8266 会在休眠设定时长后自动唤醒。	
注意	deep-sleep 功能需要硬件上支持,将 XPD_DCDC 通过 0 欧姆电阻连接到 EXT_RSTB,用作 deep-sleep 唤醒。	

## 5. ATE - 开关回显功能

ATE - 开关回显功能	
执行指令: ATE	响应: OK
	参数说明: ATE0:关闭回显 ATE1:开启回显

## 6. AT+RESTORE - 恢复出厂设置

AT+RESTORE - 恢复出厂设置	
执行指令: AT+RESTORE	响应:
	OK
注意	恢复出厂设置,将擦除所有保存到 flash 的参数,恢复为默认参数。 恢复出厂设置会导致机器重启。



#### 7. AT+UART - UART 配置

## AT+UART - UART 配置 [@deprecated] 本指令不建议使用,建议使用 AT+UART\_CUR 或者 AT+UART\_DEF 代替。 设置指令: 响应: AT+UART=<baudrate>, <databits>,<stopbits>, OK <parity>,<flow control> 参数说明: <base> UART 波特率 <databits> 数据位 5: 5 bit 数据位 6: 6 bit 数据位 7: 7 bit 数据位 8: 8 bit 数据位 <stopbits> 停止位 1: 1 bit 停止位 2: 1.5 bit 停止位 3: 2 bit 停止位 <parity> 校验位 0: None 1: Odd 2: Even <flow control> 流控 0: 不使能流控 1: 使能 RTS 2: 使能 CTS 3: 同时使能 RTS 和 CTS 注意 1. 本设置将保存在 flash user parameter 区, 重新上电后仍生效。 2. 使用流控需要硬件支持流控: MTCK为 UARTO CTS; MTDO 为 UARTO RTS 3. 波特率支持范围: 110~115200\*40 示例 AT+UART=115200,8,1,0,3



## 8. AT+UART\_CUR - 设置 UART 当前临时设置

AT+UART_CUR - 设置 UART 当前设置,不保存到 flash		
设置指令: AT+UART_CUR= <baudrate>, <databits>,<stopbits>,</stopbits></databits></baudrate>	响应: OK	
<pre><parity>,<flow control=""></flow></parity></pre>	参数说明:	
	2:使能 CTS 3:同时使能 RTS 和 CTS	
注意	<ol> <li>本设置不保存到 flash。</li> <li>使用流控需要硬件支持流控:         MTCK 为 UARTO CTS;         MTDO 为 UARTO RTS</li> <li>波特率支持范围: 110~115200*40</li> </ol>	
示例	AT+UART_CUR=115200,8,1,0,3	



## 9. AT+UART\_DEF - 设置 UART 配置,保存到 flash

AT+UART_DEF - 设置 UART 配置,	保存到 flash
设置指令: AT+UART_DEF= <baudrate>, <databits>,<stopbits>,</stopbits></databits></baudrate>	响应: OK
<pre><parity>,<flow control=""></flow></parity></pre>	参数说明:
注意	1. 本设置将保存在 flash user parameter 区,重新上电后仍生效。 2. 使用流控需要硬件支持流控:     MTCK 为 UART0 CTS;     MTDO 为 UART0 RTS 3. 波特率支持范围: 110~115200*40
示例	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3



## 10. AT+SLEEP - 设置 sleep 模式

AT+SLEEP - 设置 sleep 模式	
查询指令: AT+SLEEP?	响应: 返回当前 sleep 模式 OK
	参数说明: 见设置指令
设置指令: AT+SLEEP= <sleep mode=""></sleep>	响应: OK或 ERROR
	参数说明: <sleep mode=""> 0: 禁用休眠模式 1: light-sleep 模式 2: modem-sleep 模式</sleep>
注意	sleep 模式仅在单 station 模式下生效。默认为 modem-sleep 模式。
示例	AT+SLEEP=0



## 11. AT+WAKEUPGPIO - 设置 GPIO 唤醒 light-sleep 模式

由 <trigger\_GPIO> 触发 ESP8266 从 light-sleep 唤醒之后,如需再次进入休眠时,ESP8266 将判断 <trigger\_GPIO> 的状态:

- 如果 <trigger\_GPIO> 仍然处于唤醒状态,则进入 modem-sleep 休眠;
- 如果 <trigger\_GPIO> 不处于唤醒状态,则进入 light-sleep 休眠。

AT+WAKEUPGPIO - 设置 GPIO 唤醒 light-sleep 模式	
设置指令: AT+WAKEUPGPIO= <enable>, <trigger_gpio>, <trigger_level>,</trigger_level></trigger_gpio></enable>	响应: OK
[ <awake_gpio>,<awake_level>]</awake_level></awake_gpio>	参数说明: <enable> 0:禁用 GPIO 唤醒 light-sleep 功能 1:使能 GPIO 唤醒 light-sleep 功能 <trigger_gpio> 设置用于唤醒 light-sleep 的 GPIO,有效范围:[0,15] <trigger_level> 0:低电平唤醒 1:高电平唤醒 [<awake_gpio>],选填参数 设置 light-sleep 唤醒后的标志 GPIO,有效范围:[0,15] [<awake_level>],选填参数 0:light-sleep 唤醒后置为低电平 1:light-sleep 唤醒后置为高电平</awake_level></awake_gpio></trigger_level></trigger_gpio></enable>
注意	<trigger_gpio> 与 <awake_gpio> 不能相同</awake_gpio></trigger_gpio>
示例	设置 GPIO0 低电平唤醒 light-sleep 模式: AT+WAKEUPGPIO=1,0,0 设置 GPIO0 高电平唤醒 light-sleep 模式,唤醒后,将 GPIO13 设置为高电平: AT+WAKEUPGPIO=1,0,1,13,1 取消 GPIO 唤醒 light-sleep 模式的功能: AT+WAKEUPGPIO=0



## 12. AT+RFPOWER – 设置 RF TX Power 上限

AT+RFPOWER - 设置 RF TX Power 上限	
设置指令: AT+RFPOWER= <tx power=""></tx>	响应:
	OK
	参数说明: <tx power=""> RF TX Power 值,参数范围 [0, 82],单位:0.25dBm</tx>
注意	RF TX Power 的设置并不精准,此时设置的是 RF TX Power 的最大值,实际值可能小于设置值。
示例	AT+RFPOWER=50

## 13. AT+RFVDD - 根据 VDD33 设置 RF TX Power

AT+RFVDD - 根据 VDD33 设置 RF TX Power	
功能: 查询 ESP8266 VDD33 的值。 查询指令: AT+RFVDD?	响应: +RFVDD: <vdd33> OK</vdd33>
AI+RFVDD!	
	注意: 本查询指令必须在 TOUT 管脚悬空的情况下使用,否则,查询返回无效值。
	参数说明: <vdd33> VDD33 电压值,单位: 1/1024 V</vdd33>
功能: ESP8266 根据传入的 <vdd33> 调整 RF TX Power。 设置指令: AT+RFVDD=<vdd33></vdd33></vdd33>	响应:
	OK
	参数说明: <vdd33> VDD33 电压值,取值范围 [1900, 3300]</vdd33>
功能: ESP8266 自动根据实际的 VDD33 调整 RF TX Power。 执行指令: AT+RFVDD	响应:
	OK
	注意: 本执行指令必须在 TOUT 管脚悬空的情况下使用
示例	AT+RFVDD=2800



## 4. WiFi 功能 AT 指令

WiFi 功能 AT 指令	
指令	说明
AT+CWMODE	设置 WiFi 模式(sta/AP/sta+AP), [@deprecated] 不建议使用
AT+CWMODE_CUR	设置 WiFi 模式(sta/AP/sta+AP),不保存到 flash
AT+CWMODE_DEF	设置 WiFi 模式(sta/AP/sta+AP),保存到 flash
AT+CWJAP	连接 AP, [@deprecated] 不建议使用
AT+CWJAP_CUR	连接 AP,不保存到 flash
AT+CWJAP_DEF	连接 AP,保存到 flash
AT+CWLAPOPT	设置 AT+CWLAP 指令扫描结果的属性
AT+CWLAP	扫描附近的 AP 信息
AT+CWQAP	与 AP 断开连接
AT+CWSAP	设置 ESP8266 softAP 配置,[@deprecated] 不建议使用
AT+CWSAP_CUR	设置 ESP8266 softAP 配置,不保存到 flash
AT+CWSAP_DEF	设置 ESP8266 softAP 配置,保存到 flash
AT+CWLIF	获取连接到 ESP8266 softAP 的 station 的信息
AT+CWDHCP	设置 DHCP,[@deprecated] 不建议使用
AT+CWDHCP_CUR	设置 DHCP,不保存到 flash
AT+CWDHCP_DEF	设置 DHCP,保存到 flash
AT+CWDHCPS_CUR	设置 ESP8266 soft-AP DHCP 分配的 IP 范围,不保存到 Flash
AT+CWDHCPS_DEF	设置 ESP8266 soft-AP DHCP 分配的 IP 范围,保存到 Flash
AT+CWAUTOCONN	设置上电时是否自动连接 AP
AT+CIPSTAMAC	设置 ESP8266 station 的 MAC 地址, [@deprecated] 不建议使用
AT+CIPSTAMAC_CUR	设置 ESP8266 station 的 MAC 地址,不保存到 flash
AT+CIPSTAMAC_DEF	设置 ESP8266 station 的 MAC 地址,保存到 flash
AT+CIPAPMAC	设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址, [@deprecated] 不建议使用
AT+CIPAPMAC_CUR	设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址,不保存到 flash
AT+CIPAPMAC_DEF	设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址,保存到 flash

## ESP8266 AT Instruction Set

AT+CIPSTA	设置 ESP8266 station 的 IP 地址, [@deprecated] 不建议使用	
AT+CIPSTA_CUR	设置 ESP8266 station 的 IP 地址,不保存到 flash	
AT+CIPSTA_DEF	设置 ESP8266 station 的 IP 地址,保存到 flash	
AT+CIPAP	设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址, [@deprecated] 不建议使用	
AT+CIPAP_CUR	设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址,不保存到 flash	
AT+CIPAP_DEF	设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址,保存到 flash	
AT+CWSTARTSMART	开始 SmartConfig	
AT+CWSTOPSMART	停止 SmartConfig	
AT+CWSTARTDISCOVER	开启可被局域网内的微信探测的模式	
AT+CWSTOPDISCOVER	关闭可被局域网内的微信探测的模式	
AT+WPS	设置 WPS 功能	
AT+MDNS	设置 MDNS 功能	



## 4.1. Wi-Fi 功能指令

## 1. AT+CWMODE – Wi-Fi 模式

AT+CWMODE - WiFi 模式 (station/s	AT+CWMODE - WiFi 模式 (station/softAP/station+softAP)	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CWMODE_CUR 或者 AT+CWMODE_DEF 代替		
测试指令: AT+CWMODE=?	响应: +CWMODE:( <mode>取值列表)</mode>	
	ОК	
	参数说明: <mode>1 : station 模式 2 : softAP 模式 3 : softAP + station 模式</mode>	
功能: 查询 ESP8266 当前 Wi-Fi 模式。 查询指令: AT+CWMODE?	响应: +CWMODE: <mode> OK</mode>	
	参数说明: 与上述一致。	
功能: 设置 ESP8266 当前 Wi-Fi 模式。 设置指令: AT+CWMODE= <mode></mode>	响应: OK 参数说明: 与上述一致。	
<b>计</b> 辛		
注意	本设置保存在 flash system parameter 区域.	
示例	AT+CWMODE=3	



## 2. AT+CWMODE\_CUR - 设置当前 Wi-Fi 模式

AT+CWMODE_CUR - 设置当前 Wi-Fi 模式 (sta/AP/sta+AP),不保存到 flash	
测试指令: AT+CWMODE_CUR=?	响应: +CWMODE_CUR:( <mode>取值列表)  OK  参数说明: <mode> 1 : station 模式</mode></mode>
功能: 查询 ESP8266 当前 Wi-Fi 模式。 查询指令: AT+CWMODE_CUR?	响应: +CWMODE_CUR: <mode> OK 参数说明: 与上述一致</mode>
功能: 设置 ESP8266 当前 Wi-Fi 模式。 设置指令: AT+CWMODE_CUR= <mode></mode>	响应: OK 参数说明: 与上述一致
注意	本设置不保存到 flash
示例	AT+CWMODE_CUR=3



## 3. AT+CWMODE\_DEF - 设置 Wi-Fi 模式并保存到 flash

AT+CWMODE_DEF - 设置 Wi-Fi 模式 (sta/AP/sta+AP),并保存到 flash	
测试指令: AT+CWMODE_DEF=?	响应: +CWMODE_DEF:( <mode>取值范围) OK</mode>
	参数说明: <mode>1 : station 模式 2 : softAP 模式 3 : softAP + station 模式</mode>
功能: 查询 ESP8266 Wi-Fi 模式。 查询指令: AT+CWMODE_DEF?	响应: +CWMODE_DEF: <mode> OK 参数说明: 与上述一致</mode>
功能: 设置 ESP8266 Wi-Fi 模式。 设置指令: AT+CWMODE_DEF= <mode></mode>	响应: OK 参数说明: 与上述一致
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWMODE_DEF=3



## 4. AT+CWJAP - 连接 AP

AT+CWJAP - 连接 AP	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请	使用 AT+CWJAP_CUR 或者 AT+CWJAP_DEF 代替。
功能: 查询 ESP8266 已连接的 AP 信息 查询指令: AT+CWJAP?	响应: + CWJAP: <ssid>,<bssid>,<rhannel>,<rssi> OK  参数说明: <ssid> 字符串参数,目标 AP 的 SSID</ssid></rssi></rhannel></bssid></ssid>
功能: 设置 ESP8266 station 需连接的 AP。 设置指令: AT+ CWJAP = <ssid>,<pwd>[,<bssid>]</bssid></pwd></ssid>	响应:  OK 或者 +CWJAP: <error code="">  FAIL</error>
	参数说明: <ssid>字符串参数,目标 AP 的 SSID <pwd>字符串参数,图码最长 64 字节 ASCII [<bssid>] 字符串参数,目标 AP 的 bssid (MAC 地址),一般用于有多个 SSID 相同的 AP 的情况 <pre><error code=""> 仅供参考,并不可靠 1 连接超时 2 密码错误 3 找不到目标 AP 4 连接失败  参数设置需要开启 station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如 ' , ' 或者 ' " ' 或者 ' \ ' 时,需要进行转义,其它字符转义无效</error></pre></bssid></pwd></ssid>
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWJAP = "abc", "0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc" password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP = "ab\\c", "0123456789\"\\" 如果有多个 AP 的 SSID 均为 "abc",可通过 bssid 确定目标 AP: AT+CWJAP = "abc","0123456789","ca:d7:19:d8:a6:44"



## 5. AT+CWJAP\_CUR - 临时连接 AP

AT+CWJAP_CUR - 连接 AP,不保存到 Flash	
功能: 查询 ESP8266 station 当前连接的 AP 查询指令: AT+CWJAP_CUR?	响应: + CWJAP_CUR: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi> OK 参数说明: <ssid> string, AP's SSID</ssid></rssi></channel></bssid></ssid>
功能: 设置 ESP8266 station 需连接的 AP。 设置指令: AT+CWJAP_CUR = <ssid>,<pwd>[,<bssid>]</bssid></pwd></ssid>	响应: OK 或者 +CWJAP: <error code=""> FAIL 参数说明: <ssid>字符串参数,目标 AP 的 SSID <pwd>字符串参数,密码最长 64 字节 ASCII [<bssid>] 字符串参数,目标 AP 的 bssid (MAC 地址),一般用于有多个 SSID 相同的 AP 的情况 <error code=""> 仅供参考,并不可靠 1 连接超时 2 密码错误 3 找不到目标 AP 4 连接失败 参数设置需要开启 station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如 ',' 或者 '"' 或者 '\' 时,需要进行转义,其它字符转义无效</error></bssid></pwd></ssid></error>
注意	本设置 <mark>不保存</mark> 到 flash
示例	AT+ CWJAP_CUR = "abc", "0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc" password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP_CUR = "ab\\c", "0123456789\"\\" 如果有多个 AP 的 SSID 均为 "abc", 可通过 bssid 确定目标 AP: AT+CWJAP_CUR = "abc", "0123456789", "ca:d7:19:d8:a6:44"



## 6. AT+CWJAP\_DEF - 连接 AP, 保存到 flash

AT+CWJAP_DEF - 连接 AP,并保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 station 需连接的 AP。 查询指令: AT+CWJAP_DEF?	响应: + CWJAP_DEF: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi> OK 参数说明: <ssid> 字符串参数,目标 AP 的 SSID</ssid></rssi></channel></bssid></ssid>
功能: 设置 ESP8266 station 需连接的 AP。 设置指令: AT+ CWJAP_DEF = <ssid>,<pwd>[,<bssid>]</bssid></pwd></ssid>	响应: OK 或者 +CWJAP: <error code=""> FAIL  参数说明: <ssid>字符串参数,目标 AP 的 SSID <pwd>字符串参数,图标 AP 的 SSID <ppd>&gt; 字符串参数,图标 AP 的 bssid (MAC 地址),一般用于有多个 SSID 相同的 AP 的情况 <error code=""> 仅供参考,并不可靠 1 连接超时 2 密码错误 3 找不到目标 AP 4 连接失败  参数设置需要开启 station 模式,若 SSID 或者 password 中含有特殊符号,例如','或者'"'或者'\'时,需要进行转义,其它字符转义无效</error></ppd></pwd></ssid></error>
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWJAP_DEF = "abc", "0123456789" 例如,目标 AP 的 SSID 为 "abc" password 为 "0123456789"\",则指令如下: AT+CWJAP_DEF = "ab\\c", "0123456789\"\\" 如果有多个 AP 的 SSID 均为 "abc", 可通过 bssid 确定目标 AP: AT+CWJAP_DEF = "abc", "0123456789", "ca:d7:19:d8:a6:44"



## 7. AT+CWLAPOPT - 设置 CWLAP 指令的属性

AT+CWLAPOPT - 设置 AT+CWLAP 指令的属性	
	响应: OK 或 ERROR
功能: 设置 CWLAP 指令的属性。 设置指令: AT+CWLAPOPT = <sort_enable>,<mask></mask></sort_enable>	参数说明: <sort_enable> 指令 AT+CWLAP 的扫描结果是否按照信号强度 rssi 值排序: 0 为不排序 1 为根据 rssi 排序 <mask> 对应 bit 若为 1,则指令 AT+CWLAP 的扫描结果显示相关属性,对应 bit 若为 0,则不显示。具体如下: bit 0 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <ecn>; bit 1 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <rssi>; bit 2 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <rssi>; bit 3 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <ch>; bit 4 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <freq offset="">; bit 5 设置 AT+CWLAP 的扫描结果是否显示 <freq calibration="">.</freq></freq></ch></rssi></rssi></ecn></mask></sort_enable>
示例	AT+CWLAPOPT=1,127 第一个参数为 1,表示后续如果使用 AT+CWLAP 指令,扫描 结果将按照信号强度 rssi 值排序; 第二个参数为 127,即 0x7F,表示 <mask> 的相关 bit 全部置 为 1,后续如果使用 AT+CWLAP 指令,扫描结果将显示所有 参数。</mask>



## 8. AT+CWLAP - 扫描当前可用的 APs

AT+CWLAP - 扫描当前可用的 APs	
功能: 列出符合特定条件的 APs. 设置指令: AT+ CWLAP = <ssid>[,&lt; mac &gt;,<ch>]</ch></ssid>	响应: + CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<ch>,<freq offset="">, <freq calibration="">  OK ERROR  参数说明: 如下描述</freq></freq></ch></mac></rssi></ssid></ecn>
功能: 列出当前可用的 APs. 执行指令: AT+CWLAP	响应: + CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<ch>,<freq offset="">, <freq calibration="">  OK  参数说明: <ecn> 加密方式</ecn></freq></freq></ch></mac></rssi></ssid></ecn>
示例	AT+CWLAP="WiFi","ca:d7:19:d8:a6:44",6 或者查找指定 SSID 的 AP: AT+CWLAP="WiFi"



## 9. AT+CWQAP - 断开与 AP 的连接

AT+CWQAP - 断开与 AP 的连接	
功能: 断开与 AP 的连接 执行指令: AT+CWQAP	响应: OK
	参数说明: 无

## 10. AT+CWSAP - 配置 ESP8266 softAP 参数

AT+ CWSAP - 配置 ESP8266 softAP 参数	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CWSAP_CUR 或者 AT+CWSAP_DEF 代替。	
功能: 查询 ESP8266 softAP 的配置参数 查询指令: AT+CWSAP?	响应: + CWSAP: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>
	参数说明: 如下所述
功能: 设置 ESP8266 softAP 的配置参数 设置指令: AT+CWSAP= <ssid>,<pwd>,<chl>, <ecn>[,<max conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	响应: OK ERROR 注意: 指令只有在 softAP 模式开启后有效 参数说明: <ssid>字符串参数,接入点名称 <pwd>字符串参数,密码长度范围: 8~64字节 ASCII <chl>通道号 <ecn>加密方式,不支持 WEP 0 OPEN 2 WPA_PSK 3 WPA2_PSK 4 WPA_WPA2_PSK [<max conn="">],选填参数 允许连入 ESP8266 soft-AP 的最多 station 数目,取值范围 [1, 4] [<ssid hidden="">],选填参数 默认为 0,开启广播 ESP8266 soft-AP SSID 0 广播 SSID 1 不广播 SSID</ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWSAP="ESP8266","1234567890",5,3



## 11. AT+CWSAP\_CUR - 配置 ESP8266 softAP 当前参数

AT+CWSAP_CUR - 配置 ESP8266 softAP 当前参数, 不保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 softAP 的配置参数 查询指令: AT+CWSAP_CUR?	响应: +CWSAP_CUR: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden&gt;</ssid </max></ecn></chl></pwd></ssid>
	参数说明: 如下描述
	响应: OK
	注意: 指令只有在 softAP 模式开启后有效
功能: 设置 ESP8266 softAP 的配置参数 设置指令: AT+CWSAP_CUR= <ssid>,<pwd>,<chl>, <ecn>[,<max conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	参数说明:
注意	本设置不保存到 flash
示例	AT+CWSAP_CUR="ESP8266","1234567890",5,3



## 12. AT+CWSAP\_DEF - 配置 ESP8266 softAP 参数, 保存到 flash

AT+ CWSAP_DEF - 配置 ESP8266 softAP 参数,并保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 softAP 的配置参数 查询指令: AT+ CWSAP_DEF?	响应: + CWSAP_DEF: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden&gt;</ssid </max></ecn></chl></pwd></ssid>
	参数说明: 如下描述
功能: 设置 ESP8266 softAP 的配置参数 设置指令: AT+CWSAP_DEF= <ssid>,<pwd>,<chl>, <ecn>[, <max conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	响应: OK ERROR 注意: 指令只有在 softAP 模式开启后有效 参数说明: <ssid>字符串参数,接入点名称 <pwd>字符串参数,密码长度范围:8~64字节 ASCII <chl>通道号 <ecn>加密方式,不支持WEP OPEN WPA_PSK WPA_PSK WPA_WPA2_PSK WPA_WPA2_PSK WPA_WPA2_PSK SWPA2_PSK WPA_WPA2_PSK WPA_WPA2_PSK SWPA2_PSK WPA_WPA2_PSK SWPA3_WPA3_WPSK WPA3_WPSSID N许连入 ESP8266 soft-AP SSID O广播 SSID T不广播 SSID</ecn></chl></pwd></ssid>
注意	本设置保存到 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWSAP_DEF="ESP8266","1234567890",5,3



## 13. AT+CWLIF - 查询连接到 ESP8266 softAP 的 stations 信息

AT+ CWLIF- 查询连接到 ESP8266 softAP 的 stations 信息	
功能: 查询连接到 ESP8266 softAP 的 stations 信息 执行指令: AT+CWLIF	响应: <ip addr="">,<mac> OK  参数说明: <ip addr=""> 连接到 ESP8266 softAP 的 stations IP 地址</ip></mac></ip>
注意	<mac> 连接到 ESP8266 softAP 的 stations MAC 地址 本指令无法查询静态 IP,仅支持在 ESP8266 softAP 和连入的 station</mac>
注息 	DHCP 均使能的情况下有效



## 14. AT+CWDHCP - 设置 DHCP

AT+ CWDHCP - 设置 DHCP	AT+ CWDHCP - 设置 DHCP	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请信	使用 AT+CWDHCP_CUR 或者 AT+CWDHCP_DEF 代替	
查询指令: AT+CWDHCP?	响应: DHCP 是否使能	
	说明: Bit0: 0 - softAP DHCP 关闭     1 - softAP DHCP 开启 bit1: 0 - station DHCP 关闭     1 - station DHCP 开启	
功能: 设置 DHCP. 设置指令: AT+CWDHCP= <mode>,<en></en></mode>	响应: OK  参数说明: <mode> 0:设置 ESP8266 softAP 1:设置 ESP8266 station 2:设置 ESP8266 softAP 和 station <en> 0:关闭 DHCP 1:开启 DHCP</en></mode>	
注意	本设置保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置静态 IP 的指令(AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列),互相影响: 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 以最后的设置为准。	



# 15. AT+CWDHCP\_CUR - 设置 DHCP, 不保存到 flash

AT+CWDHCP_CUR - 设置 DHCP,不保	AT+CWDHCP_CUR - 设置 DHCP,不保存到 flash	
查询指令: AT+CWDHCP_CUR?	响应: DHCP 是否使能	
	说明: Bit0: 0 - softAP DHCP 关闭     1 - softAP DHCP 开启 bit1: 0 - station DHCP 关闭     1 - station DHCP 开启	
功能: 设置 DHCP. 设置指令: AT+CWDHCP_CUR= <mode>,<en></en></mode>	响应: OK  参数说明: <mode>     0: 设置 ESP8266 softAP     1: 设置 ESP8266 station     2: 设置 ESP8266 softAP 和 station  <en>     0: 关闭 DHCP     1: 开启 DHCP</en></mode>	
注意	本设置不保存到 flash. 本设置指令与设置静态 IP 的指令(AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列),互相影响: 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 以最后的设置为准。	
示例	AT+CWDHCP_CUR=0,1	



## 16. AT+CWDHCP\_DEF - 设置 DHCP 并保存到 Flash

AT+CWDHCP_DEF - 设置 DHCP,并保存到 flash	
查询指令: AT+CWDHCP_DEF?	响应: DHCP 是否使能
	说明: Bit0: 0 - softAP DHCP 关闭     1 - softAP DHCP 开启 bit1: 0 - station DHCP 关闭     1 - station DHCP 开启
功能: 设置 DHCP. 设置指令: AT+CWDHCP_DEF= <mode>,<en></en></mode>	响应: OK  参数说明: <mode>     0: 设置 ESP8266 softAP     1: 设置 ESP8266 station     2: 设置 ESP8266 softAP 和 station  <en>     0: 关闭 DHCP     1: 开启 DHCP</en></mode>
注意	本设置保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置静态 IP 的指令(AT+CIPSTA 系列和 AT+CIPAP 系列),互相影响: 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 以最后的设置为准。
示例	AT+CWDHCP_DEF=0,1



## 17. AT+CWDHCPS\_CUR - 设置 ESP8266 soft-AP DHCP 分配的 IP 范围,不保存到 flash

AT+CWDHCPS_CUR - 设置 ESP8266 soft-AP DHCP server 分配的 IP 范围,不保存到 flash	
查询指令: AT+CWDHCPS_CUR?	响应: +CWDHCPS_CUR= <lease time="">,<start ip="">,<end ip=""></end></start></lease>
	参数说明: 如下所述
功能: 设置 ESP8266 soft-AP DHCP server 分配	响应: OK
的 IP 范围。 设置指令: AT+CWDHCPS_CUR= <enable>,<lease time&gt;, <start ip="">,<end ip=""></end></start></lease </enable>	参数说明: <enable> 0:清除设置 IP 范围,恢复默认值,后续参数无需填写; 1: 使能设置 IP 范围,后续参数必须填写。</enable>
注意	本设置不保存到 Flash。 本指令必须在 ESP8266 soft-AP 模式使能,且开启 DHCP 的情况下 使用,设置的 IP 范围必须与 ESP8266 soft-AP 在同一网段。
示例	AT+CWDHCPS_CUR=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15" 或者 AT+CWDHCPS_CUR=0 //清除设置,恢复默认值



# 18. AT+CWDHCPS\_DEF - 设置 ESP8266 soft-AP DHCP 分配的 IP 范围,保存到 Flash

AT+CWDHCPS_DEF - 设置 ESP8266 soft-AP DHCP server 分配的 IP 范围,保存到 Flash	
查询指令: AT+CWDHCPS_DEF?	响应: +CWDHCPS_DEF= <lease time="">,<start ip="">,<end ip=""></end></start></lease>
	参数说明: 如下所述
功能:	响应: OK
设置 ESP8266 soft-AP DHCP server 分配的 IP 范围。 设置指令: AT+CWDHCPS_DEF= <enable>,<lease time="">, <start ip="">,<end ip=""></end></start></lease></enable>	参数说明: <enable> 0:清除设置 IP 范围,恢复默认值,后续参数无需填写 1: 使能设置 IP 范围,后续参数必须填写。</enable>
注意	本设置保存到 Flash user parameter 区域。 本指令必须在 ESP8266 soft-AP 模式使能,且开启 DHCP 的情况下 使用,设置的 IP 范围必须与 ESP8266 soft-AP 在同一网段。
示例	AT+CWDHCPS_DEF=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15" 或者 AT+CWDHCPS_DEF=0 //清除设置,恢复默认值

### 19. AT+CWAUTOCONN - 上电是否自动连接 AP

AT+CWAUTOCONN - 上电是否自动连接 AP	
功能: 上电是否自动连接 AP 设置指令: AT+CWAUTOCONN= <enable></enable>	响应: OK 参数说明: <enable> 0: 上电不自动连接 AP 1: 上电自动连接 AP ESP8266 station 默认上电自动连接 AP。</enable>
注意	本设置保存在 flash system parameter 区域。
示例	AT+CWAUTOCONN=1



# 20. AT+CIPSTAMAC - 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址

AT+ CIPSTAMAC - 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CIPSTAMAC_CUR 或者 AT+CIPSTAMAC_DEF 代替	
功能: 查询 ESP8266 station 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPSTAMAC?	响应: +CIPSTAMAC: <mac> OK 参数说明如下</mac>
功能: 设置 ESP8266 station 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPSTAMAC= <mac></mac>	响应: OK 参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 station 的 MAC 地址</mac>
注意	本设置保存在 flash user parameter 区域。 ESP8266 soft-AP 和 station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为 同一 MAC 地址。 ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可 以为 "18:…" 但不能为 "15:…"。
示例	AT+CIPSTAMAC="18:fe:35:98:d3:7b"

## 21. AT+CIPSTAMAC\_CUR - 设置 ESP8266 station 当前 MAC 地址

AT+ CIPSTAMAC_CUR - 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址,不保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 station 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPSTAMAC_CUR?	响应: +CIPSTAMAC_CUR: <mac> OK</mac>
	参数说明如下
功能: 设置 ESP8266 station 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPSTAMAC_CUR= <mac></mac>	响应: OK
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 station 的 MAC 地址</mac>
注意	本设置 <mark>不保存</mark> 到 flash。 ESP8266 soft-AP 和 station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。 ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:…" 但不能为 "15:…"。
示例	AT+CIPSTAMAC_CUR="18:fe:35:98:d3:7b"



## 22. AT+CIPSTAMAC\_DEF - 设置 ESP8266 station 默认 MAC 地址

AT+ CIPSTAMAC_DEF - 设置 ESP8266 station 接口的 MAC 地址,并保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 station 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPSTAMAC_DEF?	响应: +CIPSTAMAC_DEF: <mac> OK</mac>
	参数说明如下
功能: 设置 ESP8266 station 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPSTAMAC_DEF= <mac></mac>	响应: OK
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 station 的 MAC 地址</mac>
注意	本设置保存在 flash user parameter 区域。 ESP8266 soft-AP 和 station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。 ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "18:…" 但不能为 "15:…"。
示例	AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b"

### 23. AT+CIPAPMAC - 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址

AT+ CIPAPMAC - 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址		
[@deprecated] 本指令不建议使用,请何	[@deprecated] 本指令不建议使用,请使用 AT+CIPAPMAC_CUR 或者 AT+CIPAPMAC_DEF 代替	
功能: 查询 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPAPMAC?	响应: +CIPAPMAC: <mac> OK</mac>	
	参数说明如下	
功能: 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPAPMAC= <mac></mac>	响应: OK	
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 MAC 地址</mac>	
注意	本设置保存在 flash user parameter 区域。 ESP8266 soft-AP 和 station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。 ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "1a:…" 但不能为 "15:…"。	
示例	AT+CIPAPMAC="1a:fe:36:97:d5:7b"	



## 24. AT+CIPAPMAC\_CUR - 设置 ESP8266 softAP 临时 MAC 地址

AT+ CIPAPMAC_CUR - 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址,不保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPAPMAC_CUR?	响应: +CIPAPMAC_CUR: <mac></mac>
功能: 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPAPMAC_CUR= <mac></mac>	响应: OK
	参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 MAC 地址</mac>
注意	本设置不保存到 flash。 ESP8266 soft-AP 和 station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。 ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "1a:…" 但不能为 "15:…"。
示例	AT+CIPAPMAC_CUR="1a:fe:36:97:d5:7b"

## 25. AT+CIPAPMAC\_DEF - 设置 ESP8266 softAP 默认 MAC 地址

AT+ CIPAPMAC_DEF - 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址,保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 查询指令: AT+CIPAPMAC_DEF?	响应: +CIPAPMAC_DEF: <mac></mac>
功能: 设置 ESP8266 softAP 的 MAC 地址 设置指令: AT+CIPAPMAC_DEF= <mac></mac>	响应: OK 参数说明: <mac> 字符串参数,ESP8266 soft-AP 的 MAC 地址</mac>
注意	本设置保存在 flash user parameter 区域。 ESP8266 soft-AP 和 station 的 MAC 地址并不相同,请勿将其设置为同一 MAC 地址。 ESP8266 MAC 地址第一个字节的 bit 0 不能为 1,例如,MAC 地址可以为 "1a:…" 但不能为 "15:…"。
示例	AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b"



# 26. AT+CIPSTA - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址

AT+ CIPSTA - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址	
[@deprecated] 本指令不建议使用,请	使用 AT+CIPSTA_CUR 或者 AT+CIPSTA_DEF 代替
功能: 查询 ESP8266 station 的 IP 地址 查询指令: AT+CIPSTA?	响应: +CIPSTA: <ip> OK 注意: ESP8266 station IP 需连上 AP 后,才可以查询。</ip>
功能: 设置 ESP8266 station 的 IP 地址 设置指令: AT+CIPSTA= <ip> [,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	响应: OK 参数说明: <ip>字符串, ESP8266 station 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码</netmask></gateway></ip>
注意	本设置保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响: 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPSTA="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"



# 27. AT+CIPSTA\_CUR - 设置 ESP8266 station 临时 IP 地址

AT+ CIPSTA_CUR - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址,不保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 station 的 IP 地址 查询指令: AT+CIPSTA_CUR?	响应: +CIPSTA_CUR: <ip> OK 注意: ESP8266 station IP 需连上 AP 后,才可以查询。</ip>
功能: 设置 ESP8266 station 的 IP 地址 设置指令: AT+CIPSTA_CUR= <ip> [,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	响应: OK 参数说明: <ip>字符串,ESP8266 station 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码</netmask></gateway></ip>
注意	本设置不保存到 flash 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响: 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPSTA_CUR="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"



# 28. AT+CIPSTA\_DEF - 设置 ESP8266 station 默认 IP 地址

AT+ CIPSTA_DEF - 设置 ESP8266 station 的 IP 地址,并保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 station 的 IP 地址 查询指令: AT+CIPSTA_DEF?	响应: +CIPSTA_DEF: <ip> OK 参数说明: 如下描述</ip>
功能: 设置 ESP8266 station 的 IP 地址 设置指令: AT+CIPSTA_DEF= <ip> [,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	响应: OK 参数说明: <ip>字符串,ESP8266 station 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码</netmask></gateway></ip>
注意	本设置保存到 flash user parameter 区域 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响: 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100","192.168.6.1","255.255.255.0"



# 29. AT+CIPAP - 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址

AT+ CIPAP - 设置 ESP8266 softAP 的 IP	地址
[@deprecated] 本指令不建议使用,请使	用 AT+CIPAP_CUR 或者 AT+CIPAP_DEF 代替
功能: 查询 ESP8266 softAP 的 IP 地址 查询指令: AT+CIPAP?	响应: +CIPAP: <ip>,<gateway>,<netmask> OK</netmask></gateway></ip>
	参数说明: <ip>字符串参数,ESP8266 softAP 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码</netmask></gateway></ip>
功能: 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址 设置指令: AT+CIPAP= <ip> [,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	响应: OK
	参数说明: <ip> 字符串参数,ESP8266 softAP 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码</netmask></gateway></ip>
注意	本设置会保存到 flash user parameter 区域; 目前仅支持 C 类 IP 地址; 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响: 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPAP="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"



# 30. AT+CIPAP\_CUR - 设置 ESP8266 softAP 临时 IP 地址

AT+ CIPAP_CUR - 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址,不保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 softAP 的 IP 地址 查询指令: AT+CIPAP_CUR?	响应: +CIPAP_CUR: <ip>,<gateway>,<netmask> OK</netmask></gateway></ip>
	参数说明: <ip>字符串参数,ESP8266 softAP 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码</netmask></gateway></ip>
功能: 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址 设置指令: AT+CIPAP_CUR= <ip> [,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	响应: OK 参数说明: <ip>字符串参数,ESP8266 softAP 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码</netmask></gateway></ip>
注意	本设置不保存到 flash; 目前仅支持 C 类 IP 地址 本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响: 设置静态 IP,则 DHCP 关闭; 设置使能 DHCP,则静态 IP 无效; 以最后的设置为准。
示例	AT+CIPAP_CUR="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"



## 31. AT+CIPAP\_DEF - 设置 ESP8266 softAP 默认 IP 地址

AT+ CIPAP_DEF - 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址,并保存到 flash	
功能: 查询 ESP8266 softAP 的 IP 地址 查询指令: AT+CIPAP_DEF?	响应: +CIPAP_DEF: <ip>,<gateway>,<netmask> OK</netmask></gateway></ip>
	参数说明: <ip>字符串参数,ESP8266 softAP 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码</netmask></gateway></ip>
功能: 设置 ESP8266 softAP 的 IP 地址 设置指令: AT+CIPAP_DEF= <ip> [,<gateway>,<netmask>]</netmask></gateway></ip>	响应: OK 参数说明: <ip>字符串参数,ESP8266 softAP 的 IP 地址 [<gateway>] 网关 [<netmask>] 子网掩码</netmask></gateway></ip>
注意	本设置会保存到 flash user parameter 区域目前仅支持 C 类 IP 地址;本设置指令与设置 DHCP 的指令(AT+CWDHCP 系列)互相影响:设置静态 IP,则 DHCP 关闭;设置使能 DHCP,则静态 IP 无效;以最后的设置为准。
示例	AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1","192.168.5.1","255.255.255.0"



# 32. AT+CWSTARTSMART – 开启 SmartConfig

AT+CWSTARTSMART - 开启 SmartConfig	
功能: 开启 SmartConfig. 执行指令:	响应:
	ОК
AT+CWSTARTSMART	SmartConfig 类型为 ESP-Touch + AirKiss
	响应:
功能:	ОК
开启某指定类型的 SmartConfig. 设置指令:	参数说明:
以直拍マ・ AT+CWSTARTSMART= <type></type>	<pre><type>   1 : ESP-Touch   2 : AirKiss   3 : ESP-Touch + AirKiss</type></pre>
注意	<ol> <li>用户可向Espressif 申请 SmartConfig 的详细介绍文档。</li> <li>仅支持在 ESP8266 单 station 模式下调用。</li> <li>消息 "Smart get WiFi info" 表示 Smart Config 成功获取到 AP 信息, 之后 ESP8266 尝试连接 AP, 打印连接过程。</li> <li>消息 "Smartconfig connected WiFi" 表示成功连接到 AP, 此时可以调用"AT+CWSTOPSMART" 停止 SmartConfig 再执行其他指令。注意,在 SmartConfig 过程中请勿执行其他指令。</li> <li>从 AT_v1.0 开始, SmartConfig 可以自动获取协议类型, AirKiss 或者 ESP-TOUCH</li> </ol>
示例	AT+CWMODE=1 AT+CWSTARTSMART

# 33. AT+CWSTOPSMART - 停止 SmartConfig

AT+CWSTOPSMART 停止 SmartConfig	
功能: 停止 SmartConfig. 执行指令: AT+CWSTOPSMART	响应: OK
注意	无论 SmartConfig 成功与否,都请调用 "AT+CWSTOPSMART" 释放快 连占用的内存
示例	AT+CWSTOPSMART



### 34. AT+CWSTARTDISCOVER - 开启可被微信探测模式

AT+CWSTARTDISCOVER - 开启可被局域网内的微信探测的模式	
功能: 开启可被局域网内的微信探测的模 式。	响应: OK
设置指令: AT+CWSTARTDISCOVER= <wechat number="">,<dev_type>, <time></time></dev_type></wechat>	参数说明: <wechat number=""> 微信公众号,必须从微信获取。  <dev_type> 设备类型,必须从微信获取。  <time> 主动发包时间间隔,取值范围: 0 ~ 24x3600,单位: 秒。     0: ESP8266 不主动向外发包,需要手机微信查询时才回复。 其他值: ESP8266 主动发包的时间间隔,以便于局域网中的手机微信发现本设备。</time></dev_type></wechat>
注意	1. 可参考微信官网内网发现功能的介绍 http://iot.weixin.qq.com 2. 本指令需在 ESP8266 station 连入局域网,获得 IP 地址后生效。
示例	AT+CWSTARTDISCOVER="gh_9e2cff3dfa51","122475",10

### 35. AT+CWSTOPDISCOVER - 关闭可被微信探测模式

AT+CWSTOPDISCOVER - 关闭可被局域网内的微信探测的模式	
功能: 关闭可被局域网内微信探测的模式。 执行指令: AT+CWSTOPDISCOVER	响应: OK 或 ERROR
示例	AT+CWSTOPDISCOVER



## 36. AT+WPS - 设置 WPS 功能

AT+WPS - 设置 WPS 功能	
功能:	响应: OK 或 ERROR
设置 WPS 功能。 设置指令: AT+WPS= <enable></enable>	参数说明: <enable> 1:开启 WPS 0:关闭 WPS</enable>
注意	<ol> <li>WPS 功能必须在 ESP8266 station 使能的情况下调用。</li> <li>WPS 不支持 WEP 加密方式。</li> </ol>
示例	AT+CWMODE=1 AT+WPS=1

## 37. AT+MDNS - 设置 MDNS 功能

AT+MDNS - 设置 MDNS 功能	
功能:	响应: OK或 ERROR
设置 MDNS 功能。 设置指令: AT+MDNS= <enable>, <hostname>, <server_name>,<server_port></server_port></server_name></hostname></enable>	参数说明: <enable> 1: 开启 MDNS 功能,后续参数需要填写 0: 关闭 MDNS 功能,后续参数无需填写 <hostname> MDNS 主机名称 <server_name> MDNS 服务器名称 <server_port> MDNS 服务器端口</server_port></server_name></hostname></enable>
注意	<ol> <li>1. <host_name> 和 <server_name> 不能包含特殊字符(例如 "." 符号),或者设置为协议名称(例如不能定义为 "http")。</server_name></host_name></li> <li>2. ESP8266 softAP 模式暂时不支持 MDNS 功能。</li> </ol>
示例	AT+MDNS=1,"espressif","iot",8080



# 5. TCP/IP 相关 AT 指令

# 5.1. TCP/IP 指令一览表

TCP/IP	
指令	描述
AT+CIPSTATUS	查询网络连接信息
AT+CIPDOMAIN	域名解析功能
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接,UDP 传输或者 SSL 连接
AT+CIPSSLSIZE	设置 SSL buffer 大小
AT+CIPSEND	发送数据
AT+CIPSENDEX	发送数据,达到设置长度,或者遇到字符"/0",则发送数据
AT+CIPSENDBUF	数据写入 TCP 发包缓存
AT+CIPBUFRESET	重置计数(TCP 发包缓存)
AT+CIPBUFSTATUS	查询 TCP 发包缓存的状态
AT+CIPCHECKSEQ	查询写入 TCP 发包缓存的某包是否成功发送
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP/UDP/SSL 传输
AT+CIFSR	查询本地 IP 地址
AT+CIPMUX	设置多连接模式
AT+CIPSERVER	设置 TCP 服务器
AT+CIPMODE	设置透传模式
AT+SAVETRANSLINK	保存透传连接到 flash
AT+CIPSTO	设置 ESP8266 作为 TCP 服务器时的超时时间
AT+CIUPDATE	通过 WiFi 升级软件
AT+PING	PING 功能
AT+CIPDINFO	接收网络数据时,"+IPD" 是否提示对端 IP 和端口



# 5.2. TCP/IP

## 1. AT+CIPSTATUS - 查询网络连接信息

AT+CIPSTATUS - 查询网络连接信息	
功能: 查询网络连接信息 执行指令: AT+CIPSTATUS	响应: STATUS: <stat> +CIPSTATUS:<link id=""/>,<type>,<remote ip="">,<remote port="">,<local port="">,<tetype> 参数说明: <stat> ESP8266 station 接口的状态     2: ESP8266 station 已建接 AP, 获得 IP 地址     3: ESP8266 station 已建立 TCP 或 UDP 传输     4: ESP8266 station 新开网络连接     5: ESP8266 station 未连接 AP <link id=""/> 网络连接 ID (0~4),用于多连接的情况 <type> 字符串参数,"TCP"或者"UDP" <remote ip=""> 字符串,远端 IP 地址 <remote port=""> 远端端口值</remote></remote></type></stat></tetype></local></remote></remote></type></stat>
<local td=""  <=""><td><pre><local port=""> ESP8266 本地端口值 <tetype></tetype></local></pre></td></local>	<pre><local port=""> ESP8266 本地端口值 <tetype></tetype></local></pre>
	0: ESP8266 作为 client 1: ESP8266 作为 server

## 2. AT+CIPDOMAIN - 域名解析功能

AT+CIPDOMAIN - 域名解析功能		
功能: 域名解析。	响应: +CIPDOMAIN: <ip address=""></ip>	
执行指令: AT+CIPDOMAIN= <domain name=""></domain>	参数说明: <domain name=""> 待解析的域名</domain>	
示例	AT+CWMODE=1 AT+CWJAP="SSID","password" AT+CIPDOMAIN="iot.espressif.cn"	



# 3. AT+CIPSTART – 建立 TCP 连接, UDP 传输或 SSL 连接

AT+CIPSTART - 功能一: 建立 TCP 连接	
设置指令: 1) TCP 单连接 (AT+CIPMUX=0) 时:	响应: OK 或者 ERROR  如果连接已经存在,则返回 ALREADY CONNECT
AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port=""> [,<tcp alive="" keep="">]  2) TCP 多连接 (AT+CIPMUX=1) 时:</tcp></remote></remote></type>	参数说明: <li><li><li><li>Ink ID&gt; 网络连接 ID (0~4),用于多连接的情况 <type> 字符串参数,连接类型,"TCP" 或者 "UDP" <remote ip=""> 字符串参数,远端 IP 地址 <remote port=""> 远端端口号</remote></remote></type></li></li></li></li>
AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port=""> [,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	[ <tcp alive="" keep="">] TCP keep alive 侦测时间,默认关闭此功能。 0:关闭 TCP keep alive 功能 1~7200:侦测时间,单位为 1 s</tcp>
示例	AT+CIPSTART="TCP","iot.espressif.cn",8000 AT+CIPSTART="TCP","192.168.101.110",1000 详细请参考 "Espressif AT 指令使用示例"

AT+CIPSTART - 功能二: 建立 UDP 传输	
设置指令:	响应: OK 或者 ERROR  如果连接已经存在,则返回 ALREADY CONNECT
1) 单连接模式 (AT+CIPMUX=0) 时: AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port=""> [,(<udp local="" port="">),(<udp mode="">)]</udp></udp></remote></remote></type>	参数说明: <li><li><li><li>k ID&gt; 网络连接 ID (0~4),用于多连接的情况 <type> 字符串参数,连接类型,"TCP"或者 "UDP" <remote ip=""> 字符串参数,远端 IP 地址 <remote port=""> 远端端口号 [<udp local="" port="">] UDP传输时,设置本地端口</udp></remote></remote></type></li></li></li></li>
2) 多连接模式 (AT+CIPMUX=1) 时: AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port=""> [,(<udp local="" port="">),(<udp mode="">)]</udp></udp></remote></remote></type>	[ <udp mode="">] UDP 传输的属性,若透传,则必须为 0 0: 收到数据后,不更改远端目标,默认值为 0 1: 收到数据后,改变一次远端目标 2: 收到数据后,改变远端目标 注意: 此处的 <udp mode=""> 设置 UDP 的传输对方建立后,能否再更改。使用 <udp mode=""> 必须先填写 <udp local="" port=""></udp></udp></udp></udp>
示例	AT+CIPSTART="UDP","192.168.101.110",1000,1002,2 请参考 "Espressif AT 指令使用示例"



AT+CIPSTART - 功能三: 建立 SSL 连接	
设置指令: AT+CIPSTART=[ <link id=""/> ,] <type>,<remote ip="">,<remote port=""> [,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	响应: OK 或者 ERROR  如果连接已经存在,则返回 ALREADY CONNECT  参数说明: <link id=""/> 网络连接 ID (0~4),用于多连接的情况 <type> 字符串参数,连接类型,传入 "SSL" <remote ip=""> 字符串参数,远端 IP 地址 <remote port=""> 远端端口号 [<tcp alive="" keep="">] keep alive 侦测时间,默认关闭此功能。 0: 关闭 keep alive 功能 1~7200: 开启 侦测时间,单位为 1 s</tcp></remote></remote></type>
注意	<ol> <li>ESP8266 最多仅支持建立 1 个 SSL 连接。</li> <li>SSL 连接不支持透传。</li> <li>SSL 需要占用较多空间,如果空间不足,会导致系统重启。用户可以使用指令 AT+CIPSSLSIZE=<size> 增大 SSL 缓存。</size></li> </ol>
示例	AT+CIPSSLSIZE=4096 AT+CIPSTART="SSL","iot.espressif.cn",8443

## 4. AT+CIPSSLSIZE - 设置 SSL buffer 容量

AT+CIPSSLSIZE - 设置 SSL buffer 容量	
设置指令: AT+CIPSSLSIZE= <size></size>	响应: OK 或者 ERROR
	参数说明: <size> SSL buffer 大小,取值范围: [2048, 4096]</size>
示例	AT+CIPSSLSIZE=4096



## 5. AT+CIPSEND - 发送数据

AT+CIPSEND - 发送数据	
功能: 在普通传输模式时,设置发送数据 的长度。 设置指令:	响应: 发送指定长度的数据。 收到此命令后先换行返回">",然后开始接收串口数据,当数据长度满 length 时发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。
1) 单连接时: (+CIPMUX=0) AT+CIPSEND= <length> 2) 多连接时: (+CIPMUX=1) AT+CIPSEND=</length>	如果未建立连接或连接被断开,返回 ERROR 如果数据发送成功,返回 SEND OK
AT+CIF3END=   <  shows   <  sh	参数说明: <li><li><li><li>Ink ID&gt; 网络连接 ID 号 (0~4),用于多连接的情况 <length> 数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048 [<remote ip="">] UDP 传输可以设置对端 IP [<remote port="">] UDP 传输可以设置对端端口</remote></remote></length></li></li></li></li>
功能: 在透传模式时,开始发送数据。 执行指令: AT+CIPSEND	响应: 收到此命令后先换行返回">" 进入透传模式发送数据,每包最大2048字节,或者每包数据以20ms间隔 区分。 当输入单独一包"+++"时,返回普通 AT 指令模式。发送"+++"退出透传 时,请至少间隔 1 秒再发下一条 AT 指令。 本指令必须在开启透传模式以及单连接下使用。 若为 UDP 透传,指令"AT+CIPSTART"参数 <udp mode=""> 必须为0.</udp>
示例	请参考 "Espressif AT 指令使用示例"



#### 6. AT+CIPSENDEX - 发送数据

#### AT+CIPSENDEX - 发送数据

功能:

在普通传输模式时,设置发送数据

的长度。 设置指令:

1) 单连接时: (+CIPMUX=0)

AT+CIPSENDEX=<length>

2) 多连接时: (+CIPMUX=1) **AT+CIPSENDEX=** 

link ID>,<length>

3) 如果是 UDP 传输,可以设置远端 IP 和端口:

AT+CIPSENDEX= [<link ID>,]<length>

[,<remote ip>,<remote port>]

响应:

发送指定长度的数据。

收到此命令后先换行返回">",然后开始接收串口数据,当数据长度满length 或者遇到字符"\0" 时,发送数据。

如果未建立连接或连接被断开, 返回

**ERROR** 

如果数据发送成功,返回

SEND OK

参数说明:

ID> 网络连接 ID 号 (0~4),用于多连接的情况

<length> 数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为 2048;

当接收数据长度满 length 或者遇到字符 "\0" 时,发送数据,回到普通指令模式,等待下一条 AT 指令。

用户如需发送"\0",请转义为"\\0"



## 7. AT+CIPSENDBUF - 数据写入 TCP 发包缓存

AT+CIPSENDBUF - 数据写入 TCP 发包缓存	
1) 单连接时: (+CIPMUX=0) AT+CIPSENDBUF = <length> 2) 多连接时: (+CIPMUX=1) AT+CIPSENDBUF = <link id=""/>,<length></length></length>	响应:
说明	本指令将数据写入 TCP 发包缓存,无需等待 SEND OK,可连续调用;发送成功后,会返回数据包 ID 及 SEND OK。在数据没有传入完成时,传入"+++"可退出发送,之前传入的数据将直接丢弃。 SSL 连接不支持使用本指令。



## 8. AT+CIPBUFRESET - 重新计数

AT+CIPBUFRESET - 重新计数	
1) 单连接时: (+CIPMUX=0)	响应:
AT+CIPBUFRESET  2) 多连接时: (+CIPMUX=1) AT+CIPBUFRESET = <link id=""/>	OK 如果有数据包未发送完毕,或者连接不存在,则返回 ERROR
	参数说明: <link id=""/> 网络连接 ID (0~4),用于多连接的情况。
注意	本指令基于 AT+CIPSENDBUF 实现功能。

## 9. AT+CIPBUFSTATUS - 查询 TCP 发包缓存的状态

AT+CIPBUFSTATUS - 查询 TCP 发包缓存的状态	
1) 单连接时: (+CIPMUX=0) <b>AT+CIPBUFSTATUS</b>	响应: <下次的 segment ID>,<已发送的 segment ID>,<成功发送的segment ID>, <remain buffer="" size="">, <queue number=""> OK</queue></remain>
2) 多连接时: (+CIPMUX=1) AT+CIPBUFSTATUS = <link id=""/>	参数说明: <下次的 segment ID>: 下次调用 AT+CIPSENDBUF 将分配的 ID; <已发送的 segment ID>: 已发送的 TCP 数据包 ID; 仅当 <下次的 segment ID> - <已发送的 segment ID> = 1 的情况下,可调用 AT+CIPBUFRESET 重置计数。 <成功发送的segment ID>: 成功发送的 TCP 数据包 ID; <remain buffer="" size="">: TCP 发包缓存剩余的空间; <queue number="">: 底层可用的 queue 数目,并不可靠,仅供参考。</queue></remain>
注意	本指令不支持对 SSL 连接使用。
示例	例如,单连接时 AT+CIPBUFSTATUS 的返回值为: 20,15,10,200,7 20: 表示当前数据包序号已经分配到了 19,下次调用 AT+CIPSENDBUF 将为数据包分配序号 20; 15: 表示当前已发送了序号为 15 的数据包,但并不一定发送成功了; 10: 表示成功发送到了序号为 10 的数据包; 200: 表示网络层 TCP 发包缓存剩余的空间为 200 bytes 7: 表示当前网络层还剩余 7 个 queue 供数据传输,仅供参考,并不可靠;当 queue 为 0 时,不允许数据发送



## 10. AT+CIPCHECKSEQ - 查询写入 TCP 发包缓存的某包是否发送成功

AT+CIPCHECKSEQ - 查询写入 TCP 发包缓存的某包是否发送成功	
1) 单连接时: (+CIPMUX=0) AT+CIPCHECKSEQ=	响应: [ <link id=""/> ,] <segment id=""> ,<status></status></segment>
<pre><segment id=""></segment></pre>	OK
2) 多连接时: (+CIPMUX=1)	最多记录最后的 32 个 segment ID 数据包的状态。 [ <link id=""/> ] 网络连接 ID (0~4),用于多连接的情况;
AT+CIPCHECKSEQ= <li>link ID&gt;,<segment id=""></segment></li>	< segment ID>: 调用 AT+CIPSENDBUF 写入数据时分配的 ID; <status> : FALSE, 发送失败;TRUE, 发送成功</status>
注意	本指令基于 AT+CIPSENDBUF 实现功能。

### 11. AT+CIPCLOSE - 关闭 TCP / UDP / SSL 传输

AT+CIPCLOSE - 关闭 TCP / UDP / SSL 传输	
功能: 关闭 TCP / UDP 传输 设置指令:	响应: OK
用于多连接的情况 AT+CIPCLOSE= <link id=""/>	参数说明: <link id=""/> 需要关闭的连接 ID 号 当 ID 为 5 时,关闭所有连接(开启 server 后 ID 为 5 无效)
执行指令: 用于单连接的情况 AT+CIPCLOSE	响应: OK



# 12. AT+CIFSR - 查询本地 IP 地址

AT+CIFSR - 查询本地 IP 地址	
功能: 查询本地 IP 地址。 执行指令: AT+CIFSR	响应: + CIFSR: <ip address=""> + CIFSR:<ip address="">  OK  参数说明: <ip address=""> ESP8266 softAP 的 IP 地址 ESP8266 station 的 IP 地址</ip></ip></ip>
注意	ESP8266 station IP 需连上 AP 后,才可以查询。



## 13. AT+CIPMUX - 设置多连接

AT+CIPMUX - 设置多连接	
查询指令: AT+CIPMUX?	响应: + CIPMUX: <mode> OK 参数说明: 如下描述</mode>
功能: 设置连接类型 设置指令: AT+CIPMUX= <mode></mode>	响应: OK 参数说明: <mode> 0 单连接模式 1 多连接模式</mode>
注意	<ol> <li>默认为单连接;</li> <li>只有非透传模式("AT+CIPMODE=0"),才能设置为多连接;</li> <li>必须在没有连接建立的情况下,设置连接模式;</li> <li>如果建立了 TCP 服务器,想切换为单连接,必须关闭服务器("AT+CIPSERVER=0"),服务器仅支持多连接。</li> </ol>
示例	AT+CIPMUX=1



### 14. AT+CIPSERVER - 建立 TCP server

AT+ CIPSERVER - 建立 TCP server	
功能: 建立 TCP server. 设置指令: AT+ CIPSERVER= <mode>[,<port>]</port></mode>	响应: OK  参数说明: <mode> 0 关闭 server 1 建立 server <port> 端口号,默认为 333</port></mode>
注意	<ol> <li>3连接情况下("AT+CIPMUX=1"),才能开启 TCP 服务器</li> <li>创建 TCP 服务器后,自动建立 TCP server 监听</li> <li>当有 TCP client 接入,会自动按顺序占用一个连接 id</li> </ol>
示例	AT+CIPMUX=1 AT+CIPSERVER=1,1001

### 15. AT+CIPMODE - 设置传输模式

AT+ CIPMODE - 设置传输模式	
功能: 查询传输模式。 查询指令: AT+CIPMODE?	响应: +CIPMODE: <mode> OK 参数说明:</mode>
	如下描述
功能: 设置传输模式。 设置指令: AT+CIPMODE= <mode></mode>	响应:         OK         参数说明: <mode>         0 普通传输模式         1 透传模式,仅支持 TCP 单连接和 UDP 固定通信对端的情况</mode>
注意	<ol> <li>本设置不保存到 Flash.</li> <li>透传模式传输时,如果连接断开,ESP8266 会不停尝试重连,此时"+++"退出传输,则停止重连;普通传输模式则不会重连,提示连接断开。</li> </ol>
示例	AT+CIPMODE=1



# 16. AT+SAVETRANSLINK - 保存透传到 Flash

AT+SAVETRANSLINK - 功能一:保存透传(TCP 单连接)到 Flash	
功能: 保存透传连接到 Flash. 设置指令: AT+SAVETRANSLINK = <mode>,<remote domain<br="" ip="" or="">name&gt;,<remote port="">[,<type>,<tcp keep alive&gt;]</tcp </type></remote></remote></mode>	响应: OK 或者 ERROR  参数说明: <mode></mode>
	1 ~ 7200: 侦测时间,单位为秒
注意	<ol> <li>本设置将透传模式及建立的 TCP 连接均保存在 Flash user parameter 区,下次上电自动建立 TCP 连接并进入透传。</li> <li>只要远端 IP,port 的值符合规范,本设置就会被保存到 Flash</li> </ol>
示例	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"TCP"

AT+SAVETRANSLINK - 功能二:保存透传(UDP 传输)到 Flash	
	响应: OK 或者 ERROR
功能: 保存透传连接到 Flash. 设置指令: AT+SAVETRANSLINK = <mode>,<remote ip="">,<remote port&gt;,<type>[,<udp local="" port="">]</udp></type></remote </remote></mode>	参数说明: <mode></mode>
注意	<ol> <li>本设置将透传模式及建立的 UDP 传输均保存在 Flash user parameter 区,下次上电自动建立 UDP 传输并进入透传。</li> <li>只要远端 IP,port 的数值符合规范,本设置就会被保存到 Flash</li> </ol>
示例	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.6.110",1002,"UDP",1005



# 17. AT+CIPSTO - 设置 TCP server 超时时间

AT+ CIPSTO - 设置 TCP server 超时时间	
功能: 查询 TCP server 超时时间。 查询指令: AT+CIPSTO?	响应: + CIPSTO: <time> OK 参数说明: 如下描述</time>
功能: 设置 TCP server 超时时间. 设置指令: AT+CIPSTO= <time></time>	响应: OK 参数说明: < time> TCP server 超时时间,取值范围 0~7200 秒
说明	<ol> <li>ESP8266 作为 TCP server,会断开一直不通信直至超时了的 TCP client 连接;</li> <li>如果设置 AT+CIPSTO=0,则永远不会超时,不建议这样设置。</li> </ol>
示例	AT+CIPMUX=1 AT+CIPSERVER=1,1001 AT+CIPSTO=10



### 18. AT+PING - ping 功能

AT+PING - ping 功能	
功能: ping 功能 设置指令: AT+PING= <ip></ip>	响应: + <time> OK 或者 ERROR // 表示 ping 失败</time>
	参数说明: <ip>:字符串参数,IP 地址 <time>: ping 响应时间</time></ip>
示例	AT+PING="192.168.1.1" AT+PING="www.baidu.com"

#### 19. AT+CIUPDATE - 通过 WiFi 升级软件

### 注意:

- 1. 若直接使用 Espressif 提供的 AT BIN (\ESP8266\_NONOS\_SDK\bin\at), 本指令将从 Espressif Cloud 下载 AT 固件升级。
- 2. 若用户自行编译 AT 源代码,则请自行实现 "AT+CIUPDATE" 指令的升级功能,Espressif 提供本地升级的 Demo 作为参考(\ESP8266\_NONOS\_SDK\example\at)。
- 3. 升级时,服务器上ATBIN必须命名为"user1.bin"和"user2.bin"。
- 4. 建议升级 AT 固件后,调用 "AT+RESTORE" 恢复出厂设置,重新初始化。

AT+ CIUPDATE - 通过 WiFi 升级软件	
	响应: +CIPUPDATE: <n></n>
功能: 软件升级。 执行指令: AT+ CIUPDATE	OK         参数说明: <n>         1 找到服务器         2 连接到服务器         3 获得软件版本         4 开始升级</n>
说明	升级过程由于网络条件的好坏,有快慢差异; 升级失败会提示 ERROR,请耐心等待。



## 20. AT+CIPDINFO – 接收网络数据时是否提示对端 IP 和端口

AT+CIPDINFO - 接收网络数据时,"+IPD" 是否提示对端 IP 和端口	
	响应:
功能: 接收网络数据时,"+IPD" 是否提示对端 IP 和端口 设置指令: AT+CIPDINFO= <mode></mode>	OK
	参数说明: <mode> 0 不显示对端 IP 和端口 1 显示对端 IP 和端口</mode>
示例	AT+CIPDINFO=1

## 21. +IPD - 接收网络数据

+IPD - 接收网络数据	
1) 单连接时: (+CIPMUX=0) +IPD, <len>[,<remote ip="">,<remote< th=""><th>说明: 此指令在普通指令模式下有效,ESP8266 接收到网络数据时向串口发 送 +IPD 和数据</th></remote<></remote></len>	说明: 此指令在普通指令模式下有效,ESP8266 接收到网络数据时向串口发 送 +IPD 和数据
port>]: <data>  2) 多连接时: (+CIPMUX=1) +IPD,<link id=""/>,<len>[,<remote ip="">,<remote port="">]:<data></data></remote></remote></len></data>	[ <remote ip="">] 网络通信对端 IP,由指令"AT+CIPDINF0=1"使能显示 [<remote port="">] 网络通信对端端口,由指令"AT+CIPDINF0=1"使能 <link id=""/> 收到网络连接的 ID 号 <len> 数据长度 <data> 收到的数据</data></len></remote></remote>



# 6. 附录

以下 ESP8266 AT 指令会保存设置到 Flash:

指令	示例
保存在 Flash user parameter 区域	
AT+UART_DEF	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,3
AT+CWDHCP_DEF	AT+CWDHCP_DEF=1,1
AT+CIPSTAMAC_DEF	AT+CIPSTAMAC_DEF="18:fe:35:98:d3:7b"
AT+CIPAPMAC_DEF	AT+CIPAPMAC_DEF="1a:fe:36:97:d5:7b"
AT+CIPSTA_DEF	AT+CIPSTA_DEF="192.168.6.100"
AT+CIPAP_DEF	AT+CIPAP_DEF="192.168.5.1"
AT+CWDHCPS_DEF	AT+CWDHCPS_DEF=1,3,"192.168.4.10","192.168.4.15"
AT+SAVETRANSLINK	AT+SAVETRANSLINK =1,"192.168.6.10",1001
保存在 Flash system parameter 区域	
AT+CWMODE_DEF	AT+CWMODE_DEF=3
AT+CWJAP_DEF	AT+CWJAP_DEF="abc", "0123456789"
AT+CWSAP_DEF	AT+CWSAP_DEF="ESP8266","12345678",5,3
AT+CWAUTOCONN	AT+CWAUTOCONN=1

#### 注意:

- 以上指令设置时,会先读取 Flash 中的原配置,仅新配置与原配置不同时,才写 Flash 保存新配置。
- 对于 512KB+512KB Flash Map:

用户参数区为 0x7C000 ~ 0x80000, 16KB;

对于1024KB+1024KB Flash Map:

用户参数区为 0xFC000 ~ 0x100000, 16KB;


· 系统参数区始终为 Flash 的最后 16KB。



# 7. Q&A

如遇到 AT 使用异常,请发邮件至 feedback@espressif.com ,附录如下信息:

- AT 软件的版本号: 指令 "AT+GMR" 可获取版本信息
- 硬件模块的信息:例如,安信可 ESP-01
- 测试指令步骤说明或截图,例如



· 如能提供 log 打印信息,请附上异常 log 信息,例如

mode: sta(18: fe: 34: 97: d5: 7b) + softAP(1a: fe: 34: 97: d5: 7b)

```
ets Jan 8 2013,rst cause: 1, boot mode: (3,3) load 0x40100000, len 26336, room 16 tail 0 chksum 0xde load 0x3ffe8000, len 5672, room 8 tail 0 chksum 0x69 load 0x3ffe9630, len 8348, room 8 tail 4 chksum 0xcb csum 0xcb SDK version: 0.9.1 addr not ack when tx write cmd
```