



## Legenda

: Pinos de uso geral

: Conflito

GND : Terra

3V3 : 3.3 Volts

! 5.5 Volts (só usar quando indicado)

: Não disponível

: LED smd do Kit

SW : Botão de uso geral

RST : Reset do uC

## Extension Headers - EXT

(funcionalidade sugerida)

ID	GND
ADC+	( ADC-
GPI01	GPI02
PWM+	PWM+
IRQ/GPI0	SPI_SS_B
I2C_SDA	I2C_SCL
UART_RX	UART_TX
SPI_SS_A	SPO_MISO
SPI_MOSI	SPI_CLK
GND	VCC

Computação Embarcada - 2023a

