คู่มือการใช้งาน Container & Truck Load Planner

Container & Truck Load Planner — สำหรับผู้ใช้งานใหม่

สารบัญ

1. เริ่มต้นใช้งาน
2. ขั้นตอนที่ 1 เลือกตู้หรือรถ
3. ขั้นตอนที่ 2 ใส่รายการสินค้า
4. ขั้นตอนที่ 3 จัดเรียงอัตโนมัติ
5. อ่านผลลัพธ์
6. ปรับตำแหน่งเอง (โหมดจัดวางเอง)
7. หน้างานโหลดสินค้า
8. พิมพ์และส่งออกเอกสาร
9. เมื่อสินค้าใส่ตู้เดียวไม่พอ
10. บันทึกงาน ภาษา และใช้งานออฟไลน์
11. คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา
12. คำศัพท์ที่ควรรู้

1 เริ่มต้นใช้งาน

โปรแกรมนี้ช่วยวางแผนว่าสินค้าจะใส่ตู้คอนเทนเนอร์หรือรถบรรทุกได้กี่ชิ้น หนักเท่าไร และควรวางตรงไหน ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Chrome หรือ Edge) ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

สิ่งที่โปรแกรมทำได้


- คำนวณว่าใส่สินค้าได้กี่ชิ้น/กล่อง/พาเลท และจัดเรียงให้อัตโนมัติ
- ตรวจน้ำหนักเกินพิกัด น้ำหนักลงเพลารถ จุดศูนย์ถ่วง และ VGM ของตู้คอนเทนเนอร์
- แสดงภาพ 3 มิติและ 2 มิติ พร้อมให้ลากกล่องปรับตำแหน่งเองได้
- พิมพ์ใบส่งของ รายงาน และใบงานโหลดทีละขั้น

วิธีเปิดโปรแกรม

เปิดลิงก์ที่ฝ่าย IT ให้ไว้ในเบราว์เซอร์ หรือดับเบิลคลิกไฟล์ `index.html` ในโฟลเดอร์โปรแกรม ครั้งแรกที่เปิดจะมีงานตัวอย่างจัดเรียงไว้ให้ดู

ขั้นตอนหลักมี 3 ขั้น เรียงจากบนลงล่างตามแผงด้านซ้าย

1. เลือกตู้หรือรถ
2. ใส่รายการสินค้า
3. กดปุ่ม **จัดเรียงอัตโนมัติ** แล้วดูผลในภาพตรงกลางและแผงสรุปด้านขวา



หน้าจอหลัก: ซ้าย = ขั้นตอนที่ 1–3 · กลาง = ภาพตู้ 3D/2D · ขวา = สรุปผล ลำดับการโหลด และหลายตู้ · ปุ่มเมนูไฟล์ ตัวอย่างข้อมูล ส่งออก และเปรียบเทียบอยู่แถบบนสุด


ถ้าอยากลองก่อน ให้กดเมนู **ตัวอย่างข้อมูล** ที่แถบด้านบน แล้วเลือกงานตัวอย่างหนึ่งงาน ระบบจะจัดเรียงให้ดูทันที

ความช่วยเหลือในโปรแกรม — ครั้งแรกที่เปิดจะมีทัวร์แนะนำสั้น ๆ ชี้ทีละจุด (เปิดใหม่ได้ที่เมนูไฟล์ → ทัวร์แนะนำการใช้งาน) ปุ่ม **?** ที่แถบด้านบนเปิดคู่มือนี้ ไอคอน ? เล็ก ๆ ข้างหัวข้อต่าง ๆ เปิดคู่มือตรงเรื่องนั้น ส่วนเมนูไฟล์ → สรุป 1 หน้า ใช้พิมพ์ติด

หน้างาน

2 ขั้นตอนที่ 1 เลือกตู้หรือรถ

เลือกแท็บด้านบนก่อน แล้วกดการ์ดตู้หรือรถที่ต้องการ ขนาดภายในและน้ำหนักบรรทุกจะใส่ให้อัตโนมัติ



การ์ดที่มีกรอบสีน้ำเงินคือตู้ที่เลือกอยู่ ช่องด้านล่างแก้ขนาด น้ำหนักบรรทุก และช่องประตูได้

แท็บ	มีอะไรบ้าง
ตู้	ตู้ 20', 40', 40' High Cube, 45' High Cube, ตู้เย็น 20' และ 40'
รถบรรทุก	กระบะตู้ทึบ 4 ล้อ, รถ 4 ล้อใหญ่, รถ 6 ล้อ, รถ 10 ล้อ
กำหนดเอง	ขนาดที่กรอกเอง และ Preset ที่บันทึกไว้

แก้ขนาด — กรอกกว้าง ยาว สูง (เมตร) และน้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) ได้เลย ค่าในโปรแกรมเป็นค่ามาตรฐานโดยประมาณ ควรแก้ให้ตรงกับรถหรือตู้ที่ใช้จริง

ช่องประตู — ประตูมักเล็กกว่าขนาดภายใน เช่น ตู้ 20' ช่องประตูสูง 2.28 ม. แต่ภายในสูง 2.39 ม. สินค้าที่ใหญ่กว่าช่องประตูจะไม่ถูกใส่ และมีป้าย "เกินประตู" ในรายการสินค้า


ตัวเลือกขั้นสูง (กดที่ "ตัวเลือกขั้นสูง" ใต้ช่องขนาด)

- พื้นรับน้ำหนัก (กก./ตร.ม.) — ระบบจะไม่ซ้อนสินค้าหนักสูงเกินที่พื้นรับได้
- น้ำหนักตู้เปล่าและ Max Gross (เฉพาะตู้คอนเทนเนอร์) — ใช้คำนวณ VGM
- ค่าขนส่ง/เที่ยว — ใช้เปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างตัวเลือก
- ประเภทรถ — กำหนดโมเดลรถและตำแหน่งเพลา ตู้คอนเทนเนอร์ค่าเริ่มต้นไม่มีรถ ถ้าต้องการดูน้ำหนักลงเพลาตอนลากตู้ ให้เลือก "หัวลาก + หางพ่วง"
- น้ำหนักลงเพลา (เฉพาะรถ) — แก้น้ำหนักรถเปล่า พิกัดเพลา และ GVW ให้ตรงกับเล่มทะเบียนรถ
- บันทึกเป็น Preset — เก็บขนาดที่แก้ไว้ใช้ครั้งต่อไป จะอยู่ในแท็บ "กำหนดเอง"

3 ขั้นตอนที่ 2 ใส่รายการสินค้า


ใส่สินค้าได้ 3 ทาง: กด **เพิ่มสินค้า** กรอกทีละรายการ, กด **คลังสินค้า** เลือกสินค้าที่เคยบันทึกไว้ หรือนำเข้าไฟล์ Excel/CSV จากเมนู ⋯ ข้างปุ่ม

ช่องในฟอร์มสินค้า



ช่อง	ใส่อะไร
รหัส/SKU, ชื่อ, สี	สีใช้แยกสินค้าในภาพ 3D
ประเภท	กล่อง, พาเลท หรือถัง/ทรงกระบอก (ถังใส่เส้นผ่านศูนย์กลางแทนกว้าง/ยาว)
กว้าง × ยาว × สูง	เลือกหน่วยได้: cm, mm, m, inch
น้ำหนัก	ต่อชิ้น เป็น kg หรือ lb
จำนวน	จำนวนที่ต้องการส่ง หรือเปิด "ใส่ให้มากที่สุด"
การหมุน	หมุนแนวราบ (ตั้งขึ้นเสมอ), ทุกทิศทาง หรือห้ามหมุน
ลำดับลงของ	1 = ลงก่อน ใช้เมื่อส่งหลายจุด
ซ้อนสูงสุด / รับน้ำหนักทับ	ใส่ 0 = ไม่จำกัด
วางซ้อนทับได้ / เปราะบาง	ปิด "วางซ้อนทับได้" หรือเปิด "เปราะบาง" = ห้ามวางอะไรทับ
เงื่อนไขพิเศษ	กลุ่มแยกห่าง/DG, โซนอุณหภูมิ, ด้านสอดงาของพาเลท

ปรับจำนวนในรายการ — กด – / + หรือพิมพ์ตัวเลขในช่องได้เลย ปุ่ม MAX = ใส่ให้มากที่สุด ชี้เมาส์ที่รายการจะมีปุ่ม วางลงตู้ 1 ชิ้น / แก้ไข / คัดลอก / บันทึกลงคลัง / ลบ ตัวเลขสีเขียว เช่น 6/6 คือใส่ได้ครบ สีส้มคือใส่ได้ไม่ครบ




แถบสีหน้ารายการมีเลขลำดับ 1, 2, 3... ตรงกับสีและเลขบนกล่องในภาพ ตัวเลขสีเขียวด้านขวา เช่น 6/6 = ใส่ได้ครบ

นำเข้า Excel/CSV — กด ⋯ → ไฟล์ตัวอย่าง เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกแล้วกด ⋯ → นำเข้า CSV/Excel หัวคอลัมน์ใช้ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ หน่วยผสมกันได้ ช่องจำนวนใส่คำว่า max ได้

คลังสินค้า — กด **คลังสินค้า** ค้นหา ติ๊กเลือกหลายรายการพร้อมใส่จำนวน แล้วกด **เพิ่มลงงาน** สินค้าใหม่ที่กรอกผ่านฟอร์มจะบันทึกลงคลังให้อัตโนมัติ ครั้งต่อไปพิมพ์รหัสในฟอร์ม ระบบจะกรอกข้อมูลที่เหลือให้ คลังสินค้าเก็บไว้ในเครื่องที่ใช้เท่านั้น

ถัง/ทรงกระบอก — เลือกประเภท "ถัง/ทรงกระบอก" แล้วใส่เส้นผ่านศูนย์กลางและความสูง ถังตั้งจะเรียงแบบตารางหรือสลับฟันปลา ระบบเลือกแบบที่ใส่ได้มากกว่าให้เอง เช่น ถัง ⌀50 ซม. ในตู้ 20' ได้ 52 ใบต่อชั้นแทน 44 ใบ ใช้ "หมุนแนวราบ" เพื่อให้ถังตั้งเสมอ ถ้าถังวางบนพาเลท ให้ใส่เป็นพาเลทตามขนาดรวมแทน



ตัวอย่างจากเมนู ตัวอย่างข้อมูล → "ถัง ⌀50 ซม. เรียงสลับฟันปลา ซ้อน 2 ชั้น (ตู้ 20')": แถวเยื้องกันครึ่งถัง ได้ชั้นละ 52 ใบ รวม 104 ใบ

เงื่อนไขพิเศษทำงานอย่างไร

- กลุ่มแยกห่าง/DG (เช่น DG 3, FOOD) — สินค้าต่างกลุ่มจะอยู่ห่างกันอย่างน้อยตามระยะที่ตั้ง (ค่าเริ่มต้น 150 ซม.)
- โซนอุณหภูมิ — แช่แข็งอยู่หน้าสุด (ใกล้เครื่องทำความเย็น) → แช่เย็น → อุณหภูมิปกติ
- ด้านสอดงา (พาเลท) — บังคับให้ด้านที่รถยกสอดงาหันหาประตู

4 ขั้นตอนที่ 3 จัดเรียงอัตโนมัติ

เลือกเป้าหมาย แล้วกดปุ่มสีน้ำเงิน **จัดเรียงอัตโนมัติ** ที่มุมซ้ายล่าง ระบบใช้เวลาคำนวณไม่เกินประมาณ 2.5 วินาที กดปุ่มเดิมซ้ำเพื่อหยุดกลางคันได้

เป้าหมาย	เหมาะกับ
จำนวนชิ้นมากที่สุด	อยากใส่ให้ได้มากชิ้นที่สุด
ใช้พื้นที่คุ้มที่สุด	งานทั่วไป เติมปริมาตรให้เต็มที่สุด
น้ำหนักสมดุลที่สุด	ของหนัก ต้องการจุดศูนย์ถ่วงอยู่กลางตู้
ตามลำดับลงของ	ส่งหลายจุด ของที่ลงก่อนอยู่ใกล้ประตู

ดูความจุก่อนกด — เหนือปุ่มมีแถบปริมาตรและน้ำหนักสินค้าเทียบกับตู้ ถ้าเกิน 100% จะมีแถบสีแดงบอกว่าต้องใช้ประมาณกี่ตู้/คัน

ระบบจัดเรียงตามกฎเหล่านี้เสมอ

- ไม่มีกล่องชนกัน ไม่ล้นตู้ และทุกกล่องมีฐานรองรับ ไม่ลอยกลางอากาศ
- หยุดใส่เมื่อถึงน้ำหนักบรรทุกสูงสุด และแจ้งเตือน
- ของหนักไม่วางบนของเบา ของเปราะบางไม่ถูกทับ และไม่ซ้อนเกินจำนวนชั้นที่กำหนด
- สินค้าที่ระบุจำนวนได้ที่ก่อนสินค้าแบบ "ใส่ให้มากที่สุด"
- ถังทรงกระบอกเรียงสลับฟันปลาเมื่อใส่ได้มากกว่า

ตัวเลือกขั้นสูง (ใต้การ์ดเป้าหมาย)

- ฐานรองรับขั้นต่ำ — สัดส่วนฐานกล่องที่ต้องวางบนของใต้ล่าง (ค่าเริ่มต้น 75%)
- เวลาคำนวณ — ให้เวลานานขึ้น อาจได้ผลดีขึ้นเล็กน้อย
- ระยะห่างระหว่างกลุ่มแยก — ใช้กับเงื่อนไขกลุ่มแยกห่าง/DG
- ของหนักไว้ล่าง — เปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น
- จัดให้น้ำหนักลงเพลาไม่เกินพิกัด — ถ้าเกิน ระบบจะเลื่อนสินค้าทั้งกองและแจ้งให้ใช้ไม้ค้ำ
- คงตำแหน่งชิ้นที่ล็อก (Hybrid) — ชิ้นที่ล็อกไว้จะไม่ถูกย้าย ดูหัวข้อปรับตำแหน่งเอง


ปุ่มถังขยะข้างปุ่มจัดเรียง = ล้างการจัดวางทั้งหมด (รายการสินค้ายังอยู่)

5 อ่านผลลัพธ์

ดูผลได้ 2 ที่: ภาพตรงกลางบอกว่าสินค้าอยู่ตรงไหน และแผง **สรุปผล** ด้านขวาบอกตัวเลขและคำเตือน ทั้งสองส่วนอัปเดตพร้อมกันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

มุมมองภาพ (ปุ่มมุมซ้ายบนของภาพ)

- **3D** — ลากเมาส์เพื่อหมุน เลื่อนล้อเมาส์เพื่อซูม คลิกขวาค้างเพื่อเลื่อนภาพ บนมือถือใช้นิ้วลากและจีบซูม
- **มุมบน / ด้านข้าง / มองจากประตู** — ภาพ 2 มิติ มีรหัสสินค้าและขนาดบนกล่อง กล่องที่เล็กเกินจะใส่รหัสได้จะแสดงเป็นเลขลำดับสินค้าแทน (เลขเดียวกับป้ายสีหน้ารายการ) ชี้เมาส์ค้างเพื่อดูรหัสเต็ม คลิกกล่องเพื่อดูรายละเอียด
- ปุ่มมุมกล้องมุมขวาบน — มุมเฉียง, มองจากประตู, ด้านข้าง, ด้านบน และมองหัวรถ
- ปุ่มการแสดงผล (ไอคอนแถบเลื่อน) — ปรับผนังให้โปร่งใส, ตัดภาพตามความยาวตู้, ดูทีละชั้น, ซ่อนบาง SKU, เปิด/ปิดโมเดลรถ เปลี่ยนสีหัวรถและใส่โลโก้
- แถบเล่นด้านล่างภาพ — กด ▶ เพื่อดูแอนิเมชันลำดับการโหลดทีละชิ้น



มุมบน: บนกล่องมีรหัสสินค้าและขนาด ด้านซ้าย = หน้าตู้ ด้านขวาเส้นสีส้ม = ประตู เครื่องหมายวงกลมดำขาวคือจุดศูนย์ถ่วง

แกนและระยะ (อยู่ในปุ่มการแสดงผล) — บอกว่าพิกัด x, y, z นับจากตรงไหน: X = กว้าง (ซ้าย → ขวา), Y = ยาว (หน้าตู้ → ประตู), Z = สูง (จากพื้นตู้ หรือพื้นกระบะสำหรับรถ ไม่ใช่พื้นถนน) จุด 0,0,0 คือมุมหน้าตู้ ด้านซ้าย ที่พื้น เปิด/ปิดได้ 4 อย่าง:

- ไอคอนแกน X Y Z มุมล่างขวาของภาพ หมุนตามกล้อง (ค่าเริ่มต้นเปิด)
- จุด 0,0,0 และเส้นประบอกระยะ x, y, z ของกล่องที่เลือก ช่อง x, y, z ในการ์ดกล่องจะมีสีและคำบอกว่าวัดจากไหน (ค่าเริ่มต้นเปิด)
- ไม้บรรทัดตามขอบพื้น เลือกให้ขึ้นเฉพาะโหมดจัดวางเองหรือทุกโหมด และขีดทุก 10 / 25 / 50 / 100 ซม.
- ลูกบาศก์มุมมอง คลิกหน้าลูกบาศก์ (บน / หน้าตู้ / ประตู / ซ้าย / ขวา) เพื่อหมุนกล้อง ปุ่ม ⌂ กลับมุมเริ่มต้น

ปุ่ม "ปิดทั้งหมด (หน้าจอแบบเดิม)" ทำให้หน้าจอกลับเป็นแบบเดิม ส่วนนี้มีผลเฉพาะการแสดงบนจอ ไม่เปลี่ยนการจัดเรียงตัวเลข หรือไฟล์ที่ส่งออก โปรแกรมจำค่าที่เลือกไว้ในเครื่องนั้น

ในภาพมีป้าย "หน้าตู้" และ "ประตู" (สีส้ม) คำว่า ซ้าย/ขวา ในโปรแกรมหมายถึงเมื่อยืนที่ประตูแล้วมองเข้าไปในตู้

แผงสรุปผล

ส่วน	บอกอะไร
ชิ้นที่ใส่ได้	ใส่ได้กี่ชิ้นจากที่ต้องการ และเหลือกี่ชิ้น
น้ำหนักรวม	เทียบกับพิกัดบรรทุก และรับเพิ่มได้อีกเท่าไร
ใช้ปริมาตร / ใช้พื้นที่พื้น	ใช้พื้นที่ตู้ไปกี่เปอร์เซ็นต์
คำเตือน	ปัญหาที่ต้องแก้ คลิกคำเตือนเพื่อเลือกกล่องที่มีปัญหา
จุดศูนย์ถ่วง	จุดสีน้ำเงินควรอยู่ในกรอบสีเขียวตรงกลาง พร้อมสัดส่วนซ้าย/ขวา และหน้า/ประตู
VGM (ตู้คอนเทนเนอร์)	น้ำหนักรวมตู้ = น้ำหนักตู้เปล่า + สินค้า + วัสดุยึด
น้ำหนักลงเพลา (รถ)	น้ำหนักที่เพลาหน้า/หลังและ GVW เทียบพิกัด
แยกตาม SKU	ต้องการ / ใส่ได้ / เหลือ และน้ำหนักของแต่ละสินค้า

สีของกล่องคือสีของสินค้า — แต่ละ SKU มีสีของตัวเอง ตรงกับป้ายสีที่มีเลขลำดับหน้ารายการในแผงสินค้า ชี้เมาส์ที่กล่องจะเห็นรหัส ขนาด น้ำหนัก และลำดับโหลด กรอบสีเหลืองคือกล่องที่เลือกอยู่ ภาพมุมบนแสดงเฉพาะกล่องชั้นบนสุด ถ้าอยากดูชั้นล่างให้เลือกชั้นในปุ่มการแสดงผล หรือกดชื่อ SKU ใน "แสดง SKU" เพื่อซ่อนบางสินค้า


ความหมายของสี

- กล่องสีแดงในภาพ หรือคำเตือนสีแดง = ต้องแก้ก่อนโหลดจริง เช่น ชนกัน, ล้นตู้, ลอย, น้ำหนักเกิน, ใหญ่เกินประตู
- คำเตือนสีส้ม = ควรดู เช่น จุดศูนย์ถ่วงเอียง, ของหนักอยู่บนของเบา
- คำเตือนสีฟ้า = ข้อมูล เช่น ระบบเลื่อนสินค้าทั้งกองเพื่อความสมดุล ต้องใช้ไม้ค้ำ
- แถบหรือวงแหวนสีเขียว / ส้ม / แดง = ปกติ / ใกล้เต็ม (เกิน 90%) / เกินพิกัด

ถ้าใส่ไม่ครบ แผงสรุปจะแนะนำว่าต้องใช้กี่ตู้/คัน และตู้ขนาดไหนใส่ได้ครบในคันเดียว กดชื่อตู้ที่แนะนำเพื่อเปลี่ยนและจัดเรียงใหม่ได้ทันที

6 ปรับตำแหน่งเอง (โหมดจัดวางเอง)

กดปุ่มรูปมือ **จัดวางเอง** เหนือภาพ 3D แล้วลากกล่องด้วยเมาส์ได้เลย กล่องจะติดกริด ติดผนัง และติดกล่องข้างเคียงให้ ถ้าวางแล้วชนหรือล้นตู้ กล่องจะเป็นสีแดงทันที ตัวเลขในแผงสรุปและภาพ 2D อัปเดตตาม



กล่องที่เลือกมีกรอบสีเหลือง แถบไอคอนแนวตั้งด้านซ้ายคือเครื่องมือ การ์ดด้านล่างแสดงตำแหน่ง x, y, z และรายละเอียดของกล่อง

เครื่องมือและปุ่มลัด (แถบไอคอนแนวตั้งด้านซ้ายของภาพ)

ทำอะไร	ปุ่มลัด
ย้ายกล่อง	ลากด้วยเมาส์ หรือปุ่มลูกศร (กด Shift ค้าง = ทีละ 1 ซม.)
หมุนแนวราบ	R
พลิกตั้ง/นอน	T
ยกขึ้น / ลดลงทีละชั้น	PgUp / PgDn
คัดลอก 1 ชิ้น	Ctrl + D
วางซ้ำเป็นแถว × คอลัมน์ × ชั้น	ปุ่ม Array
ล็อก / ปลดล็อกตำแหน่ง	L
ลบ	Delete
ย้อนกลับ / ทำซ้ำ	Ctrl + Z / Ctrl + Y
ยกเลิกการเลือก	Esc

การ์ดกล่องที่เลือก (มุมซ้ายล่างของภาพ) แสดงขนาด น้ำหนัก ชั้นที่ น้ำหนักที่ทับอยู่ และลำดับโหลด พิมพ์ตำแหน่ง x, y, z (ซม.) เพื่อวางแบบแม่นยำได้ ปุ่มแม่เหล็กในแถบเครื่องมือใช้ตั้งค่าการติดกริด ติดผนัง ติดสินค้า และแรงโน้มถ่วง

เพิ่มกล่องเองทีละชิ้น — ชี้เมาส์ที่สินค้าในรายการแล้วกด + (วางลงตู้ 1 ชิ้น) ระบบจะหาที่ว่างแรกที่วางได้ให้

Hybrid: ล็อกบางชิ้น แล้วให้ระบบเติมที่เหลือ

1. วางชิ้นสำคัญในตำแหน่งที่ต้องการ
2. เลือกชิ้นนั้นแล้วกด L เพื่อล็อก (จะมีเส้นขอบเข้ม)
3. กด **จัดเรียงอัตโนมัติ** ระบบจะจัดสินค้าที่เหลือรอบชิ้นที่ล็อกไว้ (ต้องเปิด "คงตำแหน่งชิ้นที่ล็อก" ในตัวเลือกขั้นสูง ซึ่งเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น)


7 หน้างานโหลดสินค้า

แท็บ **ลำดับการโหลด** ในแผงด้านขวาแบ่งงานเป็นขั้นจากหน้าตู้ไปหาประตู แต่ละขั้นบอกว่าสินค้าอะไรกี่ชิ้น วางที่ระยะกี่ซม. จากหน้าตู้ สูงถึงเท่าไหร่ คลิกขั้นใดก็ได้เพื่อดูภาพถึงขั้นนั้น กด ▶ เล่นลำดับ หรือ "แสดงทั้งหมด" เพื่อกลับมาดูภาพเต็ม



เช็กลิสต์โหลดบนมือถือ/แท็บเล็ต

1. เปิดแท็บลำดับการโหลด แล้วกด **เช็กลิสต์โหลด (มือถือ)**
2. กรอกชื่อผู้โหลด
3. ดูผังมุมบนของขั้นนั้น ชิ้นที่ต้องวางเป็นสีปกติ ชิ้นที่วางแล้วเป็นสีจาง
4. วางสินค้าแล้วกด + นับทีละชิ้น หรือกด ✓ เมื่อครบทั้ง SKU บน Chrome Android กด **สแกน** เพื่อสแกนบาร์โค้ดที่ตรงกับรหัสสินค้าได้
5. กด **ขั้นถัดไป** ระบบบันทึกเวลาเสร็จของแต่ละขั้นให้
6. เสร็จงานกด **ส่งออกบันทึกการโหลด (CSV)** เพื่อเก็บประวัติ



เช็กลิสต์บนมือถือ: ผังของขั้นนั้นอยู่ด้านบน กด + นับทีละชิ้น หรือ ✓ เมื่อครบ แล้วกด ขั้นถัดไป

ถ้าปิดหน้าเช็กลิสต์กลางคัน เปิดใหม่จะกลับมาที่ขั้นเดิม (ต้องใช้เครื่องเดิมและแผนการจัดเรียงเดิม) ปุ่ม **เริ่มนับใหม่** ใช้ล้างจำนวนที่นับไว้

ใบงานโหลดทีละขั้น (พิมพ์) — กด **ใบงานโหลดทีละขั้น (PDF)** ในแท็บลำดับการโหลด หรือเมนูส่งออก ได้กระดาษ A4 แนวนอนหน้าละขั้น มีภาพ 3D ผังมุมบน รายการสินค้า ช่องติ๊ก และช่องลงชื่อผู้โหลด เหมาะกับทีมที่ไม่ใช้มือถือหน้างาน


8 พิมพ์และส่งออกเอกสาร

เอกสารทั้งหมดอยู่ในเมนู **ส่งออก** (ไอคอนลูกศรลงที่แถบด้านบน) ไฟล์ PDF จะเปิดหน้าพิมพ์ของเบราว์เซอร์ ให้เลือก "บันทึกเป็น PDF" หรือสั่งพิมพ์ได้เลย

เอกสาร	ใช้ทำอะไร
รายงาน PDF	สรุปแผนการโหลด: ภาพ 3D, ผังมุมบน/ด้านข้าง/ประตู, ตัวเลขสรุป, จุดศูนย์ถ่วง, น้ำหนักลงเพลา, VGM และรายการสินค้า
ใบงานโหลดทีละขั้น (PDF)	หน้าละขั้นสำหรับทีมหน้างาน ดูหัวข้อหน้างานโหลดสินค้า
ใบส่งของ	รายการสินค้าที่อยู่ในตู้/รถจริง แยกตามจุดส่ง
Excel (.xlsx) / CSV	ตารางตำแหน่งทุกชิ้น (x, y, z, ขนาด, ลำดับโหลด) และสรุปแยก SKU นำไปใช้ต่อในระบบอื่น
รายการสินค้า (CSV)	เฉพาะรายการสินค้า ใช้นำเข้ากลับมาในงานใหม่

ใบส่งของ — กด ส่งออก → ใบส่งของ หรือปุ่ม "ใบส่งของ" ใต้ตารางแยกตาม SKU ในแผงสรุป

1. กรอกข้อมูลผู้ส่ง ผู้รับ เลขที่เอกสาร ทะเบียนรถหรือเลขตู้ (กรอกครั้งเดียว ระบบจำไว้ให้)
2. ถ้ามีหลายจุดส่ง ระบบแยกใบตามลำดับลงของให้ จุดละ 1 ใบ
3. เลือกจำนวนสำเนา เช่น ต้นฉบับ + สำเนา แล้วกดพิมพ์



ใบส่งของนับเฉพาะชิ้นที่ใส่ตู้ได้จริง ชิ้นที่ใส่ไม่ได้จะไม่อยู่ในใบ ดังนั้นควรจัดเรียงให้เสร็จก่อนพิมพ์

ข้อมูลการส่งออกและ VGM (เฉพาะตู้คอนเทนเนอร์) — กดปุ่ม "ข้อมูลการส่งออก" ในส่วน VGM ของแผงสรุป แล้วกรอกเลขตู้ เลขซีล เลข Booking ชื่อเรือ และผู้รับรอง VGM ระบบตรวจเลขตู้ตามมาตรฐาน ISO 6346 ถ้าตัวเลขตรวจสอบ (หลักสุดท้าย)


ผิดจะมีคำเตือน ใส่น้ำหนักวัสดุยึด เช่น ไม้ค้ำและถุงลม เพื่อให้ VGM ครบ ข้อมูลเหล่านี้จะไปอยู่ในรายงาน PDF และใบส่งของ

ไฟล์งาน (JSON) — เมนูไฟล์ → บันทึก (Ctrl+S) ได้ไฟล์ .json ที่เก็บทุกอย่าง ใช้ส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานเปิดดูหรือแก้ต่อได้

9 เมื่อสินค้าใส่ตู้เดียวไม่พอ

แท็บหลายตู้ (แผงด้านขวา) — กด **คำนวณแบ่งหลายตู้** ระบบจะแบ่งสินค้าทั้งหมดลงตู้/รถประเภทที่เลือกอยู่ ทีละตู้จนครบ แต่ละตู้บอกจำนวนชิ้น น้ำหนัก และปริมาตรที่ใช้ กด **เปิดดู** เพื่อแสดงตู้นั้นในภาพหลัก จะมีแถบบอกว่ากำลังแสดงตู้ที่เท่าไรจากนั้นพิมพ์รายงานหรือใบส่งของของตู้นั้นได้เลย

เปรียบเทียบตัวเลือก — กดปุ่ม **เปรียบเทียบ** ที่แถบด้านบน ติ๊กตู้/รถที่อยากเทียบ แล้วกด **คำนวณเปรียบเทียบ** ตารางจะบอกว่าแต่ละตัวเลือกต้องใช้กี่คัน/ตู้ ใช้พื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายรวม และค่าใช้จ่ายต่อชิ้น ตัวเลือกที่คุ้มที่สุดมีป้าย "คุ้มที่สุด" กด **ใช้ตัวเลือกนี้** เพื่อเปลี่ยนตู้และจัดเรียงใหม่



แถวสีเขียวที่มีป้าย "คุ้มที่สุด" คือตัวเลือกที่แนะนำ ตัวเลขสีแดงในวงเล็บคือจำนวนชิ้นที่ใส่ไม่ได้

หาชุดรถผสมที่ถูกที่สุด — ในหน้าเปรียบเทียบ ระบบจะลองผสมรถหลายขนาด เช่น รถ 10 ล้อ 1 คัน + รถ 6 ล้อ 1 คัน แทนที่จะใช้รถ 10 ล้อ 2 คัน แล้วบอกว่าประหยัดกว่าเท่าไร กด **เปิดในแท็บหลายตู้** เพื่อดูทีละคัน

ใส่ "ค่าขนส่ง/เที่ยว" ในตัวเลือกขั้นสูงของตู้/รถแต่ละแบบก่อน ผลเปรียบเทียบจะเป็นเงินบาท ถ้าไม่ใส่ ระบบจะเลือกชุดที่ปริมาตรตู้รวมน้อยที่สุดแทน

10 บันทึกงาน ภาษา และใช้งานออฟไลน์

บันทึกอัตโนมัติ — ทุกการเปลี่ยนแปลงถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ทันที ปิดแล้วเปิดใหม่จะกลับมาที่งานล่าสุด แต่เก็บได้ทีละงานและอยู่เฉพาะเครื่องและเบราว์เซอร์ที่ใช้อยู่

เก็บงานไว้หลายงาน (เมนูไฟล์ ไอคอนโฟลเดอร์)

- **บันทึก** (Ctrl+S) — ดาวน์โหลดไฟล์ .json ตั้งชื่องานที่ช่องชื่อด้านบนก่อน ไฟล์จะใช้ชื่อนั้น
- **เปิด** — เลือกไฟล์ .json ที่เคยบันทึก งานจะกลับมาครบทั้งตู้ สินค้า และตำแหน่งที่จัดไว้
- **ใหม่** — เริ่มงานว่าง ควรกดบันทึกงานเดิมก่อน เพราะงานใหม่จะเขียนทับงานที่บันทึกอัตโนมัติ

ภาษาและธีม — ปุ่ม EN / TH มุมขวาบนสลับภาษาไทยกับอังกฤษ (เอกสารที่พิมพ์จะใช้ภาษาตามที่เลือก) ปุ่มรูปวงกลมครึ่งสีสลับธีม อัตโนมัติ / สว่าง / มืด

ใช้งานออฟไลน์ — เมื่อเปิดผ่านลิงก์ (http/https) ครบ 1 ครั้ง โปรแกรมจะเก็บไฟล์ไว้ในเครื่อง ครั้งต่อไปใช้ได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต (เช่น ในโกดังที่สัญญาณไม่ดี) จะมีแจ้งเตือนว่า "ออฟไลน์" แต่ใช้งานได้ครบทุกอย่าง ถ้าเปิดด้วยการดับเบิลคลิกไฟล์ index.html โหมดออฟไลน์และการติดตั้งจะใช้ไม่ได้ และต้องมีอินเทอร์เน็ตตอนเปิดครั้งแรกเพื่อโหลดตัววาดภาพ 3D

ติดตั้งเป็นแอป — ใช้ได้เมื่อเปิดผ่านลิงก์เท่านั้น

- คอมพิวเตอร์ (Chrome/Edge): กดไอคอนติดตั้งท้ายช่องที่อยู่ หรือเมนู ⋮ → ติดตั้งแอป
- Android (Chrome): เมนู ⋮ → เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก
- iPhone/iPad (Safari): ปุ่มแชร์ → เพิ่มไปยังหน้าจอหลัก

บนมือถือ แผงต่าง ๆ จะเรียงต่อกันจากบนลงล่าง เลื่อนหน้าจอเพื่อดูแต่ละส่วน

11 คำถามที่พบบ่อยและการแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้
ใส่ไม่ครบทั้งที่ปริมาตรยังเหลือ	กล่องต่อกันไม่พอดีเหมือนน้ำ ปกติจะใช้ได้ 80–90% ของปริมาตร ลองเปลี่ยนการหมุนเป็น "ทุกทิศทาง" (ถ้าสินค้าวางตะแคงได้) ลด "ฐานรองรับขั้นต่ำ" หรือเพิ่มเวลาคำนวณ
สินค้าบางตัวไม่ถูกใส่เลย	ดูป้ายในรายการสินค้า เช่น "เกินประตู" หรือใหญ่กว่าตู้ หรือน้ำหนักถึงพิกัดแล้ว (คำเตือนในแผงสรุปจะบอก)
มีกล่องสีแดงหลังลากเอง	กล่องชนกัน ล้นตู้ หรือลอย คลิกคำเตือนเพื่อเลือกกล่องนั้น แล้วย้ายออก หรือกด Ctrl+Z ย้อนกลับ
กล่องเล็กในภาพ 2D มีแต่ตัวเลข	กล่องเล็กเกินจะใส่รหัสสินค้าได้ ตัวเลขคือลำดับสินค้าตามป้ายสีหน้ารายการ ชี้เมาส์ค้างเพื่อดูรหัสเต็ม หรือซูมภาพ
จุดศูนย์ถ่วงเอียง	เลือกเป้าหมาย "น้ำหนักสมดุลที่สุด" แล้วจัดเรียงใหม่ ถ้าระบบเลื่อนสินค้าทั้งกองให้ใส่ไม้ค้ำตามที่แจ้ง
น้ำหนักลงเพลาเกิน	เปิด "จัดให้น้ำหนักลงเพลาไม่เกินพิกัด" และตรวจว่าน้ำหนักรถเปล่าและพิกัดเพลาตรงกับรถจริง
หน้าจอไม่เปลี่ยนหลัง IT อัปเดตโปรแกรม	กด Ctrl+F5 เพื่อโหลดใหม่ ถ้าติดตั้งเป็นแอป ให้ปิดแล้วเปิดใหม่
ภาพ 3D ไม่ขึ้น	ใช้ Chrome หรือ Edge รุ่นล่าสุด และต้องมีอินเทอร์เน็ตตอนเปิดครั้งแรก ระหว่างนั้นยังใช้ภาพ 2D ได้
งานหายหลังล้างประวัติเบราว์เซอร์	งานที่บันทึกอัตโนมัติ คลังสินค้า และ Preset อยู่ในเบราว์เซอร์ จะหายไปด้วย ควรกดบันทึกงานสำคัญเป็นไฟล์ .json เก็บไว้

ตัวเลขในโปรแกรมเป็นการวางแผน ก่อนโหลดจริงควรตรวจขนาดตู้/รถ น้ำหนักสินค้าจริง และการยึดสินค้าหน้างานทุกครั้ง พบปัญหาอื่นติดต่อฝ่าย IT พร้อมแนบไฟล์งาน .json

12 คำศัพท์ที่ควรรู้

คำที่เจอในโปรแกรมและเอกสาร จัดกลุ่มตามเรื่อง: สินค้าและตู้ → น้ำหนัก → การจัดเรียง

คำ	ความหมาย
SKU	รหัสสินค้า 1 รายการ เช่น BOX-L สินค้าแต่ละ SKU มีสีของตัวเองในภาพ
Preset	ชุดขนาดตู้/รถที่บันทึกไว้ใช้ซ้ำ
Payload (น้ำหนักบรรทุกสูงสุด)	น้ำหนักสินค้ารวมที่ตู้หรือรถรับได้ ไม่รวมน้ำหนักตัวตู้/ตัวรถ
ตู้ High Cube (HC)	ตู้ที่สูงกว่าตู้ปกติประมาณ 30 ซม. ความกว้างและยาวเท่าเดิม
ตู้ Reefer	ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ขนาดภายในเล็กกว่าตู้ปกติเพราะมีผนังฉนวนและเครื่องทำความเย็น
Tare	น้ำหนักตู้เปล่า พิมพ์ไว้ที่ประตูตู้
Max Gross	น้ำหนักรวมสูงสุดที่ตู้รับได้ (ตู้ + สินค้า + วัสดุยึด)
VGM (Verified Gross Mass)	น้ำหนักรวมของตู้ที่บรรจุแล้วซึ่งผู้ส่งออกต้องรับรองและแจ้งสายเรือก่อนขึ้นเรือ ตามข้อกำหนด SOLAS = Tare + สินค้า + วัสดุยึด
เลขตู้ ISO 6346	รูปแบบเลขตู้คอนเทนเนอร์: ตัวอักษร 4 ตัว + ตัวเลข 6 หลัก + เลขตรวจสอบ 1 หลัก เช่น MSCU1234566
วัสดุยึด (Dunnage)	ไม้ค้ำ ถุงลม แผ่นรอง ที่ใช้กันสินค้าเลื่อนในตู้
CoG (จุดศูนย์ถ่วง)	จุดที่น้ำหนักสินค้าทั้งหมดถ่วงกันพอดี ควรอยู่กลางตู้ ถ้าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง รถหรือตู้จะเสียการทรงตัวตอนยกหรือวิ่ง
GVW (Gross Vehicle Weight)	น้ำหนักรวมของรถ = รถเปล่า + สินค้า ต้องไม่เกินที่ระบุในเล่มทะเบียน
น้ำหนักลงเพลา / พิกัดเพลา	น้ำหนักที่กดลงล้อแต่ละชุด (เพลาหน้า เพลาหลัง) แต่ละเพลามีพิกัดของตัวเอง ถึง GVW ไม่เกินก็อาจเกินพิกัดเพลาได้ถ้าวางของหนักไม่สมดุล
พื้นรับน้ำหนัก (Floor load)	น้ำหนักที่พื้นตู้รับได้ต่อพื้นที่ หน่วย กก./ตร.ม.
DG (Dangerous Goods)	สินค้าอันตราย เช่น สารไวไฟ สารกัดกร่อน ต้องแยกห่างจากสินค้าบางกลุ่ม ใช้ช่อง "กลุ่มแยกห่าง / DG"
ด้านสอดงา (Fork face)	ด้านของพาเลทที่รถยกสอดงาเข้าไปได้ ต้องหันออกหาประตูเพื่อให้ยกออกได้
เรียงสลับฟันปลา	วิธีวางถังกลมให้แต่ละแถวเยื้องกันครึ่งถัง ใส่ได้มากกว่าการเรียงเป็นตาราง
Hybrid	วางบางชิ้นเองแล้วล็อกไว้ ให้ระบบจัดเรียงชิ้นที่เหลือรอบ ๆ

คำ	ความหมาย
ใส่ให้มากที่สุด (MAX)	ไม่กำหนดจำนวน ให้ระบบใส่สินค้านั้นจนเต็มพื้นที่ที่เหลือ