
Fusibles ultra rápidos Tipo NH aR





Fusibles Ultra Rápidos Tipo NH aR

Los fusibles WEG son desarrollados de acuerdo con IEC60269 en las corrientes de 20 hasta 1000A. Con las siguientes características de protección:

Fusibles Ultra Rápidos aR

Para protección contra cortocircuito en semiconductores / equipamientos electrónicos hasta 690 Vca.

Montaje en los tamaños

■ Tipo NH, aR - tamaños 00, 1, 2, 3

Datos Generales


Tipo del Fusible	Tensión de Aplicación Máxima	Capacidad Interrupción	Norma de Fabricación
Ultra rápido Tipo NH aR	690 Vca	100kA / 690 Vca	IEC60269

Obs.: Los fusibles NH WEG tipos aR y gL/gG utilizan las mismas bases de fijación.

Funcionamiento del fusible

En cortocircuito o sobrecarga, el elemento fusible se funde, abriendo el circuito eléctrico, interrumpiendo el pasaje de corriente.

Durante el cortocircuito, habrá una limitación de corriente de cortocircuito presumida conforme figura abajo:



Los fusibles ultra rápidos tipo NH - aR son ensamblados en cuerpo cerâmico de alta calidad, rellenos con arena de cuarzo impregnada, con elemento de fusible en plata y terminales en cobre plateado. Esta estructura proporcional el óptimo aislamiento eléctrico, robustez mecánica y capacidad de resistencia contra choques térmicos durante la desconexión del fusible en valores de l2t reducidos.





100kA / 690Vca

			Carac	terísticas técnicas		
	REFERENCIA	Tam.	Corriente [A]	l²t - lc	l²t total - lp	Potencia Disipada [W] 0,8In
	FNH00-20K-A		20	16	240	3.2
	FNH00-25K-A		25	19	255	3.5
lin .	FNH00-35K-A		35	23	430	5
	FNH00-40K-A		40	56	580	7
COS.	FNH00-50K-A		50	130	1430	9
250A OF	FNH00-63K-A		63	180	2170	10.5
⊕ 4+ herb(25)*	FNH00-80K-A	00	80	270	2710	13.5
NH00 €€	FNH00-100K-A		100	400	4530	14
-5000	FNH00-105K-A		125	810	6350	16.5
The state of the s	FNH00-160K-A		160	2100	15270	22.5
_	FNH00-100K-A	1	200	2900	25870	26.5
	FNH00-250K-A		250	6200	43980	30.5
	FNH1-63K-A		63	63	770	15
	FNH1-80K-A		80	175	1610	19
	FNH1-100K-A		100	320	3050	21
CORA .	FNH1-125K-A		125	695	6360	25
ares -	FNH1-160K-A		160	1460	13090	29.5
-			200	2420		34.5
ce	FNH1-200K-A		250		16380	
	FNH1-250K-A			4920	29810	40.5
	FNH1-315K-A		315	7310	39590	48
- U	FNH1-350K-A		350	11430	64870	52
	FNH1-400K-A		400	16950	98860	59
	FNH2-250K-A		250	3390	24370	45.5
	FNH2-315K-A		315	4760	32780	57.5
GES	FNH2-350K-A		350	7990	60150	66.5
100 100	FNH2-400K-A	2	400	14850	92060	77
50E	FNH2-450K-A		450	18420	132990	91
-	FNH2-500K-A		500	23040	146250	103
	FNH2-630K-A		630	49130	298820	127
	FNH2-710K-A		710	57910	378450	137.5
The Control of the Co	FNH3-400K-A		400	6520	66830	70
III .	FNH3-450K-A		450	15090	105220	74.5
the state of the s	FNH3-500K-A		500	18770	107200	79.5
- 981	FNH3-630K-A	3	630	32500	222540	94
4	FNH3-710K-A	3	710	56620	308900	105
-4-	FNH3-800K-A		800	87390	612850	117
	FNH3-900K-A		900	129380	636150	130
4	FNH3-1000K-A		1000	197890	893350	150

Obs.: - Para instalación del fusible en base fusible - BNH. - Para dimensionamiento l°t en otras tensiones utilizar la tabla "variación l°t total x tensión de trabajo" en la pág. 09.


Factores de redución para l²t en tensiones abajo de 690 Vca				
Tensión Vac	Factor aplicado			
127	0.43			
220	0.43			
254	0.45			
266	0.46			
277	0.48			
300	0.50			
345	0.53			
400	0.58			
440	0.62			
460	0.64			
480	0.68			

Obs.: - Para otros valores de tensión utilizar la curva de la pág. 09




Curvas Tiempo x Corriente


Fusibles FNH00 aR




Fusibles FHN1 aR



Fusibles FNH2 aR



Fusibles FNH3 aR






Curvas de Limitación de Corriente

Fusibles NH00 aR


- 1 Corriente de cortocircuito simétrica
- 2 Corriente de cortocircuito asimétricas



Valor eficaz de corriente presumida de cortocircuito I_p [A]

Fusible NH1 aR

- 1 Corriente de cortocircuito simétrica
- 2 Corriente de cortocircuito asimétricas




Valor eficaz de corriente presumida de cortocircuito I_p [A]



Fusible NH2 aR


- 1 Corriente de cortocircuito simétrica
- 2 Corriente de cortocircuito asimétricas



Valor eficaz de corriente presumida de cortocircuito $I_{\scriptscriptstyle D}$ [A]

Fusible NH3 aR


- 1 Corriente de cortocircuito simétrica
- 2 Corriente de cortocircuito asimétricas



Valor eficaz de corriente presumida de cortocircuito Ip [A]


Variación de l²t total x tensión de trabajo

Los valores de l²t presentados son referenciados para tensión 690Vca. Para otras tensiones el I2t varia conforme tabla abajo.



Nuevo l²t total en función de la tensión aplicada = factor de multiplicación x l2t total del fusible


Aplicación en corriente contínua - definición de tensión de trabajo del fusible



Vcc = "Factor de multipicación" x 690 Vca


Coeficiente multiplicador para calcular potencia de perdida para valores de corriente menores que la corriente nominal del fusible

Calcular el valor



Curva de tensión de arco

Durante la interrupción de la corriente de falta, en cada restricción del elemento surgirá un arco eléctrico, generando consecuentemente una tensión de arco. El valor de arco de los fusibles varia con la tensión de trabajo del fusible.





Factores de reducción de corriente para instalación de los fusibles aR en base individual - BNH

		Factor de corriente que tiene que ser aplica instalado en	ado en la corriente nominal (In) del fusibl base fusible	
Tamaño del Fusible	Corriente Nominal del fusible	Base fusible BNH		
		Factor	Referencia base fusible	
	20	1	BNH00-160	
	25	1	BNH00-160	
	35	1	BNH00-160	
	40	1	BNH00-160	
	50	1	BNH00-160	
00	63	1	BNH00-160	
	80	1	BNH00-160	
	100	1	BNH00-160	
	125	1	BNH00-160	
	160	0,9	BNH00-160	
	200	0,85	BNH00-160	
	250	0,8	BNH00-160	
	63	1	BNH1-250	
	80	0,95	BNH1-250	
	100	0,95	BNH1-250	
	125	0,9	BNH1-250	
	160	0,85	BNH1-250	
1	200	0,8	BNH1-250	
	250	0,75	BNH1-250	
	315	0,75	BNH1-250	
	350	0,7	BNH1-250	
	400	0,7	BNH1-250	
	250	0,9	BNH2-400	
	315	0,9	BNH2-400	
	350	0,85	BNH2-400	
	400	0,8	BNH2-400	
2	450	0,8	BNH2-400	
	500	0,75	BNH2-400	
	630	0,7	BNH2-400	
	710	0,7	BNH2-400	
	400	0,8	BNH3-630	
	450	0,8	BNH3-630	
	500	0,75	BNH3-630	
	630	0,75	BNH3-630	
3	710	0,75	BNH3-630	
	800	0,75	BNH3-630	
	900	0,7	BNH3-630	
	1000	0,7	BNH3-630	

Fusibles tipo NH - aR

Accesorio Fusible NH - aR

Base de fijación del fusible NH (aR)



REFERENCIA	TAMAÑO DEL FUSIBLE
BNH00-160	00
BNH1-250	1
BNH2-400	2
BNH3-630	3

Puño Saca Fusible NH



REFERENCIA	
PSFNH	

Bloque Divisorio PDNH




REFERENCIA	TAMAÑO
PDNH00	00
PDNH1	1
PDNH2	2
PDNH3	3



Fusibles ultra rápido - aR


Codificación



Fusibles tipo NH

Dimensiones del Fusible FNH aR

Clase	Tamaño	Rango de Corriente [A]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
	00 20 a 250	20 a 250	29,5	47,5	78,5	54	35	59,5
a R	1	63 a 400	51,5	51,5	135	73	40	63,5
an	2	250 a 710	60	60	150	73	48	72,5
	3	400 a 1000	73,60	73,60	150	73	60	87,5







Fusibles tipo NH

Dimensiones - Base para fusible NH


Tamaño 00




Tamaño 1







Tamaño 3





Anexo 1: Criterios de dimensionamiento de fusibles ultra rápidos aR - WEG

1 - Conceptuación

Los fusibles clase aR, de acuerdo con la norma IEC 60269 tiene como característica bajos valores de l²t y se aplican para protección contra cortocircuito en circuitos con semiconductores.

Debido a esto, ellos no deben ser aplicados en situaciones de pequeñas sobrecarga, pues en estas condiciones, puede ocurrir una sobrecarga térmica sobre el fusible causando su actuación indebida y reducción de su capacidad de interrupción. O sea, el fusible aR debe siempre trabajar abajo de su capacidad nominal.

2 - Dimensionamiento

Varias condiciones influyen en la capacidad de conducción de corriente de un fusible, por ejemplo, temperatura del ambiente, ventilación forzada y la sección transversal de las barras o cables.

Vale la pena destacar que los cargamentos cíclicos de sobrecarga son la condición mas determinante que puede causar la quema prematura del fusible.

Para evitar este problema se debe dimensionar el fusible aR de manera que la corriente de carga nunca ultrapase la corriente nominal del fusible, hasta mismo durante su arranque. Para aplicaciones donde no es posible evitar condiciones de sobrecarga cíclicas la reducción de la vida del fusible será una consecuencia inevitable.

De modo general, para un correcto dimensionamiento del fusible aR los siguientes criterios deben ser analizados y atendidos:

- Tipo de corriente del circuito alterna o continua. Para circuito CC la máxima tensión sobre el fusible debe respectar la curva característica de aplicación del fusible WEG en corriente continua - ver catalogo.
- l²t del fusible debe ser menor que el valor de l²t del semiconductor. Para éste análisis se debe considerar el valor l²t del fusible en relación la tensión aplicada sobre el mismo - ver catalogo, y el valor recomendado por el fabricante del semiconductor.
- La corriente nominal del fusible debe ser mayor que la corriente nominal de la carga. Aconsejamos utilizar fusibles con corriente nominal 20% arriba de la corriente de la carga. Cuando utilizamos para proteger arrancadores suaves, el valor de corriente de los fusible debe ser mayor que la corriente de partida de las carga.

Asocciación de fusible en paralelo

Para esta utilización además de atender las especificaciones descritas en los tópicos anteriores, los fusibles conectados en paralelo deben poseer las misma características, esto es, deben poseer el mismo tamaño y el mismo rango de corriente nominal para evitar desequilibrio de carga. Las barras o cables deben poseer la misma distancia para igualar todas la impedancias del circuito.

El valor de l²t de los fusibles conectados en paralelo es calculado por:

donde, $I^2t_{/\!/}=I^2t imes n^2$ |2t_// - Es el valor de l²t del conjunto de fusibles iguales conectados en paralelo.

l²t – Es el valor de l²t del fusible individual, dimensionado

conforme tensión del circuito.

n – Es el numero de fusibles iguales conectados en paralelo.

Ejemplos de dimensionamiento:

- 1 Arrancador Suave SSW06 (220 a 575Vca) 170A
- Corriente nominal del fusible = 3 x 170A = 510A → Fusible aR de 630A - considerando que no habrá sobrecargas arriba de 3x In del arrancador.
- *I*²*t del fusible* = valor máximo permitido = 245.000 x 0,75 = 183.750 (manual del SSW06) en tensión de línea máxima de 575Vca. En este caso la tensión en el fusible 575/1,73 = 332V (tensión de fase).

Para 332 V tenemos un factor de multiplicación de l²t (ver catalogo) = aprox. 0,54.

De esta manera para el fusible 630A tam. 2 → 12t 298.820 x 0.54 = 161.363 - atiende los requisitos del ssw.

Fusible especificado = FNH2-630K-A

2 - Arrancador Suave SSW06 (220 a 575Vca) 604A con limitación de corriente en 2,5 x In

- Corriente nominal del fusible = 2,5 x 604 A = 1510A → Fusible aR de 2 x 800A - considerando que no habrá sobrecarga arriba de 2,5 x ln del arrancador.
- *I*²t del fusible = valor máximo permitido = 4.250k x 0,75 = 3.188k (manual de la SSW06) en tensión de línea máxima de 575Vca. En este caso la tensión en el fusible será 575/1,73 = 332V (tensión de fase).

Para 332 V tenemos un factor de multiplicación de l²t(ver catalogo) = aprox. 0,54.

De esta manera, para el fusible aR 800A tam. 3 tenemos l²t = $612.850 \times 0,54 = 331k$

Considerando 2 fusibles de 800A y aplicando la especificación.

Fusible especificado = $2 \times FNH3-800K-A$ en paralelo. Utilizando base BNH3-630 tendremos 800x0,75= 600A liberado (Corriente de carga = In = 604/2 = 302)

3 - Convertidor de frecuencia CFW11- 180A - 380-480Vca

Considerando que el convertidor de frecuencia es dimensionado para soportar una sobrecarga de 1,5 x In

- Corriente nominal del fusible = 1,5 x 180A = 270A → Fusible aR de 315A.
- *I*²t del fusible = valor máximo permitido = 218.000 (manual del CFW11) en tensión de linea máxima de 480Vca. En este caso la tensión en el fusible será 480/1,73 = 277V (tensión de fase).

Para 277 V tenemos un factor de reducción de l2t (ver catalogo) = aproximadamente 0,49.

De esta manera, para el fusible aR 315A - tam. 1 tenemos l²t $= 39,590 \times 0,49 = 19.400$

Fusible especificado = FNH1-315.

Si utilizar base BNH1-250 tendremos 315x0,65 = 204A -Liberado (Corriente de carga = In = 180A)



Anexo 2: Tablas de dimensionamiento de fusibles aR para SSW e CFW

Criterios utilizados para el dimensionamiento de los fusibles aR en las tablas abajo:

- Tensión considerada para el dimensionamiento del l²t:
 - Mayor tensión de linea del drive SSW o CFW. Por ejemplo: SSW06 de 220 hasta $575V - 575/\sqrt{3} = 332V$ ca (Tensión de fase aplicada en el fusible)
- Corriente del fusible:
 - Para arrancadores suaves SSW = 3 x Corriente nominal del Drive
 - Para convertidores de frecuencia CFW = 1,2 x Corriente nominal del Drive
- I²t máximo del fusible = 0,75 x I²t indicado en el manual del drive CFW o SSW.

SSW06 - 220/575Vca

SSW06 Plus	S Fusible aR WEG recomendado para conexión estándarW Fusible aR WEG recomendado dentro de la conexión delta de				elta del motor			
[A]	Referencia	Tam	In [A]	Ctd en paralelo	Referencia	Tam	In [A]	Ctd en paralelo
10	FNH00-40-K-A	00	40	1	FNH1-63-K-A		Conexión no aplicable	9
16	FNH00-40-K-A	00	40	1	FNH1-63-K-A		Conexión no aplicable	9
23	FNH00-80-K-A	00	80	1	FNH00-125-K-A		Conexión no aplicable	9
30	FNH00-125-K-A	00	125	1	FNH00-125-K-A		Conexión no aplicable	9
45	FNH00-125-K-A	00	125	1	FNH1-200-K-A	1	200	1
60	FNH00-160-K-A	00	160	1	FNH1-200-K-A	1	200	1
85	FNH00-250-K-A	00	250	1	FNH2-400-K-A	2	400	1
130	FNH1-400-K-A	1	400	1	FNH3-500-K-A	3	500	1
170	FNH2-630-K-A	2	630	1	FNH3-710-K-A	3	710	1
205	FNH2-630-K-A	2	630	1	FNH3-710-K-A	3	710	1
255	FNH3-710-K-A	3	710	1	FNH3-400-K-A	3	400	2
312	FNH3-710-K-A	3	710	1	FNH2-310-K-A	2	315	3
365	FNH3-710-K-A	3	710	1	FNH3-500-K-A	3	500	2
412	FNH3-1000-K-A	3	1000	1	FNH3-710-K-A	3	710	2
480	FNH2-630-K-A	2	630	2	FNH3-1000-K-A	3	1000	2
604	FNH2-710-K-A	2	710	2	FNH3-1000-K-A	3	1000	2
670	FNH3-800-K-A	3	800	2	FNH3-800-K-A	3	800	3
820	FNH3-900-K-A	3	900	2	FNH3-800-K-A	3	800	3
950	FNH3-1000-K-A	3	1000	2	FNH3-900-K-A	3	900	3
1100	FNH2-710-K-A	2	710	3	FNH3-1000-K-A	3	1000	3 (1)
1400	FNH3-900-K-A	3	900	3	FNH3-1000-K-A	3	1000	4 (1)

SSW07 - 220/575Vca

SSW07		Fusible aR WEG recomenda	ado para conexión estándar	
[A]	Referencia	Tam	In [A]	Ctd en paralelo
17	FNH1-63-K-A	1	63	1
24	FNH00-80-K-A	00	80	1
30	FNH00-100-K-A	00	100	1
45	FNH00-125-K-A	00	125	1
61	FNH00-160-K-A	00	160	1
85	FNH00-250-K-A	00	250	1
130	FNH1-400-K-A	1	400	1
171	FNH2-500-K-A	2	500	1
200	FNH2-630-K-A	2	630	1
255	FNH3-500-K-A	3	500	1
312	FNH3-710-K-A	3	710	1
365	FNH3-710-K-A	3	710	1
412	FNH3-500-K-A	3	500	2

SSW08 - 220/575Vca

SSW07		Fusible aR WEG recomendado para conexión estándar							
[A]	Referencia	Tam	In [A]	Ctd en paralelo					
17	FNH1-63-K-A	1	63	1					
24	FNH00-80-K-A	00	80	1					
30	FNH00-100-K-A	00	100	1					
45	FNH00-160-K-A	00	160	1					
61	FNH1-200-K-A	1	200	1					
85	FNH00-250-K-A	00	250	1					
130	FNH2-400-K-A	2	400	1					
171	FNH2-500-K-A	2	500	1					
200	FNH2-630-K-A	2	630	1					
255	FNH3-500-K-A	3	500	1					
312	FNH3-710-K-A	3	710	1					
365	FNH3-710-K-A	3	710	1					
412	FNH3-500-K-A	3	500	2					

CFW09

		CFW09 - 220-230 / 380-480 Vca					
Corriente nominal y t	CFW09 Corriente nominal y tensión del convertidor A / Volts		Fusible aR WEG recomendado para conexión estándar				
CT	VT	Referencia	Tam.	In [A]			
6.0/220-230	-	FNH00-25-K-A	00	25			
7.0/220-230	-	FNH00-25-K-A	00	25			
10/220-230	-	FNH00-35-K-A	00	35			
13/220-230	-	FNH00-35-K-A	00	35			
16/220-230	-	FNH00-35-K-A	00	35			
24/220-230	-	FNH00-35-K-A	00	35			
28/220-230	-	FNH00-50-K-A	00	50			
45/220-230	-	FNH00-63-K-A	00	63			
54/220-230	68/220-230	FNH00-100-K-A	00	100			
70/220-230	86/220-230	FNH00-125-K-A	00	125			
86/220-230	105/220-230	FNH00-160-K-A	00	160			
105/220-230	130/220-230	FNH00-200-K-A	00	200			
130/220-230	150/220-230	FNH1-250-K-A	1	250			
3.6/380-480	-	FNH00-20-K-A	00	20			
4.0/380-480	-	FNH00-20-K-A	00	20			
5.5/380-480	-	FNH00-25-K-A	00	25			
9.0/380-480	-	FNH00-25-K-A	00	25			
13/380-480		FNH00-35-K-A	00	35			
16/380-480		FNH00-35-K-A	00	35			
24/380-480	-	FNH00-35-K-A	00	35			
30/380-480	36/380-480	FNH00-50-K-A	00	50			
38/380-480	45/380-480	FNH00-63-K-A	00	63			
45/380-480	54/380-480	FNH00-80-K-A	00	80			
60/380-480	70/380-480	FNH00-100-K-A	00	100			
70/380-480	86/380-480	FNH00-125-K-A	00	125			
86/380-480	105/380-480	FNH00-160-K-A	00	160			
105/380-480	130/380-480	FNH00-200-K-A	00	200			
142/380-480	174/380-480	FNH1-250-K-A	1	250			
180/380-480	-	FNH1-315-K-A	1	315			
211/380-480	-	FNH1-350-K-A	1	350			
240/380-480	-	FNH2-350-K-A	2	350			
312/380-480	-	FNH2-500-K-A	2	500			
361/380-480	-	FNH3-630-K-A	3	630			
450/380-480	-	FNH3-710-K-A	3	710			
515/380-480	-	FNH3-1000-K-A	3	1000			
600/380-480	-	FNH3-1000-K-A	3	1000 (1)			

CFW09

		CFW09 - 500-690 Vca					
Corriente nominal y t	CFW09 Corriente nominal y tensión del convertidor A / Volts		Fusible aR WEG recomendado para conexión estándar				
CT	VT	Referencia	Tam.	In [A]			
2.9/500-600	4.2/500-600	FNH00-20-K-A	00	20			
4.2/500-600	7.0/500-600	FNH00-20-K-A	00	20			
7.0/500-600	10/500-600	FNH00-25-K-A	00	25			
10/500-600	12/500-600	FNH00-25-K-A	00	25			
12/500-600	14/500-600	FNH00-35-K-A	00	35			
14/500-600	-	FNH00-35-K-A	00	35			
22/500-600	27/500-600	FNH00-50-K-A	00	50			
27/500-600	32/500-600	FNH00-50-K-A	00	50			
32/500-600	-	FNH00-50-K-A	00	50			
44/500-600	53/500-600	FNH00-80-K-A	00	80			
53/500-600	63/500-600	FNH00-100-K-A	00	100			
63/500-600	79/500-600	FNH00-125-K-A	00	125			
79/500-600	99/500-600	FNH00-160-K-A	00	160			
100/660-690	127/660-690	FNH00-200-K-A	00	200			
107/500-690	147/500-690	FNH00-250-K-A	00	250			
127/660-690	179/660-690	FNH1-315-K-A	1	315			
147/500-690	196/500-690	FNH1-315-K-A	1	315			
179/660-690	179/660-690	FNH1-315-K-A	1	315			
211/500-690	-	FNH1-350-K-A	1	350			
225/660-690	259/660-690	FNH2-350-K-A	2	350			
247/500-690	315/500-690	FNH2-500-K-A	2	500			
259/660-690	305/660-690	FNH2-500-K-A	2	500			
305/660-690	340/660-690	FNH2-630-K-A	2	630			
315/500-690	343/500-690	FNH2-630-K-A	2	630			
340/660-690	428/660-690	FNH3-710-K-A	3	710			
343/500-690	418/500-690	FNH3-710-K-A	3	710			
418/500-690	472/500-690	FNH3-800-K-A	3	800			
428/660-690	428/660-690	FNH3-710-K-A	3	710			
472/500-690	555/500-690	FNH3-1000-K-A	3	1000			



CFW11

CFW11 - 220-240 / 380-480 Vca			Fusible aR W	Fusible aR WEG recomendado para conexión estándar			
Referencia	Tensión (Vca)	Corriente Normal duty (A)	Referencia	Tam.	In [A]		
CFW110006B2	200-240	6	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110006S20FA	200-240	6	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110007B2	200-240	7	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110007S20FA	200-240	7	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110007T2	200-240	7	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110010S2	200-240	10	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110010T2	200-240	10	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110013T2	200-240	13	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110016T2	200-240	16	FNH00-25K-A	00	25		
CFW110024T2	200-240	24	FNH00-35K-A	00	35		
CFW110028T2	200-240	28	FNH00-35K-A	00	35		
CFW110033T2	200-240	33	FNH00-50K-A	00	50		
CFW110045T2	200-240	45	FNH00-63K-A	00	63		
CFW110054T2	200-240	54	FNH00-80K-A	00	80		
CFW110070T2	200-240	70	FNH00-100K-A	00	100		
CFW110086T2	200-240	86	FNH1-100K-A	11	100		
CFW110105T2	200-240	105	FNH00-125K-A	00	125		
CFW110142T2	200-240	142	FNH1-250K-A	11	250		
CFW110180T2	200-240	180	FNH1-315K-A	1	315		
CFW110211T2	200-240	211	FNH1-350K-A	1	350		
CFW110003T4	380-480	3	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110005T4	380-480	5	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110007T4	380-480	7	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110010T4	380-480	10	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110013T4	380-480	13	FNH00-20K-A	00	20		
CFW110017T4	380-480	17	FNH00-25K-A	00	25		
CFW110024T4	380-480	24	FNH00-35K-A	00	35		
CFW110031T4	380-480	31	FNH00-40K-A	00	40		
CFW110038T4	380-480	38	FNH00-50K-A	00	50		
CFW110045T4	380-480	45	FNH00-50K-A	00	50		
CFW110058T4	380-480	58	FNH1-80K-A	1	80		
CFW110070T4	380-480	70	FNH1-80K-A	1	80		
CFW110088T4	380-480	88	FNH1-100K-A	1	100		
CFW110105T4	380-480	105	FNH1-160K-A	1	160		
CFW110142T4	380-480	142	FNH1-250K-A	1	250		
CFW110180T4	380-480	180	FNH1-315K-A	11	315		
CFW110211T4	380-480	211	FNH1-350K-A	11	350		
CFW110242T4	380-480	242	FNH2-350K-A	2	350		
CFW110312T4	380-480	312	FNH2-450K-A	2	450		
CFW110370T4	380-480	370	FNH2-630K-A	2	630		
CFW110477T4	380-480	477	FNH3-710K-A	3	710		
CFW110515T4	380-480	515	FNH3-900K-A	3	900		
CFW110601T4	380-480	601	FNH3-1000K-A	3	1000 (1)		
CFW110720T4	380-480	720	FNH3-1000K-A	3	1000 (1)		



CFW700 - 220-240 / 380-480 Vca

CFW11			Fusible aR WEG recomendado para conexión estándar		
Referencia	Tensión (Vca)	Corriente Normal duty (A)	Referencia	Tam.	In [A]
CFW700A06P0S2	220-240	6	FNH00-20K-A	00	20
CFW700A07P0S2	220-240	7	FNH00-20K-A	00	20
CFW700A10P0S2	220-240	10	FNH00-25K-A	00	25
CFW700A06P0B2	220-240	6	FNH00-20K-A	00	20
CFW700A07P0B2	220-240	7	FNH00-20K-A	00	20
CFW700A07P0T2	220-240	7	FNH00-20K-A	00	20
CFW700A10P0T2	220-240	10	FNH00-25K-A	00	25
CFW700A13P0T2	220-240	13	FNH00-25K-A	00	25
CFW700A16P0T2	220-240	16	FNH00-25K-A	00	25
CFW700B24P0T2	220-240	24	FNH00-35K-A	00	35
CFW700B28P0T2	220-240	28	FNH00-40K-A	00	40
CFW700B33P5T2	220-240	33,5	FNH00-50K-A	00	50
CFW700C45P0T2	220-240	45	FNH00-63K-A	00	63
CFW700C54P0T2	220-240	54	FNH00-80K-A	00	80
CFW700C70P0T2	220-240	70	FNH00-80K-A	00	80
CFW700D86P0T2	220-240	86	FNH1-125K-A	00	125
CFW700D0105T2	220-240	105	FNH00-125K-A	00	125
CFW700E0142T2	220-230	142	FNH1-250K-A	00	250
CFW700E0180T2	220-230	180	FNH1-315K-A	1	315
CFW700E0211T2	220-230	211	FNH1-350K-A	1	350
CFW700A03P6T4	380-480	3,6	FNH00-20K-A	00	20
CFW700A05P0T4	380-480	5	FNH00-20K-A	00	20
CFW700A07P0T4	380-480	7	FNH00-20K-A	00	20
CFW700A10P0T4	380-480	10	FNH00-25K-A	00	25
CFW700A13P5T4	380-480	13,5	FNH00-25K-A	00	25
CFW700B17P0T4	380-480	17	FNH00-25K-A	00	25
CFW700B24P0T4	380-480	24	FNH00-35K-A	00	35
CFW700B31P0T4	380-480	31	FNH00-40K-A	00	40
CFW700C38P0T4	380-480	38	FNH00-50K-A	00	50
CFW700C45P0T4	380-480	45	FNH00-63K-A	00	63
CFW700C58P5T4	380-480	58,5	FNH1-80K-A	00	80
CFW700D70P5T4	380-480	70,5	FNH1-80K-A	00	80
CFW700D88P0T4	380-480	88	FNH1-125K-A	00	125
CFW700E0105T4	380-480	105	FNH1-160K-A	00	160
CFW700E0142T4	380-480	142	FNH1-250K-A	00	250
CFW700E0180T4	380-480	180	FNH1-315K-A	1	315
CFW700E0211T4	380-480	211	FNH1-350K-A	1	350

Sucursales WFG en el Mundo

ALEMANIA

WEG GERMANY GmbH Industriegebiet Türnich 3 Geigerstraße 7 50169 Kerpen Türnich Teléfono: +49 (0)2237/9291-0 Fax: +49 (0)2237/9292-200 info-de@weg.net www.weg.net/de

ARGENTINA

WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. (Casa Central - San Francisco - Cordoba) Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco 2400 - San Francisco Teléfono: +54 (3564) 421484 Fax: +54 (3564) 421459 info-ar@weg.net www.weg.net/ar

AUSTRALIA

WEG AUSTRALIA PTY. LTD.
3 Dalmore Drive
Carribean Park Industrial Estate
Scoresby VIC 3179 - Melbourne
Teléfono: 61 (3) 9765 4600
Fax: 61 (3) 9753 2088
info-au@weg.net
www.weg.net/au

BELGICA

WEG BENELUX S.A. Rue de l'Industrie 30 D, 1400 Nivelles Teléfono: + 32 (67) 88-8420 Fax: + 32 (67) 84-1748 info-be@weg.net www.weg.net/be

CHILE

WEG CHILE S.A. Los Canteros 8600 La Reina - Santiago Teléfono: (56-2) 784 8900 Fax: (56-2) 784 8950 info-cl@weg.net www.weg.net/cl

CHINA

WEG (NANTONG) ELECTRIC MOTOR MANUFACTURING CO., LTD.

No. 128# - Xinkai South Road, Nantong Economic & Technical Development Zone, Nantong, Jiangsu Province. Teléfono: (86) 0513-85929333 Fax: (86) 0513-85922161 info-cn@weg.net

info-cn@weg.net www.weg.net/cn

COLOMBIA

WEG COLOMBIA LTDA Calle 46A N82 - 54 Portería II - Bodega 7 - San Cayetano II - Bogotá Teléfono: (57 1) 416 0166 Fax: (57 1) 416 2077 info-co@weg.net www.weg.net/co

DENMARK

WEG SCANDINAVIA DENMARK Oficina de Ventas de WEG Scandinavia AB Anelysparken 43B True 8381 Tilst – Denmark Teléfono: +45 86 24 22 00 Fax: +45 86 24 56 88 info-se@weg.net www.weg.net/se

EMIRATOS ARABES UNIDOS

WEG MIDDLE EAST FZE
JAFZA – JEBEL ALI FREE ZONE
Tower 18, 19th Floor,
Office LB 18 1905
P.O. Box 262508 - Dubai
Teléfono: +971 (4) 8130800
Fax: +971 (4) 8130811
info-ae@weg.net
www.weg.net/ae

ESPAÑA

WEG IBERIA S.L. Avenida de la Industria,25 28823 Coslada - Madrid Teléfono: (34) 916 553 008 Fax: (34) 916 553 058 info-es@weg.net www.weg.net/es

EEUU

WEG ELECTRIC CORP. 6655 Sugarloaf Parkway, Duluth, GA 30097 Teléfono: 1-678-249-2000 Fax: 1-770-338-1632 info-us@weg.net www.weg.net/us

FRANCIA

WEG FRANCE SAS
ZI de Chenes – Le Loup
13 Rue du Morellon – BP 738
38297 Saint Quentin Fallavier
Teléfono: +33 (0) 4 74 99 11 35
Fax: +33 (0) 4 74 99 11 44
info-fr@weg.net
www.weg.net/fr

GHANA

ZEST ELECTRIC GHANA
LIMITED - WEG Group
15, Third Close Street Airport
Residential Area, Accra PMB CT
175, Cantonments
Teléfono: 233 30 27 664 90
Fax: 233 30 27 664 93
info@zestghana.com.gh
www.zestghana.com.gh

INDIA WEG ELECTRIC (INDIA) PVT.

LTD. #38, Ground Floor, 1st Main Road, Lower Palace Orchards, Bangalore – 560 003 Teléfono: +91-80-4128 2007 +91-80-4128 2006 Fax: +91-80-2336 7624

info-in@weg.net www.weg.net/in

ΙΤΔΙ ΙΔ

WEG ITALIA S.R.L.
V.le Brianza 20 - 20092 - Cinisello
Balsamo - Milano
Teléfono: (39) 02 6129-3535
Fax: (39) 02 6601-3738
info-it@weg.net
www.weg.net/it

JAPON

WEG ELECTRIC MOTORS JAPAN CO., LTD. Yokohama Sky Building 20F, 2-19-12 Takashima, Nishi-ku, Yokohama City, Kanagawa, Japan 220-001 Teléfono: (81) 45 440 6063 info-jp@weg.net www.weg.net/jp

MEXICO

WEG MEXICO, S.A. DE C.V.
Carretera Jorobas-Tula Km. 3.5,
Manzana 5, Lote 1
Fraccionamiento Parque
Industrial - Huehuetoca,
Estado de México - C.P. 54680
Teléfono: + 52 (55) 5321 4275
Fax: + 52 (55) 5321 4262
info-mx@weg.net
www.weg.net/mx

PAISES BAJOS

WEG NETHERLANDS
Oficina de Ventas de WEG
Benelux S.A.
Hanzepoort 23C
7575 DB Oldenzaal
Teléfono: +31 (0) 541-571080
Fax: +31 (0) 541-571090
info-nl@weg.net
www.weg.net/nl

PORTUGAL

WEG EURO - INDÚSTRIA ELÉCTRICA, S.A. Rua Eng. Frederico Ulrich Apartado 6074 4476-908 - Maia Teléfono: +351 229 477 705 Fax: +351 229 477 792 info-pt@weg.net www.weg.net/pt

RUSSIA

WEG RUSSIA
Russia, 194292, St. Petersburg,
Prospekt Kultury 44, Office 419
Teléfono: +7(812)363-21-72
Fax: +7(812)363-21-73
info-ru@weg.net
www.weg.net/ru

SINGAPUR

WEG SINGAPORE PTE LTD 159, Kampong Ampat, #06-02A KA PLACE. Singapore 368328. Teléfono: +65 6858 9081 Fax: +65 6858 1081 info-sg@weg.net www.weg.net/sg

SUDÁFRICA

ZEST ELECTRIC MOTORS
(PTY) LTD. WEG Group
47 Galaxy Avenue, Linbro
Business Park - Gauteng Private
Bag X10011 - Sandton, 2146
Johannesburg
Teléfono: (27-11) 723-6000
Fax: (27-11) 723-6001
info@zest.co.za
www.zest.co.za

SUECIA

WEG SCANDINAVIA AB Box 10196 Verkstadgatan 9 434 22 Kungsbacka Teléfono: (46) 300 73400 Fax: (46) 300 70264 info-se@weg.net www.weg.net/se

REINO UNIDO

WEG ELECTRIC
MOTORS (U.K.) LTD.
28/29 Walkers Road
Manorside Industrial Estate
North Moons Moat - Redditch
Worcestershire B98 9HE
Teléfono: 44 (0)1527 596-748
Fax: 44 (0)1527 591-133
info-uk@weg.net
www.weg.net/uk

VENEZUELA

WEG INDUSTRIAS VENEZUELA C.A. Avenida 138-A Edificio Torre Banco Occidental de Descuento, Piso 6 Oficina 6-12 Urbanizacion San Jose de Tarbes Zona Postal 2001 Valencia, Edo. Carabobo Teléfono: (58) 241 8210582 (58) 241 8210799

(58) 241 8211457 Fax: (58) 241 8210966 info-ve@weg.net www.weg.net/ve



WEG Equipamentos Elétricos S.A. División Internacional Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC - Brasil Teléfono: 55 (47) 3276-4002 Fax: 55 (47) 3276-4060

www.weg.net

