CONSTRUCCIÓN DE GATEWAYS THE THINGS NETWORK

En este documento se incluyen las instrucciones para las 3 variantes de gateways que vamos a construir:

- Gateways Wi-Fi
- Gateways Ethernet
- Gateways Ethernet + PoE

A continuación se describe el procedimiento completo; si ha recibido una tarjeta microSD preconfigurada, sólo tendrá que realizar los pasos del 1 al 4 (montar el gateway), los pasos del 8 al 11 (alimentar el gateway), acceder mediante Putty al host que se le haya indicado (por ejemplo: ttnmad01), y realizar los pasos del 20 al 22.


Para cualquier consulta, puede dirigirse a juanfelixmateos@gmail.com

Procedimiento completo

- 1. Soldar la tira de pines machos a la Raspberry Pi.
 - Prestar atención a la orientación de los pines



2. [Gateway Ethernet y Ethernet +PoE]: Montar el hat Ethernet. Hay 2 variantes, una que utiliza pines pogo (imagen izquierda), y otra que utiliza el cabezal estándar de 40 pines de Raspberry Pi (imagen derecha).




- 3. Conectar la antena al concentrador LoRaWAN.
 - Es una operación delicada; no forzar el conector.




4. Conectar el concentrador a la Raspberry Pi.



- 5. Conectar la tarjeta microSD al ordenador.
- 6. Ejecutar Raspberry Pi Imager.
 - Dispositivo: Raspbery Pi Zero
 - Sistema operativo: Raspberry Pi OS (Legacy, 32-bit)



7. Pulsar Siguiente. Aparecerá un cuadro de diálogo preguntándonos si queremos editar los ajustes; pulsar **Editar ajustes** y configurar las pestañas General y Servicios como se muestra a continuación.




8. Una vez concluido el proceso de copiado del sistema operativo, insertar la tarjeta microSD en la Raspberry Pi con los contactos metálicos hacia la PCB.



- 9. [Gateway Wi-Fi y Gateway Ethernet] Conectar la clavija micro USB de la fuente de alimentación en el puerto micro USB de la Raspberry Pi Zero más alejado del puerto mini HDMI.
- 10. [Gateway Ethernet y Ethernet +PoE]: Conectar el splitter al hat Ethernet de la Raspberry Pi Zero, tanto el conector Ethernet, como el conector micro USB (que deberá introducirse en el puerto micro USB de la Raspberry Pi Zero más alejado del puerto mini HDMI). Conectar un latiguillo Ethernet entre el splitter y el inyector PoE (en el puerto marcado como PoE). Conectar el otro latiguillo Ethernet entre el inyector PoE (en el puerto marcado como LAN) y el switch.
- 11. Enchufar la fuente de alimentación.
- 12. En el ordenador, ejecutar Putty y abrir una sesión SSH a la dirección local de la Raspberry PI Zero (la Raspberry Pi Zero puede tardar un par de minutos en estar disponible en la red). Si se utiliza un ordenador con Linux, en lugar de Putty, se puede escribir directamente en un terminal:


ssh pi@zerogw03.local



13. Acreditarse en la Raspberry Pi Zero con el nombre de usuario pi y la clave raspberry.

14. Habilitar las comunicaciones I2C (para el sensor de temperatura), SPI (para el concentrador SX1302), y el puerto Serial (pero sin permitir login SSH).

```
sudo raspi-config
```



- 15. El sistema solicitará reiniciar. Tras el reinicio, volver a conectar mediante Putty.
- 16. Instalar las librerías necesarias:

```
sudo apt update
git clone https://github.com/Lora-net/sx1302_hal.git
cd sx1302_hal
make clean all
```

17. Modificar la configuración de los pines del concentrador como se muestra en la siguiente imagen.

```
nano ~/sx1302 hal/tools/reset lgw.sh
```

- 18. Pulsar **Control + X** para guardar la modificación realizada con nano, y **Y** e **Intro** para confirmarla.
- 19. Copiar el archivo modificado en las dos ubicaciones siguientes:


```
cp tools/reset_lgw.sh util_chip_id/
cp tools/reset lgw.sh packet forwarder/
```

20. Obtener el DevEUI del concentrador.

```
cd ~/sx1302_hal/util_chip_id/
./chip id
```


```
pi@zerogw03:-/sxl302_hal/util_chip_id $ ./chip_id
CoreCell reset through GPIO4...
SX1261 reset through GPIO4...
CoreCell power enable through GPIO17...
CoreCell ADC reset through GPIO13...
Opening SPI communication interface
Note: chip version is 0xl0 (v1.0)
INFO: using legacy timestamp
ARB: dual demodulation disabled for all SF
INFO: no temperature sensor found on port 0x39
INFO: found temperature sensor found on port 0x39
INFO: concentrator
EUI: 0x(
Closing SPI communication interface
CoreCell reset through GPIO4...
SX1261 reset through GPIO4...
CoreCell power enable through GPIO17...
CoreCell ADC reset through GPIO17...
CoreCell ADC reset through GPIO13...
pi@zerogw03:-/sxl302 hal/util chip id $
```

21. Dar de alta un gateway nuevo en The Things Network con el DevEUI.



22. Copiar el archivo de configuración correspondiente a las frecuencias que se utilizan en Europa como test_conf y modificarlo como se muestra en la imagen siguiente (la información que introducimos en este archivo está disponible en la consola de The Things Network)


```
cd ~/sx1302_hal/packet_forwarder/
cp global_conf.json.sx1250.EU868 test_conf
nano test conf (Al terminar de editar, pulsar Control + X para guardar)
```



23. Iniciar el packet forwarder.

```
cd ~/sx1302_hal/packet_forwarder/
./lora_pkt_fwd -c test_conf
```

24. Comprobar en la consola de The Things Network que el gateway se ha conectado



25. En otra ventana de Putty o terminal, crear un archivo de servicio.

```
sudo nano /etc/systemd/system/sx1302 forwarder.service
```

26. Escribir el siguiente contenido en el archivo de servicio y guardarlo con Control + X:

bo


27. Registrar el nuevo servicio, habilitarlo e iniciarlo.

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable sx1302_forwarder.service
sudo systemctl start sx1302_forwarder.service
```

28. Reiniciar la Raspberry Pi Zero y comprobar que se conecta automáticamente en la consola de The Things Network.

sudo reboot


29. [Gateways Wi-Fi]. Para llevarnos el gateway configurado con las credenciales de la red Wi-Fi a la que se conectará en su ubicación final, acceder a la configuración con sudo raspi-config, seleccionar System options > Wireless LAN, escribir la SSID y la clave.



30. [Gateways Wi-Fi]. Si necesitásemos cambiar la configuración Wi-Fi a posteriori, podríamos hacerlo de 2 modos:

- Conectando un teclado y monitor a la Raspberry Pi Zero para acceder directamente al terminal.
- Si disponemos de un ordenador Linux, insertar la tarjeta microSD en ese ordenador, y editar el archivo /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf indicando las credenciales de la Wi-Fi como se muestra en la siguiente imagen (atención a las comillas). Si se desea, es posible añadir varios bloques network={} en este archivo, con configuraciones para diferentes redes Wi-Fi, de modo que el gateway pueda conectarse siempre que alguna de ellas esté disponible; incluso es posible incluir dentro del bloque network={} la propiedad priority=1 (u otros números) para indicar la prioridad de las redes. Si no deseamos indicar la contraseña en texto legible, podemos cifrarla con el comando wpa_passphrase mi_clave y copiar el hash resultante en la propiedad psk (en este caso no deberá escribirse entre comillas).

sudo nano /etc/wpa supplicant/wpa supplicant.conf



Recomendaciones

Para que el gateway aparezca en los mapas de The Things Network y ttnmapper es necesario indicar su ubicación en la consola de The Things Network. De este modo tú mism@ u otros usuarios de la comunidad podrán ayudar a mapear la cobertura de tu gateway.



Para verificar el estado del servicio podemos conectar mediante Putty y utilizar los siguientes comandos:

```
systemctl status sx1302_forwarder.service
journalctl -u sx1302 forwarder.service -f
```

Si fuera necesario apagar el gateway, utilizar previamente el siguiente comando (desenchufarlo directamente podría dañar la tarjeta microSD):

```
sudo shutdown -h now
```

Referencias

- https://www.embit.eu/products/emb-lr1302-mpcie/
- https://www.embit.eu/products/emb-raspi-lr130x-cape/
- https://www.waveshare.com/wiki/SX1302_LoRaWAN_Gateway_HAT
- https://medium.com/@friedkiwi/repurposing-helium-iot-hotspots-for-the-things-network-4b6cb655c76e
- https://community.element14.com/technologies/internet-of-things/b/blog/posts/set-up-elecrow-ttn-lorawan-gateway-on-raspberry-pi---pt-2-full-install-and-run-as-service
- https://acastillog.es/20201118