jefferyzhang

本帖最后由 jefferyzhang 于 2021-3-16 09:39 编辑



帖子▼ 请输入搜索内容

首页 社区动态 热门版块 购买渠道 Wiki教程 资料下载

开源社区 开源板 TB-RK3399ProD RK3399Pro入门教程 (6) 硬件编解码器MPP库的使用.

RK3399Pro入门教程 (6) 硬件编解码器MPP库的使用 🥗

论坛元老

MPP库安装方式 积分 8585

1. dnf 安装 (<u>详见wiki</u>) 1. sudo dnf install librockchip_mpp-devel

2. 源码编译

MPP库源码下载地址

1. https://github.com/rockchip-linux/mpp 2. 或 https://github.com/HermanChen/mpp 复制代码

MPP兼容的gstreamer源码下载地址

1. https://github.com/rockchip-linux/gstreamer-rockchip

如果大家习惯使用gstreamer或者ffmpeg的接口的话,可以直接使用以上源码进行快速开发或代码迁移。但是这两个库已经交给开源社区维护了,遇到问题大家只能自己按着源码自己去debug。不是很建议项目中去使用。

<u>MPP库简介</u>

MPP库是Rockchip根据自己的硬编解码器开发的应用程序编解码库,如果想达到最好的效果,必须要通过librockchip_mpp来直接编码实现编解码。gstreamer和ffmpeg都会因为兼容api的原因,徒增几次无用的帧拷贝动作,并且使用的都是虚拟地址。在上一篇<u>RGA的教学</u>中,我们知道纯物理连续地址的硬件操作是非常 快的,转到虚拟地址后效率就会降低。如果想榨干Toybrick的性能,开发最完美的代码,纯连续的物理Buffer、mpp+rga是离不开的。

Mpp的API思路其实跟目前绝大多数的编解码库是一致的,都是queue/dequeue的队列操作方式,先设置好编解码状态,然后不停的queue/dequeue input/output buffer就可以实现编解码控制了。如果大家熟悉FFMPEG,那学习MPP会非常容易,MPP和FFMPEG的api非常相像。

Mpp库自带的sample基本可以带大家入手。

MPP编译

(没有交叉编译环境的建议还是直接放在板子上编译) cd 到build目录里对应平台的目录

1. cd build/linux/aarch64 复制代码

2. 如果是交叉编译环境,需要修改该目录下编译链的配置。然后执行编译脚本。

1. ./make-Makefiles.bash 复制代码

MPP套路讲解

解码范例在mpp源码内: test/mpi_dec_test.c 编码范例在mpp源码内: test/mpi enc test.c

1. 创建 MPP context 和 MPP api 接口。 (注意,和RGA一样,多个线程多个实例需要多个独立的的context)

1. ret = mpp_create(&ctx, &mpi); 2. 3. if (MPP_OK != ret) { mpp_err("mpp_create failed\n"); 5. goto MPP_TEST_OUT; **6.** } 复制代码

2. 设置一些MPP的模式 (这里设置的是 MPP_DEC_SET_PARSER_SPLIT_MODE)

1. mpi_cmd = MPP_DEC_SET_PARSER_SPLIT_MODE; 2. param = &need_split; 3. ret = mpi->control(ctx, mpi_cmd, param); 4. if (MPP_OK != ret) { mpp_err("mpi->control failed\n"); goto MPP_TEST_OUT; 6. **7.** } 复制代码

常用设置的一些模式解释如下: (其余的可以看MPP自带的开发文档,在doc目录下有详细说明)

MPP DEC SET PARSER SPLIT MODE: (仅限解码)

自动拼包(建议开启),硬编解码器每次解码就是一个Frame,所以如果输入的数据不确定是不是一个Frame(例如可能是一个Slice、一个Nalu或者一个FU-A分包,甚至可能随意读的任意长度数据),那就必须把该模式打开,MPP会自动分包拼包成一个完整Frame送给硬解码器。

MPP DEC SET IMMEDIATE OUT: (仅限解码)

立即输出模式(不建议开启),如果未开立即输出模式,MPP会按预先设定的节奏间隔输出解码的帧(例如33ms输出一帧)。但是实际硬件解码过程并不是均匀输出的,有时候两帧间隔可能就1ms一下子输出2-3帧,有时候两帧间又会有较长的间隔。如果打开立即输出模式,MPP就会在解码成功后立即输出一帧,那后 续处理显示的节奏就需要用户自己控制。该模式适用于一些对实时性要求比较高的客户产品,需要自己把握输出节奏。

MPP SET INPUT BLOCK: MPP SET INTPUT BLOCK TIMEOUT: MPP SET OUTPUT BLOCK: MPP SET OUTPUT BLOCK TIMEOUT:

设置输入输出的block模式,如果block模式打开,喂数据时候会block住直到编解码成功入队列或者出队列或者达到TIMEOUT时间,才会返回。

3. 初始化 MPP

1. ret = mpp_init(ctx, MPP_CTX_DEC, MppCodingType::MPP_VIDEO_CodingAVC); 2. if (MPP_OK != ret) { 3. mpp_err("mpp_init failed\n"); 4. goto MPP TEST OUT; **5.** } 复制代码

初始化编码还是解码,以及编解码的格式。 MPP_CTX_DEC: 解码

MPP_CTX_ENC: 编码 MPP_VIDEO_CodingAVC: H.264 MPP_VIDEO_CodingHEVC: H.265 MPP_VIDEO_CodingVP8: VP8 MPP_VIDEO_CodingVP9: VP9 MPP_VIDEO_CodingMJPEG : MJPEG 等等,详细参看rk_mpi.h定义

4. 解码的话到这里初始化就完成了,编码的话需要多设置一些参数

设置编码宽高、对齐后宽高参数

```
mPrepCfg.change = MPP_ENC_PREP_CFG_CHANGE_INPUT | MPP_ENC_PREP_CFG_CHANGE_FORMAT;
2.
          mPrepCfg.width = mWidth;
          mPrepCfg.height = mHeight;
           mPrepCfg.hor_stride = mHStride;
           mPrepCfg.ver_stride = mVStride;
6.
           mPrepCfg.format = mFrameFormat;
7.
8.
           int ret = mMppApi->control(mMppCtx, MPP ENC SET PREP CFG, &mPrepCfg);
```

复制代码

```
设置编码码率、质量、定码率变码率
  1.
             mRcCfg.change = MPP_ENC_RC_CFG_CHANGE_ALL;
  2.
  3.
  4.
               * rc mode - rate control mode
  5.
               * Mpp balances quality and bit rate by the mode index
  6.
               * Mpp provide 5 level of balance mode of quality and bit rate
  7.
               * 1 - only quality mode: only quality parameter takes effect
  8.
               * 2 - more quality mode: quality parameter takes more effect
  9.
               * 3 - balance mode
                                        : balance quality and bitrate 50 to 50
  10.
               * 4 - more bitrate mode: bitrate parameter takes more effect
  11.
               * 5 - only bitrate mode: only bitrate parameter takes effect
  12.
                */
```

https://t.rock-chips.com/forum.php?mod=viewthread&tid=336&extra=page%3D3

楼主

```
if (mIsCBR) {
  13.
  14.
                     mRcCfg.rc_mode = (MppEncRcMode) MPP_ENC_RC_MODE_CBR;
  15.
            } else {
  16.
                    mRcCfg.rc_mode = (MppEncRcMode) MPP_ENC_RC_MODE_VBR;
  17.
  18.
  19.
             /*
 20.
               * quality - quality parameter
 21.
               * mpp does not give the direct parameter in different protocol.
 22.
                * mpp provide total 5 quality level 1 ~ 5
 23.
                * 0 - auto
 24.
                * 1 - worst
 25.
                * 2 - worse
 26.
                * 3 - medium
 27.
               * 4 - better
 28.
               * 5 - best
 29.
                */
 30.
             if (mQuality > 4) {
 31.
                     mRcCfg.quality = (MppEncRcQuality)MPP_ENC_RC_QUALITY_BEST;
 32.
            } else {
 33.
                     mRcCfg.quality = (MppEncRcQuality)mQuality;
 34.
 35.
  36.
 37.
             int bps = mBps;
  38.
             switch (mRcCfg.rc_mode) {
 39.
                    case MPP_ENC_RC_MODE_CBR:
  40.
                          // constant bitrate has very small bps range of 1/16 bps
  41.
                          mRcCfg.bps_target = bps;
  42.
                          mRcCfg.bps_max = bps * 17 / 16;
  43.
                          mRcCfg.bps_min = bps * 15 / 16;
  44.
                          break;
  45.
                    case MPP_ENC_RC_MODE_VBR:
  46.
                          // variable bitrate has large bps range
  47.
                          mRcCfg.bps_target = bps;
  48.
                          mRcCfg.bps_max = bps * 3 / 2;
  49.
                          mRcCfg.bps_min = bps * 1 / 2;
  50.
                          break;
  51.
                    default:
  52.
                          abort();
  53.
  54.
  55.
             /* fix input / output frame rate */
  56.
                                       = 0;
             mRcCfg.fps_in_flex
  57.
                                       = mFps;
             mRcCfg.fps_in_num
  58.
             mRcCfg.fps_in_denorm
                                     = 1;
  59.
             mRcCfg.fps_out_flex
                                       = 0;
  60.
                                       = mFps;
             mRcCfg.fps_out_num
 61.
             mRcCfg.fps_out_denorm = 1;
  62.
 63.
             mRcCfg.gop
                                            = mIInterval; /* i frame interval */
 64.
             mRcCfg.skip_cnt
                                         = 0;
 65.
  66.
             int ret = mMppApi->control(mMppCtx, MPP_ENC_SET_RC_CFG, &mRcCfg);
       复制代码
设置264相关的其他编码参数
```

```
1. mCodecCfg. h264. change = MPP_ENC_H264_CFG_CHANGE_PROFILE
2.
                                                 MPP_ENC_H264_CFG_CHANGE_ENTROPY
3.
                                                 MPP_ENC_H264_CFG_CHANGE_TRANS_8x8
4.
                                                 MPP_ENC_H264_CFG_CHANGE_QP_LIMIT;
5.
6.
7.
              * H.264 profile_idc parameter
8.
              * 66 - Baseline profile
9.
              * 77 - Main profile
10.
              * 100 - High profile
11.
12.
            mCodecCfg. h264. profile = 100;
13.
14.
15.
              * H.264 level_idc parameter
16.
              * 10 / 11 / 12 / 13 - qcif@15fps / cif@7.5fps / cif@15fps / cif@30fps
17.
              * 20 / 21 / 22
                                        - cif@30fps / half-D1@@25fps / D1@12.5fps
18.
             * 30 / 31 / 32
                                        - D1@25fps / 720p@30fps / 720p@60fps
19.
             * 40 / 41 / 42
                                        - 1080p@30fps / 1080p@30fps / 1080p@60fps
20.
              * 50 / 51 / 52
                                         - 4K@30fps
21.
              */
22.
           mCodecCfg.h264.level
23.
            mCodecCfg. h264. entropy_coding_mode = 1;
24.
            mCodecCfg.h264.cabac_init_idc = 0;
25.
            mCodecCfg. h264. transform8x8_mode = 1;
26.
27.
           if (mRcCfg.rc_mode == MPP_ENC_RC_MODE_CBR) {
28.
                   mCodecCfg. h264. qp_init = 10;
29.
                   mCodecCfg. h264. qp_min = 4;
30.
                   mCodecCfg. h264. qp_max = 30;
                   mCodecCfg. h264. qp_max_step = 16;
31.
32.
33.
           int ret = mMppApi->control(mMppCtx, MPP_ENC_SET_CODEC_CFG, &mCodecCfg);
34.
      复制代码
```

5. 接下来就是喂数据和拿输出数据的过程了,具体可以直接看sample代码,这里解释下一些基本概念,方便大家看Sample代码时候不懵逼。

```
MppPacket: 存放编码数据,例如264、265数据
MppFrame: 存放解码的数据,例如YUV、RGB数据
MppTask: 一次编码或者解码的session
编码就是喂MppFrame,输出MppPacket;解码就是喂MppPacket,输出MppFrame;
MPI包含两套接口做编解码:
一套是简易接口,类似 decode_put_packet / decode_get_frame 这样put/get即可一套是高级接口,类似 poll / enqueue/ dequeue 这样的对input output队列进行操作
```

解码得到的output buffer一般都拥有虚拟地址和物理地址的fd,紧接着就可以通过RGA做对应操作或者拷贝,速度是相当快的。

MPP时间打印和FAQ:

传送门 -> http://t.rock-chips.com/forum.php?mod=viewthread&tid=785&extra=page%3D1

```
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
```

☆ 收藏 3

发表于 2019-4-17 10:08:59 | 只看该作者

ronyuzhang 大赞的教程,良心,有求必应@jefferyzhang 希望再接再厉,嘉惠码农。

注册会员

积分 73

https://t.rock-chips.com/forum.php?mod=viewthread&tid=336&extra=page%3D3

2/3

发表回复

产品中心 购买渠道 开源社区 Wiki教程 资料下载 关于Toybrick

□ 回帖后跳转到最后一页

本版积分规则