## 系统升级



- 1、将 GSK980TDi\_CNCSWRES.IMG 文件放到U盘根目录。
- 2、上电后将U盘插入系统,并等待U盘识别。

3、按 型 -> <sup>文件管理</sup> 进入到CNC设置页面,输入二级密码将系统权限调为二级。

页面。

5、按 <sup>执行</sup> 软键,执行<del>升</del>级。



升级结束后,按 恢复系统升级前的数据,如果不恢复则拔出U盘。 最后重启系统,完成升级。