
## 4.1 SET(置位)

- 指令功能 给指定地址置 1。
- 梯形图格式



- 控制条件
  - ACT =0: addr.b 的状态保持不变;
    - =1: addr.b 置 1。
- 相关参数
  - addr.b:置位元件地址位,可以为触点、输出线圈,addr=Y、G、R、K、A。
- 程序示例



说明: 当 X2.1 为 1 时, R2.0 被置 1; 当 X2.1 为 0 时, R2.0 状态保持不变。