4.通信接口

GSK988TA 系统与机床操作面板采用通信的方式连接。接口引脚如下图所示。

1:
2: RXD
3: TXD
4:
5: GND

6: MPI - TXD+
7: MPI - TXD-

8: MPI-RXD+

9: MPI-RXD-

信号	说明
MPI-RXD+	操作面板专用通信信号:接受数据差分信号。
MPI-RXD-	操作面板专用通信信号:接受数据差分信号。
MPI-TXD+	操作面板专用通信信号:发送数据差分信号。
MPI-TXD-	操作面板专用通信信号:发送数据差分信号。
GND	电源 0V。

GSK988TA 系统主机与 GSK988TA 机床操作面板连接如下图所示。

