

Capítulo 8: OSPF de Área Única



Protocolos de roteamento

Cisco Networking Academy® Mind Wide Open™



- 8.1 Características do OSPF
- 8.2 Configuração da área única do OSPFv2
- 8.3 Configurar OSPFv3 de área única



Depois de concluir este capítulo, você será capaz de:

- Explicar o processo pelo qual os roteadores link-state aprendem sobre outras redes.
- Descrever os tipos de pacotes usados por roteadores do CISCO IOS para estabelecer e fazer a manutenção de uma rede OSPF.
- Explicar como os roteadores CISCO IOS fazem a convergência em uma rede OSPF.
- Configurar um ID de roteador OSPF
- Configurar um OSPFv2 de área única em uma rede IPv4 pequena e roteada.
- Explicar como o OSPF usa o custo para determinar o melhor caminho.
- Verificar o OSPFv2 de área única em uma rede pequena e roteada.
- Comparar as características e a operação do OSPFv2 em relação ao OSPFv3.
- Configurar o OSPFv3 de área única em uma rede pequena e roteada.
- Verificar o OSPFv3 de área única em uma rede pequena e roteada.










Open Shortest Path First **Evolução do OSPF**

Protocolos de gateway interno



Open Shortest Path First Recursos do OSPF



Open Shortest Path First Componentes do OSPF

Estruturas de dados do OSPF


Banco de Dados	Mesa	Descrição
Banco de Dados de Adjacência	Tabela de Vizinhos	 Lista de todos os roteadores vizinhos aos quais um roteador estabeleceu uma comunicação bidirecional. Esta tabela é exclusiva de cada roteador. Pode ser a exibida com o comandoshow ip ospf neighbor.
Banco de dados de link-state (LSDB)	Tabela de Topologia	 Lista informações sobre todos os roteadores na rede. O banco de dados representa a topologia da rede. Todos os roteadores em uma área têm LSDB idêntico. Pode ser a exibido com o comandoshow ip ospf database.
Banco de dados de encaminhamento	Tabela de Roteamento	 Lista de rotas geradas quando um algoritmo é executado no banco de dados de link-states. Cada tabela de roteamento é exclusiva e contém informações sobre como e onde enviar pacotes para outros roteadores. Pode ser a exibida com o comandoshow ip route.

Open Shortest Path First Componentes do OSPF

Pacotes do Exchange nos roteadores OSPF - Esses pacotes são usados para descobrir roteadores vizinhos e também para trocar informações de roteamento para manter informações precisas sobre a rede.




Roteadores trocam pacotes Hello



Se um vizinho estiver presente, o roteador ativado para OSPF tentará estabelecer uma adjacência com esse vizinho




Roteadores trocam LSAs






- Os LSAs contêm o estado e o custo de cada link diretamente conectado.
- Os roteadores inundam o LSAs para os vizinhos adjacentes.
- Os vizinhos adjacentes que recebem o LSA inundam imediatamente todos os outros vizinhos diretamente conectados, até que todos os roteadores da área tenham todos os LSAs.



- Crie a tabela de topologia com base nos LSAs recebidos.
- Este banco de dados manterá todas as informações sobre a topologia da rede.
- Execute o algoritmo SPF.

Conteúdo da árvore de SPF do R1




Destino	Caminho mais curto	Custo
10.5.0.0/16	R1 → R2	22
10.6.0.0/16	$R1 \rightarrow R3$	7
10.7.0.0/16	R1 → R3	15
10.8.0.0/16	$R1 \rightarrow R3 \rightarrow R4$	17
10.9.0.0/16	$R1 \rightarrow R2$	30
10.10.0.0/16	$R1 \rightarrow R3 \rightarrow R4$	25
10.11.0.0/16	$R1 \rightarrow R3 \rightarrow R4 \rightarrow R5$	27

Da árvore SPF, os melhores caminhos são inseridos na tabela de roteamento.

Open Shortest Path First

OSPF em área única e multiárea

OSPF em Área Única




- Implementado com uma hierarquia de área de duas camadas, pois todas as áreas deve se conectar à área de backbone (área 0).
- Os roteadores de interconexão são chamados de roteadores ABRs.
- Útil em implantações de redes maiores para reduzir o processamento e a sobrecarga de memória.

Open Shortest Path First

OSPF em área única e multiárea

A alteração de link afeta somente a área local



- A falha de link afeta somente a área local (área 51).
- O ABR (R2) isola a falha somente na área 51.
- Os roteadores nas áreas 0 e 1 não precisam implantar o algoritmo SPF.



Encapsulando mensagens do OSPF

Campos de cabeçalho IPv4 do OSPF

Cabeçalho de quadro de link de dados

Cabeçalho do Pacote IP Cabeçalho do pacote OSPF Banco de dados específico do tipo de pacote OSPF

Quadro de enlace de dados (campos de Ethernet mostrados aqui)

Endereço MAC destino = Multicast: 01-00-5E-00-00-05 ou 01-00-5E-00-00-06 Endereço MAC de origem = endereço da interface de envio

Pacote IP

Endereço IP de origem = endereço da interface de envio Endereço IP de destino = Multicast: 224.0.0.5 ou 224.0.0.6 Campo do protocolo = 89 para OSPF

Cabeçalho do pacote OSPF

Tipo de código para o tipo de Pacote do OSPF ID do roteador e ID da área

Tipos de pacote do OSPF

0x01 Hello 0x02 Database Description (DD) 0X03 Link State Request 0X04 Link State Update 0X05 Link State Acknowledgment



Tipos de pacotes do OSPF

Descrições do pacote do OSPF

Tipo	Nome do pacote	Descrição
1	Hello	Descobre vizinhos e cria adjacências entre eles
2	Database Description (DBD)	Verificações para a sincronização de banco de dados entre roteadores
3	Link-State Request (LSR)	Solicita registros específicos de link-state de roteador para roteador
4	Link-State Update (LSU)	Envia registros de link-state especificamente solicitados
5	Link-State Acknowledgment (LSAck)	Confirma os outros tipos de pacotes





Pacote do OSPF tipo 1 = pacote Hello

- Descobrir vizinhos OSPF e estabelecer adjacências de vizinhos
- Anunciar os parâmetros com que dois roteadores devem concordar para se tornar vizinhos
- Escolher o Roteador designado (DR) e o Roteador designado de backup (BDR) em redes multiacesso, como Ethernet e Frame Relay



Conteúdo do pacote Hello do OSPF





Mensagens do OSPF

Intervalos de pacote Hello

Os pacotes hello do OSPF são transmitidos

- Para 224.0.0.5 no IPv4 e FF02::5 noIPv6 (todos os roteadores OSPF)
- A cada 10 segundos (padrão em redes multiacesso e ponto a ponto)
- A cada 30 segundos (padrão em redes multiacesso sem broadcast de [NBMA])
- O intervalo dead é o tempo que o roteador espera para receber um pacote Hello antes de declarar o vizinho inativo
- O roteador inunda o LSDB com informações sobre vizinhos inativos de todas as interfaces com OSPF ativado
- O padrão da Cisco é 4 vezes o intervalo de Hello



Atualizações de link-state

LSUs contêm LSAs

Tipo	Nome do pacote	Descrição		
1	Hello	Descobre vizinhos e cria adjacências entre eles		
2	DBD	Verifica a sincronização de banco de dados entre roteadores		
3	LSR	Solicita registros específicos de link-state de roteador para roteador		
4	LSU	Envia registros de link-state especificamente solicitados		
5	LSAck	Confirma os outros tipos de pacotes		

- Uma LSU contém um ou mais LSAs.
- Os LSAs contêm informações de rotas para redes destino.


Tipo de LSA	Descrição
1	Router LSAs
2	LSAs de rede
3 ou 4	LSAs de resumo
5	LSAs externos do sistema autônomo
6	LSAs OSPF multicast
7	Definido para áreas sem muito stub
8	LSA de atributos externos para o BGP (Border Gateway Protocol)
9, 10, 11	LSAs opacos



Estados operacionais do OSPF

Quando um Roteador estiver conectado inicialmente a uma rede, tente:

- Criar adjacências com os vizinhos
- Trocar informações de roteamento
- Calcular as melhores rotas
- Atingir convergência
- O OSPF progride por meio de vários estados ao tentar acessar a convergência.



Operação do OSPF

Estabelecer adjacências vizinhas

Estado inativo para estado de Inicialização




Hello! O ID do roteador é 172.16.5.1. Existe uma outra pessoa neste link?

Hello

Multicast para 224.0.0.5

O estado de Inicialização



Lista de vizinhos do R2: 172.16.5.1, int Gi0/1

Hello! O ID do roteador é 172.16.5.2 e esta é minha lista de vizinhos.



Unicast para 172.16.5.1


Hello



Operação do OSPF

Estabelecer adjacências vizinhas


Estado bidirecional



A eleição do DR e BDR só ocorre em redes multiacesso como LANs Ethernet.

Operação do OSPF DR e BDR do OSPF

Criação de adjacências com cada vizinho




Número de adjacências = n (n - 1)/2 n = número de roteadores Exemplo: 5 (5 - 1)/2 = 10 adjacências

Operação do OSPF

Sincronizar o banco de dados do OSPF


Decidir qual roteador envia o primeiro DBD



Operação do OSPF

Sincronizar o banco de dados do OSPF

Trocar pacotes do DBD









Topologia de rede do OSPF

Entrada no modo de configuração do OSPF do roteador em R1

R1(config)# router ospf 10

R1(config-router)# ?

Router configuration commands:

auto-cost Calculate OSPF interface cost

according to bandwidth

network Enable routing on an IP network

no Negate a command or set its defaults

passive-interface Suppress routing updates on an

interface

priority OSPF topology priority

router-id router-id for this OSPF process

Observação: os resultados foram modificadas para exibir somente os comandos que serão usados neste capítulo.

Router ID do OSPF

IDs do roteador

Ordem de precedência do ID do roteador

```
R1(config) # router ospf 10
R1(config-router)# router-id 1.1.1.1
% OSPF: Reload or use "clear ip ospf process" command, for
this to take effect
R1(config-router)# end
R1#
*Mar 25 19:46:09.711: %SYS-5-CONFIG I: Configured from
console by console
```

```
R1(config) # interface loopback 0
R1(config-if) # ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
R1(config-if)# end
R1#
```

Cancelando o processo de OSPF

```
Sim
   ID do roteador
    configurada
  explicitamente?
           Não
                          Sim
Interface de loopback
                                        Use isso como id do roteador
do IPv4 configurada?
           Não
```

Use o maior endereço ativo IPv4 configurado.

```
R1# clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
*Mar 25 19:46:22.423: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr
3.3.3.3 on Serial0/0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Interface down or detached
*Mar 25 19:46:22.423: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr
2.2.2.2 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down:
Interface down or detached
```



Atribuindo interfaces a uma área do OSPF

```
R1(config) # router ospf 10
R1(config-router) # network 172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router) # network 172.16.3.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router) # network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
R1(config-router) #
```

Atribuindo interfaces a uma área do OSPF com Quad zero

```
R1(config) # router ospf 10
R1(config-router) # network 172.16.1.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router) # network 172.16.3.1 0.0.0.0 area 0
R1(config-router) # network 192.168.10.5 0.0.0.0 area 0
R1(config-router) #
```



Configurando interfaces passivas

Configuração de interface passiva em R1

```
R1(config)# router ospf 10
R1(config-router)# passive-interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-router)# end
R1#
```

Use o comando do modo de configuração do roteador **passive-interface** para evitar a transmissão de mensagens de roteamento por meio de uma interface do roteador, mas ainda permitir que a rede seja anunciada para outros roteadores.



Métrica do OSPF = Custo

Custo = <u>largura de banda de referência</u> / <u>largura de banda da interface</u> (a largura de banda de referência padrão é 10^8)
Custo = <u>100.000.000 bps</u> / <u>largura de banda da interface em bps</u>

Valores de custo padrão de OSPF da Cisco

Tipo de Interface	Largura de banda de referência em bps		Largura de banda padrão em bps	Custo	
10 Gigabit Ethernet 10 Gbps	100,000,000	÷	10,000,000,000	1	Mesmo custo
Gigabit Ethernet 1 Gbps	100,000,000	÷	1,000,000,000	1	devido à largura de banda de referência
Fast Ethernet 100 Mbps	100,000,000	÷	100,000,000	1	Telefelicia
Ethernet 10 Mbps	100,000,000	÷	10,000,000	10	
Serial 1.544 Mbps	100,000,000	÷	1,544,000	64	
Serial 128 kbps	100,000,000	÷	128,000	781	
Serial 64 kbps	100,000,000	÷	64,000	1562	

Custo do OSPF

Custos acumulados do OSPF

O custo de uma rota do OSPF é o valor acumulado de um roteador para a rede destino

```
R1# show ip route | include 172.16.2.0
         172.16.2.0/24 [110/65] via 172.16.3.2, 03:39:07,
\circ
         Serial0/0/0
R1#
R1# show ip route 172.16.2.0
Routing entry for 172.16.2.0/24
  Known via "ospf 10", distance 110, metric 65, type intra
  area.
  Last update from 172.16.3.2 on Serial0/0/0, 03:39:15 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 172.16.3.2, from 2.2.2.2, 03:39:15 ago, via Serial0/0/0
      Route metric is 65, traffic share count is 1
R1#
```

Custo do OSPF

Ajustando a largura de banda de referência

- Use o comando command auto-cost reference-bandwidth
- Deve ser configurado em todos os roteadores no domínio do OSPF
- Observe que o valor é expresso em Mb/s:

Gigabit Ethernet - auto-cost reference-bandwidth 1000 10 Gigabit Ethernet - auto-cost reference-bandwidth 10000

Verificação do custo do link S0/0/0

```
R1# show ip ospf interface serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Internet Address 172.16.3.1/30, Area 0, Attached via Network Statement
 Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT TO POINT, Cost: 647
 Topology-MTID
                  Cost
                          Disabled
                                      Shutdown
                                                    Topologu Nama
                    647
 Transmit Delay is 1 sec, State POINT TO POINT
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40,
   oob-resync timeout 40
   Hello due in 00:00:01
 Supports Link-local Signaling (LLS)
 Cisco NSF helper support enabled
 IETF NSF helper support enabled
 Index 3/3, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)
 Last flood scan length is 1, maximum is 1
 Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
 Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1
   Adjacent with neighbor 2.2.2.2
 Suppress hello for 0 neighbor(s)
```

Verificação da métrica para a LAN de R2

R1#



Larguras de banda de interface padrão

Nos roteadores Cisco, a largura de banda padrão na maioria das interfaces seriais é definida como 1.544 Mb/s

Verificando as configurações de largura de banda padrão serial 0/0/0 de R1

```
R1# show interfaces serial 0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Hardware is WIC MBRD Serial
Description: Link to R2
Internet address is 172.16.3.1/30
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation HDLC, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Last input 00:00:05, output 00:00:03, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total
```

Custo do OSPF

Ajustando as larguras de banda da interface

Ajustando a interface serial 0/0/1 de R1

```
R1(config)# int s0/0/1
R1(config-if)# bandwidth 64
R1(config-if)# end
R1#

*Mar 27 10:10:07.735: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by c
R1#
R1# show interfaces serial 0/0/1 | include BW

MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
R1#
R1# show ip ospf interface serial 0/0/1 | include Cost:
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type
POINT_TO_POINT, Cost: 15625
R1#
```



Configurando manualmente o custo OSPF

Os comandos de interface **bandwidth** e **ip ospf cost** apresentam o mesmo resultado, que é fornecer um valor preciso a ser usado pelo OSPF na determinação da melhor rota.

```
R1(config)# int s0/0/1
R1(config-if)# no bandwidth 64
R1(config-if)# ip ospf cost 15625
R1(config-if)# end
R1#
R1# show interface serial 0/0/1 | include BW
MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit/sec, DLY 20000 usec,
R1#
R1# show ip ospf interface serial 0/0/1 | include Cost:
Process ID 10, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT,
Cost: 15625
R1#
```



Verificar os vizinhos do OSPF

Verifique se o roteador formou uma adjacência com seus roteadores vizinhos

```
R1# show ip ospf neighbor

Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
3.3.3.3 0 FULL/- 00:00:37 192.168.10.6 Serial0/0/1
2.2.2.2 0 FULL/- 00:00:30 172.16.3.2 Serial0/0/0
R1#
```



Verificar configurações de protocolo do OSPF

Verificando os vizinhos OSPF de R1

```
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***
Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not
  set
  Incoming update filter list for all interfaces is not
  set
  Router ID 1.1.1.1
 Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0
  nssa
 Maximum path: 4
 Routing for Networks:
   172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
   172.16.3.0 0.0.0.3 area 0
   192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
 Routing Information Sources:
                                 Last Update
   Gateway
                  Distance
    2.2.2.2
                        110
                                 00:17:18
   3.3.3.3
                        110
                                 00:14:49
  Distance: (default is 110)
R1#
```



Verificar configurações de interface do OSPF

Verificando as interfaces do OSPF de R1


```
R1# show ip ospf interface brief
Interface PID Area IP Address/Mask Cost State Nbrs F/C Se0/0/1 10 0 192.168.10.5/30 15625 P2P 1/1 Se0/0/0 10 0 172.16.3.1/30 647 P2P 1/1 Gi0/0 10 0 172.16.1.1/24 1 DR 0/0 R1#
```







Estruturas de dados de OSPFv2 e OSPFv3





OSPFv2 e OSPFv3					
Link - State	Sim				
Algoritmo de roteamento	SPF				
Métrica	Custo				
foco horizontal	Suporta a mesma hierarquia de dois níveis				
Tipos de pacotes	Mesmos pacotes Hello, DBD, LSR, LSU e LSAck				
Descoberta de vizinhos	Transições pelos mesmos estados usando pacotes Hello				
DR e BDR	Função e processo de eleição idênticos				
ID do roteador	ID de roteador de 32 bits: determinada pelo mesmo processo em ambos os protocolos				

OSPFv2 v. OSPFv3

Diferenças ente OSPFv2 e OSPFv3


	OSPFv2	OSPFv3				
Anuncia	Redes IPv4	Prefixos IPv6				
Endereço de Origem	endereço IPv4 de origem	Endereço de link de local IPv6				
Endereço de Destino	Escolha de: Endereço unicast IPv4 de vizinho 224.0.0.5 all-OSPF-routers multicast address 224.0.0.6 DR/BDR multicast address	 Escolha de: Endereço de link de local de vizinho IPv6 FF02::5 all-OSPFv3-routers multicast address FF02::6 DR/BDR multicast address 				
Anuncie redes	Configurado com o comando de configuração de roteador network	Configurado com o comando de configuração de interface ipv6 ospf process-id area area-id				
Roteamento unicast IP	O roteamento unicast IPv4 está ativado por padrão.	O encaminhamento de unicast IPv6 não está ativada por padrão. É necessário configurar o comando de configuração global ipv6 unicast-routing .				
Autenticação	Texto simples e MD5	Autenticação IPv6				



OSPFv2 v. OSPFv3

Endereços de link local

Destino do pacote de OSPFv3



Endereço origem: endereço de link local IPv6

Endereço destino: FF02::5, FF02::6 ou endereço de link local IPv6

O endereço FF02::5 é o endereço de todos os roteadores do OSPF FF02::6 é o endereço multicast DR/BDR



Tecnologia de rede OSPFv3

Configurando endereços de globais unicast em R1

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)#
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if) # description R1 LAN
R1(config-if) # ipv6 address 2001:DB8:CAFE:1::1/64
R1(config-if) # no shut
R1(config-if)#
R1(config-if) # interface Serial0/0/0
R1(config-if) # description Link to R2
R1(config-if) # ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A001::1/64
R1(config-if) # clock rate 128000
R1(config-if) # no shut
R1(config-if)#
R1(config-if) # interface Serial0/0/1
R1(config-if) # description Link to R3
R1(config-if) # ipv6 address 2001:DB8:CAFE:A003::1/64
R1(config-if) # no shut
R1(config-if)# end
R1#
```

Endereços de local de link

```
R1# show ipv6 interface brief
Em0/0
                        [administratively down/down]
    unassigned
GigabitEthernet0/0
                       [up/up]
    FE80::32F7:DFF:FEA3:DA0
    2001:DB8:CAFE:1::1
GigabitEthernet0/1
                       [administratively down/down]
    unassigned
Serial0/0/0
                       [up/up]
    FE80::32F7:DFF:FEA3:DA0
    2001:DB8:CAFE:A001::1
Serial0/0/1
                       [up/up]
    FE80::32F7:DFF:FEA3:DA0
    2001:DB8:CAFE:A003::1
R1#
```

- Os endereços locais de link são criados automaticamente quando um endereço global unicast IPv6 é atribuído à interface (obrigatório).
- Os endereços globais unicast não são obrigatórios.
- Os roteadores da Cisco criam o endereço local de link usando o prefixo FE80::/10 e o processo EUI-64, a menos que o roteador esteja configurado manualmente,
- O EUI-64 envolve o uso de endereço MAC Ethernet de 48 bits, introduzindo FFFE no meio e virando no sétimo bit. Para interfaces seriais, a Cisco usa o endereço MAC de uma interface Ethernet.
- Observe na figura que todas as três interfaces estão usando o mesmo endereço link-local.

Configurando o OSFPv3

Atribuindo endereços locais de link

```
R1(config) # interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if) # ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if) # exit
R1(config) # interface Serial0/0/0
R1(config-if) # ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if) # exit
R1(config) # interface Serial0/0/1
R1(config-if) # ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if) # ipv6 address fe80::1 link-local
R1(config-if) #
```


Configurar o endereço local de link permite criar um endereço que seja reconhecível e mais fácil de lembrar

```
R1# show ipv6 interface brief
Em0/0
                        [administratively down/down]
    unassigned
GigabitEthernet0/0
                        [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:CAFE:1::1
GigabitEthernet0/1
                        [administratively down/down]
    unassigned
Serial0/0/0
                        [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:CAFE:A001::1
Serial0/0/1
                        [up/up]
    FE80::1
    2001:DB8:CAFE:A003::1
R1#
```

Configurar o OSFPv3

Configurar o Router ID OSPFv3

Ordem de precedência do ID do roteador



Configurar o OSFPv3

Configurar o Router ID OSPFv3

Atribuindo um ID de roteador ao R1

```
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)#
*Mar 29 11:21:53.739: %OSPFv3-4-NORTRID: Process OSPFv3-1-
IPv6 could not pick a router-id, please configure manually
R1(config-rtr)#
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#
R1(config-rtr)# auto-cost reference-bandwidth 1000
% OSPFv3-1-IPv6: Reference bandwidth is changed. Please
ensure reference bandwidth is consistent across all routers.
R1(config-rtr)#
R1(config-rtr)# end
R1#
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
 Router ID 1.1.1.1
 Number of areas: 0 normal, 0 stub, 0 nssa
 Redistribution:
    None
R1#
```

Configurando o OSFPv3

Modificando um ID de roteador do OSPFv3

```
R1(config)# ipv6 router ospf 10
R1(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)# end
R1#
```

```
R1# clear ipv6 ospf process
Reset selected OSPFv3 processes? [no]: y
R1#
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
Router ID 1.1.1.1
Number of areas: 0 normal, 0 stub, 0 nssa
Redistribution:
None
R1#
```



Ativando o OSPFv3 nas interfaces

Em vez de usar o comando de modo de configuração de roteador **network** para especificar endereços de interface correspondentes, o OSPFv3 é configurado diretamente na interface.

```
R1(config) # interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if) # ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if) # interface Serial0/0/0
R1(config-if) # ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if) # interface Serial0/0/1
R1(config-if) # ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if)# end
R1#
R1# show ipv6 ospf interfaces brief
                        Intf ID Cost
Interface PID Area
                                       State Nbrs F/C
Se0/0/1 10
                                              0/0
                0
                                15625 P2P
          10
Se0/0/0
                                 647
                                       P2P
                                              0/0
          10
Gi0/0
                               1
                                       TLAW
                                              0/0
R1#
```



Verificar configurações de vizinhos/protocolo do OSPFv3

```
R1# show ipv6 ospf neighbor

OSPFv3 Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 10)

Neighbor ID Pri State Dead Time Interface ID Interface 3.3.3.3 0 FULL/ - 00:00:39 6 Serial0/0/1 2.2.2.2 0 FULL/ - 00:00:36 6 Serial0/0/0 R1#
```

```
R1# show ipv6 protocols
IPv6 Routing Protocol is "connected"
IPv6 Routing Protocol is "ND"
IPv6 Routing Protocol is "ospf 10"
Router ID 1.1.1.1
Number of areas: 1 normal, 0 stub, 0 nssa
Interfaces (Area 0):
Serial0/0/1
Serial0/0/0
GigabitEthernet0/0
Redistribution:
None
R1#
```



Verificar interfaces do OSPFv3

R1# show ipv	ospf	interface brief				
Interface	PID	Area	Intf ID	Cost	State	Nbrs F/C
Se0/0/1	10	0	7	15625	P2P	1/1
Se0/0/0	10	0	6	647	P2P	1/1
Gi0/0	10	0	3	1	DR	0/0
R1#						

Verificar o OSPFv3

Verificar a tabela de roteamento do IPv6

```
R1# show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - default - 10 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user
Static route
       B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS
summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND
Prefix, DCE - Destination
      NDr - Redirect, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter,
OE1 - OSPF ext 1
      OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF
NSSA ext 2
   2001:DB8:CAFE:2::/64 [110/657]
    via FE80::2, Serial0/0/0
  2001:DB8:CAFE:3::/64 [110/1304]
    via FE80::2, Serial0/0/0
O 2001:DB8:CAFE:A002::/64 [110/1294]
     via FE80::2, Serial0/0/0
R1#
```

OSPF:

Para IPv4: OSPFv2

Para IPv6: OSPFv3

- O protocolo de roteamento link-state classless com uma distância administrativa default de 110, indicado na tabela de roteamento com um código de origem de rota O
- O OSPFv2 é ativado com o comando de modo de configuração global router ospf process-id. O valor de process-id é significativo localmente, o que quer dizer que não precisa corresponder aos outros roteadores OSPF para estabelecer adjacências com esses vizinhos.
- O comando Network usa o valor wildcard-mask que é o inverso da máscara de sub-rede e o valor area-id

OSPF:

- Por padrão, os pacotes hello no OSPF são enviados a cada 10 segundos em segmentos multiacesso e ponto-a-ponto e a cada 30 segundos em segmentos NBMA (frame relay, X.25, ATM), e usados pelo OSPF para estabelecer adjacências de vizinhos. O intervalo dead tem quatro vezes o intervalo hello, por padrão.
- Para que os roteadores se tornem adjacentes, o intervalo de hello, o intervalo dead, os tipos de rede e as máscaras de sub-rede devem ser iguais. Use o comando show ip ospf neighbors para verificar as adjacências do OSPF.
- Em uma rede multiacesso, o OSPF escolhe um DR para atuar como ponto de coleta e distribuição para LSAs enviados e recebidos. Um BDR é eleito para assumir o papel de DR se houver falha do DR. Todos os outros roteadores são conhecidos como DROTHERS. Todos os roteadores enviam LSAs ao DR, que inunda o LSA para todos os outros roteadores na rede multiacesso.

OSPF:

- Nas redes multiacesso, o roteador com o maior Router ID é DR, o roteador com a segunda maior Router ID é o BDR. Isso pode ser superado pelo comando ip ospf priority nessa interface. O roteador com valor de prioridade maior é o DR e o segundo mais alto é o BDR.
- O comando show ip protocols é usado para verificar informações de configuração importantes do OSPF, incluindo o ID do processo do OSPF, o Router ID e as redes em que o roteador está anunciando.
- O OSPFv3 é ativado em uma interface e não no modo configuração de roteador. O OSPFv3 precisa de endereços locais de link para ser configurados. O roteamento IPv6 unicast deve ser ativado para OSPFv3. Um ID de roteador de 32 bits é necessária antes que uma interface possa ser habilitada para OSPFv3.

OSPF:

 O comando show ip protocols é usado para verificar informações de configuração importantes do OSPFv2, incluindo o ID do processo do OSPF, o Router ID e as redes em que o roteador está anunciando.

OSPFv3

- Ativado em uma interface e não no modo de configuração do roteador
- Precisa de endereços locais de link para ser configurado. IPv6
- O roteamento unicast deve ser ativado para OSPFv3
- Um ID de roteador de 32 bits é necessária antes que uma interface possa ser ativada para OSPFv3
- O comando show ipv6 protocols é uma forma rápida de verificar as informações de configuração (ID do processo do OSPF, Router ID e as interfaces ativadas para OSPFv3)

Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™