## Как работать с приложением?

Перед Вами приложение для исследования динамики элементов ядерного реактора. Чтобы построить графики динамики топлива и теплоносителя, следуйте следующим правилам:

1. Введите функцию мощности

| Введите функцию прир<br>W(t) = W0 + at + bt^2 + |           | Введите функцию приращения мощности<br>W(t) = W0 + at + bt^2 +ct^3: |      |     |   |       |   |       |
|---|-----------|---|------|-----|---|-------|---|-------|
| W(t) =  | t^2 + t^3 | W(t) = 10   | + 10 | t + | 0 | t^2 + | 0 | ] t^3 |

2. Выберите топливо в списке «Топливо». После этого действия появятся справочные значения характеристик выбранного топлива. Вы можете только изменить объём топлива.

|          | Выберите топливо и введите остальные параметры: |   |            |              | Выберите топливо и введите остальные параметры |    |            |  |
|----------|---|---|------------|--------------|--|----|------------|--|
| Топливо: |   | ~ |            | Топливо:     | Оксид урана                                    | ~  |            |  |
| Теплоем  | икость топлива Ст:                              |   | Дж/кг*град | Теплоег      | мкость топлива Ст: 318                         |    | Дж/кг*град |  |
| Плот     | гность топлива pT:                              |   | кг/м3      | Пло          | тность топлива pT: 109                         | 60 | кг/м3      |  |
| (        | Объём топлива Vт:                               |   | м3         | <del>)</del> | Объём топлива Vт: 7,02                         | 26 | м3         |  |

3. Выберите теплоноситель в списке «Теплоноситель». После этого действия появятся справочные значения характеристик выбранного теплоносителя. Вы можете только изменить объём теплоносителя.

| Выберите теплоноситель и введите объём теплоносителя: |   | Выберите теплоноситель и введите объём теплоносителя: |                        |           |            |
|---|---|---|------------------------|-----------|------------|
| Теплоноситель :                                       | ~ |   | Теплоноситель : Вода   | ~         |            |
| Теплоемкость топлива С:                               |   | Дж/кг*град  | Теплоемкость топлива С | 5670      | Дж/кг*град |
| Плотность топлива р:                                  |   | кг/м3   | Плотность топлива р    | : 620     | кг/м3      |
| Объём топлива V:                                      |   | м3  | Объём топлива V        | <b>18</b> | м3         |

4. Когда вы выбрали и топливо, и теплоноситель, то поля «Коэффициент теплопередачи», «Поверхность теплопередачи», «Среднее время прохождения теплоносителя» заполняются справочными значениями. Вы можете их отредактировать.

| Коэффициент теплопередачи а:                | м2/град | Коэффициент теплопередачи а:  | 1240            | м2/град |
|---|---------|-------------------------------|-----------------|---------|
| Поверхность теплопередачи FT:               | м2      | Поверхность теплопередачи FT: | 4850            | м2      |
| Среднее время прохождения теплоносителя t0: | c —     | Среднее время прохождения те  | плоносителя t0: | ),68 c  |

5. Начните моделирование, нажав на кнопку «Начать моделирование». После этого действия появятся графики динамики температур топлива и теплоносителя.





- 1) Вы можете увеличивать или уменьшать график. Для этого наведите курсор мышки на область график и передвиньте колёсико мышки.
- 2) Если Вам нужно построить график функции мощности, нажмите на кнопку «График функции мощности». В отдельном окне будет построен график введённой функции.
- 3) Для вызова теоретической справки нажмите на кнопку «Справка».
- 4) Для прохождения тестирования нажмите на кнопку «Тесты».
- 5) Практически в каждом окне приложения Вы увидите кнопку «Помощь», при нажатии на которую Вы увидите документ. Он поможет Вам ответить на вопрос «Как работать с данным окном?»