

ООО «ЛИДИНГ АЛЬЯНС»

ИНН/КПП: 7735143463 / 77510100

108807, г. Москва, вн. тер. г. поселение Первомайское, д. Жуковка, д. 94; +7 (499) 112-09-69; www.lacctv.ru

Системы видеонаблюдения

Инструкция по диагностике и замене регистратора

ПУНКТ 1: Оборудование не работает и питание не приходит.

ПУНКТ 2: Оборудование не заработало но питание присутствует.

ПУНКТ 3: Оборудование работает, но не появляется в сети (не видится заказчиком).

ПУНКТ 4: настройка сервера и модуля связи.

ПУНКТ 5: сим карта не определяется модулем.

Пункт 6: проверка антенны GSM.


Пункт 7: проверка антенны GPS.

Пункт 8: вердикт.

п1. Оборудование не работает и питание не приходит

1.Диагностируем приходящие питание регистратора, для этого отсоединяем разъем питания





Если на текущих жилах нет питания переходим к следующему шагу, проверяем предохранитель питания(+) и предохранитель зажигания и целостность цепи. Место установки предохранителей и начало хода трассы обычно под торпедо со стороны пассажира, где есть заводские точки подключения.

Цепь прозванивается и питание на разъеме регистратора есть и оборудование запустилось, то вы молодцы и сдаем работы заказчику.

п2. Оборудование не заработало но питание присутствует.


Осуществляем проверку способом отключения всей периферии, всех камер, монитора, R-Watch, Аналитики водителя (DMS), Кейса HDD и вытаскиванием SD а так же вентилятора регистратора (AMRH 08/4).

Проверяем КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ на контактах периферии.

Если после проверки всего вышеперечисленного обнаружилось кз и(или) при отключении периферии регистратор не запустился, приговариваем РЕГИСТРАТОР К ЗАМЕНЕ.

п.З Оборудование работает, но не появляется в сети(не видится заказчиком)

Первым <mark>делом</mark> проверяе<mark>м модули с</mark>вязи Что мы увид<mark>им когд</mark>а не присоединяется к серверу




На данном изображении, мы видим что не верно выбран модуль и не настроен сервер

П4. Далее переходим в настройки сети и выбираем и настраиваем сервер и модуль как указано



А так же настраиваем медиа сервер



После настройки сервера идем проверять состояние подключению к серверу, если как на скриншоте ниже, то сдаем работу по восстановлению (всегда для связи должен быть выбран модуль1)



Если проблема сохранилась переходим в проверку модуля и проверяем обнаруживается ли сим карта модулем




п5. На данном изображении видно что сим карта не определяется модулем

Проверяем наличие сим, если отсутствует, то сообщаем нам о отсутствии и по возможности ставим новую оповещая о этом всех ответственных лиц.

Сим присутствует, протираем контакты, перевтыкаем СИМ.

После успешных манипуляций сим должна определиться и отображаться как на изображении ниже



пб. Так же одной из причин отсутствия связи регистратора с сервером может быть отсутствующая или поврежденная антенна

Характер данной неисправности можно определить в текущем меню по сигналу антенны, на изображении ниже будет видно как происходит потеря антенны.



Первым делом проверяем соединение антенны и регистратора, если там все хорошо, начинаем проверку целостности трассы антенны GSM, если обнаружилось повреждение антенны, то восстановить контакт можно путем скрутки жил и запайка каждой в термоусадку 3/1 и потом обе жилы в 6/2.

Если данная манипуляция не помогла, то переходим к замене антенны После успешных действий смотрим на состояние (должно быть как на скриншоте ниже)



Неисправность GPS

