

## 常见问题解答

O1:虚拟示波器软件都是支持那些系统?

回答: 支持 XP(SP3)、WIN7(32)、WIN7(64)、WIN8(32)和 WIN8(64)。

O2:虚拟示波器软件对 USB 有什么要求?

回答: 必须是 USB2.0 及以上版本, USB1.1 是个不支持的。

O3:不会安装软件怎么办?

回答:可以观看光盘里面的"Software Driver Install & 软件 驱动安装.rmvb"演示视频,或者安装下面的说明安装。

- 1、不要连接 USB 到电脑,安装"中文版.exe"软件安装包,安装过程中出现提示界面,请选择"仍然继续/是/信任";
- 2、连接 USB 到电脑。XP 系统提示安装驱动,选择自动安装。WIN7、WIN8 系统会自动搜索驱动。安装过程中出现提示界面,请选择"仍然继续/是/信任"。如果提示需要重启,请重启电脑;
  - 3、如果提示安装失败,请按照"驱动解决方案.doc"来解决。
  - 4、如果无法解决驱动安装问题,请联系我们(参照下面联系方式)。
- O4:不会使用软件怎么办?

回答:可以观看光盘里面的"Video Tutorials & 视频教程"演示视频,或者到我们官网观看演示视频。

O5:软件可以升级么?

回答:我们软件会一直更新,并在官网发布。软件菜单"帮助/更新",就可以打开升级界面。

O6:可以直接测量市电么?

回答:虚拟示波器没有隔离处理,所以不可以直接测量市电。如果测量市电请对被测模块隔离或者将探头的黑色夹子悬空。

## 联系方式:

官网: <a href="http://www.instrustar.com/">http://www.instrustar.com/</a> 电话/传真: +86-0451-57668072 Email: yixingdianzi@hotmail.com

**OO:** 2270194274