


数字存储示波器 (简化版)



仪星电子科技 2015-8-1



目录

1.	文件	操作…	• • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • •	…1
	1. 1	文件打	「开…・	••••••	••••••	•••••	• • • • • • •	••••••	•••••	•••••	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••• 1
	1. 2	文件保	存	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	••••••	•••••	•••••	•••1
2.	视图	••••••	• • • • • • •	•••••	• • • • • • • • •	••••••	••••••	••••••	• • • • • • • •		• • • • • •	··· 1
	2. 1	工具材	坐····	•••••	••••••	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••• 1
	2. 2	状态栏	₹	••••••	••••••	••••••	• • • • • • •	••••••	•••••	•••••	• • • • • • • •	••• 1
	2. 3	控制面	板	• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	••••••	•••••	•••••	•••1
	2.4	全屏。	•••••	••••••	••••••	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••• 1
3.	显示	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	•••••	•••••	••••••	••••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • •	1
	3. 1	显示类	€型⋯•	••••••	•••••	•••••	• • • • • • •	••••••	•••••	•••••	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••• 1
	3. 2	演示设	置	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••1
4.	光标	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	•••••	•••••	••••••	••••••	••••••	• • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • •	··· 1
	4. 1	X/Ti	me	• • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • •	••••••	•••••	• • • • • • •	••• 1
	4. 2	Y/Vo1	tage.	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••1
	4. 3	Track	ζ	••••••	••••••	••••••	• • • • • • • •	• • • • • • • •	•••••	•••••	••••••	•••]
	4. 4	测量线	₹ · · · · ·	••••••	•••••	••••••	• • • • • • •	• • • • • • • •	•••••	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •	••• 1
5.	测量	••••••	• • • • • • •	•••••	••••••	••••••	••••••	••••••	• • • • • • • • •		• • • • • •	2
6.	选项	••••••	• • • • • • •	•••••	•••••	••••••	••••••		• • • • • • •	• • • • • • • •	• • • • • • •	3
	6. 1	默认目	录	•••••	•••••	•••••	• • • • • • •	••••••	•••••	•••••	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3
	6. 2	示波器	星参数・	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••3
	6. 3	颜色说	是	•••••	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••	•••••	•••••	•••••	3
7.	皮肤	••••••	• • • • • • •	•••••	••••••	••••••	••••••	••••••	• • • • • • •	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • •	3
8.	帮助	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			••••••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • •	3
9.	示波	器	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••		• • • • • • •	3



	9.1 默认目录	. 2
	5.1 秋 八 日 小	J
	9.2 示波器参数	•3
	9.3 自动	. 3
	9.4 暂停	· 3
	9.5 触发	. 3
10.	频谱仪	3
	10.1 FFT 参数·······	•3
	10.2 水平轴	٠4
11.	李萨如图形	4
12.	DDS 信号源····································	٠4



电脑系统要求

- Windows XP, Win7, Win8, Win10 操作系统;
- Pentium 以上处理器;
- USB2.0 高速端口;
- 512MB RAM
- 1GB 硬盘



1.文件操作

1.1 文件打开

示波器非运行状态下,可以用菜单"打开"或者 ■ 图标,来打开 csv 和 osc 格式的波形文件。

1.2 文件保存

菜单"保存"或者 图标,可以将波形保存成为 csv 或者 bmp 格式文件。

2.视图

2.1 工具栏

隐藏和显示对应的工具栏。

2.2 状态栏

隐藏和显示状态栏。

2.3 控制面板

隐藏和显示波形右侧面的控制对话框。

2.4 全屏

全屏显示波形界面。

3.显示

3.1 显示类型

"矢量": 已矢量连线的形式显示波形。

"点":已点的形式显示波形。

3.2 颜色设置

设置界面和波形的颜色。

4. 光标

支持 3 种形式的光标测量功能 "X/Time", "Y/Voltage" 和 "Track"。

4.1 X/Time

"X/Time"模式,水平方向弹出 2 条测量线,分别测量对应线位置水平和垂直的值;以及水平方向 2 个线的差值。

4.2 Y/Voltage

"Y/Voltage"模式,垂直方向弹出 2 条测量线,分别测量对应线位置垂直方向的值;以及垂直方向 2 个线的差值。

4.3 Track

"Track"模式,在"X/Time"模式的基础上,多提供对应垂直方向值的跟踪线。

4.4 测量线

测量线分为"选中"和"非选中"状态。"选中"状态的测量线,会在两边显示白色的提示线。按下鼠标左键可以移动"选中"状态的测量线。在测量线上,点击鼠标左键,可以切换"选中"和"非选中"状态。移动一条测量线的同时,按下"Shift"可以同时移动另一条测量线。键盘"C"可以快速的切换 Curl 的"选中"和"非选中"状态。键盘"Shift+C"可以快速的切换 Cur2 的"选中"和"非选中"状态。滚动鼠标滚轮可以微调测量线。

5.测量



设置显示波形和 FFT 的测量参数。

6. 选项

6.1 默认目录

设置文件保存的默认目录。

6.2 示波器参数

设置文件示波器算法的参数,不建议调整。

6.3 颜色设置

设置界面和波形的颜色。

7.皮肤

设置界面的主调色。

8.帮助

8.1 关于

显示软件信息对话框。

8.2 更新

打开软件下载网站,可以选择下载最新版软件。

9.示波器

将设备 USB 和电脑相连后,软件会自动检测,并和硬件建立连接。在数字存储示波器状态栏会显示连接设备型号,并且对应的通道按钮也变成可选状态。

9.1 通道

如图 9.1, CH1 是通道的开关按钮; X1 下拉选择框设置 探头的倍数; 右侧旋钮用来调整对应通道垂直方向刻度。

点击"更多"按钮,弹出 9.2 的界面。"AC/DC"设置示波器耦合;"反相"设置反相显示波形;"垂直偏移量"显示 0 电压位置相对于界面垂直中心的偏移量。

"校准"用来自己校准示波器测量波形的偏置和幅度。幅度校准:比如输入3.0V,测量结果是3.2V,将3.0/3.2的结果填入幅度校准就可以了。偏置校准(mV):比如输入信号-1V到1V的正弦波,测量结果-0.9V到1.1V,将偏差-100填入偏置校准就可以了。

9.2 时基

如图 9.3,右侧旋钮用来设置时基。点击"更多"按钮,弹出 9.4 的界面。"固定采样率"让示波器以指定的采样率采集数据,不再受到时基调整的影响;"自动内插"当采集的波形频率高,波形看起来的不是很圆滑的时候,启动内插功能,让波形更好看。"内插算法"选择内插时使用的算法。

100us 1ms 10us 10ms 1us 100ms 100ns 1s 10ns 10s

图 9.3 时基设置

9.3 自动

点击"自动"按钮,可以启动示波器自动检测功能。示波




图 9.1 通道面板

交流(AC)

● 直流(DC)

□反相

垂直偏移單

2000

偏移(mV)

校准

AC/DC



幅度(0.1-10.0) 1

m٧



器将自动检测被测信号的幅度和频率,并相应的调整时基和垂直方向刻度。

注意,改功能将会改变触发模式为"自动",并根据波形幅度来调整触发电平。

9.4 暂停

点击"暂停"按钮,可以暂停示波器。如果选择了"单次触发",采集到波形以后,也会自动的暂停示波器。

9.5 触发

触发设置界面如图 9.5 所示。

注意:设备不同,触发支持不同,实际显示会跟图中 界面有所差异。如果没有对应的选项,说明设备不支持改 功能。

触发模式:

- "自动",按照设置的触发条件检测,如果较长时间没有触发就采集一次并显示;
 - "连续",一直检测到满足触发条件的波形,才显示;
 - "单次", 检测满足触发条件的波形, 显示, 并暂停。

触发源:

- "CH1", 使用 CH1 的触发点;
- "CH2", 使用 CH2 的触发点。

触发条件:

- "不触发",对于硬件电路,不触发直接采集,对于软件触发,采集的数据直接显示,不做任何触发;
 - "上升沿", 检测到上升沿并且高于触发电平便触发:
 - "下降沿",检测到下降沿并且低于触发电平便触发;
 - "上升/下降沿"满足上述"上升沿"或"下降沿"情况就触发;
 - "正脉宽(>)",正脉宽的时间大于"脉宽上限"便触发;
 - "正脉宽(<)",正脉宽的时间小于"脉宽下限"便触发;
 - "正脉宽(◇)",正脉宽的时间在"脉宽下限"和"脉宽上限"之间便触发;
 - "负脉宽(>)", 负脉宽的时间大于"脉宽上限"便触发;
 - "负脉宽(<)", 负脉宽的时间小于"脉宽下限"便触发;
 - "负脉宽(◇)", 负脉宽的时间在"脉宽下限"和"脉宽上限"之间便触发;

触发灵敏度:

设置检测触发时,采用多大的灵敏度来消除毛刺的干扰。

预触发比例:

设置触发点前采集长度占整个采集长度的比例。

强制:

强制示波器触发一次,并显示波形。

10.频谱仪

点击"频谱仪"选项卡,打开频谱仪波形显示界面。 支持2组FFT的同时分析。

10.1 FFT 参数

如图 10.1, "FFT1"启动和关闭分析; "类型"选择分析"幅频"、"相频";



图 9.4 时基更多设置



图 9.5 触发设置



图 10.1 FFT 设置



- "源"选择分析数据源;
- "点数"设置 FFT 长度;
- "窗类型"设置 FFT 分析中使用的窗函数:
- "窗参数"设置对应窗函数的参数:
- "参考值"设置显示波形采用的参考值;
- "1V/格"设置垂直方向的刻度值。

10.2 水平轴

如图 10.2, "中心频率"设置 FFT 结果的中心显示频率; 旋钮设置中心频率为中心,将水平轴放大的比例。

11.李萨如图形

点击"李萨如图形"选项卡,打开李萨如图形显示界面。 如图 11.1,"显示"打开和关闭李萨如图形显示; 数据长度,设置绘制李萨如图形使用的数据长度;

X 旋钮,设置水平轴的刻度;

Y 旋钮,设置垂直方向的刻度。



图 10.2 水平轴设置




图 11.1 李萨如设置

12. DDS 信号源(需要相应的设备支持)

打开 DDS 信号源,界面如图 12.1,波形一块可以输出设定的波形和频率;幅度和偏置需要用 USB 口旁边的 2 个旋钮来调节。

扫频一块,可以根据设定的参数扫频输出波形。



图 12.1 DDS