
คู่มือการติดตั้งใช้งาน และ การบำรุงรักษา

SF₆ Gas Load Break Switch

24 kV 630 A รู่น GK-GS2406





Bangkruai District, Nonthaburi 11130, Thailand,

Tel; 02-879-9148-9, Fax: 02-447-5798



1. บทน้ำ

โหลดเบรกสวิตซ์ ชนิดแก๊ส SF, เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบ ผลิตและทดสอบ ให้เหมาะสมตาม มาตรฐาน IEC และ NEMA การประกอบ การปรับแต่ง การเสริมวัสดุกันน้ำและการทดสอบได้กระทำ จนเสร็จสมบูรณ์ที่โรงงาน การใช้โหลดเบรกสวิตซ์ ต้องมีความรู้ในการปฏิบัติงาน คู่มือการติดตั้งใช้งาน และการบำรุงรักษาฉบับนี้ จะช่วยให้พนักงาน ทำการติดตั้ง ใช้งานและบำรุงรักษา ได้อย่างถูกต้อง

2. มาตรฐาน

ทุกขั้นตอนการผลิตและทดสอบอ้างอิงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 60265-1และ ANSI C 37.71

3. ข้อมูลทางด้านเทคนิค

3.1 สภาพในการปฏิบัติงาน

โหลดเบรกสวิตซ์จะทำงานได้ดีภายในสภาวะดังต่อไปนี้

อุณหภูมิ

0-50

องศาเซลเซียส

ความชื้น

0-94

*γ*π /

ความสูง

0-1,000 เมคร เหนือน้ำทะเล

สภาวะอากาศ

เขตร้อน

3.2 ข้อมูลทางด้านสมรรถนะ

Descriptions	GK-GS2406	
Manufacture	G.K. Power Product Co.Ltd.	
Rated Voltage	24 kV	
Rate Current	630 A	
Rated Frequency	50 Hz	
Rated short time withstand current (1 sec, R.M.S.)	12.5 kA	
Rated short – circuit making current (peak)	32.5 kA	
Power frequency withstand voltage	60 kV	
Impulse withstand voltage	150 kV BIL.	
Mechanical endurance	2,00 times	
No. of switch at rated current	400 times	
Rated gas pressure at 20 °C	1.5 kgf/cm ² G	
Approximate weight (Without control box)	180 kg.	
Applied standard	IEC 60265-1, ANSI C 37.71	

3.3 ลักษณะการทำงาน

กลใกการทำงานเหมาะสำหรับ การเปิด-ปิดวงจรอย่างรวดเร็ว มีการล็อกตำแหน่งของ หน้าสัมผัสกลใกภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ในขณะที่มีการใช้งานในสภาวะที่มีโหลด หรือ ใน สภาวะที่มีฟอลต์ชั่วขณะเกิดขึ้นในระบบ อุปกรณ์ล็อกตำแหน่งที่สภาวะปิดวงจร จะช่วยป้องกันการเปิด วงจรหน้าสัมผัสของสวิตซ์ได้ดี

สวิตซ์สามารถทำงานปลด-สับได้ ด้วยแขนโยก หรือโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 24 V สำหรับ หมุนมอเตอร์เพื่อชาร์ตสปริง เพื่อปิดวงจร หรือเปิดวงจรของระบบจำหน่าย

3.4 ส่วนประกอบ

- 3.4.1 แขนโยก (Handle)
- 3.4.2 กลไกบอกการทำงาน ตำแหน่ง ON/OFF
- 3.4.3 มอเตอร์ 24 VDC
- 3.4.4 ปลั๊กรับสัญญาณ การสั่งงาน จากคู้ควบคุม
- 3.4.5 Auxiliary Contact แสดงสถานการณ์ทำงานปิด-เปิดวงจร (ON/OFF)
- 3.4.6 Auxiliary Contact แสดงสภาวะความคันแก๊สต่ำ
- 3.4.7 Auxiliary Contact แสดงสถานการณ์ใช้งาน และการล็อกการใช้งาน (FREE/LOCK)
- 3.4.8 สายไฟควบคุม พร้อมปลั๊กหัว-ท้าย
- 3.4.9 หูยก (Lifting lug)
- 3.4.10 หัวต่อสายคืน (Ground lug)
- 3.4.11 อุปกรณ์ระบายความคัน (Pressure Relief)
- 3.4.12 อุปกรณ์ล็อกการทำงาน ขณะที่ความคันแก๊สต่ำ
- 3.4.13 ห่วงล็อกชุคกลไก เมื่อเลือกตำแหน่ง Mechanical Lock
- 3.4.14 Porcelain bushing
- 3.4.15 สายตัวนำยาว 2.5 เมตร
- 3.4.16 T- Connector สำหรับจับยึดกับสายไฟของในระบบจำหน่ายขนาด 120-185 mm.²
- 3.4.17 ป้ายชื่อ (Name Plate)
- 3.4.18 แท็งก์ทำจาก สแตนเลสหนา และพนทับค้วยสีเทา
- 3.4.19 สารคูคซับความชื้นภายในแท็งก์
- 3.4.20 อุปกรณ์นับสถานการณ์ทำงาน (Counter)
- 3.4.21 วาล์วสำหรับเติมแก๊ส

3.5 การตรวจสอบ


3.5.1 การตรวจสอบประจำ (Routing Test)
เป็นการตรวจสอบเป็นประจำตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 60265-1 และ
ANSI C 37.71

3.5.2 การตรวจสอบแบบจำเพาะ (Type Test)เป็นการตรวจสอบจำเพาะตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IEC 60265-1 และANSI C 37.71 ดังในตารางข้อมูลทางด้านสมรรถนะ ในหัวข้อ 3.2

4. การทำงาน

4.1 การทำงานของอุปกรณ์ทั่วไป

- 4.1.1 หมายเลข 1 : แขนโยกปลายด้ามตัวอักษรสีแดง "CLOSE" ใช้ไม้ชักฟิวส์ดึงลงเพื่อปิด วงจร และแขนโยกปลายด้ามตัวอักษรสีเขียว "OPEN" ใช้ไม้ชักฟิวส์ดึงลงเช่นกัน เพื่อเปิด วงจร
- 4.1.2 หมายเลข 2 : ห่วงล็อกกลไก เพื่อสั่งงานเมื่อเลือกโหมด "FREE" หรือเพื่อล็อกการ สั่งงานเมื่อเลือกโหมด "LOCK"




รูปที่ 1 โครงสร้างค้านหน้า

4.1.3 หมายเลข 3 : หัวต่อสายคิน (Ground lug) ใช้เป็นจุดต่อสายคินเข้ากับตัวแท็งก์


4.14 หมายเลข 4 : วาล์วเติมแก๊ส เป็นจุดที่ทำการคูดอากาศ และเติมแก๊ส SF₆

4.1.5 หมายเลข 5: หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า (Bushing Current Transformer) ติดตั้งอยู่ ภายใน Tank โดยล้อมรอบ Bushing ทั้ง 3 เฟส



4.1.6 หมายเลข 6: Socket เพื่อต่อสายไฟควบคุม เข้าสั่งการผ่านคู้ควบคุม

4.1.7 หมายเลข 7 : เข็มชี้แสดงสถานการณ์ทำงาน (Indicator) เมื่อเปิดวงจร เข็มชี้ที่ตำแหน่ง "OPEN" เมื่อเปิดวงจร เข็มชี้ที่ตำแหน่ง "CLOSE"



รูปที่ 3 โครงสร้างค้านล่าง

4.2 การทำงานของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- 4.2.1 อุปกรณ์ระบายความดัน (Pressure relief) หมายเลข 8 : ของรูปที่ 2 หน้าที่ 4 ทำหน้าที่ เป็นตัวกำหนดทิศทางของแก๊สที่มีความดันแก๊สสูง ให้ออกจากแท็งก์ โดยการขาดของแผ่นอลูมิเนียมหน้าแปลนกลมเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนหรือ อุปกรณ์อื่นๆ แตกกระจายออกไป โดยจะทำงานที่ความดันแก๊สประมาณ 4 7 kgf/cm²
- 4.2.2 ป้ายแสดงสภาวะแก๊สต่ำ (Low gas indicator) หมายเลข 9 : อยู่ด้านกล่องกลใกเมคคนิซึ่ม ทำงานสัมพันธ์กับสวิตซ์ความคัน (Pressure Switch) ภายใน ที่ใช้ความยาวแกนกลางแปร ผันกับค่าความคัน เป็นตัวบอกความคันของแก๊สภายในแท็งก์ เมื่อแก๊สต่ำ แกนกลางจะหด สั้น ปล่อยให้ป้ายแสดงภาวะแก๊สต่ำ ตกมา บล็อกการทำงานของชุดกลใกทั้งค้านแขน โยก และทางใฟฟ้า แสดงเป็นสีแดง แสดงให้เห็นผ่านกระจกชัดเจนจากพื้นดิน

4.3 การทำงานของชุด CT Protection

ชุด CT Protection หรือตัวป้องกัน CT เป็นอุปกรณ์ที่ถูกติดตั้งไว้ภายในกล่อง ชุดกลไก เมคคานิซึ่ม ทำหน้าที่ลัดวงจรกระแสไฟฟ้าของตัว CT เอาไว้ เมื่อสายไฟด้านทุติยภูมิขาดลง เพื่อ ป้องกันการเกิดแรงดันไฟฟ้าเกิน ที่จะเกิดขึ้นระหว่างขั้วของ CT เอง อันจะส่งผลให้ค่าความเป็น ฉนวนระหว่างขั้วเสื่อมลง อันจะส่งผลให้อ่านอ่ากระแสไฟฟ้าจาก CT ไม่ได้

4.4 ขั้นตอนการทำงานในโหมด FREE


ก่อนจะทำการสั่งการหรือควบคุมการทำงาน ให้ดันห่วงล็อกกลไก ซึ่งอยู่ด้านล่างกล่อง กลไกเมคคานิซึ่ม อยู่ใต้แขนโยก ไปที่ตำแหน่ง "FREE" ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถควบคุมหรือสั่ง การปิด-เปิดวงจร (OPEN-CLOSE) ได้ ด้วยแขนโยกและทางตู้ควบคุม

4.4.1 ควบคุมการทำงานด้วยแขนโยก (Manual)

การควบคุมด้วยแขนโยก ต้องใช้ไม้ชักฟิวส์หรือขอเกี่ยวเพื่อการทำงาน สำหรับการ **ปิด** วงจร ให้ดึงแขนโยกปลายด้ามอักษรสีแดง "OPEN" ลง (การดึงต้องกระตุกเพื่อกคลอั๊ตซ์ใน จังหวะเริ่มต้น) เข็มชี้แสดงสถานะ การทำงาน จะชี้ไปที่ตำแหน่ง "OFF" และสำหรับการ เปิด วงจร นั้น ก็ให้ดึงแขนโยกปลายด้ามอักษรสีเขียว "CLOSE" ลง เข็มชี้แสดงสถานการณ์ทำงาน ก็จะชี้ไปที่ตำแหน่ง "ON" เช่นกัน

4.4.2 ควบคุมสั่งการด้วยไฟฟ้า (Electrical)


สามารถควบคุมการทำงานทางไฟฟ้า โดยใช้ตู้ควบคุม ผ่านสายไฟควบคุมแกน 15 เข้าชุด กลไกเมคคานิซึ่มเพื่อให้ทำการปิด-เปิดวงจรได้ตามต้องการ



รูปที่ 4 การสั่งงานด้วยแขนโยก

4.5 ขั้นตอนการทำงานในโหมด LOCK

โดยใช้ไม้ชักฟิวส์ดึงห่วงล็อกกลไก มาที่ตำแหน่ง "LOCK" จะทำให้ไม่สามารถควบคุมที่แขน โยกและสั่งการทางไฟฟ้า เพราะแขนโยกจะถูกบังคับไม่ให้ขยับ พร้อมกับ Auxiliary Contact ภายในกล่องกลไกเมคคานิซึ่ม ส่งสัญญาณมาบล็อกการสั่งงานจากตู้ควบคุม



รูปที่ 5 การบล็อกการสั่งงาน โดยคึงห่วงลงมาที่ "LOCK"

5. การบรรจุหีบห่อ

โหลดเบรกสวิตซ์ถูกบรรจุลังไม้ ซึ่งพร้อมที่จะสามารถขนส่งได้โดยปลอดภัย โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ งานร่วมกันทั้งหมด ประกอบด้วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	ตัวโหลดเบรกสวิตซ์ พร้อมหม้อแปลงกระแสไฟฟ้า	1
2	คอนเหล็ก พร้อมห่วงแขวน	1

6. การตรวจรับสินค้า

ไม่ควรเปิดหรือเคลื่อนย้ายทันทีหลังจากได้รับสินค้า ให้ตรวจสอบสินค้าอย่างระมัดระวังอาจมีการ เสียหายเนื่องจากการขนส่ง ถ้าพบความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ์ ต้องติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตทันที โดยขนาดและรูปร่างเป็นไปตามแบบงาน GS-AT-G002 ให้สังเกตว่าป้ายสีแดงตกลงมาแสดงผ่าน กระจก ก็แสดงว่าความดันแก๊สต่ำ ควรปรึกษากับทางผู้ผลิต ว่าจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร

7. การเก็บรักษา

ควรเก็บไว้ในที่สะอาด พื้นที่วางต้องไม่มีความชื้นหรือมีน้ำขังและควรจัดวางในแนวตั้งให้ถูกต้อง ถ้าจะให้ดีควรเก็บไว้ในที่ร่ม

8. ข้อมูลแสดงในป่ายชื่อ (Name Plate)

- 8.1 ชื่อผู้ผลิต (Manufacture's Name)
- 8.2 รุ่น/ชนิค (Type)
- 8.3 เลขหมายประจำเครื่องของผู้ผลิต (Manufacture's number)
- 8.4 ปีที่ผลิต (Year of manufacture)
- 8.5 พิกัดแรงคันสูงสุด (Rated voltage)
- 8.6 พิกัคความถี่ (Rated frequency)
- 8.7 พิกัคกระแสปกติ (Rated normal current)
- 8.8 พิกัคกระแส Symmetrical interrupting (Rated interrupting current)
- 8.9 พิกัคของกระแสที่สามารถทนได้ในช่วงเวลาสั้นๆ 1 วินาที (Rated short time withstand current)
- 8.10 พิกัคกระแสลัควงจร (Rated short circuit making current)
- 8.11 พิกัดแรงคันแรงคันที่ทนได้ 1 นาที (Rated power frequency withstand voltage)
- 8.12 พิกัดแรงคันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Rated impulse withstand voltage)
- 8.13 พิกัดแรงดันของชุดควบกุม (Rated auxiliary voltage)
- 8.14 น้ำหนักสุทธิและน้ำหนักรวม (Net weight/Gross weight)

9. วิธีการติดตั้ง

9.1 การยก

ให้ใช้อุปกรณ์การยก ที่เคลื่อนที่ขึ้น-ลงในแนวคิ่ง และห้ามยกบริเวณบุชชิ่ง (Porcelain Bushing) เพราะจุดนี้เป็นจุดซีลแก๊ส ซึ่งเสี่ยงทำให้เกิดการรั่ว (Low gas) ก่อนการใช้งานได้

9.2 การตรวจสอบก่อนการทำการติดตั้ง

ตรวจสอบการทำงานทาง Manual ด้วยการโยก กันโยก และทางด้านไฟฟ้าโดยใช้การสั่งการ จากตู้ควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำรองจากแบตเตอรี่ ให้ปิดและเปิดวงจร อย่างละ 2 ครั้ง กลไกการทำงาน ต้องไม่มีการติดขัด

9.3 การติดตั้ง

ต้องติดตั้งในบริเวณที่กว้างขวางพอ โดยตรวจสอบตำแหน่งที่ติดตั้ง ระยะที่เหมาะสมของแขน

9.4 การต่อสายดิน

สามารถต่อสายดินเข้ากับหัวต่อสายดิน (Ground lug) ที่ติดมากับตัวแท็งก์

9.5 การต่อสายเคเบิล

ตัวต่อสาย (T-Connector) หรือหางปลา ตรงตามมาตรฐาน NEMA 2 รู ที่ปลายของสายไฟ เพื่อให้ต่อกับสายไฟในระบบจำหน่าย และควรทิ้งระยะสายเคเบิลให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดแรงดึงที่ Bushing

9.6 การตรวจสอบครั้งสุดท้ายหลังการติดตั้งเสร็จ

ตรวจสอบความเรียบร้อยของการติดตั้ง ก่อนที่จะมาการนำเข้าใช้งานในระบบจำหน่าย ดังนี้

- 9.6.1 ตรวจสอบการขันแน่นของ Bolt กับ Nut ทุกตำแหน่งที่มีการขันยึด เช่น ที่คอนเหล็ก เหล็กประกับ จุดต่อหางปลากับ T-Connector กับสายส่งระบบจำหน่าย
- 9.6.2 ตรวจสอบการต่อสายคินทุกจุด ว่าหัวต่อสายคินเรียบร้อย
- 9.6.3 ตรวจสอบการจัดสายไฟเพาเวอร์เคเบิล ทั้ง 6 เส้น ไม่ให้สายไฟพาดกัน โดยคัดให้สายไฟ ห่างกันอย่างน้อย 30 cm.
- 9.6.4 ตรวจสอบการเข้าสายไฟควบคุมและสายไฟ PT ต้องหมุนปลั๊กเข้าให้สุด
- 9.6.5 ตรวจสอบการทำงานทั้งทางค้านไฟฟ้าและค้วยแขนโยก(ไม้ชักฟิวส์) ต้องทำงานให้ได้ คล่องไม่ติดขัด การแสดงสถานะต่างๆ ถูกต้องชัดเจน

10. การตรวจสอบและการบำรุงรักษา

10.1 การตรวจสอบ

- 10.1.1 ตรวจสอบความคันของแก๊ส SF₆: เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้เกจวัดความ คันแก๊ส หรือสังเกตที่ LED ของ Low gas alarm ที่ Control panel ซึ่งแสดงสถานะเตือน ความคันแก๊สเริ่มลดลงหรือสังเกตป้ายสีแดงตกแสดงผ่านกระจก(Low pressure indicator) ตกลงมาแสดงผ่านกระจก นั่นแสดงว่า ความคันแก๊สต่ำ
- 10.1.2 ตรวจสอบการทำงานด้วยแขนโยก (Manual) และทางไฟฟ้า (Electrical) ด้วยตู้ควบคุม เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า ยังทำงานได้ตามปกติ
- 10.1.3 ตรวจสภาพชิ้นส่วนและอุปกรณ์ หากพบว่าชำรุด ให้ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซมหรือ เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือจะแจ้งบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไข

10.2 การบำรุงรักษา

- 10.2.1 ทำการทาจาระบีในจุคหมุนและจุคที่มีการเสียคสี เพื่อช่วยในการหล่อลื่น ป้องกันไม่ให้ ชุคกลไกทำงานติดขัด อย่างน้อย 3 ปีต่อครั้ง
- 10.2.2 ส่วนภายในแท็งก์ เป็นจำพวกหน้าคอนแทค ไม่มีความจำเป็นต้องดูแลรักษา เนื่องจากอยู่ ในที่ปิดสนิทอย่างมิดชิด ไม่มีโอกาสสัมผัสอากาศหรือสิ่งสกปรกจากภายนอกได้

10.3 กระบวนการเติมแก๊ส

ถ้าแก๊ส SF₆ รั่วออกไปจากแท็งก์ แต่ยังสามารถรักษาระคับความคันไว้ได้ ก็ไม่จำเป็นต้องปล่อย แก๊สออก หรือทำให้อยู่ในสภาพสุญญากาศก่อน สามารถที่จะเพิ่มความคันด้วยการเติมแก๊สเข้าไป ใหม่ได้ แต่ถ้าไม่สามารถรักษาความความคันไว้ได้ ให้ทำการเติมแก๊สใหม่ ตามขั้นตอนดังนี้

10.3.1 ถ่ายแก๊สหรืออากาศภายในแท็งก์ออก โดยถอดฝาครอบวาล์วออก แล้วต่อวาล์วเข้ากับ
เครื่องปั๊มสุญญากาศ เปิดวาล์วเครื่องปั๊ม และปล่อยให้เครื่องปั๊มดูดแก๊สหรืออากาศออก
จากแท็งก์ จนกระทั่งวัดความคันภายในแท็งก์ได้น้อยกว่า -1000 mbar จากนั้นปิดวาล์ว
ปั๊ม แล้วจึงเปิดวาล์วเพื่อเติมแก๊ส SF, ซึ่งวัดค่า Dew point ได้น้อยกว่า-45°C เข้า
ไป

10.3.2 ในการเติมแก๊สใหม่ ให้ไล่อากาศออกจากเส้นทางการเติมแก๊ส โดยปล่อยให้แก๊สจำนวน หนึ่งไหลเข้าไปในเส้นทางการเติมแก๊ส ก่อนที่จะนำไปต่อเข้ากับวาล์วเติมแก๊สที่แท็งก์ หลังจากต่อเข้ากับวาล์วแล้ว ตั้งเครื่องควบคุมการไหลของแก๊ส (Regulator) ไว้ที่ความคัน 13.8 bar จากนั้นจึงเติมแก๊ส SF₆ ให้มีความคันภายในแท็งก์มากกว่าหรือเท่ากับ 1.2 barที่ 30°C และถ้าอุณหภูมิเพิ่มหรือลด ให้เติมแก๊สหรือลด จากนั้นปิควาล์วของตัวแท็งก์ และ ปิดฝาครอบวาล์ว

คำเตือน การระบายแก๊สออก ควรกระทำในที่โล่งแจ้ง เพื่อให้มีการกระจายออกอย่างอิสระ จำเป็นต้องระบายอากาศในแนวราบต่ำ หรือในสภาวะแวคล้อมปิดอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกัน การเคลื่อนตัวของแก๊ส SF₆ เข้าแทนที่ออกซิเจน ซึ่งจะทำให้การหายใจของผู้ปฏิบัติงานไม่ สะควก

11. การใช้งานตู้ควบคุมโหลดเบรกสวิตซ์

ตู้ควบคุม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งการให้โหลดเบรกสวิตซ์ ปิด-เปิดวงจรของระบบจำหน่าย เพื่อ ทำการถ่ายเทโหลด ในการสั่งการนั้น ทำได้ 2 ฟังก์ชั่น คือ แบบ Local Control และ Remote Control แต่ การทำงานในฟังก์ชั่น Remote Control นั้นจะต้องมีการติดตั้งชุด FRTU (Feeder Remote Terminal Unit) เข้ามาภายในตู้ควบคุมด้วย

11.1 สภาพในการปฏิบัติงาน

ตู้ควบคุมถูกออกแบบ สำหรับการติดตั้งใช้งานภายนอกอาคาร บนเสาคอนกรีตไฟฟ้าแรงสูง ทนทานต่อสภาวะการใช้งาน คังนี้

อุณหภูมิในขณะใช้งานเฉลี่ย ค่าความชื้นของอากาศโดยเฉลี่ย

50 องศาเซลเซียส

94 %

11.2 คุณลักษณะเฉพาะตัวของตัวตู้ควบคุม

- 11.2.1 ตัวคู้ทำจากแผ่นเหล็กมีขนาดรายละเอียดตามแบบงาน GS AT G 005
- 11.2.2 ประตูตู้ สามารถใส่กุญแจสำหรับถือคได้
- 11.2.3 เมื่อเปิดฝาตู้ออกจะเห็นแผ่นหน้าปัดควบคุม (Control Panel) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม และมีหลอดไฟแสดงสภาวะต่างๆ ของการทำงาน มีแผ่นวงจรควบคุม (Printed Circuit Board) ติดอยู่ด้านหลัง สามารถเปิด-ปิดแผ่นหน้าปัดควบคุมได้สะดวก

- 11.2.4 แผ่นวางอุปกรณ์ด้านใน (Fixed Plate) มีสกรูยึคติดกับผนังตู้ด้านหลังและสามารถถอด แผ่นวางอุปกรณ์ออกได้
- 11.2.5 มีรูสำรอง (Spare Hole) จำนวน 2 รู อยู่ด้านถ่างของตู้ สำหรับร้อยสายไฟควบคุม ชุดสั่ง การ FRTU ที่จะมีการเดินสายไฟเข้าภายในตู้
- 11.2.6 มีช่องระบายความร้อน (Ventilation) อยู่ด้านถ่างและใต้หลังคาตู้ เพื่อใช้ในการพัดผ่าน ของลม
- 11.2.7 มีกระคาษแผ่นวงจร บอกรายละเอียคของวงจรควบคุม และกระคาษแผ่นข้อระวังในการ ใช้งานถูกจัดไว้ที่ด้านในของตู้ตามลำดับตรงตามแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งในตู้ควบคุม

11.3 รายละเอียดของแผ่นหน้าปัดควบคุม

- 11.3.1 ทำคัวยแผ่นอลูมิเนียมหนา 2 มม. ซึ่งสามารถถอดออกได้ โดยมีสกรูยึดติดกับตู้ และมี รายละเอียดต่างๆ เป็นไป
- 11.3.2 หลอคไฟที่ใช้แสคงสถานะการทำงาน มีคังนี้
 - หลอดไฟแสดงการทำงานของฟังก์ชั่น "Local" และ "Remote" ใช้หลอดสีแดง เมื่อ เลือก Local หลอด "Local Control" จะติดสว่าง และเมื่อเลือก Remote หลอด "Remote Control" จะติดสว่าง
 - หลอดไฟแสดงการทำงาน Mechanical Lock ใช้หลอดสี่แดง เมื่อดึงห่วงกลไกลงมาที่ ตำแหน่ง Lock หลอดไฟ "Mechanical Lock" และเมื่อดันห่วงกลไกยังตำแหน่ง Free หลอดไฟ "Mechanical Lock" จะดับ
 - หลอดไฟแสดงสถานะ Operation โดยใช้หลอดสีแดงแสดงสถานะปิควงจร "CLOSE" และใช้หลอกสีเขียวแสดงสถานะเปิดวงจร "OPEN"
 - หลอดไฟแสดงสภาวะเตือนความคันแก๊สต่ำ "Low Gas Alarm" ใช้หลอดไฟสีแดง
 - หลอดไฟแสดงระดับแรงดันของแบตเตอรี่ ใช้หลอดสีแดง ในสภาวะปกติหลอดไฟไม่ สว่าง แต่ถ้าหากแรงดันผิดปกติจะแสดง Alarm ดังนี้
 - ก. แรงคันมากกว่า 32 V . หลอด Over Voltage จะติดสว่าง
 - ข. แรงดันเท่ากับหรือมากกว่า 28.5V. หลอด High Voltage จะติดสว่าง
 - ค. แรงคันเท่ากับหรือต่ำกว่า 19 V. หลอด Lower Voltage
 - เมื่อขั้วบวกหรือขั้วลบของแบตเตอรี่ลัดวงจรลงกราวนด์ หลอดไฟสีแดง Ground Voltage จะติดสว่าง

11.3.3 อุปกรณ์จำพวกสวิตซ์ต่างๆ มีดังนี้

- สวิตซ์กับฟิวส์ เป็นอุปกรณ์ตัด- ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
- เบรกเกอร์ เป็นอุปกรณ์ตัด ต่อวงจรไฟฟ้ากระแสตรง จากแบตเตอรึ่
- สวิตซ์ประตู (Door Switch) เมื่อปิดฝาตู้ควบคุม ฝาตู้จะไปกดเข้าที่ก้านสวิตซ์ เพื่อตัด ไฟเลี้ยงหลอดออก เป็นการประหยัดพลังงานในขณะที่ไม่เปิดตู้ทำงาน
- ปุ่มทคสอบหลอคไฟ (Lamp Test) ใช้กดทคสอบว่า หลอคไฟยังไม่ขาด เมื่อกคปุ่ม ทคสอบ หลอคไฟจะติดสว่างทุกควง
- สวิตซ์ปิด-เปิดวงจร (DC Power) ทำหน้าที่ "ON-OFF" วงจร
- สวิตซ์เลือกฟังก์ชั่นการทำงานแบบ Local เพื่อสั่งการที่ตู้ควบคุมหรือเลือกแบบ Remote เพื่อสั่งการที่ตู้ควบคุม และ FRTU
- 11.3.4อุปกรณ์นับการทำงาน (Counter) เป็นอุปกรณ์ชนิด Electro-magnetic Counter ใช้นับ การทำงานทุกๆ ไซเคิล ในจังหวะปิดวงจร (ON) โดยนับเพิ่มทีละ 1

11.4 การติดตั้งอุปกรณ์ภายในตู้ควบคุม

- 11.4.1 อุปกรณ์ต่างๆ ยึดด้วยสกรู โดยใช้ขนาดที่เหมาะสม
- 11.4.2 มีชื่อย่อของอุปกรณ์นั้นๆ กำกับไว้ เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
- 11.4.3 เทอร์มินอลของแต่ละชุดมีชื่อกำกับ และมีตัวเลขของแต่ละช่องเพื่ออำนวยความสะควก ในการต่อสาย
- 11.4.4 แบตเตอรี่ ถูกยึดติดกับตัวตู้ด้านถ่าง

11.5 การตรวจรับสินคุ้าและการเก็บคลัง

หากการตรวจรับสินค้า ต้องทำการเปิดลังไม้ ควรกระทำด้วยความระมัดระวัง อาจมีการขูคขีด ตู้ควบคุม ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสนิมได้

11.6 การตรวจสอบตู้ควบคุม

11.6.1 ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมกัน ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน
1	สายไฟควบคุม 15 แกน 10 เมตร	1
2	สายไฟ 3 แกน 13 เมตร สำหรับหม้อแปลงแรงคันไฟฟ้า 3 เฟส	1

11.6.2 ตรวจสอบว่า ตู้ควบคุมอยู่ในสภาพเรียบร้อยหรือไม่ ต้องไม่พบการชำรุคเสียหายเกิดขึ้น หากผลตรวจสอบ พบว่าอุปกรณ์ชิ้นใดขาดหรือชำรุคควรรีบแจ้งบริษัทให้รับทราบ เพื่อ ดำเนินการแก้ไข

11.7 การเก็บคงคลัง

- 11.7.1 ควรเก็บรักษาตู้ควบคุมไว้ในที่ร่ม สะอาดและไม่เปียกชื้น และควรจัควางในแนวตั้งตาม หัวลูกศรข้างลังไม้
- 11.7.2 เมื่อตู้ควบคุม ต้องเก็บคงคลังไว้เป็นเวลานาน ควรกระทำการอัดประจุให้แบตเตอรี่ ทุกๆ 3 เดือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง โดยการป้อนไฟ 220 VAC เข้าที่ขั้ว External 220 VAC แล้ว ทำการ ON ทั้ง AC Switch และ Battery Switch วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในตู้ควบคุมจะทำ การชาร์จประจุเข้าแบตเตอรี่ แล้ววัดแรงคันแบตเตอรี่ที่เทอร์มินอล Battery Test ได้ มากกว่า 24 VDC จากนั้นจึง OFF ทั้ง AC Switch และ Battery Switch ปลดสายไฟ 220 VAC ออก เป็นการเสร็จเรียบร้อย

11.8 วิธีการติดตั้ง

- 11.8.1 ติดตั้งคู้ควบคุม ที่ด้านถ่างของเสาคอนกรีต สูงจากพื้นดินประมาณ 1.5 เมตร หรือตาม มาตรฐานที่ผู้ใช้งานกำหนด โดยแขวนคู้ควบคุมด้วยน็อตยาว ร้อยผ่านรูยึดของคู้ควบคุม ของคู้และรูบนเสา ทั้งบนและล่าง แล้วจึงยึดน็อตให้แน่น
- 11.8.2 ขันสายไฟจำนวน 3 แกน เพื่อรับไฟจากหม้อแปลงแรงคันไฟฟ้า โดยหมุนปลั๊ก 3 พิน ให้ ปลายด้านหนึ่งเข้าที่ด้านล่างของกล่องเทอร์มินอลหม้อแปลง และปลายอีกด้านเข้าที่ ด้านล่างของตู้ควบคุม
- 11.8.3 ขันสายไฟกวบคุมจำนวน 15 แกน โดยหมุนปลั๊ก 15 พิน ให้ปลายด้านหนึ่งเข้ากับสวิตซ์ และปลายอีกด้านเข้าที่ด้านล่างของตู้ควบคุม ไม่ควรม้วน สายไฟ ให้คล้องขึ้น บนคอน เหล็กเพราะน้ำอาจไหลตามสายไฟเข้ากล่องกลไกเมคคานิซึ่มควรจัดสายไฟควบคุมให้ลง ล่าง แล้วรัดตามเสาไฟเข้าตู้ควบคุม
- 11.8.4 ทำการต่อสายดินเข้าเทอร์มินอลของสายดิน (Ground Terminal) ที่อยู่ด้านล่างของ ตู้ควบคุม
- 11.8.5 หลังจากติดตั้งเสร็จ ทคลองการทำงาน โดย ON "DC Power" หลอดไฟที่แสคงมีดังนี้
 - หลอดไฟ "Remote Control" หรือ "Local Control"
 - หลอดไฟ "OPEN" หรือ "CLOSE"

11.9 การปฏิบัติงาน

- 11.9.1 กคสวิตซ์ DC Power ให้ ON เพื่อให้ไฟไหลเข้าไปเลี้ยงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสำหรับ สั่งการและชาร์จประจุเข้าแบตเตอรี่ ไว้เป็นไฟสำรอง
- 11.9.2 เมื่อห่วงกลไก อยู่ในโหมค "LOCK" ตู้ควบคุมจะไม่สามารถสั่งการได้ และหลอดไฟ แสดงสถานะเป็น "Mechanical Lock" ให้ดันห่วงกลไกไปอยู่ในโหมค "FREE" หลอดไฟจะดับ จึงจะสามารถสั่งการด้วยตู้ควบคุมได้
- 11.9.3 กดปุ่ม "CLOSE" เพื่อสั่งการให้โหลดเบรกสวิตซ์ปิดวงจร อุปกรณ์นับการทำงานจะนับ ทีละ 1 หรือกดปุ่ม "OPEN" เพื่อสั่งให้โหลดเบรกสวิตซ์เปิดวงจร หลอดไฟที่แผ่น หน้าปัดจะแสดงสถานะ "CLOSE" และ "OPEN" ตามลำดับ ในการสั่งงานให้โหลด เบรกสวิตซ์ให้ทำงานนั้น มอเตอร์จะหมุนชาร์จสปริง เพื่อปิดวงจรหรือเปิดงวงจร โดยใช้ เวลาไม่เกิน 2 วินาที
- 11.9.4 เมื่อต้องการสั่งการจากตู้ควบคุมโดยตรง ก็ให้เลือกไปที่ตำแหน่ง "Local Control" แต่ถ้า ต้องการสั่งการได้ทั้งจากตู้ควบคุมและจากชุด FRTU ก็ให้เลือกไปที่ตำแหน่ง "Remote Control" แล้วจะมีหลอดไฟแสดงสถานะตามฟังก์ชั่นที่เลือกทำงาน
- 11.9.5 ในกรณีที่ตัวโหลดเบรกสวิตซ์ เกิดสภาวะความดันแก๊สต่ำ 1 bar จะมีสัญญาณส่งมายัง ตู้ควบคุมเพื่อแสดงคถานะ "Low Gas Alam" แล้วหลอดไฟสีแคงจะติคสว่าง เมื่อเกิด สภาวะความดันแก๊สต่ำ 0.8 bar พร้อมกับหลอดไฟ "Low Gas Lock" จะติดสว่าง ซึ่งจะ ทำให้ไม่สามารถสั่งการใดๆ ได้ เพราะชุดกลไกได้ ถือคการทำงานไว้หมดแล้ว เนื่องจาก ไม่มีแก๊สเพียงพอที่จะดับอาร์คที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าคอนแทค
- 11.9.6 การต่อชุด FRTU เข้ามาใช้งานร่วมกับตู้ควบคุม เพื่อสั่งงานและตรวจสอบสถานะต่างๆ ของโหลดเบรกสวิตซ์ โดยติดตั้ง FTRU ไว้ในตู้ควบคุม บริเวณช่องว่างด้านบนที่ถูก จัดเตรียมไว้ จากนั้นจึงเดินสายไฟ ตามจุดต่างๆ เพื่อสั่งการส่งสัญญาณต่างๆ การตรวจวัด แรงดันและกระแสไฟฟ้า

11.10 การบำรุงรักษา

- 11.10.1 เมื่อมีการติดตั้งใช้งานแล้ว ควรมีการตรวจสภาพแบตเตอรี่ทุกๆ 1 ปี ว่าเสื่อมสภาพ หรือไม่ ถ้ามีไฟแสดงที่ "Low Battery" หรือ "Ground Battery" แสดงว่าแบตเตอรี่ เสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งาน
- 11.10.2 ตรวจสอบการทำงานทุกๆ 6 เคือน โดยทดลองสั่งปิด-เปิดวงจร ตู้ควบคุมต้องสามารถ สั่งการทำงานได้ตามปกติ
- 11.10.3 ตรวจสอบหลอดไฟที่ใช้ในการแสดงสถานะต่างๆ ทุกๆ 6 เดือน โดยกดที่ปุ่ม "Lamp Test" หลอดไฟทุกควงต้องติดสว่าง

11.11 การแก้ไขปัญหา

- 11.11.1 หลอดไฟแสดงที่ :Low Batt." หรือ "Ground Batt."
 - การแก้ไข เกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมคุณภาพหรือหมดอายุการใช้งาน ต้องทำการเปลี่ยน แบตเตอรี่ใหม่ทั้ง 2 ตัว ทำได้โดย "OFF" สวิตซ์ "AC 110V Switch" และ "Circuit Breaker For Battery 24VDC" จากนั้นทำการปลดสายไฟที่ขั้วแบตเตอรี่ออก รวมถึงแผ่นยึดแบตเตอรี่ภายในตู้ควบคุม แล้วทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เสร็จ แล้วจึงใส่สายๆฟที่ขั้วและจัดยึดเข้าที่ให้เหมือนเดิม
- 11.11.2 เมื่อกดปุ่ม "Lamp Test" แล้วหลอดไฟบางควงไม่สว่าง
 <u>การแก้ไข</u> เกิดจากหลอดไฟนั้นเสีย สามารถเปลี่ยนหลอดไฟ LED ได้ทันที หรืออาจ แจ้งบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไข ให้สามารถทำงานได้ตามปกติ
- 11.11.3 ตู้ควบคุมไม่ทำงาน หรือ หลอดไฟบางควงไม่สว่าง การแก้ไข
 - ให้ทำการตรวจสอบฟิวส์ว่าขาดหรือไม่ ถ้าขาดให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ฟิวส์ AC5A สำหรับภาคจ่ายไฟ 110 VAC และฟิวส์ DC 40 A สำหรับภาคจ่ายไฟ 24 VDC
 - ให้ทำการตรวจสอบไฟ 110 VAC ที่ขั้วหมายเลข Power Supply Input) ถ้าไม่มีให้ ตรวจสอบสายไฟ 4 พิน จากหม้อแปลงแรงคันไฟฟ้าว่าหลุคหลวม ต้องขันปลั๊กเข้า ให้แน่น
 - ถ้าในขณะนั้นไม่มีไฟ 110 VAC ให้ทำการตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้ง 2 ตัว ว่าระดับ แรงดันของแต่ละตัวอ่านได้ \leq 10.5 VDC หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้ทำการเปลี่ยน แบตเตอรี่ใหม่
- 11.11.4 ตู้ควบคุมไม่ทำงาน แต่มีหลอดไฟ "Mechanical Lock", "Remote Control" หรือ :Local Control" ติดสว่าง

การแก้ไข ปลั๊กควบคุม 16 พิน หลุดหลวม ให้ขันเข้าใหม่ให้แน่น

