

# คู่มือ การใช้งาน *โหลดบัสเตอร์*



จัดทำโดย

กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

พฤษภาคม 2555

PEA: Provincial Electricity Authority	У	Loadbuster
	บทน้ำ	

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	
โหลดบัสเตอร์	1
หลักการทำงานของโหลดบัสเตอร์	2
หลักการใช้งานของโหลดบัสเตอร์	3
ลำดับขั้นในการปฏิบัติงาน	8
การบำรุงรักษาโหลดบัสเตอร์	12
ขั้นตอนในการถอดโหลดบัสเตอร์	15
ขั้นตอนในการประกอบโหลดบัสเตอร์	22
สรุป	25
บรรณานุกรม	27

# สารบัญรูป

รูป

#### โหลดบัสเตอร์

โหลดบัสเตอร์ (Loadbuster) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปลดโหลดชนิดเคลื่อนย้ายได้ มีน้ำหนัก เบาใช้สำหรับปลดอุปกรณ์ตัดตอนที่เป็นห่วง เช่น คัทเอาท์ เพาเวอร์ฟิวส์ที่ติดตั้งอยู่ในระบบ สายอากาศที่มีแรงดันสูงถึง 34.5 kV และระบบสายใต้ดิน(ใช้กับอุปกรณ์ตัดตอนที่อยู่ในตู้) ที่ มีแรงดันสูงถึง 25 V ทั้งแบบ 1 เฟส และแบบ 3 เฟส




โหลดบัสเตอร์รุ่น 5300R3

โหลดบัสเตอร์รุ่น 5400R3

ร**ูปที่ 1** โหลดบัสเตอร์รุ่น 5300R3 และ 5400R3 ประกอบอยู่กับก้านซัก (Universal Pole) ที่มา: http://yzguomai.51ev.org/product-Other-Electric-Power-Tools/94638/loadbuster.html

#### หลักการทำงานของ Load Buster

- 1. **เป็นเส้นทางให้กระแสไหล** ระหว่างหน้าสัมผัสบนกับ Pull-ring ของอุปกรณ์จะ มีกระแสแบ่งไหลตามเส้นสีแดงผ่านหน้าสัมผัสเคลื่อนที่ (Moving contact), หน้าสัมผัสอยู่ กับที่ (Stationary contact), ตัวดับอาร์ค (Arc-extinguishing chamber) และตัวช่วยดับ อาร์ค (Trailer) ดังรูปที่ 2
- 2. **ยึดกระบอกออก** เมื่อทำการดึง Load Buster ลงมาจนหน้าสัมผัสของอุปกรณ์ จากกัน กระแสไฟฟ้าทั้งหมดจะไหลผ่าน Load Buster ตามเส้นสีแดง และสปริงภายในจะ ถูกอัด จนถึงจุดที่ Trigger ทำงานปลดสปริงออก ทำให้หน้าสัมผัสเคลื่อนที่แยกจาก หน้าสัมผัสอยู่กับที่อย่างรวดเร็ว ดังรูปที่ 3
- 3. **ตัดกระแส** อาร์คจะถูกยืดออกและถูกบีบอยู่ภายในกระบอกดับอาร์ค อยู่ในพื้นที่ วงกลมเล็ก ๆระหว่าง Trailer กับ Liner จะทำให้เกิดการดับอาร์คโดยก๊าซที่เกิดขึ้นจากวัสดุ ระหว่าง Trailer กับ Liner เมื่อถึงจุดยืดสุดแล้วอาร์คจะหยุดภายในตัวดับอาร์ค (ตาม เส้นประสีแดง) ดังรูปที่ 4



#### หลักการใช้งานของโหลดบัสเตอร์

#### <u>การปลดหม้อแปลง</u> (Transformer Switching)

โหลดบัสเตอร์สามารถปลดหม้อแปลงที่มีขนาดกระแสโหลด 600 แอมป์ โดย ออกแบบให้ตัดกระแสสูงสุดได้ 900 แอมป์ ซึ่งเป็นกระแสที่มีขนาดใกล้เคียงกับกระแส กระตุ้นแม่เหล็ก Magnetizing Current ของหม้อแปลงเมื่อมีโหลดต่ออยู่

#### <u>การปลดไลน์</u> (Line Switching)

โหลดบัสเตอร์สามารถปลดโหลดออกจากไลน์ โดยตัดกระแสได้ 600 แอมป์ และตัด กระแสสูงสุดได้ 900 แอมป์

#### <u>การปลดสายเคเบิล</u> (Cable Switching)

โหลดบัสเตอร์สามารถปลดสายเคเบิลที่มีกระแสใช้งานได้ 600 แอมป์ และตัดกระแส สูงสุดได้ 900 แอมป์

#### การปลดชุดคาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank Switching)

การปลดคาปาซิเตอร์ต้องเป็นไปตาม ตารางการใช้งาน ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 พิกัดใช้งานปลด Capacitor Bank

	ระบบแรงดัน ( KV ) 3 เฟส	พิกัดสูงสุดของคาปาซิเตอร์( kVAR 3 เฟส )			
โหลดบัส		ระบบมีกราวด์		ระบบไม่มีกราวด์	
เตอร์		ต่อแบบ Y	ต่อแบบ Y	ต่อแบบ Y มีกราวด์	
รุ่นที่		มีกราวด์	ไม่มีกราวด์	หรือไม่มีกราวด์	
		1 ชุด *	1 ชุด *	1 ชุด *	
5300R3	12 – 14.4	1800	1800	1800	
	16	2400	2400	2400	
	20.8 – 23.9	3000	**	**	
	24.9 – 26	3600	**	**	
5400R3	20.8 – 23.9	3000	3000	3000	
	24.9 – 26	3600	3600	3600	
	27.6	3600	3600	3600	
	34.5	4800	**	**	

<sup>\*</sup> โหลดบัสเตอร์ต้องใช้กับคาปาซิเตอร์ที่ต่อกันเพียง 1 ชุด จะใช้ปลดคาปาซิเตอร์ที่ต่อขนาน กันหลายชุดไม่ได้

<sup>\*\*</sup> ใช้โหลดบัสเตอร์ปลดไม่ได้

การปลดหม้อแปลง 3 เฟส หรือหม้อแปลง 1 เฟส ที่นำมาต่อแบงค์กันซึ่งการต่อ ขดลวดทางด้านปฐมภูมิเป็นแบบไม่มีกราวด์ การปลดหม้อแปลงทีละเฟส โดยใช้โหลดบัส เตอร์อาจทำให้เกิดแรงดันเกินพิกัดขึ้นได้ ดังนั้นการปลดหม้อแปลงทีละเฟสจะต้องให้เป็นไป ตามข้อกำหนด ดังนี้:


- 1. การปลดหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด 150 kVA หรือน้อยกว่า และหม้อแปลงต่อ แบบเดลต้าหรือวาย วายด้านปฐมภูมิไม่มีกราวด์ หรือกรณีของหม้อแปลง 1 เฟส มีขนาด 50 kVA หรือน้อยกว่าที่นำมาต่อแบงค์กัน ขณะที่ไม่มีโหลดหรือมีโหลดน้อย หรือหม้อแปลง พิกัดเควีเอเท่าไรก็ได้ที่ต่ออยู่กับเคเบิล หรือไลน์ที่ไม่มีโหลดเมื่อแรงดันของระบบมากกว่า 22 kV จะใช้โหลดบัสเตอร์ปลดหม้อแปลงทีละเฟสก็ได้ เฉพาะในกรณีที่แต่ละเฟสมีกระแส ไหล 5 %ของพิกัดกระแสโหลดหรือมากกว่า หรือหม้อแปลงนั้นได้ทำการต่อกราวด์ชั่วคราว ไว้ในขณะที่ทำการปลดเท่านั้น
- 2. การปลดหม้อแปลง 3 เฟส ที่ต่อแบบวาย เดลต้า ด้านปฐมภูมิไม่มีกราวด์ หรือหม้อแปลง 1 เฟส ที่นำมาต่อแบงค์กันในขณะที่มีโหลดหรือไม่มีโหลด หรือหม้อแปลงที่ ต่ออยู่กับสายเคเบิลหรือไลน์ที่ไม่มีโหลด แต่ระดับแรงดันของระบบมากกว่า 22 kV การใช้ โหลดบัสเตอร์ปลดหม้อแปลงที่ละเฟสจะทำได้ในกรณีที่แต่ละเฟสมีกระแสไหลถึง 5 % ของ พิกัดกระแสโหลดหรือมากกว่า และจะต้องปลดเฟสที่มีโหลดต่ำสุดออกก่อนเสมอ หรือถ้า หม้อแปลงนั้นได้ต่อกราวด์ชั่วคราวไว้ในขณะทำการปลด

#### <u>ข้อจำกัดในการใช้งานของโหลดบัสเตอร์กับระบบสายอากาศ</u>

- 1. โหลดบัสเตอร์จะใช้กับดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ คัทเอาท์ และเพาเวอร์ฟิวส์ตามสเปค ที่กำหนดไว้โดย S&C
  - 2. โหลดบัสเตอร์ จะใช้ไม่ได้กับสวิตช์เกียร์ที่อยู่ในตู้โลหะ
- 3. ถึงแม้ว่าพิกัดการตัดกระแสของโหลดบัสเตอร์ รุ่นที่ 5400 ขนาด 25 34.5 kV จะสามารถทนแรงดันต่ำ ๆ ได้ แต่ก็ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์เหล่านั้นได้ เนื่องจากระยะการ เคลื่อนที่ของใบมีดหรือตัวกระบอกฟิวส์สั้นกว่าระยะการทำงานของโหลดบัสเตอร์
- 4. อย่าใช้โหลดบัสเตอร์กับระบบจำหน่ายแรงดันที่สูงเกินพิกัดที่โหลดบัสเตอร์จะ ทนได้

#### การใช้โหลดบัสเตอร์กับระบบจำหน่ายเป็นสายอากาศ

โหลดบัสเตอร์ที่จะนำไปใช้งานต้องต่ออยู่กับก้านชักที่มีขนาดความยาวไม่น้อย กว่า 6 ฟุต สำหรับโหลดบัสเตอร์แบบ 5400R3 ใช้ก้านชักที่ยาวไม่น้อยกว่า 8 ฟุต การประกอบเข้าด้วยกันจะต้องให้ตัวโหลดบัสเตอร์ขนานไปกับก้านชัก (Universal Pole or Stick)




รูปที่ 5A และ 5B แสดงวิธีการใช้ที่ถูกต้อง

รูปที่ 6A และ 6B แสดงวิธีการใช้ที่ผิดวิธี


การเกี่ยวโหลดบัสเตอร์เข้ากับอุปกรณ์ตัดตอน เช่น ดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ เพาเวอร์ ฟีวส์ หรือฟีวส์คัทเอาท์ แสดงให้เห็นตามรูปที่ 5A หรือ 5B โดยการนำโหลดบัสเตอร์ที่ต่ออยู่ กับก้านชัก ยกผ่านด้านหน้าของอุปกรณ์ตัดตอน เกี่ยว Anchor ของโหลดบัสเตอร์เข้ากับขอ เกี่ยว Attachment Hook ของอุปกรณ์ตัดตอนข้างที่อยู่ทางด้านไกล ตามรูปที่ 5A หรือ 5B การใช้ Anchor ของโหลดบัสเตอร์เกี่ยว Attachment Hook ของอุปกรณ์ตัดตอนข้างที่อยู่ ทางด้านไกล ตามรูปที่ 6A หรือ 6B นั้นเป็นการปฏิบัติที่ผิดวิธี เพราะไม่เพียงแต่โหลดบัส เตอร์จะบังสายตาของผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นการคล้อง Pull - ring Hook ของโหลดบัสเตอร์เข้า กับ Pull – ring ของกระบอกฟีวส์หรือตัวใบมีด ยังทำได้ยากอีกด้วย

เมื่อเกี่ยวโหลดบัสเตอร์ตามรูปที่ 5A หรือ 5B แล้วดึงโหลดบัสเตอร์ลงเพื่อจะเปิด อุปกรณ์ตัดตอนนั้น ขณะที่ดึงลงส่วนบนของโหลดบัสเตอร์จะยืดออก การยืดนี้จะเป็นการยืด สปริงที่อยู่ภายในกระบอกไปในตัวด้วย เมื่อถึงจุดหนึ่งที่ได้กำหนดไว้ กลไกที่อยู่ภายในจะ สั่งทริปสปริงที่ถูกยืดไว้จะหดกลับคืน และแยกคอนเทคที่อยู่ภายในออกจากกัน เป็นการตัด วงจรซึ่งเวลาในการทริปนี้ไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วในการดึงฟิวส์หรือใบมีดลง

ถ้าใช้โหลดบัสเตอร์ปฏิบัติงานบนรถกระเช้าหรือบนเสาให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ใต้อุปกรณ์ ห่างจากอุปกรณ์อย่างน้อย 5 ฟุตและอยู่ด้านหน้าของฟิวส์หรือคอนเนคติ้งสวิตช์ที่ติดตั้งอยู่ ในแนวตั้ง แต่หากสวิตช์ตั้งอยู่ในแนวนอน ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอยู่ทางด้านที่งอพับของสวิตช์ แล้วยกโหลดบัสเตอร์ผ่านปลายด้านที่งอพับ (คอนแทคด้านโหลด) เพื่อเกี่ยว Attachment Hook การปฏิบัติงานใต้อุปกรณ์ตัดตอนมีผลดีคือ ช่วยป้องกันไม่ให้แรงที่ใช้ในการดึงโหลด บัสเตอร์เพื่อเปิดวงจรซึ่งมากเกิน มีผลกระทบต่อฉนวนของอุปกรณ์ตัดตอน การดึงโหลดบัส เตอร์จะดึงลงมาตรงๆ หรืออาจเฉียงได้ถึง 45 องศาก็ได้ ดูรูปที่ 7 และรูปที่ 8 ประกอบ



รูปที่ 7




รูปที่ 8

## ลำดับขั้นในการปฏิบัติงาน

#### <u>ขั้นที่ 1</u>

ยกโหลดบัสเตอร์ผ่านขึ้นไปทางด้านหน้าของฟิวส์เกี่ยว Anchor ของโหลดบัสเตอร์ เข้ากับ Attachment Hook ของฟิวส์คัทเอาท์ที่อยู่ด้านไกลจากตัวผู้ปฏิบัติงานดูรูปที่ 9 ประกอบ



รูปที่ 9 แสดงวิธีการใช้โหลดบัสเตอร์

#### ขั้นที่ 2

ปิดโหลดบัสเตอร์ให้ Pull – ring ของกระบอกฟิวส์ กดบน Pull – ring Latch จน Pull – ring Latch เอนเข้าไปด้านในทำให้ Pull – ring ของกระบอกฟิวส์ตกเข้าไปในช่องของ Pull – ring Hook และ Pull – ring Latch จะเด้งออกมาด้วยแรงสปริงและจะล็อคไม่ให้ Pull – ring หลุดออกจาก Pull – ring Hook ซึ่งในขณะนี้โหลดบัสเตอร์จะต่อคร่อมคอนแทคด้าน บนของฟิวส์คัทเอาท์ ดูรูปที่ 9 ประกอบ

#### ขั้นที่ 3


ในการเปิดวงจร ให้ดึงโหลดบัสเตอร์ลงมาด้วยความมั่นใจ อย่าใช้วิธีกระตุกตามรูปที่ 9โดยทั่วไปจะไม่มีสิ่งแสดงให้เห็นว่ามีการตัดวงจร แต่ใช้การสังเกตจากการอาร์คท่าเกิดขึ้น ที่ Pull – ring Hook และ Anchor โดยเฉพาะเมื่อตัดกระแสโหลดที่มีค่าใกล้เคียงกับพิกัด การตัดกระแสของโหลดบัสเตอร์ เมื่อโหลดบัสเตอร์ถูกดึงยืดออก จนมีความยาวถึงตำแหน่ง ที่กำหนดไว้ โหลดบัสเตอร์จะทริป มีเสียงดังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นจุดเดียวที่บอกให้ทราบว่าวงจร ถูกเปิดแล้ว และโหลดบัสเตอร์จะถูกล็อคให้เปิดวงจรค้างอยู่ด้วย Resetting Latch

#### <u>ขั้นที่ 4</u>

การปลดโหลดบัสเตอร์ออก ในขั้นแรก ให้ยกโหลดบัสเตอร์ขึ้นช้า ๆ ด้วยความ ระมัดระวังเพื่อจะปลด Anchor ออกจาก Attachment Hook

<u>ข้อควรระวัง</u> ในขณะที่ยกโหลดบัสเตอร์ขึ้นนั้น ระยะห่างของ Gap (ดูรูปที่ 11 ประกอบ) จะลดลง ซึ่งถ้าทำอย่างไม่ระมัดระวังอาจทำให้ระยะของ Gap น้อยจนกระทั่งเกิด Flash Light (การวาบไฟ) ขึ้น

ต่อไปดึงกระบอกฟิวส์ลงมา ซึ่งปกติกระบอกฟิวส์จะตกลงมาด้วยแรงดึงดูดของโลก อยู่แล้ว ปกติ Pull – ring Hook ออกจาก Pull – ring โดยหมุนตัวโหลดบัสเตอร์ เพื่อปิด Pull – ring Latch ให้อ้าออก แล้วดึงโหลดบัสเตอร์ลง Pull – ring Hook จะหลุดออกจาก Pull – ring



รูปที่ 10

#### ขั้นที่ 5

หลังจากปลดโหลดบัสเตอร์ลงมาแล้ว ต้องรีเซ็ทโหลดบัสเตอร์ให้อยู่ในสภาพเดิม พร้อมที่จะนำไปใช้งานต่อไปได้ วิธีการรีเซ็ททำได้โดยยืดโหลดบัสเตอร์ออกเล็กน้อยใช้หัว แม่มือยก Resetting Latch ขึ้น Trigger ซึ่งเป็นตัวสั่งให้ทริปจะรีเซ็ทตัวเองผ่อนโหลดบัส เตอร์ ส่วนที่ยืดออกให้หดกลับเข้ามาช้า ๆ ดูรูปที่ 11 ประกอบ


ถ้าไม่แน่ใจว่าการรีเซ็ทตัวของโหลดบัสเตอร์ถูกต้องหรือไม่ ให้ยืดโหลดบัสเตอร์ออก มาประมาณ 3 นิ้ว ถ้าการรีเซ็ทถูกต้อง ในขณะยืดโหลดบัสเตอร์ออก จะรู้สึกว่ามีแรงสปริง ต้านอยู่



รูปที่ 11



รูปที่ 12



รูปที่ 13 ภาพตัดขวางของ Load Buster

## การบำรุงรักษาโหลดบัสเตอร์

โหลดบัสเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความทนทานต่อการใช้งานกลางแจ้งได้เป็นเวลานาน และเนื่องจากโหลดบัสเตอร์ไม่มีสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ชิ้นส่วนใดเกิดการสึกกร่อนแล้ว ดังนั้น การบำรุง รักษาจึงขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการใช้งานและความรุนแรงของกระแสที่ถูกตัด ตอน ขั้นตอนของการบำรุงรักษาที่จะอธิบายต่อไปนี้ ทำเมื่อโหลดบัสเตอร์ใช้งานไปแล้ว 500 – 1000 ครั้ง การใช้งานดังกล่าวรวมถึงการตัดตอนกระแสในไลน์ กระแสกระตุ้นในหม้อ แปลงและกระแสคาปาซิเตอร์ด้วย ถ้าหากโหลดบัสเตอร์ใช้ตัดกระแสที่มีขนาดใกล้เคียงพิกัด การตัดกระแสของตัวมันจะต้องทำการรักษาบ่อยขึ้น

เมื่อมีการบำรุงรักษาตามวาระ สิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจสอบคือ ตรวจดูสภาพการสึก กร่อนของคอนแทคเคลื่อนที่ ตรวจดูสภาพสายแฟลกซิเบิลเคเบิล ว่าต้องมีการเปลี่ยน ชิ้นส่วนเหล่านี้ใหม่หรือไม่


#### ข้อควรระวัง

ถ้ามีการเปลี่ยนชิ้นส่วนของโหลดบัสเตอร์รุ่น 5300 หรือ 5400 ชิ้นส่วนที่นำมาเปลี่ยน ใหม่จะต้องใช้ตามตารางในหน้าสุดท้าย ห้ามนำชิ้นส่วนของโหลดบัสเตอร์รุ่น 4700 มาใช้ แทน

#### วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการบำรุงรักษาโหลดบัสเตอร์

- 1. ไขควงขนาดเล็ก หน้ากว้าง 3 / 16 นิ้ว
- 2. ไขควงขนาดกลาง หน้ากว้าง 3 / 8 นิ้ว
- 3. ประแจปากตาย ขนาด 7 / 16 นิ้ว
- 4. ตะใบขนาดเล็กเบอร์ 0
- 5. ประแจหกเหลี่ยมรูปตัวแอล ขนาด 5 / 32 นิ้ว
- 6. แท่งเหล็ก ขนาด 3 32 นิ้ว
- 7. กระดาษทรายละเอียดชนิดไม่มีผงขัดโลหะเบอร์ 4 / 0 หรือ 3 / 0
- 8. สบู่เหลวและน้ำ

- 9. วาสลิน
- 10. ไมโครมิเตอร์ ขนาด 1 นิ้ว
- 11. แปลงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 10 นิ้ว
- 12. ยาขัด
- 13. ผงซักฟอก




รูปที่ 14 ส่วนประกอบของโหลดบัสเตอร์

ที่มา : http://www.sandc.com/products/switching-overhead-distribution/loadbuster-tool.asp

### ขั้นตอนในการถอดโหลดบัสเตอร์

#### <u>ขั้นที่ 1</u>

ถอดฝาครอบ (Tube Cover) ด้านล่างออก หมุนคลายเกลียวฝาปิดที่ปลายด้านล่าง (End Cap)



รูปที่ 15

#### <u>ขั้นที่ 2</u>


ดึงฝาปิด (End Cap) ออกจนยาวพอที่จะทำให้โหลดบัสเตอร์ทริป (ตัวชิ้นส่วนที่อยู่ ภายในเลื่อนตามออกมา) จากนั้นใช้ประแจจับตัวล็อคนัท ที่อยู่ด้านใต้ของฝาปิด แล้วใช้ไข ควงคลายเกลี่ยวของหัวสกรูยึดและสกรูปรับ (Retaining Screw and Set Screw) เพื่อถอด ฝาปิด (End Cap)



รูปที่ 16

### <u>ขั้นที่ 3</u>


ถอดสกรูทั้ง 4 ตัว ที่ยึดส่วนประกอบของทริกเกอร์ (Trigger Assembly) กับส่วนประ-กอบของกระบอกตัวใน (Inner Tube) และดึงส่วนประกอบของทรกเกอร์ออกมา



รูปที่ 17

#### <u>ขั้นที่ 4</u>


ถอดส่วนประกอบของชุดคอนแทคเคลื่อนที่ (Moving Contact) และรูดไกด์แบริ่ง (Guide Bearing) ออก



รูปที่ 18

### <u>ขั้นที่ 5</u>


ดึงกระบอกตัวใน (Inner Tube) ออกจากตัวโครงกระบอกตัวที่อยู่ข้างนอก (Chassis) อย่างระมัดระวัง



รูปที่ 19

#### ขั้นที่ 6


หมุนคลายเกลี่ยวของตัวเก็บเสียง (Silencer) ซึ่งอยู่ที่ปลายของกระบอกตัวในออก จาก นั้นถอดแหวนยึด (Retaining Ring) ที่ยึดส่วนประกอบของห่วง (Anchor) กับกระบอก ตัวใน (Inner Tube) แล้วถอดห่วง (Anchor) ออก



รูปที่ 20

#### ขั้นที่ 7


ดึงส่วนประกอบของห่วง (Anchor) ออกจากกระบอกจะเห็นสกรู ซึ่งต้องใช้ประแจหก เหลี่ยมรูปตัวแอล ขนาด 5 / 32 นิ้ว ให้ไขสกรูตัวนี้ออก แล้วถอดส่วนประกอบของคอนแทค อยู่กับที่ (Stationary Contact) ออกมา



รูปที่ 21

#### ขั้นที่ 8


ถอดฝาครอบ (Chassis Cover) ออกจากตัวโครงกระบอกตัวที่อยู่ข้างนอก แล้วหมุน คลายเกลียวตัวสำหรับยึดแบริ่ง (Bearing Retainer) แล้วถอดออก ถอดซีล (Inner Tube Seal) และตัวแบริ่งออก




รูปที่ 22

#### <u>ขั้นที่ 9</u>

หมุนคลายเกลียวกระบอกคอนแทค (Contact Tube) ออกจากคอนแทคเคลื่อนที่ (Moving Contact) จนสุด แล้วดึงกระบอกคอนแทคออกมา ทำการตรวจสอบสายแฟลกซิ เบิลว่าชำรุดหรือไม่ ต่อไปใช้แท่งเหล็กขนาด 3 /32 นิ้ว ดันสลักเพื่อถอดตัวช่วยดับอาร์ค (Trailer) ออกจากคอนแทคเคลื่อนที่



รูปที่ 23



รูปที่ 24

หลังจากที่ถอดชิ้นส่วนของโหลดบัสเตอร์ออกแล้วให้ทำการตรวจสอบ ทำความ สะอาด หรือเปลี่ยนใหม่ดังนี้ :

#### ทริกเกอร์ (Trigger Assembly)

ตรวจสอบทริกเกอร์ดูว่ามีรอยสึกกร่อน รอยไหม้ สปริงหัก หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเป็น รูปหรือไม่และให้เปลี่ยนทริกเกอร์ทั้งชุดถ้าจำเป็น

### คอนแทคเคลื่อนที่ (Moving Contact Assembly)

ขจัดคราบคาร์บอนที่เกาะอยู่บนตัวช่วยดับอาร์ค (Trailer) และคอนแทคเคลื่อนที่ออก ให้หมด โดยใช้น้ำและน้ำยาขัด (Abrasive-type Household Cleaner) กัดคราบสกปรกออก ขัดแต่งคอนแทคได้บ้าง แต่ต้องระวังอย่าให้สึกกร่อนมาก เพราะจะทำให้ขนาดเปลี่ยนไป ตรวจสอบสายแฟลกซิเบิลเพื่อดูรอยขาดหรือหลุดลุ่ย ใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาดตัวช่วยดับ อาร์คด้วยความระมัดระวัง ถ้าสันผ่าศูนย์กลางของตัวช่วยดับอาร์คบนส่วนใดส่วนหนึ่ง เท่ากับหรือน้อยกว่า 0.650 นิ้ว หรือสายแฟลกซิเบิลมีสภาพหลุดลุ่ย ให้เปลี่ยนชุดคอนแทค เคลื่อนที่ ชุดกระบอกตัวในชุดคอนแทคอยู่กับที่ ไกด์แบริ่งและตัวเก็บเสียงทั้งชุด

#### กระบอกตัวใน (Inner Tube Assembly)

ชุดกระบอกตัวใน จะเปลี่ยนใหม่ก็ต่อเมื่อเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวช่วยดับอาร์ค มี ขนาดเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.650 นิ้ว แต่ถ้าไม่ต้องทำการเปลี่ยนใหม่ ก็เพียงแต่ล้างคราบ คาร์บอนที่จับอยู่ที่ผิวด้านในโดยใช้น้ำ น้ำยาขัด และแปรงกลมสอดเข้าไปถูข้างใน ล้างและ เช็ดให้แห้ง

#### คอนแทคอยู่กับที่ (Stationary Contact)

ล้างคราบคาร์บอนที่จับอยู่โดยใช้น้ำและน้ำยาขัดล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเช็ดให้แห้ง ตรวจดูว่าเกิดรู ผุกร่อน หรือรอยร้าว ถ้ามีให้ขัดเบา ๆ โดยต้องไม่ทำให้ขนาดเปลี่ยนไป

#### ห่วงยึด (Anchor Assembly)

ถ้าห่วงยึดมีรอยสึกจากการอาร์ค ใช้ตะไบขัดเพื่อลบรอยสึก ถ้ามีรอยไหม้บริเวณ กว้างควรเปลี่ยนใหม่

#### ตัวโครงกระบอก (Chassis)

ทำความสะอาดโดยใช้ผ้าเช็ด ถ้ามีคราบน้ำมัน คราบสกปรกให้ใช้ผงซักฟอก ฟอก ล้าง แล้วเช็ดให้แห้ง

ซีลหุ้มกระบอกตัวใน (Inner Tube Seal)

ตรวจดูว่ามีการชำรุด บิดเบี้ยว หรือไม่ ถ้ามีให้เปลี่ยนใหม่

แบริ่งและตัวสำหรับยึดแบริ่ง (Bearing and Bearing Retainer)

ตรวจดูสภาพว่าชำรุดหรือไม่ หากชำรุดให้ทำการเปลี่ยนใหม่


## ขั้นตอนในการประกอบโหลดบัสเตอร์

#### <u>ขั้นที่ 1</u>


ใส่คอนแทคอยู่กับที่เข้าในกระบอกตัวใน ใส่สกรูให้ตรงช่องที่อยู่บนคอนแทค ขันสกรู ให้แน่นแต่ระวังอย่าให้คอนแทคอยู่กับที่ชำรุด

#### <u>ขั้นที่ 2</u>

สวมตัวสำหรับยึดแบริ่งบนกระบอกตัวใน สวมซีลโดยให้ด้านบานเข้าด้านใน พยายามทำด้วยความระมัดระวังอย่าให้ซีลเสียหรือเบี้ยว (ถ้าใส่ซีลผิดข้างจะใช้งานไม่ได้) เสร็จแล้วสวมแบริ่งเข้าไป







รูปที่ 26

#### <u>ขั้นที่ 3</u>

สอดกระบอกตัวในเข้าไปในโครงกระบอกตัวนอก ยกกระเดื่องรีเซ็ท (Resetting Latch) ขึ้นเพื่อให้สอดเข้าได้สะดวก หมุนเกลียวตัวสำหรับยึดแบริ่งเข้ากับโครงกระบอกตัว นอก

#### <u>ขั้นที่ 4</u>

สวมฝาครอบตัวโครงกระบอกตัวนอก จากนั้นดึงกระบอกตัวในออกเล็กน้อย ปรับ ตำแหน่งของห่วงยึด ให้ปุ่มที่อยู่บนห่วงยึดอยู่ตรงส่วนที่เป็นร่องซึ่งอยู่บนกระบอกตัวในแล้ว ดันเข้าไปให้สุด จากนั้นใส่แหวนยึดไว้

#### ขั้นที่ 5

ทาวาสลินบางๆ ที่เกลี่ยวของตัวเก็บเสียงแล้วหมุนเกลี่ยวเข้าไปจนสุด

#### <u>ขั้นที่ 6</u>

ใส่ตัวช่วยดับอาร์คเข้ากับคอนแทคเคลื่อนที่ แล้วใส่หมุดยึดไว้ หมุนเกลียวของคอน แทคเคลื่อนที่เข้ากับกระบอกคอนแทค สวมไกด์แบริ่งเข้าทางปลายด้านล่างของกระบอก คอนแทค

#### ขั้นที่ 7

สอดชุดคอนแทคเคลื่อนที่เข้าไปกระบอกตัวใน ดูให้แน่ใจว่าไกด์แบริ่งเข้าไปใน กระบอกตัวในเรียบร้อยแล้ว

#### <u>ขั้นที่ 8</u>

หมุนห่วงยึดจนกระทั่งตรงกลางของห่วงยึดอยู่ตรงกับขอเกี่ยว สำหรับดึง (Pull-ring hook) ประกอบชุดทริกเกอร์เข้ากับกระบอกตัวใน แล้วขันสกรูทั้ง 4 ตัว ยึดให้แน่น

#### <u>ขั้นที่ 9</u>

ใช้ไขควงดันทริกเกอร์ และดึงคอนแทคเคลื่อนที่ออก เพื่อใส่ฝาปิด โดยใช้ประแจปาก ตายจับนัทที่ล็อคอยู่ที่ก้านของคอนแทคเคลื่อนที่ ใส่สกรูยึดแล้วขันให้แน่น ขันสกรูปรับเพื่อ ปรับแต่งอีกครั้งหนึ่ง

#### ขั้นที่ 10

ทาวาสลินบางๆ บนเกลี่ยวของฝาปิด ยกโหลดบัสเตอร์ขึ้นวางในแนวตั้งให้ตัวเก็บ เสียงอยู่ด้านล่าง ยกตัวโครงกระบอกตัวนอกขึ้นมากระมาณครึ่งนิ้ว จากนั้นหมุนฝาปิดเข้า กับตัวโครงกระบอกตัวนอกจนสุดเกลี่ยว แล้วสวมฝาครอบด้านล่าง

#### ขั้นที<u>่ 11</u>

หลังจากประกอบโหลดบัสเตอร์เรียบร้อยแล้ว ทดสอบการทำงานดูหลาย ๆครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าทริกเกอร์และกระเดื่องรีเซ็ท ทำงานได้ถูกต้อง

# <u>ตารางที่ 2</u> REPLACEMENT PARTS

Item	For Use on Loadbuster,	Catalog
item	Catalog Number	Number
Chassis	5300R3 and 5300R3-E	A-1026-1
	5400R3	A-1026-2
Bearing	5300R3, 5300R3-E,and 5400R3	-1128
Bearing Retainer	5300R3, 5300R3-E,and 5400R3	-1127
Inner Tube Seal	5300R3, 5300R3-E,and 5400R3	A-1023
Inner Tube Assembly	5300R3, 5300R3-E	A-1019-1
	5400R3	A-1019-2
Anchor Assembly	5300R3, 5300R3-E,and 5400R3	A-1037
Trigger Assembly	5300R3, 5300R3-E,and 5400R3	277
Silencer	5300R3, 5300R3-E,and 5400R3	A-1032
Stationary Contact Assembly	5300R3, 5300R3-E,and 5400R3	A-1010
Moving Contact Assembly	5300R3, 5300R3-E	A-1022-1
	5400R3	A-1022-2
Guide Bearing	5300R3, 5300R3-E,and 5400R3	-1069
Pull - Ring Hook	5300R3, 5300R3-E,and 5400R3	273
Tube Cover	5300R3, 5300R3-E,and 5400R3	-1125
Chassis Cover	5300R3, 5300R3-E,and 5400R3	-1163
Retaining Ring	5300R3, 5300R3-E,and 5400R3	-1140
Extended Insulating Hood for	5300R3	A-1034
converting LOADBUSTER		
Catalog No.5300R3 to Catalog		
No. 5300R3 - E		

#### สรุป

#### การถอด

- 1. กอดฝาครอบ Tube Cover ออก
- 2. หมุนฝาครอบ End Cap ออก แล้วใช้กุญแจเบอร์ 11 จับนอตล็อคไว้ แล้วใช้ไข ควงปากแบนหมุนถอดนอตออก
  - 3. ใช้ไขควงปากแบนหมุนนอต Trigger (4 ตัว) ออก แล้วยก Trigger ออก
  - 4. ดึงตัว Moving Contact ออก
  - 5. หมุนตัว Silencer ออก
  - 6. ถอด Retaining Ring ออก แล้วถอด Anchor ออก
  - 7. ดึงตัว Inner Tube ออก
- 8. ถอดตัว Bearing –Inner Tube Seal Bearing Retainer ออกจากตัว Inner Tube
- 9. ใช้กุญแจหกเหลี่ยมขนาด 4 mm. หมุนนอตล็อค Stationary ออก แล้วดึง Stationary ออกจากตัว Inner Tube
  - 10. ทำความสะอาด และตรวจดูสาย Moving Contact ว่าขาดหรือไม่

#### การประกอบเข้าที่เดิม

- 1. ใส่ตัว Stationary เข้าในตัว Inner Tube ขันนอตล็อคให้แน่น
- 2. ใส่ Bearing Retainer ใส่ Inner Tube Seal ใส่ Bearing เข้าไปในตัว Inner Tube
- 3. จับตัว Inner Tube (ข้อ 2.) ใส่เข้าไปใน Chassis แล้วหมุน Bearing Retainer เข้ากับ Chassis ให้แน่น
  - 4. ใส่ฝา Chassis Cover ครอบ Inner Tube และ Chassis
  - 5. ใส่ Anchor เข้ากับ Inner Tube แล้วใส่ Retaining ล็อค
  - 6. หมุน Silencer เข้ากับตัว Inner Tube

- 7. หมุนตลับใส่ Moving Contact เข้าไปในตัว Inner Tube
- 8. ใส่ Guide Bearing เข้าไปใน Moving Contact
- 9. ใส่ Trigger เข้าไปยึดนอตให้แน่น
- 10. ดึงตัว Moving Contact ออกมา แล้วใส่ End Cap ขันนอตให้แน่น แล้วหมุน End Cap เข้ากับตัว Chassis

11. ใส่ฝาครอบ Tube Cover.

\_\_\_\_\_

### บรรณานุกรม

- http://www.sandc.com
- นายมรกต อภัยรี.กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.
  "การอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Break Tools (Load Buster)"