การใช้งานอุปกรณ์โหลดเบรคสวิตช์ ผลิตภัณฑ์ Shin-A โดยใช้ตู้ควบคุม

หลอดไฟแสดงสถานะ สวิตซ์ LOCAL/REMOTE



สวิตซ์ POWER

สวิตซ์ OPEN/ CLOSE

การ Open ตัว SF6 โดยตู้ควบคุม

- 1. กดปุ่ม Lamp Test เพื่อทดสอบหลอดไฟแสดงผลว่ายัง สามารถแสดงผลได้ปกติ
- 2. ตรวจสอบหลอด Gas Low Pressure ต้องไม่ติดแสดงผล (หากติดแสดงผลจะไม่สามารถ Close/Open ตัวโหลดเบรค สวิตช์ได้)
- 3. ตรวจสอบหลอด Close S/W แสดงสถานะอยู่ตำแหน่ง Close (สีแดง)
- 4. ตรวจสอบหลอดไฟ Manual Lock ต้องไม่ติดแสดงผล หาก ติดต้องดันห่วง Mechanical Lock ที่ตัวโหลดเบรคสวิตช์
- 5. ตรวจสอบว่าสถานะที่ตัวโหลดเบรคสวิตช่อยู่ตำแหน่ง Open
- 6. โยกสวิตช์ Operation ไปที่ตำแหน่ง Local
- 7. กดปุ่ม Open S/W (สีเขียว) โดยไม่ต้องกดค้าง จะได้ยิน เสียงการทำงานที่ตัวโหลดเบรคสวิตช์
- 8. ตรวจสอบหลอด Open S/W แสดงสถานะอยู่ตำแหน่ง Open (สีเขียว)
- 9. ตรวจสอบว่าสถานะต่างๆ ที่แสดงที่ตู้ควบคุมและตัวโหลด เบรคสวิตช์ต้องตรงกัน
- 10. โยกสวิตช์ Operation ไปที่ตำแหน่ง Remote

การ Close ตัว SF6 โดยตู้ควบคุม

- 1. กดปุ่ม Lamp Test เพื่อทดสอบหลอดไฟแสดงผลว่ายัง สามารถแสดงผลได้ปกติ
- 2. ตรวจสอบหลอด Gas Low Pressure ต้องไม่ติดแสดงผล (หากติดแสดงผลจะไม่สามารถ Close/Open ตัวโหลดเบรค สวิตช์ได้)
- ตรวจสอบหลอด Open S/W แสดงสถานะอยู่ตำแหน่ง
 Open (สีเขียว)
- 4. ตรวจสอบหลอดไฟ Manual Lock ต้องไม่ติดแสดงผล หาก ติดต้องดันห่วง Mechanical Lock ที่ตัวโหลดเบรคสวิตช์
- 5. ตรวจสอบว่าสถานะที่ตัวโหลดเบรคสวิตช์อยู่ตำแหน่ง Close
- 6. โยกสวิตช์ Operation ไปที่ตำแหน่ง Local
- 7. กดฟุ่ม Close S/W (สีแดง) โดยไม่ต้องกดค้าง จะได้ยิน เสียงการทำงานที่ตัวโหลดเบรคสวิตช์
- 8. ตรวจสอบหลอด Close S/W แสดงสถานะอยู่ตำแหน่ง Close (สีแดง)
- 9. ตรวจสอบว่าสถานะต่างๆ ที่แสดงที่ตู้ควบคุมและตัวโหลด เบรคสวิตช์ต้องตรงกัน
- 10. โยกสวิตช์ Operation ไปที่ตำแหน่ง Remote

* หากต้องการป้องกันการสั่งการระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ(กรณีที่ติดตั้ง FRTU) ให้โยกสวิตช์ Local/Remote ไว้ที่ ตำแหน่ง Local (ปกติหากติดตั้ง FRTU จะอยู่ตำแหน่ง Remote เพื่อให้สามารถสั่งการระยะไกลจากศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟได้)