

常用功能



待添加常用功能

搜索



安全

程序设置

默认
程序

轨迹
记录

倍率
配置

硬件与通讯

Modbus
设置

末端
I/O

PROFINET
设置

EtherNet/IP
设置

拓展
通讯

外部
编码器

外部轴
设置

EtherCAT
设置

硬件接口设置

网口

Wi-Fi

辅助硬件
设置

制动
电压

控制柜I/O
设置

拓展通讯

● 工作模式: /

Profinet主站

未运行

CC-Link从站

未运行



导出CSPP文件