


1.° Semestre 2017/2018

Duração: 60 minutos

3 fevereiro 2018

NOME		NÚMERO	
------	--	--------	--

1. (3 valores) Considere o seguinte circuito, com barramentos de 8 bits. C é o clock (tanto do trinco como da báscula) e S é o sinal de seleção do multiplexer (S=0 seleciona a entrada X). Assumindo que os sinais C e S evoluem ao longo do tempo da forma indicada na tabela seguinte, preencha os valores estáveis no resto da tabela (escreva todas as células, mesmo que o valor se mantenha). Todos os valores de 8 bits estão representados em hexadecimal (não é preciso colocar o H).



2. (2 + 1 + 3 valores) Considere o seguinte programa no PEPE-16:

MOV R1, 2473 ; constante em decimal MOV R2, 0F47DH ; constante em hexadecimal

ADD R1, R2

a) Indique cada um dos 16 bits do R1, após o primeiro MOV.




b) Indique cada um dos 16 bits do R2, após o segundo MOV.



c) Indique cada um dos 16 bits do R1 e o respetivo valor em decimal, após o ADD.



3. (2 valores) A figura seguinte representa o diagrama de blocos básico do PEPE-8, processador de 8 bits, bem como as memórias a que está ligado.



Suponha que o PEPE-8 suporta instruções de deslocamento, em que a ALU tem duas operações, DeslocaDta e DeslocaEsq, sendo o 1.º operando o valor a deslocar e o 2.º operando o número de bits a deslocar. Na tabela seguinte estão referidos os sinais usados para comandar quer a Unidade de Dados, quer a Unidade de Controlo. Preencha esta tabela, especificando para cada sinal qual a indicação concreta que este dá no caso de o PEPE-8 estar a executar a instrução de deslocamento à direita SHR 3 (A \leftarrow A >> 3), assumindo que esta instrução existia. Para cada sinal, use a indicação que for mais conveniente:

- Ativo / Não ativo;
- Um valor numérico;
- Uma indicação simples que especifique a opção a selecionar (ex: esquerda / direita);
- Um simples traço horizontal, ou uma cruz (não interessa para esta instrução).

Constante	WR	SEL_A	SEL_B	ESCR_A	SEL_ALU	SEL_PC
3	Não ativo	Esquerda	Esquerda	Ativo	DeslocaDta	0

- 4. (1 + 1 valores) Considere que o PEPE-16 (processador de 16 bits, <u>endereçamento de byte</u>) está ligado a uma RAM com capacidade de 2 KBytes, localizada a partir do endereço 0000H.
 - a) A quantos endereços diferentes é possível o PEPE-16 aceder (valor em decimal)?

64 K

b) Qual é o <u>maior</u> endereço (em hexadecimal) da RAM a que o PEPE consegue aceder com MOVB?

07FF H

5. (3 valores) Complete o programa do lado direito, preenchendo os retângulos com os valores corretos.

Registo – registo onde a instrução dessa linha armazena o resultado **Valor** – valor desse registo <u>após</u> a execução da instrução SHL – Deslocamento à esquerda

Instrução				
MOV	R7	34EDH		
ADD	R7,	5		
SHL	R7 ,	3		
MOV	R9,	522AH		
OR	R7,	R9		

 Registo e valor

 R7
 34EDH

 R7
 34F2H

 R7
 A790H

 R9
 522AH

 R7
 F7BAH

6. (1 + 3 valores) Considere o seguinte programa em linguagem *assembly* do PEPE-16.

Endereços				
	PLACE	5000H		
	FUNDO	EQU	8000H	; valor em complemento para 2
	N	EQU	5	; número de elementos da lista
5000H	lista:	WORD	11	
5002H		WORD	9	
5004H		WORD	13	
5006H		WORD	3	
5008H		WORD	8	
500AH	variavel:	WORD	FUNDO	
	PLACE	H0000		
0000Н		MOV	R1, lista	
0002H		MOV	R2, N	
0004H		MOV	R3, variavel	
0006Н	ciclo:	MOV	R4, [R1]	
0008H		MOV	R5, [R3]	
000AH		CMP	R4, R5	
000CH		JLE	prox	; jump if less than or equal
000EH		MOV	[R3], R4	; atualiza a "variavel"
0010H	prox:	ADD	R1, 2	
0012H		SUB	R2, 1	
0014H		JNZ	ciclo	
0016Н	fim:	JMP	fim	

- a) Preencha os <u>endereços que faltam</u> (lado esquerdo, preencha apenas as linhas em que tal faça sentido). Considera-se que cada MOV com uma constante <u>ocupa apenas uma palavra</u>.
- b) Acabe de preencher a tabela com informação sobre os <u>acessos de dados à memória</u> feitos pelo programa, de leitura (L) ou escrita (E). <u>Use apenas as linhas que necessitar</u>.

Endereço em que está a instrução que faz o acesso	Endereço acedido	L ou E	Valor lido ou escrito
0006Н	5000H	L	11
0008Н	500AH	L	8000H
000EH	500AH	E	11
0006Н	5002H	L	9
0008H	500AH	L	11
0006Н	5004H	L	13
0008H	500AH	L	11
000EH	500AH	E	13
0006Н	5006Н	L	3
0008H	500AH	L	13
0006Н	5008H	L	8
0008H	500AH	L	13