# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

#### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №1 по дисциплине «Организация ЭВМ и Систем»

**Тема:** Трансляция, отладка и выполнение программ на языке **Ассемблера.** 

Студент гр. 0384	 Кусмарцев А.И
Преподаватель	 Ефремов М.А.

Санкт-Петербург 2021

## Цель работы.

Рассмотреть работу программ на языке Ассемблера. Понять структуру и реализацию программ.

#### Выполнение работы.

- 1) Транслируем hello1.asm и hello2.asm с помощью MASM, для получения объектных модулей hello1.asm и hello2.asm. В диагностических файлах ошибок не обнаружено.
  - 2) Компонуем загрузочные модули с помощью LINK.
  - 3) Выполняем программы в автоматическом режиме. Вывод hello1.exe:

```
D:\>hello1.exe
Greetings from student from the group 0383 - Kusmartsev A.I.
```

### Вывод hello2.exe:

```
D:N>hello2.exe
Hello Worlds!
Student from 0383 - Kusmartsev A.I.
```

- 4) Запустим выполнение программ под управлением отладчика AFDPRO.
  - 5) Начальное содержание сегментных регистров программы hello1.exe.

(CS)=1A05

(DS)=19F5

(ES)=19F5

(SS)=1A0C

Таблица 1 — Таблица результатов прогона программы hello1.exe под управлением отладчика

Адрес	Символический код	16-ричный	Содержимое регистров и ячеек памя		
Команды	команды	код команды	до выполнения.	После выполнения	
0010	Mov AX,1A07	B8071A	(AX) = 0000	(AX) = 1A07	
			(DS) = 0000	(DS) = 19F5	
			(IP) = 0010	(IP) = 0013	
0013	Mov DS,AX	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07	
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07	
			(IP) = 0013	(IP) = 0015	

15	Mov DX,0000	BA0000	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0015	(IP) = 0018
0018	Mov AH,09	B409	(AX) = 1A07	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0018	(IP) = 001A
001A	Int 21	CD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 001A	(IP) = 001C
001C	Mov AH,4C	B44C	(AX) = 0907	(AX) = 4C07
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 001C	(IP) = 001E
001E	Int 21	CD21	(AX) = 4C07	(AX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 19F5
			(IP) = 001E	(IP) = 0010
				Программа
				завершилась

6) Начальное содержание сегментных регистров программы hello2.exe.

Таблица 2 — Таблица результатов прогона программы hello2.exe под управлением отладчика

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регист	ров и ячеек памяти
Команды	код команды	код команды	до выполнения .	После выполнения
0005	Push DS	1E	(AX) = 0000	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0018	(SP) = 0016
			Stack +0 0000	Stack +0 19F5
			(IP) = 0010	(IP) = 0013
0006	Sub AX,AX	2BC0	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0016	(SP) = 0016
			Stack +0 19F5	Stack +0 19F5
			(IP) = 0006	(IP) = 0008

0008	Push AX	50	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0016	(SP) = 0014
			Stack +0 19F5	Stack +0 0000
			(IP) = 0008	Stack +2 19F5
				(IP) = 0009
0009	Mov AX,1A07	B8071A	(AX) = 0000	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
			(IP) = 0009	(IP) = 000C
000C	Mov DS,AX	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
	,		(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
			(IP) = 000C	(IP) = 000E
000E	Mov DX,0000	BA0000	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07(
			(CS) = 1A0A	CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	Stack +2 19F5
			(IP) = 000E	(IP) = 0011
0011	CALL 0000	E8ECFF	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0012
			Stack +0 0000	Stack +0 0014
			Stack +2 19F5	Stack +2 0000
			(IP) = 0011	Stack +4 19F5
				(IP) = 0000
0000	Mov AH,09	B409	(AX) = 1A07	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			Stack +0 0014	Stack +0 0014

			Stack +2 0000 Stack +4 19F5 (IP) = 0000	Stack +2 0000 Stack +4 19F5 (IP) = 0002
0002	Int 21	CD21	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 Stack +0 0014 Stack +2 0000 Stack +4 19F5 Stack +6 0000 (IP) = 0002	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 (IP) = 0004
0004	Ret	C3	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 Stack +0 0014 Stack +2 0000 Stack +4 19F5 (IP) = 0004	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 (IP) = 00014
0014	Mov DX,0010	BA1000	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 (IP) = 0014	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 (IP) = 0017
0017	Call 0000	E8E6FF	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 Stack +0 0000 Stack +2 19F5 (IP) = 0017	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 Stack +0 001A Stack +2 0000 Stack +4 19F5 (IP) = 0000
0000	Mov AH,09	B409	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 Stack +0 001A Stack +2 0000 Stack +4 19F5	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 Stack +0 001A Stack +2 0000 Stack +4 19F5

			(IP) = 0000	(IP) = 0002
0002	Int 21	CD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			Stack +0 001A	Stack +0 001A
			Stack +2 0000	Stack +2 0000
			Stack +4 19F5	Stack +4 19F5
			(IP) = 0002	(IP) = 0004
0004	Ret	C3	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0014
			Stack +0 001A	Stack +0 0000
			Stack +2 0000	Stack +2 19F5
			Stack +4 19F5	(IP) = 001A
			(IP) = 0004	
001A	Ret Far	СВ	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 19F5
			(SP) = 0014	(SP) = 0018
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	(IP) = 0000
			(IP) = 001A	
0000	Int 20	CD20	(AX) = 0907	(AX) = 0000
			(DX) = 0010	(DS) =19F5
			(DS) = 1A07	(IP) = 0005
			(CS) = 19F5	Программа
			(SP) = 0018	завершилась
			Stack +0 0000	
			(IP) = 0000	

# Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы была рассмотрена работа с эмулятором Dosbox, были рассмотрены простейшие программы на языке Ассемблера.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ А

# ТЕКСТЫ ИСХОДНЫХ ФАЙЛОВ ПРОГРАММ

Название файла: hello1.asm

```
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1
                    по дисциплине "Архитектура компьютера"
*******************
      Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
                  пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"
                  (номер 09 прерывание 21h), которая:
                   - обеспечивает вывод на экран строки символов,
                     заканчивающейся знаком "$";
                           - требует задания в регистре ah номера
функции=09h,
                     а в регистре dx - смещения адреса выводимой
                     строки;
                   - использует регистр ах и не сохраняет его
                     содержимое.
*******************
        DOSSEG
                                                          ; Задание
сегментов под ДОС
                                                   ; Модель памяти-
        .MODEL
               SMALL
SMALL (Малая)
        .STACK
               100h
                                                 ; Отвести под Стек
256 байт
        . DATA
                                                  ; Начало сегмента
данных
     Greeting
                      BYTE
               LABEL
                                                            ; Текст
приветствия
        DB 'Greetings from student from the group 0383 - Kusmartsev
A.I.',13,10,'$'
        .CODE
                                           ; Начало сегмента кода
        mov ax, @data
                                             ; Загрузка в DS адреса
начала
       mov
            ds, ax
                                            ; сегмента данных
            dx, OFFSET Greeting
       mov
                                            ; Загрузка в dx смещения
                                                    ; адреса текста
приветствия
     DisplayGreeting:
        mov
           ah, 9
                                             ; # функции ДОС печати
строки
        int
             21h
                                                  ; вывод на экран
приветствия
        mov
             ah, 4ch
                                                    ; # функции ДОС
завершения программы
        int
                                            ; завершение программы и
            21h
выход в ДОС
       END
```

```
Название файла: hello2.asm
        HELLO2 - Учебная программа N2
                                             лаб.раб.#1 по дисциплине
"Архитектура компьютера"
                Программа использует процедуру для печати строки
            TEKCT
                   ПРОГРАММЫ
     EOFLine EOU
                    '$'
                                 Определение символьной константы
                                      "Конец строки"
     ; Стек программы
     ASSUME CS:CODE, SS:AStack
     AStack
               SEGMENT STACK
               DW 12 DUP('!') ; Отводится 12 слов памяти
     AStack
               ENDS
     ; Данные программы
     DATA
               SEGMENT
        Директивы описания данных
               DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine
     GREETING
               DB 'Student from 0383 - Кусмарцев А.И.$'
     DATA
               ENDS
     ; Код программы
     CODE
               SEGMENT
     ; Процедура печати строки
     WriteMsq
               PR0C
                     NEAR
                     AH, 9
               mov
                      21h ; Вызов функции DOS по прерыванию
               int
               ret
               ENDP
     WriteMsq
     ; Головная процедура
     Main
               PR0C
                     FAR
               push
                     DS
                               ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке
                               ; > для последующего восстановления по
               sub
                     AX, AX
               push
                     AX
                               ;/ команде ret, завершающей процедуру.
                     AX, DATA
                                           Загрузка сегментного
               mov
                     DS, AX
               mov
                                            регистра данных.
                     DX, OFFSET HELLO
               mov
                                          ; Вывод на экран первой
               call
                     WriteMsg
                                          ; строки приветствия.
                     DX, OFFSET GREETING; Вывод на экран второй
               mov
               call
                     WriteMsg
                                          ; строки приветствия.
               ret
                                          ; Выход в DOS по команде,
                                             ; находящейся в 1-ом слове
PSP.
     Main
               ENDP
     CODE
               ENDS
               END Main
```

#### приложение Б

# ТЕКСТЫ ФАЙЛОВ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ ПРОГРАММ

```
Название файла: hello1.lst
    Microsoft
                  (R) Macro
                                     Assembler
                                                   Version
                                                               5.10
9/13/21 15:02:25
                                                               Page
1-1
                         ; HELLO1.ASM - упрощенная верси
                         я учебной программы лаб.р
                         ₿б. N1
                                        по дисциплине "Ар
                         хитектура компьютера"
                         ,
*******
                         ******
                         ; Назначение: Программа фо
                         рмирует и выводит на экра
                         пользователя с по
                         ©ощью функции ДОС "Вывод с©
                         ₽роки"
                                       (номер 09 прерывани
                         е 21h), которая:
                                        - обеспечивает вы
                         🕏 од на экран строки символ
                         ОΒ,
                                         заканчивающейся
                          знаком "$";
                                       - требует задания
                         в регистре ah номера функц©
                         ₽и=09h,
                                         а в регистре dx - 🕼
                         ©мещения адреса выводимо
                         й
                                         строки;
                                       - использует реги©
                         👣 р ах и не сохраняет его
                                         содержимое.
                            DOSSEG
                          Задание сегментов под ДО
                         C
                            .MODEL SMALL
                         ; Модель памяти-SMALL(Малая)
                            .STACK 100h
```

; Отвести под Стек 256 байт

. DATA

						. DATA		MOUTO TOST				
	0000							мента данн BEL BYTE	ных			
	2300					; Текст	при	ветствия				
group	0000 0383 -	6E 6F 64 72 65 70	1SMar 67 6D 65 65 6F 20 20	65 65 Ttsev 73 20 20 73 6E 74 6D 20 67 72 30 33 20 4B	A.] 66 74 20 74 6F 38	1.'\$' 72 75 66 68 75 33	DB '	'Greetings	from	student	from	the
N	1icros		20 2	(R)	, 0	Macro		Assembler		Version	ı	5.10
9/13/2			25	(11)		Macro		ASSEMBLE		VE1 31011		
1-2											ı	Page
		76	20 4	72 74 41 2E	_							
		0D	0A 2	24		. CODE	=					
На₿												;
3a	0000	В8		- R		<b>©</b> ало сег то∨		а кода @data				;
; ce	0003	8E	D8			грузка в	DS	адреса нач т	нала 10V	ds	;,	ax
	0005	ВА	0000	9 R		гмента д mov		x OFFSET Gr	eetin	g		;
За						грузка в	dx	смещения				
ад <b>©</b>												;
117	0008					©еса тек DisplayG		приветствы	1Я			
; # <b>ф</b>	8000	В4	09			лтэһтайр	n eel.	•	nov	a	h,	9
, 1	000A	CD	21			ункции Д	ос п	ечати стро	оки in	ıt		21h
; вы€	JUUA	UD	<b>4</b>			<b>6</b>						<b>411</b>
; # <b>ф</b>	000C	В4	4C			₿од на э	кран	•	гвия OV	ah,		4ch
. '						ункции Д граммы	ос з	авершения	про			
; за <b>©</b>	000E	CD	21						in	t		21h
, Ju <del>y</del>						<b>©</b> ершение <b>©</b> в ДОС END	про	граммы и в	выхо₿			
	Micros			(R)		Macro		Assembler		Version	į	5.10
9/13/2	1 15:0	2:2	25									

# Segments and Groups:

Class	5	Name		Lengt	:h	Align	Combi	.ne
					0100 I	PARA S	PUBLIC STACK'STAC PUBLIC	
	Symbols:							
		Name		Туре	Value	9	Attr	
	DISPLAYGREETIN	G			L NEAR	3 (	0008 _TEXT	Ī
	GREETING				L BYTE	Ξ (	0000 _DATA	4
	@CODESIZE @CPU		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	  	TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT	_TEXT 0 0101h 0 hello 510		
	33 Source 33 Total 19 Symbol	Lines						

- 47994 + 459266 Bytes symbol space free

  - 0 Warning Errors
    0 Severe Errors

```
Название файла: hello2.lst
                            Macro Assembler
                                                     Version
     Microsoft
                   (R)
                                                                  5.10
9/13/21 14:36:38
                                                                  Page
1-1
                          ; HELLO2 - Учебная программа N2
                            лаб.раб.#1 по дисциплине "🕏
                          ©рхитектура компьютера"
                                     Программа использу
                          🕏 т процедуру для печати ст
                          роки
                                 ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
      = 0024
                                EOFLine EOU '$'
                                                          ; Определен€
                          🕏 е символьной константы
                                                          "Конец с€
                          ₿роки"
                          ; Стек программы
                          ASSUME CS:CODE, SS:AStack
      0000
                          AStack
                                    SEGMENT
                                             STACK
      0000
            000C[
                                               DW 12 DUP('!')
Отводитс€
                          🕯 12 слов памяти
             0021
                      1
      0018
                          AStack
                                    ENDS
                          ; Данные программы
      0000
                          DATA
                                    SEGMENT
                             Директивы описания данн
                          ЫΧ
            48 65 6C 6C 6F 20
                                            DB 'Hello Worlds!', OAH,
      0000
                                HELLO
ODH, EOFLine
            57 6F 72 6C 64 73
            21 0A 0D 24
           53 74 75 64 65 6E
      0010
                                GREETING
                                           DB
                                               'Student from 0383 -
Kusmartsev A.I.
            74 20 66 72 6F 6D
            20 30 33 38 33 20
            2D 20 4B 75 73 6D
            61 72 74 73 65 76
            20 41 2E 49 2E 24
      0033
                                    ENDS
                          DATA
```

; Код программы

0000 0000 B4 09 0002 CD 21 0004 C3 Microsoft 9/13/21 14:36:38	١	СОDE SEGMENT; Процедура печати строки WriteMsg PROC NEAR
1-2		r uge
0005	1	WriteMsg ENDP
0005 0005 1E 0006 2B C0	I	; Головная процедура Main PROC FAR push DS ;\ Сохранени е адреса начала PSP в стеке sub AX,AX ; > для
после₿	ĺ	<b>©</b> ующего восстановления по
0008 50 0009 B8	R	риsh AX ;/ команде ret , завершающей процедуру. мо∨ AX, DATA ; Загр <b>©</b> • Взка сегментного
000С 8E D8 реги <b>©</b>		mov DS, AX ;
000E BA 0000	) R	©тра данных.  mov DX, OFFSET HELLO ; Выво ©  при на экран первой call WriteMsg ; стро ©
0014 BA 0010	(	<b>©</b> и приветствия.  mov DX, OFFSET GREETING; Выво <b>©</b>
0017 E8 0000		
001A CB		©и приветствия. ret ; Выхо€
001B 001B	<b>(</b>	<pre>     B DOS по команде,</pre>
Microsoft 9/13/21 14:36:38	(R)	Macro Assembler Version 5.10
ols-1		Symb
Segments and G	iroups:	
Class	Nam	e Length Align Combine

	ASTACK CODE DATA				 	0018 PARA 001B PARA 0033 PARA		(	
	Symbols:								
			N	a m e	Туре	Value	Attr		
	EOFLINE .				 	NUMBER	0024		
	GREETING .				 	L BYTE	0010	DATA	
	HELLO				 	L BYTE	0000	DATA	
= 001	MAIN 16	•			 	F PROC	0005	CODE	Length
= 000	WRITEMSG . 95	•			 	N PROC	0000	CODE	Length
	<pre>@CPU @FILENAME @VERSION .</pre>				 	TEXT 0101 TEXT hell TEXT 510			

- 52 Source Lines
- 52 Total Lines
- 13 Symbols

47986 + 459271 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- 0 Severe Errors