МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

ТЕМА: ТРАНСЛЯЦИЯ, ОТЛАДКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММ НА ЯЗЫКЕ АССЕМБЛЕРА

	Подопригора
Студент гр. 0383	И.П.
Преподаватель	 - Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

Цель работы.

Часть 1

- 1. Просмотреть программу hello1.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H (команда Int 21h). Выполняемые функцией действия и задаваемые ей параметры следующие: обеспечивается вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$"; требуется задание в регистре аh номера функции, равного 09h, а в регистре dx смещения адреса выводимой строки; используется регистр ах и не сохраняется его содержимое.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.
 - 3. Загрузить файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
- 4. Протранслировать программу с помощью строки > masm hello1.asm с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга). Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором. Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.
- 5. Скомпоновать загрузочный модуль с помощью строки > link hello1.obj с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.
- 6. Выполнить программу в автоматическом режиме путем набора строки > hello1.exe убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.
- 7. Запустить выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды > afd hello1.exe 4 Записать начальное содержимое сегментных регистров CS, DS, ES и SS. Выполнить программу в пошаговом режиме с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды. Обычные команды выполняются по F1 (Step), а вызовы обработчиков прерываний (Int) по F2 (StepProc), чтобы не входить внутрь обработчика прерываний. Продвижение по сегментам экранной формы

отладчика выполняется с помощью клавиш F7 – F10 (up, down, left, right). Перезапуск программы в отладчике выполняется клавишей F3 (Retrieve). Выход из отладчика - по команде Quit.

Часть 2

Выполнить пункты 1 - 7 части 1 настоящего задания применительно к программе hello2.asm, приведенной в каталоге Задания, которая выводит на экран приветствие пользователя с помощью процедуры WriteMsg, а также использует полное определение сегментов. Сравнить результаты прогона под управлением отладчика программ hello1 и hello2 и объяснить различия в размещении сегментов.

Выполнение работы.

Начальное содержимое сегментных регистров: (CS) = 1A05, (DS) = 19F5, (ES) = 19F5, (SS) = 1A0B.

Таблица 1. Протокол выполнения программы hello1

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регистров и ячеек			
команды	код команды	код команды	памяти			
			До	После		
			выполнения	выполнения		
0010	mov ax, 1A07	B8071A	(AX) = 0000	(AX) = 1A07		
			(DX) = 0000	(DX) = 0000		
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5		
			(IP) = 0010	(IP) = 0013		
0013	mov ds, ax	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07		
			(DX) = 0000	(DX) = 0000		
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07		
			(IP) = 0013	(IP) = 0015		
0015	mov dx, 0000	BA0000	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07		
			(DX) = 0000	(DX) = 0000		
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07		

			(IP) = 0015	(IP) = 0018
0018	mov ah, 09	B409	(AX) = 1A07	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 0018	(IP) = 001A
001A	int 21	CD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 001A	(IP) = 001C
001C	mov ah, 4C	B44C	(AX) = 0907	(AX) = 4C07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(IP) = 001C	(IP) = 001E
001E	int 21	CD21	(AX) = 4C07	Программа
			(DX) = 0000	завершилась
			(DS) = 1A07	
			(IP) = 001E	

Начальное содержимое сегментных регистров: (CS) = 1A0A, (DS) = 19F5, (ES) = 19F5, (SS) = 1A05

Таблица 2. Протокол выполнения программы hello2

Адрес	Символический	16-ричный	Содержимое регистров и ячеек			
команды	код команды	код команды	памяти			
			До После			
			выполнения выполнения			
0005	push ds	1E	(AX) = 0000	(AX) = 0000		
			(DX) = 0000	(DX) = 0000		
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5		
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A		

			(SP) = 0018	(SP) = 0016
			(IP) = 0005	(IP) = 0006
			Stack +0 0000	Stack +0 19F5
0006	sub ax, ax	2BC0	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0016	(SP) = 0016
			(IP) = 0006	(IP) = 0008
			Stack +0 19F5	Stack +0 19F5
0008	push ax	50	(AX) = 0000	(AX) = 0000
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0016	(SP) = 0014
			(IP) = 0008	(IP) = 0009
			Stack +0 19F5	Stack +0 0000
				Stack +0 19F5
0009	mov ax, 1A07	B8071A	(AX) = 0000	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 19F5
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(IP) = 0009	(IP) = 000C
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +0 19F5	Stack +0 19F5
000C	mov ds, ax	8ED8	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 19F5	(DS) = 1A07

			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(IP) = 000C	(IP) = 000E
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +0 19F5	Stack +0 19F5
000E	mov dx, 0000	BA0000	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(IP) = 000E	(IP) = 0011
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +0 19F5	Stack +0 19F5
0011	call 0000	E8ECFF	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0012
			(IP) = 0011	(IP) = 0000
			Stack +0 0000	Stack +0 0014
			Stack +0 19F5	Stack +2 0000
				Stack +4 19F5
0000	mov ah 09	B409	(AX) = 1A07	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			(IP) = 0000	(IP) = 0002
			Stack +0 0014	Stack +0 0014

			Stack +2 0000	Stack +2 0000
			Stack +4 19F5	Stack +4 19F5
0002	int 21	CD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			(IP) = 0002	(IP) = 0004
			Stack +0 0014	Stack +0 0014
			Stack +2 0000	Stack +2 0000
			Stack +4 19F5	Stack +4 19F5
0004	ret	C3	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	(DX) = 0000
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0014
			(IP) = 0004	(IP) = 0014
			Stack +0 0014	Stack +0 0000
			Stack +2 0000	Stack +0 19F5
			Stack +4 19F5	
0014	mov dx, 0010	BA1000	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0000	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0014
			(IP) = 0014	(IP) = 0017
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +0 19F5	Stack +0 19F5
0017	call 0000	E8E6FF	(AX) = 0907	(AX) = 0907

			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0014	(SP) = 0012
			(IP) = 0017	(IP) = 0000
			Stack +0 0000	Stack +0 001A
			Stack +0 19F5	Stack +2 0000
				Stack +4 19F5
0000	mov ah, 09	B409	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			(IP) = 0000	(IP) = 0002
			Stack +0 001A	Stack +0 001A
			Stack +2 0000	Stack +2 0000
			Stack +4 19F5	Stack +4 19F5
0002	int 21	CD21	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0012
			(IP) = 0002	(IP) = 0004
			Stack +0 001A	Stack +0 001A
			Stack +2 0000	Stack +2 0000
			Stack +4 19F5	Stack +4 19F5
0004	ret	C3	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07

	T	T	T :	
			(CS) = 1A0A	(CS) = 1A0A
			(SP) = 0012	(SP) = 0014
			(IP) = 0004	(IP) = 001A
			Stack +0 001A	Stack +0 0000
			Stack +2 0000	Stack +2 19F5
			Stack +4 19F5	
001A	ret far	СВ	(AX) = 0907	(AX) = 0907
			(DX) = 0010	(DX) = 0010
			(DS) = 1A07	(DS) = 1A07
			(CS) = 1A0A	(CS) = 19F5
			(SP) = 0014	(SP) = 0018
			(IP) = 001A	(IP) = 0000
			Stack +0 0000	Stack +0 0000
			Stack +2 19F5	
0000	int 20	CD20	(AX) = 0907	Программа
			(DX) = 0010	завершилась
			(DS) = 1A07	
			(CS) = 19F5	
			(SP) = 0018	
			(IP) = 0000	
			Stack +0 0000	

Тексты исходных файлов программ см. в приложении А.

Тексты файлов диагностических сообщений см. в приложении Б.

Выводы.

В ходе выполнения данной лабораторной работы была изучена работа с компилятором MASM и отладчиком AFD.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТЕКСТЫ ИСХОДНЫХ ФАЙЛОВ ПРОГРАММ

Название файла: hello1.asm ; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1 по дисциплине "Архитектура компьютера" ************************* ; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки" (номер 09 прерывание 21h), которая: - обеспечивает вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$"; - требует задания в регистре ah номера функции=09h, а в регистре dx - смещения адреса выводимой строки; - использует регистр ах и не сохраняет его содержимое. ************************* **DOSSEG** ; Задание сегментов под ДОС ; Модель памяти-SMALL(Малая) .MODEL SMALL ; Отвести под Стек 256 байт .STACK 100h ; Начало сегмента данных .DATA Greeting LABEL BYTE ; Текст приветствия DB 'Вас приветствует ст.гр.0383 - Подопригора И.П.',13,10,'\$' ; Начало сегмента кода .CODE mov ax, @data ; Загрузка в DS адреса начала mov ds, ax ; сегмента данных mov dx, OFFSET Greeting ; Загрузка в dx смещения ; адреса текста приветствия DisplayGreeting: ; # функции ДОС печати строки mov ah, 9 int 21h ; вывод на экран приветствия ; # функции ДОС завершения программы mov ah, 4ch ; завершение программы и выход в ДОС int 21h **END**

```
Название файла: hello2.asm
     ; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине
"Архитектура компьютера"
          Программа использует процедуру для печати строки
        ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
    EOFLine EQU '$' ; Определение символьной константы
                 ; "Конец строки"
     ; Стек программы
     ASSUME CS:CODE, SS:AStack
     AStack SEGMENT STACK
          DW 12 DUP(?) ; Отводится 12 слов памяти
     AStack ENDS
     ; Данные программы
     DATA
            SEGMENT
     ; Директивы описания данных
     HELLO DB 'Hello Worlds!', 0AH, 0DH, EOFLine
     GREETING DB 'Student from 0383 - $'
     DATA
            ENDS
     ; Код программы
     CODE
             SEGMENT
     ; Процедура печати строки
    WriteMsg PROC NEAR
          mov AH,9
          int 21h; Вызов функции DOS по прерыванию
     WriteMsg ENDP
     ; Головная процедура
     Main
            PROC FAR
         push DS ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке
          sub AX,AX ; > для последующего восстановления по
                  ;/ команде ret, завершающей процедуру.
          push AX
```

; Загрузка сегментного

mov AX,DATA

mov DS,AX ; регистра данных. mov DX, OFFSET HELLO ; Вывод на экран первой call WriteMsg ; строки приветствия. mov DX, OFFSET GREETING; Вывод на экран второй ; строки приветствия. call WriteMsg ; Выход в DOS по команде, ret ; находящейся в 1-ом слове PSP. Main **ENDP** CODE **ENDS END Main**

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ТЕКСТЫ ФАЙЛОВ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ СООБЩЕНИЙ

Название файла: hello1.lst Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/9/21 10:10:04 Page 1-1 ; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1 по дисциплине "Архитектура компьютера" ************************ ; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки" (номер 09 прерывание 21h), которая: - обеспечивает вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$"; - требует задания в регистре ah номера функции=09h, а в регистре dx - смещения адреса выводимой строки; - использует регистр ах и не сохраняет его содержимое. *************************

	DOSSEG				
; Задание сегментов по	од ДОС				
.MODEL SMALL		; Модел	ь памяти-SMAL	L(Малая)	
.STACK 100h	; Отвести под Стек 256 байт				
.DATA	; Начало сегмента данных				
0000	Greeting LA	BEL BY	тек ; Тек	ст приветств	КИ
0000 82 A0 E1 20 AF	E0 DB	'Bac	приветствует	ст.гр.0383	-
Подопригора И.П.',13,10,'\$'					

A8 A2 A5 E2 E1 E2 A2 E3 A5 E2 20 E1 E2 2E A3 E0 2E 30 33 38 33 20 2D 20 8F AE A4 AE AF E0 A8 A3 AE E0 A0 20 88 2E 8F 2E 0D 0A 24 .CODE ; Начало сегмента кода 0000 B8 ---- R mov ax, @data ; Загрузка в DS адреса начала 0003 8E D8 mov ds, ax ; сегмента данных 0005 BA 0000 R mov dx, OFFSET Greeting ; Загрузка в dx смещения Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/9/21 10:10:04 Page 1-2 ; адреса текста приветствия DisplayGreeting: 0008 ; # функции ДОС 0008 B4 09 mov ah, 9 печати строки 000A CD 21 int 21h ; вывод на экран приветствия 000C B44C ; # функции ДОС mov ah, 4ch завершения программы 000E CD 21 int 21h ; завершение

END

программы и выход в ДОС

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/9/21 10:10:04 Symbols-1

Segments and Groups:

	N a m e	Leng	th	ch Align Combine Class		S		
_DAT	UP		0100	WOF PAR	A	PUBLIC STACK PUBLIC		'STACK'
Symbo	ls:							
	N a m e	Type	Value	e Attr				
DISPL	AYGREETING			L NE	AR	0008 _	TEX	ΥT
GREET	ΓING		L BY	TE	0000	_DATA		
@COD	DE		TEXT	г те	XT			
	DESIZE				22 🕻 🕻			
				Γ 010	1h			
@DAT	ASIZE		TEXT	Γ 0				
@FILE	ENAME		TEXT	Γ hell	o1			
@VER	SION		TEXT	Г 510				

19 Symbols

³³ Source Lines

³³ Total Lines

47992 + 461315 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- 0 Severe Errors

Название файла: hello2.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/9/21 17:28:42

Page 1-1

; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине "Архитектура компьютера"

; Программа использует процедуру для печати строки

•

; ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

= 0024 EOFLine EQU '\$' ; Определение

символьной константы

; "Конец строки"

; Стек программы

ASSUME CS:CODE, SS:AStack

0000 AStack SEGMENT STACK

0000 000C[DW 12 DUP(?) ; Отводится 12 слов

памяти

????

]

0018 AStack ENDS; Данные программы

0000 DATA SEGMENT; Директивы описания данных

0000 48 65 6C 6C 6F 20 HELLO DB 'Hello Worlds!', 0AH, 0DH,EOFLine

57 6F 72 6C 64 73

21 0A 0D 24

0010 53 74 75 64 65 6E GREETING DB 'Student from 0383 - \$' 74 20 66 72 6F 6D 20 30 33 38 33 20 2D 20 24 0025 DATA ENDS; Код программы 0000 CODE SEGMENT; Процедура печати строки 0000 WriteMsg PROC NEAR 0000 B4 09 mov AH,9 0002 CD 21 21h ; Вызов функции DOS по int прерыванию 0004 C3 ret 0005 WriteMsg ENDP ; Головная процедура PROC FAR 0005 Main 0005 1E push DS ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке 0006 2B C0 sub AX,AX ; > для последующего восстановления по Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/9/21 17:28:42 Page 1-2 0008 50 push AX ;/ команде ret, завершающей процедуру. 0009 B8 ---- R mov AX,DATA ; Загрузка сегментного 000C 8E D8 mov DS,AX ; регистра данных. 000E BA 0000 R mov DX, OFFSET HELLO ; Вывод на экран первой 0011 E8 0000 R call WriteMsg ; строки приветствия.

 $0014\,$ BA $0010\,$ R $\,$ mov $\,$ DX, OFFSET GREETING ; Вывод на экран второй

0017 E8 0000 R call WriteMsg ; строки приветствия.

001A CB ret ; Выход в DOS по команде,

; находящейся в 1-ом слове

PSP.

001B Main ENDP

001B CODE ENDS

END Main

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/9/21 17:28:42

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e Length Align Combine Class

ASTACK 0018 PARA STACK

CODE 001B PARA NONE

DATA..... 0025 PARA NONE

Symbols:

N a m e Type Value Attr

EOFLINE NUMBER 0024

GREETING L BYTE 0010 DATA

HELLO L BYTE 0000 DATA

MAIN F PROC 0005 CODE Length = 0016

WRITEMSG N PROC 0000 CODE Length = 0005

@CPU TEXT 0101h

@FILENAME TEXT hello2

@VERSION TEXT 510

52 Source Lines

52 Total Lines

13 Symbols

48000 + 461307 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- 0 Severe Errors