# MÓDULO 4: " Processing"

CURSO PROGRAMACIÓN DE PLACAS ROBÓTICAS

#### Librería Arduino para Processing

- CARGAR LA LIBRERIA ARDUINO EN EL IDE DE PROCESSING
- No debemos olvidarnos antes de nada de cargar el firmare correspondiente en Arduino.
- El fichero de la librería Arduino para Processing esta en el archivo processingarduino o arduino-processing-e231 que se encuentra en la página de arduino. Dentro de ellos hay una carpeta que se llama Arduino y contiene la librería. (\processing-arduino\arduino o \arduino-processing-e231\arduino).
- http://www.arduino.cc/playground/uploads/Interfacing/processing-arduino.zip
- Para que Processing pueda trabajar con la librería de Arduino debemos incluir la carpeta Arduino dentro de la carpeta librerías del IDE Processing:
- \processing-0138\libraries

- Librería Arduino para Processing
  - CONFIGURAR ARDUINO PARA QUE PROCESSING PUEDA DIALOGAR CON EL.
  - Para cargar el firmware en Arduino nos vamos a la librería processign-arduino y en la carpeta
    - \arduino\firmware\Standard\_Firmata
  - se encuentra el fichero Standard\_Firmata.pde que debemos cargar con el IDE Arduino y lo debemos descargar sobre Arduino. En este fichero están las funciones que luego se utilizaran desde el ID Processing para poder dialogar con Arduino.

#### Instrucciones para instalarla

- 1. Descompactar la librería y copia la carpeta "arduino" en la carpeta "libraries« perteneciente al directorio de la aplicación Processing.
- 2. Abrir el firmware (en arduino/firmware) en Arduino y descargar este en la tarjeta Arduino.
- 3. Configurar Processing para serial: <a href="http://processing.org/reference/libraries/serial/">http://processing.org/reference/libraries/serial/</a>
- 4. En Processing, abrir uno de los ejemplos que viene con la librería Arduino.
- 5. Modificar el código de ejemplo seleccionando el puerto serie correcto.
- 6. Ejecute el ejemplo. Referencia de las funciones de la librería Las siguientes funciones se encuentran en la Librería Arduino para Processing y comunican (a partir de Processing) con un Arduino, una vez que el Firmware se ha instalado en la tarjeta

- Arduino.list(): devuelve una lista con los dispositivos serie (puertos serie) disponibles. Si su tarjeta Arduino está conectada a la computadora cuando usted llama a esta función, su dispositivo estará en la lista.
- •Arduino(parent, name, rate): crea un "objeto" Arduino (objeto a nivel de elemento de programación). parent debe aparecer sn comillas; name es el nombre del dispositivo serie (es decir, uno de los nombres devueltos por Arduino.list ()); rate es la velocidad de la conexión (57600 para la versión actual del de firmware).
- pinMode(pin, mode): pin configura un pin digital como entrada (input) o como salida (output) mode (Arduino.INPUT o Arduino.OUTPUT).
- digitalRead(pin): devuelve el valor leído de una de las entradas digitales, Arduino.LOW o bien Arduino.HIGH (el pin debe estar configurado como entrada).
- digitalWrite(pin, value): escribe Arduino.LOW o Arduino.HIGH en un pin digital.
- analogRead(pin): devuelve el valor de una entrada analógica leída (de 0 a 1023).
- •analogWrite(pin, value): escribe un valor analógico (señal tipo PWM) en un pin digital que soporta salida analógica (pines 3, 5, 6, 9, 10, y 11 para ATMEGA 168); valores debes estar comprendidos entre 0 (equivalente a off) y 255 (equivalente a on).


☐Gobierno de una salida de Arduino desde Processing.

Con este ejemplo vamos a encender y apagar un diodo led desde el entorno de processing pulsando el botón izquierdo del ratón estando en la

pantalla activa de Processing en ejecución.


#### Activación de múltiples salidas.

En este ejemplo se trata de establecer una pantalla con tantos cuadrados( que representan pulsadores) como salidas tiene Arduino (0 a 13) y bastará con pulsar con el ratón en el botón correspondiente para activar la salida correspondiente.



☐ Encendido y apagado de un led de manera paulatina (efecto fading).

Con este ejemplo se trata de realizar el encendido y apagado gradual de un LED que conectamos al PIN9 que en este caso actuará como salida analógica enviando a el un valor que oscilará entre 0-255 (encendido) y entre 255-0 (apagado) de manera cíclica.



#### Lectura de pulsador

Se trata de realizar la lectura de una señal de entrada digital de Arduino y visualizar su estado mediante el color de fondo de la pantalla de ejecución de processing

