- WELCOME TO -

賽馬會科藝共融計劃

JC-Project-IDEA

# Part 4: Arduino(II) - Basic Coding



Starter Project 1 - Graphic Sensors https://www.youtube.com/watch? v=29ZliJJQTFl



在使用Arduino 做到影片中的效果前

# 重溫第二節內容

### **Arduino IDE**


Arduino IDE 1.8.19 是一個的開發環境,提供代碼編輯器、實時錯誤檢查。




# 使用介面簡介

```
sketch_sep06a | Arduino 1.8.6
File Edit Sketch Tools Help
  sketch_sep06a
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
                                                                                                                 Arduino/Genuino Uno on COM1
```

啟動 Arduino IDE: 您將看到主界面,包括編輯區域、工具欄和菜單欄。







選擇開發板:在菜單欄,選擇「工具」>「開發板」,然後選擇您所使用的 Arduino 開發板。



先確定 LED 燈亮起



選擇連接埠:再次點擊「工具」,選擇「連接埠」,然後選擇 Arduino 開發板所連接的 串口。



編寫程式碼:在編輯區域編寫您的 Arduino 程式碼,使用 setup()和 loop()函數組織程式結構。

## 編碼例子: Blink

```
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(LED BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
```

```
Blink | Arduino 1.8.19
檔案 編輯 草稿碼 工具 說明
23 11/
                 先按這裡做編譯
24
25 // the setup function runs once when you press reset or power the board
26 void setup() {
    // initialize digital pin LED BUILTIN as an output.
    pinMode (LED BUILTIN, OUTPUT);
                                      這裡會顯示編譯的結果!
29 }
                                      若有錯誤,就得要修訂才行
30
31 // the loop function runs over a
                                  over again forever
32 void loop() {
    digitalWrite (LED BUILTIN
                                    // turn the LED on (HIGH is the voltage lev
    delay(1000);
                                    // wait for a second
    digitalWrite (LED ]
                                    // turn the LED off by making the voltage L
                     JILTIN, LOW);
    delay(1000);
                                    // wait for a second
37
草稿碼使用了 924 bytes (3%) 的程式儲存空間。上限為 30720 bytes。
全域變數使用了 9 bytes (0%) 的動態記憶體,剩餘 2039 bytes 給區域變數。上限為 2048 bytes
                                             Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader) 🖟 COM4
```

驗證程式碼:點擊工具欄上的「✓」按鈕,Arduino IDE 將對您的程式碼進行編譯和錯誤 檢查

```
Blink | Arduino 1.8.19
                                                                             X
檔案 編輯 草稿碼 工具 說明
                                                                            O
23 */
                  ,先按下上傳按鈕之後
24
25 // the setup function runs once when you press reset or power the board
26 void setup() {
    // initialize digital pin LED BUILTIN as an output.
    pinMode (LED BUILTIN, OUTPUT);
29
                                  會顯示上傳的結果在這裡!
30
31 // the loop function runs over
                                and over again forever
32 void loop() {
    digitalWrite (LED BUILTIN, HIGH);
                                     // turn the LED on (HIGH is the voltage lev
    delay(1000);
                                      // wait for a second
    digitalWrite (LED)
                                      // turn the LED off by making the voltage L
                    BUILTIN, LOW);
36
    delay(1000);
                                        有問題時,參考這裡的方案
37 }
avrdude: 924 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
                                               Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader) 🖟 COM4
```

上傳程式碼:確保程式碼無誤後,點擊工具欄上的「→」按鈕,將程式碼上傳到 Arduino 開發板。

## 完成以上所有步驟 = 電子零件正常運作

### 有發現到在 Blink 的例子中,編碼被分為兩個主要部份?


```
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(1000);
```

• 分別被編寫於 setup(){ 編碼 } 及 loop(){ 編碼 } 的當中


# 訓練 (一)

• 使用編碼寫一個簡單的 MP3 播放器






在 Sketch 工具欄下, 把滑鼠移到 Inculde Library, 選取 Manage Libraries







按 Install 安裝編碼庫



另外再安裝 CapacitiveSensor 編碼庫




把 Serial MP3播放模組YX5300/YX6300 接到 Arduino UNO






### 將以下的編碼複製到編輯區域


```
#include "SerialMP3Player.h"// 使用MP3版的編碼庫library
#define TX 11 //to MP3 board RX //定義ARDUINO TX到MP3 RX引腳連接
#define RX 10 //to MP3 board TX //定義ARDUINO RX到MP3 TX引腳連接
SerialMP3Player mp3(RX, TX);// 定義起動MP3相關的TX, RX
//設定: 有電源起動時執行一次的程序
void setup() {
 Serial.begin(9600); // 起動serial介面
 mp3.begin(9600); // 開始MP3版的連接
 delay(500);
            // 等待起動
 mp3.sendCommand(CMD_SEL_DEV, 0, 2); //選取 sd-card
                    // 等待起動
 delay(500);
 mp3.setVol(15);// 設定音量
 mp3.play(1); //歌曲於SD CARD內的次序
//迴圈: 處理器不停執行的程序
void loop() {
```



#### 先編譯程式碼




如果系統控制台 (Console) 内沒有出現問題, 就可以做下一步。




上傳程式碼



把準備好的聲音素材傳到 SD Card 內





把聲音檔案依次序修改名稱

TRACK000.mp3、TRACK001.mp3、TRACK002.mp3,以此類推。

### 在編碼部份的頂部

#include "SerialMP3Player.h"// 使用MP3版的編碼庫library

#include 是 Arduino 程式語言的一個預處理器指令,用於引入相關的程式庫,讓程式能夠使用庫中的功能。


```
#define TX 11 //to MP3 board RX //定義ARDUINO TX到MP3 RX引腳連接 #define RX 10 //to MP3 board TX //定義ARDUINO RX到MP3 TX引腳連接 SerialMP3Player mp3(RX, TX);// 定義起動MP3相關的TX, RX
```

Declare (宣告) 是指在 Arduino 程式中宣告變數、物件或函式,告知編譯器在後續的程式碼中使用這些元素。

## 有關 void setup() 及 void loop()

void setup() 是 Arduino 程式的一個函式,用於初始化設定,例如設定序列通訊、腳位模式、變數初值等。當 Arduino 板子啟動後,會**自動執行一次** setup()。

void loop()是 Arduino 程式的另一個函式,用於執行主要的程式邏輯,例如讀取腳位數值、判斷條件、控制輸出等。loop() **會一直執行**,直到板子關機或重置。



## 把聲音檔案準備好,下一節將會組裝硬件。


## 甚麼是 數位音訊工作站 (Digital Audio Workstation ,DAW) ?


音訊工作站是一種專業數位音頻製作 軟體,可用於錄音、混音、編曲、編 輯及後製處理等音樂製作工作,適用 於聲音藝術家、音樂製作人、錄音 師、唱片製作人等。





# 我們會使用開源軟件


## **Audacity**

















### 第四節完成

#### 下一節課會有關

- 完成一半的編碼部份
- 硬件組裝