

Installation d'une carte SIM Proximus Pay&Go sur une clé ZTE MF833UI avec un Raspberry Pi

1. Vérifications préalables

- ## ## 2. Insertion de la carte SIM

- ### ## 3. Connexion au Raspberry Pi

- ## ## 4. Installation des paquets nécessaires

```
sudo apt update
```

5. Reconnaissance du modem (mode série)

Après installation, redémarrez udev ou le Raspberry Pi :

Débranchez puis rebranchez la clé et vérifiez les ports série :

Vous devriez voir plusieurs interfaces (`ttyUSB0`, `ttyUSB1`, `ttyUSB2`). Le port principal est généralement `/dev/ttyUSB0`.

```
lsusb # Repérez l'ID 19d2:xxxx
```

Remplacez `VOTRE_ID` par l'ID produit réel. Vérifiez ensuite `/dev/ttyUSB*`.

Créez le fichier `/etc/chatscripts/proximus` :

1

Contenu (ajustez le PIN si nécessaire) :

```
# Déverrouillage du PIN (supprimez la ligne si PIN désactivé)
# Remplacez 1111 par votre code PIN, sinon commentez ou supprimez la ligne
'' AT+CPIN=1111

# Configuration de l'APN Proximus
'' AT+CGDCONT=1,"IP","internet.proximus.be"

# Numéro à composer (standard 99#)
'' ATDT*99***1#

# Attente de connexion
CONNECT ''
```

Sauvegardez (Ctrl+O, Ctrl+X).

7. Fichier de configuration PPP

Créez /etc/ppp/peers/proximus :

```
sudo nano /etc/ppp/peers/proximus
```

Contenu :

```
/dev/ttyUSB0          # Adaptez si votre modem utilise un autre ttyUSBx
115200

lock
crttscts
modem
passive
noauth
debug

user ""
password ""

connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/proximus"

noipdefault
defaultroute
usepeerdns

lcp-echo-interval 30
lcp-echo-failure 3

Sauvegardez.
```

8. Lancement de la connexion

```
sudo pon proximus
```

Surveillez les logs :

```
tail -f /var/log/syslog
```

9. Vérification

```
ifconfig ppp0
```

```
ping -c 4 8.8.8.8
```

```
curl -I http://google.com
```

Si tout est bon, votre Raspberry Pi est connecté via la clé Proximus.

10. Arrêt de la connexion

```
sudo poff proximus
```

11. Connexion automatique au démarrage (optionnel)

Ajoutez dans `/etc/rc.local` avant la ligne `exit 0` :

```
pon proximus
```

Dépannage rapide

- **Pas d'interface ttyUSB** : vérifiez `lsusb` et que `usb-modeswitch` est installé.
- **Erreur CHAP / authentication** : assurez-vous que `user ""` et `password ""` sont bien présents et vides dans le fichier `peer`.
- **Pas d'adresse IP** : consultez `tail -f /var/log/syslog | grep pppd`.
- **PIN requis** : modifiez le chat script avec votre code PIN ou désactivez-le sur un téléphone.

Bon surf ! ““

Copiez ce bloc, collez-le dans un éditeur de texte et sauvegardez en `.md`.