STM32F103 驱动 G510 模块快速接入机智云并与手机 APP 通讯。

- 硬件部分

- 1.G510 模块,可以在某宝机智云店铺购买到,已经下载好固件的;
- 2.物联网卡一张, 也可以在某宝店店购买(电信卡不行);
- 3.STM32F103 最小系统板一块;
- 4.导线若干;
- 5.电脑一台;
- 6.STLINK/JLINK(随便一个,给 32 下程序用的);
- 7.5V/1A 电源接头一个,用于给 G510 供电(模块比较耗电);
- 8.USB 转 TTL 模块一个, 测试 G510 时用;

二、 软件部分

- 1.keil MDK5
- 2.STM32CubeMX F1 版本
- 3.浏览器
- 4.机智云的手机 APP (官网可以下载)

接下来开始制作

- 1.首先注册登陆 http://www.gizwits.com/
- 2.登陆之后点击右上角, 创建新产品



3.按照下图 1234 依次设置好参数,然后点 5 建立新的产品



4.点击左面数据点



5.进入数据点之后,点击新建数据点,然后按照下图中步骤进行数据点的创建





然后点击应用,数据点就创建完毕了

6.点击左面菜单栏的基本信息,输入密码把 Product Secret : 完全显示了之后复制一下,



7.点击菜单栏 MCU 开发,选择独立 MCU 方案,硬件平台选择 STM32F103C8X,粘贴刚才 复制的 Product Secret, 然后点击 5 生成代码包,等待生成代码包之后下载代码包。



8.到此处云平台的设置就完成了,接下来我们先编译生成代码生成 hex 下载到 STM32 里面(记住,先不要做任何修改,直接编译下载的文件),然后按照下面进行接线之后,通电运行(G510 需要插入能上网的卡。电信卡不行) STM32 G510 PA2-----RxD PA3-----TxD

GND-----GND (一定要 G510 和 32 共地)

用 5V/1A 电源接头通过 miniUSB 口给 G510 供电


通电运行过后云端产品里面设备日志就能看见当前的 IMEI(GPRS 的标识码),把这个标识码复制下来备用。一会儿要用到这个 IMEI。



- 9.二维码的生成,由于新手按照官网教程生成的二维码总是不能用,我这儿就说一下我的步骤,按照我的步骤去生成肯定能用。
- a.打开二维码生成地址
- b.点击右上角 Authorize,在弹出对话框 api_key 里面输入"G",并点击 "Authorize" 按钮 C.如果菜单没有自动打开,那么久点击<u>default</u>打开一下
- d.展开之后点击创建二维码任务,然后把你产品的 product_key 复制过来粘贴在里面, product_key 在产品基本信息菜单栏目里面, 然后点击右边的Example Value, 在左边就会看到如下内容

{
 "start_mac": "string",
 "end_mac": "string"
}

e.接下来就把 2 个 string 都换成我们复制的 IMEI,然后点下面的 Try it out! f.然后点击上面的查询二维码生成任务,输入 product_key,点击"Try it out!",查询生成任务




g.复制闪图箭头那一段,在浏览器输入http://qrcode.gizwitsapi.com:1800/加你复制那一段,就能下载生成的二维码了,由于 GPRS 要在手机上控制只能通过扫描二维码进行,所以此步骤绝对不能出错。

10.生成二维码之后就能用手机 APP 扫描二维码绑定设备了。

下面介绍如何更改官网提供的例程,实现 G510 将数据上传至手机 APP

首先打开 32 的程序,可以看到里面机智云协议的驱动代码是关于 WIFI 的,但是不用担心,他的协议是通用的,驱动 G510 照样也没问题,所以,关于该例程里面所有的除了 userhandle ();(参考下载的压缩包里提供的 PDF MCU_STxx_User_Guitde_V0.4.pdf) 函数里面需要添加将要上传的数据之外,其余的完全不用动。



这个变量是你在官网自定义数据点时自动生成的。(因为整个教程上面那一部分我是直接复制的别人的,所以只是数据点定义的不一致,但是整个思路都一样。)

```
void userHandle(void)
{
  currentDataPoint.valueGPRS[0] = 1;
  currentDataPoint.valueGPRS[1] = 2;
  currentDataPoint.valueGPRS[2] = 3;
  currentDataPoint.valueGPRS[3] = 4;
  currentDataPoint.valueGPRS[4] = 5;
  currentDataPoint.valueGPRS[5] = 6;
  currentDataPoint.valueGPRS[6] = 7;
}
```

currentDataPoint 该变量在上面已经定义为全局变量,所以直接对该变量赋值就可以,其余工作代码会自动处理数据并是先上传。

下载代码到 32, 给 G510 上电(长按 power_on/off 可开机), 打开手机 APP, 当 G510 出现 LED 灯快闪时表示已经联网, 此时手机 APP 和官网的设备日志都可以查询到该设备已上线。手机可以接受到 G510 上传的数据。

注:因为部分内容并非原创,所以部分图片保留了原来的水印。