

Mode d'emploi simplifié du mini réfrigérateur Liebherr

Réglage de la température

- Le cadran à l'intérieur permet d'ajuster la température :
 - **1 = température la plus élevée** (moins froid)
 - **7 = température la plus basse** (plus froid)
- Pour une utilisation normale, **réglez entre 4 et 5**.
- En été ou si le frigo est très rempli, vous pouvez monter à **6 ou 7**.

Entretien et nettoyage

- **Nettoyez régulièrement** l'intérieur avec un chiffon humide et un peu de vinaigre blanc ou de savon doux.
- **Dégivrage manuel** : si du givre se forme, débranchez l'appareil, laissez la porte ouverte et essuyez l'eau une fois la glace fondue.

Conseils de sécurité

- Ne pas obstruer les aérations internes.
- Ne pas placer d'aliments chauds directement à l'intérieur.
- Vérifiez que la porte ferme bien pour éviter les pertes de froid.