STM32Cube高效开发教程(基础篇)

第2章 STM32F407和开发板

王维波 中国石油大学(华东)控制科学与工程学院


STM32Cube高效开发教程(基础篇)

作者: 王维波, 鄢志丹, 王钊 人民邮电出版社

2021年9月出版

如果有读者需要本书课件的PPT版本用于备课,可以给作者发邮件免费获取,并可加入专门的教学和技术交流QQ群


邮箱: wangwb@upc.edu.cn



第2章 STM32F407和开发板

- 2.1 STM32F4系列处理器
- 2.2 STM32F407内部结构
- 2.3 STM32F407最小系统与开发板电路

STM32F4系列是高性能处理器



STM32F405/407 数据手册

普中STM32F407开发板上用的是STM32F407ZGT6


Table 2. STM32F405xx and STM32F407xx: features and peripheral counts

Table 2. STM021 400XX and STM021 407XX. leadines and peripheral counts												
Peripherals		STM32F405RG	STM32F405OG	STM32F405VG	STM32F405ZG	STM32F405OE	STM32	F407Vx	STM32	F407Zx	STM32	F407IX
Flash memory in Kbytes		1024			512	512	1024	512	1024	512	1024	
SRAM in	System	192(112+16+64)										
Kbytes	Backup	4										
FSMC memory controller		No		Yes ⁽¹⁾								
Ethernet		No				Yes						
	General- purpose				10							
	Advanced -control			2								
Timers	Basic				2							
	IWDG	Yes										
	WWDG	Yes										
	RTC				Yes	3						
Random number generator					Yes	5						

不同型号的区别主要在于SRAM、Flash大小、GPIO个数、封装

Table 2. STM32F405xx and STM32F407xx: features and peripheral counts (continued)


		100000	TIMOZI TOOXX GI	14 01111021 4011	AA. ICUIUI CO UII	a peripheral co	anto (oontina					
Peripherals		STM32F405RG	STM32F405OG	STM32F405VG	STM32F405ZG	STM32F405OE	STM32F407Vx	STM32F407Zx	STM32F407IX			
Communi cation interfaces	SPI / I2S	3/2 (full duplex) ⁽²⁾										
	I ² C				3							
	USART/ UART				4/2	!						
	USB OTG FS	Yes										
	USB OTG HS	Yes										
	CAN	2										
	SDIO	Yes										
Camera in	terface	No Yes										
GPIOs		51	72	82	114	72	82	114	140			
12-bit ADC		3										
Number of	channels	16	13	16	24	13	16	24	24			
12-bit DAC Number of channels		Yes 2										
Maximum CPU frequency		168 MHz										
Operating voltage		1.8 to 3.6 V ⁽³⁾										
Operating temperatures		Ambient temperatures: -40 to +85 °C /-40 to +105 °C										
		Junction temperature: -40 to + 125 °C										
Package		LQFP64	WLCSP90	LQFP100	LQFP144	WLCSP90	LQFP100	LQFP144	UFBGA176 LQFP176			



第2章 STM32F407和开发板

- 2.1 STM32F4系列处理器
- 2.2 STM32F407内部结构
- 2.3 STM32F407最小系统与开发板电路

STM32F40xx内部结构 (数据手册第19页)



- ◆ ARM Cortex-M4内核, CPU频率168MHz, 带FPU。除了这个 Cortext-M4内核, STM32F407处理器上的其他部分都是ST公司 设计的。
- ◆ Cortext-M4内核有三条总线,数据总线(D-Bus)、指令总线 (I-Bus)、系统总线(S-Bus)。这三个总线通过总线矩阵S与 片上的各种资源和外设连接。
- ◆ 32位的总线矩阵S将系统里的所有主设备(CPU、DMAs、Ethernet、USB HS)和从设备(Flash存储器, RAM, FSMC, AHB 和 APB 外设)无缝连接起来,能确保即使有多个高速外设同时工作也能高效地运行。





图2-2 总线矩阵S与Cortext-M4内核、MCU上的其他资源和AHB总线连接示意图(数据手册第22页)




第2章 STM32F407和开发板

- 2.1 STM32F4系列处理器
- 2.2 STM32F407内部结构
- 2.3 STM32F407最小系统与开发板电路

1. 供电

- V_{DD}: 数字电源3.3V,内部再稳压到1.2V
- V_{BAT}, 备用电源,1.65~3.6V, 为RTC、备用寄存器供电
- V_{DDA},模拟电压
- V_{REF+},模拟参考电压,可用单独电源,最低1.7∨







图3-6 5V转3.3V稳压电路(左),电池备用电源电路(右)

- ◆可使用DC5V直流电源,或通过USB接口的+5V取电
- ◆开发板上有一个纽扣电池,作为备用电源BAT1

2. 时钟




HSI(high speed internal): 高速内部时钟振荡器,16MHz

HSE(high speed external):高速外部时钟

LSI(low speed internal):低速内部时钟振荡器,32kHz


LSE(low speed external): 低速外部时钟, 32.768kHz

开发板上的两个晶振电路



- 8 MHz晶振作为HSE,
- 32.768kHz晶振作为LSE, 驱动RTC

3. 系统复位



只要发生以下事件之一,就会产生系统复位:

- NRST 引脚低电平(外部复位)
- 窗口看门狗计数结束(WWDG 复位)
- · 独立看门狗计数结束(IWDG 复位)
- 软件复位(SW 复位)
- 低功耗管理复位

4. 自举配置


通过BOOT[1:0]引脚选择三种不同的自举模式

自举模式	选择引脚	自举模式	自举空间			
BOOT1	воото	日午沃儿	日午工门			
X	0	主Flash	选择主Flash作为自举空间			
0	1	系统存储器	选择系统存储器作为自举空间			
1	1	嵌入式 SRAM	选择嵌入式SRAM作为自举空间			


5. 调试接口

两种调试接口

- 串行接口,2引脚SW-DP
- JTAG接口,5引脚JTAG-DP



SWJ-DP 引脚名称。	JTAG 调试接口₽		sw 调试接	・引脚分配∞	
	类型。 说明。		类型₽	调试分配₽	. 21 Vol. 21, HP.
JTMS/SWDIO₽	 ₽	JTAG 测试模式选择。	IO₽	串行线数据输入/输出↵	PA13₽
JTCK/SWCLK₽	 ₽	JTAG 测试时钟。	I ₽	串行线时钟₽	PA14₽
JTDI₽	 ₽	JTAG 测试数据输入₽	4	43	PA15₽
JTDO/TRACESWO₽	O₽	JTAG 测试数据输出↔	4	TRACESWO(如果使能异步跟踪)。	PB3₽
NJTRST₽	 ₽	JTAG·测试 nReset₽		43	PB4₽



开发板上的JTAG、复位、BOOT[1:0]接口电路 默认 BOOT1=0, BOOT0=0






图3-9 STM32F407与基本电路的连接








开发板与仿真器、电源的连接

安装ST LINK V2仿真器的驱动程序





安装过程中要允许安装设备



固件升级

参考资料

- ST公司, Reference Manual RM0090, STM32F405/407中 文参考手册.
- ST公司, Reference Manual RM0090, STM32F405/407英 文参考手册.
- 普中STM32F4xx开发攻略