STM32Cube高效开发教程(基础篇)

第3章 STM32CubeMX的使用

王维波 中国石油大学(华东)控制科学与工程学院


STM32Cube高效开发教程(基础篇)

作者: 王维波, 鄢志丹, 王钊 人民邮电出版社

2021年9月出版

如果有读者需要本书课件的PPT版本用于备课,可以给作者发邮件免费获取,并可加入专门的教学和技术交流QQ群

邮箱: wangwb@upc.edu.cn



第3章 STM32CubeMX的使用

- 3.1 安装STM32CubeMX
- 3.2 安装MCU固件包
- 3.3 软件功能和基本使用
- 3.4 项目示例: LED初始输出


3.1 安装STM32CubeMX

将STM32CubeMX简称为CubeMX

将STM32CubeIDE简称为CubeIDE

- CubeMX 5与以前的 版本相差很大
- CubeMX 5.2以后版
 本才支持CubeIDE






CubeMX 6.0.1与CubeMX 5.6的界面基本相同,ST-Tools页面显示了一些工具、增加了一个 STM32PackCreator,可创建自己的Package

3.2 安装MCU固件包

- 3.2.1 软件库文件夹设置
- 3.2.2 管理嵌入式软件包
- 3.2.3 MCU固件库文件组成


3.2.1 软件库文件夹设置

主菜单项 Help →Updater settings, 调出此对话框




3.2.2 管理嵌入式软件包

主菜单项 Help →Manage embedded software packages, 调出固件库对话框




嵌入式软件库



3.2.3 MCU固件库文件组成

- (1) STM32F4系列MCU的驱动程序, 在\Drivers子目录下
- (2) 中间件(Middleware),包括ST 提供的中间件和第三方中间件。
- (3) 示例项目,在\Projects子目录下 有丰富的示例项目。
- (4) 实用工具,在\Utilities目录下,包括一些字体文件、示例图片等。




3.3 软件功能和基本使用

- 3.3.1 软件界面
- 3.3.2 新建项目
- 3.3.3 MCU图形化配置界面总览
- 3.3.4 MCU配置
- 3.3.5 时钟配置
- 3.3.6 项目管理
- 3.3.7 输出报告和代码

3.3.1 软件界面


• 主界面: 导航栏各页的功能

• 主菜单: 各菜单项的功能




3.3.2 新建项目

1. 选择MCU创建项目




MCU筛选,条件过滤,收藏




24 0 ADC 16-bit 0 AES 0 0 CAN 2 0 **⊘** COMP 0 ○ CRYP 0 2 ODAC 12-bit 0 □ DCMI **O**DDR **⊘** DEBUG **⊘** DFSDM 0 0 **O**DSIHOST $\overline{\mathbf{v}}$ Ø FMC Ø FMPI2C **~ ⊘** GFXMMU HASH 0 HDMI CEC **⊘**HDP **⊘** HMAC Ø HRTIM I2C 0 2

Peripheral

2. 选择开发板创建项目




3. 交叉选择MCU创建项目



3.3.3 MCU图形化设置界面总览

有4个工作页面:

- (1) Pinout & Configuration (引脚与配置)
- (2) Clock Configuration(时钟配置)
- (3) Project Manager (项目管理器)
- (4) Tools (工具)



3.3.4 MCU配置


1. 组件列表

组件列表条目前的图标的意义

图标示例	意义	
CAN1	组件前面没有任何图标,黑色字体,表示这个组件还没有被设置,其可 用引脚也没有被占用,可以设置	
✓ SPI1	表示这个组件的模式和配置已经设置好了	
Ø UART5	表示这个组件的可用引脚已经被其他组件占用,不能再配置这个组件了	
△ ADC2	表示这个组件的某些可用引脚或资源被其他组件占用,不能完全随意配置,但还是可以配置的。例如ADC2有16个可用输入引脚,当部分引脚被占用后不能再被配置为ADC2的输入引脚,就会显示这样的图标	
USB_HOST	灰色字体,表示这个组件因为一些限制不能使用。例如要使用中间件 USB_HOST,需要使能USB-OTG接口并配置为Host后,才可以使用中间件 USB_HOST	


2. 组件的模式与配置

例如, RCC的设置




3 引脚视图

- 淡黄色的引脚是电源或接地引脚
- 黄绿色的引脚是只有一种功能的系统 引脚,包括系统复位引脚NRST (Pin25)、BOOTO引脚(Pin138) 和PDR_ON引脚(Pin143),这些 引脚不能进行配置。
- 其他未配置功能的引脚为灰色
- 已经配置功能的引脚为绿色。



引脚的右键快捷菜单:

- Enter User Label, 定义用户标签
- Signal Pinning/Unpinning,锁定/解锁引脚的信号
- Pin Stacking,功能不明确,不要使用




引脚的快捷菜单

4. Pinout菜单:

Additional Softwares	↑ Pinout	
	Undo Mode and pinout	Ctrl-Z
	Redo Mode and pinout	Ctrl-Y
	☐ Keep Current Signals Placement	Ctrl-K
	✓ Show User Label	
	Disable All Modes	Ctrl-D
	Clear Pinouts	Ctrl-P
	Clear Single Mapped Signals	Ctrl-M
	Pins/Signals Options	Ctrl-O
	List Pinout Compatible MCUs	Alt-L
	Export pinout with Alt. Functions	
	Export pinout without Alt. Functions	Ctrl-U
	Reset used GPIOs	Alt-G
	Set unused GPIOs	Ctrl-G
	Layout reset	

5. 系统视图


System View,可以总览系统中配置了哪些组件




3.3.5 时钟配置

RCC组件设置,是否使用HSE和LSE

RCC Mode and Configuration



时钟树的配置【讲义上的内容要详细阅读,搞清楚】




3.3.6 项目管理

Project Manager的3个页面

保存项目后,项目名称就 是最后一级文件夹名称


Project	Project Settings Project Name Demo3_0Test Project Location D:\CubeDemo\Part1_Environment\Chap03CubeMX	
	Application Structure Basic Do not generate the ma	选择导出项目IDE类型
Code Generator	Toolchain Folder Location D:\CubeDemo\Part1_Environment\Chap03CubeMX\Demo3_0Test\ Toolchain / IDE STM32CubeIDE ✓ Generate Under	
Advanced Settings	Linker Settings Minimum Heap Size 0x200 Minimum Stack Size 0x400	程序使用的MCU固件库 版本
	Mcu and Firmware Package Mcu Reference STM32F407ZGTx Firmware Package Name and Version STM32Cube FW_F4 V1.25.0	

Code Generator 页面




Advanced Settings页面

设置每种外设的初始化程序驱动类型,HAL或LL,我们只讲HAL



3.3.7 生成报告和代码

生成CubeIDE项目的源代码文件,在第4章详细介绍项目的文件组成




第3章 STM32CubeMX的使用

- 3.1 安装STM32CubeMX
- 3.2 安装MCU固件包
- 3.3 软件功能和基本使用
- 3.4 项目示例: LED初始输出


3.4 项目示例: LED初始输出

LED1接PF9, LED2接PF10 GPIO输出0时LED点亮




选择STM32F407ZG创建一个STM32CubeMX项目,设置如下:


- 组件RCC的HSE和LSE都设置为Crystal/Ceramic Resonator
- 组件SYS的Debug设置为Serial Wire (2 pins)
- PF9和PGF10引脚功能设置为GPIO_Output,并修改为用户 标签为LED1和LED2
- 在时钟配置页面将HSE设置为8MHz,将HCLK设置为 100MHz




在GPIO组件中设置PF9的输出高电平(GPIO output level), PF10的输出低电平(Low),其他设置暂时不用修改



GPIO Mode and Configuration



生成CubeIDE项目代码



参考资料

• ST User Manual, UM1718, STM32CubeMX for STM32 configuration and initialization C code generation