#### IMU기반 휴먼 인터페이스

▶ PySerial, 제네레이터, 클로저, 클래스, 모듈 / Zigbee통신 / IMU응용

### GUI 인터페이스

▶ Omni-Wheel Driving / PyQT GUI / GUI기반 IMU대시보드

### 오디오 인터페이스 및 영상처리

▶ 음성 인터페이스 및 배경음악재생(MP3) / Google Assistant API / OpenCV

머신러닝 핵심 개념 / PyTorch기반 딥러닝 사례

### AI기반 자율주행 기술

▶ ResNet / Yolo V4 with Coco Dataset

\_\_\_\_\_

### PyQT, PySide

classification(분류), detection(탐색), segmentation

ResNet - 분류알고리즘

- 사진촬영 (위험, 안전지역 수집) → 학습 → 예측(좌회전, 우회전)

Open\_AI\_Hub - 데이터셋

Coco Dataset - https://cocodataset.org/#home // 없는 데이터는 전이학습이 필요

CUDA - GPU 병렬 프로그래밍, GPGPU(General-Purpose computing on Graphics Processing Units)

TensorRT - 학습된 딥러닝 모델을 최적화하여 NVIDIA GPU 상에서의 추론 속도를

수배 ~ 수십배 까지 향상시켜 딥러닝 서비스를 개선하는데 도움을 줄 수 있는 모델 최적화 엔진 인터넷상의 데이터(Yolo)를 TensorRT로 재컴파일 해야함.

```
PySerial https://pyserial.readthedocs.io/en/latest/
python -m pip install pyserial
(linux - pip 파이썬2.대 / pip install 파이썬3.대)
class serial. Serial
      xnode 에선 baudrate=115200 (연결대상장치에 따라 맞춤)
      timeout = None : 비동기통신
open(): 하드웨어 흐름제어에 필요(위성제어, 선박제어). 특정 상황이 아니라면 생략가능
close(): 반드시 필요. 안쓰면 다시 열 때 제대로 작동 안함.
read_until(expected=LF, size=None) : '\n'이 있을때까지 읽음.
      byte code ↔ unicode 변환 필요
flush(): 시리얼 하드웨어로 보내고 싶을 때 사용. 메모리 버퍼 지움
port.port = '...'
                  // 포트 설정 후 변경하려면 close()를 먼저 해줘야 함
class rs485.RS485
                 수십km까지 통신 가능
SerBOT - XNode 연결 (com6-Zigbee / com8-SerBOT)
xnode scan
xnode -p com8 repl
                          터미널 실행 (Ctrl+X 터미널 종료)
      .... Unable to find board "
https://github.com/planxlabs/toheaven/blob/main/XNode_Library.zip의 IMU 설치
(내 문서/WorkSpace/uPython/Library)
xnode -p com6 format b
                                Zigbee 포맷(초기화)
xnode -p com6 put Library\IMU\lib
                               IMU와 pop파일 이동
xnode -p com6 ls /flash/lib
[imu_firm.py] 코드작성
xnode -p com6 run -n imu_firm.py // -n : input을 기다리지말고 종료
퍼티실행 [Serial // serial:COM6 / speed:115200 / Flow control:None]
xnode -p com6 run imu_firm.py
```

xnode -p com6 put imu\_firm.py /flash/main.py

```
[VS Code 서봇에 연결하기]
soda@192.168.55.1
open folder
                      /home/soda/Project/python/
ls -l /dev/ttyUSB*
                      // 라이다센서
SerBOT에 Zigbee USB연결하고
ls -l /dev/ttyUSB*
  ls -l /dev/ttyUSB*
crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Jul 27 10:26 /dev/ttyUSB0
  ls -l /dev/ttyUSB*
crwxrwxrwx 1 root dialout 188, 0 Jul 27 10:26 /dev/ttyUSB0
crw-rw- 1 root dialout 188, 1 Jul 27 11:23 /dev/ttyUSB1
sudo pip3 install pyserial
                              // pyserial 설치
pip3 list | grep serial
                               // serial이라는 글씨가 들어있는 것 검색
[imu_app.py] 코드작성
                              // 인터프리터 뜬다면,, 파이썬 3.대 선택
cd Project/python
ls
sudo python3 imu_app.py
클래스 안에서 사용되는 변수 - 멤버변수(property프로퍼티)
                                                                      XNode -
                                                                     serial.py
    — PC —
stdIn 키보드
                               SerBOT
                                         PySerial
    stdOut 모니터
                                                                      Serial
        8 usb
                              usb (Ethernet) 192.168.55.1
        6 usb
                              usb
                  XNode
                 stdIn stdOut
                   Serial
             USB —
        RS232C(12v)
                       UART(5v)
                       <Point>
                                                                    <Point>
       Р1
                                                     P2
                      _x 10
                                                                     _x 100
                      _y 20
                                                                     _y 200
               P1.setXY(10, 20)
                                             P2.setXY(100, 200)
                                                                      // P1, P2 -> self // this, super
```

```
xnode -p com6 run imu_firm.py
xnode -p com6 run -n imu_firm.py

[ serial.py ] 만듦 (클래스 옮김) - 모듈py


xnode -p com6 put serial.py /flash/lib/serial.py // 파일 XNode에 저장하기
xnode -p com6 ls /flash
xnode -p com6 run imu_firm.py
xnode -p com6 get /flash/lib/serial.py // 화면에서 출력
xnode -p com6 get /flash/lib/serial.py s.py // 파일 XNode에서 가져오기

xnode -p com6 run -ni imu_firm.py (-i : 입력을 넘길 수 있음)

xnode -p com6 put imu_firm.py /flash/main.py
```

[SerBOT] SerBOT에 zigbee연결 ls -l /dev/ttyUSB\* sudo python3 imu\_app.py

https://github.com/planxlabs/toheaven/blob/main/Digi\_MicroPython.pdf



## IMU 없는 것 (coordinator역할) - SerBOT과 연결

coordinator가 router보다 먼저 실행되어야함

xnode -p com7 run xnode\_set.py // cood

xnode scan

xnode -p com9 run xnode\_set2.py // rout1

xnode scan

xnode -p com3 run xnode\_set2.py // rout2


xnode scan

xnode -p com10 run xnode\_set2.py // rout3

xnode scan

xnode -p com6 run xnode\_set2.py // IMUrout

cood를 먼저 켜고, 나머지도 켠다




i PS MicroPython Auto Start


i AP API Enable

Disabled [0]

API Mode With Escapes [2]

PAN; Personal Area Network





# cood에서 MicroPython(AP - API Enable) MicroPython REPL[4]로 함



xnode scan

xnode -p com7 put serial.py /flash/lib/serial.py

[gateway.py] 코드작성

맥주소 FFFFFF 13바이트 - 브로드캐스트 맥주소(망에 있는 모든 것을 다 받음)

xnode -p com7 put gateway.py main.py

cood는 SerBOT에 연결하고, PC는 IMU(9axis)를 연결

xnode scan

xnode -p com6 put imu\_node.py /flash/main.py

IMU(9axis) -> 휴먼인터페이스 + Application [gateway] SerBOT (AP기반) digi Zigbee ...... 무선통신구간 ...... Zigbee Linux (MCU기반) Serial 로 변환 <------> Serial MicroPython (MCU), MicroPython IMU Sensor/Cmd PySerial

transmit -> (IMU Sensor Data) receive <- (Command)

read -> transmit receive -> write

IMU Sensor Data - read

Command - write