深圳聚点互动科技有限公司 智能家居对接协议

目录

1	对接基本要求	3
2	连接方式	3
3	协议格式	4
4	指令分配规则	4
5	各指令发送的数据	5
	5.1 心跳请求	5
	5.2 心跳响应	5
	5.3 请求设备列表	5
	5.4 返回设备列表,设备列表有更新	6
	5.5 请求场景列表	6
	5.6 返回场景列表	7
	5.7 请求房间列表(可选)	7
	5.8 返回房间列表(可选)	7
	5.9 请求楼层列表(可选)	8
	5.10 返回楼层列表(可选)	9
	5.11 发送控制指令	.10
	5.12 响应控制指令,设备状态有更新	.11
	5.13 让背景音主机,主动说话(可选)	.11
6	返回状态码	12
7	常见设备类型	.12
8	控制指令	.12

1 对接基本要求

- 1、 能够提供所有设备列表数据,设备信息中要包含设备 ID、设备名、设备类型、设备状态(可选)、房间 ID(可选)、楼层 ID(可选)。
- 2、 能够提供所有场景列表数据,场景信息中要包含场景 ID、场景名。
- 3、 能够提供所有房间列表数据,房间信息中要包含房间 ID、房间名。(可选)
- 4、 能够提供所有楼层列表数据,楼层信息中要包含楼层 ID、楼层名。(可选)

2 连接方式

1、 背景音主机发送 UDP 广播,端口(暂定)6666,发送数据如下:

```
{
    "type": "REQUEST_TCP",
    //背景音主机的sn码
    "sn": "xxxxxx"
}
```

2、 服务器收到背景音主机发送的广播后,发送 UDP 广播,端口(暂定)7777, 发送数据如下:

```
{
    "type":"RESPONSE_TCP",
    "data":{
        "ip":"xxx.xxx.xxx.xxx",
        "port":8888,
        //company字段代表对接合作方
        "company":"xxxx"
    }
}
```

3、 背景音主机获取到服务器的 IP 后,通过 TCP 连接服务器,端口(暂定) 8888.

密级: 绝密	第 3 页 共 15 页

4、 然后通过下面的协议格式获取数据。

3 协议格式

协议头	长度	指令编号	数据	校验
(OXAA)	(OXXXX)	(OXXXX)		(OXXXX)
一个字节,为	两个字节,为	两个字节,参	指令内容,内	一个字节,把
固定的 0xAA	协议中"数据"	见指令分配规	容为 UTF-8 编	0与"长度、
	部分的长度,	则	码的字符串	指令、编号、
	不包含指令编			数据"中的每
	号和校验			个字节异或

协议长度: (协议总长度=6+数据长度)

核验算法: (把0与"长度、指令编号、数据"中的每个字节异或再相乘)

```
private boolean check(byte fcs, byte[] data) {
   int xorResult = 0;
   for (byte b : data) {
        xorResult ^= b;
   }
   return fcs == xorResult;
}
```

4 指令分配规则

指令编号	发送方	接收方	指令类型	
0x0001	客户端	网关	心跳请求	
0x0002	网关	客户端	心跳响应	
0x0003	客户端	网关	发送控制指令	
0x0004	网关	客户端	响应控制指令,设备状态有更新	
0x0005	客户端	网关	请求设备列表	
0x0006	网关	客户端	返回设备列表,设备列表有更新	
0x0007	客户端	网关	请求场景列表	

密级: 绝密 第 4 页 共 15 页

0x0008	网关	客户端	返回场景列表
0x0009	客户端	网关	请求房间列表(可选)
0x000A	网关	客户端	返回房间列表(可选)
0x000B	客户端	网关	请求楼层列表 (可选)
0x000C	网关	客户端	返回楼层列表(可选)
0x000D	客户端	网关	(预留)
0x000E	网关	客户端	让背景音主机主动说话(可选)

注: 客户端是指背景音主机

5 各指令发送的数据

5.1 心跳请求

```
{
   "type":"REQUEST_HEART_BEAT",
   "sn":"xxxxxx"
}
```

5.2 心跳响应

```
{
    "type":"RESPONSE_HEART_BEAT"
}
```

5.3 请求设备列表

```
{
    "type":"REQUEST_DEVICE ",
    "sn":"xxxxxx"
}
```

密级: 绝密	第 5 页 共 15 页

5.4 返回设备列表,设备列表有更新

```
{
 "type":"RESPONSE_DEVICE"
 "data":[
     //具体返回的数据
      "id":"设备ID",
      "name":"设备名",
      "type":"设备类型",
      "state":"设备状态(可选)",
      "roomld":"房间ID(可选)",
      "floorId":"楼层ID(可选)"
    },
      "id":"设备ID",
      "name":"设备名",
      "type":"设备类型",
      "state":"设备状态(可选)",
      "roomld":"房间ID(可选)",
      "floorId":"楼层ID(可选)"
 ]
}
```

5.5 请求场景列表

```
{
    "type":"REQUEST_SCENE",
    "sn":"xxxxxx"
}
```

5.6 返回场景列表

5.7 请求房间列表(可选)

```
{
   "type":"REQUEST_ROOM",
   "sn":"xxxxxx"
}
```

5.8 返回房间列表(可选)

5.9 请求楼层列表(可选)

```
{
    "type":"REQUEST_FLOOR",
    "sn":"xxxxxx"
}
```

5.10 返回楼层列表(可选)

5.11 发送控制指令

```
"type": "REQUEST_CONTROL",
  "sn":"xxxxx",
  "original":"原语",
  "data":[
       //具体发送的控制指令
       "id":"设备ID",
       "name":"设备名",
       "scene":"场景",
       "state":"状态",
       "action":"动作",
       "attribute":"属性",
       "attributeValue":"属性值",
       "mode":"模式",
       "floor":"楼层",
       "room":"房间"
      },
       //具体发送的控制指令
        "id":"设备ID",
        "name":"设备名",
        "scene":"场景",
        "state":"状态",
        "action":"动作"
        "attribute":"属性",
        "attribute Value":"属性值",
        "mode":"模式",
        "floor":"楼层",
       "room":"房间"
  ]
}
```

5.12 响应控制指令,或设备状态有更新

```
{
  "type": "RESPONSE CONTROL",
  //返回码
  "code":0,
  //返回信息
  "msg":"返回信息",
  //为空则默认回答【好的】
   "msgVoice":"需要背景音主机说的话",
   "data":[
      {
        //具体返回的数据
        "id":"设备ID",
        "name":"设备名",
        "type":"设备类型",
        "state":"设备状态",
        "roomld":"房间ID(可选)",
        "floorId":"楼层ID(可选)"
      },
        //具体返回的数据
        "id":"设备ID",
        "name":"设备名",
        "type":"设备类型"
        "state":"设备状态",
        "roomld":"房间ID(可选)",
        "floorId":"楼层ID(可选)"
}
```

5.13 让背景音主机,主动说话(可选)

```
{
    "type":"RESPONSE_VOICE",
    //需要背景音主机主动说的话
    "msgVoice":"需要背景音主机主动说的话"
}
```

6 返回状态码

状态码	表达的意思
0	控制成功
1	不存在此设备
2	设备不支持此操作
3	控制传入的参数有误
4	设备离线
5	设备控制超时
6	其他

7 常见设备类型

设备名	英文类型
灯	LIGHT
调光灯	DIMMING_LAMP
插座	SOCKET
窗帘	CURTAIN
可调进度窗帘	ADJUST_CURTAIN
风扇	ELECTRIC_FAN
空调	AIR_CONDITION
电视	TV
温控器	THERMOSTAT
投影仪	PROJECT

8 控制指令

```
{
    "id":"设备ID",
    "name":"设备名",
    "scene":"场景",
    "state":"状态",
    "action":"动作",
    "attribute":"属性",
    "attributeValue":"属性值",
    "mode":"模式",
    "floor":"楼层",
    "room":"房间"
}
```

密级: 绝密	第 12 页 共 15 页

(说明: |号左边第一个英文或数字是 json 中的数据值, |号剩下的是英文或数字表示的意思)

● 状态

STATE_ON|开

STATE_OFF|关

STATE STOP|停

● 动作

ACTION_TO|调到|调至|调为|调成|设为|设成|设至|变成|变为|改为|改成|切换|换到|设置|设置为

ACTION_ADD|调亮|调高|调暖|调热|调大|增大|加大|增加|亮点|亮一点| 高点|高一点|下一|升高|大点|大一点|加|提高||拉上|拉开|拉起来|拉上去

ACTION_REDUCE|调暗|调低|调冷|调小|减小|减少|暗点|暗一点|低点|低一点|上一|降低|小点|小一点|減|拉下|拉下来

模式

MODE_COOL制冷

MODE_HEAT|制热

MODE_FAN|送风

MODE_DRY|抽湿|干燥

MODE_AUTO|自动

MODE_MANUAL|手动

MODE_SLEEP|睡眠

MODE_WIND_HIGH|高风

MODE_WIND_MID|中风

MODE_WIND_LOW|低风

MODE_WIND_AUTO|自动风

MODE_WIND_NATURAL|自然风

MODE_WIND_NORMALI正常风

MODE_WIND_MUTEI静音风

MODE_WIND_SLEEP|睡觉风

MODE_WIND_COMFORTABLE|舒适风

MODE_PLAY|播放

MODE_PAUSEI暂停

MODE MUTEI静音

MODE_NEXT|下一首

密级: 绝密 第 13 页 共 15 页

MODE_PREVIOUS|上一首

MODE_SWING_ANGLE播头|摆风

MODE_SWING_LEFT_RIGHT|左右摆风

MODE_SWING_UP_DOWN|上下摆风

MODE_PURIFIER|空气净化

MODE_FROST|除霜

MODE_ECO|节能|经济

MODE_LOCK|童锁

MODE_TIMING|定时

● 属性

ATTRIBUTE_WIND_SPEED|风速

ATTRIBUTE_TEMPERATURE|温度

ATTRIBUTE_HUMIDITY|湿度

ATTRIBUTE_GEAR|档位

ATTRIBUTE_BRIGHTNESS|亮度

ATTRIBUTE_COLOR|颜色

ATTRIBUTE_COLOR_TEMP|色温

ATTRIBUTE_VOLUME|音量|声音

ATTRIBUTE_CHANNEL|频道|节目|台

ATTRIBUTE_HOUR 小时

ATTRIBUTE_MINUTE|分钟

ATTRIBUTE_SECOND|秒钟

● 属性值

VALUE_COLOR_WHITE|白色

VALUE_COLOR_RED|红色

VALUE_COLOR_ORANGEI 橙色

VALUE_COLOR_YELLOW|黄色

VALUE_COLOR_GREEN|绿色

VALUE_COLOR_CYAN|青色

VALUE_COLOR_BLUE|蓝色

VALUE_COLOR_PURPLEI紫色

VALUE_COLOR_PINK|粉红|粉色|粉红色

VALUE_MAX|最亮|最大|最高|最暖

VALUE_MIN|最暗|最小|最低|最冷

VALUE_LITTLE|一点|一点点

- 0.5|半|一半
- 1.5|一个半
- 2.5|两个半|二个半
- 3.5|三个半
- 4.5|四个半
- 5.5|五个半