

Z-GUARD SYSTEM

Z-GUARD 本体とのペアリング

Z-GUARD SYSTEM

Z-GUARD 本体とのペアリング

- 1.アプリのダウンロードが完了後、アプリを起動させます。
- 2.「Z-GUARDでBluetoothデバイスを探すことを許可しますか?」のポップアップが表示されたら「許可」をタップします。(図1)
- 3.「Z-GUARDは通知を送信します。よろしいですか?」のポップアップが表示されたら「許可」をタップします。(図2)
- 4.「設定でBluetoothを有効にしてください。」のポップアップが表示されたら「閉じる」をタップしてZ-GUARDホーム画面を表示させます。(図3)



(図1)



(図2)



(図3)

- 5.Z-GUARDホーム画面右下の「settingボタン」をタップします。(図4)
- 6.「CARLIST」が表示されたら、右下の「QRボタン」をタップします。(図5)
- 7.「Z-GUARDからカメラへのアクセス権を求められています。」が表示されるので「許可」をタップします。(図6)



(図4)



(図5)



(図6)

- 8.カメラが起動しますので、「PERSONAL OWNER CARD」表面に記載のペアリング用QRコードを読み取ります。

※注意

- 1.アプリダウンロード後の初回起動時に表示される「ポップアップ」は基本的に全て「許可」に設定してください。許可しないに設定してしまうとアプリの機能に制限がかかり不具合を起こす恐れがございます。
- 2.OSのアップデートにより、画面の表示が一部変わる場合がございます。ご了承ください。

次のページに続きます→