


USART+中断机制讲解

目录

使用 STM32CubeMX 配置 USART	2
初始化代码	3
常用 USART 相关操作函数 stm32f4xx_hal_uart.c	3
1.1 开始串口中断接收 HAL_UART_Receive_IT	3
1.2 开启串口 DMA 接收 HAL_UART_Receive_DMA	4
1.3 串口接收中断回调函数 HAL_UART_RxCpltCallback	5
中断机制讲解	6
中断流程	6
判断是何种错误发生	6



使用 STM32CubeMX 配置 USART



LEBS LEB

Q

☑ Enabled Preemption Priority 4 ∨ Sub Priority 0 ∨



初始化代码

在 usart.c 源文件中,有如下配置代码

```
    void MX_USART1_UART_Init(void)

3.
     /* USER CODE BEGIN USART1_Init 0 */
4.
      /* USER CODE END USART1_Init 0 */
7.
     /* USER CODE BEGIN USART1_Init 1 */
9.
    /* USER CODE END USART1_Init 1 */
10.
11.
     huart1.Instance = USART1;
12. huart1.Init.BaudRate = 115200;
13.
     huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
14. huart1.Init.StopBits = UART STOPBITS 1;
15.
     huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
16. huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
     huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
17.
     huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
18.
19.
      if (HAL UART Init(&huart1) != HAL OK)
20. {
21.
        Error_Handler();
22.
23.
      /* USER CODE BEGIN USART1 Init 2 */
24.
25.
      /* USER CODE END USART1 Init 2 */
26.
27. }
```

常用 USART 相关操作函数 stm32f4xx_hal_uart.c

1.1 开始串口中断接收 HAL_UART_Receive_IT

```
1. HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pD
    ata, uint16_t Size)
2. {
3. /* Check that a Rx process is not already ongoing */
4. if (huart->RxState == HAL_UART_STATE_READY)
5. {
```



```
6. if ((pData == NULL) || (Size == 0U))
7.
       return HAL_ERROR;
8.
9.
10.
11.
     /* Process Locked */
     HAL LOCK(huart);
12.
13.
14. /* Set Reception type to Standard reception */
15.
     huart->ReceptionType = HAL_UART_RECEPTION_STANDARD;
16.
17.
     return(UART_Start_Receive_IT(huart, pData, Size));
18. }
19. else
20. {
21.
     return HAL BUSY;
22. }
23.}
```

入口参数: USART 句柄、数据存放地址指针、接收数据的大小(Byte)返回值: HAL_ERROR(失败) or Data or HAL_BUSY(繁忙)

使用示例:

```
    uint8_t Buffer;
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&Buffer,1);
```

1.2 开启串口 DMA 接收 HAL UART Receive DMA

```
    HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive_DMA(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *p

   Data, uint16_t Size)
3. /* Check that a Rx process is not already ongoing */
4. if (huart->RxState == HAL_UART_STATE_READY)
5. {
6. if ((pData == NULL) || (Size == 0U))
7.
   return HAL_ERROR;
8.
10.
11.
     /* Process Locked */
     __HAL_LOCK(huart);
12.
13.
14. /* Set Reception type to Standard reception */
     huart->ReceptionType = HAL_UART_RECEPTION_STANDARD;
15.
```



```
16.
17. return(UART_Start_Receive_DMA(huart, pData, Size));
18. }
19. else
20. {
21. return HAL_BUSY;
22. }
23. }
```

入口参数: USART 句柄、数据存放地址指针、接收数据的大小(Byte)

返回值: HAL_ERROR(失败) or Data or HAL_BUSY(繁忙)

使用示例:

```
    uint8_t Buffer[10];
    HAL_UART_Receive_DMA(&huart1,Buffer,10);
```

1.3 串口接收中断回调函数 HAL_UART_RxCpltCallback

```
    __weak void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
    {
    /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
    UNUSED(huart);
    /* NOTE: This function should not be modified, when the callback is needed,
    the HAL_UART_RxCpltCallback could be implemented in the user file
    */
    }
```

在 HAL 库中,我们对_weak 函数重写,将函数重写至 usart.c 原文件中使用示例:

13.}



- >判断是否是串口1发生了接收中断
- >用户代码处理
- >重新开始接收1个字节的串口数据

中断机制讲解

HAL 库的中断机制大同小异,这里以 USART 串口中断为例,讲解 HAL 库中的中断

中断流程

在 stm32f4xx_it.c 源文件中,存放着单片机所有的硬件中断服务函数以下为串口中断的流程

>硬件调用函数 USART1 IRQHandler

```
1. void USART1_IRQHandler(void)
2. {
3. /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
4.
5. /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
6. HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
7. /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
8.
9. /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
10. }
```

>在中断服务函数中,调用了中断处理函数 HAL_UART_IRQHandler

```
    HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
```

- >在中断处理函数中,进行了一系列串口错误的判断(parity,noise,frame,over-run...)
- >如果某些错误发生,则停止串口接收
- >如果没有错误发生,调用中断接收回调函数 HAL_UART_RxCpltCallback,也就是之前用户重写的函数,在中断接收回调函数中,用户可进行数据的处理,以及开启下一次接收等操作。

判断是何种错误发生

在函数 HAL_UART_IRQHandler 中,有进行类似以下的判断

```
    if (((isrflags & USART_SR_PE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_PEIE) != RESET))
    {
    huart->ErrorCode |= HAL_UART_ERROR_PE;
```



4. }

- >每当有错误发生,错误代码 |= 错误位
- >用户可根据 huart->ErrorCode 判断是何种错误

6-APR-2021 厦大嘉庚 TCR 嵌入式