

# Bedienungsanleitung

# DC-Wächter

Dokument: IM\_DC-Waechter-ALC-DC6-CO\_DE\_V1.0

Datum: 15.04.2019



alcona Automation GmbH Ahlener Straße 48

D-59269 Beckum

Tel: +49 (0) 25 21 / 82 30 40 – 0 www.alcona.info

#### Urheberrechtsklausel

Übersetzung, Weitergabe an Dritte sowie jede Vervielfältigung und Verbreitung sind ohne unsere vorherige Zustimmung untersagt.

Wesentliche Teile, Einrichtungen und Anordnungen sowie die Software, Steuerungs- und Messeinrichtungen unserer Geräte sind im In- und Ausland durch Patentanmeldungen, Patente und Gebrauchsmuster urheberrechtlich geschützt.

© Copyright by alcona Automation GmbH Ahlener Straße 48 D-59269 Beckum

#### 1 Aufbau und Funktion



#### 1.1 Problematik


Üblicherweise werden in einem TNbzw. TT-Netz Fehlerstromschutzschalter (RCD) vom Typ A eingesetzt. Elektrische Fahrzeuge verwenden ladeseitig Leistungshalbleiter, welche Gleich-Fehlerströme produzieren können. Jedoch können diese DC-Fehlerströme die Schutzfunktion eines RCD Typ A negativ beeinflussen, AC-Fehlerströmen parallel auftretenden so dass bei Fehlerstromschutzschalter Typ A einen höheren Ansprechstrom bzw. eine verzögerte Abschaltzeit benötigt. Als Grenze für das "Erblinden" des RCD wird ein Gleich-Fehlerstrom von >= 6 mA angesetzt.

#### 1.2 Funktionsweise

Der hier beschriebene DC-Wächter erfasst Gleich-Fehlerströme, welche beim Ladevorgang von Elektrofahrzeugen entstehen können.

Zwischen dem in der Hausverteilung installierten RCD Typ A und des Elektrofahrzeugs wird der DC-Wächter ALC-DC6-CO geschaltet. Die zu kontrollierenden Leiter (Phasen und Neutralleiter) sind hierbei durch die Spule zu führen. Erkennt das Modul einen Gleich-Fehlerstrom von >= 6 mA, wird ein Wechsel-Fehlerstrom generiert, welcher den Fehlerstromschutzschalter Typ A in der Hausverteilung auslösen lässt. Dies sorgt für eine sichere allpolige Netztrennung.

## 1.3 Blockschaltbild



#### 1.4 Anschluss

Ader	Funktion	Signal
1	Steuerspannung	1224V-DC
2	Leiter L1	230V-AC
PE	Masse	GND

#### 1.5 Bauseitiger Fehlerstromschutzschalter

In der Hausverteilung muss der Stromkreis durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) vom Typ A mit einem Auslösestrom von 30 mA geschützt werden.

#### z. B. ABB F204 A-40/0,03

Jeder Ladepunkt muss mit einem separaten Fehlerstromschutzschalter ausgeführt sein.

#### 1.6 Überprüfung der Fehlerstromschutzeinrichtung



Der DC-Wächter besitzt einen Test-Knopf zur Überprüfung der Fehlerstromschutzeinrichtung. Bei Betätigen wird ein 6 mA DC-Fehlerstrom generiert. Daraufhin erzeugt der DC-Wächter einen AC-Fehlerstrom, welcher den in der Hausverteilung vorhandenen Fehlerstromschutzschalter auslöst.

Diese Funktionsweise ist bei der Inbetriebnahme des Gerätes und später einmal jährlich zu überprüfen.

#### 1.7 Kalibrierung

Bei Einschalten der Versorgungsspannung führt der DC-Wächter eine Nullpunkt-Kalibrierung durch (10 Sekunden). Während dieser Zeit dürfen die durch die Spule hindurchführenden Leitungen keinen Strom führen.

# 1.9 Installationsbeispiel



## 2 Technische Daten

Allgemein		
Max. Laststrom	Α	48

DC-Fehlererkennung		
DC-Fehlerstromgrenze	mA	6 (+30/-5%)
Fehler-Verzögerung	ms	max. 640

AC-Auslösung		
Auslösestrom	mA	70

Abmessungen		
Breite	mm	40
Höhe	mm	66
Tiefe	mm	22
Innendurchmesser	mm	13
Leitungslänge	mm	120
Gewicht	g	83

Umgebungsbedingungen		
Temperatur für Lagerung	°C	-2550
Temperatur für Betrieb	°C	-2550

Elektrischer Anschluss		
Ader 1: Steuerspannung	V-DC	1224
Ader 2: Leiter L1	V-AC	230
Ader grün-gelb: PE		Masse

# Normen

- DIN EN 61851-22
- IEC 62752

Zulassung	
- CE	