实验八 网卡驱动移植



【实验目的】

掌握 Linux Q 内核配置的基本方法,完成对网卡驱动、NFS 等相关功能的配置

【实验环境】

- 1. ubuntu 14.04 发行版
- 2. FS4412 实验平台
- 3. 交叉编译工具: arm-none-linux-gnueabi-

【注意事项】

1. 实验步骤中以"\$"开头的命令表示在 ubuntu 环境下执行,以"#"开头的命令表示在开发板下执行

【实验步骤】

1. 在内核 () 源码的顶层目录下执行如下命令,修改内核配置

```
1 | $ make menuconfig
```

给内核选配 DM9000 网卡驱动 Q, 然后选择"Save"保存

```
Device Drivers --->

[*] Network device support --->

[*] Ethernet driver support --->

(*) DM9000 support
```

因为内核要使用 NFS 去挂载根文件系统,而 NFS 是基于 TCPQ 协议实现的,所以这里需要选配 TCP 相关的网络协议Q (部分功能默认已经选配),然后选择"Save"保存

```
1 [*] Networking support --->
2 Networking options --->
3 <a href="mailto:k*">*** Packet socket</a>
4 <a href="mailto:k*">**** Unix domain sockets</a>
5 [*] TCP/IP networking
6 [*] IP: kernel level autoconfiguration
```

设置完成后通过方向键选择'Save'保存即可,然后选择'Exit'退出该配置界面

2. 在设备树中添加网卡的硬件信息

```
1 | $ vi arch/arm/boot/dts/exynos4412-fs4412.dts
```

在文件的末尾,最后一个花括号前添加如下内容(即要写在根节点之内)

```
1
          srom-cs1@5000000 {
                                                                                          ● 解释 □
 2
              compatible = "simple-bus";
              #address-cells = <1>;
 3
              \#size-cells = \langle 1 \rangle;
 4
 5
              reg = \langle 0x5000000 \ 0x10000000 \rangle;
 6
              ranges;
 7
         ethernet@5000000 {
 8
                   compatible = "davicom,dm9000";
 9
                   reg = \langle 0x5000000 \ 0x2 \ 0x5000004 \ 0x2 \rangle;
                   interrupt-parent = <&gpx0>;
10
                   interrupts = <6 4>;
11
12
                   davicom, no-eeprom;
                   mac-address = [00 0a 2d a6 55 a2];
13
14
              };
15
          };
```

3. 修改时钟相关配置 (忽略无用的时钟)

```
1 | $ vi drivers/clk/clk.c
```

将

```
1 static bool clk_ignore_unused;
```

修改为以下内容,然后保存退出

```
1 static bool clk_ignore_unused=true;
```

4. 修改 EMMC 相关配置

```
1
```

将

```
1  if (card->ext_csd.rev > 7) {
2    pr_err("%s: unrecognised EXT_CSD revision %d\n",
3    mmc_hostname(card->host), card->ext_csd.rev);
4    err = -EINVAL;
5    goto out;
6 }
```

修改为以下内容, 然后保存退出

```
#if 0
1
                                                                              🛟 解释
2
       if (card->ext csd.rev > 7) {
       #else
3
       if (card->ext csd.rev > 8) {
4
       #endif
5
6
           pr_err("%s: unrecognised EXT_CSD revision %d\n", mmc_hostname(card->host),
7
           err = -EINVAL;
8
           goto out;
9
```

5. 编译内核和设备树

```
1 $ make uImage
2 $ make dtbs
```

6. 测试内核和设备树

将编译生成的内核和设备树拷贝到 tftp 的工作目录

```
1  $ sudo cp arch/arm/boot/uImage /tftpboot
2  $ sudo cp arch/arm/boot/dts/exynos4412-fs4412.dtb /tftpboot/
3  $ sudo chmod 777 /tftpboot/*
```

重启 tftp 和 nfs 服务器

```
1 $ sudo service tftpd-hpa restart
2 $ sudo service nfs-kernel-server restart
```

重启开发板查看现象,如图所示,此时 Linux 内核已经能通过 NFS 去挂载根文件系统

```
在终端下执行'ls'命令我们就能看到根文件系统中的内容
```

```
1.765000] clk: Not disabling unused clocks
     2.790000] VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:10.
     2.800000]
                devtmpfs: mounted
    2.800000] Freeing unused kernel memory: 228K (c050d000 - c0546000) 13.520000] nfs: server 192.168.0.100 not responding, still trying
    13.525000] nfs: server 192.168.0.100 OK
Please press Enter to activate this console.
[root@farsight]#Ts
                                mnt
bin
          etc
                                                      sys
                                                                usr
                     linuxrc proc
          home
dev
                                           sbin
                                                      tmp
                                                                var
[root@farsight]#
```