

#### 版本与备注

版本	备注
V1.0	初稿

#### 车轮在线检测设备一设备状态获取通讯协议

#### 目录

1.	统一请求包:	 4
5.	外形设备回应包:	 8
6.	软件模块回应包:	 8

#### 1. 统一请求包:

	序号	内 容	字节数	内 容 说 明
数	1	帧头	2	0xEB 0x90
据	2	读写标志	1	0x52 (R)
头	3	命令字	1	0x0C
	4	通道号	1	0x00 表示不针对特定通道
	5	数据长度	2	0x00 0x00
	6	保留	2	0x00 0x00
	7	序列号	2	低字节在前
	8	校验码1	1	序号1到7的负校验码

例: EB 90 52 0C 00 00 00 00 00 01 00 26

# 2. 综控设备回应包:

	序号		内 容	字节数		内 容 说 明
数	1	帧头		2		0xEB 0x90
据	2	读写	标志	1		0x52 (R)
包	3	命令	字	1		0xC0
头	4	通道	号	1		0x00
						ICD: 22+3 字节长度
						SPC: 17 字节长度
	5	数据	长度	2		VID: 18+1 字节长度
						<mark>LPC: 20 字节长度</mark> (预留)
						SMC: 20 字节长度 (预留)
	6	保留	保留			0x00 0x00
	7	序列	무	2		低字节在前
	8	校验码 1		1		序号1到7的负校验码。
数			系统上电、超时、检测	1	0	0x55: 系统上电; 0x5a: 超时; 0xaa: 检测
据	体 C		检测模式	1	1	0: 列车检测; 1: 单轮对检测
体		_	车辆在线、离线	1	2	0: 离线; 1: 在线(判红外)
			在线时长(在线时间)	2	3	$0\sim65535$ ms
	9	D 25	车头位置	1	5	0: 列车尾部进线; 1: 机车牵引进线
		20   字	车头轴数	1	6	6、8、12 车头轴数
		十 节	允许、禁止上传	1	7	0: 不允许上传; 1: 允许上传
		1	车辆进入、退出	1	8	0: 反向; 1: 正向(判接近开关)
			进入轮对数	1+1	9	0~1000

		检测轮对数	1+1	11	0~1000
		共需检测数	1+1	13	0~1000
		进线速度	2	15	0∼36km/h
		离线速度	2	17	0~36km/h
				19	D0=0: SPC 通讯正常; D0=1: SPC 通讯故障;
		·조··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			D1=0: VID 通讯正常; D1=1: VID 通讯故障;
		通讯单元状态	1		D2=0: LPC 通讯正常; D2=1: LPC 通讯故障;
					D3=0: SMC 通讯正常; D3=1: SMC 通讯故障;
		预喷水泵状态	1	20	0: 水泵关闭; 1: 水泵工作
		红信号灯状态	1	21	0: 灭; 1: 亮
		黄信号灯状态	1	22	0: 灭; 1: 亮
		蓝信号灯状态	1	23	0: 灭; 1: 亮
				24	D0=0: IR1 亮; D0=1: IR1 灭 (成对);
					D1=0: IR2 亮; D1=1: IR2 灭 (成对);
					D2=0: IR3 亮; D2=1: IR3 灭 (成对);
		松)进口化大	1		D3=0: IR4 亮; D3=1: IR4 灭 (成对);
		输入端口状态	1		D4=0: SP1 亮; D4=1: SP1 灭;
					D5=0: SP2 亮; D5=1: SP2 灭;
					D6=0: SP3 亮; D6=1: SP3 灭;
					D7=0: SP4 亮; D7=1: SP4 灭。
				25	第一字节:温度;第二字节:符号0正FF负,
					负值时第一字节是补码,正温度时是原码
		环温	2		256一补码=原码
					原码除以2=温度值
					k1 (6B, 6C) = 开路
	S				d1 (64, 6C) = 短路
	P	液温	2	27	第一字节: 温度; 第二字节: 符号
	C	阵列 A 温度	2	29	第一字节: 温度; 第二字节: 符号
	17	阵列 B 温度	2	31	第一字节:温度;第二字节:符号
	字	液位深度( <mark>检测用水量</mark> )	2	33	250~1000mm, 低字节在前
	节	雨雪深度	2	35	250~1000mm, 低字节在前
		电器柜风扇状态	1	37	0: 关闭; 1: 打开
		轨边电器盒风扇状态	1	38	0: 关闭; 1: 打开
		液加热状态	1	39	0: 关闭; 1: 打开
		阵列加热状态	1	40	0: 关闭; 1: 打开
		液体水阀状态	1	41	0: 关闭; 1: 打开
	V	车号信息	10		
	I	端位信息	1		0: 未判断出端位; 1: I 端在前; 2: II 端在
	D	T-1 -2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	1		前
	18	功放状态	1		0: 关闭; 1: 打开
	字	相机触发状态	1		0: 关闭; 1: 打开
	节	轮对方向 经过处对速度	1		0: 反向; 1: 正向
		经过轮对速度	2		单位: m/s

		经过轮对数目	1+1	0~1000
		触发开关状态	1	D1=0: SP1 亮; D1=1: SP1 灭;
		熈及丌大仏心	1	D2=0: SP2 亮; D2=1: SP2 灭。
		车辆在线、离线	1	
		车辆经过 LPC 时间	2	
		升降状态	1	
	LP	上升时间	1*20	
	С	下降时间	1*20	
		上升电流	1*20	
		下降电流	1*20	
		预留		
	SM	预留	20	
	C			
10	校验	码 2	1	序号9的负校验码

# 3.探伤设备回应包:

	序号	内 容	字节数	内 容 说 明
数	1	帧头	2	0xEB 0x90
据	2	读写标志	1	0x52 (R)
包	3	命令字	1	0x8C
头	4	通道号	1	0x00
	5	数据长度	2	0x12 0x00
	6	保留	2	0x00 0x00
	7	序列号	2	低字节在前
	8	校验码1	1	号1到5的负校验码。
数	9	返回代码	1	正常情况返回代码为0x00, 异常情况返回
据	9		1	代码为故障码
体	10		5	40 个接近开关状态, 0 异常, 1 正常
	10		บ	按进线方向,从低位到高位
	11		2	输入电压, 0.01V 为单位
	12		2	电源板 600V 电压, 0.1V 为单位
	13		1	开关板电源电压, 0.1V 为单位
	14		1	切换板电源电压, 0.1V 为单位
	15		1	仪器内部温度
	16		1	环境温度
	17		1	电源板 3.3V 电压, 0.1V 为单位
	18		1	电源板 5V 电压, 0.1V 为单位
	10		1	报警指示,按位表示,1异常,0正常
	19		1	0:开关异常

				1:供电异常
				2:电源板异常
				3:开关板异常
				4:切换板异常
				5:温度异常
				6:湿度异常
				7:保留
				系统工作状态,按位表示
				0:启动状态,1 - 工作,0 - 停止
			1	1:触发状态,1 - 外触发,0 - 内触发
				2:测试模式,1 - 列车,0 - 单轮
	20			3: 检测方向: 1 - 反向 0 - 正向
		1	4: 安装位置: 1 - B 侧 0 -A 侧	
				5: 检车种类: 1 - 机车 0 - 动车
				6: 检测模式: 1 - 正常模式 0 - 通道模
				式
				7: 保留
	21	校验码 2	1	序号 9-20 的负校验码

# 4.擦伤设备回应包:

	序号	内 容	字节数	内 容 说 明
数	1	帧头	2	0xEB 0x90
据	2	读写标志	1	0x52 (R)
包	3	命令字	1	0x8C
头	4	通道号	1	0x00
	5	数据长度	2	0x09 0x00
	6	保留	2	0x00 0x00
	7	序列号	2	低字节在前
	8	校验码1	1	号1到5的负校验码。
数	9	返回代码	1	正常情况返回代码为0x00, 异常情况返回
据	9		1	代码为故障码
体	10		2	16 个接近开关状态, 0 异常, 1 正常
	10		2	按进线方向,从低位到高位
				编码器状态,0异常,1正常,按进线方向,
	11		1	0: 左前, 1: 左后, 2: 右前, 3: 右后, 其
				他 bit 预留。(暂时预留)
	12		1	擦伤系统供电电压(24V), 0.1V 为单位(暂
	12		1	时预留)
	13		1	擦伤采集板电源电压(3.3V), 0.1V为单位

			(暂时预留)
			擦伤加热供电,0异常,1正常。bit0为进
14		1	线左侧加热装置, bit1 为右, 其它预留; (暂
			时预留)
			报警指示,按位表示,1异常,0正常
			0:开关异常
			1:编码器异常(预留)
			2:24v 供电异常(预留)
15		1	3:采集板异常(预留)
			4:加热装置异常(预留)
			5:保留
			6:保留
			7:保留
			系统工作状态,按位表示
			0:启动状态,1工作,0停止
			1:保留
			2:测试模式,1列车,0单轮
16		1	3:保留
			4: 保留
			5: 保留
			6: 保留
			7: 保留
17	校验码 2	1	序号 9-17 的负校验码

## 5. 外形设备回应包:

暂缺

### 6. 软件模块回应包:

	序号	内 容	字节数	内 容 说 明
数	1	帧头	2	0xEB 0x90
据	2	读写标志	1	0x52 (R)
包	3	命令字	1	0x8C
头	4	通道号	1	0x00
	5	数据长度	2	0x40 0x00
	6	保留	2	0x00 0x00
	7	序列号	2	低字节在前
	8	校验码1	1	号1到5的负校验码。
数	9	返回代码	1	正常情况返回代码为0x00, 异常情况返回

#### 车轮在线检测设备一设备状态获取通讯协议

据			代码为故障码
体	10	63	保留