# Print! F



# **MANUALE OPERATIVO**

L'imballo contie	ene i seguenti materiali, che vi invitiamo a controllare;
O PRINT! F	
<ul><li>Alimentator</li></ul>	e e cavo di rete
O Manuale Op	erativo
O Libretto Fise	cale
<b>.</b>	
Opzionale:	
<ul><li>Display</li></ul>	
○ Tastiera	
O MMC (Giorn	ale elettronico)
○ Cassetto	

# **SOMMARIO**

1	DESC	CRIZIONE GENERALE		4
	1.1	CARATTERISTICHE TECNICHE		4
	1.2	NORME DI SICUREZZA		5
	1.3	VISTE		
	1.4	DISPLAY ALFANUMERICO		
	1.5	TASTIERA 40 TASTI		
	1.5.1	TASTI FUNZIONE TASTIERA 65 TASTI		
2	OPE	RATIVITA' AL PUNTO CASSA		1
	2.1	SOSTITUZIONE DEL ROTOLO SCONTRINO		
	2.2	GIORNALE ELETTRONICO		
	2.2.1	SOSTITUZIONE GIORNALE ELETTRONICO (DG		
	2.2.2	COMPILARE L'ETICHETTAAVVERTENZE NELL'UTILIZZO DELLA MMC		L4
	2.2.3			
3	PRO	GRAMMAZIONE (PRG)		
	3.1	INDICAZIONE MODALITA'		15
	3.2	BLOCCO TASTIERA		
	3.3	PROGRAMMAZIONE REPARTI		
	3.4	PROGRAMMAZIONE CLIENTI		
	3.5	PROGRAMMAZIONE TIPI PAGAMENTO		
	3.6 3.7	PROGRAMMAZIONE OPERATORIPROGRAMMAZIONE IVA		
	3.8	PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE		
	3.9	PERCENTUALE DI SCONTO		
	3.10	PROGRAMMAZIONE STATISTICHE		 22
	3.11	DATA/ORA	2	23
	3.12	PROGRAMMAZIONE INTESTAZIONE SCONTRI		
	3.13	PROGRAMMAZIONE PIEDINO	2	25
	3.14	PROGRAMMAZIONE MESSAGGI CLIENTE		
	3.15	PROGRAMMAZIONE IMPULSO CASSETTO		
	3.16 3.17	SCORPORO IVA SU SCONTRINO CONTROLLO DI MEZZANOTTE		
	3.17	PROGRAMMAZIONE FATTURE		
	3.19	PROGRAMMAZIONE NUMERO CASSA		
	3.20	SUBTOTALE OBBLIGATORIO		
	3.21	LIMITE IMPORTO SCONTRINO		
	3.22	ASSOCIAZIONE RESTO		
	3.23	GRUPPI REPARTO		
	3.24	STAMPA VALORE NETTO NELLO SCONTRINO.		
	3.25	NOTA DI CREDITO		
	3.26	CANCELLA CLIENTE		
	3.27 3.28	RIEPILOGO PROGRAMMAZIONIRIEPILOGO REPARTI		
	3.20 3.29	RIEPILOGO CLIENTI		
	3.30	INVIO PROGRAMMAZIONI A PC		
	3.31	INVIO CLIENTI A PC		
	3.32	ABILITA/DISABILITA CONNESSIONE WIFI	(MODULO OPZIONALE)	34
4	REG]	STRAZIONI (REG)	3	5
	4.1	SCELTA OPERATORE	3	35
	4.2	VENDITE SUI REPARTI		
	4.3	REGISTRARE QUANTITA' MULTIPLE	3	37
	4.4	CALCOLO DEL RESTO		
	4.5	SCONTI		
	4.6 4.7	MAGGIORAZIONISCONTO PERCENTUALE		
	4.7 4.7.1	SCONTO PERCENTUALE SUL PRODOTTO		
	T./.I	SCONTO I LINCLINI DALL SUL FRUDUTTU		'n

	4.7.2	SCONTO PERCENTUALE SUL SUBTOTA		
	4.8	MAGGIORAZIONE IN PERCENTUALE MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUL	DDODOTTO	41
	4.8.1 4.8.2	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUL MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUL		
	4.9	RESO MERCE		
	4.10	STORNI E ANNULLI		_
	4.10.1			
	4.10.2 4.10.3			
	4.10.3			
	4.11	FORME DI PAGAMENTO		
	4.11.1	PAGAMENTI MISTI		46
	4.11.2			
	4.11.3 4.12	VISUALIZZAZIONE SOMMA DELLE ULT STAMPA CODICE FISCALE E STRINGA		
	4.12.1			
	4.12.2			
	4.13	PRATICA DI RESO (NOTA DI CREDITO)		50
	4.14	FATTURA INTERNA		51
5	LETT	URE – MODALITA' X		53
•		LETTURA GIORNALIERA		
	5.1 5.2	LETTURA GIORNALIERALETTURA GIORNALIERA REPARTI		53 54
	5.3	LETTURA PERIODICA REPARTI		54
	5.4	LETTURA GIORNALIERA OPERATORI		54
	5.5	LETTURA GIORNALIERA IVA		
	5.6 5.7	LETTURA PERIODICA IVALETTURA GIORNALIERA FASCE ORAR		
	5.8	LETTURA TOTALI FINANZIARI GIORNA		
	5.9	LETTURA PERIODICA FINANZIARI		56
	5.10	LETTURA GIORNALIERA DETTAGLIO G		
	5.11 5.12	LETTURA PERIODICA DETTAGLIO GRULETTURA GIORNALIERA GRUPPI REPA		
	5.12	LETTURA GIORNALIERA GRUPPI REPAR		
	5.14	LETTURE SUL DISPLAY OPERATORE		
6	CHI	JSURA FISCALE, LETTURA	MEMODIA EISCA	IE E CTODNALE
_		•		
ELE	TITRU	ONICO (DGFE)		58
	6.1	CHIUSURA FISCALE GIORNALIERA		
	6.1.1	CHIUSURA FISCALE GIORNALIERA: ES		
	6.2 6.3	LETTURE MEMORIA FISCALELETTURE GIORNALE ELETTRONICO D		
	6.3.1	SCARICO DEL GIORNALE ELETTRONICO D		
_				
7		A MESSAGGI DI ERRORE		
8	LOGO	O GRAFICO		67
9	VISU	ALIZZAZIONE ORA/DATA		68
	9.1	ORA LEGALE E ORA SOLARE		68
10	API	PENDICE		69
	10.1	OBBLIGHI FISCALI		69
	10.2	GLOSSARIO		70
11	INF	FORMAZIONI AGLI UTENTI		71
	11.1	RIMOZIONE DELLA BATTERIA INTERNA		
	11.2	SMALTIMENTO DEL PRODOTTO		72

#### 1 DESCRIZIONE GENERALE

Dall'avanzata ricerca tecnologica di RCH GROUP nasce PRINT! F, l'innovativo sistema di gestione del punto vendita.

PRINT! F è un prodotto modulare interamente pensato, progettato e realizzato da RCH GROUP.

PRINT! F permette di fornire un servizio più rapido ai tuoi clienti, perché dotata di taglierina automatica, cambio rotolo con sistema di caricamento "drop-in" e meccanismo di stampa a 300 mm/sec.

PRINT! F si integra facilmente nell'infrastruttura esistente, grazie alle interfacce, SERIALE, USB ed ETHERNET ed ai molteplici protocolli di comunicazione gestiti.

PRINT! F stampa 48 caratteri per riga e supporta la stampa barcode nei molteplici formati.

#### 1.1 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione : Tipo esterno. Input: 100-240V 50-60 Hz

Output: +24V 2.5A 60W

- Tecnologia di stampa : Stampante termica con taglierina automatica

- Qualità di stampa : 8dot/mm

- Velocità di stampa : 300 mm/sec (Alta velocità)

- Carta : Utilizzare carta termica omologata per misuratori fiscali.

- Rotolo: Larghezza 80 mm +0 - 0,5 mm, diametro max. 83 mm

- Giornale Elettronico (DGFE): MMC (Multi Media Card)

- Interfacce disponibili : - 1 porta RJ11 per alimentazione cassetto 24V

- 1 porta seriale RS 232

- 1 porta Ethernet LAN,

- 1 porta USB device;

- 1 porta PS/2

- Condizioni ambientali : Temperatura di funzionamento 0 °C – 40° C

Umidità relativa 35% - 85% senza condensa

- Dimensioni stampante : L 138 x P 175 x H 120 mm

- Peso: 1250 g

- Tastiera (opzionale): 28 o 40 tasti

- Display: LCD a torretta 2 righe per 20 caratteri alfanumerico

#### 1.2 NORME DI SICUREZZA

Premesso che PRINT! F deve essere installato presso il punto vendita esclusivamente da personale tecnico autorizzato, ricordiamo che per un buon funzionamento è opportuno attenersi alle seguenti indicazioni:

- all'atto dell'installazione verificare che l'impianto elettrico sia dotato di un corretto collegamento di terra, che la presa di corrente sia installata in prossimità dell'apparecchio e sia di facile accesso;
- evitare di far funzionare l'apparecchio in luoghi eccessivamente freddi o eccessivamente caldi o esposti a raggi solari diretti per lungo tempo (il funzionamento corretto è garantito per temperature comprese tra 0°C e 50°C);
- evitare che l'apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi genere;
- evitare di far funzionare l'apparecchio in luoghi molto polverosi;
- L'apparecchio contiene una batteria ricaricabile al LITIO la cui sostituzione è consentita esclusivamente da parte del personale tecnico autorizzato.

Nell'eventualità di guasti o malfunzionamenti che impediscano un corretto funzionamento dell'apparecchio dal punto di vista fiscale, il registratore di cassa si blocca, sul display compare un codice numerico e viene emesso un segnale acustico.

In questi casi è opportuno spegnere la macchina e fare intervenire il servizio d'assistenza tecnica del Centro autorizzato.

L'apparecchio deve in ogni caso essere sottoposto ad una revisione (visita periodica) almeno una volta l'anno o comunque non oltre un anno dalla data dell'ultimo intervento, risultante dal libretto di dotazione fiscale; l'utilizzatore è obbligato ad attenersi a questa disposizione, in dipendenza di quanto indicato dalla normativa in vigore (Legge n. 18 del 26/01/83 e successivi decreti d'applicazione).

Quando PRINT! F è prossimo all'esaurimento della Memoria Fiscale, in testa agli scontrini d'azzeramento giornaliero compare il messaggio "memoria fiscale in esaurimento, -XX chiusure".

Tale messaggio è stampato a decorrere da 60 azzeramenti prima del completamento della Memoria Fiscale e pertanto l'utilizzatore è preavvisato con circa due mesi d'anticipo.

#### **ALTRE AVVERTENZE:**


PRINT! F è dotato di stampante termica, quindi, è fatto obbligo di utilizzare carta termica omologata riportante sia gli estremi dell'omologazione sia la data di scadenza, secondo quanto specificato nel D.M. del Min. Finanze, 30/03/93, all. E. Inoltre l'utilizzatore dovrà conservare i documenti previsti dalla legge, in luoghi oscuri, con umidità relativa inferiore all' 80% e temperatura inferiore a 35°C, evitando il contatto diretto con materiali plastici ed in particolare con polivinilcloruro.


Gli scontrini di chiusura giornaliera devono essere conservati per 10 anni dalla data di emissione, mentre la memoria DGFE (supporto Multi Media Card, specifico e certificato dal produttore) deve essere conservata per due anni dalla data dell'ultima registrazione (scontrino fiscale) effettuata.

Apparecchio a norme

CE

#### 1.3 VISTE





## 1.4 DISPLAY ALFANUMERICO

PRINT! F è collegabile al display in figura; Il display è retro illuminato e permette la visualizzazione di 40 caratteri (20 + 20 caratteri disposti su due file.



### 1.5 TASTIERA 40 TASTI

L'operatività di PRINT! F è garantita da una tastiera a 40 tasti, che permette di comandare manualmente tutte le funzioni fiscali. La figura mostra la configurazione standard della tastiera.

CL	X /ORA	SHIFT	REPARTO 5	STORNO RESO M.	ANNULLO ANN-SCO.	CHIAVE
7	8 ABC	9 DEF	REPARTO 4	REPARTO	PREZZO REPARTO	COD. FISC. STR. ALFA
<b>4</b> GHI	5 JKL	6 MNO	REPARTO 3	OPERA TORE	ASSEGNI PAG. DIV.	CORR.N.RIS C. DI CRED.
1 PQRS	<b>2</b> TUV	3 wxyz	REPARTO 2	SCONTO MAGG.	SUBTO	OTALE
0	OO SPACE	BKSP	REPARTO 1	<u>- %</u> + %	CONT	TANTI

# 1.5.1 TASTI FUNZIONE TASTIERA 65 TASTI

TASTO	Funzione
8—∗ CHIAVE	Tasto per la selezione dei modi operativi (LOCK - REG - X – Z – PRG – SRV)
OPERATORE	Tasto utilizzato per inserire il codice Operatore
STORNO	Tasto usato per stornare un articolo dallo scontrino
RESO MERCE	Tasto usato per effettuare un reso su reparto
ANNULLO	Tasto usato per annullare l'ultima registrazione
ANNULLO	Tasto usato per annullare interamente lo scontrino
SCONTRINO	·
MAGGIORAZIONE	Tasto usato per maggiorare di un valore il Subtotale o il prezzo dell'articolo
SCONTO	Tasto usato per dedurre un valore dal Subtotale o dal prezzo dell'articolo
%-	Tasto usato per scontare a percentuale il Subtotale o il prezzo dell'articolo
%+	Tasto usato per maggiorare a percentuale il Subtotale o il prezzo dell'articolo
SHIFT	Abilita la seconda funzione dei tasti (es. MAGG.) Nota: Eseguendo una qualsiasi sequenza completa o tasto funzionale, si resetta lo stato di SHIFT ATTIVO.
COD. FISCALE / STRINGA ALFA	Tasto usato per l'inserimento del codice fiscale e di stringhe alfanumeriche
X \ ORA	Il tasto X è usato nella modalità "Registrazione" per registrare quantità da moltiplicare per il prezzo unitario dei reparti. Il tasto ORA è usato per visualizzare l'ora (solo a scontrino chiuso)
REPARTO	Ha tre funzioni 1. modalità REG :Tasto usato per la registrazione su un reparto non presente in tastiera (digitare preventivamente il numero del reparto).  2. modalità X, Z e PRG: Nei menù, ha funzione di tasto di scorrimento indietro.  3. durante la programmazione delle descrizioni, permette di scorrere indietro il cursore.
PREZZO Reparto	Ha tre funzioni:  1. modalità REG: Tasto usato per la registrazione del prezzo di un reparto non presente in tastiera (digitare preventivamente il prezzo).  2. modalità X, Z e PRG: Nei menù, ha funzione di tasto di scorrimento in avanti.  3. durante la programmazione delle descrizioni, permette di scorrere in avanti il cursore.
CL	Tasto usato per cancellare un dato prima di averlo registrato o un messaggio d'errore.
SUBTOT.	Tasto usato per la stampa e la visualizzazione del Subtotale dello scontrino aperto
CONTANTI	Tasto di chiusura con pagamento in contanti
C. NON RISC. /#	Tasto di chiusura con corrispettivo non riscosso.  A scontrino chiuso ha la funzione di apertura cassetto
ASSEGNI	Tasto di chiusura con pagamento in Assegni

CARTE DI CREDITO	Tasto di chiusura con pagamento con carte di credito/bancomat			
PAG. DIVERSI	Altro tasto di chiusura			
	TASTIERA NUMERICA CON FUNZIONE ALFABETICA La tastiera numerica consente la digitazione di informazioni numeriche e alfanumeriche, utili per la stampa degli scontrini fiscali (digitazione per la stampa del Codice Fiscale del cliente nello scontrino fiscale) e per le operazioni di programmazione del misuratore fiscale (Intestazione, descrizione degli articoli, ecc.)			
7 8 0	[7] = 7	[8] = A B C a b c	[9] = 9 D E F d e f	
7 8 9 def 4 5 6 mno 1 2 3 wxyz	[4] = 4 G H I g h i	[5]=5JKLjkl	[6]=6MNOmno	
	[1]=1PQRSpqrs	[2 ]= 2 T U V t u v	[3]= 3 W X Y Z w x y z	
0 00 ,	[0]= 0/.:,; ' "^+-=% &!?*#@_ ()[]{}<> \$			
	[00] = SPACE (Spazio	)	[, ]= BACKSPACE	
	<b>Nota:</b> durante la programmazione delle descrizioni, la pressione del tast CL cancella tutti i caratteri della riga che si sta programmando.			
	Dishiana i alianti i			
CLIENTE	Richiama i clienti in memoria; inserire preventivamente il codice cliente.			
FATTURA INTERNA  Tasto funzione che permette di aprire un documento FATTI interna. Il tasto deve essere premuto prima di iniziali registrazioni degli articoli e dopo l'inserimento del codice CLIEI			prima di iniziare le	

#### 2 OPERATIVITA' AL PUNTO CASSA

#### 2.1 SOSTITUZIONE DEL ROTOLO SCONTRINO

La cassa è predisposta per la segnalazione di fine carta tramite un sensore. Quando durante una stampa, il sensore rileva l'assenza della carta sul display, viene visualizzato il seguente messaggio;

E60: FINE CARTA
INSERIRE ROTOLO [CL]

procedere alla sostituzione del rotolo carta (vedi procedura sottostante) e premere il tasto [CL] se è collegata una tastiera meccanica, oppure il tasto FEED (Av. carta) sulla stampante, per procedere con altre registrazioni.

Per evitare di dover cambiare rotolo con uno scontrino aperto, è preferibile cambiarlo alla comparsa delle strisce colorate.

Nota: è possibile utilizzando la funzione ANNULLO SCONTRINO, annullare lo scontrino in corso ed emetterne uno nuovo completo, registrando nuovamente gli articoli.

La sostituzione del rotolo di carta è molto veloce e deve essere eseguita a cassa accesa:

- 1) premere il tasto di apertura coperchio(vedi fig.1).
- 2) rimuovere la rimanenza del vecchio rotolo
- 3) inserire il nuovo rotolo (vedi fig.2)
- 4) chiudere il coperchio
- 5) rimuovere la rimanenza carta
- premere il tasto **[CL]** se è collegata una tastiera, altrimenti premere il tasto **AV**. **CARTA (Feed)** sulla stampante (vedi fig.3) e procedere con le registrazioni.



#### 2.2 GIORNALE ELETTRONICO

PRINT! F è dotato di giornale di fondo elettronico (DGFE) invece del cartaceo.

Una MMC (Multi Media Card) registra tutti gli scontrini fiscali emessi dalla cassa; questi scontrini possono essere in ogni momento stampati sullo scontrino o visualizzati sul monitor del PC tramite il programma HyperTerminal (escluso durante l'emissione dello scontrino fiscale). Questo comporta vari vantaggi, oltre alla rapidità di lettura, si hanno risparmi di costi della carta e di tempo. Infatti la durata di un giornale elettronico è superiore a quella cartacea ed inoltre si hanno minori problemi di conservazione per eventuali controlli fiscali.

Per la conservazione della MMC, attenersi alle regole usate per la conservazione dei rotoli Giornale di fondo cartaceo. La MMC è un supporto inalterabile di tipo WOCF; una volta scritto un settore, non può più essere riscritto.

Appositi controlli sono stati inseriti per il monitoraggio continuo del corretto funzionamento della MMC; nel caso si verificasse un'anomalia nel sistema con blocco delle funzioni cassa, chiamare il centro assistenza che provvederà al ripristino del corretto funzionamento di PRINT! F e all'eventuale sostituzione della MMC.

L'etichetta sulla MMC, deve riportare :

- Data di Inizializzazione della MMC
- Il numero progressivo della MMC (uguale a 1 alla fiscalizzazione della cassa)
- Il numero di matricola della cassa

NOTA: scrivere i dati sull'etichetta della MMC con un pennarello indelebile con punta fine. Quando lo spazio sul giornale elettronico sta per esaurirsi, il display visualizzerà un messaggio d'avvertimento, al fine di procedere appena possibile alla sua sostituzione.

#### 2.2.1 SOSTITUZIONE GIORNALE ELETTRONICO (DGFE)

PRINT! F utilizza come giornale di fondo una Multi media card (MMC).

Questo supporto viene chiamato **DGFE** (Giornale di fondo elettronico) e registra tutti gli scontrini fiscali emessi dalla cassa che possono essere successivamente controllati utilizzando le funzioni del cap.6.3 .

In prossimità all'esaurimento del DGFE, alcuni giorni prima della saturazione dello spazio nella MMC, PRINT! F visualizza dei messaggi di avvertimento a display accompagnati da segnalazioni acustiche (beep). Mantenendo la MMC ormai satura, la segnalazione di "DGFE IN ESAURIMENTO" viene ripetuta al termine di ogni scontrino. La comparsa del messaggio "DGFE ESAURITO" indica che non sono più possibili altre registrazioni perché è stato completamente utilizzato tutto lo spazio dati nella MMC. E' buona regola sostituire la MMC appena possibile dopo la prima segnalazione di esaurimento DGFE. Le nuove MMC devono essere richieste al concessionario autorizzato.

Per verificare quanto spazio è attualmente ancora libero nella MMC corrente, eseguire la seguente operazione;


entrare in modalità Z (3 [CHIAVE]), premere due volte il tasto [REPARTO] per visualizzare a display "**DGFE spazio libero**"e premere [CONTANTI].

Il display visualizza lo spazio in percentuale ancora disponibile al contenimento dati nella MMC.

SPAZIO LIBERO SUL DGFE = 20%


Per sostituire il giornale elettronico (DGFE):

- A cassa spenta, estrarre la MMC dal lato destro di PRINT! F (vedi figura), facendo una piccola pressione sulla stessa verso l'interno e rilasciandola. Completare i dati sull'etichetta e archiviarla.
- Inserire la nuova MMC nell'apposito lettore, facendo attenzione a inserirla dal lato corretto con l'etichetta verso l'alto (vedi figura).



Accendere PRINT! F, entrare in modalità Z (3 + [CHIAVE]) e scorrere il menu con il tasto [PREZZO REPARTO] fino alla voce "**Inizializzazione DGFE**".

Il display visualizza:



Dopo qualche istante viene stampato uno scontrino non fiscale con i dati riferiti all'inizializzazione del nuovo supporto DGFE.

Premere il tasto [STORNO] per uscire dal menù.

Premere 1 + [CHIAVE] per tornare in modalità Registrazioni.

Procedere con la registrazione degli articoli.

#### 2.2.2 COMPILARE L'ETICHETTA

L'etichetta sul supporto giornale elettronico (DGFE) va debitamente compilata prima di utilizzare la MMC; inserire i seguenti dati:

- Matricola della cassa
- Numero progressivo del giornale elettronico (DGFE)

#### 2.2.3 AVVERTENZE NELL'UTILIZZO DELLA MMC

- Non utilizzare la MMC se l'alimentazione di PRINT! F è insufficiente
- Non rimuovere la MMC durante il trasferimento dei dati o a dispositivo acceso (salvo nella procedura di sostituzione MMC satura)
- Non togliere l'alimentazione al dispositivo durante la lettura/scrittura di dati nella MMC
- Non forzare l'introduzione (e l'estrazione) della MMC nel connettore
- Conservare la MMC lontano da fonti di calore, polvere e umidità e non esporre direttamente ai raggi solari.

# 3 PROGRAMMAZIONE (PRG)

Per entrare nel menù programmazione digitare i tasti [4] e [CHIAVE];

- spostarsi da una funzione all'altra utilizzando il tasto [PREZZO REPARTO] avanti e [REPARTO] indietro
- per selezionare la funzione premere [CONTANTI]
- per uscire da una funzione o tornare al menù principale, premere il tasto [STORNO]
- Per uscire dal menù PRG e tornare in REG premere [1]+[CHIAVE]

#### 3.1 INDICAZIONE MODALITA'

MODALITA'		DESCRIZIONE
0 CHIAVE		Blocco tastiera
1 CHIAVE	REG	Modo operativo (registrazione)
2 CHIAVE	X	Letture senza azzeramento – statistiche
3 CHIAVE	Z	Stampe/Azzeramento dei finanziari, letture dgfe e memoria fiscale
4 CHIAVE	PRG	Programmazione (Reparti, Iva, ecc.)

Per selezionare una modalità è sufficiente digitare il numero della modalità da attivare seguito dal tasto **CHIAVE**. (Es: per entrare in programmazione : *4 e [CHIAVE]*). Quando ci si trova in una modalità diversa da Registrazione si può selezionare una delle funzioni desiderate mediante i due tasti di scorrimento [PREZZO REPARTO] e [REPARTO]. Secondo la modalità in cui la macchina si trova il display operatore ne fornirà indicazione visualizzandone la relativa identificazione nell'angolo superiore sinistro.


Entrati nei menù con i tasti [PREZZO REPARTO] o [REPARTO], il display visualizza sulla riga superiore il tipo di modalità attiva e in quella inferiore la funzione eventualmente selezionabile mediante scorrimento(vedi figura sottostante con esempio di visualizzazione in modalità Z.

Per uscire dal menu, premere il tasto [STORNO].

#### 3.2 BLOCCO TASTIERA

Per evitare registrazioni involontarie o per impedire che personale non autorizzato possa utilizzare PRINT! F senza necessariamente dover spegnere la cassa, utilizzare la procedura "**0**" e tasto **CHIAVE** da qualsiasi modalità (REG – X – Z – PRG).

Il display visualizza:




Premendo il tasto [CONTANTI] blocco l'utilizzo della tastiera (valore "SI" preselezionato), altrimenti premendo il tasto [PREZZO REPARTO] e [CONTANTI] ritorno alla modalità precedente.

Per utilizzare nuovamente la tastiera è sufficiente premere la sequenza dei tasti per entrare in una delle quattro modalità (es. 1 e CHIAVE).

**NOTA:** Se a display ho solo il valore **0,00** è possibile bloccare e successivamente sbloccare la tastiera premendo in sequenza i tasti [CHIAVE] e [CONTANTI].

#### 3.3 PROGRAMMAZIONE REPARTI

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] per visualizzare **REPARTI**. Premere [CONTANTI] per iniziare la programmazione dei reparti:



- A) Inserire un valore da 1 a 99 e premere [CONTANTI]
- B) Inserire il prezzo (PRIMO LISTINO) da associare al tasto Reparto e premere [CONTANTI]
- C) Inserire la descrizione utilizzando i caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 20 caratteri e premere [CONTANTI]
- D) Inserire il valore massimo che può accettare il reparto e premere [CONTANTI]. Se zero, non c'è limite.
- E) Inserire il valore minimo che può accettare il reparto e premere [CONTANTI]. Se zero, non c'è limite.
- F) Associare un codice IVA (da 0 a 7) al reparto e premere [CONTANTI] (vedi cap. 3.7) NOTA: 0 = Esente IVA (IVA8)
- G) Se si desidera gestire i gruppi reparto, associare il reparto a un gruppo (da 1 a 6) e premere [CONTANTI].
   NOTA: 0 = nessun gruppo (default).
   Per la programmazione dei gruppi reparto, contattare il centro assistenza.
- H) Utilizzando i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] abilitare o meno la battuta singola sul reparto e premere [CONTANTI]


Il display si imposta per la successiva programmazione di un altro reparto; ripetere la sequenza per programmare i reparti successivi.

Per uscire dalla programmazione dei REPARTI, premere [STORNO].

#### 3.4 PROGRAMMAZIONE CLIENTI

PRINT! F gestisce 100 clienti.

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare *CLIENTI*. Premere [CONTANTI] per iniziare la programmazione dei clienti.




- A) Inserire il codice cliente digitandolo sulla tastiera e premere [CONTANTI].
- B) Inserire la descrizione del cliente utilizzando i caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 20 caratteri e premere [CONTANTI].
- C) Inserire i primi dati (massimo 20 caratteri) relativi all'indirizzo, utilizzando la tastiera alfanumerica e premere [CONTANTI]
- D) Inserire i secondi dati (massimo 20 caratteri) relativi all'indirizzo, utilizzando la tastiera alfanumerica e premere [CONTANTI]
- E) Inserire i dati relativi alla partita iva del cliente, utilizzando la tastiera alfanumerica e premere [CONTANTI]
- F) Se necessario, è possibile inserire altre informazioni relative al cliente (massimo 20 caratteri), utilizzando la tastiera alfanumerica e premere [CONTANTI]
- G) Premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI] per abilitare il cliente (disabilitato di default).

Il display si imposta per la successiva programmazione di un altro cliente; ripetere la sequenza per programmare altri clienti. Per uscire premere [STORNO].

#### 3.5 PROGRAMMAZIONE TIPI PAGAMENTO

Con PRINT! F è possibile utilizzare fino a dieci differenti Totali per il pagamento.

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere **[PREZZO REPARTO]** fino a visualizzare *Tipi Pagamento*. Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione:




- A) Inserire un valore da 1 a 10 e premere [CONTANTI]
- B) Inserire la descrizione del Tipo pagamento utilizzando i caratteri a tastiera, (inserire al massimo 20 caratteri) e premere [CONTANTI].
- C) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se abilitare il pagamento con gestione del resto e confermare con [CONTANTI].
- D) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se il Totale incrementa il Totalizzatore CASSA e confermare con [CONTANTI].
- E) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se abilitare il pagamento a credito e confermare con [CONTANTI].
- F) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se abilitare o disabilitare l'apertura cassetto e confermare con [CONTANTI].
- G) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se abilitare o disabilitare la gestione dell'importo obbligatorio, da inserire prima di chiudere lo scontrino con un tasto Totale.

Il display si imposta per la successiva programmazione di un altro tipo di pagamento; ripetere la sequenza per programmare i successivi. Per uscire dal programma PAGAMENTO premere [STORNO].

#### 3.6 PROGRAMMAZIONE OPERATORI


In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare *Operatori*. Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione:



Il display si imposta per la successiva programmazione di un altro operatore; ripetere la sequenza per programmare ulteriori operatori. Per uscire dalla funzione PRG OPERATORI premere [STORNO].

#### 3.7 PROGRAMMAZIONE IVA

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare **Percentuali IVA**. Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione:



Il display si imposta per la successiva programmazione di un altro codice IVA; ripetere la sequenza per programmare ulteriori ive. Per uscire dalla funzione premere [STORNO].

#### 3.8 PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE


In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare **Percentuale maggiorazione**. Premere [CONTANTI] per iniziare la programmazione del valore da associare al tasto [%+]:

Digitare la percentuale di maggiorazione con due cifre decimali e premere [CONTANTI].

Il display esce dalla programmazione visualizzando nuovamente "Percentuale maggiorazione". Per uscire dalla funzione premere il tasto [STORNO].

#### 3.9 PERCENTUALE DI SCONTO

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare **Percentuale sconto**. Premere [CONTANTI] per iniziare la programmazione del valore da associare al tasto [%-]:




Digitare la percentuale di sconto con due cifre decimali e premere [CONTANTI].


Il display esce dalla programmazione visualizzando nuovamente "*Percentuale sconto*". Per uscire dalla funzione premere il tasto [STORNO].

#### 3.10 PROGRAMMAZIONE STATISTICHE


In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare **Statistiche giorno**. Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione:




 A) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del report REPARTI. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].




B) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del report OPERATORI. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].




C) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del report IVA . Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].



D) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del report ORARIA. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].



E) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del report FINANZIARI. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].




- F) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del dettaglio per Gruppi Reparto. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].
- G) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del totale importo per Gruppi Reparto. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].

Il display esce dalla programmazione visualizzando nuovamente "Statistiche Giorno". Per uscire dalla funzione premere il tasto [STORNO].

#### **3.11 DATA/ORA**

NOTA IMPORTANTE: la seguente procedura può essere utilizzata esclusivamente per il cambio dell'ORA. <u>Non modificare la DATA</u>; contattare il centro assistenza se la data non fosse corretta.


In **PRG** (4 + CHIAVE) premere **[PREZZO REPARTO]** fino a visualizzare **Data/ora**. Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione (previa chiusura giornaliera):



- A) Inserire un valore da 1 a 31 riferito al giorno corrente e premere [CONTANTI]
- B) Inserire un valore da 1 a 12 riferito al mese corrente e premere [CONTANTI]
- C) Inserire l'anno corrente a 4 cifre e premere [CONTANTI]
- D) Inserire un valore da 0 a 23 riferito all'ora corrente e premere [CONTANTI]
- E) Inserire un valore da 0 a 59 riferito ai minuti dell'ora corrente e premere [CONTANTI]

Il display esce dalla programmazione visualizzando nuovamente "Data/Ora". Per uscire dalla funzione PRG "Data/Ora" premere [STORNO].

**NOTA:** se il display dopo l'inserimento della data e ora, visualizza il seguente messaggio , significa che la data impostata, rispetto all'ultima chiusura fiscale operata, è superiore di almeno tre giorni.



Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se confermare i dati impostati e premere [CONTANTI]

Scegliendo ANNULLA, la data e l'ora rimangono invariate. Per uscire dalla funzione PRG "Data/ora" premere [STORNO].


#### 3.12 PROGRAMMAZIONE INTESTAZIONE SCONTRINO

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare *Intestazione*. Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione:




A) Scorrere con i tasto [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] per scegliere di abilitare un Logo in testa da stampare sullo scontrino fiscale. Visualizzare "Definito utente" (da 1 a 4) associato al logo e premere [CONTANTI]. Una volta modificate le impostazioni relative al logo, è necessario riavviare il sistema per renderle effettive.

Nota; contattare il centro assistenza per il caricamento del logo personalizzato.



- B) Inserire un valore da 1 a 6 relativo alla riga di intestazione da riprogrammare e premere [CONTANTI].
- C) Inserire I dati anagrafici utilizzando I caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 48 caratteri e premere [CONTANTI].
   Nota: la pressione del tasto CL seguito da

CONTANTI cancella la riga di intestazione (non viene più stampata sullo scontrino).




D) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se si vuole abilitare la stampa centrata del testo e premere [CONTANTI].

Ripetere la stessa sequenza per le righe successive. Per uscire dalla funzione premere [STORNO].

#### 3.13 PROGRAMMAZIONE PIEDINO

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere **[PREZZO REPARTO]** fino a visualizzare **Piedino**. Premere **[CONTANTI]** per iniziarne la programmazione.



Scorrere con i tasto [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] per scegliere quale Logo "Definito utente (da 1 a 4)"o festività o QR code stampare in coda allo scontrino fiscale. Visualizzare il nome del logo da attivare e premere [CONTANTI].

Se viene scelto di attivare il QR code, digitare fino a 48 caratteri con le informazioni da inserire e premere [CONTANTI].


Una volta modificate le impostazioni relative al QR code o logo, è necessario riavviare il sistema per renderle effettive.

Usciti dalla funzione, premere [STORNO] per ritornare in modalità PRG, oppure continuare con le programmazioni.

#### 3.14 PROGRAMMAZIONE MESSAGGI CLIENTE

Questa programmazione permette di programmare fino a due righe di cortesia (massimo 48 caratteri per riga), che verranno stampate tre righe sotto lo scontrino fiscale e di programmare anche un messaggio a scorrimento sul display lato cliente (massimo 36 caratteri). Questi messaggi servono per pubblicizzare la vostra attività. E' possibile inoltre impostare un valore in secondi che permette la visualizzazione automatica della data e dell'ora a display dopo tot secondi di inattività della cassa.

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare **Messaggi cliente**. Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione:




Usciti dalla funzione PRG "Messaggi cliente" premere il tasto [STORNO] per ritornare in Assetto PRG, oppure continuare con le programmazioni.

lasciare il valore a zero e premere [CONTANTI].

#### 3.15 PROGRAMMAZIONE IMPULSO CASSETTO

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare *IMPULSO CASSETTO*. Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione:



Inserire un valore da 1 a 5 a seconda del cassetto e premere [CONTANTI].


Usciti dalla funzione PRG "Impulso cassetto" premere [STORNO] per ritornare in Assetto PRG, oppure continuare con le programmazioni.

#### 3.16 SCORPORO IVA SU SCONTRINO

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare **SCORPORO IVA**. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:



A) Premere [CONTANTI].



B) Premere il tasto [PREZZO REPARTO] e [CONTANTI] per abilitare lo scorporo IVA su scontrino (disabilitato di default).

Il display torna al menù principale. Lo scontrino successivo riporterà la stampa dello scorporo IVA.

#### 3.17 CONTROLLO DI MEZZANOTTE

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare **AVVISO MEZZANOTTE**. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:



A) Premere [CONTANTI].




B) Premere il tasto [PREZZO REPARTO] e [CONTANTI] per disattivare il controllo (disabilitato di default)

Il display torna al menù principale. Se il controllo è attivo (ed è stato emesso almeno uno scontrino fiscale), dalle 23.55 la cassa emette una segnalazione acustica e visiva a display con la scritta "ESEGUI CHIUSURA GIORNALIERA!".

La segnalazione termina a mezzanotte. Se viene eseguita la chiusura giornaliera, la segnalazione cessa (non eseguire altri scontrini fiscali fino allo scadere della mezzanotte).

#### 3.18 PROGRAMMAZIONE FATTURE

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare **PROGRAMMAZIONE FATTURE**. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:




Il display torna al menù principale.

- A) Premere [CONTANTI]
- B) Inserire il numero dell'ultima fattura emessa e premere [CONTANTI].

NOTA: Il limite del numero progressivo per documenti FATTURE è 50.000.

#### 3.19 PROGRAMMAZIONE NUMERO CASSA


In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare *IMPOSTA NUMERO CASSA*. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:



- A) Premere [CONTANTI].
- B) Premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI] per abilitare la stampa su scontrino del numero della cassa (disabilitato di default)
- C) Inserire il numero che identifichi la cassa (da 1 a 99) e premere [CONTANTI] per abilitare la stampa su scontrino

#### 3.20 SUBTOTALE OBBLIGATORIO

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare **SUBTOTALE OBBLIGATORIO**. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:



- A) Premere [CONTANTI].
- B) Premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI] per abilitare l'obbligo della pressione del tasto SUBTOTALE prima della pressione del totale (disabilitato di default)

#### 3.21 LIMITE IMPORTO SCONTRINO

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare *LIMITE IMPORTO SCONTRINO*. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:




A) Premere [CONTANTI].

B) Digitare il valore massimo che può raggiungere lo scontrino e premere [CONTANTI]. Superato il valore impostato, la cassa segnalerà errore e non permetterà altre registrazioni..

#### 3.22 ASSOCIAZIONE RESTO

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare **ASSOCIAZIONE RESTO**. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:



- A) Premere [CONTANTI].
- B) Se si desidera addebitare l'eventuale resto dello scontrino, all'ultimo Totale utilizzato, evitando che l'importo venga detratto dal pagamento CONTANTI, premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI]. Questa impostazione ha effetto solo sui report dei Finanziari.

Il display torna al menù principale.

NOTA: eseguire l'operazione solo dopo una chiusura giornaliera.

#### 3.23 GRUPPI REPARTO

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [REPARTO] fino a visualizzare *GRUPPI REPARTO*. Premere [CONTANTI] per iniziare la programmazione dei Gruppi reparto;



A) Inserire un valore da 1 a 10 a seconda del gruppo da programmare e premere [CONTANTI]




B) Inserire la descrizione del gruppo (massimo di 20 caratteri), utilizzando i caratteri della tastiera numerica e premere [CONTANTI]

Il display si imposta per la successiva programmazione di un altro Gruppo reparto; ripetere la sequenza per programmare i gruppi successivi.

Per uscire dalla programmazione dei GRUPPI REPARTO, premere [STORNO].

#### 3.24 STAMPA VALORE NETTO NELLO SCONTRINO

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare **STAMPA VALORE NETTO**. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:




Il display torna al menù principale.

- A) Premere [CONTANTI].
- B) Premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI] per abilitare la stampa nello scontrino dell'importo netto di un articolo dopo una variazione a valore o in percentuale (disabilitato di default).

#### 3.25 NOTA DI CREDITO

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] per visualizzare **NOTA DI CREDITO**. Premere il tasto CONTANTI.




- A) Premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI] per abilitare (default) la gestione delle note di credito. Premere il tasto [PREZZO REPARTO] e [CONTANTI] per disabilitare la gestione delle note di credito
- B) Inserire il numero progressivo dell'ultima pratica di reso emessa e premere [CONTANTI].

Il display ritorna nel menù principale; per uscire dal menù premere [STORNO].

#### 3.26 CANCELLA CLIENTE

Per cancellare un CLIENTE è necessario entrare in modalità **PRG** (4 + CHIAVE) e premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare **CANCELLA CLIENTE**. Premere [CONTANTI] per entrare nella funzione.



Inserire il codice CLIENTE digitandolo sulla tastiera e premere [CONTANTI].

Il display visualizza nuovamente CANCELLA CLIENTE; ripetere la sequenza per altri clienti da cancellare. Per uscire premere [STORNO].

#### 3.27 RIEPILOGO PROGRAMMAZIONI

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare *Riepilogo PRG*. Premere [CONTANTI] per ottenere la stampa delle programmazioni effettuate.

#### 3.28 RIEPILOGO REPARTI

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [REPARTO] fino a visualizzare *Riepilogo REPARTI*. Premere [CONTANTI] per ottenere la stampa delle attuali impostazioni dei reparti. Premere CL per interrompere la stampa.

#### 3.29 RIEPILOGO CLIENTI

In **PRG** (4 + CHIAVE) premere [REPARTO] fino a visualizzare *Riepilogo CLIENTI*. Premere [CONTANTI] per ottenere la stampa delle anagrafiche clienti. Premere CL per interrompere la stampa.

#### 3.30 INVIO PROGRAMMAZIONI A PC

Se necessita lo <u>scarico delle programmazioni del sistema (esclusi i clienti)</u>, è possibile eseguirlo tramite la funzione **INVIO PROGRAMMAZIONI A PC**, in modalità Programmazione (4 + CHIAVE).

E' necessario collegare la cassa a un PC e utilizzare il programma HYPERTERMINAL o un altro programma che permetta lo scarico dati.

**NOTA:** Per questa operazione si consiglia di contattare il centro assistenza per ulteriori dettagli.

- A) Con il programma Hyperterminal collegato al sistema, operare sul PC per attivare la funzione "**TRASFERIMENTO/Acquisisci testo**"
- B) Aprire il file **PRG.txt**.
- C) Operare sulla tastiera e premere il tasto *INVIO PRG A PC* per ottenere lo scarico delle programmazioni del sistema, da cassa a PC. Al termine dello scarico il sistema ritorna al menù principale.
- **D)** Operare sul PC per salvare il file PRG.txt, premendo sulla funzione **TRASFERIMENTO/Acquisisci testo/termina.**

#### 3.31 INVIO CLIENTI A PC

Se necessita lo <u>scarico dell'anagrafica dei clienti presenti in memoria</u>, è possibile eseguirlo tramite la funzione **INVIO CLIENTI A PC**, in modalità Programmazione (4 + CHIAVE). E' necessario collegare la cassa a un PC e utilizzare il programma HYPERTERMINAL o un altro programma che permetta lo scarico dati.


**NOTA:** Per questa operazione si consiglia di contattare il centro assistenza per ulteriori dettagli.

- A) Con il programma Hyperterminal collegato al sistema, operare sul PC per attivare la funzione "TRASFERIMENTO/Acquisisci testo"
- B) Aprire il file CLIENTS.txt.
- C) Operare sulla tastiera e premere il tasto *INVIO CLIENTI A PC* per ottenere lo scarico delle anagrafiche cliente da cassa a PC. Al termine dello scarico il sistema ritorna al menù principale.
- **D)** Operare sul PC per salvare il file CLIENTS.txt, premendo sulla funzione **TRASFERIMENTO/Acquisisci testo/termina.**

# 3.32 ABILITA/DISABILITA CONNESSIONE WIFI opzionale)

(modulo

Per attivare o disattivare il modulo WIFi, entrare in modalità **PRG** (4 + CHIAVE) e premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare "**ABILITAZIONE WIFI**". Premere [CONTANTI] per entrare nella funzione.



- a) Per attivare il modulo WiFi, premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI].
- b) Attendere che il sistema si colleghi alla rete (Access Point)
- c) premere [CONTANTI] per mantenere la connessione e visualizzare sul display le informazioni relative al segnale.

Premendo [CL], Il display visualizza nuovamente ABILITAZIONE WIFI. Per uscire dal menù premere [STORNO].

Se il <u>WiFi viene attivato</u>, in chiave REG (1 CHIAVE) viene visualizzata a display una lettera (w o W):

- w = WiFi abilitato ma non collegato; il sistema sta tentando il collegamento con AP.
- **W** = WiFi abilitato e collegato.

Se viene disabilitata la connessione WiFi, al successivo riavvio, il sistema comunque esegue la connessione automatica. Durante la fase di connessione, possono verificarsi rallentamenti nella visualizzazione dei messaggi a display e nell'esecuzione dei comandi. Quando è attivo il modulo WiFi, si consiglia quindi di attendere almeno un minuto dall'avvio del sistema, prima di inviare comandi alla stampante PRINT! F.

Verificare inoltre che l'Access Point sia acceso e collegato alla rete, prima di accendere PRINT! F.

PRINT! F all'avvio e nel caso di perdita del segnale, tenta la connessione all'Access Point per circa 3 minuti. Durante questo periodo possono presentarsi ripetuti rallentamenti del sistema, dopodichè viene disabilitato automaticamente il modulo WiFi (scompare dal display la lettera w).

E' possibile riabilitare la connessione con la procedura sopra descritta o riavviando il sistema.

## 4 REGISTRAZIONI (REG)

Nel seguente capitolo vengono illustrate una serie di istruzioni e di esempi più comuni per l'emissione dello scontrino fiscale.

Per svolgere queste operazioni è necessario posizionarsi in modalità REG "registrazione" con [1] + [CHIAVE].

#### 4.1 SCELTA OPERATORE

Prima di iniziare la registrazione degli articoli, se fosse necessario impostare l'operatore, procedere nel seguente modo:

premere il tasto [OPERATORE], il display visualizza

Inserire un numero da 1 a 10 e premere nuovamente il tasto [OPERATORE]. Il display torna in REG visualizzando un riferimento dell'operatore impostato. Esempio per operatore 2.

#### 4.2 VENDITE SUI REPARTI

I reparti sono personalizzabili con la programmazione in modalità PRG (vedi cap. 3.3), oppure possono essere personalizzati tramite il collegamento al PC con il software opzionale.


Le vendite da tastiera possono essere eseguite in due modi a seconda del modello utilizzato, con prezzo libero o con prezzo preimpostato.

Per iniziare la registrazione degli articoli, posizionarsi in modalità **REG**.

Per vendere un articolo si digita dalla tastiera numerica:

- l'importo del prodotto e si preme il tasto PREZZO REPARTO
- il codice del reparto e il tasto REPARTO


Es.: 50,00 € su reparto 2.



Sul display:

REPARTO 02 EURO 50,00

Per chiudere lo scontrino premere il tasto [CONTANTI]. Verrà emesso uno scontrino così composto:




# **ATTENZIONE!**

Tutti i layout degli scontrini fiscali e non fiscali, presenti in questo manuale (incluse le stampe dei giornalieri e periodici) e le fatture, sono inseriti a titolo dimostrativo.

I caratteri e l'aspetto dei documenti stampati sullo scontrino, possono essere differenti.

# 4.3 REGISTRARE QUANTITA' MULTIPLE

Per registrare quantità multiple digitare il [X/Ora] dopo aver inserito la quantità da moltiplicare. Es.: 3 articoli da 15,00 € al reparto 1. Digitare:



Per chiudere lo scontrino premere il tasto [CONTANTI]. Verrà emesso uno scontrino così composto:

RAGIONE SOCI	ALE
UBICAZIONE	
INDIRIZZO	
PARTITA IVA	A
TELEFONO/FA	X
	EURO
3 X 15.00	
REPARTO 01	45,00
TOTALE EURO	45,00
CONTANTI	45,00
NR.0002 11/02/12 MF U1 720000	


Nota1: le quantità multiple sono composte al massimo da quattro interi e tre decimali

Nota2: il massimo valore di quantità multiple inseribile è 9999.

# 4.4 CALCOLO DEL RESTO

Dopo le varie registrazioni digitare l'importo ricevuto dal cliente e chiudere la transazione con un totale di chiusura.


Es.: Prezzo di 89,00 € al reparto 3 , [CONTANTI] 100,00 €.



Premere il tasto [CONTANTI] per chiudere lo scontrino.

Il display visualizza il resto.

Verrà emesso uno scontrino cosi composto:



Nel caso in cui si inserisca un valore [CONTANTI] inferiore all'importo del totale, es. 80,00 Euro, lo scontrino rimarrà aperto e a display sarà visualizzato "MANCANO € 9,00". Chiudere lo scontrino premendo uno dei totali di chiusura in base alla forma del saldo operato dal cliente.

## 4.5 SCONTI

Per effettuare uno sconto, inserire l'importo da detrarre e premere il tasto [SCONTO]. Es.: Prezzo di 40,00 € al reparto 1, sconto di 5,00 €



Il display visualizza lo sconto apportato.

Premere il tasto [CONTANTI] per chiudere lo scontrino.

Verrà emesso uno scontrino cosi composto:

RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE
INDIRIZZO
PARTITA IVA
TELEFONO/FAX

EURO
REPARTO 01 40,00
SCONTI -5,00
CONTANTI 35,00

# 4.6 MAGGIORAZIONI

Per effettuare una maggiorazione, inserire l'importo da aggiungere e premere i tasti [SHIFT] e [MAGGIORAZIONI]

SHIFT

SCONTI

MAGG.

NR.0005 11/02/12 12:14 MF U1 72000001

Es.: Prezzo di 100,00 € al reparto 2, maggiorazione di 20,00 € e chiudo con il tasto [CONTANTI].

II display visualizza "CONTANTI € 120,00".

#### 4.7 SCONTO PERCENTUALE

Con PRINT! F è possibile effettuare uno sconto in percentuale sul singolo prodotto o sull'intero importo dopo il "SUB-TOTALE".

#### 4.7.1 SCONTO PERCENTUALE SUL PRODOTTO

Lo sconto sul prodotto può essere effettuato a reparto. Esempio, Vendita con REPARTO 5 applicando lo sconto del 20%.

### Digitare:



Il display visualizza lo sconto apportato al Reparto. Premere il tasto [CONTANTI] per chiudere lo scontrino. Verrà emesso uno scontrino così composto:



# 4.7.2 SCONTO PERCENTUALE SUL SUBTOTALE

Lo sconto percentuale sul Sub-totale si effettua terminate le registrazioni degli articoli premendo il tasto [SUBTOTALE] e digitando lo sconto (es. 10%= 10,00), e premendo i tasti [SHIFT] e [%-] seguito da [CONTANTI] per chiudere lo scontrino.


### 4.8 MAGGIORAZIONE IN PERCENTUALE

Con **PRINT! F** è possibile effettuare una maggiorazione in percentuale sul singolo prodotto o sull'intero importo dopo il "SUB-TOTALE".

#### 4.8.1 MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUL PRODOTTO

La maggiorazione sul prodotto può essere effettuata a reparto. Esempio: Vendita con Reparto 2 applicando la maggiorazione del 10%.

Digitare:



Il display visualizza la maggiorazione apportata al Reparto. Premere il tasto [CONTANTI] per chiudere lo scontrino. Sarà emesso uno scontrino così composto:



#### 4.8.2 MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUL SUBTOTALE


La maggiorazione percentuale sul Sub-totale si effettua terminate le registrazioni degli articoli premendo il tasto [SUBTOTALE], digitando la maggiorazione (es. 10%= 10,00) e premendo il tasto [SHIFT] e [%+] seguito dal tasto [CONTANTI] per chiudere lo scontrino.

### 4.9 RESO MERCE


E' possibile effettuare un reso merce nel reparto desiderato premendo il tasto [RESO MERCE].

Es.: Registrazione 10,00 Euro sul reparto 5, reso merce di 5,00 Euro al reparto 4.

#### Digitare:



Premere il tasto [CONTANTI] per chiudere lo scontrino.



Nota: Se il Reso Merce supera il valore dell'importo totale degli articoli venduti (Subtotale), non è possibile chiudere lo scontrino; annullare l'operazione di RESO, oppure eseguire altre registrazioni che portino il Totale vendite in positivo.

### **4.10 STORNI E ANNULLI**

Sono possibili diversi modi di correzione dopo la vendita di uno o più articoli su Reparto. I tasti utilizzabili sono i seguenti:

Tasto [CL] - [ANNULLO] - [ANNULLO SCONTRINO] - [STORNO] - [RESO MERCE]

#### 4.10.1 TASTO CL

Con il tasto [CL] è possibile:

- 1) Azzerare il display
- 2) Cancellare l'importo appena impostato
- 3) Rimuovere una condizione di errore a display


Nel caso si verificasse un errore di procedura la macchina emette un breve segnale acustico e visualizza a display il tipo di errore.

Premere il tasto [CL] per rimuovere l'errore.


#### 4.10.2 TASTO ANNULLO

Con il tasto [ANNULLO] è possibile annullare l'ultima vendita registrata su Reparto. Esempi: vendita Reparto 5, Reparto 3 e successiva annullo del Reparto 3

#### Digitare:



Premere il tasto [CONTANTI] per chiudere lo scontrino. Verrà emesso uno scontrino così composto:




RAGIONE SOCIALE

#### 4.10.3 OPERAZIONE DI STORNO


Il tasto [STORNO] è usato per stornare un importo da un reparto precedentemente registrato all'interno dello stesso scontrino.

Esempio, vendita 20,00 Euro sul Reparto 5, 110,00 Euro sul Reparto 2 e storno del Reparto 5.

## Digitare:



Premere il tasto [CONTANTI] per chiudere lo scontrino.




Il tasto [STORNO] ha inoltre la funzione di "uscita" dalle procedure di Programmazione (modalità PRG).

#### 4.10.4 OPERAZIONE DI STORNO SCONTRINO

Il tasto [ANNULLO SCONTRINO] è usato per annullare completamente lo scontrino in corso, quindi annulla tutti gli importi precedentemente registrati.

Esempio: registrazione di 20,00 Euro sul Reparto 9, registrazione di 5,00 Euro sul Reparto 8 e annullo totale delle registrazioni.

#### Digitare:



A display:

ANNULLO SCONTRINO? SI / <NO>

Viene richiesto di confermare la scelta selezionando SI o NO con i tasti [REPARTO] e [PREZZO REPARTO]. Selezionare **SI** e premere [CONTANTI]. Viene chiuso lo scontrino a valore zero e il display visualizza il messaggio SCONTRINO ANNULLATO.

Verrà emesso uno scontrino cosi composto: RAGIONE SOCIALE UBICAZIONE INDIRIZZO PARTITA IVA TELEFONO/FAX EURO REPARTO 09 20,00 REPARTO 08 5,00 SUB-TOTALE 25,00 \_\_\_\_\_\_ SCONTRINO ANNULLATO **STORNO** -25**,**00 **SCONTRINO** TOTALE EURO 0,00 NR.0011 11/02/12 12:40 MF U1 72000001

## 4.11 FORME DI PAGAMENTO

Con **PRINT!** F sono possibili diverse forme di pagamento in Euro:

- Pagamento in CONTANTI
- Pagamento con corrispettivo non riscosso
- Pagamento in assegni
- Pagamenti con carta di credito e bancomat
- Pagamenti diversi (dal Totale 5 al 10)

I totalizzatori dei totali di pagamento vengono gestiti nel report FINANZIARI (modalità X e Z).

• Pagamenti misti (utilizzando più Totali di Pagamento).

Il pagamento con CONTANTI è la forma di pagamento più usata che permette di chiudere delle transazioni con denaro contante.

Eseguire le varie registrazioni e premere il tasto [CONTANTI].

Sul display appare la scritta "CONTANTI" con l'importo da incassare.

Il pagamento con Corrispettivo non riscosso è la forma di pagamento che permette la chiusura con corrispettivo non riscosso dello scontrino fiscale e per il quale non è incrementato il totalizzatore CASSA. Premere il tasto [Corr. non risc.] dopo le varie registrazioni.

Sul display appare la scritta "CORR.NON RISC." (scritta di default, per la programmazione vedi cap. 3.5) con il totale dello scontrino.


Gli altri tre totali, liberamente riprogrammabili, permettono di chiudere uno scontrino con Assegni, carta di credito, bancomat o con altre forme secondo le singole necessità.

#### 4.11.1 PAGAMENTI MISTI


Con PRINT! F sono possibili pagamenti misti, (ad esempio, un pagamento parziale in ASSEGNI e il rimanente in contanti).

Per effettuare un pagamento misto, al termine delle registrazioni degli articoli, digitare l'importo ricevuto in assegni dal cliente e premere il tasto [ASSEGNI], seguito dalla digitazione dell'importo in contanti e dalla pressione del tasto [CONTANTI].

Es.: importo di 90,00 € al reparto 6, di cui 50,00 € sono incassati con un assegno e il resto è pagato in contanti. Digitare:




Digitare l'importo ricevuto:



Dopo aver premuto il tasto [ASSEGNI] il display visualizza la scritta "MANCANO €40,00" per indicare un incasso incompleto; premere quindi il tasto [CONTANTI] .

Verrà emesso uno scontrino cosi composto:



# 4.11.2 VISUALIZZAZIONE ULTIMA VENDITA

E' possibile, a scontrino chiuso, richiamare sul display l'importo dell'ultima vendita premendo semplicemente il tasto [CONTANTI].

Sempre a scontrino chiuso è inoltre possibile conoscere a display il resto da rendere al cliente, digitando il valore dell'importo datomi dal cliente e premendo il tasto [CONTANTI].

#### 4.11.3 VISUALIZZAZIONE SOMMA DELLE ULTIME DUE VENDITE

E' possibile, a scontrino chiuso, richiamare sul display l'importo della somma delle ultime due vendite, premendo semplicemente il tasto [SUBTOTALE].

Sempre a scontrino chiuso è possibile inoltre conoscere a display il resto da rendere al cliente, digitando il valore dell'importo datomi dal cliente e premendo il tasto [SUBTOTALE].

### 4.12 STAMPA CODICE FISCALE E STRINGA ALFANUMERICA

Per la stampa nello scontrino di una stringa alfanumerica o del codice fiscale del cliente, procedere nel seguente modo in modalità REG (1 + CHIAVE).

#### 4.12.1 STAMPA CODICE FISCALE

Iniziare la registrazione degli articoli e prima di chiudere lo scontrino, procedere all'inserimento del codice fiscale premendo il tasto [COD. FISC./STAMPA ALFA].

Inserire il codice fiscale utilizzando i caratteri a tastiera; terminata l'operazione di inserimento caratteri, premere il tasto [CONTANTI]. Il programma verificherà la correttezza dei dati immessi, in caso contrario chiederà di reinserire il codice.

Se il codice CF. o P.IVA è stato inserito correttamente, questo sarà stampato sullo scontrino.

Chiudere lo scontrino fiscale premendo un Totale.



STAMPA CODICE FISCALE

NOTA: il codice fiscale può essere inserito prima o durante uno scontrino in corso; la stampa verrà eseguita in testa agli articoli o al termine delle registrazioni.


#### 4.12.2 STAMPA STRINGA ALFANUMERICA

E' possibile stampare all'interno dello scontrino una o più righe alfanumeriche, durante la registrazione degli articoli; per l'inserimento, premere il tasto [SHIFT] e [COD.FISC./STAMPA ALFA].



Inserire i CARATTERI (massimo 35) utilizzando i tasti della tastiera numerica; terminata l'operazione di inserimento caratteri, premere il tasto [CONTANTI].

Viene stampata la stringa sullo scontrino fiscale.



# 4.13 PRATICA DI RESO (NOTA DI CREDITO)

Con PRINT! F è possibile gestire, nel caso di un cliente insoddisfatto, la restituzione di merce ritenuta non conforme alle aspettative, tramite il rimborso del prezzo di acquisto. Questi scontrini chiamati "Nota di Credito", vengono utilizzati nei casi di corrispettivi concernenti beni resi dal cliente al rivenditore per vari motivi, ai sensi della Risoluzione 219/E (5 dicembre 2003 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso). Per eseguire tale operazione eseguire le seguenti istruzioni;

- A) Aprire uno scontrino fiscale premendo il tasto RESO MERCE
- B) digitare <u>l'importo integrale</u> della merce e il reparto associato
- C eseguire i punti A e B per ogni articolo da rimborsare
- D) chiudere con il Totale CONTANTI

Nello scontrino deve essere presente la scritta NOTA DI CREDITO con il relativo importo; lo scontrino riporta inoltre la dicitura RIMBORSO PER RESTITUZIONE MERCE VENDUTA e il contatore della "**Pratica di Reso**" giornaliero.

NOTA: Quando uno scontrino viene aperto con la funzione reso merce, non è possibile eseguire vendite di articoli (registrazione a reparto), ma solo chiuderlo con Totale CONTANTI o Annullarlo con il tasto ANNULLO SCONTRINO. I contatori e totalizzatori delle NOTE DI CREDITO vengono stampati nella chiusura giornaliera.

I dati relativi a detti scontrini (vedi figura a lato), oltre ad essere registrati nel giornale di fondo DGFE (supporto MMC), vengono memorizzati nelle memorie di lavoro e nella Memoria Fiscale, in aree dedicate.

L'operatore commerciale avrà cura, in ogni caso, di acquisire anche in copia fotostatica, lo scontrino emesso per la merce oggetto di restituzione.

#### RAGIONE SOCIALE UBICAZIONE INDIRIZZO PARTITA IVA TELEFONO/FAX **EURO** RESO MERCE REPARTO1 10,00 RESO MERCE 20,00 REPARTO 2 NOTA DI CREDITO EURO 30,00 NOTA DI CREDITO N. 0001 PRATICA DI RESO N. 8/2012 RIMBORSO PER RESTITUZIONE MERCE VENDUTA NR.0015 11/02/12 12:50 MF U1 7200001

Quest'ultimo va conservato con lo scontrino di chiusura giornaliera del giorno nel quale viene eseguita la sostituzione dei beni resi, in modo da documentare l'operazione in sede di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

#### LA DOCUMENTAZIONE DA TENERE PER OPERARE CORRETTAMENTE

- Apertura da parte del negozio di una "Pratica di reso", ovvero un modulo con i dati completi del negozio e del cliente (generalità di entrambi i soggetti), dove inserire la qualità e la quantità dei beni resi, seguiti dall'ammontare dell'imponibile, dell'imposta e l'aliquota applicata.
- 2. L'emissione con la cassa di uno scontrino "Nota di credito" pari al valore della merce resa (in riferimento all'art.12 del DM 18 marzo 1983).
- 3. Registrazione nel registro dei corrispettivi, del valore dello scontrino "Nota di Credito" in diminuzione dei corrispettivi del giorno (per il calcolo dell'IVA).
- 4. La ripresa della merce in magazzino (contabilità civile e fiscale).
- 5. Restituzione del prezzo pagato dall'utente finale che ha reso la merce.

#### 4.14 FATTURA INTERNA

PRINT! F permette di eseguire la stampa della fattura interna, scegliendo preventivamente un cliente. La stampa emessa con carta termica, viene riprodotta in duplice copia (copia EMITTENTE e copia CLIENTE).

Per stampare correttamente una FATTURA INTERNA è necessario:

- A) richiamare il CODICE del cliente\* e premere il tasto CLIENTE
- \* inserire l'anagrafica cliente con i seguenti campi obbligatori per l'emissione della fattura interna:
  - CODICE CLIENTE
  - NOME/COGNOME CLIENTE (stessa riga)
  - INDIRIZZO 1
  - INDIRIZZO 2
  - PARTITA IVA
  - Ulteriori DATI CLIENTE
  - B) premere il tasto FATTURA INTERNA
  - C) registrare gli articoli
  - D) Premere SUBTOTALE (facoltativo)
  - E) Chiudere la fattura interna con il Totale relativo alla forma di pagamento utilizzata dal cliente.
  - F) La cassa stampa la COPIA EMITTENTE, seguita dalla stampa della COPIA CLIENTE

## **NOTE**

Nella stampa compare sempre il numero progressivo di fatture emesse e il relativo numero di matricola della cassa.

Nella fattura interna non è presente il logotipo fiscale.

#### RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE INDIRIZZO PARTITA IVA TELEFONO/FAX

#### **FATTURA**

COPIA EMITTENTE

MARIO ROSSI.
VIA ROMA N.3
30174 MESTRE VE
P.IVA 12345678910

Q.TA/DESCRIZIONE/IVA/IMPORTO EURO 1X 10.00 PRIMO ARTICOLO 10% 10,00 2X 20.00 20% 40,00 SECONDO ARTIC. 3X 30.00 0% 90,00 TERZO ARTICOLO \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ SUBTOTALE 140,00 TOTALE EURO 140,00 140,00 CONTANTE IMPONIBILE 1 9,09 IVA 10.00% 0.91 IMPONIBILE 2 33,33 IVA 20.00% 6.67 IMPONIBILE 3 90,00 0.00 IVA ES. ART.10 633/72 FATTURA N. 74/ U1 72000002

FATTURA N. 74/ U1 72000002 11/02/12 16:27 Le Fatture interne vengono scritte nel DGFE (copia emittente e copia cliente).

Nel caso di annullo completo della fattura interna tramite il tasto ANNULLO SCONTRINO, la cassa procede all'annullo automatico della fattura, incrementando comunque il progressivo del numero Fatture. In questo caso viene stampata solo la copia EMITTENTE.

Se finisce il rotolo di carta durante la stampa di una delle due copie (EMITTENTE o CLIENTE), inserendo un nuovo rotolo, la cassa ristampa completamente la COPIA interrotta.

L'iva calcolata nella fattura interna è legata all'iva degli articoli.

Per ogni articolo viene stampato anche il riferimento IVA (es. 10%= iva al 10%)

Lo scorporo delle differenti aliquote IVA viene stampato sotto il TOTALE (pagamenti)

Nel caso di aliquota ESENTE; viene stampata la stringa IVA ES. ART.10 633/72

Nel caso di aliquota NON IMPONIBILE (iva6 per default) ; viene stampata la stringa IVA N.IMP. ART.3 633/72.

#### RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE INDIRIZZO PARTITA IVA TELEFONO/FAX

#### **FATTURA**

COPIA CLIENTE

MARIO ROSSI. VIA ROMA N.3 30174 MESTRE VE P.IVA 12345678910

Q.TA/DESCRIZIONE	/IVA/I	
4 40.00		EURO
1X 10.00		
PRIMO ARTICOLO	10%	10,00
2X 20.00		
SECONDO ARTIC.	20%	40,00
3X 30.00		
TERZO ARTICOLO	0%	90,00
SUBTOTALE		140,00
TOTALE EURO	1	40,00
1011111 11010		40,00
CONTANTE	_	•
CONTANTE	_	140,00
CONTANTE IMPONIBILE 1	_	140,00
CONTANTE IMPONIBILE 1 IVA 10.00%	-	140,00 9,09 0.91
CONTANTE IMPONIBILE 1 IVA 10.00% IMPONIBILE 2	_	140,00 9,09 0.91 33,33
CONTANTE IMPONIBILE 1 IVA 10.00% IMPONIBILE 2 IVA 20.00%	_	140,00 9,09 0.91 33,33 6.67
CONTANTE IMPONIBILE 1 IVA 10.00% IMPONIBILE 2 IVA 20.00% IMPONIBILE 3		140,00 9,09 0.91 33,33 6.67 90,00
CONTANTE IMPONIBILE 1 IVA 10.00% IMPONIBILE 2 IVA 20.00%		140,00 9,09 0.91 33,33 6.67

# 5 LETTURE - MODALITA' X

Per eseguire le letture statistiche del venduto giornaliero e periodico, posizionarsi in modalità **X** digitando 2 e [CHIAVE].

Sono disponibili le seguenti letture :

Giornaliera	COMPLETA	
Giornaliera	REPARTI	Periodica REPARTI
Giornaliera	OPERATORI	
Giornaliera	IVA	Periodica IVA
Giornaliera	FASCE ORARIE	
Giornaliera	FINANZIARI	Periodica FINANZIARI
Giornaliera	GRUPPI REPARTO	Periodica GRUPPI REPARTO
Giornaliera	TOTALE GRUPPI REP.	Periodica TOTALE GRUPPI REP.
Giornaliera	iera Totali Vendite (solo visualizzazione a display)	

In modalità **X**, premere il tasto [PREZZO REPARTO] per entrare nel menù circolare e per scorrere una alla volta le voci sopraindicate. Visualizzata la voce che interessa, premere [CONTANTI] per stampare il report.

Tutti gli scontrini emessi in modalità lettura "X" sono non fiscali.

Per uscire dal menù, premere il tasto [STORNO].

# **5.1 LETTURA GIORNALIERA**

In modalità lettura "X" scorrere il menù con il tasto [REPARTO] fino a visualizzare "Lettura giornaliera" e premere [CONTANTI].

PRINT! F stampa i seguenti dati nello stesso formato (layout) della chiusura Giornaliera:

- Lettura del venduto giornaliero e dei corrispettivi non riscossi
- Lettura sconti e maggiorazioni a valore e in percentuale (se presenti nella giornata)
- Lettura Annulli, Storni e Resi (se presenti nella giornata)
- Lettura dati fiscali (numero chiusure e scontrini fiscali)

Nota: E' possibile far stampare automaticamente alcuni report statistici prima di questi dati; per abilitarne la stampa, vedi cap. 3.10.

## 5.2 LETTURA GIORNALIERA REPARTI

** NON	FISCALE **
TOTALI GI	ORN.REPARTI
REPARTO 1	EURO 1,00
Q.1 REPARTO 2	2,00
Q.1 REPARTO 3 Q.1	3,00
TOT. Q. 3	6 <b>,</b> 00
NR.0001 12	2/02/12 12:50
** NON	FISCALE **

Nella lettura giornaliera dei reparti, viene stampato il numero di pezzi e il valore del venduto giornaliero per ogni singolo reparto.

Esempio di lettura giornaliera reparti

## 5.3 LETTURA PERIODICA REPARTI

Nella lettura periodica dei reparti, viene stampato il numero di pezzi e il valore del venduto accumulato per ogni singolo reparto. I dati sono azzerabili solo stampando lo stesso report in chiave Z (3 [CHIAVE]).

# 5.4 LETTURA GIORNALIERA OPERATORI

** NON FISCALE **
TOTALI OPERATORI
EURO MARIO 36,00 Q.2
TOT. 36,00 Q. 2
NR.0003 12/02/12 12:52
** NON FISCALE **

Nella lettura giornaliera degli operatori, viene stampato il numero di scontrini emessi e il valore del venduto giornaliero per ogni singolo operatore.

Esempio di lettura giornaliera operatori

## 5.5 LETTURA GIORNALIERA IVA

** NON FISCALE	Z **
TOTALI GIORN	
ESENTE	EURO 0,00
CORRISP. 10% IMPON. IVA	10,00 9,09 0,91
CORRISP. 20% IMPON. IVA	26,00 21,67 4,33
NR.0004 12/02/12	12:54
** NON FISCALE	፲ **

Nella lettura giornaliera IVA, viene stampato il venduto giornaliero suddiviso nelle diverse aliquote IVA programmate, con relativo scorporo della parte imponibile.

Esempio di lettura giornaliera IVA

# 5.6 LETTURA PERIODICA IVA

Nella lettura periodica IVA, viene stampato l'imponibile IVA suddiviso nelle diverse aliquote IVA programmate, con relativo scorporo della parte imponibile. I dati sono azzerabili solo stampando lo stesso report in chiave Z (3 [CHIAVE]).

## 5.7 LETTURA GIORNALIERA FASCE ORARIE

** NON FISCALI	₹ **
TOTALI ORA	RI
10:00-10:59	EURO 6,00
Q. 1 11:00-11:59 Q. 1	30,00
TOT. Q. 2	36,00
NR.0005 12/02/12	12:55
** NON FISCALI	<b>ਤ</b> **

Nella lettura giornaliera delle fasce orarie, vengono stampate solo le fasce dove sono stati emessi gli scontrini fiscali giornalieri. Ogni fascia oraria riporta stampato il numero di scontrini emessi e il valore del venduto giornaliero.

Esempio di lettura giornaliera fasce orarie

### 5.8 LETTURA TOTALI FINANZIARI GIORNALIERI

** NON FISCALE	₹ **
TOTALI FINANZ	ZIARI
CONTANTI 0.2	EURO 20,00
CORR.NON RISC.	10,00
Q.1 ASSEGNI Q.1	6,00
TOT. Q. 4	36,00
IN CASSA	26,00
NR.0006 12/02/12	12:57
** NON FISCALI	₹ **

Nella lettura giornaliera dei Totali finanziari, gli incassi del giorno vengono suddivisi per le forme di pagamento utilizzate. PRINT! F stampa i singoli importi e il relativo numero di scontrini emessi.

Esempio di lettura giornaliera finanziari

## 5.9 LETTURA PERIODICA FINANZIARI

Nella lettura periodica FINANZIARI, vengono stampati gli incassi periodici suddivisi per le forme di pagamento utilizzate. I dati sono azzerabili solo stampando lo stesso report in chiave Z (3 [CHIAVE]).

# 5.10 LETTURA GIORNALIERA DETTAGLIO GRUPPI REPARTO

** NON FISCALE	**
GI. DETTAGLIO GR	
BIBITE	EURO
COCA Q. 1	1,00
ARANCIATA Q. 1	2,00
	3,00
30.00% Q.	2
PANINI	
CLASSICO O. 1	3,00
VEGETARIANO Q. 1	4,00
TOT. 70.00% Q.	7 <b>,</b> 00 2
NR.0001 12/02/12 1	10:50
** NON FISCALE	**

Nella lettura giornaliera del dettaglio per gruppi reparto, viene stampato il numero di pezzi e il valore del venduto giornaliero per ogni singolo reparto associato al gruppo programmato.

<u>Esempio di lettura giornaliera del dettaglio dei gruppi reparto.</u>

### 5.11 LETTURA PERIODICA DETTAGLIO GRUPPI REPARTO

Nella lettura periodica del dettaglio per gruppi reparto, viene stampato il numero di pezzi e il valore del venduto periodico per ogni singolo reparto associato al gruppo programmato . I dati vengono azzerati solo stampando il report PERIODICO REPARTI in chiave Z (3 [CHIAVE]). Vedi cap. 5.3.

# 5.12 LETTURA GIORNALIERA GRUPPI REPARTO

** NON FISCALE **
GIOR. TOTALE GRUPPI
EURO BIBITE
TOT. 3,00 30.00% Q. 2
PANINI
TOT. 7,00
70.00% Q. 2
ND 0000 10/00/10 10 51
NR.0002 12/02/12 10:51
** NON FISCALE **

Nella lettura giornaliera per gruppi reparto, viene stampato il numero di pezzi e il valore del venduto giornaliero per gruppo programmato .

<u>Esempio di lettura giornaliera dei gruppi</u> reparto.

# **5.13 LETTURA PERIODICA GRUPPI REPARTO**

Nella lettura periodica dei gruppi reparto, viene stampato il numero di pezzi e il valore del venduto periodico per gruppo programmato.

I dati vengono azzerati solo stampando il report PERIODICO REPARTI in chiave Z (3 [CHIAVE]). Vedi cap. 5.3.

# **5.14 LETTURE SUL DISPLAY OPERATORE**

PRINT! F permette la visualizzazione sul display operatore dei dati di vendita giornalieri. Per conoscere la situazione aggiornata degli incassi, procedere nel seguente modo; posizionarsi in modalità **X** digitando 2 e [CHIAVE], premere due volte il tasto [REPARTO] per visualizzare "*Letture a video*".

Premendo il tasto [CONTANTI] seguito dalla pressione ripetuta del tasto

[REPARTO] o [PREZZO REPARTO] per visualizzare uno alla volta le seguenti letture giornaliere:

PAGAMENTO N. 1 (Contanti)

PAGAMENTO N. 2 (Corr. non riscosso)

PAGAMENTO N. 3 (Assegni)

PAGAMENTO N. 4, PAGAMENTO N. 5, ....., PAGAMENTO 10.

TOTALE VENDITE

I dati vengono azzerati automaticamente con la chiusura fiscale serale.

Per uscire dal menù, premere ripetutamente il tasto [STORNO].

# 6 CHIUSURA FISCALE, LETTURA MEMORIA FISCALE E GIORNALE ELETTRONICO (DGFE)

Per azzerare i dati del venduto giornaliero e periodico, entrare in modalità **Z** digitando i tasti 3 e [CHIAVE]. L'operazione di chiusura giornaliera azzera i dati di tutti gli altri report giornalieri, mentre è possibile azzerare i contatori periodici del singolo report a seconda delle personali esigenze.

Per entrare nel menù circolare premere il tasto [PREZZO REPARTO]. Scorrendo il menù coi tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] è possibile:

#### eseguire i seguenti azzeramenti

- CHIUSURA FISCALE GIORNALIERA
- Giornaliera REPARTI
- Periodico REPARTI
- Giornaliera OPERATORI
- Giornaliera IVA
- Periodico IVA
- Giornaliera FASCE ORARIE
- Periodico FINANZIARI

#### eseguire le seguenti letture della memoria fiscale

- Memoria fiscale Integrale
- Memoria fiscale fra data e data
- Memoria fiscale con somma fra data e data
- Memoria fiscale da progressivo a progressivo

## eseguire le seguenti stampe del giornale elettronico (DGFE):

- DFGE Integrale
- DFGE fra data e data
- DFGE da numero a numero di scontrino fiscale
- DGFE Fatture interne fra date
- DGFE tra numero di Fatture interne

#### eseguire delle specifiche funzioni sul DFGE


- Invio dati DFGE al PC
- Inizializzare un nuovo DFGE (vedi cap. 2.2)
- Spazio libero nel DGFE (%) (vedi cap. 2.2)

## 6.1 CHIUSURA FISCALE GIORNALIERA

Per eseguire la chiusura giornaliera e azzerare i dati degli articoli venduti, entrare in modalità Z (3 [CHIAVE]) e premere il tasto [PREZZO REPARTO] Il display visualizza:



A) Premere [CONTANTI].



B) Scegliere SI o NO (tasto [REPARTO] o [PREZZO REPARTO] ) e premere [CONTANTI].

Il sistema stampa i dati relativi agli articoli giornalieri venduti, incrementando il contatore degli azzeramenti e aggiornando i Totalizzatori.

Abilitando la stampa dei report non fiscali (vedi cap. 3.10) è possibile stampare prima della chiusura fiscale, i dati statistici che interessano (es. giornaliero REPARTI).

# NB: lo scontrino di azzeramento giornaliero va conservato secondo i termini di legge.

L'operazione di chiusura giornaliera azzera i dati dei report Giornaliero REPARTI (e GRUPPI), PLU, OPERATORI, IVA e FASCE ORARIE.

Se si dovesse azzerare precedentemente un singolo report, in assetto **Z** (3 [CHIAVE]), premere il tasto [PREZZO REPARTO] fino alla visualizzazione a display del report voluto e premere [CONTANTI].

Per azzerare i report Periodici (Reparti e IVA), visualizzare a display il report desiderato, (utilizzando i tasti [REPARTO] e [PREZZO REPARTO]) e premere [CONTANTI].

#### 6.1.1 CHIUSURA FISCALE GIORNALIERA: ESEMPIO DI STAMPA


#### RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE INDIRIZZO PARTITA IVA TELEFONO/FAX

#### AZZERAM. GIORNALIERO


EURO VENDITE 110,00 GRAN TOTALE 549,46 10,00 RESI STORNI/ANN 25,00 ANN. SCONTR. 29,97 SCONTI 2,00 3,00 SCONTI % 5,00 CORR.NON RISC. NOTE DI CREDITO TOT.N.DI CREDITO 10,00 PR.N.DI CREDITO 5 GT N.DI CREDITO 150,00 FATTURE N. 2 TOTALE FATTURE 120,00 \_\_\_\_\_\_ CHIUSURA FISCALE SCONTRINI FISCALI 0007 DOCUMENTI NON FISC. 0002 LETTURE MEM. FISC. 0000 N.0007 13/02/12 19:35 RIPRISTINI 0001 DFGE:01 SIGIL.FISC.:ABCD MF U1 72000001

**Nota:** Prima di procedere nella stampa della chiusura giornaliera, verificare lo stato del rotolo carta e se necessario procedere alla sostituzione (presenza della fascia rossa o prossimo esaurimento).



### 6.2 LETTURE MEMORIA FISCALE

Per eseguire la lettura della memoria fiscale, entrare in modalità Z (3 [CHIAVE]) e premere ripetutamente il tasto [PREZZO REPARTO] fino alla seguente visualizzazione a display



Premere [CONTANTI].

#### RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE
INDIRIZZO
PARTITA IVA
TELEFONO/FAX

LETT. INTEGR. MEM. FISC.

EURO

DGFE N.01INIZIALIZZATO IL 01/12/11 ALLE 08:55 AZZ.N.0001DEL 01/12/11 CORRISPETTIVO 10,00 DGFE:01SIGIL.FISC:XYXY NOTE DI CREDITO TOT.N.DI CREDITO AZZ.N.0002DEL 02/12/11 CORRISPETTIVO DGFE:01SIGIL.FISC:XZYZ NOTE DI CREDITO 0 TOT.N.DI CREDITO 0,00 FATTURE 2 TOT. FATTURE 125,00 AZZ.N.0003DEL 03/12/11 CORRISPETTIVO DGFE:01SIGIL.FISC:XYZZ NOTE DI CREDITO TOT.N.DI CREDITO 0,00 TOTALE CORRISPETTIVI EURO 123,00 NR.0001 04/12/11 09:01

MF U1 72000001

PRINT! F inizia la stampa della memoria fiscale completa. Se necessario, utilizzare il tasto [CL] per interrompere la stampa in corso.

Per utilizzare invece altre procedure di lettura della memoria fiscale, premere il tasto [PREZZO REPARTO] fino alla visualizzazione della funzione desiderata.

Per le letture del tipo "da data a data" PRINT! F chiede l'inserimento separato delle due date, visualizzando singolarmente a display la richiesta di inserimento del giorno, il mese, l'anno e confermando ogni volta il dato con il tasto [CONTANTI].

Per le letture "da numero azzeramento a numero azzeramento" PRINT! F chiede l'inserimento separato delle due chiusure di inizio e fine lettura. Confermare ogni dato con il tasto [CONTANTI].

## 6.3 LETTURE GIORNALE ELETTRONICO DGFE

Per eseguire la lettura completa del giornale elettronico, entrare in modalità Z (3 [CHIAVE]) e premere il tasto [REPARTO] fino a visualizzare;



Premere [CONTANTI].

Inizia la stampa completa del Giornale elettronico.

Se necessario, utilizzare il tasto [CL] per interrompere la stampa in corso.

Per utilizzare le altre procedure di lettura del giornale elettronico, premere il tasto [REPARTO] fino alla visualizzazione della funzione desiderata.

- 1. Per la lettura "**DGFE fra date**" il sistema chiede l'inserimento separato delle due date, visualizzando singolarmente a display la richiesta di inserimento del giorno, il mese, l'anno e confermando ogni volta il dato con il tasto [CONTANTI].
- 2. Per la lettura "**DGFE fra numero scontrini**" il sistema chiede l'inserimento separato dei due numeri scontrino (di inizio e fine lettura), del giorno, mese e anno. Confermare ogni dato con il tasto [CONTANTI].
- 3. Per la lettura "**DGFE invio a PC**" è un'operazione possibile solo tramite l'utilizzo del PC, per la copia dei dati dal giornale elettronico DGFE sul PC. Vedi cap. 6.3.1
- 4. **(SOLO PER FATTURE INTERNE)** Per la lettura "**DGFE Fatture fra date**" il sistema chiede l'inserimento separato delle due date, visualizzando singolarmente a display la richiesta di inserimento del giorno, il mese, l'anno e confermando ogni volta il dato con il tasto [CONTANTI].
- 5. **(SOLO PER FATTURE INTERNE)** Per la lettura "**DGFE Fatture fra numero**" il sistema chiede l'inserimento separato dei progressivi (di inizio e fine lettura), del giorno, mese e anno. Confermare ogni dato con il tasto [CONTANTI].
- 6. Per la lettura a video "**DGFE Spazio libero**" il display visualizza la percentuale di spazio ancora disponibile nella MMC per la registrazione delle transazioni fiscali.

**Nota**: per leggere un DGFE vecchio è possibile utilizzare le stesse procedure, rimovendo il DGFE corrente e inserendo quello da leggere mentre il sistema è spento. Terminate le letture, reinserire il DGFE corrente a sistema spento e dopo il riavvio, procedere con le registrazioni.

# 6.3.1 SCARICO DEL GIORNALE ELETTRONICO (DGFE) A PC

Per lo scarico del giornale elettronico a PC, è necessario collegare il misuratore fiscale ad un personal computer tramite il cavo seriale (codice CABA0056).

Utilizzare il programma Hyperterminal (o equivalente), distribuito per il sistema operativo Windows, utilizzando i seguenti parametri;

Velocità: 9600

Bit di dati: 8

Parità: NO

Bit di stop: 1

Attivare la funzione *Trasferimento > Acquisisci Testo* e salvare il giornale elettronico in un file di testo (.txt).

Dal misuratore fiscale inviare il comando per lo scarico del giornale elettronico (funzione DGFE A PC , cap. 6.3).

# 7 LISTA MESSAGGI DI ERRORE

CODICE	DESCRIZIONE
E01	"VALORE NON VALIDO [CL]"
LUI	Indica che l'ultimo tasto premuto non è nella sequenza corretta con la procedura in corso.
E02	"FUNZIONE ERR Premere [CL]"
	Indica un errore nella procedura in corso. Premere [CL] e riverificare l'inserimento dati.
E03	"DATA ERRATA Premere [CL]"
	Il formato della data inserita non è corretto (vedi cap. 3.11 del manuale operativo).  "ORA ERRATA Premere [CL]"
E04	Il formato dell'ora inserita non è corretto (vedi cap. 3.11 del manuale operativo).
	"Voce TOTALE non ammessa [CL]"
E05	Non è possibile programmare una parola che contenga la scritta TOTALE.
	"CODICE ARTICOLO ERRATO [CL]"
E06	Indica che il codice a barre o il codice numerico dell'articolo inserito non è corretto; premere
	[CL] e riverificare il codice.
E07	"COD. FISCALE ERRATO [CL]"
	Indica che il codice fiscale inserito non è corretto; premere [CL] e riprovare.
E40	"FORMATO MMC NON VALIDO! [CL]"
E10	Indica che la MMC inserita non è del tipo fornito dal produttore del misuratore fiscale. Inserire solo MMC originali.
	"MMC GIA' UTILIZZATA [CL]"
E11	Indica che la MMC (giornale elettronico) inserita non è vergine. Inserire un'altra MMC vergine.
	"DGFE ASSENTE O ERRATO [CL]"
E12	Indica che manca la MMC (giornale elettronico), oppure che il numero di progressivo DGFE è
	errato. Inserire una nuova MMC, oppure inserire il DGFE corretto.
	"ERR IN SCRITTURA MMC"
E14	Indica che si è verificato un errore durante la scrittura dei dati nel giornale elettronico (DGFE);
L14	spegnere e riaccendere la cassa, annullando completamente lo scontrino in corso (Annullo
	Scontrino). Se il problema si ripresenta più volte, contattare il centro assistenza.
	"ERR. RTC"
E15	Indica che in apertura di scontrino o chiusura fiscale, la data del sistema è differente di oltre un anno, rispetto alla data dell'ultima chiusura fiscale effettuata. Contattare il centro
	assistenza per la verifica hardware e il ripristino del sistema.
	"SEQUENZA ERR Premere [CL]"
E20	indica che la pressione dell'ultimo tasto premuto non è corretta nella sequenza di comandi in
	corso.
E21	"OPERAZIONE NON AMMESSA![CL]"
LZI	Indica che l'ultima operazione eseguita non è permessa nella procedura in corso.
	"MANCA TASTO" "DI CONTROLLO[CL]"
	Significa che in tastiera mancano uno o più tasti obbligatori. I tasti obbligatori (o di controllo)
E23	sono : [CONTANTI], [SUBTOT.], [X/ORA], [REPARTO], [PREZZO REPARTO] e [CL], [STORNO]
	[RESO M.].
	Questi tasti devono sempre essere presenti.
	"IMPORTO OBBLIGATORIO [CL]"
E24	Indica che è necessario inserire l'importo fornito dal cliente, prima di premere il tasto Totale
	relativo alla forma di pagamento effettuata dal cliente (es. CONTANTI).
	"SUBTOTALE OBBLIGATORIO! [CL]"
E25	Prima di chiudere lo scontrino è necessario premere il tasto SUBTOTALE per visualizzare
	l'importo raggiunto dallo scontrino.
F00	"CLIENTE NON TROVATO [CL]"
E26	Indica che non è stato correttamente inserito il codice numerico riferito al cliente. Il codice non è presente in mamoria
	è presente in memoria.  "CLIENTE MOVIMENTATO [CL]"
	Indica che in memoria del sistema sono presenti dei documenti con corrispettivo non riscosso,
E27	relativi al cliente che si sta cercando di cancellare. Prima di procedere alla eliminazione dalla
	anagrafica, è necessario emettere la fattura riepilogativa.
	"DGFE ESAURITO Premere [CL]"
E30	Indica che il giornale elettronico (MMC) è esaurito. Sostituire la MMC (vedi cap. 2.2 del
ESU	manuale operativo).

	"DOEE IN ESAUDIMENTOICUI"
E31	"DGFE IN ESAURIMENTO![CL]" Indica che il giornale elettronico (MMC) è quasi saturo e che bisogna cambiarlo al più
E31	presto.(vedi cap. 2.2 del manuale operativo).
	"SCONTRINO NEGATIVO [CL]"
E40	La cassa accetta che il subtotale possa essere negativo, ma impedisce la chiusura dello
L-40	scontrino; vendere altri articoli per chiudere lo scontrino a zero o in positivo.
	"SUPER.LIMITE" " SCONTRINO [CL]"
E41	L'importo dello scontrino in corso ha superato il limite consentito; annullare lo scontrino o
	chiuderlo e aprirne uno nuovo per gli articoli non registrati.
	"SUPER. LIMITE NETTO GIORNO[CL]"
E42	Il totalizzatore giornaliero VENDITE ha raggiunto il limite; chiudere o annullare lo scontrino in
	corso ed operare una chiusura fiscale.
	"SUPER. LIMITE NETTO PROGR.[CL]"
E43	La cassa ha raggiunto il massimo valore totalizzabile per il Gran Totale; chiudere o annullare
	lo scontrino in corso e chiamare l'assistenza.
	"RAGG. LIMITE VOCI SCONTR.[CL]"
E44	Indica il raggiungimento massimo degli articoli registrabili per lo scontrino in corso. Chiudere
	lo scontrino e aprirne uno nuovo per registrare gli articoli mancanti.
	"RESTO NON AMMESSO [CL]"
E45	Il totale di chiusura utilizzato è programmato per non accettare il resto. Utilizzare un altro
	Totale o riprogrammare quello utilizzato.
_	"LIMITE NUM. CLIENTI [CL]"
E47	Indica che la memoria dedicata ai clienti è satura. Cancellare se possibile alcuni clienti non
	più utilizzati, prima di programmarne altri.
E E 4	"MEM. FISCALE GIA' SERIAL.[CL]"
E51	Non è possibile eseguire la procedura di serializzazione (già operata dal costruttore).
E52	"DATI NON AZZERATI [CL]"
E32	Indica che prima di procedere, è obbligatorio eseguire una chiusura fiscale.
	"DATA PRECED. ULTIMA CHIUS[CL]"
E53	Indica che durante il ripristino della cassa, è stata inserita una data antecedente l'ultima
	chiusura fiscale.
	"ERRORE DATA! Chiama assistenza".
E55	Questo controllo impedisce l'esecuzione della chiusura giornaliera. Verificare la data presente
	nella cassa e chiamare il centro assistenza.
	"DICHIARAZ. DA ESEGUIRE [CL]"
E56	Indica che è necessario eseguire la dichiarazione di cassa prima di procedere con la chiusura
	fiscale (controllo abilitato).
	"FINE CARTA Premere [CL]"
E60	Indica che il rotolo di carta è terminato; sostituire il rotolo di carta come spiegato nel cap. 2.1
	del manuale operativo.
	"ERR. TESTINA Premere [CL]"
F64	Indica un surriscaldamento della testina di stampa, oppure che il connettore della testina
E61	termica (stampante) non è collegato alla scheda logica della stampante. Spegnere il sistema
	per alcuni minuti e riavviare; se il problema persiste, contattare il centro assistenza per la
	verifica del sistema.
E62	"ERR. ALIMENT. Premere [CL]" Indica che la cassa non è correttamente alimentata; contattare il centro assistenza per la
E02	verifica della stampante.
<u> </u>	"ERR. STAMPANTE Premere [CL]"
	Indica una anomalia sul funzionamento della stampante;può indicare la non corretta chiusura
E63	della parte superiore del coperchio carta. Se il problema persiste, contattare il centro
	assistenza per la verifica; può indicare anche la mancata connessione del connettore sulla
	scheda logica.
	"TESTINA SOLLEVATA [CL]"
E64	Indica che la sostituzione del rotolo carta non è avvenuta correttamente;rileggere il cap. 2.1
	del manuale operativo. Se il problema persiste contattare il centro assistenza.
	"TAGLIERINA INCEPPATA [CL]"
	Indica la presenza di carta incastrata nella taglierina; rimuovere la carta e premere [CL]. Se il
E65	coperchio non si apre, spegnere e riavviare il sistema. Se al riavvio la taglierina non torna
1	nella posizione iniziale, contattare il centro assistenza per il riallineamento.
	"MEM. FISCALE NON CONNESSA"
E80	Indica che la memoria fiscale non è collegata; contattare il centro assistenza per il ripristino
	del funzionamento.
L	

E81	"ERR. LETTURA MEMORIA FISCALE"
	Indica un problema di accesso alla memoria fiscale; spegnere e riaccendere la cassa. Se il
	problema persiste, contattare il centro di assistenza.  "ERR. SCRITT. MEMORIA FISCALE"
E82	Indica un problema di scrittura nella memoria fiscale; contattare il centro di assistenza.
	"MEM. FISCALE ESAURITA"
E83	Indica che sono stati eseguiti tutti gli azzeramenti disponibili. Chiamare il centro di assistenza.
E84	"MEM. FISCALE NON SERIALIZZATA"
	Indica che non è possibile fiscalizzare la cassa, poiché la memoria fiscale non ha il numero di
E85	serie.
	"DISPLAY LCD NON CONNESSO"
E03	Indica che il display non è collegato; contattare il centro assistenza per verificare il display.
E86	"ERRORE MEMORIA RAM" (- RAM2 e - RAM3)
	Si è verificato un malfunzionamento nella memoria RAM della cassa. Contattare il centro
	assistenza per il ripristino del sistema.
	"MEMORIA VERSIONE"; dopo un aggiornamento del sistema, non è stato eseguito
	correttamente il ripristino. Procedere al ripristino verificando la corretta procedura nel manuale
E87	tecnico.  "ERRORE RAM / MEM. FISC"
	Si è verificato un malfunzionamento tra la memoria RAM e la memoria fiscale della cassa.
	Contattare il centro assistenza per il ripristino del sistema.
E88	"ERR. DATA/ORA"
	Indica che durante l'avvio del sistema, si è verificata un'anomalia su formato data/ora (circuito
	RTC). Contattare l'assistenza tecnica per il controllo dell'hardware e il ripristino del sistema.
E90	"ERRORE COMUNICAZIONE [CL]"
	Indica la mancata comunicazione tra la stampante fiscale e il PC. Controllare i cavi di
	collegamento.
E91	"ERRORE ETHERNET [CL]"
	Indica la mancata comunicazione LAN tra la stampante fiscale e il PC. Controllare il
	collegamento e la rete (router, ecc).
E92	"ERRORE BLUETOOTH [CL]"
	Può indicare che il modulo Bluetooth non è collegato, non è funzionante o è già collegato a un
	dispositivo. In quest'ultimo caso disconnettere la connessione bluetooth del dispositivo.
Warning	"NUMERO REPARTO NON VALIDO [CL]"
	Indica che l'ultimo reparto scelto non rispetta la corretta numerazione dei reparti.

# 8 LOGO GRAFICO

In testa e in coda allo scontrino fiscale è possibile abilitare la stampa di un logo grafico monocromatico; questi loghi possono essere personalizzati per il vostro punto vendita e caricati tramite PC (massimo 4 loghi).

Per il caricamento di loghi personalizzati in testa e/o in coda allo scontrino, contattare il centro assistenza.

PRINT! F prevede la possibilità di attivare in coda allo scontrino, alcuni loghi già presenti nella memoria interna; vedi cap.3.13 .PIEDINO, per abilitarne la stampa.

E' possibile inoltre, sempre in coda allo scontrino, stampare un QR code (vedi cap.3.13).

<u>Esempio di scontrino con stampa in testa e in coda di loghi</u> grafici.



#### TERRAZZA BAR

DI EUGENIO ROSSI VIA G. LEOPARDI, 31 55110 LUCCA

EURO

CAFFE'	0,80
BRIOCHES	1,20
SUB-TOTALE	2,00
TOTALE EURO	2,00
CONTANTI	2,00

NR.0021 09/01/12 07:49
MF U1 72000001



# 9 VISUALIZZAZIONE ORA/DATA

Per visualizzare l'ora e la data a display, in modalità REG (1+[CHIAVE]) premere il tasto [X/ORA]. PRINT! F visualizza su entrambi i display la data e l'ora correnti. La presenza dell'asterisco a fianco dell'ora, indica che l'ora è solare; viceversa l'assenza dell'asterisco indica l'ora legale.

Esempio di visualizzazione data e ora sul display.

Nota: PRINT! F visualizza la data e l'ora solo se non ci sono registrazioni in corso e la visualizzazione sul display parte automaticamente in base alle programmazioni della funzione *Messaggi Cliente* (vedi cap. 3.14).

## 9.1 ORA LEGALE E ORA SOLARE

Con PRINT! F non è necessario passare manualmente da ora solare a ora legale o viceversa; gestisce infatti la funzione di cambio automatico dell'ora alla riaccensione della cassa, previa condizione che i dati fiscali vengano azzerati con una chiusura giornaliera. Alla successiva accensione della cassa il display operatore visualizzerà uno dei due seguenti messaggi:

PASSAGG. AUTOM. ORA LEGALE [CL]

PASSAGG. AUTOM.
ORA SOLARE [CL]

per procedere, premere il tasto [CL] e continuare le registrazioni.

# 10 APPENDICE

### 10.1 OBBLIGHI FISCALI

#### Intestazione dello scontrino

L'intestazione dello scontrino deve contenere, a cura dell'utilizzatore, l'esatta ragione sociale, completa di indirizzo e partita IVA.

#### Dichiarazione di installazione

Vengono riportate di seguito alcune indicazioni per la compilazione dell'apposita dichiarazione:

L'avvenuta installazione dell'apparecchio deve essere comunicata dall'utente al competente Ufficio IVA; l'obbligo riguarda sia gli apparecchi acquisiti ed installati a titolo definitivo, sia quelli installati temporaneamente o a titolo precario, come ad esempio nei casi di prova, prestito, sostituzione temporanea per guasto (cfr. art. 4 dei D.M. 4.4.90 - Parte 1 Par. 9.4).

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal tecnico autorizzato e deve essere presentata in duplice esemplare all'Ufficio IVA, nello stesso giorno dell'avvenuta installazione o, al massimo, entro il primo giorno successivo non festivo.

#### Il libretto fiscale

La dotazione di PRINT! F include il cosiddetto "Libretto di accompagnamento di apparecchio Misuratore Fiscale". Al suo interno vengono annotati gli estremi della Vostra apparecchiatura insieme ai dati identificativi Vostri e dei tecnici incaricati dell'assistenza. Tra i Vostri dati identificativi, Vi raccomandiamo di trascrivere la P. IVA. Inoltre, qualora si rendesse necessario intervenire sul Vostro Misuratore Fiscale, dovrete annotare sullo spazio appositamente previsto, la data e l'ora della richiesta. Il tecnico completerà in seguito l'annotazione riportando la descrizione della soluzione adottata. Vi raccomandiamo di custodire opportunamente il libretto, avendolo comunque disponibile per l'eventualità sopra descritta. In caso di furto o smarrimento, è necessario presentare una formale denuncia all'Autorità Giudiziaria (Carabinieri o Polizia) nonché al proprio Ufficio IVA.

#### La carta termica

PRINT! F è equipaggiato con una stampante termica, la quale utilizza una particolare tecnica di stampa che richiede l'utilizzo di una carta speciale. Tale carta deve essere conforme a precise caratteristiche stabilite dalla Legge. Per l'identificazione della carta, la Ditta produttrice stamperà sul retro la sigla della Ditta ed il codice della carta stessa.

Sul margine e per tutta la lunghezza del rotolo, troverete stampati gli estremi della certificazione di conformità e la data di scadenza (dopo la quale la carta non è più idonea). La normativa definisce inoltre le norme di conservazione della carta termica recante dati fiscalmente rilevanti (giornale di fondo, scontrino di chiusura, scontrino di lettura della memoria fiscale). In sintesi, tale norma stabilisce di utilizzare, per la conservazione dei rotoli già stampati, un contenitore opaco, diverso da polivinilcloruro (PVC), al cui interno la temperatura non sia superiore ai 35°C e l'umidità relativa sia inferiore all'80%.

#### Stampa dell'ora sullo scontrino fiscale

Si ricorda che al punto 2.13 dell'art. 4 dei D.M. 30 Marzo 92 la legge stabilisce che non è possibile modificare l'ora se è già stato emesso uno scontrino fiscale. <u>Per una corretta programmazione dell'ora (e della data) da riportare sullo scontrino, consultare il presente manuale.</u>

## 10.2 GLOSSARIO

assetto (operativo): stato attuale del registratore di cassa

**chiusura fiscale**: operazione compiuta, a norma di legge, una volta al giorno dall'operatore, mediante la quale si ottiene un rapporto sintetico dell'attività registrata nel corso della giornata, e contemporaneamente si azzerano tali dati e si registrano in memoria fiscale per un eventuale richiamo successivo

display LCD: unità per la rappresentazione visiva di numeri e simboli basata sulla tecnologia dei cristalli liquidi

**fiscalizzazione**: operazione irreversibile eseguibile una ed una sola volta dal tecnico di assistenza, dopo la quale il misuratore fiscale è in grado di emettere scontrini fiscalmente validi e di totalizzarli in memoria fiscale

**fondo cassa :** dotazione iniziale di denaro in cassa, o successivi versamenti in cassa; viene registrata a scopo di controllo del denaro giacente nel cassetto

**intestazione**: fino a **6** righe di descrizione libera che vengono stampate in testa ad ogni scontrino fiscale; sono programmate a cura dell'utilizzatore e devono contenere per legge la denominazione o ragione sociale, partita IVA e ubicazione dell'esercizio

**libretto fiscale :** libro in dotazione al misuratore fiscale sul quale il tecnico di assistenza deve annotare vari dati quali la data di installazione e di fiscalizzazione, nonché gli eventuali interventi tecnici effettuati; deve essere conservato dal proprietario del misuratore fiscale

logotipo fiscale: rappresentazione stilizzata delle lettere MF, realizzata mediante uno stile grafico caratteristico; deve comparire come ultima riga su ogni scontrino fiscalmente valido; la sua presenza caratterizza gli scontrini fiscali

matricola : è il numero di serie dell'apparecchio; compare insieme al logotipo su ogni scontrino fiscale

memoria fiscale : speciale dispositivo elettronico, sigillato e bloccato all'incastellatura dell'apparecchio, atto a raccogliere giornalmente, all'atto della chiusura fiscale, tutti i principali dati di rilevanza fiscale

**parametrizzazione**: operazione mediante la quale si inseriscono nella memoria del misuratore fiscale, tutti quei dati (parametri) necessari a caratterizzarne il funzionamento per ricalcare le specifiche esigenze dell'utilizzatore

rapporto : stampa, a scopo di controllo gestionale, di una selezione dei totalizzatori mantenuti o elaborati dal misuratore fiscale

**reparto (merceologico)**: raggruppamento, a scopo statistico, di merci omogenee; durante le fasi di vendita, l'operatore indica a quale reparto appartiene la merce in corso di registrazione; in questo modo ottiene sullo scontrino una descrizione idonea, ottenendo a fine giornata un rapporto di utilità gestionale che ripartisce le vendite tra i vari reparti

reso: ritorno di merce precedentemente venduta

scontrino fiscale: documento emesso a norma di legge in occasione della vendita di beni; viene prodotto tramite speciali registratori di cassa (detti misuratori fiscali) approvati dal ministero delle finanze; deve contenere almeno i seguenti dati: ragione sociale dell'esercizio completa di partita IVA, natura dei beni e prezzo, importo totale, data, ora, numerazione progressiva, matricola e logotipo fiscale

sigillo fiscale : sigillo in piombo mediante il quale si assicura la non manomissione da parte di alcuno della stampante fiscale; viene apposto inizialmente dall'UTIF o dall'UTE e può essere rimosso solo dal tecnico di assistenza autorizzato, che alla fine dell'intervento lo sostituisce con altro recante il proprio numero identificativo

**stampante termica**: unità di stampa che sfrutta la caratteristica propria di speciali tipi di carta, di cambiare colore quando sottoposti a temperatura elevata; non richiede l'utilizzo di nastri inchiostratori, ma funziona solo con carta cosiddetta "termica"; è particolarmente veloce e silenziosa.

storno: correzione di un'operazione effettuata

totalizzatore: unità di memoria nella quale vengono di volta in volta sommati, a cura del software del misuratore fiscale, dati omogenei (es. gli importi di tutti i pagamenti effettuati in contanti); ogni totalizzatore viene azzerato automaticamente ad ogni azzeramento fiscale, oppure su richiesta dell'operatore nel momento voluto; si hanno così rispettivamente totalizzatori giornalieri o periodici

**MMC (Multi media card) WOCF**: Supporto MMC non riscrivibile (sostituisce il giornale di fondo cartaceo).

# 11 INFORMAZIONI AGLI UTENTI

## 11.1 RIMOZIONE DELLA BATTERIA INTERNA

#### BATTERIA RICARICABILE AL LITIO

Seguire le istruzioni per rimuovere la batteria dalla scheda (Fig.1):

- 1. scollegare la scheda dall'alimentazione
- 2. individuare sul retro della scheda le due piazzole su cui la batteria è saldata
- 3. avvicinare la punta del saldatore allo stagno in corrispondenza delle due piazzole dove è saldata la batteria (Fig.2)
- 4. quando lo stagno diventa liquido è possibile rimuovere la batteria, sfilandone i reofori dai due fori nella scheda.




FIG.1




FIG. 2

## 11.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



#### INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n.151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibile effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n.22/1997" (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n.22/1997).

Rev.00

Rel. 10/12 v.03