D345906

00

di / of



D345906_00 - Type_Test_Proc - DSC_D344640 CNTRES Test E402A


TYPE TEST PROCEDURE

Misura delle Resistenze di Contatto Contact Resistances Measurement Test

Combinatore di messa a Terra KMT HV Manual Earthing Disconnector Switch

E402A

Туре	DSC - Earth Switch KMT (S40)
Customer	CAF
Cod.	D344640



Emesso da / Edited by A.Biraghi	Controllato da / Checked by S.Zuffetti	Approvato da / Approved by A. Colombo	Data / Date
Firma / Sign	Firma / Sign	Firma / Sign	02.10.15



Pagina / Page 2





di / *of* 8



1.	CONTR	OLLO DOCUMENTO / DOCUMENT CHECK	.3
	1.1.	Revisioni / Revisions	.3
	1.2.	Norme di riferimento / Reference standard	.3
		Documenti di Riferimento / Reference documentation	
	1.4.	Acronimi, Abbreviazioni e Sigle / Acronyms	.3
2.	DATI G	ENERICI / General information	.4
	2.1.	Oggetto in prova / Equipment Under the Test	4
3.	CONDI	ZIONI DI PROVA / TEST CONDITIONS	4
	3.1.	Caratteristiche del sistema / System characteristic	4
	3.2.	Modalità di esecuzione	5
	3.3.	Modalità di prova / Test modality	6
		Criterio di accettazione / Acceptability criteria	
4.	STRUM	IENTAZIONE / INSTRUMENTATION AND TOOLS	6
5.	ESECU	ZIONE DELLA PROVA / TEST Execution	7

8

di / of



1.CONTROLLO DOCUMENTO / DOCUMENT CHECK

1.1. Revisioni / Revisions

Stato/ State	Rev	Emesso/ Issued	Modifica/Modifies	Controllato/ Checked	Approvato/ Approved	Data/ Date
Emission	00	A.Biraghi	Emission	F. De Venz	A.Colombo	02/10/15

1.2. Norme di riferimento / Reference standard

Ref.	Title		
EN 50155	Railway Applications – Electronic Equipment for Rolling Stock		
EN 60077	Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock		
EN 60077-1	EN 60077-1 Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock Part 1		
EN 60077-2 Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock Part 2			

1.3. Documenti di Riferimento / Reference documentation

Ref.	Author	Title	Rev.
D344640	SPII	Earthing Switch – 3d model	-
D344639	SPII	Overall dimension for Earthing Switch E402A CAF	05
D344920	SPII	Technical specification for Earthing Switch E402A CAF	04
D345135	SPII	Test specification for Earthing Switch E402A CAF	03
D345265	D345265 SPII Funct_test_Proc for Earthing Switch E402A CAF		01

1.4. Acronimi, Abbreviazioni e Sigle / Acronyms

Sigla	Descrizione / Description	
DSC = KMT	Disconnector Switch = Combinatore di messa a terra	
HV = AT	High Voltage = Alta Tensione	
LV = BT	Low Voltage = Bassa Tensione	
VD = CdT	Voltage Drop = Caduta di tensione	

D345906_00 - Type_Test_Proc - DSC_D344640 CNTRES Test E402A




00 di / of 8

2.DATI GENERICI / GENERAL INFORMATION

Il presente documento riporta le modalità di esecuzione e i risultati della misura di resistenze di contatto A.T., di cui alla type & routine test specification D345135 par. 3.5.

This document describes the execution modality and results about the contact resistances test with reference to type & routine test specification D345135 par. 3.5.

2.1. Oggetto in prova / Equipment Under the Test




3. CONDIZIONI DI PROVA / TEST CONDITIONS

		Note/ Notes	
3.1. Caratteristiche del sistema / System characteristic			
Norma di riferimento / Reference standard	EN 60077 – 1, EN 60077 – 2	E' stato previsto di effettuare la misura della resistenza di contatto secondo le informazioni contenute nella specifica di prova. It was planned to carry out the measurement of the contact resistance according to the test specification	
Documento di riferimento / Reference document D345135 par. 3.5			

D345906

00

di / of



00

di / *of* 8

3.3.	Modalità d	i prova	/ Test	modality	/
------	------------	---------	--------	----------	---

Per ognuna delle misure della c.d.t viene calcolata la resistenza del contatto tramite la formula a lato

For each measures of drop voltage is calculated the contact resistance by the formula on the side

$$R = \frac{V_{mis}}{I} = \frac{V_{mis}[mV]}{100,0 A} = [m\Omega]$$

Il risultato della misura è stato calcolato come valore medio (\bar{R}) delle 5 misure, mentre l'errore (e) coincide con la deviazione standard associato ad esse

The measurement result was calculated as the average value (\bar{x}) of the five measurements, while the error (e) coincides with the standard deviation associated with them.

$$\bar{R} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{10} R_i$$

$$e = \frac{1}{5-1} \sum_{i=1}^{10} (R_i - \bar{R})^2$$

3.4. Criterio di accettazione / Acceptability criteria

Documento di riferimento / Reference document

D345135

4.STRUMENTAZIONE / INSTRUMENTATION AND TOOLS

#	Strumenti	Caratteristiche
1	Power supply 108A ±0,1A	Portata: 30V, 108±0,1A
2	2 x Calibrate multimeter	Sensibilità / Sensibility: ±0,1mV
4	Cavo da / Cable ≥ 35mm².	100A
5	Resistenza Shunt 100A 60mV or 150A 60mV	Calibrate


D345906

00

di / of

5.ESECUZIONE DELLA PROVA / TEST EXECUTION

1) Predisporre il circuito di misura riportato nella figura sottostante; in alternativa è possibile effettuare la misura con un Milliohmmeter (e.g. Resistomat®) / Arrange the circuit shown in the figure below; alternatively it's allow to perform it with a milliohmmeter (eg Resistomat®).



- Strumentazione / Instrumentation & Tools:
 - Alimentatore stabilizzato / Stabilized Power supply 100A 30V dc
 - 2 Multimetri / 2 Multimeters V1 e V2 Voltmeters
 - Conduttori / Conductors S ≥ 20mm²
 - Shunt (R2) 100A 60mV or 150A 60mV
- 2) In particolare / In particular:

si connetta il (+) dell'alimentatore al polo "A". / Positive Pole (+) to "A" pole. si connetta morsetto (-) (shunt R2) al polo "B". / Negative Pole (-) to "B" pole. Il voltmetro V1 in parallelo ai morsetti del DSC. / Voltmeter #1 in parallel with DSC. Il voltmetro V2 in parallelo ai morsetti dello shunt. / Voltmeter #2 in parallel with shunt.

- 3) Si attivi l'alimentatore regolando la corrente 100,0A dc / *Turns on the power supply by setting it to 100,0A dc*.
- 4) La resistenza di contatto è calcolata come / The contact resistance is calculated with the following math:

$$R = \frac{V_{1 \text{ mis}}[mV]}{100,0 \text{ A}} = \frac{V_{1 \text{ mis}}}{100} = [m\Omega]$$

TEST HV Contact	"A" POLE	"B" POLE	Accept. Criteria
01 - GND	1	GND	R ≤10,0mΩ
02 - GND	2	GND	R ≤10,0mΩ
03 - GND	3	GND	R ≤10,0mΩ
04 - GND	4	GND	R ≤10,0mΩ
05 - GND	5	GND	R ≤10,0mΩ
06 - GND	6	GND	R ≤10,0mΩ
07 - GND	7	GND	R ≤10,0mΩ
08 - GND	8	GND	R ≤10,0mΩ
09 - GND	9	GND	R ≤10,0mΩ
10 - GND	10	GND	R ≤10,0mΩ
11 - GND	11	GND	R ≤10,0mΩ
12 - GND	12	GND	R ≤10,0mΩ
13 - GND	13	GND	R ≤10,0mΩ
14 - GND	14	GND	R ≤10,0mΩ
15 - GND	15	GND	R ≤10,0mΩ
16 - GND	16	GND	R ≤10,0mΩ
1R - 2R	1R	2R	R ≤ 0,5mΩ
1R - 3R	1R	3R	R ≤ 0,5mΩ

GND = Grounding POLE

- 5) Ripetere la misura di ciascun contatto per 5 volte e riportare i dati nel report. / Repeat the measurement of each contact for 5 times and write the data in the report form.
- 6) Per il valore di ciascuna resistenza si calcola il valore medio R_{AV} e scarto quadratico medio "e": / For each resistance, the average value R_{AV} and the standard deviation "e" are calculated as follow:

$$\bar{R} = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^{10} R_i$$

$$e = \frac{1}{5-1} \sum_{i=1}^{10} (R_i - \bar{R})^2$$

A fine test compilare il test report / fill the report at the end of tests Vedi appendice / See the attachment.