

D345900_00 - Type_Test_Proc - DSC_D344640 Functional Test E402A


TYPE TEST PROCEDURE

Test Funzionale Functional Test

Combinatore di messa a Terra KMT HV Manual Earthing Disconnector Switch

E402A

Туре	DSC - Earth Switch KMT (S40)
Customer	CAF
Cod.	D344640



Emesso da / Edited by A.Biraghi	Controllato da / Checked by S.Zuffetti	Approvato da / Approved by A. Colombo	Data / Date
Firma / Sign	Firma / Sign	Firma / Sign	12.10.15



Pagina / Page 2



XSP[



di / of



INDICE / INDEX

1.	CONTR	OLLO DOCUMENTO / DOCUMENT CHECK	.3
	1.1.	Revisioni / Revisions	
	1.2.	Norme di riferimento / Reference standard	.3
	1.3.	Documenti di Riferimento / Reference documentation	.3
	1.4.	Acronimi, Abbreviazioni e Sigle / Acronyms	.3
2.	DATI G	ENERICI / General information	.4
	2.1.	Scopo del documento / Scope of the document	.4
	2.2.	Oggetto in Prova / Equipment under the Test	.4
3.		ZIONI DI PROVA / TEST CONDITIONS	
	3.1.	Norma di riferimento / Standard Reference	.5
	3.2.	Modalità di esecuzione / Execution modality	.5
	3.3.	Attività previste / Activity	.5
	3.4.	Strumenti / Instruments	.5
	3.5.	Criterio di accettazione / Performance criteria	.5
4.	MODAL	.ITÀ DI PROVA / E.U.T OPERATION MODE	.6
	4.1.	prova di funzionamento meccanico / mechanical operation test	.6
	4.2.	prova di funzionalita' elettrica / electrical functionality test	





1.CONTROLLO DOCUMENTO / DOCUMENT CHECK

1.1. Revisioni / Revisions

Stato/ State	Rev	Emesso/ Issued	Modifica/Modifies	Controllato/ Checked	Approvato/ Approved	Data/ Date
Emission	00	A.Biraghi	Emission	F. De Venz	A.Colombo	12/10/15

1.2. Norme di riferimento / Reference standard

Ref.	Ref. Title	
EN 50155	Railway Applications – Electronic Equipment for Rolling Stock	
EN 60077-1	Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock Part 1	
EN 60077-2	EN 60077-2 Railway Applications – Electrical Equipment for Rolling Stock Part 2	

1.3. Documenti di Riferimento / Reference documentation

Ref.	Author	Title	Rev.
D344640	SPII	Earthing Switch – 3d model	-
D344639	SPII	Overall dimension for Earthing Switch E402A CAF	05
D344920	SPII	SPII Technical specification for Earthing Switch E402A CAF	
D345135 SPII		Test specification for Earthing Switch E402A CAF	03
D345265 SPII		Funct_test_Proc for Earthing Switch E402A CAF	01

1.4. Acronimi, Abbreviazioni e Sigle / Acronyms

Sigla	Descrizione / Description
DSC = KMT	Disconnector Switch = Combinatore di messa a terra
HV = AT	High Voltage = Alta Tensione
LV = BT	Low Voltage = Bassa Tensione




2.DATI GENERICI / GENERAL INFORMATION

2.1. Scopo del documento / Scope of the document

Il presente documento riporta le modalità di esecuzione della prova funzionale, come specificato nel documento "type & routine test specification" D345135.

This document describes the execution modality about the functionality test, as described on type & routine test specification D345135.

2.2. Oggetto in Prova / Equipment under the Test



10

00

di / of

3.CONDIZIONI DI PROVA / TEST CONDITIONS

3.1. Norma di riferimento / Standard Reference		Note / Notes	
Norma di riferimento / Reference standard	EN 60077 – 2	-	
3.2. Modalità di esecuzione / Execution modality		-	
Documento di riferimento / Reference standard	D345265	Functional test Procedure	
3.3. Attività previste / Activi	ity		
Verifica del funzionamento / Verify the DSC mechanic Verifica funzionamento ele / Verify the DSC electrical	cal functioning. ettrico del DSC		
3.4. Strumenti / Instruments	5		
Multimetro calibrato per cor / Calibrated multimeter for E			
3.5. Criterio di accettazione	/ Performance criteria		
1) funzionamento meccanico del DSC / DSC mechanical functioning.		Prova superata se: - gli interblocchi tra la leva e le chiavi di abilitazione sono rispettati secondo doc. D344920 - le manovre effettuate possono essere svolte in modo completo e corretto, senza inceppamenti. Test passed if: - Interlocks between the lever and enabling keys are respected according to Doc. D344920 - The maneuvers can be carried out in a complete and in correct way, without any jams.	
2) Funzionamento elettrico d / DSC electrical functionin		Prova superata se: - è rispettata la tabella degli interventi dei microinterruttori per ciascuna delle posizioni previste secondo doc. D344920. - è rispettata la sequenza di chiusura dei contatti alta tensione HV secondo doc. D344920. Test passed if: - The table is respected intervention of microswitches for each positions provided according doc. D344920. - It's respected the sequence of closing of HV contacts according to doc. 344920.	

10




4.MODALITÀ DI PROVA / E.U.T OPERATION MODE

4.1. PROVA DI FUNZIONAMENTO MECCANICO / MECHANICAL OPERATION TEST

Visione Generale / general overview High Voltage contacts SERVICE POSITION Auxiliary Contacts Keys REC GROUNDING HV GROUNDING

Tipi di chiavi presenti / keys type:

- N° 1 chiave / key BEIGE;
- N° 1 chiave a braccialetto nera / bracelet key BLACK;
- N° 1 chiave rossa / key for pantograph cock RED.
- N° 8 chiavi gialle (libere in pos. C) / keys for commons keys, free in position C.



D345900

XSPII

00

di / of 10

Step	Descrizione Posizione iniziale	Azione Da svolgere		Verifica Da effettuare
1	- Lever in A position: "service"		1)	Chiavi beige e rossa libere/estratte Keys beige and red unlock/ extracted
	Service T	-		8 chiavi gialle e chiave nera a bracciale prigioniere. / 8 yellow keys and black bracel key are locked.
	<u> </u>			Leva bloccata in pos. "A" Service. Lever locked in Service Position
2				Chiave beige non estraibile; 8 chiavi gialle prigioniere. / beige key and 8 yellow keys ar locked.
	- Lever in A position:			La leva non puo' essere messa in posizione "C", ma solo in "A" e B". The lever can not 'be put in C, but only A &B
	"service"	Inserire chiave beige e ruotarla in locked position/		Mettere la leva in posizione "B". / put the lever in "B" position
		Insert beige key and rotate it in locked position	4)	Chiave beige bloccata / beige key locked.
				Ruotare Chiave Nera in unlocked, può essere estratta / Rotate the Black key in unlocked position; it is able to be removed.
				La leva è bloccata in posizione "B". / Lever now locked in "B" position.
3			1)	Chiave rossa non estraibile / red key not removable
	- Lever in B position: "Earthing train line	Inserire chiave rossa e ruotarla in locked	2)	La leva non puo' essere messa in posizione "A", ma solo in "B" e C". The lever can not 'be put in A, but only B&C
	position"	position/	0)	·
		Insert red key and rotate it in locked position		Mettere la leva in posizione "C". / put the lever in "C" position $\stackrel{\perp}{=}$
			4)	Chiave rossa bloccata / red key locked.
			5)	Ruotare 1 chiave gialla / Rotate the yellow key in unlocked position.
			6)	La leva è bloccata in posizione "C". / Lever now locked in "C" position
4	- Lever in C position: ≟	Ruotare le chiavi gialle in posizione unlocked / Rotate all Yellow keys in unlocked position	1)	Estrarre tutte le chiavi gialle /Rotate and extract every yellow keys

D345900

00

di / of

10





Mod. / Issue

Pagina / Page 9

00

di / of 10



ACTION KMT VERIFY POSITION μSwitch **MULTIMETER DESCRIPTION TERMINALS POINT** NC 1-2 **CLOSE** "A" µSwitch A OPEN NA 3-4 **SERVICE** NC 1-2 **CLOSE** μSwitch B NA 3-4 OPEN [Baige NC 1-2 **CLOSE** unlocked, μSwitch C OPEN NA 3-4 black & red NC 1-2 **CLOSE** locked] μSwitch D NA 3-4 **OPEN OPEN** NC 1-2 µSwitch A CLOSE "B" NA 3-4 OPEN Earthing -NC 1-2 μSwitch B CLOSE REC NA 3-4 [Red unlock, NC 1-2 OPEN μSwitch C black & NA 3-4 CLOSE beige lock] NC 1-2 CLOSE μSwitch D NA 3-4 OPEN NC 1-2 OPEN "C" μSwitch A NA 3-4 CLOSE All poles -OPEN NC 1-2 **GND** μSwitch B NA 3-4 **CLOSE** NC 1-2 **CLOSE** [Black unlock, μSwitch C NA 3-4 **OPEN** red & **OPEN** NC 1-2 beige lock] μSwitch D **CLOSE** NA 3-4 **CLOSE IN REC Key SERVICE** REC µSwitch NC 1-2 F1 - F2 **POSITION**

1) Feedback KMT POSITION







D345900

Per ogni azione & verifica richiesta / For every action & check required:

- mediante multimetro impostato sulla selezione "prova diodo", verificare la continuità o interruzione / By multimeter set on selecting "diode test", check continuity or open circuit.

LANT	A			
KMT POSITION	HIGH VOLTAGE CONTACT DESCRIPTION	MULTIMETER TERMINALS POINT	VERIFY	
	Ciascun contatto Each contact from 1 to 16	(+) from 1 to 16 (-) GND terminal of KMT	ALL OPEN	
"A" SERVICE	REC - 1R/2R	(+) 1R (-) 2R	CLOSE	
	REC - GND	(+) 3R (-) 2R	OPEN	
	Ciascun contatto from 1 to 16	(+) from 1 to 16 (-) GND terminal of KMT	ALL OPEN	
"B" MAT REC	REC - 1R/2R	(+) 1R (-) 2R	OPEN	
	REC - GND	(+) 3R (-) 2R	CLOSE	
	Ciascun contatto Each contact from 1 to 16	(+) from 1 to 16 (-) GND terminal of KMT	ALL CLOSED	
"C" MAT REC + AT	REC - 1R/2R	(+) 1R (-) 2R	OPEN	
	REC - GND	(+) 3R (-) 2R	CLOSE	

2) HIGH **VOLTAGE CONTACTS**

A fine test compilare il test report / fill the report at the and of tests

Vedi appendice / See the attachment