

Guide d'utilisation — banc radar cartilage

- [Guide d'utilisation — Radar cartilage \(LiteVNA\)](#)
 - [Vue d'ensemble](#)
 - [Prise en main — la séquence complète en simulation](#)
 - [1. Le vocabulaire \(les mots qui piègent\)](#)
 - [2. calibration.py — les corrections](#)
 - [3. radar.py — la mesure](#)
 - [4. Objets de test](#)
 - [5. qualification.py — juger l'antenne](#)
 - [6. Dépannage](#)
 - [7. Limites à connaître](#)
 - [8. Le tutoriel vidéo](#)
 - [Annexe — les fichiers](#)

Guide d'utilisation — Radar cartilage (LiteVNA)

Radar UWB à balayage de fréquence qui mesure l'épaisseur d'une couche (PMMA, gélatine, cartilage...) et la distance à sa surface, sans contact, en exploitant les franges d'interférence entre l'écho de surface et l'écho de fond.

Vue d'ensemble

Trois programmes, plus une bibliothèque partagée. Rien d'autre.

Programme	Rôle	Cadence
calibration.py	produit les corrections appliquées à chaque mesure	chaque session
radar.py	la mesure : direct, quantitative, enregistrement, rejeu	en permanence
qualification.py	rend un verdict sur l'antenne, ne corrige rien	une fois par antenne
noyau.py	<i>bibliothèque : modèle, traitement, acquisition</i>	<i>jamais lancée</i>

Calibration ≠ qualification. La première produit des *nombres* rangés dans calibration/ et appliqués systématiquement. La seconde produit un *jugement* sur le matériel. On confond souvent les deux ; elles n'ont ni le même but ni la même cadence.

La séquence complète

```
1. python calibration.py --sol          # étalons Short / Open / Load
2. python calibration.py --verifier     # plancher réel
3. python calibration.py --plan 100 200 # plaque métal → plan de l'antenne
4. python radar.py --mesure --nom fond  --sans-graphe  # RIEN devant l'antenne
5. python radar.py --mesure --nom pmma12 --fond fond \
    --milieu pmma --substrat air --max-ep 20
```

python calibration.py --etat dit à tout moment ce qui est en place et ce qui manque.

Prise en main — la séquence complète en simulation

À faire en premier, avant de brancher quoi que ce soit. L'option --simu remplace le LiteVNA par un instrument simulé : directivité −30 dB, désadaptation −14 dB, câble de 2 ns, réflexion propre d'antenne et bruit réalistes. Toute la séquence se déroule, les verdicts sont vrais, et aucun matériel n'est branché.

C'est la bonne façon d'apprendre : on peut se tromper, recommencer, et voir à quoi ressemble un échec — ce qu'on ne veut pas découvrir avec des étalons à 0,5 N·m entre les doigts.

La séquence, dans l'ordre

0. La chaîne de calcul est-elle saine ? (aucun instrument, même simulé)

```
python radar.py --autotest
```

1. Mise en route guidée : Les cinq étapes, une à la fois

```
python calibration.py --simu
```

2. Une mesure sur plaque de PMMA de 12 mm placée à 150 mm

```
python radar.py --mesure --nom pmma12 --simu pmma12@150 \  
--milieu pmma --substrat air --max-ep 20 --fond fond
```

3. Le problème inverse : épaisseur connue, on cherche la permittivité

```
python radar.py --mesure --nom eps12 --simu pmma12@150 \  
--epaisseur 12.0 --substrat air --fond fond
```

4. L'affichage temps réel, avec ses commandes

```
python radar.py --live --simu pmma12@150 \  
--milieu pmma --substrat air --max-ep 20 --fond fond
```

5. Enregistrer une séquence, puis la rejouer

```
python radar.py --enregistre --nom essai --duree 20 --simu pmma12@150 \  
--milieu pmma --substrat air --max-ep 20 --fond fond  
python radar.py --rejeu --nom essai --milieu pmma --substrat air --max-ep 20
```

6. Qualifier l'antenne

```
python qualification.py --ringing --nom essai --simu  
python qualification.py --centre-phase --nom essai --simu
```

7. Où en est-on ?

```
python calibration.py --etat
```

Ce que tu dois obtenir

Étape	Résultat attendu	Si ce n'est pas ça
0	VERDICT : REUSSI	la chaîne de calcul est cassée, rien d'autre n'a de sens
1	directivité $\approx -30,5$ dB, conditionnement $\approx 3,5$	un conditionnement > 50 signale des étalons mal distingués
1	vérification : BON (−45 dB)	
1	pente 0,998 , offsets +702,2 et +702,0 mm	une pente double = les deux distances ne sont pas celles qu'on croit

Étape	Résultat attendu	Si ce n'est pas ça
2	modèle 12,00 mm , distance 149,9 mm , résidu 0,0000	
2	deux pics : 47,4 mm , verdict NON CONCLUANT	c'est voulu : $1,47 \times$ la résolution, la méthode A n'y est pas fiable
3	$\epsilon_r \approx$ 2,60	
6	deux graphes dans qualification/	

L'étape 2 mérite un arrêt : **la méthode A se trompe d'un facteur quatre et le programme le dit lui-même.** C'est le comportement normal sous 2,5 résolutions, et c'est toute la raison d'être de l'inversion sur modèle.

Essayer de rater

Le simulateur sert aussi à voir les modes d'échec, qui sont plus instructifs que les succès :

Sans soustraire le fond : epaisseur fausse, distance absurde, residu ~1

```
python radar.py --mesure --nom sansfond --simu pmma12@150 \
  --milieu pmma --substrat air --max-ep 20
```

Avec un mauvais substrat : Le residu s'envole

```
python radar.py --mesure --nom mauvais --simu pmma12@150 \
  --milieu pmma --substrat os --max-ep 20 --fond fond
```

Dans les deux cas le **résidu** dépasse 0,2 et le programme avertit. Apprends à le regarder avant le chiffre d'épaisseur : c'est le seul juge.

Passer au réel

Exactement les mêmes commandes, **sans** `--simu`. Les fichiers produits en simulation vivent dans les mêmes dossiers : efface calibration/, mesures/ et qualification/ avant la première vraie session, pour ne pas mélanger.

1. Le vocabulaire (les mots qui piègent)

Mot	Ce que ça veut dire ici
Calibration SOL	Correction des erreurs du VNA avec étalons Short/Open/Load. Pas le menu CAL du LiteVNA, dont l'USB renvoie toujours des données brutes.
Fond	La réflexion propre de l'antenne . Additive, absente du modèle : elle doit être soustraite séparément du SOL.
Plan de l'antenne	L'origine des distances. Le SOL le place au bout du câble ; <code>--plan</code> le prolonge jusqu'au plan rayonnant.
Standoff	L'espace d'air devant l'antenne. Jamais fourni au programme : il est mesuré.
Résolution	$c/2B \approx 52$ mm : l'écart minimal pour <i>séparer</i> deux échos. Ce n'est pas la précision.
Permittivité (ϵ_r)	Ralentit l'onde. Convertit l'écart apparent en épaisseur réelle.
Résidu	Écart entre la mesure et le modèle ajusté. Le seul indicateur de confiance.

2. calibration.py — les corrections

2.0 L'assistant guidé — la façon normale de démarrer

Lancé **sans aucun argument**, le programme déroule la mise en route complète, une étape à la fois. C'est le mode à utiliser tant que la séquence n'est pas familière.

```
python calibration.py
```

Chaque étape se présente ainsi :

```
=====
ETAPE 2/5 -- CALIBRATION SOL
=====
POURQUOI : retire la directivite du pont, la desadaptation source et la
           reponse du cable. Sans elle les amplitudes sont fausses et le
           plancher de mesure reste haut.

> Prepare les trois etalons : COURT-CIRCUIT, OUVERT, CHARGE.
> Ils se vissent AU BOUT DU CABLE, la ou ira l'antenne.
> NE DEPLACE PAS LE CABLE de toute l'operation : sa flexion
>   change sa phase et ruine la calibration.
> Serre fermement sans forcer, de la meme facon a chaque fois.

[Entree] faire | [s] sauter | [q] quitter :
```

Trois choses à retenir :

- **le POURQUOI précède le comment.** On ne suit correctement une procédure qu'en sachant ce qu'elle corrige ;
- **on peut sauter ou quitter.** L'assistant détecte à l'étape 1 ce qui est déjà en place ; reprendre plus tard ne refait pas ce qui est fait ;
- **tout est consigné** dans `calibration/journal.txt`, avec l'horodatage. C'est ce journal qui permet de diagnostiquer à distance, des jours plus tard, ce qui s'est réellement passé.

Les cinq étapes

#	Étape	Ce que tu manipules	Ce qu'elle produit
1	État des lieux	rien	affiche ce qui manque
2	Calibration SOL	les trois étalons	calibration/sol_courante.npz un verdict BON / ACCEPTABLE / INSUFFISANT
3	Vérification	la charge seule	
4	Plan de référence	l'antenne + plaque métal à 100 puis 200 mm	calibration/plan.npz
5	Fond d'antenne	rien devant l'antenne	mesures/fond.npz

Apprendre sans matériel

L'option `--simu` remplace le LiteVNA par un instrument simulé — directivité -30 dB, désadaptation -14 dB, câble de 2 ns, réflexion d'antenne et bruit réalistes :

```
python calibration.py --simu
```

Toute la séquence se déroule, les verdicts sont vrais, et rien n'est branché. C'est la bonne façon de se familiariser avant de toucher au matériel.

2.1 Pourquoi le menu du LiteVNA ne suffit pas

Le LiteVNA a bien un menu **CAL**, mais **son interface USB renvoie toujours des données brutes, par conception** : sa calibration ne corrige que son propre écran. Garde-la pour viser confortablement ; la correction utile au logiciel se fait ici.

Ce que la calibration SOL retire :

Terme	Ce que c'est	Effet visible sans elle
Directivité e_{00}	fuite du pont vers le récepteur	faux écho à distance nulle, plancher élevé
Désadaptation source e_{11}	allers-retours VNA $\leftrightarrow$ antenne mal adaptée	échos fantômes périodiques
Suivi en réflexion $e_{10}e_{01}$	réponse du câble et du pont	amplitudes fausses

2.2 Le montage — la partie qui décide de tout

- Visse les étalons **au bout du câble**, là où ira l'antenne.
- **Ne déplace pas le câble** entre les trois mesures : sa flexion change sa phase.
- Serre les SMA à **0,5 N·m**, à la clé dynamométrique, et de la même façon pour les trois.

Pourquoi un couple, et pourquoi celui-là. Le newton-mètre est l'unité de couple : une force multipliée par un bras de levier, ce que règle une clé dynamométrique. La calibration SOL suppose que les trois étalons présentent exactement la réflexion annoncée par leur fabricant, au même plan de référence. Or sur un SMA, **trop peu serré** déplace ce plan de quelques dixièmes de millimètre — et décale donc toutes les distances mesurées ensuite ; **trop serré** déforme le diélectrique et abîme l'étalon, qui ment alors sans le dire ; **serré différemment d'un étalon à l'autre**, les trois ne partagent plus le même plan, ce qui est précisément ce que la calibration cherche à déterminer. C'est le symptôme que `--sol` signale par un conditionnement supérieur à cinquante.

2.3 Les cinq modes

Mode	Commande	Quand
SOL	<code>calibration.py --sol</code>	début de session, ou changement de câble
Vérification	<code>calibration.py --verifier</code>	juste après
Plan de référence	<code>calibration.py --plan 100 200</code>	changement d'antenne
État	<code>calibration.py --etat</code>	à tout moment
Rejeu	<code>calibration.py --rejouer --short-10 0.1e-9</code>	recalcul sans remesurer

Le SOL enchaîne court-circuit, ouvert, charge. Pour chacun il moyenne **vectoriellement** 16 balayages (−12 dB de plancher) et **contrôle la plausibilité** : un short ou un open doit renvoyer ~0 dB, une charge doit absorber. Il prévient sinon.

2.4 Lire la vérification

Verdict	Signification
BON (< −35 dB)	marge confortable sous l'écho de fond (~−17 dB)

Verdict	Signification
ACCEPTABLE (< -25 dB)	utilisable, mais la charge du kit limite le plancher
INSUFFISANT	reprends le serrage, puis la charge elle-même

2.5 Le plan de référence

Une plaque métallique à **deux** distances connues donne deux nombres :

- **la pente** doit valoir 1,000 — elle vérifie l'échelle des distances ;
- **l'offset**, constant, est la position du plan de l'antenne.

Un offset qui change entre les deux positions n'est **pas** une erreur de plan de référence. Le plus souvent, les deux distances ne sont pas celles qu'on croit : confondre « à 200 mm » et « de 200 mm » donne exactement une pente double. C'est arrivé, et cela a faussé une campagne entière.

2.6 Faut-il un kit d'étalons caractérisé ?

Biais résultant sur une couche de 1 à 5 mm, simulation de la chaîne complète :

Défaut ignoré	Biais
Ouvert, 20 à 100 fF	0,01 à 0,04 mm négligeable
Offsets de 5 ps	0,03 mm négligeable
Court-circuit, 0,10 nH	0,07 mm acceptable
Court-circuit, 0,30 nH	0,98 mm rédhitoire
Charge à -25 dB au lieu de -45	1,24 mm rédhitoire

L'ordre est **charge** >> **court-circuit** >> **ouvert** — l'inverse de l'intuition. Ce qui est linéaire en fréquence est absorbé par le plan de référence ; seule la courbure subsiste.

La charge 50 Ω est la pièce critique du kit. C'est elle qui fixe le plancher.

2.7 Saisir les coefficients d'étalons

Par défaut les étalons sont supposés **idéaux** — ce qui, d'après le tableau ci-dessus, est sans conséquence sauf pour la charge. Si ton fabricant publie ses coefficients :

Option	Étalon	Unité
--open-c0 ... --open-c3	capacité de frange de l'ouvert, $C(f)$ $= c_0 + c_1 \cdot f + c_2 \cdot f^2 + c_3 \cdot f^3$	F, F/Hz...
--short-l0 ... --short-l3	inductance du court-circuit, même forme	H, H/Hz...
--open-offset-ps, --short-offset-ps	retard d'offset	ps

```
python calibration.py --sol --open-c0 55e-15 --short-l0 0.1e-9
```

Et surtout, **sans rien remesurer**, sur des balayages déjà enregistrés :

```
python calibration.py --rejouer --short-l0 0.1e-9
```

C'est tout l'intérêt de conserver les balayages bruts : on peut améliorer le modèle d'étalons des mois après la mesure.

3. radar.py — la mesure

Il donne **toujours la distance et l'épaisseur** : les deux sortent du même ajustement, et la distance n'est jamais fournie — elle est estimée.

3.1 Les quatre modes

Mode	Commande	Ce qu'il fait
Direct	radar.py --live	temps réel : viser, contrôler, voir entrer un parasite
Mesure	radar.py --mesure --nom X	N balayages moyennés, les deux estimateurs, graphe
Enregistrement	radar.py --enregistre --nom X --duree 30	séquence de balayages bruts horodatés
Rejeu	radar.py --rejeu --nom X	rejoue à la vitesse d'origine, sans instrument

Les données enregistrées sont **non calibrées** : on peut les recalculer plus tard avec une meilleure calibration. C'est ce que la calibration embarquée du LiteVNA interdit.

3.2 Les options

Option	Rôle
--milieu	la couche : pmma, cartilage, verre... ou une valeur de ϵ_r
--substrat	ce qu'il y a derrière : air, os, metal, eau...
--max-ep	épaisseur maximale explorée (mm) — un peu au-dessus de l'attendu
--fond	balayage « scène vide » à soustraire — indispensable en réel
--epaisseur	épaisseur connue : inverse le problème et mesure ϵ_r (§4.4)
--moy	balayages moyennés (16 par défaut)
--sigma	conductivité de la couche (S/m). En mode --epaisseur : 0 par défaut , car le matériau est justement inconnu
--vitesse	rejeu : 1 = temps réel, 0 = le plus vite possible
--portee	bord droit de l'affichage en direct (500 mm par défaut)
--duree	durée d'enregistrement, s
--autotest	valide toute la chaîne sur données synthétiques, sans instrument
--simu	instrument simulé : apprendre et tester sans matériel
--capture-ecran	enregistre une image de la fenêtre temps réel puis quitte

Commence toujours par --autotest : il doit retrouver la vérité à 0,000 mm de 1 mm de cartilage à 80 mm de plastique.

3.3 Les deux estimateurs

Les deux tournent systématiquement sur le **même** balayage.


A — Détection à deux pics. Sans modèle : transformée inverse, recherche des deux pics les plus saillants. Fiable **seulement au-delà de 2,5 largeurs de résolution**. En deçà elle est biaisée de plusieurs pour cent, et sous une résolution elle rend une valeur **fausse mais plausible** — plus dangereux qu'un échec franc.

B — Modèle stratifié. Ajuste le coefficient de réflexion exact, en laissant libres l'épaisseur, le standoff et un gain complexe. **Exact à toute épaisseur**. C'est lui qui mesure.

Le programme signale lui-même quand la comparaison n'a pas de sens.

3.4 La fenêtre temps réel

--live, --enregistre et le rejeu d'une séquence ouvrent cette fenêtre :



Elle sert à **viser**. Sans retour visuel continu on ne peut ni orienter une antenne, ni voir qu'un objet parasite est entré dans la scène, ni repérer une dérive.

Élément	Rôle
Bandeau supérieur	le milieu mesuré, et si la tare est posée. Passe en RÉSIDU ÉLEVÉ quand le modèle ne décrit plus la mesure
Cadre de lecture	épaisseur, distance, résidu (préfixé OK ou !!), cadence, numéro d'image, état de la tare
Courbe bleue	profil de distance, origine au plan de l'antenne
Points orange	les deux pics détectés par la méthode A
Trait pointillé	la distance trouvée par le modèle
Tare (fond vide)	mémorise la scène courante comme fond et l'enregistre dans mesures/fond.npz. À presser rien devant l'antenne
Effacer la tare	revient au signal non corrigé du fond
CAPTURER	enregistre le balayage brut, une image de la fenêtre, et une ligne dans mesures/journal.txt
Pause	fige l'affichage sans interrompre l'acquisition
Curseur er	change la permittivité en direct : l'épaisseur se recalcule immédiatement
Enregistrer	démarre une séquence de balayages bruts ; le bouton devient ARRÊTER et le cadre de lecture affiche le nombre acquis. À l'arrêt, la séquence part dans mesures/<nom>_seq_NN.npz
Rejouer	rejoue la dernière séquence dans cette même fenêtre , puis rend la main à l'instrument. Sans séquence enregistrée, il le dit et ne fait rien

Enregistrer existe parce qu'on ne sait qu'une séquence mérite d'être gardée qu'en la voyant passer. Avant, il fallait le décider au lancement avec --enregistre. Une séquence en cours est écrite même si la fenêtre est fermée ou si l'on interrompt par Ctrl-C : une acquisition ne doit pas se perdre.

Scène qui évolue. Le simulateur joue une **liste** de scènes, une par balayage : --simu "pmma12@120,pmma12@140,pmma12@160". Avec une seule scène, la dernière se répète et rien ne change. Le mode direct avance désormais cette liste à chaque balayage — il ne le faisait pas, si bien que la cible restait figée et que seul le bruit variait. C'est ainsi qu'on obtient une plaque qui se déplace, avec la distance qui suit et l'épaisseur qui, elle, ne bouge pas.

--film **DOSSIER** --images **N** enregistre une suite d'images de la fenêtre. C'est ce qui alimente le plan animé du tutoriel vidéo : une image fixe ne montre pas ce qui fait tout l'intérêt du mode direct.

Le curseur **er** est le meilleur moyen de sentir la dégénérescence épaisseur / permittivité : déplace-le et regarde l'épaisseur bouger. C'est exactement le facteur 10 dont parle le §7.

Pour se familiariser sans matériel :

```
python radar.py --live --simu pmma12@150 --milieu pmma --substrat air --max-ep 20
```

Scènes disponibles : pmma12@150, cartilage3@120, metal@200, vide, et plus généralement <milieu> <épaisseur>@<distance>.

3.5 Le graphe de diagnostic

Le mode --mesure produit ce graphe dans mesures/<nom>.png :

 Graphe de diagnostic
Graphe de diagnostic

Panneau	Ce qu'il montre	Ce qu'il faut y voir
Gauche	profil de distance, pics, distance du modèle, barre d'échelle de la résolution	la cible est-elle bien isolée ? est-elle dans la fenêtre utile ?
Centre	franges $ \Gamma(f) $ mesurées et modèle ajusté	le contrôle décisif : les deux courbes doivent se superposer
Droite	résidu de phase, degré par degré	doit rester du bruit, sans structure

Si la courbe orange ne suit pas la bleue sur le panneau central, **le chiffre d'épaisseur n'a aucune valeur**, quelle que soit sa vraisemblance. C'est le seul juge.

3.6 Ce qu'affiche la console

```
A. Deux pics ..... 47.391 mm
  pics a 128.8 et 205.2 mm, ecart 76.4 mm (1.47 x la resolution de 52 mm)
B. Modele stratifie .. 12.000 mm (residu -0.0000)
  DISTANCE a la 1re surface : 120.0 mm
-> NON CONCLUANT. A 1.47 x la resolution, ...
```

Le **résidu** est le seul indicateur de confiance : au-dessus de 0,2 le modèle ne décrit pas la mesure et le chiffre n'a aucune valeur. Le graphe le montre — si la courbe orange ne se superpose pas à la bleue sur le panneau central, ne crois pas le nombre.

4. Objets de test

L'objet recommandé est une **plaque de PMMA posée sur du polystyrène expansé**.

PMMA = polyméthacrylate de méthyle, le plastique transparent rigide vendu sous les noms **Plexiglas**, **Altuglas** ou **Perspex**.

4.1 Pourquoi celui-là

Une lame libre dans l'air a deux interfaces de coefficients égaux au signe près : **ses deux échos ont la même amplitude**, le cas le plus facile qui soit.

	Écho de surface	Écho de fond	Écart
PMMA libre dans l'air	-12,6 dB	-13,1 dB	0,5 dB
Cartilage sur os	-2,6 dB	-16,5 dB	13,9 dB

4.2 Quelle épaisseur

L'axe des distances est en aller simple : l'écart apparent vaut $\sqrt{\epsilon_r} \times \text{épaisseur}$, soit **1,61** $\times$ l'épaisseur pour le PMMA.

Plaque	Écart apparent / résolution $\equiv$ cartilage de	Précision (30 dB)
2 mm	3,2 mm	0,06 $\times$ 0,51 mm $\pm$ 0,218 mm
4 mm	6,4 mm	0,12 $\times$ 1,02 mm $\pm$ 0,069 mm
12 mm	19,3 mm	0,37 $\times$ 3,06 mm $\pm$0,012 mm
80 mm	129 mm	2,5 $\times$ — la seule où les deux méthodes s'accordent

Le rapport $\sqrt{40} / \sqrt{2,6} = 3,92$ fait qu'une plaque de 12 mm place le logiciel exactement dans le régime d'un cartilage de 3 mm. Un jeu **2 / 4 / 12 mm** couvre l'essentiel, et leur rapport 6:1 permet de vérifier la **linéarité** de l'estimateur.

4.3 Détails pratiques qui font rater l'essai

- **Rien derrière la plaque.** Pose-la sur un bloc de **polystyrène expansé** : $\epsilon_r \approx 1,03$, invisible aux micro-ondes.
- **Plaque d'au moins 300 $\times$ 300 mm**, sinon les bords diffractent.
- **N'empile jamais deux plaques** : le film d'air crée deux interfaces parasites.
- **Demande du PMMA *coulé*** (« cast »), pas extrudé : l'extrudé a ± 5 % de tolérance d'épaisseur. Mesure au pied à coulisse en cinq points.

4.4 Le test qui vaut tous les autres : mesurer ϵ_r

Tu connais l'épaisseur au pied à coulisse et ϵ_r du PMMA par la littérature (**2,6**). On peut donc **inverser le problème** :

```
python radar.py --mesure --nom pmma12 --epaisseur 12.0 --substrat air --fond fond
```

Il doit rendre $\epsilon_r \approx 2,6$. Précision théorique :

Plaque	ϵ_r à 20 dB	à 30 dB	à 40 dB
2 mm	$\pm 0,94$	$\pm 0,30$ (11 %)	$\pm 0,094$
4 mm	$\pm 0,16$	$\pm 0,050$ (1,9 %)	$\pm 0,016$
12 mm	$\pm 0,017$	$\pm 0,0055$ (0,21 %)	$\pm 0,0017$

Une plaque de 12 mm détermine ϵ_r à **0,2 %** — mieux qu’aucune table publiée. C’est exactement la procédure qu’il faudra appliquer au cartilage.

Symptôme	Diagnostic
$\epsilon_r \approx 2,6$	la chaîne complète est validée
ϵ_r trop grand d’un facteur k^2	l’échelle des distances est fausse d’un facteur k
Résidu $> 0,2$	quelque chose derrière la plaque, ou calibration absente

4.5 Progression

Objet	Ce qu’il valide
1 Plaque métallique	$\Gamma = -1$: échelle, plan de référence, phase ($--plan$)
2 PMMA 80 mm (<i>optionnel</i>)	les deux méthodes concordent à 2 %
3 PMMA 12 mm	équivalent d’un cartilage de 3 mm
4 PMMA 4 puis 2 mm	équivalent de 1 puis 0,5 mm — le cas extrême
5 Gélatine sur plaque de verre $\epsilon_r \approx 40$ sur ≈ 7 : la géométrie cartilage/os	

5. qualification.py — juger l’antenne

Ne produit **aucune correction**, seulement un verdict. À relancer au changement d’antenne.

Essai	Commande	Ce qu’il mesure
Ringings	<code>qualification.py --ringings --nom taoglas</code>	durée de la traînée de l’antenne
Centre de phase	<code>qualification.py --centre-phase -nom taoglas</code>	dispersion, convertie en épaisseur équivalente

Ringings : le signal mesuré est $h_{\text{antenne}} * h_{\text{cible}}$. Une antenne résonante « sonne », et cette traînée masque l’écho de fond, déjà 14,5 dB sous la surface. Fenêtre de Blackman-Harris (lobes à -92 dB) pour ne pas confondre les jupes de fenêtre avec du vrai ringings. Verdict sur le ringings **net**, corrigé du plancher instrumental.

L’essai de centre de phase se fait à plusieurs distances, réglables par `--distances` (100, 150 et 200 mm par défaut) :

```
python qualification.py --centre-phase --nom taoglas --distances 100 150 200
```

Centre de phase : une plaque métallique est un réflecteur parfait connu, donc le résidu de phase après retrait d’une droite *est* la fonction de transfert de l’antenne. Seule la **courbure** nuit : la partie linéaire est un retard, absorbé par le plan de référence. Une excursion linéaire de 10 mm ne coûte que 0,094 mm.


5.1 Les deux sorties

Chaque essai écrit un graphe dans `qualification/` et rend un verdict en console.

 Ringings d’antenne

Le **ringings** se lit par rapport à deux repères : la zone verte est le standoff de travail, la ligne rouge l’écho de fond de couche à $-14,5$ dB. La zone grise est le *plancher instrumental* — les jupes de la fenêtre d’apodisation. Le

verdict porte sur le ringing **net**, c'est-à-dire la traînée mesurée moins ce plancher : sans cette soustraction on confondrait l'artefact de traitement avec un défaut d'antenne.



Pour le **centre de phase**, le panneau de droite est celui qui décide : il convertit la dispersion en épaisseur de cartilage équivalente, à comparer directement aux $\pm 0,1$ mm de l'objectif.

5.2 Les deux modes en simulation

```
python qualification.py --ringing --nom essai --simu
python qualification.py --centre-phase --nom essai --simu
```

6. Dépannage

Symptôme	Cause probable → action
[cal] Aucune calibration	normal si tu n'en as pas fait ; sinon vérifie le --cal
[cal] balayage différent	calibration faite sur une autre bande → refais-la
[fond] AUCUN	enregistre un fond : radar.py --mesure --nom fond, rien devant
Résidu > 0,2	er ou substrat faux, fond non soustrait, cible hors axe, ou objet parasite
Épaisseur absurde, distance négative	presque toujours le fond non soustrait
Les deux méthodes divergent	normal sous 2,5 résolutions — le programme le dit
Verdict --verifier INSUFFISANT	serrage des connecteurs, puis la charge 50 Ω
Conditionnement > 50	deux étalons trop semblables → l'un est mal vissé
Distances toutes décalées	refais calibration.py --plan 100 200

7. Limites à connaître

- **Résolution ≈ 52 mm dans l'air** (fenêtre comprise), soit ~ 8 mm dans un milieu à $\epsilon_r = 45$. Deux interfaces plus proches fusionnent : c'est une limite **mathématique**, pas un problème de bruit. C'est pour cela que l'inversion sur modèle existe.
- **La précision ne dépend presque pas de la bande** : doubler la bande gagne 21 %, ignorer ϵ_r coûte un facteur 10. Le poste dominant est **la connaissance de ϵ_r** .
- **La calibration ne survit pas au déplacement du câble**. Toute flexion change sa phase. Si tu bouges le montage, refais-la.
- **Le résidu est le seul juge**. Un chiffre d'épaisseur sans son résidu ne veut rien dire.
- **201 points, pas 101**. À 101 points la rampe de phase du standoff n'est échantillonnée que 3,6 fois par frange : l'ajustement devient trente fois plus lent et moins sûr.

8. Le tutoriel vidéo

Le tutoriel reprend en images ce que ce guide dit en mots : six segments, trente-six plans. La version commentée dure **6 min 57 s**, la version muette 10 min 28 s : la lecture réelle est plus rapide que l'estimation à quinze

caractères par seconde qui cadence les plans silencieux. Il se fabrique à partir des mêmes copies d'écran que le guide, donc il ne peut pas dériver du logiciel réel.

8.1 La commande

La séquence, dans l'ordre :

<code>python tutoriel_contenu.py --etat</code>	1. où en est-on
<code>python tutoriel_contenu.py --audio</code>	2. si un commentaire a changé
<code>python tutoriel_contenu.py --tout --voix</code>	3. fabrique la vidéo

Si les copies d'écran doivent être refaites — le logiciel a changé d'aspect :

```
python tutoriel_contenu.py --ecrans --tout --voix
```

Ne lancez jamais `--ecrans` seul. Il recapture *puis enchaîne sur une génération* : sans `--voix`, cette génération est **muette** et écrase la version commentée.

Variantes :

<code>python tutoriel_contenu.py --tout</code>	version muette
<code>python tutoriel_contenu.py --tout --voix --segment 4</code>	un seul segment
<code>python tutoriel_contenu.py --diag</code>	ce que permet la clé

Pour la version commentée, faites `--audio` d'abord. Ce mode ne fait que synthétiser les trente-six commentaires, vérifie chacun sur le disque et affiche un bilan. Une fois tous les commentaires en cache, `--tout --voix` travaille **hors ligne** et n'exige plus de clé du tout : il l'annonce par « Commentaires : tous en cache, aucun appel réseau ». Une interruption ne peut donc plus rien coûter.

Utilisez toujours `--tout`. Sans cette option la génération se fait d'un seul tenant, et elle s'interrompt (voir §8.5).

La configuration d'ElevenLabs fait l'objet du §8.2. La version muette, elle, ne demande rien.

8.2 Configurer ElevenLabs

La clé

Sur elevenlabs.io, menu du compte → **API Keys** → *Create API Key*. Une clé valide commence par `sk_` et fait **exactement 51 caractères**.

Cochez au minimum **Text to Speech**. C'est le seul droit indispensable : sans lui rien ne fonctionne, avec lui tout fonctionne. Deux autres sont confortables sans être nécessaires :

	Droit	Sans lui
Text to Speech		rien ne marche — <code>--audio</code> s'arrête avant de dépenser
<i>Voices</i> (lecture)		le programme ne peut pas lister vos voix ; il retombe sur cinq voix intégrées (charlotte, rachel, antoni, bella, adam) et prend Charlotte par défaut
<i>User</i> (lecture)		le programme ne peut pas afficher l'état du compte ; sans conséquence

La variable d'environnement

La clé se lit **uniquement** dans ELEVENLABS_API_KEY — jamais dans un fichier du dépôt, jamais sur une ligne de commande, jamais dans une conversation.

PowerShell, cette fenêtre seulement : `$env:ELEVENLABS_API_KEY = "sk_..."`
PowerShell, de façon permanente : `setx ELEVENLABS_API_KEY "sk_..."`

`setx` n’affecte que les fenêtres **ouvertes ensuite** : un processus ne relit jamais son environnement une fois démarré. Après un `setx`, fermez la console et rouvrez-en une.

Pour contrôler sans exposer la clé :

<code>\$env:ELEVENLABS_API_KEY.Substring(0,6)</code>	doit afficher <code>sk_...</code>
<code>\$env:ELEVENLABS_API_KEY.Length</code>	doit afficher <code>51</code>
<code>python tutoriel_contenu.py --diag</code>	teste les droits pour de vrai

`--diag` est le seul contrôle qui vaille : il fait une vraie synthèse de quatre caractères. Le contrôle de longueur ne dit **rien** des permissions — une clé parfaitement formée peut n’avoir aucun droit.

Les quatre façons de se tromper

Toutes ont été rencontrées sur ce projet ; le programme les nomme désormais.

Symptôme	Cause	Remède
HTTP 401 Unauthorized et la clé ne commence pas par <code>sk_</code>	c’est l’ identifiant de la clé, affiché dans la liste, pas la clé elle-même	recopier la valeur donnée à la création ; elle n’est plus affichée ensuite
API key must be exactly 51 characters, got 67	deux clés collées bout à bout	ne coller qu’une clé
missing the permission <code>voices_read</code> ou <code>user_read</code>	droits de lecture absents	sans gravité : le programme bascule sur ses cinq voix intégrées
missing the permission <code>text_to_speech</code>	le droit essentiel manque	le cocher sur la clé, ou en créer une autre

Choisir la voix

```
python tutoriel_contenu.py --audio --nom-voix rachel
```

Le nom peut être celui d’une de vos voix — le programme interroge votre compte si le droit *Voices* est accordé — ou l’un des cinq noms intégrés, ou directement un identifiant de voix. Sans `--nom-voix`, c’est Charlotte, choisie pour son timbre en français.

Changer de voix **change tous les fichiers audio**, donc les trente-six commentaires sont resynthétisés. Le texte, lui, n’ayant pas bougé, les anciens restent sur le disque et `--audio` les signale comme orphelins.

8.3 Accents : la prose oui, la console non

Les commentaires et les titres portent leurs accents. Ce n’est pas de la coquetterie : la synthèse vocale lit ce qu’on lui donne, et sans accent elle prononce « étape » au lieu d’« étape », confond « a » et « à », « ou » et « où ». Les commentaires servant aussi de légende à l’image, la faute serait doublement visible.

Les blocs de console, eux, restent en **ASCII pur** — délibérément. Les trois programmes n’impriment aucun caractère accentué (vérifié : 191 lignes `print`, zéro accent), et un tutoriel qui montrerait une sortie plus soignée que la vraie mentirait sur ce que l’utilisateur verra à l’écran.

Conséquence pratique : **reformuler un commentaire change son empreinte**, donc le resynthétise. --audio signale les fichiers devenus orphelins et les conserve, au cas où le texte reviendrait en arrière.

8.4 Rien n'est refait deux fois

Un plan déjà encodé est conservé si son .mp4 est plus récent que `tutoriel.py` et `tutoriel_contenu.py`. Modifier le texte d'un seul plan ne refait que celui-là. Les commentaires synthétisés sont mis en cache par empreinte du texte : **une relance ne refacture rien** chez ElevenLabs.

Un plan muet et le même plan commenté sont **deux fichiers distincts** (`s03p02.mp4` et `s03p02v.mp4`). Sans cette distinction, lancer --tout --voix après une génération muette faisait sauter les trente-six plans comme « déjà faits » : la synthèse n'était jamais appelée et la vidéo restait silencieuse. Les deux versions coexistant, passer d'un mode à l'autre ne jette jamais le travail déjà fait.

Les commentaires payés sont rangés à part, dans `docs/tutoriel/voix/`, et non dans `docs/tutoriel/travail/` qui est entièrement réécrit à chaque passage. Un ménage sur les fichiers jetables ne peut donc pas détruire ce qui a été facturé.

`voix()` **vérifie son écriture** : après chaque synthèse, le fichier doit exister et peser plus d'un kilo-octet, sinon la génération s'arrête avec un message nommant le chemin. Ce contrôle existe parce que le cas s'est produit — seize commentaires ont été synthétisés, donc facturés, sans se retrouver dans le cache, ce qui refacturait silencieusement à chaque relance. La cause n'est pas identifiée ; le contrôle la rendra visible au lieu de la laisser coûter.

La durée d'un plan commenté est **calée sur celle de son commentaire**, mesurée sur le fichier audio. -shortest seul ne suffit pas : l'image bouclée est un flux infini et x264 vide son tampon d'anticipation avant de s'arrêter, ce qui ajoutait six secondes de silence à la fin de chaque plan — plus de trois minutes sur l'ensemble.

8.5 Un défaut connu, et pourquoi --tout existe

La génération s'interrompt par moments sans message, sans trace d'exception et avec un code de sortie nul, après quinze à trente plans, à un endroit qui change d'une fois sur l'autre.

Ce n'est aucun des suspects habituels. Chacun a été mis à l'épreuve isolément sur cette machine :

Composant testé seul	Résultat
ffmpeg en rafale	393 encodages en 120 s, sans incident
rendu de texte Pillow, six polices	4 647 rendus en 90 s
Pillow + ffmpeg, code minimal hors projet	65 tours, sans incident
un seul type de plan + ffmpeg	4 essais sur 4 sans incident
types de plans mélangés + ffmpeg	meurt 5 fois sur 6

Ni la mémoire (47 Mo constants), ni les descripteurs (212 constants), ni le nombre de processus, ni l'espace disque ne bougent, et le journal d'événements Windows ne mentionne rien. L'interruption emporte **tout le groupe de processus attaché à la console** : au premier essai, le superviseur est mort en même temps que son enfant.

Une piste extérieure reste ouverte : sur cette machine, Windows Defender est **désactivé** (Get-MpPreference échoue avec 0x800106ba) et c'est **Acronis Cyber Protect** qui assure la protection, avec AcronisActiveProtectionService en service actif. Ce module surveille les processus qui créent beaucoup de fichiers et peut les arrêter. Écrire 1 800 fichiers média en trois secondes ne l'a pas déclenché, donc ce n'est pas prouvé — mais exclure C:\Jacques\liteVNA de sa surveillance est une expérience gratuite qui vaut d'être faite.

D'où la parade, qui ne cherche pas à corriger la cause mais à la rendre sans effet : chaque tentative conserve les plans déjà encodés, et le superviseur lance ses enfants dans un groupe de processus séparé, ce qui lui permet de survivre et d'enchaîner. Trois ou quatre passages suffisent. La progression de chaque tentative s'affiche **au fil de l'eau**, plan par plan : sans cela, l'enfant écrivant dans un journal, la console restait muette plusieurs minutes et l'on croyait le programme bloqué. --etat dit à tout moment où l'on en est.

Annexe — les fichiers

noyau.py	bibliothèque partagée (jamais lancée)
calibration.py	→ calibration/sol_courante.npz, calibration/plan.npz
radar.py	→ mesures/*.npz (données BRUTES), mesures/*.png
qualification.py	→ qualification/*.png, *.npz
archive/	les onze programmes remplacés, avec leur correspondance
tutoriel.py	fabrique d'images et assemblage vidéo (jamais lancé seul)
tutoriel_contenu.py	les six segments → docs/tutoriel/tutoriel.mp4

Les figures_*.py ne servent qu'à produire les figures du document de théorie.