

WizFi360

AT Instruction Set

Version 1.1.1.1





Contents

1	Docum	nent Revision History	3
2	AT Cor	nmand Overview	4
	2.1	AT Command Format	4
	2.2	Response Format	5
	2.3	List of Messages	6
	2.4	Enter AT normal transmission mode	7
3	AT Cor	nmand Description	8
	3.1	System Control Commands	11
	3.	1.1 Tests AT Startup	
		1.2 AT+RST: Restarts the module	
	3.	1.3 AT+GMR: Checks Version Information	11
		1.4 AT+GSLP: Enters Deep-sleep Mode	
		1.5 ATE: AT Commands Echoing	
		1.6 AT+RESTORE: Restores the Factory Default settings	
		1.7 AT+UART_CUR: Current UART Configuration; Not saved to Flash	
		1.8 AT+UART DEF: Default UART Configuration; Saved in the Flash	
		1.9 AT+SLEEP: Configures the Sleep Modes	
		1.10 AT+SYSIOSETCFG: Configures IO Working Mode	
		1.11 AT+SYSIOGETCFG: Configures to Working Mode	
		1.12 AT+SYSGPIODIR: Configures the Direction of GPIO	
		1.13 AT+SYSGPIOWRITE: Configures the GPIO Output Level	
		1.14 AT+SYSGPIOREAD: Reads the GPIO Input Level	
	3.2	WiFi command	
		2.1 AT+CWMODE CUR: Sets the Current WiFi mode; Not Saved in the Flash	
		<u>-</u>	
		2.2 AT+CWMODE_DEF: Set the operation mode, Save to Flash	
		2.3 AT+CWJAP_CUR: Connects to an AP; Configuration Not Saved in the Flash	
		2.4 AT+CWJAP_DEF: Connects to an AP; Configuration Saved in the Flash	
		2.5 AT+CWLAPOPT: Sets the Configuration for the Command AT+CWLAP	
		2.6 AT+CWLAP: Lists Available APs	
		2.7 AT+CWQAP: Disconnects from the AP	
		2.8 AT+CWSAP_CUR: Configures the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash	
		2.9 AT+CWSAP_DEF: Configures the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash	
		2.10 AT+CWLIF: IP of Stations which are connected to WizFi360 SoftAP	
		2.11 AT+CWDHCP_CUR: Enables/Disables DHCP; Configuration Not Saved in the Flash	
		2.12 AT+CWDHCP_DEF: Enables/Disables DHCP; Configuration Saved in the Flash	
		2.13 AT+CWDHCPS_CUR: Sets the IP Address Allocated by WizFi360 SoftAP DHCP; Configu	
		ved in Flash	
		2.14 AT+CWDHCPS_DEF: Sets the IP Address Allocated by WizFi360 SoftAP DHCP; Configuration	
		ash	
		2.15 AT+CWAUTOCONN: Auto-Connects to the AP or Not	
		2.16 AT+CIPSTAMAC_CUR: Sets the MAC Address of the WizFi360 Station; Configuration No	
	3.	2.17 AT+CIPSTAMAC DEF: Sets the MAC Address of the WizFi360 Station; Configuration Sa	aved in the
	Fla	ash	29
	3.	2.18 AT+CIPAPMAC_CUR: Sets the MAC Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Not S	aved in the
	3.	2.19 AT+CIPAPMAC_DEF: Sets the MAC Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved	in the Flash
	3.	2.20 AT+CIPSTA_CUR: Sets the Current IP Address of the WizFi360 Station; Configuration No	ot Saved in
		2.21 AT+CIPSTA DEF: Set the static IP of WizFi360 Station, Saved to Flash	
		2.22 AT+CIPAP_CUR: Sets the IP Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved i	

WizFi360 AT command 1 / 66



		33
	3.2.23 AT+CIPAP_DEF: Sets the IP Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash	
	3.2.24 AT+CWSTARTSMART: Start SmartConfig	34
	3.2.25 AT+CWSTOPSMART: Stop Smart Config	36
	3.2.26 AT+WPS: Enables the WPS Function	36
	3.2.27 AT+CWHOSTNAME: Configures the Name of WizFi360 Station	37
	3.2.28 AT+CWCOUNTRY_CUR: Set WiFi Country Code of WizFi360; Configuration Not Saved in the F	
	3.2.29 AT+CWCOUNTRY_DEF: Set WiFi Country Code of WizFi360; Configuration Saved in the Flash	
	3.2.30 AT+WIZ NETCONFIG: WebServer for setting SSID/PWD	
3.3	_	
	3.3.1 AT+CIPSTATUS: Gets the Connection Status	
	3.3.2 AT+CIPDOMAIN: DNS Function	
	3.3.3 AT+CIPSTART: Establishes TCP Connection, UDP Transmission or SSL Connection	
	3.3.4 AT+CIPSSLCCONF: Sets Configuration of WiFi360 SSL Client	
	3.3.5 AT+CASEND: Sets the SSL certificate	
	3.3.6 AT+CIPSSLSIZE: Sets the Size of SSL Buffer	
	3.3.7 AT+CIPSEND: Send data	
	3.3.8 AT+CIPSENDEX: Sends data	
	3.3.9 AT+CIPSENDBUF: Writes Data into the TCP-Send-Buffer	
	3.3.10 AT+CIPBUFRESET: Resets the Segment ID Count	
	3.3.11 AT+CIPBUFSTATUS: Checks the Status of TCP-Send-Buffer	
	3.3.12 AT+CIPCHECKSEQ: Checks If a Specific Segment Was Successfully Sent	
	3.3.13 AT+CIPCLOSE: Closes the TCP/UDP/SSL Connection	
	3.3.14 AT+CIPCLOSE: Closes the TCP/ODP/33L Connection	
	3.3.15 AT+CIPMUX: Enable or Disable Multiple Connections	
	3.3.16 AT+CIPION. Enable of Disable Multiple Connections	
	3.3.17 AT+CIPSERVER. Deletes/Creates TCP Server	
	3.3.18 AT+CIPSERVERMAXCONN: Set the Maximum Connection Number Allowed by Server	
	3.3.19 AT+SAVETRANSLINK: Saves the Transparent Transmission Link in Flash;	
	3.3.20 AT+CIPSTO: Sets the TCP Server Timeout	
	3.3.21 AT+CIUPDATE: Updates the Software Through WiFi	
	3.3.22 AT+PING: Ping Packets	
	3.3.23 AT+CIPDINFO: Shows the Remote IP and Port with +IPD	
	3.3.24 +IPD: Receive Network Data	5 /
	3.3.25 AT+CIPSNTPCFG: Sets the Configuration of SNTP	
	3.3.26 AT+CIPSNTPTIME: Checks the SNTP Time	
	3.3.27 AT+CIPDNS_CUR: Sets User-defined DNS Servers; Configuration Not Saved in the Flash	
	3.3.28 AT+CIPDNS_DEF: Sets User-defined DNS Servers; Configuration Saved in the Flash	
	3.3.29 AT+MQTTSET: Sets the Configuration of MQTT connection	
	3.3.30 AT+MQTTOPIC: Sets the Topic of Publish and Subscribe	
	3.3.31 AT+MQTTCON: Connects to a Broker	
	3.3.32 AT+MQTTPUB: Publish a message	
	3.3.33 AT+MQTTDIS: Disconnects from a Broker	
	3.3.34 AT+AZSET: Sets the Configuration of Azure IoT Hub connection	
	3.3.35 AT+AZCON: Connects to a AZURE	
Cor	nmand History	64

WizFi360 AT command 2 / 66



1 Document Revision History

Version	Date	Descriptions
Ver. 1.0.0	1AUG2019	Initial Release
Ver. 1.0.1	14AUG2019	Add AT+CWCOUNTRY_CUR, AT+CWCOUNTRY_DEF, AT+SYSIOSETCFG, AT+SYSIOGETCFG, AT+CIPSERVERMAXCONN, AT+CWSTARTSMART, AT+CWSTOPSMART, NOTE of UART_CUR(PA1), Modify return value of AT+CIFSR, description of AT+SAVETRANSLINK, option of AT+CWLAP and AT+CWLAPOPT(adding wps parameter), AT Command Overview, description of AT+RESTORE, description of CIPAPMAC(not change the value)
Ver. 1.0.2	20AUG2019	Renewal Layout Add AT+WPS, AT+SLEEP, AT+GSLP
Ver. 1.0.3	23AUG2019	Add MQTT commands Add description of AT+CIPSTART SSL
Ver. 1.0.4	16SEP2019	Modify typing error
Ver.1.0.5	14OCT2019	Modify CWMODE Factory Default
Ver. 1.0.6	16OCT2019	Add Azure commands, AT+SSLCCONF command and AT+CASEND command. Modify typing error Add Command History
Ver 1.0.7	09MAR2020	Add AT+WIZ_NETCONFIG Modify AT+CWSTARTSMART Modify minor typos and error
Ver 1.0.7.2	12MAR2020	Modify AT+WIZ_NETCONFIG Modify AT+CWSTARTSMART Modify minor typos and error
Ver 1.1.1.1	7JAN2021	Modify AT+MQTTCON

WizFi360 AT command 3 / 66



2 AT Command Overview

2.1 AT Command Format

AT command 는 아래와 같은 Type 이며, 모든 command 가 네가지 변형을 다 지원하지 않는다.

Command Type	Command Format	Functional Description
Test Command	AT	Module 이 normal transmission 인지 확인한다.
Set Command	AT+ <command/> = <para0>,<para1>,,<paran></paran></para1></para0>	parameter 값을 설정한다. 각 command 별로 parameter 의 수는 다르다.
Query Command	AT+ <command/> ?	설정되어 있는 특정 parameter 값을 요청한다.
Execute Command	AT+ <command/>	특정 function 을 실행한다.

Note:

- 1. AT command 는 대문자이며, AT 로 시작하고 CR LF(=0x0A 0x0D)으로 끝난다.
- 2. <command> 는 각각의 명령어들을 의미한다. 예를 들어, <command> 는 RST 나 CWMODE_CUR 등이 될 수 있다.
- 3. AT command 는 여러 개의 parameter 를 가질 수 있으며, 각각의 parameter 들은 공백 문자 없이 콤마로만 구분된다.
- 4. Optional parameters 는 대괄호[]로 표기된다. 이것은 필요하지 않거나 나타나지 않을 수 있으며, 설정되지 않을 경우 기본값으로 설정된다.
- 5. String parameters 는 큰 따옴표로 표기하여 구분된다.

WizFi360 AT command 4 / 66



2.2 Response Format

AT Command 에 대한 Return values 는 다음과 같다.

Return Type	Return value	Description
	ERROR	지원하지 않는 AT 명령이거나 잘못된 파라미터가 입력되었다.
Error Messages	ALREADY CONNECTED	TCP, UDP, SSL connection 이 이미 연결되어 있다.
	SEND FAIL	Network Data 전송이 실패하였다.
	ОК	Set command 가 성공적으로 실행되었다.
	+ <command/> : <para1>,,<paran> OK</paran></para1>	Query 또는 Execute Command 가 정상적으로 실행되었고 parameter 값들을 반환한다.
Success	SEND OK	Network Data 전송이 성공하였다.
Message	<description></description>	Query 또는 Execute Command 가 정상적으로 실행되었고 특정 값들을 반환한다. <description>은 반환되는 값들을 의미하며, 반환되는 값들은 각각의 command 별로 다르다.</description>

WizFi360 AT command 5 / 66



2.3 List of Messages

command 에대한 return 값과 별도로 아래에 메시지가 return 된다.

Tips	Explanation
ready	AT firmware 가 준비됨
WIFI CONNECTED	WizFi360 Station 이 AP 와 연결됨
WIFI GOT IP	WizFi360 Station 이 AP 로부터 IP 를 할당 받음
WIFI DISCONNECTED	WizFi360 Station 이 AP 로부터의 연결이 끊김
busy s	Busy sending. WizFi360 이 이전 input 을 전송 중 이므로 새로운 input 에 응답할 수 없다.
busy p	Busy processing. WizFi360 이 이전 input 을 처리 중 이므로 새로운 input 에 응답할 수 없다.
<link id=""/> , CONNECT	<link id=""/> 가 Network 에 접속됨
<link id=""/> , CLOSED	<link id=""/> 가 Network 와 접속이 끊김
+IPD	Network 데이터 수신
+STA_CONNECTED: <mac></mac>	WizFi360 SoftAP 에 Station 이 연결됨
+DIST_STA_IP: <mac>, <ip addr=""></ip></mac>	WizFi360 SoftAP 가 연결된 Station 에게 IP 를 할당함
+STA_DISCONNECTED: <smac></smac>	WizFi360 SoftAP 에 연결되었던 Station 의 연결이 끊김

WizFi360 AT command 6 / 66



2.4 Enter AT normal transmission mode

WizFi360 은 Normal transmission mode 와 transparent mode 가 있다.

WizFi360 이 Normal transmission mode 로 동작 할 경우, AT Command 를 수행한다. Normal transmission mode 는 AT\r\n 입력 후 \r\nOK\r\n 을 return 받아 확인한다.

WizFi360 이 transparent mode 의 경우 AT Command 는 동작하지 않는다. Peer 와 데이터 송수신만 가능하며, "+++"를 입력할 경우 Normal transmission mode 로 전환한다.

Note:

- 1. TCP 통신이 연결되어 있고 transparent mode 로 동작하고 있을 경우, Normal transmission mode 로 전환하게 되면 해당 연결은 끊어진다
- 2. "+++" 입력 시, "+"은 연속적으로 Serial 을 통해 들어와야 하며, 적어도 1 초가 지난 후부터 AT 명령에 대한 응답을 할 수 있게 된다.
- 3. WizFi360 □/default mode ⊨ Normal transmission mode 0/□/.

WizFi360 AT command 7 / 66



3 AT Command Description

AT Command list

Туре	Name	Features
	AT	Tests AT Startup
	AT+RST	Restarts the module
	AT+GMR	Checks Version Information
	AT+GSLP	Enters Deep-sleep Mode
	ATE	AT Commands Echoing
	AT+RESTORE	Restores the Factory Default settings
System control	AT+UART_CUR	Current UART Configuration; Not saved to Flash
commands	AT+UART_DEF	Default UART Configuration; Saved in the Flash
	AT+SLEEP	Configures the Sleep Modes
	AT+SYSIOSETCFG	Configures IO Working Mode
	AT+SYSIOGETCFG	Checks IO Working Mode
	AT+SYSGPIODIR	Configures the Direction of a GPIO
	AT+SYSGPIOWRITE	Configures the GPIO Output Level
	AT+SYSGPIOREAD	Reads the GPIO Input Level
	AT+CWMODE_CUR	Sets the Current WiFi mode; Not Saved in the Flash
	AT+CWMODE_DEF	Set the operation mode, Save to Flash
	AT+CWJAP_CUR	Connects to an AP; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CWJAP_DEF	Connects to an AP; Configuration Saved in the Flash
	AT+CWLAPOPT	Sets the Configuration for the Command AT+CWLAP
	AT+CWLAP	Lists Available APs
WiFi	AT+CWQAP	Disconnects from the AP
command	AT+CWSAP_CUR	Configures the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CWSAP_DEF	Configures the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash
	AT+CWLIF	IP of Stations to Which the WizFi360 SoftAP is Connected
	AT+CWDHCP_CUR	Enables/Disables DHCP; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CWDHCP_DEF	Enables/Disables DHCP; Configuration Saved in the Flash
	AT+CWDHCPS_CUR	Sets the IP Address Allocated by WizFi360 SoftAP DHCP; Configuration Not Saved in Flash

WizFi360 AT command 8 / 66



	AT+CWDHCPS_DEF	Sets the IP Address Allocated by WizFi360 SoftAP DHCP; Configuration Saved in Flash
	AT+CWAUTOCONN	Auto-Connects to the AP or Not
	AT+CIPSTAMAC_CUR	Sets the MAC Address of the WizFi360 Station; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CIPSTAMAC_DEF	Sets the MAC Address of the WizFi360 Station; Configuration Saved in the Flash
	AT+CIPAPMAC_CUR	Sets the MAC Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CIPAPMAC_DEF	Sets the MAC Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash
	AT+CIPSTA_CUR	Sets the Current IP Address of the WizFi360 Station; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CIPSTA_DEF	Set the static IP of WizFi360 Station, Saved to Flash
	AT+CIPAP_CUR	Sets the IP Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CIPAP_DEF	Sets the IP Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash
	AT+CWSTARTSMART	Start SmartConfig
	AT+CWSTOPSMART	Stop Smart Config
	AT+WPS	Enables the WPS Function
	AT+CWHOSTNAME	Configures the Name of WizFi360 Station
	AT+CWCOUNTRY_CUR	Set WiFi Country Code of WizFi360; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CWCOUNTRY_DEF	Set WiFi Country Code of WizFi360; Configuration Saved in the Flash
	AT+WIZ_NETCONFIG	WebServer for setting SSID/PWD (Default: 192.168.36.1)
	AT+CIPSTATUS	Gets the Connection Status
	AT+CIPDOMAIN	DNS Function
	AT+CIPSTART	Establishes TCP Connection, UDP Transmission or SSL Connection
	AT+CIPSSLSIZE	Sets the Size of SSL Buffer
	AT+SSLCCONF	Sets Configuration of WiFi360 SSL Client
TCP / IP	AT+CASEND	Sets the SSL certificate
command	AT+CIPSEND	Send data
	AT+CIPSENDEX	Sends data when length of data is <length>, or when \0 appears in the data</length>
	AT+CIPSENDBUF	Writes Data into the TCP-Send-Buffer
	AT+CIPBUFRESET	Resets the Segment ID Count
	AT+CIPBUFSTATUS	Checks the Status of TCP-Send-Buffer
	AT+CIPCHECKSEQ	Checks If a Specific Segment Was Successfully Sent

WizFi360 AT command 9 / 66



AT+CIPCLOSE	Closes the TCP/UDP/SSL Connection
AT+CIFSR	Gets the Local IP Address
AT+CIPMUX	Enable or Disable Multiple Connections
AT+CIPSERVER	Deletes/Creates TCP Server
AT+CIPSERVERMAXCONN	Set the Maximum Connection Number Allowed by Server
AT+CIPMODE	Sets transmission mode
AT+SAVETRANSLINK	Saves the Transparent Transmission Link in Flash;
AT+CIPSTO	Sets the TCP Server Timeout
AT+CIUPDATE	Update the Firmware
AT+PING	Ping Packets
AT+CIPDINFO	Shows the Remote IP and Port with +IPD
+IPD	Receive Network Data
AT+CIPSNTPCFG	Sets the Configuration of SNTP
AT+CIPSNTPIME	Checks the SNTP Time
AT+CIPDNS_CUR	Sets User-defined DNS Servers; Configuration Not Saved in the Flash
AT+CIPDNS_DEF	Sets User-defined DNS Servers; Configuration Saved in the Flash
AT+MQTTSET	Sets the Configuration of MQTT connection
AT+MQTTTOPIC	Sets the Topic of Publish and Subscribe
AT+MQTTCON	Connects to a Broker
AT+MQTTPUB	Publish a message
AT+MQTTDIS	Disconnects from a Broker
AT+AZSET	Sets the Configuration of Azure IoT Hub connection
AT+AZCON	Connects to a Azure IoT Hub

WizFi360 AT command 10 / 66



3.1 System Control Commands

3.1.1 Tests AT Startup

	Execute command
Commands	AT
Response	OK

3.1.2 AT+RST: Restarts the module

	Execute command
Commands	AT+RST
Response	OK

3.1.3 AT+GMR: Checks Version Information

	Execute Command
Commands	AT+GMR
Response	<at info="" version=""> <sdk info="" version=""> <compile time=""> OK</compile></sdk></at>
Parameter	<at info="" version="">: AT version에 관한 정보. <sdk info="" version="">: SDK version 에 관한 정보. <compile time="">: BIN compile time.</compile></sdk></at>
	AT+GMR
Example	AT version:1.0.1.0(Jun 6 2019 17:49:31) SDK version:3.0.0(a0ffff9f) compile time:Jun 6 2019 17:49:31 OK

3.1.4 AT+GSLP: Enters Deep-sleep Mode

	Set Command
Commands	AT+GSLP= <time></time>
Function	WizFi360 은 <time>시간동안 Deep-sleep 후에 깨어난다.</time>

WizFi360 AT command 11 / 66



Response	OK .			
Parameter	time>: WizFi360 의 sleep 시간. 범위는 1000~65535 ms 이다.			
Example	AT+GSLP=3000			
	ОК			

3.1.5 ATE: AT Commands Echoing

	Execute command				
Commands	ATE				
Response	OK				
Parameter	ATE0: echo off ATE1: echo on.				
Note	이 Command 는 command echo 를 trigger 하기위해 사용된다. ATE command 가 사용될 경우 입력된 command 는 다시 return 된다.				

3.1.6 AT+RESTORE: Restores the Factory Default settings

	Execute command				
Commands	AT+RESTORE[= <type>]</type>				
Response	OK				
Parameter	<type>: • 0: Station mac address 를 복구한다. (default) • 1: 모든 설정을 복구한다.</type>				
Note	이 command 는 flash 에 저장되어 있는 Station mac address 또는 모든 설정을 factory default 값으로 복구한다. 또한 이 Command 가 실행될 때 module 은 reset 된다.				

3.1.7 AT+UART_CUR: Current UART Configuration; Not saved to Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+UART_CUR?	AT+UART_CUR= <baudrate>,<databits>,<stop bits="">,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stop></databits></baudrate>
Response	+UART_CUR: <baudrate>,<databits>,<stop bits="">,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stop></databits></baudrate>	ОК

WizFi360 AT command 12 / 66



Default Value	115200,8,1,0,0			
Parameter	<pre><baudrate>: UART baud rate 2000000, 1500000, 1000000, 921600, 460800, 230400, 115200 (factory default), 57600, 38400, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1800, 1200, 600 <databits>: data bits • 5: 5-bit data • 6: 6-bit data • 7: 7-bit data • 8: 8-bit data (factory default) <stopbits>: stop bits • 1: 1-bit stop bit (factory default) • 2: 2-bit stop bit <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></stopbits></databits></baudrate></pre>			
Note	 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다. 이 command 는 WizFi360 의 PA1 Pin 과 연결된다. PA1 Pin 이 3 초 동안 low level 이 될 경우 이 command 의 parameter 가 default 값으로 복원된다. 만약 hardware flow control 이 enable 될 경우 user device 와 WizFi360 의 flow control pin 을 연결한다. 자세한 사항은 WizFi360 을 참고하라. 			
	AT+UART_CUR?	AT+UART_CUR=115200,8,1,0,0		
Example	+UART_CUR:115200,8,1,0,0 OK	ОК		

3.1.8 AT+UART_DEF: Default UART Configuration; Saved in the Flash

	Query command	Set Command			
Commands	AT+UART_DEF?	AT+UART_DEF= <baudrate>,<databits>,<stop bits="">,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stop></databits></baudrate>			
Response	+UART_DEF: <baudrate>,<databits>,<stop bits="">,<parity>,<flow control=""> OK</flow></parity></stop></databits></baudrate>				
Default Value	115200,8,1,0,0				
Parameter	<pre><baudrate>: UART baud rate 2000000, 1500000, 1000000, 921600, 460800, 230400, 115200 (factory default), 57600, 38400, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1800, 1200, 600 <databits>: data bits • 5: 5-bit data • 6: 6-bit data</databits></baudrate></pre>				

WizFi360 AT command 13 / 66



	 7: 7-bit data 8: 8-bit data (factory default) <stopbits>: stop bits</stopbits> 1: 1-bit stop bit (factory default) 2: 2-bit stop bit <parity>: parity bit</parity> 0: None (factory default) 1: Odd 2: Even <flow control="">: flow control</flow> 0: disable RTS/CTS flow control 1: enable RTS/CTS flow control 		
Note	 이 설정은 flash 에 저장된다. 만약 hardware flow control 이 enable 될 경우 user device 와 WizFi360 의 flow control pin 을 연결한다. 자세한 사항은 WizFi360 을 참고하라. 		
	AT+UART_DEF?	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,0	
Example	+UART_DEF:115200,8,1,0,0 OK	ОК	

3.1.9 AT+SLEEP: Configures the Sleep Modes

	Query Command Set Command				
Commands	AT+SLEEP? AT+SLEEP= <sleep mode=""></sleep>				
Response	+SLEEP: <sleep mode=""> OK</sleep>				
Parameter	<sleep mode="">:</sleep>				
	AT+SLEEP?	AT+SLEEP=1			
Example	+SLEEP:2 OK				
Note	• 이 command 는 Station mode 에서 사용된다.				

3.1.10 AT+SYSIOSETCFG: Configures IO Working Mode

	Set command	
Commands	AT+SYSIOSETCFG= <pin>,<mode>,<pull-up></pull-up></mode></pin>	

WizFi360 AT command 14 / 66



Response	ОК	ОК			
) pin number : IO mode			
	Pin	Mode0	Mode1		
	3	RESERVED	GPIOPA_0		
	6	RESERVED	GPIOPB_6		
	7	UART1_CTS	GPIOPB_9		
	9	RESERVED	GPIOPB_15		
	10	RESERVED	GPIOPB_18		
	11	RESERVED	GPIOPB_13		
Parameter	12	RESERVED	GPIOPB_14		
	13	RESERVED	GPIOPB_17		
	14	RESERVED	GPIOPB_16		
	16	UART1_RTS	GPIOPB_10		
	19	RESERVED	GPIOPB_7		
	20	RESERVED	GPIOPB_8		
		>: isable pull-up nable pull-up			
F	AT+SYSIC	OSETCFG=12,1,0)		
Example	ОК				

3.1.11 AT+SYSIOGETCFG: Checks IO Working Mode

	Set command				
Commands	AT+SYSIOGETCFG= <pin></pin>				
Response	+SYSIOGETCFG: <pin>,<mode>,<pull-up> OK</pull-up></mode></pin>				
Parameter	<pre><pin>: IO pin number <mode>:</mode></pin></pre>				
Example AT+SYSIOGETCFG=12 +SYSIOGETCFG:12,1,0 OK					

WizFi360 AT command 15 / 66



3.1.12 AT+SYSGPIODIR: Configures the Direction of GPIO

	Set command
Commands	AT+SYSGPIODIR= <pin>,<dir></dir></pin>
	OK
Response	NOT GPIO MODE! ERROR
Note	IO pin mode 가 GPIO mode 가 아닐 경우 command 는 "NOT GPIO MODE!" 를 return 한다.
Parameter	<pre><pin>: IO pin number <dir>: • 0: input mode 설정 (만약 GPIO 가 input mode 일 경우 자동으로 pull-up 된다.) • 1: output mode 설정</dir></pin></pre>
	AT+SYSIOSETCFG=12,1,1
Example	OK
	AT+SYSGPIODIR=12,0
	OK

3.1.13 AT+SYSGPIOWRITE: Configures the GPIO Output Level

	Set command
Commands	AT+SYSGPIOWRITE= <pin>,<level></level></pin>
	OK
Response	NOT GPIO MODE! ERROR
Note	IO pin mode 가 output mode 가 아닐 경우 command 는 "NOT OUTPUT MODE!" 를 return 한다.
Parameter	<pre><pin>: IO pin number <level>:</level></pin></pre>
	AT+SYSIOSETCFG=12,1,1
Example	OK
	AT+SYSGPIODIR=12,0
	OK

WizFi360 AT command 16 / 66



3.1.14 AT+SYSGPIOREAD: Reads the GPIO Input Level

	Set command
Commands	AT+SYSGPIOREAD= <pin></pin>
	+SYSGPIOREAD: <pin>,<dir>,<level></level></dir></pin>
Response	OK
	NOT GPIO MODE! ERROR
Note	IO pin mode 가 GPIO mode 가 아닐 경우 command 는 "NOT GPIO MODE!" 를 return 한다.
Parameter	<pre><pin>: IO pin number <dir>:</dir></pin></pre>
	AT+SYSIOSETCFG=12,1,1
	OK
	AT+SYSGPIODIR=12,0
Example	OK
	AT+SYSGPIOREAD=12
	+SYSGPIOREAD:12,0,1
	OK

WizFi360 AT command 17 / 66



3.2 WiFi command

3.2.1 AT+CWMODE_CUR: Sets the Current WiFi mode; Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command				
Commands	AT+CWMODE_CUR?	AT+CWMODE_CUR= <mode></mode>				
Response	+CWMODE_CUR: <mode></mode>	ОК				
Parameter	<mode>: • 1: Station mode • 2: SoftAP mode (factory default) • 3: Station + SoftAP mode</mode>					
	AT+CWMODE_CUR? AT+CWMODE_CUR=1					
Example	AT+CWMODE_CUR:1	OK				
	ОК					
Note	이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.					

3.2.2 AT+CWMODE_DEF: Set the operation mode, Save to Flash

	Query command	Set Command					
Commands	AT+CWMODE_DEF=?	AT+CWMODE_DEF= <mode></mode>					
Response	+CWMODE_DEF: <mode></mode>	OK					
	OK						
Parameter	<mode>: • 1: Station mode • 2: SoftAP mode (factory default) • 3: Station + SoftAP mode</mode>						
	AT+CWMODE_DEF?	AT+CWMODE_DEF=1					
Example	+CWMODE_DEF:1 OK						
	ОК						
Note	이 설정은 flash 에 저장된다.						

WizFi360 AT command 18 / 66



3.2.3 AT+CWJAP_CUR: Connects to an AP; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command						
Commands	AT+CWJAP_CUR?	AT+CWJAP_CUR= <ssid>,<pwd>[,<bssid>]</bssid></pwd></ssid>						
Function	WizFi360 Station 이 연결한 AP 를 확인한다.	WizFi360 이 연결할 AP 를 설정한다.						
	+CWJAP CUR: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi></rssi></channel></bssid></ssid>	ОК						
Response	OK	+CWJAP_CUR: <error code=""></error>						
		FAIL						
	<ssid>: string parameter, target AP ♀ SSID, MAX: 3</ssid>	2 bytes.						
	<pwd>: string parameter, target AP ☐ password, N</pwd>	1AX: 64-byte ASCII.						
	[<bssid>]: string parameter, target AP ○ MAC addr</bssid>	ess, 같은 SSID 를 가진 여러 개의 AP 들이 있을 때						
	사용된다.							
	<channel>: channel number</channel>							
Parameter	<rssi>: signal strength. <error code="">: (for reference only)</error></rssi>							
	• 1: connection timeout.							
	• 2: wrong password.							
	• 3: cannot find the target AP.							
	4: connection failed.							
		ATI CIMIAD CUB-"-56\\\ 6" "1224E679\"\\" "00:0						
	AT. CHUAD CUD	AT+CWJAP_CUR="ab\\c","12345678\"\\","00:0 8:DC:11:12:13"						
	AT+CWJAP_CUR?	(SSID: abc						
Example		Password: 12345678"\)						
	+CWJAP_CUR="WIZNETSZ","00:08:dc:9c:ef:b6",1							
	2,-75	OK						
	ОК							
	• 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.							
Note	Ol command 는 Station mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용가능 하다.							
	• SSID 또는 password 가", \ 와 같은 특수문자를 포함하고 있는 경우 escape(\) 문자가 필요하다.							

3.2.4 AT+CWJAP_DEF: Connects to an AP; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWJAP_DEF?	AT+CWJAP_DEF= <ssid>,<pwd>[,<bssid>]</bssid></pwd></ssid>
Function	WizFi360 Station 이 연결한 AP 를 확인한다.	WizFi360 이 연결할 AP 를 설정한다.

WizFi360 AT command 19 / 66



Response	+CWJAP_DEF: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi>OK</rssi></channel></bssid></ssid>	OK +CWJAP_DEF: <error code=""> FAIL</error>					
Parameter	<ssid>: string parameter, target AP 의 SSID, MAX: 32 bytes. <pwd>: string parameter, target AP 의 password, MAX: 64-byte ASCII. [[bssid>]: string parameter, target AP 의 MAC address, 같은 SSID 를 가진 여러 개의 AP 들이 있을 때 사용된다. <channel>: channel number <rssi>: signal strength. <error code="">: (for reference only) • 1: connection timeout. • 2: wrong password. • 3: cannot find the target AP. • 4: connection failed.</error></rssi></channel></pwd></ssid>						
Example	AT+CWJAP_DEF?	AT+CWJAP_DEF="ab\\c","12345678\"\\","00:0 8:DC:11:12:13" (SSID: abc Password: 12345678"\)					
	+CWJAP_DEF="WIZNETSZ","00:08:dc:9c:ef:b6",1 2,-75 OK						
Note	 이 설정은 flash 에 저장된다. 이 command 는 Station mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용가능 하다. SSID 또는 password 가", \ 와 같은 특수문자를 포함하고 있는 경우 escape(\) 문자가 필요하다. 						

3.2.5 AT+CWLAPOPT: Sets the Configuration for the Command AT+CWLAP

	Set comn	Set command									
Commands	AT+CWLAPOPT= <sort_enable>,<mask></mask></sort_enable>										
Response	ОК	OK									
Parameter	• 1: RS: <mask>: / 해당 para</mask>	SI에 따려 SI에 따려 AT+CWL/ ameter 틀	마 정렬호 마 정렬호 AP comm 를 보여주	ト지 않는 ŀ다. and 의 길 ҈며 0 일경	다. (facto ^렬 과에서 경우 보여	ry defaul 보여줄 r 주지 않	t) Paramete 는다.	r 들을 설	실정한다.		
	Bit10	Bit9	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0

WizFi360 AT command 20 / 66



	WPS	-	-	-	-	-	СН	MAC	RSSI	SSID	ECN
Example	AT+CWLAPOPT=1,1055 (첫번째 parameter 1 은 AT+CWLAP 의 결과를 RSSI 에 따라 정렬함을 의미하며, 두번째 parameter 1055 는 0b10000011111 으로 모든 parameter 들을 보여줌을 의미한다.)										
	ОК										
Note	• 이 설정	d은 flash	에 저장!	되지 않는	-다.						

3.2.6 AT+CWLAP: Lists Available APs

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWLAP	AT+CWLAP= <ssid>[,<mac>][,<channel>]</channel></mac></ssid>
Function	To list all available APs	To query the APs with specific SSID and MAC on a specific channel.
Response	+CWLAP:([<ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<channel>,<</channel></mac></rssi></ssid></ecn>	(wps>))
Parameter	<pre><ecn>: encryption method.</ecn></pre>	
Example1	AT+CWLAP +CWLAP: (4,"WIZnet",-57,"00:08:dc:6a:46:2e",1,1) +CWLAP: (3,"WIZNETSZ",-75,"00:08:dc:9c:ef:b6",12,1)	AT+CWLAP="WIZNETSZ" +CWLAP:(3,"WIZNETSZ",-75,"00:08:dc:9c:ef:b6",12,1)
	ОК	OK
		AT+CWLAP="WIZNETSZ","",12
Example2	-	+CWLAP:(3,"WIZNETSZ",-75,"00:08:dc:9c:ef:b6",12,1)
		OK

WizFi360 AT command 21 / 66



		• 이 command 는 Station mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용 가능하다.
Note	• Response 에서 표시되는 parameter 들은 CWLAPOPT command 의 설정에 변경된다.	
		• optional parameter 를 <channel>만 설정하고 싶을 경우 Example2 와 같이 설정한다.</channel>

3.2.7 AT+CWQAP: Disconnects from the AP

	Execute Command
Commands	AT+CWQAP
Response	OK
Example	AT+CWMODE_DEF=1
	OK
	AT+CWJAP_DEF="WIZNETSZ","12345678"
	OK
	AT+CWQAP
	OK

3.2.8 AT+CWSAP_CUR: Configures the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWSAP_CUR?	AT+CWSAP_CUR= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[,<m ax="" conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></m></ecn></chl></pwd></ssid>
Function	WizFi360 SoftAP 의 Parameter 를 확인한다.	WizFi360 SoftAP 를 설정한다.
Response	+CWSAP_CUR: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	OK
Default Value	WizFi360_36036","",1,0,4,0	
Parameter	<pre><ssid>: string parameter, SoftAP 의 SSID. 1~32byte <pwd>: string parameter, SoftAP 의 password. 8~6 <chl>: channel number. 1~13 의 범위를 가진다. <ecn>: 암호화 방식</ecn></chl></pwd></ssid></pre>	

WizFi360 AT command 22 / 66



	[<max conn="">]: WizFi360 에 연결할 수 있는 최대 Station 수. 1~4 로 설정할 수 있으며 기본값은 4 이다. [<ssid hidden="">]: • 0: SSID 는 broadcast 된다. (factory default) • 1: SSID 는 broadcast 되지 않는다.</ssid></max>	
	AT+CWSAP_CUR? +CWSAP_CUR="WizFi360","12345678",5,3,4,0	AT+CWMODE_CUR=2 OK
Example	ОК	AT+CWSAP_CUR="WizFi360","12345678",5,3,4,
	OK	
Note	 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다. 이 command 는 SoftAP mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용 가능하다. <ssid hidden=""> 사용을 위해, <max conn="">는 반드시 설정되어야 한다.</max></ssid> 	

3.2.9 AT+CWSAP_DEF: Configures the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWSAP_DEF?	AT+CWSAP_DEF= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[,<m ax="" conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></m></ecn></chl></pwd></ssid>
Function	WizFi360 SoftAP 의 Parameter 를 확인한다.	WizFi360 SoftAP 를 설정한다.
Response	+CWSAP_DEF: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	ОК
Default Value	WizFi360_36036","",1,0,4,0	
Parameter	<ssid>: string parameter, SoftAP 의 SSID. 1~32byte 로 설정 가능하다. <pwd>: string parameter, SoftAP 의 password. 8~64byte 로 설정 가능하다. <chl>: channel number. 1~13 의 범위를 가진다. <ecn>: 암호화 방식 0: OPEN 2: WPA_PSK 3: WPA2_PSK [<max conn="">]: WizFi360 에 연결할 수 있는 최대 Station 수. 1~4 로 설정할 수 있으며 기본값은 4 이다. [<ssid hidden="">]: 0: SSID 는 broadcast 된다. (factory default) </ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	

WizFi360 AT command 23 / 66



	• 1: SSID 는 broadcast 되지 않는다.	
	AT+CWSAP_DEF?	AT+CWMODE_DEF=2
	+CWSAP_DEF="WizFi360","12345678",5,3,4,0	ОК
Example	ОК	AT+CWSAP_DEF="WizFi360","12345678",5,3,4, 0
		ОК
Note	 이 설정은 flash 에 저장된다. 이 Command 는 이 command 는 SoftAP mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용 가능하다. <ssid hidden=""> 사용을 위해, <max conn="">는 반드시 설정되어야 한다.</max></ssid> 	

3.2.10 AT+CWLIF: IP of Stations which are connected to WizFi360 SoftAP

	Execute command
Commands	AT+CWLIF
Despess	<ip>,<mac></mac></ip>
Response	OK
Parameter	<ip>: string parameter, WizFi360 SoftAP 에 연결된 Station 의 IP address</ip>
raiametei	<mac>: string parameter, WizFi360 SoftAP 에 연결된 Station 의 MAC address</mac>
	AT+CWMODE_DEF=2
Example	OK
	AT+CWSAP_DEF="WizFi360","12345678",1,2
	OK
	AT+CWLIF
	"192.168.4.2","18:cf:5e:c5:ce:76"
	• 이 command 는 static IP 를 확인할 수 없다.
Note	• 이 Command 는 WizFi360 SoftAP 와 WizFi360 SoftAP 에 연결된 Station 의 DHCP 가 활성화 되어있어야 동작한다.

3.2.11 AT+CWDHCP_CUR: Enables/Disables DHCP; Configuration Not Saved in the Flash

		Query command	Set Command
--	--	---------------	-------------

WizFi360 AT command 24 / 66



Commands	AT+CWDHCP_CUR?	AT+CWDHCP_CUR= <mode>,<en></en></mode>
Function	DHCP 설정을 확인한다.	DHCP 를 설정한다.
Response	+CWDHCP_CUR: <para> OK</para>	ОК
Parameter	 <para> 0: SoftAP DHCP 와 Station DHCP 를 disable 한다. 1: SoftAP DHCP 는 enable 하고 Station DHCP 는 disable 한다. 2: SoftAP DHCP 는 disable 하고 Station DHCP 는 enable 한다. 3: SoftAP DHCP 와 Station DHCP 를 enable 한다. (factory default) </para>	<mode> • 0: WizFi360 SoftAP 설정 • 1: WizFi360 Station 설정 • 2: SoftAP, Station 모두 설정 <en> • 0: Disable DHCP • 1: Enable DHCP</en></mode>
Example	AT+CWDHCP_CUR? +CWDHCP_CUR:1 OK	AT+CWDHCP_CUR=1,1 OK
Note	 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다. 이 Command 설정은 static-IP-related AT commands (AT+CIPSTA-related, AT+CIPAP-related commands)와 상호 작용한다. DHCP 가 enable 되면 static IP 는 disable 된다. static IP 가 enable 되면 DHCP 는 disable 된다. DHCP 또는 static IP 는 마지막 설정에 따라 결정된다. 	

3.2.12 AT+CWDHCP_DEF: Enables/Disables DHCP; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWDHCP_DEF?	AT+CWDHCP_DEF= <mode>,<en></en></mode>
Function	DHCP 설정을 확인한다.	DHCP 를 설정한다.
Response	+CWDHCP_DEF: <para> OK</para>	ОК
Parameter	<pre><para></para></pre>	<mode> • 0: WizFi360 SoftAP 설정 • 1: WizFi360 Station 설정</mode>

WizFi360 AT command 25 / 66



	 1: SoftAP DHCP 는 enable 하고 Station DHCP 는 disable 한다. 2: SoftAP DHCP 는 disable 하고 Station DHCP 는 enable 한다. 3: SoftAP DHCP 와 Station DHCP 를 enable 한다. Factory default: v. 1.0.x.x 에서: 0 v. 1.1.x.x 에서: 3 	• 2: SoftAP, Station 모두 설정 <en> • 0: Disable DHCP • 1: Enable DHCP</en>
Example	AT+CWDHCP_DEF? +CWDHCP_DEF:1 OK	AT+CWDHCP_DEF=1,1 OK
Note	 이 설정은 flash 에 저장된다. 이 Command 설정은 static-IP-related AT commands (AT+CIPSTA-related, AT+CIPAP-related commands)와 상호 작용한다. DHCP 가 enable 되면 static IP 는 disable 된다. static IP 가 enable 되면 DHCP 는 disable 된다. DHCP 또는 static IP 는 마지막 설정에 따라 결정된다. 	

3.2.13 AT+CWDHCPS_CUR: Sets the IP Address Allocated by WizFi360 SoftAP DHCP; Configuration Not Saved in Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWDHCPS_CUR?	AT+CWDHCPS_CUR= <enable>[,<lease time="">,<start ip="">,<end ip="">]</end></start></lease></enable>
Function	WizFi360 SoftAP DHCP Server 의 IP address 범위를 확인한다.	WizFi360 SoftAP DHCP Server 의 IP address 범위를 설정한다.
Response	+CWDHCPS_CUR: <lease time="">,<start ip="">,<end ip=""> OK</end></start></lease>	
Default Value	120,"192.168.36.2","192.168.36.101"	
Parameter	<enable>: • 0: default IP 범위를 사용한다. • 1: IP 범위를 설정한다. [<lease time="">]: lease time; unit: minute; range [1, 2880]</lease></enable>	

WizFi360 AT command 26 / 66



	[<start ip="">]: string parameter, WizFi360 SoftAP DHCP 에서 할당하는 IP address 범위의 start IP. [<end ip="">]: string parameter, WizFi360 SoftAP DHCP 에서 할당하는 IP address 범위의 end IP.</end></start>	
	AT+CWDHCPS_CUR?	AT+CWDHCP_CUR=0,1
	+CWDHCPS_CUR:120,"192.168.0.2","192.168.0.	ОК
Example1	ОК	AT+CWDHCPS_CUR=1,120,"192.168.0.100","192 .168.0.200"
		ОК
Evennle 2		AT+CWDHCPS_CUR=0
Example2	-	OK
Note	 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다. 이 Command 는 WizFi360 이 SoftAP mode 이고 DHCP 가 enable 될 때 사용한다. IP address 는 SoftAP 의 IP address 와 같은 network segment 여야 한다. <lease time=""> 사용을 위해, <start ip="">와 <end ip="">는 반드시 설정되어야 한다. 마찬가지로 <start ip="">와 <end ip=""> 사용을 위해, <lease time=""> 는 반드시 설정되어야 한다.</lease></end></start></end></start></lease> 	

3.2.14 AT+CWDHCPS_DEF: Sets the IP Address Allocated by WizFi360 SoftAP DHCP; Configuration Saved in Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWDHPCS_DEF?	AT+CWDHCPS_DEF= <enable>[,<lease time="">,<start ip="">,<end ip="">]</end></start></lease></enable>
Function	WizFi360 SoftAP DHCP Server 의 IP address 범위를 확인한다.	WizFi360 SoftAP DHCP Server 의 IP address 범위를 설정한다.
Response	+CWDHCPS_DEF: <lease time="">,<start ip="">,<end ip=""> OK</end></start></lease>	ОК
Default Value	120,"192.168.36.2","192.168.36.101"	
Parameter	 <enable>: 0: default IP 범위를 사용한다. 1: IP 범위를 설정한다. </enable> [<lease time="">]: lease time; unit: minute; range [1, 2880].</lease> [<start ip="">]: string parameter, WizFi360 SoftAP DHCP 에서 할당하는 IP address 범위의 start IP.</start> [<end ip="">]: string parameter, WizFi360 SoftAP DHCP 에서 할당하는 IP address 범위의 end IP.</end> Factory Default:	

WizFi360 AT command 27 / 66



	v. 1.0.x.x 에서: [<start ip="">] 및 [<end ip="">] 0.0.0.0 v. 1.1.x.x 에서: [<start ip="">] - 192.168.36.2, [<end ip="">] - 192.168.36.101</end></start></end></start>	
	AT+CWDHCPS_DEF?	AT+CWDHCP_DEF=0,1
	+CWDHCPS_DEF:120,"192.168.0.2","192.168.0.	ОК
Example1	ОК	AT+CWDHCPS_DEF=1,120,"192.168.0.100","192 .168.0.200"
		ОК
Evample?		AT+CWDHCPS_DEF=0
Example2	-	OK
Note	 이 설정은 flash 에 저장된다. 이 Command 는 WizFi360 이 SoftAP mode 이고 DHCP 가 enable 될 때 사용한다. IP address 는 SoftAP 의 IP address 와 같은 network segment 여야 한다. <lease time=""> 사용을 위해, <start ip="">와 <end ip="">는 반드시 설정되어야 한다. 마찬가지로 <start ip="">와 <end ip=""> 사용을 위해, <lease time=""> 는 반드시 설정되어야 한다.</lease></end></start></end></start></lease> 	

3.2.15 AT+CWAUTOCONN: Auto-Connects to the AP or Not

	Query Command	Execute Command
Commands	AT+CWAUTOCONN?	AT+CWAUTOCONN= <enable></enable>
Function	Obtain setting for auto-connection	Set auto-connection
Response	+CWAUTOCONN:1 OK	ОК
Parameter	<enable>: • 0: does NOT auto-connect to AP on power-up. • 1: connects to AP automatically on power-up. (factory default)</enable>	
	AT+CWAUTOCONN?	AT+CWJAP_DEF="WIZNETSZ","12345678"
	+CWAUTOCONN:1	OK
Example	ОК	
		AT+CWAUTOCONN=1
		ОК
Note	 이 설정은 flash 에 저장된다. 이 command 는 Station mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용 가능하다. 	

WizFi360 AT command 28 / 66



3.2.16 AT+CIPSTAMAC_CUR: Sets the MAC Address of the WizFi360 Station; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPSTAMAC_CUR?	AT+CIPSTAMAC_CUR= <mac></mac>
Function	WizFi360 Station 의 MAC address 확인	WizFi360 Station 의 MAC address 설정
Response	+CIPSTAMAC_CUR: <mac></mac>	ОК
Parameter	<mac>: string parameter, WizFi360 Station 의 MAC address.</mac>	
	AT+CIPSTAMAC_CUR?	AT+CIPSTAMAC_CUR="00:08:DC:11:12:13"
Example	+CIPSTAMAC_CUR:"00:08:dc:11:12:13" OK	OK
Note	 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다. WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 WizFi360 Station 의 MAC address 와 다르다. e.g. WizFi360 Station 의 MAC address 가 "00:08:DC:11:12:13"이면, WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 "02:08:DC:11:12:13"이다. WizFi360 MAC address Bit 0 은 1 이 될 수 없다. 예를 들어, MAC address 는 "00:" 은 될 수 있지만 "01:"은 될 수 없다. 	

3.2.17 AT+CIPSTAMAC_DEF: Sets the MAC Address of the WizFi360 Station; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPSTAMAC_DEF?	AT+CIPSTAMAC_DEF= <mac></mac>
Function	WizFi360 Station 의 MAC address 확인	WizFi360 Station 의 MAC address 설정
Response	+CIPSTAMAC_DEF: <mac></mac>	OK
Parameter	<mac>: string parameter, WizFi360 Station 의 MAC address.</mac>	
	AT+CIPSTAMAC_DEF?	AT+CIPSTAMAC_DEF="00:08:DC:11:12:13"
Example	+CIPSTAMAC_DEF:"00:08:dc:11:12:13" OK	OK

WizFi360 AT command 29 / 66



Note	• 이 설정은 flash 에 저장된다. • WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 WizFi360 Station 의 MAC address 와 다르다. • e.g. WizFi360 Station 의 MAC address 가 "00:08:DC:11:12:13"이면, WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 "02:08:DC:11:12:13"이다. • WizFi360 MAC address Bit 0 은 1 이 될 수 없다. 예를 들어, MAC address 는 "00:" 은 될 수
	있지만 "01:"은 될 수 없다

3.2.18 AT+CIPAPMAC_CUR: Sets the MAC Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPAPMAC_CUR?	AT+CIPAPMAC_CUR= <mac></mac>
Function	WizFi360 SoftAP 의 MAC address 확인.	WizFi360 SoftAP 의 MAC address 설정.
Response	+CIPAPMAC_CUR: <mac></mac>	ОК
Parameter	<mac>: string parameter, WizFi360 SoftAP 의 MAC address</mac>	
	AT+CIPAPMAC_CUR?	AT+CIPAPMAC_CUR="02:08:DC:11:12:13"
Example	+CIPAPMAC_CUR:"02:08:dc:11:12:13" OK	OK
Note	 이 설정은 실제로 적용되지 않는다. WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 boot time 에 WizFi360 Station MAC address 에 따라 결정된다. e.g. 만약 WiFi360 Station 의 MAC address 가 "00:08:DC:11:12:13"일 경우, WizFI360 SoftAP 의 MAC address 는 "02:08:DC:11:12:13"이다. 	

3.2.19 AT+CIPAPMAC_DEF: Sets the MAC Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPAPMAC_DEF?	AT+CIPAPMAC_DEF= <mac></mac>
Function	WizFi360 SoftAP 의 MAC address 확인	WizFi360 SoftAP 의 MAC address 설정
Response	+CIPAPMAC_DEF: <mac></mac>	ОК

WizFi360 AT command 30 / 66



	ОК	
Parameter	<mac>: string parameter, WizFi360 SoftAP ○ MAC address</mac>	
Example	AT+CIPAPMAC_DEF?	AT+CIPAPMAC_DEF="02:08:DC:11:12:13"
	+CIPAPMAC_DEF:"02:08:dc:11:12:13" OK	ОК
Note	 이 설정은 실제로 적용되지 않는다. WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 boot time 에 WizFi360 Station MAC address 에 따라 결정된다. e.g. 만약 WiFi360 Station 의 MAC address 가 "00:08:DC:11:12:13"일 경우, WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 "02:08:DC:11:12:13"이다. 	

3.2.20 AT+CIPSTA_CUR: Sets the Current IP Address of the WizFi360 Station; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPSTA_CUR?	AT+CIPSTA_CUR= <ip>[,<gateway>][,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
Function	WizFi360 Station 의 current IP address 를 확인	WizFi360 Station 의 current IP address 를 설정
Response	+CIPSTA_CUR:ip: <ip> +CIPSTA_CUR:gateway:<gateway> +CIPSTA_CUR:netmask:<netmask> OK</netmask></gateway></ip>	OK
Parameter	<ip>: string parameter, WizFi360 Station □ IP address [<gateway>]: string parameter, gateway [<netmask>]: string parameter, netmask</netmask></gateway></ip>	
	AT+CIPSTA_CUR?	AT+CIPSTA_CUR="192.168.1.88","192.168.1.1"," 255.255.255.0"
Example	+CIPSTA_CUR:ip:"192.168.1.88" +CIPSTA_CUR:gateway:"192.168.1.1" +CIPSTA_CUR:netmask:"255.255.255.0"	OK
Note	 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다. 이 Command 설정은 DHCP-IP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands)와 상호 작용한다. static IP 가 enable 되면 DHCP 는 disable 된다. DHCP 가 enable 되면 static IP 는 disable 된다. 	

WizFi360 AT command 31 / 66



- DHCP 또는 static IP 는 마지막 설정에 따라 결정된다.
- <gateway> 사용을 위해, <netmask>는 반드시 설정되어야 한다.

3.2.21 AT+CIPSTA_DEF: Set the static IP of WizFi360 Station, Saved to Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPSTA_DEF?	AT+CIPSTA_DEF= <ip>[,<gateway>][,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
Function	WizFi360 Station 의 default IP address 를 확인	WizFi360 Station 의 default IP address 를 설정
Response	+CIPSTA_DEF:ip: <ip> +CIPSTA_DEF:gateway:<gateway> +CIPSTA_DEF:netmask:<netmask> OK</netmask></gateway></ip>	OK
Parameter	<pre><ip>: string parameter, WizFi360 Station 의 IP add [<gateway>]: string parameter, gateway [<netmask>]: string parameter, netmask Factory default 값: v. 1.0.x.x 에서 : <ip>: 0.0.0.0 [<gateway>]:0.0.0.0 [<netmask>]:0.0.0.0 v. 1.1.x.x 에서: <ip>: 192.168.1.1 [<gateway>]:192.168.1.1 [<netmask>]:255.255.255.0</netmask></gateway></ip></netmask></gateway></ip></netmask></gateway></ip></pre>	dress
Example	AT+CIPSTA_DEF? +CIPSTA_DEF:ip:"192.168.1.88" +CIPSTA_DEF:gateway:"192.168.1.1" +CIPSTA_DEF:netmask:"255.255.255.0"	AT+CIPSTA_DEF="192.168.1.88","192.168.1.1"," 255.255.255.0"
	OK	OK .
Note	 이 설정은 flash 에 저장된다. 이 Command 설정은 DHCP-IP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands)와 상호 작용한다. static IP 가 enable 되면 DHCP 는 disable 된다. DHCP 가 enable 되면 static IP 는 disable 된다. DHCP 또는 static IP 는 마지막 설정에 따라 결정된다. 	

WizFi360 AT command 32 / 66



• <gateway> 사용을 위해, <netmask>는 반드시 설정되어야 한다.

3.2.22 AT+CIPAP_CUR: Sets the IP Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPAP_CUR?	AT+CIPAP_CUR= <ip>[,<gateway>][,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
Function	WizFi360 SoftAP 의 current IP address 를 확인	WizFi360 SoftAP 의 current IP address 를 설정
Response	+CIPAP_CUR:ip: <ip> +CIPAP_CUR:gateway:<gateway> +CIPAP_CUR:netmask:<netmask> OK</netmask></gateway></ip>	ОК
Parameter	<ip>: string parameter, WizFi360 SoftAP 의 IP address. [<gateway>]: string parameter, WizFi360 SoftAP 의 gateway [<netmask>]: string parameter, WizFi360 SoftAP 의 netmask</netmask></gateway></ip>	
	AT+CIPAP_CUR?	AT+CIPAP_CUR="192.168.0.1","192.168.0.1","2 55.255.255.0"
Example	+CIPAP_CUR:ip:"192.168.0.1" +CIPAP_CUR:gateway:"192.168.0.1" +CIPAP_CUR:netmask:"255.255.255.0"	OK
		AT+CIPAP_CUR="192.168.0.1"
		ОК
Note	 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다. 이 Command 설정은 DHCP-IP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands)와 상호 작용한다. static IP 가 enable 되면 DHCP 는 disable 된다. DHCP 가 enable 되면 static IP 는 disable 된다. DHCP 또는 static IP 는 마지막 설정에 따라 결정된다. <gateway> 사용을 위해, <netmask>는 반드시 설정되어야 한다.</netmask></gateway> 	

3.2.23 AT+CIPAP_DEF: Sets the IP Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPAP_DEF?	AT+CIPAP_DEF= <ip>[,<gateway>][,<netmask>]</netmask></gateway></ip>

WizFi360 AT command 33 / 66



Function	WizFi360 SoftAP 의 default IP address 를 확인	WizFi360 SoftAP 의 default IP address 를 설정	
Response	+CIPAP_DEF:ip: <ip> +CIPAP_DEF:gateway:<gateway> +CIPAP_DEF:netmask:<netmask> OK</netmask></gateway></ip>	ОК	
Parameter	<pre><ip>: string parameter, WizFi360 SoftAP 의 IP address. [<gateway>]: string parameter, WizFi360 SoftAP 의 gateway [<netmask>]: string parameter, WizFi360 SoftAP 의 netmask Factory default 값: v. 1.0.x.x 에서: <ip>: 0.0.0.0 [<gateway>]:0.0.0.0 [<netmask>]:0.0.0.0 v. 1.1.x.x 에서: <ip>: 192.168.36.1 [<gateway>]:192.168.36.1 [<netmask>]:255.255.255.0</netmask></gateway></ip></netmask></gateway></ip></netmask></gateway></ip></pre>		
Example	AT+CIPAP_DEF?	AT+CIPAP_DEF="192.168.0.1","192.168.0.1","25 5.255.255.0"	
	+CIPAP_DEF:ip:"192.168.0.1" +CIPAP_DEF:gateway:"192.168.0.1" +CIPAP_DEF:netmask:"255.255.255.0" OK	ОК	
		AT+CIPAP_DEF="192.168.0.1"	
		ОК	
Note	 이 설정은 flash 에 저장된다. 이 Command 설정은 DHCP-IP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands)와 상호 작용한다. static IP 가 enable 되면 DHCP 는 disable 된다. DHCP 가 enable 되면 static IP 는 disable 된다. DHCP 또는 static IP 는 마지막 설정에 따라 결정된다. <gateway> 사용을 위해, <netmask>는 반드시 설정되어야 한다.</netmask></gateway> 		

3.2.24 AT+CWSTARTSMART: Start SmartConfig¹

Execute command Set command

 $^{^1}$ 일부 AP 에서 실패할 수 있으므로, Airkiss 는 WebServer 와 같이 사용 해야합니다.

WizFi360 AT command 34 / 66



Commands	AT+CWSTARTSMART	v. 1.0.x.x 에서²: AT+CWSTARTSMART= <type>, <try count=""> v. 1.1.x.x 에서³ AT+CWSTARTSMART=<try count=""></try></try></type>	
Function	ESP-TOUCH + AirKiss SmartConfig 를 시작한다.	특정 type 의 SmartConfig 를 시작한다.	
Response	ОК		
Parameter	-	<type>: • 1: ESP-TOUCH • 2: AirKiss • 3: ESP-TOUCH + AirKiss <try count="">: SmartConfig 를 통한 설정 시도 횟수</try></type>	
Messages	smartconfig 시작하고 AP 에 연결한 후에 아래와 같이 return 된다. smartconfig type: <type> smart get WiFi info ssid:<ssid> password:<password> smartconfig connected WiFi</password></ssid></type>		
Parameter	<type>: AIRKISS or ESPTOUCH <ssid>: AP's ssid <password>: AP's password</password></ssid></type>		
Example	AT+CWMODE_DEF=1 OK AT+CWSTARTSMART OK smartconfig 시작하고 AP 에 연결한 후에 아래와 같이 return 된다. Smartconfig type:AIRKISS smart get WiFi info ssid:Wiznet_AP password:1234567890		

² Version 1.0.7.2 부터

WizFi360 AT command 35 / 66

³ Airkiss 만 가능



	smartconfig connected WiFi
Note	 SmartConfig 는 Station mode 에서만 가능하다. (AT+CWMODE_CUR=1) "smart get wifi info"는 SmartConfig 로 요청한 AP 정보가 수신되었음을 뜻하며, 정보에 따라 AP 로 접속이 이루어 진다 "smartconfig connected wifi"는 AP 로 접속되었음을 뜻한다. 다른 명령 실행에 앞서 AT+CWSTOPSMART 를 실행한다. SmartConfig 를 실행하는 동안에 다른 명령은 사용하지 않도록한다. LED(PB_07) 는 Airkiss 로 동작하는 동안 빠르게 깜빡인다. LED(PB_07) 는 WebServer 로 동작하는 동안 느리게 깜빡인다. smartconfig 를 통한 설정은 아래와 같이 진행한다. 1. WizFi360 을 Station mode 로 설정하고, smartconfig 를 실행한다. 2. smartphone 을 AP 에 접속한다. 3. ESP TOUCH APP 또는 Airkiss APP 을 실행한다. 4. SSID 와 password 를 설정한다. 5. 설정 시도 횟수 까지 ESP-TOUCH/Airkiss 가 실패하면 WebServer(Default 192.168.36.1)가 실행된다.4

3.2.25 AT+CWSTOPSMART: Stop Smart Config

	Execute command
Commands	AT+CWSTOPSMART
Response	OK
_	AT+CWSTOPSMART
Example	OK
Note	• SmartConfig 의 성공 여부와 상관없이, 다른 AT command 를 실행하기 전에 AT+CWSTOPSMART 를 실행하라.

3.2.26 AT+WPS: Enables the WPS Function

	Execute command
Commands	AT+WPS= <enable></enable>
Response	wps started

4 횟수를 입력하지 않으면 무한 시도

WizFi360 AT command 36 / 66



	ОК
Parameter	<enable>: • 1: enable WPS/WiFi Protected Setup • 0: disable WPS</enable>
	AT+WPS=1
Example	wps started
	ОК
Note	 WPS 는 Station mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용 가능하다. WPS WEP/Wired-Equivalent Privacy 를 지원하지 않는다.

3.2.27 AT+CWHOSTNAME: Configures the Name of WizFi360 Station

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CWHOSTNAME?	AT+CWHOSTNAME= <hostname></hostname>
Function	WizFi360 Station 의 host name 확인	WizFi360 Station 의 host name 설정
Response	+CWHOSTNAME: <host name=""> OK (Station mode disabled) +CWHOSTNAME:<null> OK</null></host>	OK
Parameter	<hostname>: string parameter, WizFi360 Station 의 host name, 최대 길이는 32byte 이다.</hostname>	
Example	AT+CWHOSTNAME?	AT+CWHOSTNAME="WizFi360_FF6179"
	+CWHOSTNAME:"WizFi360_FF6179"	OK
Note	• 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.	

3.2.28 AT+CWCOUNTRY_CUR: Set WiFi Country Code of WizFi360; Configuration Not Saved in the Flash

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CWCOUNTRY_CUR?	AT+CWCOUNTRY_CUR= <policy>,<country_code>,<channel_option></channel_option></country_code></policy>

WizFi360 AT command 37 / 66



Function	실제 WiFi country code 값을 확인한다. 이 값은 연결된 AP 에 따라 변경된다.	WizFi360 의 current WiFi Country code 를 설정한다.
Response	+CWCOUNTRY_CUR: <policy>,<country_code>,<channel_option></channel_option></country_code></policy>	ОК
Parameter	<pre><policy>:</policy></pre>	의해 설정된다. 길이는 최대 3 자이며 세번째 문자는 특수한
_	AT+CWCOUNTRY_CUR?	AT+CWCOUNTRY_CUR=1,"KR",1
Example	+CWCOUNTRY_CUR=1,"KR",1 OK	ОК
Note	• 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.	

3.2.29 AT+CWCOUNTRY_DEF: Set WiFi Country Code of WizFi360; Configuration Saved in the Flash

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CWCOUNTRY_DEF?	AT+CWCOUNTRY_DEF= <policy>,<country_code> ,<channel_option></channel_option></country_code></policy>
Function	Flash 에 저장되어 있는 country code 값을 확인한다.	WizFi360 의 default WiFi Country code 를 flash 에 저장한다.
Response	+CWCOUNTRY_DEF: <policy>,<country_code>,<c hannel_option=""></c></country_code></policy>	ОК

WizFi360 AT command 38 / 66



Parameter	<pre><policy>:</policy></pre>	의해 설정된다. 길이는 최대 3 자이며 세번째 문자는 특수한
Example	AT+CWCOUNTRY_DEF?	AT+CWCOUNTRY_DEF=1,"KR",1
	+CWCOUNTRY_DEF=1,"KR",1 OK	ОК
Note	• 이 설정은 flash 에 저장된다.	

3.2.30 AT+WIZ_NETCONFIG: WebServer for setting SSID/PWD

	Query Command	
Commands	AT+WIZ_NETCONFIG	
Function	Station Mode 로 접속할 AP 의 SSID/PWD 설정이 가능한 WebServer 를 시작한다.	
Response	OK smartconfig type:Web Smart get wifi info ssid: <ap ssid=""> password:<password> smartconfig connected wifi</password></ap>	
Parameter	N/A	
Example	AT+WIZ_NETCONFIG OK smartconfig type:Web Smart get wifi info ssid: <ap ssid=""></ap>	

WizFi360 AT command 39 / 66



	password: <password> smartconfig connected wifi</password>	
Note	 SoftAP 또는 Station + SoftAP mode 에서 동작 한다. LED(PB_07) 는 WebServer 로 동작하는 동안 느리게 깜빡인다. AT+CWSTOPSMART 으로 중지할 수 있다. WebServer 를 통한 설정은 아래와 같이 진행한다. i. WizFi360 을 SoftAP 또는 Station + SoftAP mode 로 설정하고, WebServer 를 실행한다. ii. Smartphone 또는 PC 로 WizFi360 이 연 AP 에 접속한다.(개방형 이며 SSID 는 MAC Address 가 00:08:DC:11:22:33 일 때 "WizFi360_112233"이다.) iii. WebBrowser 를 통해 AP 에 접속한다. AP IP 를 별도로 설정하지 않았을 때 192.168.36.1 이다. iv. SSID 와 password 를 설정한다. v. WizFi360 은 Station Mode 로 설정한 정보로 AP 에 접속한다. 	

3.3 TCP / IP command

3.3.1 AT+CIPSTATUS: Gets the Connection Status

	Set command
Commands	AT+CIPSTATUS
Response	STATUS: <stat> +CIPSTATUS:<link id=""/>,<type>,<remote ip="">,<remote port="">,<local port="">,<tcp type=""> OK</tcp></local></remote></remote></type></stat>
Parameter	<stat>: WizFi360 Station 의 status 2: WizFi360 Station 이 AP 연결되었고 IP 를 할당 받은 상태 3: WizFi360 Station 이 TCP 또는 UDP 전송을 생성한 상태 4: WizFi360 Station 의 TCP 또는 UDP 전송이 disconnect 된 상태 5: WizFi360 Station 이 AP 에 연결되지 않은 상태 (link ID>: connection ID (0~4), multiple connection 에서 사용된다. <type>: string parameter, TCP 또는 UDP</type> <remote ip="">: string parameter, remote IP</remote> <remote port="">: remote port number</remote> <local port="">: WizFi360 local port number</local> <tcp type=""></tcp> ①: WizFi360 이 client 로 동작한다. 1: WizFi360 이 server 로 동작한다. </stat>
Example1	AT+CIPSTATUS

WizFi360 AT command 40 / 66



STATUS:2	
	ОК
Example2	AT+CIPSTATUS
	STATUS:3 +CIPSTATUS:1,"TCP","192.168.4.2",5000,6000,1
	ОК

3.3.2 AT+CIPDOMAIN: DNS Function

	Execute Command	
Commands	AT+CIPDOMAIN= <domain name=""></domain>	
	+CIPDOMAIN: <ip address=""></ip>	
Dannana	ОК	
Response	DNS Fail	
	ERROR	
Parameter	<domain name="">: string parameter, domain name, 길이는 최대 64 byte 이다.</domain>	
rarameter	<ip address="">: string parameter, domain name 에 해당하는 IP address</ip>	
AT+CIPDOMAIN="www.wiznet.io"		
Example	+CIPDOMAIN:"183.111.174.49"	
	OK	

3.3.3 AT+CIPSTART: Establishes TCP Connection, UDP Transmission or SSL Connection

Establish TCP Connection

	Single TCP connection (AT+CIPMUX=0)	Multiple TCP connections (AT+CIPMUX=1)	
Commands	AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	
Response	ОК		
	ERROR		
	ALREADY CONNECTED //TCP connection 이 이미 이루어져 있을 경우		

WizFi360 AT command 41 / 66



Parameter	<pre>Ink ID>: Network connection ID(0~4), multiple considered in the constant of the constant of</pre>	경우 "TCP"로 설정한다. 5535 이다.
Example	AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.99",5000	AT+CIPSTART=1,"TCP","www.iwiznet.cn",5000,1
	OK	ОК

Establish UDP Connection

	Single UDP connection (AT+CIPMUX=0)	Multiple UDP connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<udp local="" port="">][,<udp mode="">]</udp></udp></remote></remote></type>	AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<udp local="" port="">][,<udp mode="">]</udp></udp></remote></remote></type>
	ОК	
Response	ERROR	
	ALREADY CONNECTED // UDP connection 이 이미	이루어져 있을 경우
Parameter	ALREADY CONNECTED // UDP connection 이 이미 이투어서 있을 경우 <investment< th=""></investment<>	
Example	AT+CIPSTART="UDP","192.168.1.99",5000	AT+CIPSTART=1,"UDP","www.iwiznet.cn",5000,6000,2
	OK	OK

WizFi360 AT command 42 / 66



Note

• <UDP mode> 사용을 위해 <UDP local port>를 먼저 설정한다.

Establish SSL Connection

	C: 1 CC1 :: (AT CIDALIN C)	as his book as the company of	
	Single SSL connection (AT+CIPMUX=0)	Multiple SSL connections (AT+CIPMUX=1)	
Commands	AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	
	ОК		
Response	ERROR		
	ALREADY CONNECTED // TCP connection 이 이미 이루어져 있을 경우		
Parameter	Ink ID>: Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) <type>: string parameter, "TCP", "UDP", "SSL"; 이 경우 "TCP"로 설정한다. <remote ip="">: string parameter, remote IP address <remote port="">: remote port number. 범위는 1~65535 이다. [<tcp alive="" keep="">]: 0: disable TCP keep-alive (default) 1~7200: TCP keep-alive 를 enable 하고 keep-alive 전송 간격을 설정한다. 단위는 second 이다. </tcp></remote></remote></type>		
Example	AT+CIPSTART="SSL","wiznet.io",443	AT+CIPSTART=1,"SSL","wiznet.io",443	
Example	ОК	ОК	
Note	 WizFi360 은 최대 하나의 SSL connection 설정이 가능하다. SSL connection 은 UART-WiFi passthrough mode (transparent transmission)를 지원하지 않는다. SSL connection 많은 memory 를 차지한다. AT+CIPSSLSIZE=<size>를 통해 SSL buffer size 를 설정한다.</size> 		

3.3.4 AT+CIPSSLCCONF: Sets Configuration of WiFi360 SSL Client

	Query command	Set command
Commands	AT+CIPSSLCCONF?	AT+CIPSSLCCONF = <ssl mode=""></ssl>
Function	WizFi360 SSL certificate option 을 확인한다. WizFi360 SSL certificate option 을 설정한	
Response	+CIPSSLCCONF: <ssl mode=""></ssl>	ОК
Parameter	<ssl mode="">:</ssl>	

WizFi360 AT command 43 / 66



	 0: WizFi360 은 SSL Server 의 certificate 를 확인하지 않는다. 1: WizFi360 은 SSL Server 의 certificate 를 확인하지만, Certificate 가 유효 하지 않더라도 server 로 연결한다 2: WizFi360 은 SSL Server 의 certificate 를 확인하고, Certificate 가 유효할 경우에 server 로 연결한다 	
	AT+CIPSSLCCONF?	AT+CIPSSLCCONF =2
Example	+CIPSSLCCONF:2	ОК
	ОК	
Note	 이 설정은 flash 에 저장된다. certificate 를 enable 할 경우, SSL connection 이 establish 되기 전에 이 command 를 실행한다. certificate 는 AT+CASEND command 를 통해 생성된다. 	

3.3.5 AT+CASEND: Sets the SSL certificate

	Query command	Set command
Commands	AT+CASEND?	AT+CASEND= <mode></mode>
Function	SSL certificate 확인한다.	SSL certificate 를 설정한다.
Response	BEGIN CERTIFICATEEND CERTIFICATE	>
	ERROR	OK
Parameter		<mode>: • 0: certificate 를 삭제한다. • 1: certificate 를 생성한다.</mode>
	AT+CASEND?	AT+CASEND=1
	BEGIN CERTIFICATE	>
Example1	 END CERTIFICATE	BEGIN CERTIFICATEEND CERTIFICATE
		ОК
Example2	AT+CASEND?	AT+CASEND=0
	ERROR	ОК

WizFi360 AT command 44 / 66



Nata	• 이 Command 실행 후에 >를 return 한다. WizFi360 은 serial data 를 수신한다. User 는
Note	certificate 의 data 를 입력해야 한다.

3.3.6 AT+CIPSSLSIZE: Sets the Size of SSL Buffer

	Query command	Set command
Commands	AT+CIPSSLSIZE?	AT+CIPSSLSIZE= <size></size>
Response	+CIPSSLSIZE: <size></size>	OK
Parameter	<size>: SSL buffer size. 범위는 2048~4096 이다.</size>	
Example	AT+CIPSSLSIZE?	AT+CIPSSLSIZE=4096
	+CIPSSLSIZE:2048	OK

3.3.7 AT+CIPSEND: Send data

UART-WiFi passthrough (transparent transmission) mode

	Execute command	
Commands	AT+CIPSEND	
Function	transparent transmission mode 에서 data 전송을 시작한다. 이 command 실행 후에 >을 return 하며, transparent transmission mode 로 진입한다. 각 packet 은 20ms 간격으로 전송되며 packet 의 최대 사이즈는 2048byte 이다.	
Response	OK >	
	AT+CIPSEND	
Example	OK >	
Note	 +++ 가 포함된 packet 을 수신할 경우 WizFi360 은 normal command mode 로 돌아간다. 다음 command 전송을 위해 적어도 1 초 이상 기다려라. transparent transmission mode 진입을 위해 single connection 으로 설정한다. UDP transparent transmission 에서 AT+CIPSTART 의 <udp mode=""> 는 0 으로 설정한다.</udp> 	

Normal transmission mode

	Send in single connection (AT+CIPMUX=0)	Send in multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPSEND= <length>[,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length>	AT+CIPSEND= <link id=""/> , <length> [,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length>

WizFi360 AT command 45 / 66



Function	normal transmission mode 에서 data 전송을 시작한다. 이 command 실행 후에 >을 return 하며, serial data 를 수신한다. Data 의 길이가 <length>만큼 입력되면, data 전송을 시작한다.</length>	
	OK >	
	Connection 이 이루어지지 않았거나 disconnect ERROR	될 경우 다음을 return 한다:
Response	Data 가 성공적으로 전송될 경우 다음을 return 한다: SEND OK	
	Data 전송에 실패할 경우 다음을 return 한다: SEND FAIL	
Parameter	<pre>Ink ID>: Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1)</pre> <pre><length>: data length, MAX: 2048 bytes.</length></pre> [<remote ip="">]: string parameter, remote IP. UDP 전송에서 설정된다. [<remote port="">]: remote port number. UDP 전송에서 설정된다.</remote></remote>	
	AT+CIPSEND=1220	AT+CIPSEND=0,1220,"192.168.0.10",50000
Example	OK >	OK >
Note	 UDP 전송에서, <remote ip="">와 <remote port="">는 optional parameter 로 command 를 실행할 때마다, WizFi360 은 다른 destination 으로 data 를 전송한다. Optional parameter 를 설정하지 않을 경우, WizFi360 은 AT+CIPSTART command 실행 시 설정한 destination 으로 data 가 전송된다.</remote></remote> <remote ip=""> 사용을 위해, <remote port="">는 반드시 설정되어야 한다. 마찬가지로 <remote port=""> 사용을 위해, <remote ip="">는 반드시 설정되어야 한다.</remote></remote></remote></remote> 	

3.3.8 AT+CIPSENDEX: Sends data

	Send in single connection (AT+CIPMUX=0)	Send in multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPSENDEX= <length>[,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length>	AT+CIPSENDEX= <link id=""/> , <length> [,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length>
Function	normal transmission mode 에서 data 전송을 시작 serial data 를 수신한다. Data 의 길이가 <length> 전송을 시작한다.</length>	
Response	OK > Connection 이 이루어지지 않았거나 disconnect ERROR	될 경우 다음을 return 한다:

WizFi360 AT command 46 / 66



	Data 가 성공적으로 전송될 경우 다음을 return 한다: SEND OK	
	Data 전송에 실패할 경우 다음을 return 한다: SEND FAIL	
Parameter	<pre>Ink ID>: Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1)</pre> <pre><length>: data length, MAX: 2048 bytes.</length></pre> [<remote ip="">]: string parameter, remote IP. UDP 전송에서 설정된다. [<remote port="">]: remote port number. UDP 전송에서 설정된다.</remote></remote>	
	AT+CIPSENDEX=1220	AT+CIPSENDEX=0,1220,"192.168.0.10",50000
Example	OK >	OK >
Note	 <le><length>에 설정된 길이만큼 data 입력이 완료되거나 '\0'이 입력될 경우 WizFi360 은 Data 전송을 시작한다. Normal command mode 에서 다음 AT command 를 기다린다. command.</length></le> UDP 전송에서, <remote ip="">와 <remote port="">는 optional parameter 로 command 를 실행할 때마다, WizFi360 은 다른 destination 으로 data 를 전송한다. Optional parameter 를 설정하지 않을 경우, WizFi360 은 AT+CIPSTART command 실행 시 설정한 destination 으로 data 가 전송된다.</remote></remote> <remote ip=""> 사용을 위해, <remote port="">는 반드시 설정되어야 한다. 마찬가지로 <remote port=""> 사용을 위해, <remote ip="">는 반드시 설정되어야 한다.</remote></remote></remote></remote> 	

3.3.9 AT+CIPSENDBUF: Writes Data into the TCP-Send-Buffer

	single connection (AT+CIPMUX=0)	multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPSENDBUF= <length></length>	AT+CIPSENDBUF= <link id=""/> , <length></length>
Function	이 command 실행 후에 >을 return 하며, serial data 를 수신한다. Data 의 길이가 <length>만큼 입력될 경우, data 전송을 시작한다.</length>	
	<pre><current id="" segment="">,<segment id="" of="" ok="" s="" sent="" which=""></segment></current></pre>	successfully>
Response	<length>보다 많은 data length 가 입력될 경우 다음을 return 한다: busy</length>	
	Connection 이 이루어지지 않았거나 disconnect 되거나 TCP connection 이 아니거나 buffer 가 full 이거나 다른 error 가 발생될 경우 다음을 return 한다.	
	ERROR	

WizFi360 AT command 47 / 66



	Data 가 성공적으로 전송될 경우 다음을 return 한다: <segment id="">,SEND OK</segment>	Data 가 성공적으로 전송될 경우 다음을 return 한다: <link id=""/> , <segment id="">,SEND OK</segment>
	Data 전송에 실패할 경우 다음을 return 한다: SEND FAIL	
Parameter	<pre>ID</pre> <pre> <pr< th=""><th>,</th></pr<></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	,
	AT+CIPSENDBUF=1024	AT+CIPSENDBUF=0,1024
Example	0	0,0
	OK >	OK >
Note	 이 command 는 TCP-send-buffer 에 data 를 작성한다. User 는 SEND OK 를 기다리지 않고 연속적으로 이 command 를 실행할 수 있다. TCP segment 가 성공적으로 전송 될 경우 <segment id="">,SEND OK 가 return 되므로 이를 통해 확인한다.</segment> <le><length>에 설정된 길이만큼 data 가 입력되기 전에 +++를 입력할 경우, WizFi360 은 command mode 로 돌아가며 수신된 serial data 는 삭제된다.</length></le> 이 Command 는 SSL Connection 을 지원하지 않는다. 	

3.3.10 AT+CIPBUFRESET: Resets the Segment ID Count

	single connection (AT+CIPMUX=0)	multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPBUFRESET	AT+CIPBUFRESET= <link id=""/>
Response	OK Connection 이 이루어지지 않았거나 TCP data 기 return 한다: ERROR	· 전송을 기다리고 있을 경우 다음을
Parameter	Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1)	
	AT+CIPBUFRESET	AT+CIPBUFRESET=1
Example	OK	ОК
Note	• 이 command 는 AT+CIPSENDBUF 와 함께 사용된다.	

WizFi360 AT command 48 / 66



3.3.11 AT+CIPBUFSTATUS: Checks the Status of TCP-Send-Buffer

	single connection (AT+CIPMUX=0)	multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPBUFSTATUS	AT+CIPBUFSTATUS= <link id=""/>
Response	<next id="" segment="">,<segment id="" sent="">,<segment id="" sent="" successfully="">,<remain buffer="" size="">,<queue number=""></queue></remain></segment></segment></next>	
Parameter	Ink ID>: Network connection ID(0~4), multiple construction in the connection in the co	어지는 다음 segment ID ID - 성공된 segment ID 는 size
	AT+CIPBUFRESET	AT+CIPBUFRESET=1
	20,15,10,200,7	20,15,10,200,7
	OK	ОК
Example	• 20: 최신 segment ID 가 19 임을 의미하며, 다음 번에 AT CIPSENDBUF 를 사용하게 되면, 반환되는 segment ID 는 20 이다. • 15: TCP segment ID 15 는 마지막으로 전송된 segment 를 이지만, 성공적으로 전송되었는지	
	알수없다.	
	• 10: TCP segment ID 10 이 성공적으로 전송되었음을 나타낸다.	
	 200: TCP 전송 버퍼의 남은 사이즈가 200byte 임을 의미한다. 7: 사용 가능한 TCP queue 번호. 신뢰성 없으며, 참고용으로만 사용해야한다. queue 번호가 0 이면 TCP 데이터는 전송할 수 없다. 	
Note	• 이 Command 는 SSL Connection 을 지원하지 않는다. • <next id="" segment=""> - <segment id="" sent="">=1 인 경우, counting reset 을 위해 AT+CIPBUFRESET 를 • TCP buffer size 는 21,900 byte 이다.</segment></next>	

3.3.12 AT+CIPCHECKSEQ: Checks If a Specific Segment Was Successfully Sent

	single connection (AT+CIPMUX=0)	multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPCHECKSEQ= <segment id=""></segment>	AT+CIPCHECKSEQ= <link id=""/> , <segment id=""></segment>

WizFi360 AT command 49 / 66



Response	<segment id="">,<status></status></segment>	k ID>,<segment id="">,<status></status></segment>
	ОК	ОК
Parameter	Ink ID>: Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) <segment id="">: AT+CIPSENDBUF 에 의해 얻어지는 segment ID <status> • FALSE: segment 전송 실패 • TRUE: segment 전송 성공</status></segment>	
	AT+CIPCHECKSEQ=20	AT+CIPCHECKSEQ=1,20
Example	20,TRUE	1,20,TRUE
	ОК	OK
Note	• 이 command 는 AT+CIPSENDBUF 와 함께 사용된다.	

3.3.13 AT+CIPCLOSE: Closes the TCP/UDP/SSL Connection

	single connection (AT+CIPMUX=0)	multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPCLOSE	AT+CIPCLOSE= <link id=""/>
Function	TCP/UDP Connection 을 close 한다.	
Response	OK	
Parameter	ID 가 일 경우, 모든 connection 이 close 된다. (server mode 일 경우 ID5 는 아무 영향이 없다.)	
Example	AT+CIPCLOSE	AT+CIPCLOSE=1
	OK	ОК

3.3.14 AT+CIFSR: Gets the Local IP Address

	Execute Command
Commands	AT+CIFSR
Response	WizFi360 이 Station mode(AT+CWMODE=1) 일 경우, 다음을 return 한다: +CIFSR:STAIP, <station address="" ip=""> +CIFSR:STAMAC,<station address<="" mac="" th=""></station></station>

WizFi360 AT command 50 / 66



	WizFi360 이 SoftAP mode (AT+CWMODE=2) 일 경우, 다음을 return 한다:
	+CIFSR:APIP, <softap address="" ip=""></softap>
	+CIFSR:APMAC, <softap address="" mac=""></softap>
	OK
	WizFi360 이 Station+SoftAP mode(AT+CWMODE=3) 일 경우, 다음을 return 한다.
	+CIFSR:APIP, <softap address="" ip=""></softap>
	+CIFSR:APMAC, <softap address="" mac=""></softap>
	+CIFSR:STAIP, <station address="" ip=""></station>
	+CIFSR:STAMAC, <station address="" mac=""></station>
	OK
	<softap address="" ip="">: string parameter, WizFi360 SoftAP ♀ IP Address</softap>
	<station address="" ip="">: string parameter, WizFi360 Station ☐ IP Address</station>
Parameter	<softap address="" mac="">: string parameter, WizFi360 SoftAP □ MAC Address</softap>
	<station address="" mac="">: string parameter, WizFi360 Station □ MAC Address</station>
	Station in the dual case i stating parameter, with 1800 station — invite it dual case
	AT+CIFSR
	+CIFSR:APIP,"192.168.4.1"
Example	+CIFSR:APMAC,"02:08:dc:11:12:13"
	+CIFSR:STAIP,"192.168.1.88"
	+CIFSR:STAMAC,"00:08:dc:11:12:13"
	OK

3.3.15 AT+CIPMUX: Enable or Disable Multiple Connections

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CIPMUX?	AT+CIPMUX= <mode></mode>
Function	connection type 확인	connection type 설정
Response	+CIPMUX: <mode></mode>	ОК
Parameter	<mode> • 0: single connection (factory default) • 1: multiple connections</mode>	
Example	AT+CIPMUX?	AT+CIPMUX=1

WizFi360 AT command 51 / 66



	+CIPMUX:1 OK	ОК
Note	 Multiple connection 은 transparent transmission Connection mode 는 모든 connection 이 disconn 만약 TCP server 가 동작 중일 경우, server 를 삭 변경할 수 있다. 	ect 됐을 때 변경된다.

3.3.16 AT+CIPSERVER: Deletes/Creates TCP Server

	Set command
Commands	AT+CIPSERVER= <mode>[,<port>]</port></mode>
Response	ОК
Parameter	<mode> • 0: server 삭제 • 1: server 생성 <port>: port number. 범위는 1~65535 이며 기본값은 333 이다.</port></mode>
Note	 TCP server 는 multiple connection mode 에서 생성한다. (AT+CIPMUX=1). server monitor 는 TCP server 가 생성될 때 자동으로 생성된다. client 가 server 에 연결될 때, 하나의 connection 을 차지하며 ID 가 할당된다.
Example	AT+CIPMUX=1 OK AT+CIPSERVER=1,5000
	OK

3.3.17 AT+CIPSERVERMAXCONN: Set the Maximum Connection Number Allowed by Server

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CIPSERVERMAXCONN?	AT+CIPSERVERMAXCONN= <num></num>
Function	WizFi360 TCP server 또는 SSL server 에 연결가능한 최대 client 수 확인	WizFi360 TCP server 또는 SSL server 에 연결가능한 최대 client 수 설정
Response	+CIPSERVERMAXCONN: <num></num>	ОК

WizFi360 AT command 52 / 66



Parameter	<num>: WizFi360 TCP server 또는 SSL server 에 연결가능한 최대 client 수. 범위는 1~4 이며 기본값은 4 이다.</num>	
	AT+CIPSERVERMAXCONN?	AT+CIPSERVERMAXCONN=2
Evampla	+CIPSERVERMAXCONN:2	OK
Example	ОК	AT+CIPSERVER=1,5000
		OK
Note	• 이 command 는 server 를 생성하기전에 설정한다.	

3.3.18 AT+CIPMODE: Sets transmission mode

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CIPMODE?	AT+CIPMODE= <mode></mode>
Function	transmission mode 확인	transmission mode 설정
Response	+CIPMODE: <mode></mode>	ОК
Parameter	<mode> • 0: normal transmission mode. (factory default) • 1: UART-WiFi passthrough mode (transparent transmission). remote IP 및 port 가 변경되지 않은 경우 TCP single connection mode 또는 UDP mode 에서만 활성화할 수 있다.</mode>	
	AT+CIPMODE?	AT+CIPMODE=1
Example	+CIPMODE:1 OK	ОК
Note	 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다 UART-WiFi passthrough transmission 동안 TCP connection 이 끊길 경우, WizFi360 은 +++ 를 입력 받아 normal transmission 으로 변경될 때 까지 connection 을 계속 시도한다. normal transmission 이고 TCP connection 이 끊길 경우, WizFi360 은 connection 을 다시 시도하지 않는다. 	

3.3.19 AT+SAVETRANSLINK: Saves the Transparent Transmission Link in Flash;

Save TCP Single Connection in Flash

WizFi360 AT command 53 / 66



	Set command
Commands	AT+SAVETRANSLINK= <mode>,<remote domain="" ip="" name="" or="">,<remote port="">[,<type>,<tcp alive="" keep="">]</tcp></type></remote></remote></mode>
Function	전원이 인가될 때, UART-WiFi passthrough mode 에 진입하고 TCP connection 을 시도한다.
Response	OK
Parameter	 - 0: 전원이 인가될 때, WizFi360 은 UART-WiFi passthrough mode 에 진입하지 않는다. (factory default) • 1: 전원이 인가될 때, WizFi360 은 UART-WiFi passthrough mode 에 진입한다.
Example	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.2.2",5000,"TCP",5
LAdiliple	OK

Save UDP Single Connection in Flash

	Set command
Commands	AT+SAVETRANSLINK= <mode>,<remote ip="">,<remote port="">,<type>[,<udp local="" port="">]</udp></type></remote></remote></mode>
Function	전원이 인가될 때, UART-WiFi passthrough mode 에 진입하고 UDP connection 을 시도한다.
Response	ОК
Parameter	<mode></mode>
Example	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.2.2",5000,"UDP",6000 OK

WizFi360 AT command 54 / 66



3.3.20 AT+CIPSTO: Sets the TCP Server Timeout

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CIPSTO?	AT+CIPSTO= <time></time>
Function	TCP server timeout 확인	TCP server timeout 설정
Response	+CIPSTO: <time></time>	ОК
Parameter	<time>: TCP server timeout. 범위는 0~7200 이며, 기본값은 180 이다.</time>	
	AT+CIPSTO?	AT+CIPSTO=180
Example	+CIPSTO:10	ОК
	OK	OK .

3.3.21 AT+CIUPDATE: Updates the Software Through WiFi⁵

	Execute Command	
Commands	AT+CIUPDATE[= <url>]</url>	AT+CIUPDATE="http:// <ip>:8080/<filename>"</filename></ip>
Function	url 에 연결하여 firmware update	Upgrade Tool 을 사용하여 firmware update
Response	+CIPUPDATE: <n> OK</n>	
	<url>: string parameter, Firmware file path 위치</url>	<ip>: Local IP address <filename>: firmware file 이름</filename></ip>
Parameter	<n>: • 1: server 확인 • 2: server 에 연결 • 3: software version 확인 • 4: update 시작</n>	
Example	AT+CIUPDATE	AT+CIUPDATE="http://192.168.0.2:8080/WizFi3 60_SDK.img"
	+CIPUPDATE:<1>	+CIPUPDATE:<1>

WizFi360 AT command 55 / 66

^{1.1.}x.x : http://wizwiki.net/download/WizFi360/O11/WizFi360_SDK.img



	+CIPUPDATE:<2>	+CIPUPDATE:<2>
	+CIPUPDATE:<3>	+CIPUPDATE:<3>
	+CIPUPDATE:<4>	+CIPUPDATE:<4>
	ОК	OK
Note	• Upgrade Tool 을 사용하여 firmware 를 update 할 경우 Firmware Update Guide 를 참조하라.	

3.3.22 AT+PING: Ping Packets

	Execute Command
Commands	AT+PING= <ip address=""></ip>
	+ <time></time>
Response	ОК
·	+timeout
	ERROR
Parameter	<ip>: string parameter; host IP 또는 domain name</ip>
<time>: ping response time. 단위는 ms 이다.</time>	
	AT+PING="www.google.com"
Example	+52
	ОК

3.3.23 AT+CIPDINFO: Shows the Remote IP and Port with +IPD

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CIPDINFO?	AT+CIPDINFO= <mode></mode>
Response	+CIPDINFO:TRUE or FALSE	ОК
Parameter	<mode> • 0: +IPD 와 함께 remote IP 와 port 를 표시하지 않는다. • 1: +IPD 와 함께 remote IP 와 port 를 표시한다.</mode>	
AT+CIPDINFO? AT+C		AT+CIPDINFO
Example	+CIPDINFO:TRUE	ОК
	ОК	

WizFi360 AT command 56 / 66



3.3.24 +IPD: Receive Network Data

	single connection (AT+CIPMUX=0)	multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	+IPD, <len>[,<remote ip="">,<remote port="">]:<data></data></remote></remote></len>	+IPD, <link id=""/> , <len>[,<remote ip="">,<remote port="">]:<data></data></remote></remote></len>
Parameter	<pre>link ID>: Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) <len>: data length. [<remote ip="">]: string parameter, remote IP, AT+CIPDINFO=1 일 때 활성화된다. [<remote port="">]: remote port, AT+CIPDINFO=1 일 때 활성화된다. <data>: 수신한 data.</data></remote></remote></len></pre>	
Example	+IPD,5:12345	+IPD,1,5,"192.168.0.10",50000:12345
Note	• 이 command 는 normal command 에서만 유효하다. WizFi360 이 network data 를 수신할 때, serial 을 통해 +IPD command 를 사용하여 data 를 표시한다.	

3.3.25 AT+CIPSNTPCFG: Sets the Configuration of SNTP

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CIPSNTPCFG?	AT+CIPSNTPCFG= <enable>[,<timezone>][,<sntp server0="">][,<sntp server1="">][,<sntp server2="">]</sntp></sntp></sntp></timezone></enable>
Function	SNTP Server 확인	SNTP Server 설정
Response	+CIPSNTPCFG: <enable>[,<timezone>,<sntp server1="">,<sntp server2="">,<sntp server3="">] OK</sntp></sntp></sntp></timezone></enable>	ОК
Parameter	<enable></enable>	
Example	AT+CIPSNTPCFG?	AT+CIPSNTPCFG=1,8,"cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.e du.cn","us.pool.ntp.org"
	+CIPSNTPCFG:1,8,"cn.ntp.org.cn" OK	ОК

WizFi360 AT command 57 / 66



Note	• 만약 SNTP 가 enable 되고 <sntp server=""> Parameter 가 설정되지 않을 경우, server 는</sntp>
	Note

3.3.26 AT+CIPSNTPTIME: Checks the SNTP Time

	Query Command
Commands	AT+CIPSNTPTIME?
Response	+CIPSNTPTIME: <time> OK</time>
Parameter	<time>: SNTP time</time>
	AT+CIPSNTPTIME?
Example	+CIPSNTPTIME:Wed Jul 24 11:38:25 2019 OK

3.3.27 AT+CIPDNS_CUR: Sets User-defined DNS Servers; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPDNS_CUR?	AT+CIPDNS_CUR= <enable>[,<dns server0="">][,<dns server1="">]</dns></dns></enable>
Function	current DNS server 확인	DNS server 설정
Response	[+CIPDNS_CUR: <dns server0="">] [+CIPDNS_CUR:<dns server1="">] OK</dns></dns>	ОК
Parameter	<enable> • 0: default DNS server 사용 • 1: DNS server 설정 <dns server0="">: string parameter, 첫번째 DNS server <dns server1="">: string parameter, 두번째 DNS server</dns></dns></enable>	
	AT+CIPDNS_CUR?	AT+CIPDNS_CUR=1,"1.1.1.1","8.8.8.8"
Example	+CIPDNS_CUR: 1.1.1.1 +CIPDNS_CUR: 8.8.8.8	ОК
Note	• 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.	

WizFi360 AT command 58 / 66



- <enable>이 1 이고 <DNS server0> 와 <DNS server1> 가 설정되지 않을 경우 DNS server 는 "208.67.222.222"으로 사용된다.
- DNS server 는 AT+CWDHCP command 실행후에 변경될 수 있다.
- <DNS server0> 와 <DNS server1> 는 같을 수 없다.

3.3.28 AT+CIPDNS_DEF: Sets User-defined DNS Servers; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPDNS_DEF?	AT+CIPDNS_DEF= <enable>[,<dns server0="">][,<dns server1="">]</dns></dns></enable>
Function	Flash 에 저장되어 있는 DNS Server 확인	DNS server 설정
Response	[+CIPDNS_DEF: <dns server0="">] [+CIPDNS_DEF:<dns server1="">] OK</dns></dns>	ОК
Parameter	 <enable> 0: default DNS server 사용 1: DNS server 설정 </enable> CDNS server0>: string parameter, 첫번째 DNS server CDNS server1>: string parameter, 두번째 DNS server Factory default 값 v.1.0.x.x 에서: no value v. 1.1.x.x 에서: 208.67.220.220 	
Example	AT+CIPDNS_DEF? +CIPDNS_DEF: 1.1.1.1 +CIPDNS_DEFF: 8.8.8.8 OK	AT+CIPDNS_DEF=1,"1.1.1.1","8.8.8.8" OK
Note	 이 설정은 flash 에 저장된다. <enable>이 1 이고 <dns server0=""> 와 <dns server1=""> 가 설정되지 않을 경우 DNS server 는 "208.67.222.222"으로 사용된다.</dns></dns></enable> DNS server 는 AT+CWDHCP command 실행 후에 변경될 수 있다. <dns server0=""> 와 <dns server1=""> 는 같을 수 없다.</dns></dns> 	

WizFi360 AT command 59 / 66



3.3.29 AT+MQTTSET: Sets the Configuration of MQTT connection.

	Query command	Set Command
Commands	AT+MQTTSET?	AT+MQTTSET= <user Name>,<password>,<clientid>,<alivetime></alivetime></clientid></password></user
Response	<username>,<password>,<clientid>,<alivetime> OK</alivetime></clientid></password></username>	ОК
Parameter	<username>: string parameter, authentication 을 위해 사용되는 broker Name. Max: 50byte <password>: string parameter, authentication 을 위해 사용되는 broker Password. Max: 50byte <clientid>: string parameter, broker 에 연결되는 Client ID. Max: 50byte <alivetime>: broker 와의 alive time. 범위는 30s~300s 이다.</alivetime></clientid></password></username>	
	AT+MQTTSET=?	AT+MQTTSET="wiznet","12345678","wiznet- 01",60
Example	"wiznet","12345678","wiznet-01",60 OK	ОК
Note	• 이 command 는 broker 에 연결하기전에 설정되어야 한다	

3.3.30 AT+MQTTOPIC: Sets the Topic of Publish and Subscribe

	Query command	Set Command
Commands	AT+MQTTTOPIC?	AT+MQTTTOPIC= <publish topic="">,<subscribe topic1="">[,<subscribe topic3="">]</subscribe></subscribe></publish>
Response	<publish topic="">,<subscribe topic=""> OK</subscribe></publish>	ОК
Parameter	<pre><publish topic="">: string parameter, WizFi360 이 publish 하는 topic <subscribe topic1="">: string parameter, WizFi360 이 subscribe 하는 topic [<subscribe topic2="">]: string parameter, WizFi360 이 subscribe 하는 topic [<subscribe topic3="">]: string parameter, WizFi360 이 subscribe 하는 topic</subscribe></subscribe></subscribe></publish></pre>	
	AT+MQTTTOPIC?	AT+MQTTTOPIC="pubTopic","subTopic"
Example1	"pubTopic","subTopic" OK	ОК
Example2	AT+MQTTTOPIC?	AT+MQTTTOPIC="pubTopic","subTopic1","SubTopic2","SubTopic3"

WizFi360 AT command 60 / 66



	"pubTopic","subTopic1","SubTopic2","SubTopic 3" OK	ОК	
Note		• 이 command 는 broker 에 연결하기전에 설정되어야 한다. • <subscribe topic2=""> 와 <subscribe topic3="">는 Firmware v1.0.5.0 이후 version 부터 사용가능 하다.</subscribe></subscribe>	

3.3.31 AT+MQTTCON: Connects to a Broker

	Single Connection (AT+CIPMUX=0)	Multiple Connection (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+MQTTCON= <enable>,<broker ip="">,<broker port=""></broker></broker></enable>	AT+MQTTCON= <linkid>,<enable>,<broker ip="">,<broker port=""></broker></broker></enable></linkid>
Response	CONNECT OK CONNECT FAIL ERROR	
Parameter	Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) <enable>: 0: authentication 없이 broker 에 연결 1: authentication broker 에 연결 <broker ip="">: string parameter, broker IP address <broker port="">: broker port number</broker></broker></enable>	
Message	subscribe 하고있는 topic 의 message 가 수신될 때마다 다음을 return 한다.	
Example	AT+MQTTCON=0,"192.168.1.20",1883 CONNECT OK	

3.3.32 AT+MQTTPUB: Publish a message

	Set Command
Commands	AT+MQTTPUB= <message></message>
Response	OK
Parameter	<message>: string parameter, publish 할 message</message>

WizFi360 AT command 61 / 66



Example	AT+MQTTPUB="publish data"
	ОК
Note	 이 command 는 MQTT 가 연결되어 있을 때 사용된다. Publish 한 data 의 topic 은 AT+MQTTTOPIC command 에 의해 결정되며, 사용자는 broker 에 연결하기전에 topic 을 설정한다.

3.3.33 AT+MQTTDIS: Disconnects from a Broker

	Execute Command
Commands	AT+MQTTDIS
Response	CLOSE

3.3.34 AT+AZSET: Sets the Configuration of Azure IoT Hub connection.

	Set Command
Commands	AT+AZSET= <hub id="">,<device id="">,<key></key></device></hub>
Response	OK
Parameter	<hub id="">: string parameter, IoT Hub $\@oldsymbol{\square}$ ID <device id="">: string parameter, IoT Device $\@oldsymbol{\square}$ ID <key>: string parameter, IoT Device $\@oldsymbol{\square}$ Key</key></device></hub>
Example	AT+AZSET=" wiznet-iothub"," wiznettest","" OK
Note	• 이 command 는 Azure IoT Hub 에 연결하기전에 설정되어야 한다

3.3.35 AT+AZCON: Connects to a AZURE

	Set Command
Commands	AT+AZCON
Response	CONNECT
	ОК
	CONNECT FAIL
	ERROR

WizFi360 AT command 62 / 66



Message	IoT Hub 로부터 message 가 수신될 때마다 다음을 return 한다. 이때 AT+MQTTTOPIC command 를 통해 <subscribe topic="">은 "devices/<deviced id="">/message/devicebound/#" 으로 설정해야 한다. devices/<device id="">/messages/devicebound/<pre>cproperty_bag>-> <subscribe data=""></subscribe></pre></device></deviced></subscribe>
Parameter	<pre><device id="">: loT device ID <pre><pre><pre>cproperty bag>: 메시지 속성값. key/value 로 쌍을 이루며 url-encoded 형식이다. <pre><subscribe data="">: subscribe 하는 Topic 의 data</subscribe></pre></pre></pre></pre></device></pre>
	AT+AZSET="WIZnetTest","wizfi360",""
	ОК
	AT+MQTTTOPIC="devices/wizfi360/messages/events/","devices/wizfi360/messages/devicebound/#
	OK
Example	AT+AZCON
LXample	CONNECT
	ОК
	Connect 이후 Cloud 에서 Device 로 데이터를 전송할 경우, WizFi360 은 다음과 같이 Return 한다.
	devices/wizfi360/messages/devicebound/%24.mid=test1
Note	 이 command 를 전송하기전에 AT+AZSET command 와 AT+MQTTTOPIC command 를 설정한다. Connect 이후 AT+MQTTPUB command 를 통해 Azure Sever 에 데이터를 전송한다. 자세한 내용은 https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-mqtt-support 를
	참조하라.

WizFi360 AT command 63 / 66



4 Command History

Command 는 아래의 해당 Firmware Version 이후부터 사용가능 하다.

Firmware Version	Command
1.0.1.0	AT, AT+RST, AT+GMR, AT+GSLP, ATE, AT+RESTORE, AT+UART_CUR, AT+UART_DEF, AT+SLEEP, AT+SYSIOSETCFG, AT+SYSIOGETCFG, AT+SYSGPIODIR, AT+SYSGPIOWRITE, AT+SYSGPIOREAD, AT+CWMODE_CUR, AT+CWMODE_DEF, AT+CWJAP_CUR, AT+CWJAP_DEF, AT+CWLAPOPT, AT+CWLAP, AT+CWQAP, AT+CWSAP_CUR, AT+CWSAP_DEF, AT+CWLIF, AT+CWDHCP_CUR, AT+CWDHCP_DEF, AT+CWDHCPS_DEF, AT+CWAUTOCONN, AT+CIPSTAMAC_CUR, AT+CIPSTAMAC_DEF, AT+CIPAPMAC_CUR, AT+CIPAPMAC_DEF, AT+CIPSTA_CUR, AT+CIPSTA_DEF, AT+CIPAP_CUR, AT+CIPAP_DEF, AT+CWSTARTSMART, AT+CWSTOPSMART, AT+WPS, AT+CWHOSTNAME, AT+CWCOUNTRY_CUR, AT+CIPSEND, AT+CIPSENDEX, AT+CIPSENDBUF, AT+CIPBUFRESET, AT+CIPSSLSIZE, AT+CIPSEND, AT+CIPSENDEX, AT+CIPSENDBUF, AT+CIPBUFRESET, AT+CIPBUFSTATUS, AT+CIPCHECKSEQ, AT+CIPCLOSE, AT+CIPSR, AT+CIPMUX, AT+CIPSENVER, AT+CIPSERVER, AT+CIPSERVERMAXCONN, AT+CIPMODE, AT+SAVETRANSLINK, AT+CIPSTO, AT+CIPDATE, AT+PING, AT+CIPDINFO, +IPD, AT+CIPSNTPCFG, AT+CIPSNTPTIME, AT+CIPDNS_CUR, AT+CIPDNS_DEF
1.0.2.4	AT+MQTTSET, AT+MQTTOPIC, AT+MQTTCON, AT+MQTTPUB, AT+MQTTDIS
1.0.4.1	AT+AZSET, AT+AZCON
1.0.5.1	AT+CIPSSLCCONF, AT+CASEND
1.0.7.2	AT+WIZ_NETCONFIG

WizFi360 AT command 64 / 66



Copyright Notice

Copyright 2020 WIZnet Co., Ltd. All Rights Reserved.

Technical Support: https://forum.wiznet.io/

Wiki: https://wizwiki.net

Sales & Distribution: sales@wiznet.io

For more information, visit our website at http://www.wiznet.io/

WizFi360 AT command 65 / 66