

## WizFi360

### **AT Instruction Set**

**Version 1.1.1.8** 





## Contents

T	Docu	iment Revision History	3
2	AT C	ommand Overview	4
	2.1	AT Command Format	4
	2.2	Response Format	5
	2.3	List of Messages	6
	2.4	Enter AT normal transmission mode	7
3	AT C	ommand Description	8
	3.1	System Control Commands	11
		3.1.1 Tests AT Startup	11
		3.1.2 AT+RST: Restarts the module	11
		3.1.3 AT+GMR: Checks Version Information	11
		3.1.4 AT+GSLP: Enters Deep-sleep Mode	11
		3.1.5 ATE: AT Commands Echoing	12
		3.1.6 AT+RESTORE: Restores the Factory Default settings	12
		3.1.7 AT+UART_CUR: Current UART Configuration; Not saved to Flash	12
		3.1.8 AT+UART DEF: Default UART Configuration; Saved in the Flash	
		3.1.9 AT+SLEEP: Configures the Sleep Modes	14
		3.1.10 AT+SYSIOSETCFG: Configures IO Working Mode	14
		3.1.11 AT+SYSIOGETCFG: Checks IO Working Mode	15
		3.1.12 AT+SYSGPIODIR: Configures the Direction of GPIO	
		3.1.13 AT+SYSGPIOWRITE: Configures the GPIO Output Level	
		3.1.14 AT+SYSGPIOREAD: Reads the GPIO Input Level	17
	3.2	WiFi command	18
		3.2.1 AT+CWMODE_CUR: Sets the Current WiFi mode; Not Saved in the Flash	18
		3.2.2 AT+CWMODE_DEF: Set the operation mode, Save to Flash	18
		3.2.3 AT+CWJAP_CUR: Connects to an AP; Configuration Not Saved in the Flash	19
		3.2.4 AT+CWJAP_DEF: Connects to an AP; Configuration Saved in the Flash	
		3.2.5 AT+CWLAPOPT: Sets the Configuration for the Command AT+CWLAP	
		3.2.6 AT+CWLAP: Lists Available APs	21
		3.2.7 AT+CWQAP: Disconnects from the AP	22
		3.2.8 AT+CWSAP_CUR: Configures the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash	22
		3.2.9 AT+CWSAP_DEF: Configures the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash	23
		3.2.10 AT+CWLIF: IP of Stations which are connected to WizFi360 SoftAP	24
		3.2.11 AT+CWDHCP_CUR: Enables/Disables DHCP; Configuration Not Saved in the Flash	25
		3.2.12 AT+CWDHCP_DEF: Enables/Disables DHCP; Configuration Saved in the Flash	25
		3.2.13 AT+CWDHCPS_CUR: Sets the IP Address Allocated by WizFi360 SoftAP DHCP; Configurat	
		Saved in Flash	
		3.2.14 AT+CWDHCPS_DEF: Sets the IP Address Allocated by WizFi360 SoftAP DHCP; Configuration S	Saved in
		Flash	27
		3.2.15 AT+CWAUTOCONN: Auto-Connects to the AP or Not	28
		3.2.16 AT+CIPSTAMAC_CUR: Sets the MAC Address of the WizFi360 Station; Configuration Not S	aved in
		the Flash	
		3.2.17 AT+CIPSTAMAC_DEF: Sets the MAC Address of the WizFi360 Station; Configuration Saved	d in the
		Flash	29
		3.2.18 AT+CIPAPMAC_CUR: Sets the MAC Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Save	d in the
		Flash	
		3.2.19 AT+CIPAPMAC_DEF: Sets the MAC Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Config	
		3.2.20 AT+CIPSTA_CUR: Sets the Current IP Address of the WizFi360 Station; Configuration Not S	Saved in
		the Flash	
		3.2.21 AT+CIPSTA_DEF: Set the static IP of WizFi360 Station, Saved to Flash	
		3 / // AL+CIPAP CLIK. Sets the IP Address Of the Wizershi SoftAP, Configuration Not Saved in th	าค คเลรท

WizFi360 AT command 1 / 70



4

		. 33
	3.2.23 AT+CIPAP_DEF: Sets the IP Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash	
	3.2.24 AT+CWSTARTSMART: Start SmartConfig	. 35
	3.2.25 AT+CWSTOPSMART: Stop Smart Config	
	3.2.26 AT+WPS: Enables the WPS Function	
	3.2.27 AT+CWHOSTNAME: Configures the Name of WizFi360 Station	. 37
	3.2.28 AT+CWCOUNTRY_CUR: Set WiFi Country Code of WizFi360; Configuration Not Saved in the Fl	ash
		. 38
	3.2.29 AT+CWCOUNTRY_DEF: Set WiFi Country Code of WizFi360; Configuration Saved in the Flash	. 38
	3.2.30 AT+WIZ_NETCONFIG: WebServer for setting SSID/PWD	. 39
3.3	TCP / IP command	
	3.3.1 AT+CIPSTATUS: Gets the Connection Status	. 40
	3.3.2 AT+CIPDOMAIN: DNS Function	. 41
	3.3.3 AT+CIPSTART: Establishes TCP Connection, UDP Transmission or SSL Connection	
	3.3.4 AT+CIPSSLCCONF: Sets Configuration of WiFi360 SSL Client	
	3.3.5 AT+CASEND: Sets the SSL certificate	
	3.3.6 AT+CIPSSLSIZE: Sets the Size of SSL Buffer	
	3.3.7 AT+CIPSEND: Send data	
	3.3.8 AT+CIPSENDEX: Sends data	
	3.3.9 AT+CIPSENDBUF: Writes Data into the TCP-Send-Buffer	
	3.3.10 AT+CIPBUFRESET: Resets the Segment ID Count	
	3.3.11 AT+CIPBUFSTATUS: Checks the Status of TCP-Send-Buffer	
	3.3.12 AT+CIPCHECKSEQ: Checks If a Specific Segment Was Successfully Sent	. 50
	3.3.13 AT+CIPCLOSE: Closes the TCP/UDP/SSL Connection	
	3.3.14 AT+CIFSR: Gets the Local IP Address	
	3.3.15 AT+CIPMUX: Enable or Disable Multiple Connections	
	3.3.16 AT+CIPSERVER: Deletes/Creates TCP Server	
	3.3.17 AT+CIPSERVERMAXCONN: Set the Maximum Connection Number Allowed by Server	
	3.3.18 AT+CIPMODE: Sets transmission mode	
	3.3.19 AT+SAVETRANSLINK: Saves the Transparent Transmission Link in Flash;	
	3.3.20 AT+CIPSTO: Sets the TCP Server Timeout	
	3.3.21 AT+CIUPDATE: Updates the Software Through WiFi	
	3.3.22 AT+PING: Ping Packets	
	3.3.23 AT+CIPDINFO: Shows the Remote IP and Port with +IPD	
	3.3.24 +IPD: Receive Network Data	
	3.3.25 AT+CIPSNTPCFG: Sets the Configuration of SNTP	
	3.3.26 AT+CIPSNTPTIME: Checks the SNTP Time.	
	3.3.27 AT+CIPDNS_CUR: Sets User-defined DNS Servers; Configuration Not Saved in the Flash	
	3.3.28 AT+CIPDNS_DEF: Sets User-defined DNS Servers; Configuration Saved in the Flash	
	3.3.29 AT MOTTORIC: Sets the Configuration of MQTT connection.	
	3.3.30 AT+MQTTOPIC: Sets the Topic of Publish and Subscribe	
	3.3.32 AT+MQTTCON: Connects to a Broker	
	3.3.33 AT+MQTTPUB: Publish a message	
	3.3.34 AT+MQTTPUBSEND: Publish a message	
	3.3.35 AT+MQTTDIS: Disconnects from a Broker	
	3.3.36 AT+AZSET: Sets the Configuration of Azure IoT Hub connection	
	3.3.37 AT+AZCON: Connects to a AZURE	
	3.3.38 AT+AWSPKSEND: Set Private Key	
	3.3.39 AT+CLICASEND: Set Client Certificate	
	3.3.40 AT+AWSCON: Connect to AWS IoT Core	
Con	nmand History	

WizFi360 AT command 2 / 70



### 1 Document Revision History

Version	Date	Descriptions
Ver. 1.0.0	1AUG2019	Initial Release
Ver. 1.0.1	14AUG2019	Add AT+CWCOUNTRY_CUR, AT+CWCOUNTRY_DEF, AT+SYSIOSETCFG, AT+SYSIOGETCFG, AT+SYSIOGETCFG, AT+SYSIOGETCFG, AT+SYSIOGETCFG, AT+SYSIOGETCFG, AT+SYSIOGETCFG, AT+SYSIOGETCFG, AT+SYSIOGETCFG, AT+SYSIOGETCFG, AT+CIPSERVERMAXCONN, AT+CWSTARTSMART, AT+CWSTOPSMART, NOTE of UART_CUR(PA1), Modify return value of AT+CIFSR, description of AT+SAVETRANSLINK, option of AT+CWLAP and AT+CWLAPOPT(adding wps parameter), AT Command Overview, description of AT+RESTORE, description of CIPAPMAC(not change the value)
Ver. 1.0.2	20AUG2019	Renewal Layout Add AT+WPS, AT+SLEEP, AT+GSLP
Ver. 1.0.3	23AUG2019	Add MQTT commands Add description of AT+CIPSTART SSL
Ver. 1.0.4	16SEP2019	Modify typing error
Ver.1.0.5	140CT2019	Modify CWMODE Factory Default
Ver. 1.0.6	16OCT2019	Add Azure commands, AT+SSLCCONF command and AT+CASEND command.  Modify typing error  Add Command History
Ver 1.0.7	9MAR2020	Add AT+WIZ_NETCONFIG  Modify AT+CWSTARTSMART  Modify minor typos and error
Ver 1.0.7.2	12MAR2020	Modify AT+WIZ_NETCONFIG  Modify AT+CWSTARTSMART  Modify minor typos and error
Ver 1.1.1.1	7JAN2021	Modify AT+MQTTCON
Ver 1.1.1.2	22APR2021	Add AT+AWSCON, AT+AWSPKSEND, AT+CLICASEND
Ver 1.1.1.7	9MAY2022	Modify AT+CIUPDATE firmware download link
Ver 1.1.1.8	24JUN2022	Modify AT+MQTTTOPIC Add AT+MQTTQOS, AT+MQTTPUBSEND

WizFi360 AT command 3 / 70



#### 2 AT Command Overview

#### 2.1 AT Command Format

AT command 는 아래와 같은 Type 이며, 모든 command 가 네가지 변형을 다 지원하지 않는다.

Command Type	Command Format	Functional Description
Test Command	AT	Module 이 normal transmission 인지 확인한다.
Set Command	AT+ <command/> = <para0>,<para1>,,<paran></paran></para1></para0>	parameter 값을 설정한다. 각 command 별로 parameter 의 수는 다르다.
Query Command	AT+ <command/> ?	설정되어 있는 특정 parameter 값을 요청한다.
Execute Command	AT+ <command/>	특정 function 을 실행한다.

#### Note:

- 1. AT command 는 대문자이며, AT 로 시작하고 CR LF(=0x0A 0x0D)으로 끝난다.
- 2. <command> 는 각각의 명령어들을 의미한다. 예를 들어, <command> 는 RST 나 CWMODE\_CUR 등이 될 수 있다.
- 3. AT command 는 여러 개의 parameter 를 가질 수 있으며, 각각의 parameter 들은 공백 문자 없이 콤마로만 구분된다.
- 4. Optional parameters 는 대괄호[]로 표기된다. 이것은 필요하지 않거나 나타나지 않을 수 있으며, 설정되지 않을 경우 기본값으로 설정된다.
- 5. String parameters 는 큰 따옴표로 표기하여 구분된다.

WizFi360 AT command 4 / 70



### 2.2 Response Format

AT Command 에 대한 Return values 는 다음과 같다.

Return Type	Return value	Description
	ERROR	지원하지 않는 AT 명령이거나 잘못된 파라미터가 입력되었다.
Error Messages	ALREADY CONNECTED	TCP, UDP, SSL connection 이 이미 연결되어 있다.
	SEND FAIL	Network Data 전송이 실패하였다.
	ОК	Set command 가 성공적으로 실행되었다.
	+ <command/> : <para1>,,<paran> OK</paran></para1>	Query 또는 Execute Command 가 정상적으로 실행되었고 parameter 값들을 반환한다.
Success	SEND OK	Network Data 전송이 성공하였다.
Message	<description></description>	Query 또는 Execute Command 가 정상적으로 실행되었고 특정 값들을 반환한다. <description>은 반환되는 값들을 의미하며, 반환되는 값들은 각각의 command 별로 다르다.</description>

WizFi360 AT command 5 / 70



## 2.3 List of Messages

command 에대한 return 값과 별도로 아래에 메시지가 return 된다.

Tips	Explanation
ready	AT firmware 가 준비됨
WIFI CONNECTED	WizFi360 Station 이 AP 와 연결됨
WIFI GOT IP	WizFi360 Station 이 AP 로부터 IP 를 할당 받음
WIFI DISCONNECTED	WizFi360 Station 이 AP 로부터의 연결이 끊김
busy s	Busy sending. WizFi360 이 이전 input 을 전송 중 이므로 새로운 input 에 응답할 수 없다.
busy p	Busy processing. WizFi360 이 이전 input 을 처리 중 이므로 새로운 input 에 응답할 수 없다.
<link id=""/> , CONNECT	<link id=""/> 가 Network 에 접속됨
<link id=""/> , CLOSED	<link id=""/> 가 Network 와 접속이 끊김
+IPD	Network 데이터 수신
+STA_CONNECTED: <mac></mac>	WizFi360 SoftAP 에 Station 이 연결됨
+DIST_STA_IP: <mac>, <ip addr=""></ip></mac>	WizFi360 SoftAP 가 연결된 Station 에게 IP 를 할당함
+STA_DISCONNECTED: <smac></smac>	WizFi360 SoftAP 에 연결되었던 Station 의 연결이 끊김

WizFi360 AT command 6 / 70



#### 2.4 Enter AT normal transmission mode

WizFi360 은 Normal transmission mode 와 transparent mode 가 있다.

WizFi360 이 Normal transmission mode 로 동작 할 경우, AT Command 를 수행한다. Normal transmission mode 는 AT\r\n 입력 후 \r\nOK\r\n 을 return 받아 확인한다.

WizFi360 이 transparent mode 의 경우 AT Command 는 동작하지 않는다. Peer 와 데이터 송수신만 가능하며, "+++"를 입력할 경우 Normal transmission mode 로 전환한다.

#### Note:

- 1. TCP 통신이 연결되어 있고 transparent mode 로 동작하고 있을 경우, Normal transmission mode 로 전환하게 되면 해당 연결은 끊어진다
- 2. "+++" 입력 시, "+"은 연속적으로 Serial 을 통해 들어와야 하며, 적어도 1 초가 지난 후부터 AT 명령에 대한 응답을 할 수 있게 된다.
- 3. WizFi360 □/default mode ⊨ Normal transmission mode 0/□/.

WizFi360 AT command 7 / 70



### 3 AT Command Description

### AT Command list

Туре	Name	Features
	AT	Tests AT Startup
	AT+RST	Restarts the module
	AT+GMR	Checks Version Information
	AT+GSLP	Enters Deep-sleep Mode
	ATE	AT Commands Echoing
	AT+RESTORE	Restores the Factory Default settings
System control	AT+UART_CUR	Current UART Configuration; Not saved to Flash
commands	AT+UART_DEF	Default UART Configuration; Saved in the Flash
	AT+SLEEP	Configures the Sleep Modes
	AT+SYSIOSETCFG	Configures IO Working Mode
	AT+SYSIOGETCFG	Checks IO Working Mode
	AT+SYSGPIODIR	Configures the Direction of a GPIO
	AT+SYSGPIOWRITE	Configures the GPIO Output Level
	AT+SYSGPIOREAD	Reads the GPIO Input Level
	AT+CWMODE_CUR	Sets the Current WiFi mode; Not Saved in the Flash
	AT+CWMODE_DEF	Set the operation mode, Save to Flash
	AT+CWJAP_CUR	Connects to an AP; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CWJAP_DEF	Connects to an AP; Configuration Saved in the Flash
	AT+CWLAPOPT	Sets the Configuration for the Command AT+CWLAP
	AT+CWLAP	Lists Available APs
WiFi	AT+CWQAP	Disconnects from the AP
command	AT+CWSAP_CUR	Configures the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CWSAP_DEF	Configures the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash
	AT+CWLIF	IP of Stations to Which the WizFi360 SoftAP is Connected
	AT+CWDHCP_CUR	Enables/Disables DHCP; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CWDHCP_DEF	Enables/Disables DHCP; Configuration Saved in the Flash
	AT+CWDHCPS_CUR	Sets the IP Address Allocated by WizFi360 SoftAP DHCP; Configuration Not Saved in Flash

WizFi360 AT command 8 / 70



	AT+CWDHCPS_DEF	Sets the IP Address Allocated by WizFi360 SoftAP DHCP; Configuration Saved in Flash
	AT+CWAUTOCONN	Auto-Connects to the AP or Not
	AT+CIPSTAMAC_CUR	Sets the MAC Address of the WizFi360 Station; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CIPSTAMAC_DEF	Sets the MAC Address of the WizFi360 Station; Configuration Saved in the Flash
	AT+CIPAPMAC_CUR	Sets the MAC Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CIPAPMAC_DEF	Sets the MAC Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash
	AT+CIPSTA_CUR	Sets the Current IP Address of the WizFi360 Station; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CIPSTA_DEF	Set the static IP of WizFi360 Station, Saved to Flash
	AT+CIPAP_CUR	Sets the IP Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CIPAP_DEF	Sets the IP Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash
	AT+CWSTARTSMART	Start SmartConfig
	AT+CWSTOPSMART	Stop Smart Config
	AT+WPS	Enables the WPS Function
	AT+CWHOSTNAME	Configures the Name of WizFi360 Station
	AT+CWCOUNTRY_CUR	Set WiFi Country Code of WizFi360; Configuration Not Saved in the Flash
	AT+CWCOUNTRY_DEF	Set WiFi Country Code of WizFi360; Configuration Saved in the Flash
	AT+WIZ_NETCONFIG	WebServer for setting SSID/PWD (Default: 192.168.36.1)
	AT+CIPSTATUS	Gets the Connection Status
	AT+CIPDOMAIN	DNS Function
	AT+CIPSTART	Establishes TCP Connection, UDP Transmission or SSL Connection
	AT+CIPSSLSIZE	Sets the Size of SSL Buffer
	AT+SSLCCONF	Sets Configuration of WiFi360 SSL Client
TCP / IP	AT+CASEND	Sets the SSL certificate
command	AT+CIPSEND	Send data
	AT+CIPSENDEX	Sends data when length of data is <length>, or when \0 appears in the data</length>
	AT+CIPSENDBUF	Writes Data into the TCP-Send-Buffer
	AT+CIPBUFRESET	Resets the Segment ID Count
	AT+CIPBUFSTATUS	Checks the Status of TCP-Send-Buffer
	AT+CIPCHECKSEQ	Checks If a Specific Segment Was Successfully Sent

WizFi360 AT command 9 / 70



AT+CIPCLOSE	Closes the TCP/UDP/SSL Connection
AT+CIFSR	Gets the Local IP Address
AT+CIPMUX	Enable or Disable Multiple Connections
AT+CIPSERVER	Deletes/Creates TCP Server
AT+CIPSERVERMAXCONN	Set the Maximum Connection Number Allowed by Server
AT+CIPMODE	Sets transmission mode
AT+SAVETRANSLINK	Saves the Transparent Transmission Link in Flash;
AT+CIPSTO	Sets the TCP Server Timeout
AT+CIUPDATE	Update the Firmware
AT+PING	Ping Packets
AT+CIPDINFO	Shows the Remote IP and Port with +IPD
+IPD	Receive Network Data
AT+CIPSNTPCFG	Sets the Configuration of SNTP
AT+CIPSNTPIME	Checks the SNTP Time
AT+CIPDNS_CUR	Sets User-defined DNS Servers; Configuration Not Saved in the Flash
AT+CIPDNS_DEF	Sets User-defined DNS Servers; Configuration Saved in the Flash
AT+MQTTSET	Sets the Configuration of MQTT connection
AT+MQTTTOPIC	Sets the Topic of Publish and Subscribe
AT+MQTTQOS	Sets the Configuration of QoS
AT+MQTTCON	Connects to a Broker
AT+MQTTPUB	Publish a message
AT+MQTTPUBSEND	Publish a message
AT+MQTTDIS	Disconnects from a Broker
AT+AZSET	Sets the Configuration of Azure IoT Hub connection
AT+AZCON	Connects to a Azure IoT Hub
AT+AWSPKSEND	Sets private Key
AT+CLICASEND	Sets Client Certificate
AT+AWSCON	Connects to AWS IoT Core

WizFi360 AT command 10 / 70



### 3.1 System Control Commands

### 3.1.1 Tests AT Startup

	Execute command
Commands	AT
Response	OK

#### 3.1.2 AT+RST: Restarts the module

	Execute command
Commands	AT+RST
Response	ОК

#### 3.1.3 AT+GMR: Checks Version Information

	Execute Command
Commands	AT+GMR
Response	<at info="" version=""> <sdk info="" version=""> <compile time="">  OK</compile></sdk></at>
Parameter	<at info="" version="">: AT version에 관한 정보. <sdk info="" version="">: SDK version 에 관한 정보. <compile time="">: BIN compile time.</compile></sdk></at>
	AT+GMR
Example	AT version:1.0.1.0(Jun 6 2019 17:49:31) SDK version:3.0.0(a0ffff9f) compile time:Jun 6 2019 17:49:31 OK

### 3.1.4 AT+GSLP: Enters Deep-sleep Mode

	Set Command
Commands	AT+GSLP= <time></time>
Function	WizFi360 은 <time>시간동안 Deep-sleep 후에 깨어난다.</time>

WizFi360 AT command 11 / 70



Response	ОК			
Parameter	<time>: WizFi360 의 sleep 시간. 범위는 1000~65535 ms 이다.</time>			
Fuerente	AT+GSLP=3000			
Example	ОК			

### 3.1.5 ATE: AT Commands Echoing

	Execute command			
Commands	ATE			
Response	ОК			
Parameter	ATEO: echo off ATE1: echo on.			
Note	이 Command 는 command echo 를 trigger 하기위해 사용된다. ATE command 가 사용될 경우 입력된 command 는 다시 return 된다.			

### 3.1.6 AT+RESTORE: Restores the Factory Default settings

	Execute command				
Commands	AT+RESTORE[= <type>]</type>				
Response	OK				
Parameter	<type>: • 0: Station mac address 를 복구한다. (default) • 1: 모든 설정을 복구한다.</type>				
Note	이 command 는 flash 에 저장되어 있는 Station mac address 또는 모든 설정을 factory default 값으로 복구한다. 또한 이 Command 가 실행될 때 module 은 reset 된다.				

### 3.1.7 AT+UART\_CUR: Current UART Configuration; Not saved to Flash

	Query command	Set Command	
Commands	AT+UART_CUR?	AT+UART_CUR= <baudrate>,<databits>,<stop bits="">,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stop></databits></baudrate>	
Response	+UART_CUR: <baudrate>,<databits>,<stop bits="">,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stop></databits></baudrate>	ОК	

WizFi360 AT command 12 / 70



Default Value	115200,8,1,0,0			
Parameter	<pre><baudrate>: UART baud rate 2000000, 1500000, 1000000, 921600, 460800, 230400, 115200 (factory default), 57600, 38400, 19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1800, 1200, 600 <databits>: data bits</databits></baudrate></pre>			
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.</li> <li>이 command 는 WizFi360 의 PA1 Pin 과 연결된다. PA1 Pin 이 3 초 동안 low level 이 될 경우 이 command 의 parameter 가 default 값으로 복원된다.</li> <li>만약 hardware flow control 이 enable 될 경우 user device 와 WizFi360 의 flow control pin 을 연결한다. 자세한 사항은 WizFi360 을 참고하라.</li> </ul>			
	AT+UART_CUR?	AT+UART_CUR=115200,8,1,0,0		
Example +UART_CUR:115200,8,1,0,0 OK OK		ОК		

### 3.1.8 AT+UART\_DEF: Default UART Configuration; Saved in the Flash

	Query command	Set Command			
Commands	AT+UART_DEF?	AT+UART_DEF= <baudrate>,<databits>,<stop bits="">,<parity>,<flow control=""></flow></parity></stop></databits></baudrate>			
Response	+UART_DEF: <baudrate>,<databits>,<stop </stop bits&gt;,<parity>,<flow control=""> OK</flow></parity></databits></baudrate>				
Default Value	115200,8,1,0,0				
Parameter	<pre><baudrate>: UART baud rate   2000000, 1500000, 1000000, 921600, 460800, 230400, 115200 (factory default), 57600, 38400,   19200, 14400, 9600, 4800, 2400, 1800, 1200, 600 <databits>: data bits   • 5: 5-bit data   • 6: 6-bit data</databits></baudrate></pre>				

WizFi360 AT command 13 / 70



	<ul> <li>7: 7-bit data</li> <li>8: 8-bit data (factory default)</li> <li><stopbits>: stop bits</stopbits></li> <li>1: 1-bit stop bit (factory default)</li> <li>2: 2-bit stop bit</li> <li>&gt;parity&gt;: parity bit</li> <li>0: None (factory default)</li> <li>1: Odd</li> <li>2: Even</li> <li><flow control="">: flow control</flow></li> <li>0: disable RTS/CTS flow control</li> <li>1: enable RTS/CTS flow control</li> </ul>		
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장된다.</li> <li>만약 hardware flow control 이 enable 될 경우 user device 와 WizFi360 의 flow control pin 을 연결한다. 자세한 사항은 WizFi360 을 참고하라.</li> </ul>		
	AT+UART_DEF?	AT+UART_DEF=115200,8,1,0,0	
Example	+UART_DEF:115200,8,1,0,0 OK	ОК	

### 3.1.9 AT+SLEEP: Configures the Sleep Modes

	Query Command Set Command			
Commands	AT+SLEEP?	AT+SLEEP= <sleep mode=""></sleep>		
Response	+SLEEP: <sleep mode=""> OK</sleep>			
Parameter	<sleep mode="">:</sleep>			
	AT+SLEEP?	AT+SLEEP=1		
Example	+SLEEP:2 OK			
Note	• 이 command 는 Station mode 에서 사용된다.			

### 3.1.10 AT+SYSIOSETCFG: Configures IO Working Mode

	Set command	
Commands	AT+SYSIOSETCFG= <pin>,<mode>,<pull-up></pull-up></mode></pin>	

WizFi360 AT command 14 / 70



Response	ОК	ОК			
		) pin number : IO mode			
	Pin	Mode0	Mode1		
	3	RESERVED	GPIOPA_0		
	6	RESERVED	GPIOPB_6		
	7	UART1_CTS	GPIOPB_9		
	9	RESERVED	GPIOPB_15		
	10	RESERVED	GPIOPB_18		
	11	RESERVED	GPIOPB_13		
Parameter	12	RESERVED	GPIOPB_14		
	13	RESERVED	GPIOPB_17		
	14	RESERVED	GPIOPB_16		
	16	UART1_RTS	GPIOPB_10		
	19	RESERVED	GPIOPB_7		
	20	RESERVED	GPIOPB_8		
		>: isable pull-up nable pull-up			
Example	AT+SYSIC	OSETCFG=12,1,0	)		
	ОК				

### 3.1.11 AT+SYSIOGETCFG: Checks IO Working Mode

	Set command				
Commands	AT+SYSIOGETCFG= <pin></pin>				
Response	+SYSIOGETCFG: <pin>,<mode>,<pull-up> OK</pull-up></mode></pin>				
<pre><pin>: IO pin number <mode>:</mode></pin></pre>					
Example	AT+SYSIOGETCFG=12 +SYSIOGETCFG:12,1,0 OK				

WizFi360 AT command 15 / 70



### 3.1.12 AT+SYSGPIODIR: Configures the Direction of GPIO

	Set command
Commands	AT+SYSGPIODIR= <pin>,<dir></dir></pin>
	OK
Response	NOT GPIO MODE! ERROR
Note	IO pin mode 가 GPIO mode 가 아닐 경우 command 는 "NOT GPIO MODE!" 를 return 한다.
Parameter	<pre><pin>: IO pin number <dir>:</dir></pin></pre>
	AT+SYSIOSETCFG=12,1,1
Evenne	OK
Example	AT+SYSGPIODIR=12,0
	OK

### 3.1.13 AT+SYSGPIOWRITE: Configures the GPIO Output Level

	Set command
Commands	AT+SYSGPIOWRITE= <pin>,<level></level></pin>
	OK
Response	NOT GPIO MODE! ERROR
Note	IO pin mode 가 output mode 가 아닐 경우 command 는 "NOT OUTPUT MODE!" 를 return 한다.
Parameter	<pre><pin>: IO pin number <level>:</level></pin></pre>
	AT+SYSIOSETCFG=12,1,1
Evampla	OK
Example	AT+SYSGPIODIR=12,0
	OK

WizFi360 AT command 16 / 70



### 3.1.14 AT+SYSGPIOREAD: Reads the GPIO Input Level

	Set command					
Commands	AT+SYSGPIOREAD= <pin></pin>					
Response	+SYSGPIOREAD: <pin>,<dir>,<level> OK  NOT GPIO MODE!</level></dir></pin>					
	ERROR					
Note	IO pin mode 가 GPIO mode 가 아닐 경우 command 는 "NOT GPIO MODE!" 를 return 한다.					
Parameter	<pre><pin>: IO pin number <dir>:</dir></pin></pre>					
	AT+SYSIOSETCFG=12,1,1					
	OK					
	AT+SYSGPIODIR=12,0					
Example	OK					
	AT+SYSGPIOREAD=12					
	+SYSGPIOREAD:12,0,1					
	ОК					

WizFi360 AT command 17 / 70



### 3.2 WiFi command

## 3.2.1 AT+CWMODE\_CUR: Sets the Current WiFi mode; Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command			
Commands	AT+CWMODE_CUR?	AT+CWMODE_CUR= <mode></mode>			
Response	+CWMODE_CUR: <mode></mode>	ОК			
Parameter	<mode>:     • 1: Station mode     • 2: SoftAP mode (factory default)     • 3: Station + SoftAP mode</mode>				
	AT+CWMODE_CUR?	AT+CWMODE_CUR=1			
Example	AT+CWMODE_CUR:1 OK				
Note	이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.				

### 3.2.2 AT+CWMODE\_DEF: Set the operation mode, Save to Flash

	Query command Set Command				
Commands	AT+CWMODE_DEF=? AT+CWMODE_DEF= <mode></mode>				
Response	+CWMODE_DEF: <mode></mode>	ОК			
кезропзе	ОК	OK .			
Parameter	<mode>:     • 1: Station mode     • 2: SoftAP mode (factory default)     • 3: Station + SoftAP mode</mode>				
	AT+CWMODE_DEF?	AT+CWMODE_DEF=1			
Example	+CWMODE_DEF:1				
	OK OK				
Note	이 설정은 flash 에 저장된다.				

WizFi360 AT command 18 / 70



## 3.2.3 AT+CWJAP\_CUR: Connects to an AP; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command				
Commands	AT+CWJAP_CUR?	AT+CWJAP_CUR= <ssid>,<pwd>[,<bssid>]</bssid></pwd></ssid>				
Function	WizFi360 Station 이 연결한 AP 를 확인한다.	WizFi360 이 연결할 AP 를 설정한다.				
Response	+CWJAP_CUR: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi> OK +CWJAP_CUR:<error code=""> FAIL</error></rssi></channel></bssid></ssid>					
Parameter	<pre><ssid>: string parameter, target AP 의 SSID, MAX: 32 bytes. <pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></ssid></pre>					
Example	AT+CWJAP_CUR="ab\\c","12345678\"\\",  8:DC:11:12:13" (SSID: abc Password: 12345678"\)					
	+CWJAP_CUR="WIZNETSZ","00:08:dc:9c:ef:b6",1 2,-75 OK					
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.</li> <li>이 command 는 Station mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용가능 하다.</li> <li>SSID 또는 password 가", \ 와 같은 특수문자를 포함하고 있는 경우 escape(\) 문자가 필요하다.</li> </ul>					

## 3.2.4 AT+CWJAP\_DEF: Connects to an AP; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command				
Commands	AT+CWJAP_DEF?	AT+CWJAP_DEF= <ssid>,<pwd>[,<bssid>]</bssid></pwd></ssid>				

WizFi360 AT command 19 / 70



Function	WizFi360 Station 이 연결한 AP 를 확인한다.	WizFi360 이 연결할 AP 를 설정한다.				
Response	+CWJAP_DEF: <ssid>,<bssid>,<channel>,<rssi>OK</rssi></channel></bssid></ssid>	OK +CWJAP_DEF: <error code=""> FAIL</error>				
Parameter	<ssid>: string parameter, target AP 의 SSID, MAX: 32 bytes. <pwd>: string parameter, target AP 의 password, MAX: 64-byte ASCII. [  [    SSID]: string parameter, target AP 의 MAC address, 같은 SSID를 가진 여러 개의 AP 들이 있을 때 사용된다. <channel>: channel number <rssi>: signal strength. <error code="">: (for reference only) <ul> <li>1: connection timeout.</li> <li>2: wrong password.</li> <li>3: cannot find the target AP.</li> <li>4: connection failed.</li> </ul></error></rssi></channel></pwd></ssid>					
Funnsla	AT+CWJAP_DEF?	AT+CWJAP_DEF="ab\\c","12345678\"\\","00:0 8:DC:11:12:13" (SSID: abc Password: 12345678"\)				
Example	+CWJAP_DEF="WIZNETSZ","00:08:dc:9c:ef:b6",1 2,-75 OK					
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장된다.</li> <li>이 command 는 Station mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용가능 하다.</li> <li>SSID 또는 password 가", \ 와 같은 특수문자를 포함하고 있는 경우 escape(\) 문자가 필요하다.</li> </ul>					

## 3.2.5 AT+CWLAPOPT: Sets the Configuration for the Command AT+CWLAP

	Set command
Commands	AT+CWLAPOPT= <sort_enable>,<mask></mask></sort_enable>
Response	ОК
Parameter	<sort_enable>: AT+CWLAP command 의 결과를 RSSI 값에 따라 정렬한다.  • 0: RSSI 에 따라 정렬하지 않는다. (factory default)  • 1: RSSI 에 따라 정렬한다.</sort_enable>

WizFi360 AT command 20 / 70



	<mask>: AT+CWLAP command 의 결과에서 보여줄 Parameter 들을 설정한다. bit 가 1 일 경우 해당 parameter 를 보여주며 0 일경우 보여주지 않는다.</mask>										
	Bit10	Bit9	Bit8	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
	WPS CH MAC RSSI SSID E							ECN			
Example	AT+CWLAPOPT=1,1055 (첫번째 parameter 1 은 AT+CWLAP 의 결과를 RSSI 에 따라 정렬함을 의미하며, 두번째 parameter 1055 는 0b10000011111 으로 모든 parameter 들을 보여줌을 의미한다.)										
	ОК										
Note	• 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.										

### 3.2.6 AT+CWLAP: Lists Available APs

	Query command	Set Command					
Commands	AT+CWLAP	AT+CWLAP= <ssid>[,<mac>][,<channel>]</channel></mac></ssid>					
Function	To list all available APs	To query the APs with specific SSID and MAC on a specific channel.					
Response	+CWLAP:([ <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac>,<channel>,<wps>))  OK</wps></channel></mac></rssi></ssid></ecn>						
Parameter	<pre><ecn>: encryption method.</ecn></pre>						
Example1	AT+CWLAP +CWLAP: (4,"WIZnet",-57,"00:08:dc:6a:46:2e",1,1) +CWLAP: (3,"WIZNETSZ",-75,"00:08:dc:9c:ef:b6",12,1) OK	AT+CWLAP="WIZNETSZ" +CWLAP:(3,"WIZNETSZ",-75,"00:08:dc:9c:ef:b6",12,1) OK					

WizFi360 AT command 21 / 70



		AT+CWLAP="WIZNETSZ","",12				
Example2	-	+CWLAP:(3,"WIZNETSZ",-75,"00:08:dc:9c:ef:b6",12,1)				
		OK				
Note	<ul> <li>이 command 는 Station mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용 가능하다.</li> <li>Response 에서 표시되는 parameter 들은 CWLAPOPT command 의 설정에 변경된다.</li> </ul>					
• optional parameter 를 <channel>만 설정하고 싶을 경우 Example2 와 같이 설정한</channel>						

### 3.2.7 AT+CWQAP: Disconnects from the AP

	Execute Command
Commands	AT+CWQAP
Response	ОК
	AT+CWMODE_DEF=1
	ОК
	AT+CWJAP_DEF="WIZNETSZ","12345678"
Example	ОК
	AT+CWQAP
	ОК

# 3.2.8 AT+CWSAP\_CUR: Configures the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWSAP_CUR?	AT+CWSAP_CUR= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[,<m ax="" conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></m></ecn></chl></pwd></ssid>
Function	WizFi360 SoftAP 의 Parameter 를 확인한다.	WizFi360 SoftAP 를 설정한다.
Response	+CWSAP_CUR: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	ОК
Default Value	WizFi360_36036","",1,0,4,0	
Parameter	<ssid>: string parameter, SoftAP 의 SSID. 1~32byte 로 설정 가능하다. <pwd>: string parameter, SoftAP 의 password. 8~64byte 로 설정 가능하다. <chl>: channel number. 1~13 의 범위를 가진다.</chl></pwd></ssid>	

WizFi360 AT command 22 / 70



	<ul> <li><ecn>: 암호화 방식</ecn></li> <li>• 0: OPEN</li> <li>• 2: WPA_PSK</li> <li>• 3: WPA2_PSK</li> <li>[<max conn="">]: WizFi360 에 연결할 수 있는 최대 Station 수. 1~4 로 설정할 수 있으며 기본값은</max></li> <li>4 이다.</li> <li>[<ssid hidden="">]:</ssid></li> <li>• 0: SSID 는 broadcast 된다. (factory default)</li> <li>• 1: SSID 는 broadcast 되지 않는다.</li> </ul>	
	AT+CWSAP_CUR? +CWSAP_CUR="WizFi360","12345678",5,3,4,0	AT+CWMODE_CUR=2  OK
Example	OK	AT+CWSAP_CUR="WizFi360","12345678",5,3,4,
	OK .	0
		OK
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.</li> <li>이 command 는 SoftAP mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용 가능하다.</li> <li><ssid hidden=""> 사용을 위해, <max conn="">는 반드시 설정되어야 한다.</max></ssid></li> </ul>	

# 3.2.9 AT+CWSAP\_DEF: Configures the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWSAP_DEF?	AT+CWSAP_DEF= <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>[,<m ax="" conn="">][,<ssid hidden="">]</ssid></m></ecn></chl></pwd></ssid>
Function	WizFi360 SoftAP 의 Parameter 를 확인한다.	WizFi360 SoftAP 를 설정한다.
Response	+CWSAP_DEF: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn>,<max conn="">,<ssid hidden=""></ssid></max></ecn></chl></pwd></ssid>	ОК
Default Value	WizFi360_36036","",1,0,4,0	
Parameter	<ssid>: string parameter, SoftAP 의 SSID. 1~32byte 로 설정 가능하다. <pwd>: string parameter, SoftAP 의 password. 8~64byte 로 설정 가능하다. <chl>: channel number. 1~13 의 범위를 가진다. <ecn>: 암호화 방식 <ul> <li>0: OPEN</li> <li>2: WPA_PSK</li> </ul></ecn></chl></pwd></ssid>	

WizFi360 AT command 23 / 70



	<ul> <li>3: WPA2_PSK</li> <li>[<max conn="">]: WizFi360 에 연결할 수 있는 최대 Station 수. 1~4 로 설정할 수 있으며 기본값은 4 이다.</max></li> <li>[<ssid hidden="">]:</ssid></li> <li>0: SSID 는 broadcast 된다. (factory default)</li> <li>1: SSID 는 broadcast 되지 않는다.</li> </ul>	
	AT+CWSAP_DEF?	AT+CWMODE_DEF=2
	+CWSAP_DEF="WizFi360","12345678",5,3,4,0	ОК
Example	ОК	AT+CWSAP_DEF="WizFi360","12345678",5,3,4, 0
		ОК
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장된다.</li> <li>이 Command 는 이 command 는 SoftAP mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용 가능하다.</li> <li><ssid hidden=""> 사용을 위해, <max conn="">는 반드시 설정되어야 한다.</max></ssid></li> </ul>	

### 3.2.10 AT+CWLIF: IP of Stations which are connected to WizFi360 SoftAP

	Execute command
Commands	AT+CWLIF
Response	<ip>,<mac></mac></ip>
Parameter	<ip><ip>: string parameter, WizFi360 SoftAP 에 연결된 Station 의 IP address <mac>: string parameter, WizFi360 SoftAP 에 연결된 Station 의 MAC address</mac></ip></ip>
	AT+CWMODE_DEF=2
	ОК
Example	AT+CWSAP_DEF="WizFi360","12345678",1,2
Example	OK
	AT+CWLIF
	192.168.4.2,18:cf:5e:c5:ce:76
Note	<ul> <li>이 command 는 static IP 를 확인할 수 없다.</li> <li>이 Command 는 WizFi360 SoftAP 와 WizFi360 SoftAP 에 연결된 Station 의 DHCP 가 활성화되어있어야 동작한다.</li> </ul>

WizFi360 AT command 24 / 70



# 3.2.11 AT+CWDHCP\_CUR: Enables/Disables DHCP; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWDHCP_CUR?	AT+CWDHCP_CUR= <mode>,<en></en></mode>
Function	DHCP 설정을 확인한다.	DHCP 를 설정한다.
Response	+CWDHCP_CUR: <para> OK</para>	ОК
Parameter	<ul> <li><para> <ul> <li>0: SoftAP DHCP 와 Station DHCP 를 disable</li> <li>한다.</li> <li>1: SoftAP DHCP 는 enable 하고 Station</li> <li>DHCP 는 disable 한다.</li> <li>2: SoftAP DHCP 는 disable 하고 Station</li> <li>DHCP 는 enable 한다.</li> <li>3: SoftAP DHCP 와 Station DHCP 를 enable 한다. (factory default)</li> </ul> </para></li></ul>	<mode></mode>
Example	AT+CWDHCP_CUR? +CWDHCP_CUR:1 OK	AT+CWDHCP_CUR=1,1  OK
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.</li> <li>이 Command 설정은 static-IP-related AT commands (AT+CIPSTA-related, AT+CIPAP-related commands)와 상호 작용한다.</li> <li>DHCP 가 enable 되면 static IP 는 disable 된다.</li> <li>static IP 가 enable 되면 DHCP 는 disable 된다.</li> <li>DHCP 또는 static IP 는 마지막 설정에 따라 결정된다.</li> </ul>	

## 3.2.12 AT+CWDHCP\_DEF: Enables/Disables DHCP; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWDHCP_DEF?	AT+CWDHCP_DEF= <mode>,<en></en></mode>
Function	DHCP 설정을 확인한다.	DHCP 를 설정한다.
Response	+CWDHCP_DEF: <para></para>	ОК

WizFi360 AT command 25 / 70



Parameter	OK <para></para>	<mode></mode>
Example	AT+CWDHCP_DEF? +CWDHCP_DEF:1 OK	AT+CWDHCP_DEF=1,1  OK
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장된다.</li> <li>이 Command 설정은 static-IP-related AT commands (AT+CIPSTA-related, AT+CIPAP-related commands)와 상호 작용한다.</li> <li>DHCP 가 enable 되면 static IP 는 disable 된다.</li> <li>static IP 가 enable 되면 DHCP 는 disable 된다.</li> <li>DHCP 또는 static IP 는 마지막 설정에 따라 결정된다.</li> </ul>	

# 3.2.13 AT+CWDHCPS\_CUR: Sets the IP Address Allocated by WizFi360 SoftAP DHCP; Configuration Not Saved in Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWDHCPS_CUR?	AT+CWDHCPS_CUR= <enable>[,<lease time="">,<start ip="">,<end ip="">]</end></start></lease></enable>
Function	WizFi360 SoftAP DHCP Server 의 IP address 범위를 확인한다.	WizFi360 SoftAP DHCP Server 의 IP address 범위를 설정한다.
Response	+CWDHCPS_CUR: <lease time="">,<start ip="">,<end ip=""> OK</end></start></lease>	ОК
Default Value	120,"192.168.36.2","192.168.36.101"	

WizFi360 AT command 26 / 70



Parameter	<ul> <li><enable>:</enable></li> <li>0: default IP 범위를 사용한다.</li> <li>1: IP 범위를 설정한다.</li> <li>[<lease time="">]: lease time; unit: minute; range [1, 2880]</lease></li> <li>[<start ip="">]: string parameter, WizFi360 SoftAP DHCP 에서 할당하는 IP address 범위의 start IP.</start></li> <li>[<end ip="">]: string parameter, WizFi360 SoftAP DHCP 에서 할당하는 IP address 범위의 end IP.</end></li> </ul>	
	AT+CWDHCPS_CUR?	AT+CWDHCP_CUR=0,1
	+CWDHCPS_CUR:120,"192.168.0.2","192.168.0.	ОК
Example1	ОК	AT+CWDHCPS_CUR=1,120,"192.168.0.100","192 .168.0.200"
		OK
Evample?		AT+CWDHCPS_CUR=0
Example2	-	OK
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.</li> <li>이 Command 는 WizFi360 이 SoftAP mode 이고 DHCP 가 enable 될 때 사용한다.</li> <li>IP address 는 SoftAP 의 IP address 와 같은 network segment 여야 한다.</li> <li><lease time=""> 사용을 위해, <start ip="">와 <end ip="">는 반드시 설정되어야 한다. 마찬가지로 <start ip="">와 <end ip=""> 사용을 위해, <lease time=""> 는 반드시 설정되어야 한다.</lease></end></start></end></start></lease></li> </ul>	

# 3.2.14 AT+CWDHCPS\_DEF: Sets the IP Address Allocated by WizFi360 SoftAP DHCP; Configuration Saved in Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CWDHCPS_DEF?	AT+CWDHCPS_DEF= <enable>[,<lease time="">,<start ip="">,<end ip="">]</end></start></lease></enable>
Function	WizFi360 SoftAP DHCP Server 의 IP address 범위를 확인한다.	WizFi360 SoftAP DHCP Server 의 IP address 범위를 설정한다.
Response	+CWDHCPS_DEF: <lease time="">,<start ip="">,<end ip=""> OK</end></start></lease>	ОК
Default Value	120,"192.168.36.2","192.168.36.101"	
Parameter	<enable>:   • 0: default IP 범위를 사용한다.   • 1: IP 범위를 설정한다. [<lease time="">]: lease time; unit: minute; range [1, 2880].</lease></enable>	

WizFi360 AT command 27 / 70



	[ <start ip="">]: string parameter, WizFi360 SoftAP DHCP 에서 할당하는 IP address 범위의 start IP. [<end ip="">]: string parameter, WizFi360 SoftAP DHCP 에서 할당하는 IP address 범위의 end IP. Factory Default: v. 1.0.x.x 에서: [<start ip="">] 및 [<end ip="">] 0.0.0.0 v. 1.1.x.x 에서: [<start ip="">] - 192.168.36.2, [<end ip="">] - 192.168.36.101</end></start></end></start></end></start>	
	AT+CWDHCPS_DEF?	AT+CWDHCP_DEF=0,1
	+CWDHCPS_DEF:120,"192.168.0.2","192.168.0.	ОК
Example1	ОК	AT+CWDHCPS_DEF=1,120,"192.168.0.100","192 .168.0.200"
		ОК
Example2	_	AT+CWDHCPS_DEF=0
Example2	-	OK
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장된다.</li> <li>이 Command 는 WizFi360 이 SoftAP mode 이고 DHCP 가 enable 될 때 사용한다.</li> <li>IP address 는 SoftAP 의 IP address 와 같은 network segment 여야 한다.</li> <li><lease time=""> 사용을 위해, <start ip="">와 <end ip="">는 반드시 설정되어야 한다. 마찬가지로 <start ip="">와 <end ip=""> 사용을 위해, <lease time=""> 는 반드시 설정되어야 한다.</lease></end></start></end></start></lease></li> </ul>	

### 3.2.15 AT+CWAUTOCONN: Auto-Connects to the AP or Not

	Query Command	Execute Command	
Commands	AT+CWAUTOCONN?	AT+CWAUTOCONN= <enable></enable>	
Function	Obtain setting for auto-connection	Set auto-connection	
Response	+CWAUTOCONN:1 OK	ОК	
Parameter	<pre><enable>:</enable></pre>		
	AT+CWAUTOCONN? AT+CWJAP_DEF="WIZNETSZ","12345678"		
	+CWAUTOCONN:1	ОК	
Example	<b>Example</b> OK		
		AT+CWAUTOCONN=1	
		OK	

WizFi360 AT command 28 / 70



Note	• 이 설정은 flash 에 저장된다.
Note	• 이 command 는 Station mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용 가능하다.

# 3.2.16 AT+CIPSTAMAC\_CUR: Sets the MAC Address of the WizFi360 Station; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command	
Commands	AT+CIPSTAMAC_CUR?	AT+CIPSTAMAC_CUR= <mac></mac>	
Function	WizFi360 Station 의 MAC address 확인	WizFi360 Station 의 MAC address 설정	
Response	+CIPSTAMAC_CUR: <mac></mac>	ОК	
Parameter	<mac>: string parameter, WizFi360 Station 의 MAC address.</mac>		
	AT+CIPSTAMAC_CUR?	AT+CIPSTAMAC_CUR="00:08:DC:11:12:13"	
Example	+CIPSTAMAC_CUR:"00:08:dc:11:12:13"  OK	ОК	
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.</li> <li>WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 WizFi360 Station 의 MAC address 와 다르다.</li> <li>e.g. WizFi360 Station 의 MAC address 가 "00:08:DC:11:12:13"이면, WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 "02:08:DC:11:12:13"이다.</li> <li>WizFi360 MAC address Bit 0 은 1 이 될 수 없다. 예를 들어, MAC address 는 "00:" 은 될 수 있지만 "01:"은 될 수 없다.</li> </ul>		

## 3.2.17 AT+CIPSTAMAC\_DEF: Sets the MAC Address of the WizFi360 Station; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPSTAMAC_DEF?	AT+CIPSTAMAC_DEF= <mac></mac>
Function	WizFi360 Station 의 MAC address 확인	WizFi360 Station 의 MAC address 설정
Response	+CIPSTAMAC_DEF: <mac></mac>	ОК
Parameter	<mac>: string parameter, WizFi360 Station 의 MAC address.</mac>	
Example	AT+CIPSTAMAC_DEF?	AT+CIPSTAMAC_DEF="00:08:DC:11:12:13"

WizFi360 AT command 29 / 70



	+CIPSTAMAC_DEF:"00:08:dc:11:12:13"  OK	ОК
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장된다.</li> <li>WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 WizFi360 St</li> <li>e.g. WizFi360 Station 의 MAC address 가 "00:08: address 는 "02:08:DC:11:12:13"이다.</li> <li>WizFi360 MAC address Bit 0 은 1 이 될 수 없다. 있지만 "01:"은 될 수 없다.</li> </ul>	:DC:11:12:13"이면, WizFi360 SoftAP 의 MAC

# 3.2.18 AT+CIPAPMAC\_CUR: Sets the MAC Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPAPMAC_CUR?	AT+CIPAPMAC_CUR= <mac></mac>
Function	WizFi360 SoftAP 의 MAC address 확인.	WizFi360 SoftAP 의 MAC address 설정.
Response	+CIPAPMAC_CUR: <mac></mac>	ОК
Parameter	<mac>: string parameter, WizFi360 SoftAP 의 MAC address</mac>	
	AT+CIPAPMAC_CUR?	AT+CIPAPMAC_CUR="02:08:DC:11:12:13"
Example	+CIPAPMAC_CUR:"02:08:dc:11:12:13"  OK	ОК
Note	<ul> <li>이 설정은 실제로 적용되지 않는다.</li> <li>WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 boot time 에 WizFi360 Station MAC address 에 따라 결정된다.</li> <li>e.g. 만약 WiFi360 Station 의 MAC address 가 "00:08:DC:11:12:13"일 경우, WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 "02:08:DC:11:12:13"이다.</li> </ul>	

# 3.2.19 AT+CIPAPMAC\_DEF: Sets the MAC Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPAPMAC_DEF?	AT+CIPAPMAC_DEF= <mac></mac>

WizFi360 AT command 30 / 70



Function	WizFi360 SoftAP 의 MAC address 확인	WizFi360 SoftAP 의 MAC address 설정
Response	+CIPAPMAC_DEF: <mac></mac>	ОК
Parameter	<mac>: string parameter, WizFi360 SoftAP 의 MAC address</mac>	
	AT+CIPAPMAC_DEF?	AT+CIPAPMAC_DEF="02:08:DC:11:12:13"
Example	+CIPAPMAC_DEF:"02:08:dc:11:12:13"  OK	ОК
Note	<ul> <li>이 설정은 실제로 적용되지 않는다.</li> <li>WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 boot time 에 WizFi360 Station MAC address 에 따라 결정된다.</li> <li>e.g. 만약 WiFi360 Station 의 MAC address 가 "00:08:DC:11:12:13"일 경우, WizFi360 SoftAP 의 MAC address 는 "02:08:DC:11:12:13"이다.</li> </ul>	

# 3.2.20 AT+CIPSTA\_CUR: Sets the Current IP Address of the WizFi360 Station; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPSTA_CUR?	AT+CIPSTA_CUR= <ip>[,<gateway>][,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
Function	WizFi360 Station 의 current IP address 를 확인	WizFi360 Station 의 current IP address 를 설정
Response	+CIPSTA_CUR:ip: <ip> +CIPSTA_CUR:gateway:<gateway> +CIPSTA_CUR:netmask:<netmask>  OK</netmask></gateway></ip>	ОК
Parameter	<pre><ip>: string parameter, WizFi360 Station □ IP address [<gateway>]: string parameter, gateway [<netmask>]: string parameter, netmask</netmask></gateway></ip></pre>	
	AT+CIPSTA_CUR? AT+CIPSTA_CUR="192.168.1.88","192.168.1.1"," 255.255.255.0"	
Example	+CIPSTA_CUR:ip:"192.168.1.88" +CIPSTA_CUR:gateway:"192.168.1.1" +CIPSTA_CUR:netmask:"255.255.255.0"	OK
Note	• 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.	

WizFi360 AT command 31 / 70



- 이 Command 설정은 DHCP-IP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands)와 상호 작용한다.
- static IP 가 enable 되면 DHCP 는 disable 된다.
- DHCP 가 enable 되면 static IP 는 disable 된다.
- DHCP 또는 static IP 는 마지막 설정에 따라 결정된다.
- <gateway> 사용을 위해, <netmask>는 반드시 설정되어야 한다.

## 3.2.21 AT+CIPSTA\_DEF: Set the static IP of WizFi360 Station, Saved to Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPSTA_DEF?	AT+CIPSTA_DEF= <ip>[,<gateway>][,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
Function	WizFi360 Station 의 default IP address 를 확인	WizFi360 Station 의 default IP address 를 설정
Response	+CIPSTA_DEF:ip: <ip> +CIPSTA_DEF:gateway:<gateway> +CIPSTA_DEF:netmask:<netmask>  OK</netmask></gateway></ip>	OK
Parameter	<pre><ip>: string parameter, WizFi360 Station 의 IP add [<gateway>]: string parameter, gateway [<netmask>]: string parameter, netmask  Factory default 값: v. 1.0.x.x 에서: <ip>: 0.0.0.0 [<gateway>]:0.0.0.0 [<netmask>]:0.0.0.0 v. 1.1.x.x 에서: <ip>: 192.168.1.1 [<gateway>]:192.168.1.1 [<gateway>]:255.255.255.0</gateway></gateway></ip></netmask></gateway></ip></netmask></gateway></ip></pre>	dress
	AT+CIPSTA_DEF?	AT+CIPSTA_DEF="192.168.1.88","192.168.1.1"," 255.255.255.0"
Example	+CIPSTA_DEF:ip:"192.168.1.88" +CIPSTA_DEF:gateway:"192.168.1.1" +CIPSTA_DEF:netmask:"255.255.255.0" OK	OK
Note	• 이 설정은 flash 에 저장된다.	

WizFi360 AT command 32 / 70



- 이 Command 설정은 DHCP-IP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands)와 상호 작용한다.
- static IP 가 enable 되면 DHCP 는 disable 된다.
- DHCP 가 enable 되면 static IP 는 disable 된다.
- DHCP 또는 static IP 는 마지막 설정에 따라 결정된다.
- <gateway> 사용을 위해, <netmask>는 반드시 설정되어야 한다.

# 3.2.22 AT+CIPAP\_CUR: Sets the IP Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPAP_CUR?	AT+CIPAP_CUR= <ip>[,<gateway>][,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
Function	WizFi360 SoftAP 의 current IP address 를 확인	WizFi360 SoftAP 의 current IP address 를 설정
Response	+CIPAP_CUR:ip: <ip> +CIPAP_CUR:gateway:<gateway> +CIPAP_CUR:netmask:<netmask>  OK</netmask></gateway></ip>	ОК
Parameter	<ip>: string parameter, WizFi360 SoftAP □ IP add [<gateway>]: string parameter, WizFi360 SoftAP □ [<netmask>]: string parameter, WizFi360 SoftAP □ [</netmask></gateway></ip>	2  gateway
	AT+CIPAP_CUR?	AT+CIPAP_CUR="192.168.0.1","192.168.0.1","2 55.255.255.0"
Example	+CIPAP_CUR:ip:"192.168.0.1" +CIPAP_CUR:gateway:"192.168.0.1" +CIPAP_CUR:netmask:"255.255.255.0"	ОК
		AT+CIPAP_CUR="192.168.0.1"
		ОК
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.</li> <li>이 Command 설정은 DHCP-IP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands)와 상호 작용한다.</li> <li>static IP 가 enable 되면 DHCP 는 disable 된다.</li> <li>DHCP 가 enable 되면 static IP 는 disable 된다.</li> <li>DHCP 또는 static IP 는 마지막 설정에 따라 결정된다.</li> <li><gateway> 사용을 위해, <netmask>는 반드시 설정되어야 한다.</netmask></gateway></li> </ul>	

WizFi360 AT command 33 / 70



# 3.2.23 AT+CIPAP\_DEF: Sets the IP Address of the WizFi360 SoftAP; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPAP_DEF?	AT+CIPAP_DEF= <ip>[,<gateway>][,<netmask>]</netmask></gateway></ip>
Function	WizFi360 SoftAP 의 default IP address 를 확인	WizFi360 SoftAP 의 default IP address 를 설정
Response	+CIPAP_DEF:ip: <ip> +CIPAP_DEF:gateway:<gateway> +CIPAP_DEF:netmask:<netmask>  OK</netmask></gateway></ip>	ОК
Parameter	<pre><ip>: string parameter, WizFi360 SoftAP 의 IP address. [<gateway>]: string parameter, WizFi360 SoftAP 의 gateway [<netmask>]: string parameter, WizFi360 SoftAP 의 netmask  Factory default 값: v. 1.0.x.x 에서: <ip>: 0.0.0.0 [<gateway>]:0.0.0.0 [<netmask>]:0.0.0.0 v. 1.1.x.x 에서: <ip>: 192.168.36.1 [<gateway>]:192.168.36.1 [<netmask>]:255.255.255.0</netmask></gateway></ip></netmask></gateway></ip></netmask></gateway></ip></pre>	
Example	AT+CIPAP_DEF?  +CIPAP_DEF:ip:"192.168.0.1" +CIPAP_DEF:gateway:"192.168.0.1" +CIPAP_DEF:netmask:"255.255.255.0"  OK	AT+CIPAP_DEF="192.168.0.1","192.168.0.1","25 5.255.255.0"  OK  AT+CIPAP_DEF="192.168.0.1"  OK
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장된다.</li> <li>이 Command 설정은 DHCP-IP-related AT commands (AT+CWDHCP-related commands)와 상호 작용한다.</li> <li>static IP 가 enable 되면 DHCP 는 disable 된다.</li> <li>DHCP 가 enable 되면 static IP 는 disable 된다.</li> <li>DHCP 또는 static IP 는 마지막 설정에 따라 결정된다.</li> <li><gateway> 사용을 위해, <netmask>는 반드시 설정되어야 한다.</netmask></gateway></li> </ul>	

WizFi360 AT command 34 / 70



### 3.2.24 AT+CWSTARTSMART: Start SmartConfig<sup>1</sup>

	Execute command	Set command	
Commands	AT+CWSTARTSMART	v. 1.0.x.x 에서²: AT+CWSTARTSMART= <type>, <try count=""> v. 1.1.x.x 에서³ AT+CWSTARTSMART=<try count=""></try></try></type>	
Function	ESP-TOUCH + AirKiss SmartConfig 를 시작한다.	특정 type 의 SmartConfig 를 시작한다.	
Response	OK		
Parameter	-	<type>:     • 1: ESP-TOUCH     • 2: AirKiss     • 3: ESP-TOUCH + AirKiss <try count="">: SmartConfig 를 통한 설정 시도 횟수</try></type>	
Messages	smartconfig 시작하고 AP 에 연결한 후에 아래와 같이 return 된다.  smartconfig type: <type> smart get WiFi info ssid:<ssid> password:<password> smartconfig connected WiFi</password></ssid></type>		
Parameter	<type>: AIRKISS or ESPTOUCH <ssid>: AP's ssid <password>: AP's password</password></ssid></type>		
Example	AT+CWMODE_DEF=1  OK  AT+CWSTARTSMART  OK		

WizFi360 AT command 35 / 70

 $<sup>^1</sup>$  일부 AP 에서 실패할 수 있으므로, Airkiss 는 WebServer 와 같이 사용 해야합니다.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Version 1.0.7.2 부터

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Airkiss 만 가능



	smartconfig 시작하고 AP 에 연결한 후에 아래와 같이 return 된다.
	Smartconfig type:AIRKISS smart get WiFi info ssid:Wiznet_AP password:1234567890 smartconfig connected WiFi
Note	• SmartConfig 는 Station mode 에서만 가능하다. (AT+CWMODE_CUR=1) • "smart get wifi info"는 SmartConfig 로 요청한 AP 정보가 수신되었음을 뜻하며, 정보에 따라 AP 로 접속이 이루어 진다
	• "smartconfig connected wifi"는 AP 로 접속되었음을 뜻한다. 다른 명령 실행에 앞서 AT+CWSTOPSMART 를 실행한다. SmartConfig 를 실행하는 동안에 다른 명령은 사용하지 않도록한다.
	•LED(PB_07) 는 Airkiss 로 동작하는 동안 빠르게 깜빡인다.         LED(PB_07) 는 WebServer 로 동작하는 동안 느리게 깜빡인다.         • smartconfig 를 통한 설정은 아래와 같이 진행한다.
	1. WizFi360 을 Station mode 로 설정하고, smartconfig 를 실행한다. 2. smartphone 을 AP 에 접속한다.
	3. ESP TOUCH APP 또는 Airkiss APP 을 실행한다.
	4. SSID 와 password 를 설정한다. 5. 설정 시도 횟수 까지 ESP-TOUCH/Airkiss 가 실패하면 WebServer(Default 192.168.36.1)가 실행된다. <sup>4</sup>

# 3.2.25 AT+CWSTOPSMART: Stop Smart Config

	Execute command
Commands	AT+CWSTOPSMART
Response	ОК
Example	AT+CWSTOPSMART
	ОК
Note	• SmartConfig 의 성공 여부와 상관없이, 다른 AT command 를 실행하기 전에 AT+CWSTOPSMART 를 실행하라.

WizFi360 AT command 36 / 70

<sup>4</sup> 횟수를 입력하지 않으면 무한 시도



### 3.2.26 AT+WPS: Enables the WPS Function

	Execute command	
Commands	AT+WPS= <enable></enable>	
Response	wps started	
	OK	
Parameter	<enable>: • 1: enable WPS/WiFi Protected Setup • 0: disable WPS</enable>	
	AT+WPS=1	
Example	wps started	
	OK	
Note	<ul> <li>WPS 는 Station mode 또는 SoftAP+Station mode 에서 사용 가능하다.</li> <li>WPS WEP/Wired-Equivalent Privacy 를 지원하지 않는다.</li> </ul>	

# 3.2.27 AT+CWHOSTNAME: Configures the Name of WizFi360 Station

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CWHOSTNAME?	AT+CWHOSTNAME= <hostname></hostname>
Function	WizFi360 Station 의 host name 확인	WizFi360 Station 의 host name 설정
Response	+CWHOSTNAME: <host name=""> OK (Station mode disabled) +CWHOSTNAME:<null> OK</null></host>	ОК
Parameter	<hostname>: string parameter, WizFi360 Station 의 host name, 최대 길이는 32byte 이다.</hostname>	
Example	AT+CWHOSTNAME?	AT+CWHOSTNAME="WizFi360_FF6179"
	+CWHOSTNAME:"WizFi360_FF6179"	ОК
Note	• 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.	

WizFi360 AT command 37 / 70



# 3.2.28 AT+CWCOUNTRY\_CUR: Set WiFi Country Code of WizFi360; Configuration Not Saved in the Flash

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CWCOUNTRY_CUR?	AT+CWCOUNTRY_CUR= <policy>,<country_code>,<channel_option></channel_option></country_code></policy>
Function	실제 WiFi country code 값을 확인한다. 이 값은 연결된 AP 에 따라 변경된다.	WizFi360 의 current WiFi Country code 를 설정한다.
Response	+CWCOUNTRY_CUR: <policy>,<country_code>,<channel_option></channel_option></country_code></policy>	ОК
Parameter	OK <policy>:</policy>	
Example	AT+CWCOUNTRY_CUR? +CWCOUNTRY_CUR=1,"KR",1 OK	AT+CWCOUNTRY_CUR=1,"KR",1  OK
Note	• 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.	

# 3.2.29 AT+CWCOUNTRY\_DEF: Set WiFi Country Code of WizFi360; Configuration Saved in the Flash

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CWCOUNTRY_DEF?	AT+CWCOUNTRY_DEF= <policy>,<country_code> ,<channel_option></channel_option></country_code></policy>

WizFi360 AT command 38 / 70



Function	Flash 에 저장되어 있는 country code 값을 확인한다.	WizFi360 의 default WiFi Country code 를 flash 에 저장한다.
Response	+CWCOUNTRY_DEF: <policy>,<country_code>,<c hannel_option=""></c></country_code></policy>	ОК
Parameter	<pre><policy>:</policy></pre>	l 의해 설정된다. 길이는 최대 3 자이며 세번째 문자는 특수한
Example	AT+CWCOUNTRY_DEF? +CWCOUNTRY_DEF=1,"KR",1	AT+CWCOUNTRY_DEF=1,"KR",1
	ОК	ОК
Note	• 이 설정은 flash 에 저장된다.	

# 3.2.30 AT+WIZ\_NETCONFIG: WebServer for setting SSID/PWD

	Query Command
Commands	AT+WIZ_NETCONFIG
Function	Station Mode 로 접속할 AP 의 SSID/PWD 설정이 가능한 WebServer 를 시작한다.
Response	OK  smartconfig type:Web  Smart get wifi info ssid: <ap ssid=""> password:<password> smartconfig connected wifi</password></ap>

WizFi360 AT command 39 / 70



Parameter	N/A
	AT+WIZ_NETCONFIG
	OK
Example	smartconfig type:Web Smart get wifi info ssid: <ap ssid=""> password:<password> smartconfig connected wifi</password></ap>
Note	<ul> <li>SoftAP 또는 Station + SoftAP mode 에서 동작 한다.</li> <li>LED(PB_07) 는 WebServer 로 동작하는 동안 느리게 깜빡인다.</li> <li>AT+CWSTOPSMART 으로 중지할 수 있다.</li> <li>WebServer 를 통한 설정은 아래와 같이 진행한다.  i. WizFi360 을 SoftAP 또는 Station + SoftAP mode 로 설정하고, WebServer 를 실행한다.  ii. Smartphone 또는 PC 로 WizFi360 이 연 AP 에 접속한다.(개방형 이며 SSID 는 MAC Address 가 00:08:DC:11:22:33 일 때 "WizFi360_112233"이다.)</li> <li>iii. WebBrowser 를 통해 AP 에 접속한다. AP IP 를 별도로 설정하지 않았을 때 192.168.36.1 이다.</li> <li>iv. SSID 와 password 를 설정한다.</li> </ul>
	v. WizFi360 은 Station Mode 로 설정한 정보로 AP 에 접속한다.

# 3.3 TCP / IP command

### 3.3.1 AT+CIPSTATUS: Gets the Connection Status

	Set command
Commands	AT+CIPSTATUS
Response	STATUS: <stat> +CIPSTATUS:<link id=""/>,<type>,<remote ip="">,<remote port="">,<local port="">,<tcp type=""> OK</tcp></local></remote></remote></type></stat>
Parameter	<stat>: WizFi360 Station 의 status  • 2: WizFi360 Station 이 AP 연결되었고 IP 를 할당 받은 상태  • 3: WizFi360 Station 이 TCP 또는 UDP 전송을 생성한 상태  • 4: WizFi360 Station 의 TCP 또는 UDP 전송이 disconnect 된 상태  • 5: WizFi360 Station 이 AP 에 연결되지 않은 상태  <li><li><li><li><li><li><li><li><li><li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></stat>

WizFi360 AT command 40 / 70



	<pre><remote ip="">: string parameter, remote IP <remote port="">: remote port number <local port="">: WizFi360 local port number <tcp type=""></tcp></local></remote></remote></pre>
Example1	AT+CIPSTATUS  STATUS:2  OK
Example2	AT+CIPSTATUS  STATUS:3 +CIPSTATUS:1,"TCP","192.168.4.2",5000,6000,1  OK

### 3.3.2 AT+CIPDOMAIN: DNS Function

	Execute Command
Commands	AT+CIPDOMAIN= <domain name=""></domain>
Response	+CIPDOMAIN: <ip address=""> OK DNS Fail ERROR</ip>
Parameter	<domain name="">: string parameter, domain name, 길이는 최대 64 byte 이다.<ip address="">: string parameter, domain name 에 해당하는 IP address</ip></domain>
Example	AT+CIPDOMAIN="www.wiznet.io"  +CIPDOMAIN:"183.111.174.49"  OK

# 3.3.3 AT+CIPSTART: Establishes TCP Connection, UDP Transmission or SSL Connection

#### **Establish TCP Connection**

Single TCP connection (AT+CIPMUX=0)	Multiple TCP connections (AT+CIPMUX=1)

WizFi360 AT command 41 / 70



Commands	AT+CIPSTART= <type>,<remote< th=""><th>AT+CIPSTART=<link id=""/>,<type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type></th></remote<></type>	AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	
_	OK ERROR		
Response	ALREADY CONNECTED //TCP connection 이 이미 이루어져 있을 경우		
Parameter	<li><li><li><li><li><li><li><li><li><li< th=""></li<></li></li></li></li></li></li></li></li></li>		
Example	AT+CIPSTART="TCP","192.168.1.99",5000	AT+CIPSTART=1,"TCP","www.iwiznet.cn",5000,1	
·	ОК	ОК	

#### **Establish UDP Connection**

	Single UDP connection (AT+CIPMUX=0)	Multiple UDP connections (AT+CIPMUX=1)	
Commands	AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<udp local="" port="">][,<udp mode="">]</udp></udp></remote></remote></type>	AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<udp local="" port="">][,<udp mode="">]</udp></udp></remote></remote></type>	
	ОК		
Response	ERROR		
	ALREADY CONNECTED // UDP connection 이 이미 이루어져 있을 경우		
Parameter	<li><li><li>link ID&gt;: Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) <type>: string parameter, "TCP", "UDP", "SSL"; 이 경우 "UDP"로 설정한다. <remote ip="">: string parameter, remote IP address <remote port="">: remote port number 범위는 0~65535 이다. 0 으로 설정할 경우 random 값으로 설정된다.</remote></remote></type></li></li></li>		
	[ <udp local="" port="">]: WizFi360 의 UDP port number. 범위는 1~65535 이다. [<udp mode="">]: 옵션 parameter, UDP transparent transmission mode 의 경우 0 으로 설정한다.</udp></udp>		

WizFi360 AT command 42 / 70



	• 0: destination 정보 변경 불가(default)_	
	• 1: destination 정보를 1 번 변경 가능	
	• 2: destination 정보를 항상 변경 가능	
Example	AT+CIPSTART="UDP","192.168.1.99",5000	AT+CIPSTART=1,"UDP","www.iwiznet.cn",5000,6000,2
	ОК	ОК
Note	• <udp mode=""> 사용을 위해 <udp local="" port="">를 먼저 설정한다.</udp></udp>	

#### **Establish SSL Connection**

	Single SSL connection (AT+CIPMUX=0)	Multiple SSL connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPSTART= <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>	AT+CIPSTART= <link id=""/> , <type>,<remote ip="">,<remote port="">[,<tcp alive="" keep="">]</tcp></remote></remote></type>
	ОК	
Response	ERROR	
	ALREADY CONNECTED // TCP connection 이 이미	이루어져 있을 경우
Parameter	<li><li><li>Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) <type>: string parameter, "TCP", "UDP", "SSL"; 이 경우 "TCP"로 설정한다. <remote ip="">: string parameter, remote IP address <remote port="">: remote port number. 범위는 1~65535 이다. [<tcp alive="" keep="">]: <ul> <li>0: disable TCP keep-alive (default)</li> <li>1~7200: TCP keep-alive 를 enable 하고 keep-alive 전송 간격을 설정한다. 단위는</li> <li>second 이다.</li> </ul></tcp></remote></remote></type></li></li></li>	
Example	AT+CIPSTART="SSL","wiznet.io",443	AT+CIPSTART=1,"SSL","wiznet.io",443
Example	ОК	ОК
Note	<ul> <li>WizFi360 은 최대 하나의 SSL connection 설정이 가능하다.</li> <li>SSL connection 은 UART-WiFi passthrough mode (transparent transmission)를 지원하지 않는다.</li> <li>SSL connection 많은 memory 를 차지한다. AT+CIPSSLSIZE=<size>를 통해 SSL buffer size 를 설정한다.</size></li> <li></li></ul>	

WizFi360 AT command 43 / 70



# 3.3.4 AT+CIPSSLCCONF: Sets Configuration of WiFi360 SSL Client

	Query command	Set command
Commands	AT+CIPSSLCCONF?	AT+CIPSSLCCONF = <ssl mode=""></ssl>
Function	WizFi360 SSL certificate option 을 확인한다.	WizFi360 SSL certificate option 을 설정한다.
Response	+CIPSSLCCONF: <ssl mode=""></ssl>	ОК
Parameter	<ssl mode="">:   • 0: WizFi360 은 SSL Server 의 certificate 를 확인하지 않는다.   • 1: WizFi360 은 SSL Server 의 certificate 를 확인하지만, Certificate 가 유효 하지 않더라도 server 로 연결한다   • 2: WizFi360 은 SSL Server 의 certificate 를 확인하고, Certificate 가 유효할 경우에 server 로 연결한다</ssl>	
	AT+CIPSSLCCONF? AT+CIPSSLCCONF = 2	
Example	+CIPSSLCCONF:2 OK	ОК
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장된다.</li> <li>certificate 를 enable 할 경우, SSL connection 이 establish 되기 전에 이 command 를 실행한다.</li> <li>certificate 는 AT+CASEND command 를 통해 생성된다.</li> </ul>	

### 3.3.5 AT+CASEND: Sets the SSL certificate

	Query command	Set command
Commands	AT+CASEND?	AT+CASEND= <mode></mode>
Function	SSL certificate 확인한다.	SSL certificate 를 설정한다.
Response	BEGIN CERTIFICATEEND CERTIFICATE ERROR	> OK
Parameter		<mode>: • 0: certificate 를 삭제한다. • 1: certificate 를 생성한다.</mode>
Example1	AT+CASEND?	AT+CASEND=1

WizFi360 AT command 44 / 70



	BEGIN CERTIFICATEEND CERTIFICATE	>BEGIN CERTIFICATEEND CERTIFICATE
Example2	AT+CASEND?	AT+CASEND=0
	ERROR	OK
Note	• 이 Command 실행 후에 >를 return 한다. WizFi360 은 serial data 를 수신한다. User 는 certificate 의 data 를 "BEGIN CERTIFICATE" 및 "END CERTIFICATE" 라인 포함해서 입력해야 한다.	

### 3.3.6 AT+CIPSSLSIZE: Sets the Size of SSL Buffer

	Query command	Set command
Commands	AT+CIPSSLSIZE?	AT+CIPSSLSIZE= <size></size>
Response	+CIPSSLSIZE: <size></size>	ОК
Parameter	<size>: SSL buffer size. 범위는 2048~4096 이다.</size>	
Example	AT+CIPSSLSIZE?	AT+CIPSSLSIZE=4096
	+CIPSSLSIZE:2048	ОК

### 3.3.7 AT+CIPSEND: Send data

### UART-WiFi passthrough (transparent transmission) mode

	Execute command
Commands	AT+CIPSEND
Function	transparent transmission mode 에서 data 전송을 시작한다. 이 command 실행 후에 >을 return 하며, transparent transmission mode 로 진입한다. 각 packet 은 20ms 간격으로 전송되며 packet 의 최대 사이즈는 2048byte 이다.
Response	OK >
Example	AT+CIPSEND  OK >

WizFi360 AT command 45 / 70



#### Note

- +++ 가 포함된 packet 을 수신할 경우 WizFi360 은 normal command mode 로 돌아간다. 다음 command 전송을 위해 적어도 1 초 이상 기다려라.
- transparent transmission mode 진입을 위해 single connection 으로 설정한다.
- UDP transparent transmission 에서 AT+CIPSTART 의 <UDP mode> 는 0 으로 설정한다.

#### Normal transmission mode

	Send in single connection (AT+CIPMUX=0)	Send in multiple connections (AT+CIPMUX=1)	
Commands	AT+CIPSEND= <length>[,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length>	AT+CIPSEND= <link id=""/> , <length> [,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length>	
Function	normal transmission mode 에서 data 전송을 시작한다. 이 command 실행 후에 >을 return 하며, serial data 를 수신한다. Data 의 길이가 <length>만큼 입력되면, data 전송을 시작한다.</length>		
	OK >		
_	Connection 이 이루어지지 않았거나 disconnect 될 경우 다음을 return 한다: ERROR		
Response	Data 가 성공적으로 전송될 경우 다음을 return 한다: SEND OK		
	Data 전송에 실패할 경우 다음을 return 한다: SEND FAIL		
Parameter	<pre><li><li>k ID&gt;: Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) </li></li></pre> <pre><length>: data length, MAX: 2048 bytes. [<remote ip="">]: string parameter, remote IP. UDP 전송에서 설정된다. [<remote port="">]: remote port number. UDP 전송에서 설정된다.</remote></remote></length></pre>		
	AT+CIPSEND=1220	AT+CIPSEND=0,1220,"192.168.0.10",50000	
Example OK > OK >			
Note	<ul> <li>UDP 전송에서, <remote ip="">와 <remote port="">는 optional parameter 로 command 를 실행할 때마다, WizFi360 은 다른 destination 으로 data 를 전송한다. Optional parameter 를 설정하지 않을 경우, WizFi360 은 AT+CIPSTART command 실행 시 설정한 destination 으로 data 가 전송된다.</remote></remote></li> <li><remote ip=""> 사용을 위해, <remote port="">는 반드시 설정되어야 한다. 마찬가지로 <remote port=""> 사용을 위해, <remote ip="">는 반드시 설정되어야 한다.</remote></remote></remote></remote></li> </ul>		

### 3.3.8 AT+CIPSENDEX: Sends data

	Send in single connection (AT+CIPMUX=0)	Send in multiple connections (AT+CIPMUX=1)
--	---	--

WizFi360 AT command 46 / 70



Commands	AT+CIPSENDEX= <length>[,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length>	AT+CIPSENDEX= <link id=""/> , <length> [,<remote ip="">,<remote port="">]</remote></remote></length>
Function	normal transmission mode 에서 data 전송을 시작한다. 이 command 실행 후에 >을 return 하며, serial data 를 수신한다. Data 의 길이가 <length>만큼 입력되거나 \0 이 입력될 경우, data 전송을 시작한다.</length>	
	OK >	
	Connection 이 이루어지지 않았거나 disconnect 될 경우 다음을 return 한다. ERROR	
Response	Data 가 성공적으로 전송될 경우 다음을 return SEND OK	한다:
	Data 전송에 실패할 경우 다음을 return 한다: SEND FAIL	
Parameter	<pre><li><li>k ID&gt;: Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) </li></li></pre> <pre><length>: data length, MAX: 2048 bytes. [<remote ip="">]: string parameter, remote IP. UDP 전송에서 설정된다. [<remote port="">]: remote port number. UDP 전송에서 설정된다.</remote></remote></length></pre>	
	AT+CIPSENDEX=1220	AT+CIPSENDEX=0,1220,"192.168.0.10",50000
Example	OK >	OK >
Note	• <length>에 설정된 길이만큼 data 입력이 완료되거나 '\0'이 입력될 경우 WizFi360 은 Data 전송을 시작한다. Normal command mode 에서 다음 AT command 를 기다린다. command. • UDP 전송에서, <remote ip="">와 <remote port="">는 optional parameter 로 command 를 실행할 때마다, WizFi360 은 다른 destination 으로 data 를 전송한다. Optional parameter 를 설정하지 않을 경우, WizFi360 은 AT+CIPSTART command 실행 시 설정한 destination 으로 data 가 전송된다. • <remote ip=""> 사용을 위해, <remote port="">는 반드시 설정되어야 한다. 마찬가지로 <remote port=""> 사용을 위해, <remote ip="">는 반드시 설정되어야 한다.</remote></remote></remote></remote></remote></remote></length>	

## 3.3.9 AT+CIPSENDBUF: Writes Data into the TCP-Send-Buffer

	single connection (AT+CIPMUX=0)	multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPSENDBUF= <length></length>	AT+CIPSENDBUF= <link id=""/> , <length></length>
Function	이 command 실행 후에 >을 return 하며, serial da 입력될 경우, data 전송을 시작한다.	ata 를 수신한다. Data 의 길이가 <length>만큼</length>

WizFi360 AT command 47 / 70



	<pre><current id="" segment="">,<segment id="" of="" ok="" sent="" which="" {=""></segment></current></pre>	successfully>
	/  /ength>보다 많은 data length 가 입력될 경우 다음을 return 한다: busy	
Response	Connection 이 이루어지지 않았거나 disconnect 되거나 TCP connection 이 아니거나 buffer 가 full 이거나 다른 error 가 발생될 경우 다음을 return 한다:	
	ERROR	
	Data 가 성공적으로 전송될 경우 다음을 return 한다: <segment id="">,SEND OK</segment>	Data 가 성공적으로 전송될 경우 다음을 return 한다: <link id=""/> , <segment id="">,SEND OK</segment>
	Data 전송에 실패할 경우 다음을 return 한다: SEND FAIL	
Parameter	<li><li><li>Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) <segment id="">: uint32; 각각의 packet 에 할당되는 ID. 1 부터 buffer 에 data 가 쓰여 질 때마다 1 씩 증가한다. <length>: data length, MAX: 2048 bytes.</length></segment></li></li></li>	
	AT+CIPSENDBUF=1024	AT+CIPSENDBUF=0,1024
Example	0	0,0
	OK >	OK >
Note	<ul> <li>이 command 는 TCP-send-buffer 에 data 를 작성한다. User 는 SEND OK 를 기다리지 않고 연속적으로 이 command 를 실행할 수 있다. TCP segment 가 성공적으로 전송 될 경우 </li> <li><segment id="">,SEND OK 가 return 되므로 이를 통해 확인한다.</segment></li> <li><le><le>length&gt;에 설정된 길이만큼 data 가 입력되기 전에 +++를 입력할 경우, WizFi360 은 command mode 로 돌아가며 수신된 serial data 는 삭제된다.</le></le></li> <li>이 Command 는 SSL Connection 을 지원하지 않는다.</li> </ul>	

# 3.3.10 AT+CIPBUFRESET: Resets the Segment ID Count

	single connection (AT+CIPMUX=0)	multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPBUFRESET	AT+CIPBUFRESET= <link id=""/>
Response	ОК	

WizFi360 AT command 48 / 70



	Connection 이 이루어지지 않았거나TCP data 가 전송을 기다리고 있을 경우 다음을 return 한다: ERROR	
Parameter	<li><li><li><li>Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1)</li></li></li></li>	
	AT+CIPBUFRESET	AT+CIPBUFRESET=1
Example	OK OK	
Note	• 이 command 는 AT+CIPSENDBUF 와 함께 사용된다.	

## 3.3.11 AT+CIPBUFSTATUS: Checks the Status of TCP-Send-Buffer

	single connection (AT+CIPMUX=0)	multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPBUFSTATUS	AT+CIPBUFSTATUS= <link id=""/>
Response	<next id="" segment="">,<segment id="" sent="">,<segment id="" sent="" successfully="">,<remain buffer="" size="">,<queue number=""></queue></remain></segment></segment></next>	
Parameter	<li><li><li><li>Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) <next id="" segment="">: AT+CIPSENDBUF 에 의해 얻어지는 다음 segment ID <segment id="" sent="">: 마지막으로 전송된 segment ID <segment id="" sent="" successfully="">: 마지막으로 전송 성공된 segment ID <remain buffer="" size="">: TCP-send-buffer 에 남아있는 size <queue number="">: 이용가능한 queue number, 신뢰성이 없으므로 참고용으로만 사용한다.</queue></remain></segment></segment></next></li></li></li></li>	
	AT+CIPBUFRESET	AT+CIPBUFRESET=1
	20,15,10,200,7	20,15,10,200,7
	ОК	OK
Example	<ul> <li>20: 최신 segment ID 가 19 임을 의미하며, 다음 번에 AT CIPSENDBUF 를 사용하게 되면, 반환되는 segment ID 는 20 이다.</li> <li>15: TCP segment ID 15 는 마지막으로 전송된 segment 를 이지만, 성공적으로 전송되었는지 알 수 없다.</li> <li>10: TCP segment ID 10 이 성공적으로 전송되었음을 나타낸다.</li> <li>200: TCP 전송 버퍼의 남은 사이즈가 200byte 임을 의미한다.</li> <li>7: 사용 가능한 TCP queue 번호. 신뢰성 없으며, 참고용으로만 사용해야한다. queue 번호가</li> </ul>	
	0 이면 TCP 데이터는 전송할 수 없다.	

WizFi360 AT command 49 / 70



	• 이 Command 는 SSL Connection 을 지원하지 않는다.	
Note	• <next id="" segment=""> - <segment id="" sent="">=1 인 경우, counting reset 을 위해 AT+CIPBUFRESET 를</segment></next>	
	• TCP buffer size 는 21,900 byte 이다.	

# 3.3.12 AT+CIPCHECKSEQ: Checks If a Specific Segment Was Successfully Sent

	single connection (AT+CIPMUX=0)	multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPCHECKSEQ= <segment id=""></segment>	AT+CIPCHECKSEQ= <link id=""/> , <segment id=""></segment>
Dogwood	<segment id="">,<status></status></segment>	<li><li>ID&gt;,<segment id="">,<status></status></segment></li></li>
Response	ОК	ОК
Parameter	<li><li><li>Ink ID&gt;: Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) <segment id="">: AT+CIPSENDBUF 에 의해 얻어지는 segment ID <status> <ul> <li>FALSE: segment 전송 실패</li> <li>TRUE: segment 전송 성공</li> </ul></status></segment></li></li></li>	
	AT+CIPCHECKSEQ=20	AT+CIPCHECKSEQ=1,20
Example	20,TRUE	1,20,TRUE
	OK	OK
Note	• 이 command 는 AT+CIPSENDBUF 와 함께 사용된다.	

## 3.3.13 AT+CIPCLOSE: Closes the TCP/UDP/SSL Connection

	single connection (AT+CIPMUX=0)	multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+CIPCLOSE	AT+CIPCLOSE= <link id=""/>
Function	TCP/UDP Connection 을 close 한다.	
Response	OK	
Parameter	<li><li>&lt; Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) ID 가 일 경우, 모든 connection 이 close 된다. (server mode 일 경우 ID5 는 아무 영향이 없다.)</li></li>	
Evanonia	AT+CIPCLOSE	AT+CIPCLOSE=1
Example	OK	ОК

WizFi360 AT command 50 / 70



### 3.3.14 AT+CIFSR: Gets the Local IP Address

	Execute Command
Commands	AT+CIFSR
Response	WizFi360 이 Station mode(AT+CWMODE=1) 일 경우, 다음을 return 한다: +CIFSR:STAIP, <station address="" ip=""> +CIFSR:STAMAC,<station (at+cwmode="2)" +cifsr:apip,<softap="" address="" ip="" mac="" mode="" ok="" return="" softap="" wizfi360="" 경우,="" 다음을="" 이="" 일="" 한다:=""> +CIFSR:APMAC,<softap address="" mac=""></softap></station></station>
	OK  WizFi360 이 Station+SoftAP mode(AT+CWMODE=3) 일 경우, 다음을 return 한다: +CIFSR:APIP, <softap address="" ip=""> +CIFSR:APMAC,<softap address="" mac=""> +CIFSR:STAIP,<station address="" ip=""> +CIFSR:STAMAC,<station address="" mac="">  OK</station></station></softap></softap>
Parameter	<softap address="" ip="">: string parameter, WizFi360 SoftAP □ IP Address         <station address="" ip="">: string parameter, WizFi360 Station □ IP Address         <softap address="" mac="">: string parameter, WizFi360 SoftAP □ MAC Address         <station address="" mac="">: string parameter, WizFi360 Station □ MAC Address</station></softap></station></softap>
Example	AT+CIFSR  +CIFSR:APIP,"192.168.4.1"  +CIFSR:APMAC,"02:08:dc:11:12:13"  +CIFSR:STAIP,"192.168.1.88"  +CIFSR:STAMAC,"00:08:dc:11:12:13"  OK

# 3.3.15 AT+CIPMUX: Enable or Disable Multiple Connections

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CIPMUX?	AT+CIPMUX= <mode></mode>

WizFi360 AT command 51 / 70



Function	connection type 확인	connection type 설정
Response	+CIPMUX: <mode></mode>	ОК
Parameter	<pre><mode></mode></pre>	
	AT+CIPMUX?	AT+CIPMUX=1
Example	+CIPMUX:1 OK	ОК
Note	<ul> <li>• Multiple connection 은 transparent transmission 가 disable 일 때 사용된다. (AT+CIPMODE=0).</li> <li>• Connection mode 는 모든 connection 이 disconnect 됐을 때 변경된다.</li> <li>• 만약 TCP server 가 동작 중일 경우, server 를 삭제한 후(AT+CIPSERVER=0) single connection 으로 변경할 수 있다.</li> </ul>	

# 3.3.16 AT+CIPSERVER: Deletes/Creates TCP Server

	Set command	
Commands	AT+CIPSERVER= <mode>[,<port>]</port></mode>	
Response	OK	
Parameter	<mode>     • 0: server 삭제     • 1: server 생성 <port>: port number. 범위는 1~65535 이며 기본값은 333 이다.</port></mode>	
Note	<ul> <li>TCP server 는 multiple connection mode 에서 생성한다. (AT+CIPMUX=1).</li> <li>server monitor 는 TCP server 가 생성될 때 자동으로 생성된다.</li> <li>client 가 server 에 연결될 때, 하나의 connection 을 차지하며 ID 가 할당된다.</li> </ul>	
Example	AT+CIPMUX=1  OK  AT+CIPSERVER=1,5000  OK	

WizFi360 AT command 52 / 70



# 3.3.17 AT+CIPSERVERMAXCONN: Set the Maximum Connection Number Allowed by Server

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CIPSERVERMAXCONN?	AT+CIPSERVERMAXCONN= <num></num>
Function	WizFi360 TCP server 또는 SSL server 에 연결가능한 최대 client 수 확인	WizFi360 TCP server 또는 SSL server 에 연결가능한 최대 client 수 설정
Response	+CIPSERVERMAXCONN: <num></num>	ОК
Parameter	<num>: WizFi360 TCP server 또는 SSL server 에 연결가능한 최대 client 수. 범위는 1~4 이며 기본값은 4 이다.</num>	
Example	AT+CIPSERVERMAXCONN?	AT+CIPSERVERMAXCONN=2
	+CIPSERVERMAXCONN:2	OK
	OK	AT+CIPSERVER=1,5000
		ОК
Note	• 이 command 는 server 를 생성하기전에 설정한다.	

### 3.3.18 AT+CIPMODE: Sets transmission mode

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CIPMODE?	AT+CIPMODE= <mode></mode>
Function	transmission mode 확인	transmission mode 설정
Response	+CIPMODE: <mode></mode>	OK
	ОК	OK .
	<mode> • 0: normal transmission mode. (factory default)</mode>	
Parameter	• 1: UART-WiFi passthrough mode (transparent transmission). remote IP 및 port 가 변경되지 않은 경우 TCP single connection mode 또는 UDP mode 에서만 활성화할 수 있다.	
Example	AT+CIPMODE?	AT+CIPMODE=1
	+CIPMODE:1	OK
	ОК	OK .

WizFi360 AT command 53 / 70



• 이 설정은 flash 에 저장되지 않는다
• UART-WiFi passthrough transmission 동안 TCP connection 이 끊길 경우, WizFi360 은 +++ 를
입력 받아 normal transmission 으로 변경될 때 까지 connection 을 계속 시도한다.
• normal transmission 이고 TCP connection 이 끊길 경우, WizFi360 은 connection 을 다시
시도하지 않는다.

# 3.3.19 AT+SAVETRANSLINK: Saves the Transparent Transmission Link in Flash;

### Save TCP Single Connection in Flash

	Set command	
Commands	AT+SAVETRANSLINK= <mode>,<remote domain="" ip="" name="" or="">,<remote port="">[,<type>,<tcp alive="" keep="">]</tcp></type></remote></remote></mode>	
Function	전원이 인가될 때, UART-WiFi passthrough mode 에 진입하고 TCP connection 을 시도한다.	
Response	OK	
Parameter	<ul> <li><mode> <ul> <li>0: 전원이 인가될 때, WizFi360 은 UART-WiFi passthrough mode 에 진입하지 않는다. (factory default)</li> <li>1: 전원이 인가될 때, WizFi360 은 UART-WiFi passthrough mode 에 진입한다.</li> </ul> </mode></li> <li><pre></pre> <ul> <li><pre><pre> <ul> <li><pre></pre> <ul> <li><pre> <ul> <li><pre></pre> <ul> <li><pre><pre></pre> <ul> <li><pre></pre> <ul> <li><pre><pre></pre> <ul> <li><pre><pre></pre> <ul> <li><pre></pre> <ul> <li><pre></pre> <ul> <li><pre></pre> <ul> <li><pre><pre></pre> <ul> <li><pre><pre></pre> <ul> <li><pre><pre> <ul> <li><pre><pre> <ul> <li><pre><pre> <ul> <li><pre><pre> <ul> <li><pre><pre> <ul> <li><pre><pre>  <ul> <li><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre< th=""></pre<></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></li></ul></pre></pre></li></ul></pre></pre></li></ul></pre></pre></li></ul></pre></pre></li></ul></pre></pre></li></ul></pre></pre></li></ul></pre></li></ul></pre></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></pre></li></ul></pre></li></ul></li></ul></pre></li></ul></li></ul></pre></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></pre></pre></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul></li></ul>	
Example	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.2.2",5000,"TCP",5	
Zampie	OK	

#### Save UDP Single Connection in Flash

	Set command
Commands	AT+SAVETRANSLINK= <mode>,<remote ip="">,<remote port="">,<type>[,<udp local="" port="">]</udp></type></remote></remote></mode>
Function	전원이 인가될 때, UART-WiFi passthrough mode 에 진입하고 UDP connection 을 시도한다.
Response	OK
Parameter	<mode></mode>

WizFi360 AT command 54 / 70



	<ul> <li>0: 전원이 인가될 때, WizFi360 은 UART-WiFi passthrough mode 에 진입하지 않는다. (factory default)</li> <li>1: 전원이 인가될 때, WizFi360 은 UART-WiFi passthrough mode 에 진입한다.</li> </ul>
	<remote ip="">: string parameter, remote IP 또는 domain name </remote> : remote port
	<type>: string parameter, TCP 또는 UDP. 기본값은 TCP 로 UDP 로 설정한다. [<udp local="" port="">]: UDP local port</udp></type>
Example	AT+SAVETRANSLINK=1,"192.168.2.2",5000,"UDP",6000
	OK

### 3.3.20 AT+CIPSTO: Sets the TCP Server Timeout

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CIPSTO?	AT+CIPSTO= <time></time>
Function	TCP server timeout 확인	TCP server timeout 설정
Response	+CIPSTO: <time></time>	ОК
Parameter	<time>: TCP server timeout. 범위는 0~7200 이며, 기본값은 180 이다.</time>	
Example	AT+CIPSTO?	AT+CIPSTO=180
	+CIPSTO:10	ОК
	ОК	OK .

# 3.3.21 AT+CIUPDATE: Updates the Software Through WiFi<sup>5</sup>

	Execute Command	
Commands	AT+CIUPDATE[= <url>]</url>	AT+CIUPDATE="http:// <ip>:8080/<filename>"</filename></ip>
Function	url 에 연결하여 firmware update	Upgrade Tool 을 사용하여 firmware update
_	+CIPUPDATE: <n></n>	
Response	ОК	
Parameter	<url>: string parameter, Firmware file path 위치</url>	<ip>: Local IP address</ip>

WizFi360 AT command 55 / 70



		<filename>: firmware file 이름</filename>
	<n>: • 1: server 확인 • 2: server 에 연결 • 3: software version 확인 • 4: update 시작</n>	
	AT+CIUPDATE	AT+CIUPDATE="http://192.168.0.2:8080/WizFi3 60_SDK.img"
Example	+CIPUPDATE:<1> +CIPUPDATE:<2> +CIPUPDATE:<3> +CIPUPDATE:<4>  OK	+CIPUPDATE:<1> +CIPUPDATE:<2> +CIPUPDATE:<3> +CIPUPDATE:<4>  OK
Note	• Upgrade Tool 을 사용하여 firmware 를 update 할 경우 Firmware Update Guide 를 참조하라.	

# 3.3.22 AT+PING: Ping Packets

	Execute Command
Commands	AT+PING= <ip address=""></ip>
Response	+ <time></time>
	ОК
	+timeout
	ERROR
Parameter	<ip>: string parameter; host IP 또는 domain name</ip>
	<time>: ping response time. 단위는 ms 이다.</time>
	AT+PING="www.google.com"
Example	+52
	ОК

## 3.3.23 AT+CIPDINFO: Shows the Remote IP and Port with +IPD

Query Command	Set Command
---------------	-------------

WizFi360 AT command 56 / 70



Commands	AT+CIPDINFO?	AT+CIPDINFO= <mode></mode>
Response	+CIPDINFO:TRUE or FALSE	ОК
Parameter	<mode> • 0: +IPD 와 함께 remote IP 와 port 를 표시하지 • 1: +IPD 와 함께 remote IP 와 port 를 표시한다</mode>	
	AT+CIPDINFO?	AT+CIPDINFO
Example	+CIPDINFO:TRUE	ОК
	OK	

## 3.3.24 +IPD: Receive Network Data

	single connection (AT+CIPMUX=0)	multiple connections (AT+CIPMUX=1)
Commands	+IPD, <len>[,<remote ip="">,<remote port="">]:<data></data></remote></remote></len>	+IPD, <link id=""/> , <len>[,<remote ip="">,<remote port="">]:<data></data></remote></remote></len>
Parameter	<pre><li><li><li>Ink ID&gt;: Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1) <len>: data length. [<remote ip="">]: string parameter, remote IP, AT+CIPDINFO=1 일 때 활성화된다. [<remote port="">]: remote port, AT+CIPDINFO=1 일 때 활성화된다. <data>: 수신한 data.</data></remote></remote></len></li></li></li></pre>	
Example	+IPD,5:12345	+IPD,1,5,"192.168.0.10",50000:12345
Note	• 이 command 는 normal command 에서만 유효하다. WizFi360 이 network data 를 수신할 때, serial 을 통해 +IPD command 를 사용하여 data 를 표시한다.	

# 3.3.25 AT+CIPSNTPCFG: Sets the Configuration of SNTP

	Query Command	Set Command
Commands	AT+CIPSNTPCFG?	AT+CIPSNTPCFG= <enable>[,<timezone>][,<sntp server0="">][,<sntp server1="">][,<sntp server2="">]</sntp></sntp></sntp></timezone></enable>
Function	SNTP Server 확인	SNTP Server 설정
Response	+CIPSNTPCFG: <enable>[,<timezone>,<sntp server1="">,<sntp server2="">,<sntp server3="">] OK</sntp></sntp></sntp></timezone></enable>	ОК
Parameter	<enable></enable>	

WizFi360 AT command 57 / 70



	[ <timezone>]: time zone; 범위는-11 ~13 이다. SNTP 가 enable 될 경우 <timezone>을 반드시 설정한다. [<sntp server0="">]: string parameter, 첫번째 SNTP server</sntp></timezone></timezone>	
	[ <sntp server1="">]: string parameter, 두번째 SNTP server [<sntp server2="">]: string parameter, 세번째 SNTP server</sntp></sntp>	
	AT+CIPSNTPCFG?	AT+CIPSNTPCFG=1,8,"cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.e du.cn","us.pool.ntp.org"
Example	+CIPSNTPCFG:1,8,"cn.ntp.org.cn" OK	ОК
Note	• 만약 SNTP 가 enable 되고 <sntp server=""> Parameter 가 설정되지 않을 경우, server 는 "cn.ntp.org.cn","ntp.sjtu.edu.cn", "us.pool.ntp.org"으로 적용된다.</sntp>	

### 3.3.26 AT+CIPSNTPTIME: Checks the SNTP Time

	Query Command
Commands	AT+CIPSNTPTIME?
Response	+CIPSNTPTIME: <time> OK</time>
Parameter	<time>: SNTP time</time>
	AT+CIPSNTPTIME?
Example	+CIPSNTPTIME:Wed Jul 24 11:38:25 2019 OK

# 3.3.27 AT+CIPDNS\_CUR: Sets User-defined DNS Servers; Configuration Not Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPDNS_CUR?	AT+CIPDNS_CUR= <enable>[,<dns server0="">][,<dns server1="">]</dns></dns></enable>
Function	current DNS server 확인	DNS server 설정
Response	[+CIPDNS_CUR: <dns server0="">] [+CIPDNS_CUR:<dns server1="">] OK</dns></dns>	ОК
Parameter	<enable></enable>	

WizFi360 AT command 58 / 70



	• 0: default DNS server 사용 • 1: DNS server 설정 <dns server0="">: string parameter, 첫번째 DNS server <dns server1="">: string parameter, 두번째 DNS server</dns></dns>	
	AT+CIPDNS_CUR? +CIPDNS_CUR: 1.1.1.1	AT+CIPDNS_CUR=1,"1.1.1.1","8.8.8.8"
Example	+CIPDNS_CUR: 8.8.8.8	ОК
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장되지 않는다.</li> <li><enable>이 1 이고 <dns server0=""> 와 <dns server1=""> 가 설정되지 않을 경우 DNS server 는 "208.67.222.222"으로 사용된다.</dns></dns></enable></li> <li>DNS server 는 AT+CWDHCP command 실행후에 변경될 수 있다.</li> <li><dns server0=""> 와 <dns server1=""> 는 같을 수 없다.</dns></dns></li> </ul>	

# 3.3.28 AT+CIPDNS\_DEF: Sets User-defined DNS Servers; Configuration Saved in the Flash

	Query command	Set Command
Commands	AT+CIPDNS_DEF?	AT+CIPDNS_DEF= <enable>[,<dns server0="">][,<dns server1="">]</dns></dns></enable>
Function	Flash 에 저장되어 있는 DNS Server 확인	DNS server 설정
Response	[+CIPDNS_DEF: <dns server0="">] [+CIPDNS_DEF:<dns server1="">] OK</dns></dns>	ОК
Parameter	<ul> <li><enable> <ul> <li>0: default DNS server 사용</li> <li>1: DNS server 설정</li> </ul> </enable></li> <li>&lt; DNS server0&gt;: string parameter, 첫번째 DNS server &lt; DNS server1&gt;: string parameter, 두번째 DNS server Factory default 값 v.1.0.x.x 에서: no value v. 1.1.x.x 에서: 208.67.220.220 </li> </ul>	
Example	AT+CIPDNS_DEF? +CIPDNS_DEF: 1.1.1.1 +CIPDNS_DEF: 8.8.8.8	AT+CIPDNS_DEF=1,"1.1.1.1","8.8.8.8"  OK

WizFi360 AT command 59 / 70



	OK
Note	<ul> <li>이 설정은 flash 에 저장된다.</li> <li><enable>이 1 이고 <dns server0=""> 와 <dns server1=""> 가 설정되지 않을 경우 DNS server 는 "208.67.222.222"으로 사용된다.</dns></dns></enable></li> <li>DNS server 는 AT+CWDHCP command 실행 후에 변경될 수 있다.</li> <li><dns server0=""> 와 <dns server1=""> 는 같을 수 없다.</dns></dns></li> </ul>

# 3.3.29 AT+MQTTSET: Sets the Configuration of MQTT connection.

	Query command	Set Command
Commands	AT+MQTTSET?	AT+MQTTSET= <user Name&gt;,<password>,<clientid>,<alivetime></alivetime></clientid></password></user 
Response	<username>,<password>,<clientid>,<alivetime> OK</alivetime></clientid></password></username>	ОК
Parameter	<username>: string parameter, authentication 을 위해 사용되는 broker Name. Max: 50byte <password>: string parameter, authentication 을 위해 사용되는 broker Password. Max: 50byte <clientid>: string parameter, broker 에 연결되는 Client ID. Max: 50byte <alivetime>: broker 와의 alive time. 범위는 30s~300s 이다.</alivetime></clientid></password></username>	
	AT+MQTTSET=?	AT+MQTTSET="wiznet","12345678","wiznet- 01",60
Example	"wiznet","12345678","wiznet-01",60 OK	ОК
Note	• 이 command 는 broker 에 연결하기전에 설정되어야 한다	

# 3.3.30 AT+MQTTOPIC: Sets the Topic of Publish and Subscribe

	Query command	Set Command
Commands	AT+MQTTTOPIC?	AT+MQTTTOPIC= <publish topic="">,<subscribe topic1="">[,<subscribe topic3="">]</subscribe></subscribe></publish>
Response	<publish topic="">,<subscribe topic=""> OK</subscribe></publish>	ОК
Parameter	<pre><publish topic="">: string parameter, WizFi360 이 publish 하는 topic <subscribe topic1="">: string parameter, WizFi360 이 subscribe 하는 topic [<subscribe topic2="">]: string parameter, WizFi360 이 subscribe 하는 topic</subscribe></subscribe></publish></pre>	

WizFi360 AT command 60 / 70



	[ <subscribe topic3="">]: string parameter, WizFi360 이 subscribe 하는 topic</subscribe>	
	AT+MQTTTOPIC?	AT+MQTTTOPIC="pubTopic","subTopic"
Example1	"pubTopic","subTopic"  OK	ОК
Example2	AT+MQTTTOPIC?	AT+MQTTTOPIC="pubTopic","subTopic1","SubTopic2","SubTopic3","SubTopic4","SubTopic5"
	"pubTopic","subTopic1","SubTopic2","SubTopic 3","SubTopic4","SubTopic5"  OK	ОК
Note	<ul> <li>Firmware v1.1.1.8 이전 version 은 broker 에 연결하기전 topic 을 설정한다.</li> <li><subscribe topic2=""> 와 <subscribe topic3="">는 Firmware v1.0.5.0 이후 version 부터 사용가능 하다.</subscribe></subscribe></li> </ul>	

# 3.3.31 AT+MQTTQOS: Sets the Configuration of QoS

Commands	AT+MQTTQOS?	AT+MQTTQOS= <qos level=""></qos>
Response	<qos level=""></qos>	ОК
Parameter	<qos level="">: 네트워크 QoS 서비스 Level.  •0: QoS0  •1: QoS1  •2: QoS2 기본설정은 0(QoS0)이다.</qos>	
Example1	AT+MQTTQOS?  "0"  OK	AT+MQTTQOS=0  OK
Note	<ul> <li>해당 command 는 publish 의 QoS 만 설정하며 subscribe 는 QoSO 으로 고정된다.</li> <li>해당 command 는 Firmware v1.1.1.8 이후 version 부터 사용가능 하다</li> </ul>	

## 3.3.32 AT+MQTTCON: Connects to a Broker

	Single Connection (AT+CIPMUX=0)	Multiple Connection (AT+CIPMUX=1)
Commands	AT+MQTTCON= <enable>,<broker ip="">,<broker port=""></broker></broker></enable>	AT+MQTTCON= <linkid>,<enable>,<broker ip="">,<broker port=""></broker></broker></enable></linkid>

WizFi360 AT command 61 / 70



Response	CONNECT
	OK
	CONNECT FAIL
	ERROR
	<li><li><li><li>Network connection ID(0~4), multiple connection 에서 사용된다. (AT+CIPMUX=1)</li></li></li></li>
	<enable>: • 0: authentication 없이 broker 에 연결</enable>
Parameter	• 1: authentication broker 에 연결
	<pre>    &lt;</pre>
D4	subscribe 하고있는 topic 의 message 가 수신될 때마다 다음을 return 한다.
Message	<subscribe topic=""> -&gt; "subscribe data"</subscribe>
Example	AT+MQTTCON=0,"192.168.1.20",1883
	CONNECT
	ОК

## 3.3.33 AT+MQTTPUB: Publish a message

	Set Command
Commands	AT+MQTTPUB= <message></message>
Response	OK
Parameter	<message>: string parameter, publish 할 message. Max length 는 Head 포함 '2048 bytes'이다.</message>
Evenule	AT+MQTTPUB="publish data"
Example	OK
Note	<ul> <li>이 command 는 MQTT 가 연결되어 있을 때 사용된다.</li> <li>Publish 한 data 의 topic 은 AT+MQTTTOPIC command 에 의해 결정된다. Firmware v1.1.1.8 이전 version 에서 topic 은 broker 에 연결하기 전에 설정할 수 있다.</li> </ul>

## 3.3.34 AT+MQTTPUBSEND: Publish a message

	Set Command
Commands	AT+MQTTPUBSEND
Response	OK

WizFi360 AT command 62 / 70



	> <message></message>
Parameter	<length>: data length, Max length 는 Head 포함 '2048 bytes' 이다. <li><message>: publish 할 message</message></li></length>
Example	AT+MQTTPUBSEND=5  OK >
Note	<ul> <li>이 command 는 MQTT 가 연결되어 있을 때 사용된다.</li> <li>Publish 한 data 의 topic 은 AT+MQTTTOPIC command 에 의해 결정된다.</li> <li>이 command 는 Firmware v1.1.1.8 이후 version 부터 사용가능 하다</li> </ul>

## 3.3.35 AT+MQTTDIS: Disconnects from a Broker

	Execute Command
Commands	AT+MQTTDIS
Response	CLOSE

# 3.3.36 AT+AZSET: Sets the Configuration of Azure IoT Hub connection.

	Set Command
Commands	AT+AZSET= <hub id="">,<device id="">,<key></key></device></hub>
Response	OK
Parameter	<hub id="">: string parameter, IoT Hub <math>\@oldsymbol{\square}</math> ID   <device id="">: string parameter, IoT Device <math>\@oldsymbol{\square}</math> ID   <key>: string parameter, IoT Device <math>\@oldsymbol{\square}</math> Key</key></device></hub>
Example	AT+AZSET=" wiznet-iothub"," wiznettest","" OK
Note	• 이 command 는 Azure IoT Hub 에 연결하기전에 설정되어야 한다

### 3.3.37 AT+AZCON: Connects to a AZURE

	Set Command
Commands	AT+AZCON

WizFi360 AT command 63 / 70



	CONNECT	
	ОК	
Response	CONNECT FAIL	
	ERROR	
Message	IoT Hub 로부터 message 가 수신될 때마다 다음을 return 한다. 이때 AT+MQTTTOPIC command 를 통해 <subscribe topic="">은 "devices/<deviced id="">/message/devicebound/#" 으로 설정해야 한다.</deviced></subscribe>	
	devices/ <device id="">/messages/devicebound/<property_bag>-&gt; <subscribe data=""></subscribe></property_bag></device>	
Parameter	<device id="">: IoT device ID <pre></pre></device>	
	AT+AZSET="WIZnetTest","wizfi360",""	
	OK	
	AT+MQTTTOPIC="devices/wizfi360/messages/events/","devices/wizfi360/messages/devicebound/#	
	OK	
Example	AT+AZCON	
Example	CONNECT	
	ОК	
	Connect 이후 Cloud 에서 Device 로 데이터를 전송할 경우, WizFi360 은 다음과 같이 Return 한다.	
	devices/wizfi360/messages/devicebound/%24.mid=test1	
Note	<ul> <li>이 command 를 전송하기전에 AT+AZSET command 와 AT+MQTTTOPIC command 를 설정한다.</li> <li>Connect 이후 AT+MQTTPUB command 를 통해 Azure Sever 에 데이터를 전송한다.</li> <li>자세한 내용은 <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-mqtt-support">https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-mqtt-support</a> 를 참조하라.</li> </ul>	

# 3.3.38 AT+AWSPKSEND: Set Private Key

	Query command	Set command
Commands	AT+AWSPKSEND?	AT+AWSPKSEND= <mode></mode>

WizFi360 AT command 64 / 70



Function	Private Key 확인한다.	Private Key 를 설정한다.
Response	BEGIN RSA PRIVATE KEYEND RSA PRIVATE KEY	>
Parameter	ERROR	OK <mode>:</mode>
Example1	AT+AWSPKSEND? BEGIN RSA PRIVATE KEYEND RSA PRIVATE KEY	AT+AWSPKSEND=1  >BEGIN RSA PRIVATE KEYEND RSA PRIVATE KEY OK
Example2	AT+AWSPKSEND?  ERROR	AT+AWSPKSEND=0 OK
Note	• 이 Command 실행 후에 >를 return 한다. WizFi360 은 serial data 를 수신한다. User 는 certificate 의 data 를 "BEGIN RSA PRIVATE KEY" 및 "END RSA PRIVATE KEY" 라인 포함해서 입력해야 한다.	

### 3.3.39 AT+CLICASEND: Set Client Certificate

	Query command	Set command
Commands	AT+CLICASEND?	AT+CLICASEND= <mode></mode>
Function	Client Certificate 확인한다.	Client Certificate 를 설정한다.
Response	BEGIN CERTIFICATEEND CERTIFICATE	>
	ERROR	ОК
Parameter		<mode>:  • 0: Certificate 를 삭제한다.  • 1: Certificate 를 생성한다.</mode>

WizFi360 AT command 65 / 70



Example1	AT+CLICASEND?	AT+CLICASEND=1
	BEGIN CERTIFICATE	>
	 END CERTIFICATE	BEGIN CERTIFICATEEND CERTIFICATE
		ОК
Example2	AT+CLICASEND?	AT+CLICASEND=0
	ERROR	ОК
Note	• 이 Command 실행 후에 >를 return 한다. WizFi360 은 serial data 를 수신한다. User 는 certificate 의 data 를 "BEGIN CERTIFICATE" 및 "END CERTIFICATE" 라인 포함해서 입력해야 한다.	

### 3.3.40 AT+AWSCON: Connect to AWS IoT Core

	Set Command
Commands	AT+AWSCON
Response	CONNECT
	ОК
	CONNECT FAIL
	ERROR
Message	IoT Core 로부터 message 가 수신될 때마다 다음을 return 한다. 이때 AT+MQTTTOPIC command 를 통해 <subscribe topic="">은 "\$aws/things/<thingname>/shadow/update/accepted"으로 설정해야 한다.</thingname></subscribe>
	\$aws/things/ <thingname>/shadow/update/accepted -&gt; <subscribe data=""></subscribe></thingname>
Parameter	<thingname>: thingName <subscribe data="">: subscribe 하는 Topic 의 data</subscribe></thingname>
Example	AT+MQTTSET="",""," <thingname>",60</thingname>
	OK
	AT+MQTTTOPIC="\$aws/things/ <thingname>/shadow/update","\$aws/things/<thingname>/shadow/update/accepted"</thingname></thingname>
	OK

WizFi360 AT command 66 / 70



	AT+AWSCON
	CONNECT
	ОК
	Connect 이후 Cloud 에서 Device 로 데이터를 전송할 경우, WizFi360 은 다음과 같이 Return 한다.
	\$aws/things/ <thingname>/shadow/update/accepted -&gt; Hello Wiznet!</thingname>
	• 이 command 를 전송하기전에 AT+MQTTSET command 와 AT+MQTTTOPIC command 를 설정한다.
Note	<ul> <li>Connect 이후 AT+MQTTPUB command 를 통해 AWS IoT Core 에 데이터를 전송한다.</li> <li>AT+CIPMUX=1 사용시 AWSCON 에서 오류가 반환된다</li> <li>이 command 를 전송하기전에 SSL certificate option 을 AT+CIPSSLCCONF=2 로 설정 한다.</li> </ul>

WizFi360 AT command 67 / 70



# 4 Command History

Command 는 아래의 해당 Firmware Version 이후부터 사용가능 하다.

Firmware Version	Command
1.0.1.0	AT, AT+RST, AT+GMR, AT+GSLP, ATE, AT+RESTORE, AT+UART_CUR, AT+UART_DEF, AT+SLEEP, AT+SYSIOSETCFG, AT+SYSIOGETCFG, AT+SYSGPIODIR, AT+SYSGPIOWRITE, AT+SYSGPIOREAD, AT+CWMODE_CUR, AT+CWMODE_DEF, AT+CWJAP_CUR, AT+CWJAP_DEF, AT+CWLAPOPT, AT+CWLAP, AT+CWQAP, AT+CWSAP_CUR, AT+CWSAP_DEF, AT+CWLIF, AT+CWDHCP_CUR, AT+CWDHCP_DEF, AT+CWDHCPS_DEF, AT+CWAUTOCONN, AT+CIPSTAMAC_CUR, AT+CIPSTAMAC_DEF, AT+CIPAPMAC_CUR, AT+CIPAPMAC_DEF, AT+CIPSTA_CUR, AT+CIPSTA_DEF, AT+CIPAP_DEF, AT+CWSTARTSMART, AT+CWSTOPSMART, AT+WPS, AT+CWHOSTNAME, AT+CWCOUNTRY_CUR, AT+CWCOUNTRY_DEF, AT+CIPSTATUS, AT+CIPDOMAIN, AT+CIPSTART, AT+CIPSSLSIZE, AT+CIPSEND, AT+CIPSENDEX, AT+CIPSENDBUF, AT+CIPBUFRESET, AT+CIPBUFSTATUS, AT+CIPCHECKSEQ, AT+CIPCLOSE, AT+CIPSR, AT+CIPMUX, AT+CIPSERVER, AT+CIPSERVER, AT+CIPSERVER, AT+CIPSERVERMAXCONN, AT+CIPMODE, AT+SAVETRANSLINK, AT+CIPSTO, AT+CIPDATE, AT+PING, AT+CIPDINFO, +IPD, AT+CIPSNTPCFG, AT+CIPSNTPTIME, AT+CIPDNS_CUR, AT+CIPDNS_DEF
1.0.2.4	AT+MQTTSET, AT+MQTTOPIC, AT+MQTTCON, AT+MQTTPUB, AT+MQTTDIS
1.0.4.1	AT+AZSET, AT+AZCON
1.0.5.1	AT+CIPSSLCCONF, AT+CASEND
1.0.7.2	AT+WIZ_NETCONFIG
1.1.1.2	AT+AWSCON, AT+AWSPKSEND, AT+CLICASEND
1.1.1.8	AT+MQTTQOS, AT+MQTTPUBSEND

WizFi360 AT command 68 / 70



# **Copyright Notice**

Copyright 2022 WIZnet Co., Ltd. All Rights Reserved.

Technical Support: <a href="https://forum.wiznet.io/">https://forum.wiznet.io/</a>

Document: <a href="https://docs.wiznet.io/">https://docs.wiznet.io/</a>

Sales & Distribution: <u>mailto:sales@wiznet.io</u>

For more information, visit our website at <a href="http://www.wiznet.io/">http://www.wiznet.io/</a>

WizFi360 AT command 69 / 70