

获取SDK与开发资源

来源: https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/get_sdk

获取SDK与开发资源

更新时间: 2026-05-19 18:03:17

SDK 下载地址

[Unitree SDK2](#)

[Unitree SDK2 Python](#)

[Unitree ROS2](#)

或者使用Git:

```
git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2
git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree_sdk2_python
git clone https://github.com/unitreerobotics/unitree_ros2
```

模型下载

简化模型:

[A2](#)

[A2W](#)

URDF:

[A2 Description](#)

[A2W Description](#)

充电板:

[STP](#)