

调试说明

来源: https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/debugging_specification

调试说明

更新时间: 2026-01-04 15:35:56

您可以使用自己的PC（Ubuntu系统）以太网口连接A2机身调试接口，来建立User PC和A2之间的通讯。

