

# 常见问题

---

来源: [https://support.unitree.com/home/zh/A2\\_SDK\\_Development\\_Guide/FAQ](https://support.unitree.com/home/zh/A2_SDK_Development_Guide/FAQ)

常见问题

更新时间: 2026-03-10 10:15:18

## 用户PC (PC2)

---

**板载用户开发PC的CPU型号是什么?**

i7-1255U、i7-1355U、U7-155U、U7-155H

**板载用户开发PC的IP、用户名和密码是什么?**

192.168.123.162

默认用户名: unitree

默认密码: Unitree0408/Unitree#24226

**有多少资源可用于用户应用程序 (RAM、磁盘空间)?**

使用512G M.2 Gen4 SSD, 内存不低于16GB

**默认情况下, 这台i7上是否运行任何Unitree软件或后台进程?**

是的, 有导航程序

**用户如何访问这台计算机?**

以太网或机器人AP。

**外部USB-C端口是否连接到这台i7?**

是的, 具体请参考[关于A2](#)中的电气接口部分。

## 显示与视频输出

---

**USB-C端口支持Display Port视频输出吗?**

只有用户PC的其中一个接口支持。

**支持HDMI模拟器+VNC远程可视化或Nomachine吗?**

支持。

## 摄像头

---

### 摄像头的详细规格是什么？

分辨率：2568\*1448、帧率：15帧、视场角：D153° H132° V77°、类型：USB摄像头模组。

### 摄像头如何接入机器狗？

USB连接PC1。

## 雷达

---

### 雷达是如何连接的？

连接PC2的KT128航插接口

### 是否有硬件或软件支持与其他传感器（例如IMU）进行时间同步？

以太网雷达PTP，与IMU不同步。

## 更多问题

---

对于更多问题，您也可以参考[帮助中心](#)。