
SLAMWARE

模块化自主定位导航解决方案

API 参考手册



目录	1
SDK 内容	3
目录结构	3
头文件结构	3
开发环境要求	4
创建项目工程	5
新建工程	
配置编译选项	7
HELLO WORLD	9
API 参考	11
概览	11
RPOS::CORE::LOCATION 类	12
RPOS::CORE::ROTATION 类	13
RPOS::CORE::POSE 类	14
RPOS::CORE::ACTION 类	16
RPOS::CORE::ACTIONSTATUS 枚举	17
RPOS::CORE::FEATURE 类	18
RPOS::CORE::RECTANGLEF 类	19
RPOS::CORE::VECTOR2f 类	21
RPOS::CORE::VECTOR2I 类	22
RPOS::CORE::LASERPOINT 类	23
RPOS::CORE::ROBOTPLATFORM 类	24
RPOS::ROBOT::HEADING::HEADINGMODE 枚举	25
RPOS::ROBOT::HEADING::ROBOTHEADING 类	25
RPOS::ROBOT::OPTION::MOVEOPTION 结构体	27
RPOS::ACTIONS::MOVEACTION 类	27
RPOS::FEATURES::ARTIFACTPROVIDER 类	28
RPOS::FEATURES::LOCATIONPROVIDER 类	30
rpos::features::MotionPlanner 类	32
RPOS::FEATURES::SWEEPMOTIONPLANNER 类	34
RPOS::FEATURES::SYSTEM_RESOURCE::DEVICEINFO 类	35
rpos::features::SystemResource 类	
RPOS::FEATURES::LOCATION_PROVIDER:: M AP 类	
RPOS::FEATURES::LOCATION_PROVIDER::BITMAPMAP 类	
RPOS::FEATURES::LOCATION_PROVIDER::BITMAPMAPPIXELFORMAT 枚举	
RPOS::FEATURES::MOTION_PLANNER::PATH 类	42
 RPOS::FEATURES::SYSTEM_RESOURCE::LASERSCAN 类	
附录	
图表索引	60

SDK 内容 SL\MTEC

目录结构

Slamware SDK 包含了大量您开发过程中可能会用到的资源、代码、和项目文件,其目录结构组织如下:

目录	说明
bin	预编译的工具
include	SDK 相关的头文件
lib	预编译的库文件
samples	样例程序
workspaces	项目文件

图表 1-1 SLAMWARE SDK 目录结构

头文件结构

在 include 目录下,我们包含了 Slamware SDK 以及它所依赖的所有库的头文件:

目录	
boost	Boost 1.53.0
Eigen	Eigen 矩阵库
rpos	Slamware SDK 相关的头文件


图表 1-2 SLAMWARE SDK 头文件组织结构

要基于 Slamware SDK 进行应用开发,需要您的开发环境满足如下条件:

您的计算机应当安装 Visual Studio 2010 SP1 (由于我们提供的预编译库采用 Visual Studio 2010 SP1 进行编译,所以不可使用 Visual Studio 2012 或者 2013 进行开发)

新建工程

步骤 1 打开 Visual Studio 2010 并新建项目



图表 3-1 新建项目

- 1. 选择 Visual C++项目,并选择 Win32 Console Application (Win32 控制台应用程序)项目类型
- 2. 在 Name (名称)中输入项目名称
- 3. 点击 OK (确定)

步骤 2 设定应用程序选项



图表 3-2 向导概览

点击 Next (下一步)




图表 3-3 项目设置

- 1. Application Type (应用程序类型)选择 Console Application (命令行应用程序)
- 2. Additional options (附加选项) 勾选 Empty Project (空项目)
- 3. 点击 Finish 完成项目创建

配置编译选项

步骤 1 打开项目属性面板


在 Solution Explorer (解决方案)中右键单击您刚刚创建的项目,并单击 Properties (属性)菜单,打开属性面板:



图表 3-4 项目属性页


步骤 2 配置 VC++目录

在左侧列表中,选择 VC++ Directories (VC++目录)



图表 3-5 VC++目录


- 1. 选中右侧的 Include Directories (包含目录),并点击下拉按钮
- 2. 选择<Edit...>(<编辑...>)
- 3. 将第一种中提到的 SDK 中的 include 目录加入到列表中



图表 3-6 包含目录


- 1. 选中右侧的 Library Directories (库目录), 并点击下拉按钮
- 2. 选择<Edit...>(<编辑...>)

3. 将第一种中提到的 SDK 中的 lib 目录加入到列表中



图表 3-7 库目录

完成后,您的项目属性页应当与下图相似:



图表 3-8 完成配置的属性页


点击 OK (确定)完成配置。

Hello World

步骤 1 创建源文件

在 Solution Explorer 中您的项目下的 Source Files 目录上,右键单机,并在

菜单中选择 Add (添加)->New Item (新项目)



图表 3-9 新建源文件

选择 C++ File (.cpp), 并将文件命名成 main.cpp

步骤 2 添加代码

在弹出的编辑器中输入如下代码:

```
#include <rpos/robot_platforms/slamware_core_platform.h>
#include <iostream>
using namespace std;
using namespace rpos::robot_platforms;
int main(int argc, char* argv[])
{
        SlamwareCorePlatform platform =
        SlamwareCorePlatform::connect("192.168.111.1", 1445);
        cout << "Base version: " << platform.getSDPVersion() << endl;
        return 0;
}</pre>
```

步骤 3 编译运行

在 Visual Studio 的主菜单中,单击 Debug(调试)-> Start Debugging(开始调试)即可编译运行您的程序。

概览

	说明
rpos::core::Location 类	位置
rpos::core::Rotation 类	旋转姿态
rpos::core::Pose 类	姿态
rpos::core::Action 类	动作
rpos::core::ActionStatus 枚举	动作执行状态
rpos::core::Feature 类	特征类
rpos::core::RectangleF 类	矩形 (float 型)
rpos::core::Vector2f 类	二维向量(float型)
rpos::core::Vector2i 类	二维向量(int 型)
rpos::core::LaserPoint 类	激光雷达扫描点
rpos::core::RobotPlatform 类	机器人平台基类
rpos::robot::heading::HeadingMode 枚举	机器人移动时头朝向的方式
rpos::robot::heading::RobotHeading 类	机器人头朝向某个物体或者方向的设置
rpos::robot::option::MoveOption 结构体	存储机器人运行时的设置。
rpos::actions::MoveAction 类	移动动作
rpos::features::ArtifactProvider 类	器物功能特征,包括了虚拟墙功能。
rpos::features::LocationProvider 类	定位功能特征。
rpos::features::MotionPlanner 类	路径规划功能特征。
rpos::features::SweepMotionPlanner 类	清扫路径规划功能特征类。
rpos::features::SystemResource 类	系统资源功能特征类。
rpos::features::location_provider::Map 类	地图基类。
rpos::features::location_provider::MapType 枚举	MapType 枚举表示地图的类型。
rpos::features::location_provider::BitmapMap 类	位图地图。
rpos::features::location_provider::BitmapMapPix	BitmapMapPixelFormat 枚举表示位图地
elFormat 枚举	图的像素格式。
rpos::features::motion_planner::Path 类	代表一条路径。
rpos::features::system_resource::LaserScan 类	代表一次激光扫描数据。

图表 4-1 API 概览

rpos::core::Location 类

概览

Location 类用于表示三维空间中的一个坐标,由 x , y , z 三个成员组成,遵循右手坐标系。

头文件

rpos/core/pose.h

构造器

Location()

Location(double x, double y, double z)

Location(const Location&)

运算符

Location& operator=(const Location&)

方法

double x() const

double& x()

double y() const

double& y()

double z() const

double& z()

Location()构造器

创建一个 Location 对象,并自动将x、y、z都设为 0。

Location(double x, double y, double z)构造器

创建一个 Location 对象,将 x、y、z 设定为相应的值。

Location(const Location&)构造器

拷贝构造函数。

Location& operator=(const Location&)运算符

赋值运算符。

double x() const、double& x()属性

x 属性。

示例

```
Location location;
std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 0
location.x() = 10;
std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 10

double y() const、double& y()属性
    y属性,用法请参见 x 属性。

double z() const、double& z()属性
    z属性,用法请参见 x 属性。

rpos::core::Rotation 类
```

概览

Rotation 类用以表示物体在三维坐标系中的旋转姿态。Rotation 使用弧度作为角度单位。

头文件

```
rpos/core/pose.h
```

构造器

```
Rotation()
Rotation(double yaw, double pitch, double roll)
Rotation(const Rotation&)
```

运算符

Rotation& operator=(const Rotation&)

方法

```
double yaw() const
double& yaw()
double pitch() const
double& pitch()
double roll() const
double& roll()
```

Rotation()构造器

创建一个 Rotation 对象,并将 yaw, pitch, roll 都设定为 0。

```
Rotation(double yaw, double pitch, double roll)构造器
 创建一个 Rotation 对象,并将 yaw, pitch, roll 都设定为相应值。
Rotation(const Rotation&)构造器
 拷贝构造函数。
Rotation& operator=(const Rotation&)运算符
 赋值运算符。
double yaw() const、double& yaw()属性
 摇摆角(单位:弧度),遵循 Tait-Bryan angles 规则,请参见维基百科内容:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Euler angles#Tait.E2.80.93Bryan angles
 用法请参见 Location::x()的示例。
double pitch() const、double& pitch()属性
 俯仰角。
double roll() const, double& roll()属性
 翻滚角。
rpos::core::Pose 类
概览
 Pose 包含了 Location 和 Rotation 数据,即对象在三维空间中的完整姿态。
 头文件
 rpos/core/pose.h
 构造器
  Pose()
  Pose(const Location&, const Rotation&)
  Pose(const Location&)
  Pose(const Rotation&)
  Pose(const Pose&)
 运算符
  Pose& operator=(const Pose&)
 方法
  const Location& location() const
```

```
Location& location()
  const Rotation& rotation() const
  Rotation& rotation()
  double x() const
  double& x()
  double y() const
  double& y()
  double z() const
  double& z()
  double yaw() const
  double& yaw()
  double pitch() const
  double& pitch()
  double roll() const
  double& roll()
Pose()构造器
 构造一个x、y、z、yaw、pitch、roll 都为 0 的 Pose 对象。
Pose(const Location&, const Rotation&)构造器
 构造一个 location 和 rotation 为对应值的 Pose 对象。
Pose(const Location&)构造器
 构造一个 location 为对应值, yaw、pitch、roll 皆为 0 的 Pose 对象。
Pose(const Rotation&)构造器
 构造一个 rotation 为对应值, x、y、z 皆为 0 的 Pose 对象。
Pose(const Pose&)构造器
 拷贝构造函数。
Pose& operator=(const Pose&)运算符
 赋值运算符。
const Location& location() const、Location& location()属性
```

位置,详见Location类。

```
const Rotation& rotation() const、Rotation& rotation()属性
 旋转,详见Rotation类。
double x() const、double& x()属性
 x 属性。
 示例
Location location;
std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 0</pre>
location.x() = 10;
std::cout<<location.x()<<std::endl; // output 10</pre>
double y() const、double& y()属性
 y 属性 , 用法请参见 x 属性。
double z() const、double& z()属性
 z属性,用法请参见x属性。
double yaw() const、double& yaw()属性
 摇摆角(单位:弧度),遵循 Tait-Bryan angles 规则,请参见维基百科内容:
   http://en.wikipedia.org/wiki/Euler angles#Tait.E2.80.93Bryan angles
 用法请参见 Location::x()的示例。
double pitch() const、double& pitch()属性
 俯仰角。
double roll() const, double& roll()属性
 翻滚角。
rpos::core::Action 类
概览
 Action 类表示一个动作。
 头文件
 rpos/core/action.h
 构造器
  Action(const Action&)
```

运算符

Action& operator=(const Action&)

方法

ActionStatus getStatus()

void cancel()

ActionStatus waitUntilDone()

template<class ActionT> ActionT cast()

Action(const Action&)构造器

拷贝构造函数。

Action& operator=(const Action&)运算符

赋值运算符。

ActionStatus getStatus()

获得当前动作状态,返回值详见 ActionStatus 枚举。

void cancel()

取消当前动作。

ActionStatus waitUntilDone()

等待动作完成或出错,返回值为动作结束时的动作状态,详见 ActionStatus 枚举。

template < class ActionT > ActionT cast()

将 rpos::core::Action 的对象转换成子类的对象

示例

robotPlatform.startSomeAction();

rpos::actions::MoveAction moveAction

someAction.cast<rpos::actions::MoveAction>;

rpos::core::ActionStatus 枚举

概览

ActionStatus 枚举表示动作的状态。

头文件

rpos/core/action.h

枚举项

<u>ActionStatusWaitingForStart</u>

<u>ActionStatusRunning</u>

ActionStatusFinished

<u>ActionStatusPaused</u>

<u>ActionStatusStopped</u>

<u>ActionStatusError</u>

Action Status Waiting For Start

动作正在等待开始

ActionStatusRunning

动作正在进行

ActionStatusFinished

动作已经完成

ActionStatusPaused

动作已经暂停

Action Status Stopped

动作已经停止(取消)

ActionStatusError

动作执行过程中出现错误

rpos::core::Feature 类

概览

Feature 类表示一个特征,即一个特定的功能集合。

头文件

rpos/core/feature.h

构造器

Feature(const Feature&)

运算符

Feature& operator=(const Feature&)

Feature(const Feature&)构造器

拷贝构造函数

Feature& operator=(const Feature&)运算符

赋值运算符

rpos::core::RectangleF 类

概览

RectangleF 类表示一个矩形, 其坐标参数的类型为 float。

头文件

rpos/core/geometory.h

构造器

RectangleF()

RectangleF(Vector2f position, Vector2f size)

RectangleF(float x, float y, float width, float height)

RectangleF(const RectangleF&)

运算符

RectangleF& operator=(const RectangleF&)

方法

const Vector2f& position()

Vector2f& position()

const Vector2f& size()

Vector2f& size()

float x() const

float& x()

float y() const

float& y()

float width() const

float& width()

float height() const

float& height()

float left() const float right() const float top() const float bottom() const bool contains(const Vector2i& point) bool empty() bool contains(const RectangleF& dest) void unionOf(const RectangleF& dest) RectangleF()构造器 创建一个 x、y、width、height 都为 0 的矩形。 RectangleF(Vector2f position, Vector2f size)构造器 创建一个位置和大小为指定值的矩形。 RectangleF(float x, float y, float width, float height)构造器 创建一个位置和大小为指定值的矩形。 RectangleF(const RectangleF&)构造器 拷贝构造函数 RectangleF& operator=(const RectangleF&)运算符 赋值运算符 const Vector2f& position()、Vector2f& position()属性 矩形的位置(左上角) const Vector2f& size()、Vector2f& size()属性 矩形的大小 float x() const、float& x()属性 矩形左上角的 x 坐标 float y() const、float& y()属性 矩形左上角的 y 坐标 float width() const、float& width()属性 矩形的宽度

```
float height() const、float& height()属性
 矩形的高度
float left() const 属性
 矩形左侧的 x 坐标
float right() const 属性
 矩形右侧的 x 坐标 (right=x+width)
float top() const 属性
 矩形顶部的 y 坐标
float bottom() const 属性
 矩形底部的 y 坐标 (bottom=y+height)
bool contains(const Vector2i& point)
 判断点是否在矩形的范围内
bool empty()
 判断矩形是否是全空的 (即 width() < epsilon 或 height() < epsilon )
bool contains(const RectangleF& dest)
 判断目标矩形是否完全在本矩形的区域内
void unionOf(const RectangleF& dest)
 计算本矩形和目标矩形重合的部分,并将本矩形设定为该重合部分矩形。
rpos::core::Vector2f 类
概览
 二维向量,元素数据类型为 float 型。
 头文件
 rpos/core/geometry.h
 构造器
  Vector2f()
  Vector2f(float x, float y)
  Vector2f(const Vector2f&)
```

运算符

Vector2f& operator=(const Vector2f&)

方法

float x() const
float& x()
float y() const
float& y()

Vector2f()构造器

构造一个新的向量,其x、y的值是不确定的。

Vector2f(float x, float y)构造器

构造一个 x、y 为指定的值的向量。

Vector2f(const Vector2f&)构造器

拷贝构造函数。

Vector2f& operator=(const Vector2f&)运算符 赋值运算符。

float x() const、float& x()属性

二维向量的 x 分量。

float y() const、float& y()属性

二维向量的 y 分量。

rpos::core::Vector2i 类

概览

二维向量,元素数据类型为 int 型。

头文件

rpos/core/geometry.h

构造器

Vector2i()
Vector2i(float x, float y)
Vector2i(const Vector2i&)

运算符

```
Vector2i& operator=(const Vector2i&)
```

方法

```
int x() const
int& x()
int y() const
int& y()
```

与 rpos::core::Vector2f 类类似,不再赘述。

rpos::core::LaserPoint 类

概览

激光雷达测距的单点数据,包括了距离、角度、是否有效等信息。

头文件

rpos/core/laser_point.h

构造器

```
LaserPoint()
```

LaserPoint(float distance, float angle, bool valid)
LaserPoint(const LaserPoint&)

运算符

LaserPoint& operator=(const LaserPoint&)

方法

```
float distance() const
float& distance()
float angle() const
float& angle()
bool valid() const
```

LaserPoint()构造器

bool& valid()

创建一个新的 LaserPoint 对象。

LaserPoint(float distance, float angle, bool valid)构造器

创建一个距离、角度、有效性为指定值的 LaserPoint 对象。

```
LaserPoint(const LaserPoint&)构造器
```

拷贝构造函数

LaserPoint& operator=(const LaserPoint&)运算符

赋值运算符

float distance() const、float& distance()属性

距离数据(单位:米)

float angle() const、float& angle()属性

本次测量的角度(单位:弧度)

bool valid() const、bool& valid()属性

本次测量是否有效

rpos::core::RobotPlatform 类

概览

机器人平台是一系列设备组合而成的整体,提供一系列的特征从而提供功能。 RobotPlatform 类是所有机器人平台的基类。

头文件

rpos/core/robot platform.h

构造器

RobotPlatform(const RobotPlatform&)

运算符

RobotPlatform& operator=(const RobotPlatform&)

方法

std::vector<Feature> getFeatures()

template<class RobotPlatformT> RobotPlatformT cast()

RobotPlatform(const RobotPlatform&)构造器

拷贝构造函数。

RobotPlatform& operator=(const RobotPlatform&)运算符

赋值运算符。

std::vector<Feature> getFeatures()

获得该机器人平台提供的所有特征。

template < class RobotPlatformT > RobotPlatformT cast()

将 RobotPlatform 对象转换成子类对象 , 示例请参考 rpos::core::Action::cast<>。

rpos::robot::heading::HeadingMode 枚举

概览

HeadingMode 枚举表示机器人移动时头朝向的方式

头文件

rpos/features/motion_planner/move_heading.h

枚举项

<u>HeadingModeAuto</u>,

HeadingModeFixAngle,

HeadingModeCircleMotion,

<u>HeadingModeDirection</u>

HeadingModeAuto

机器人按照自己的方式随意行走。

HeadingModeFixAngle

机器人行走时头与前进方向成固定角度。

Heading Mode Circle Motion

机器人行走时头始终朝向某个物体或者某点。

HeadingModeDirection

机器人行走时头始终朝向某个固定的方向。

rpos::robot::heading::RobotHeading 类

概览

RobotHeading 类表示机器人在行走的时候的头朝向某个物体或者方向的设置

头文件

rpos/features/motion_planner/move_heading.h

构造器

RobotHeading()

RobotHeading(HeadingMode headingMode, rpos::core::Pose pose)

运算符

RobotHeading& operator=(const RobotHeading&)

方法

const rpos::core::Pose& pose() const
const HeadingMode& headingMode() const

RobotHeading()构造器

构造函数。

RobotHeading(HeadingMode headingMode, rpos::core::Pose pose)构造器

构造函数。

RobotHeading& operator=(const RobotHeading&)运算符 赋值运算符。

const rpos::core::Pose& RobotHeading::pose() const

获取机器人行走时头朝向的角度或者物体的位置

头朝向与位置或者角度的对应关系。

朝向	
HeadingModeAuto	Pose 值不可用
HeadingModeFixAngle 或者 HeadingModeDirection	Pose 的 Rotation 参数可用
Heading Mode Circle Motion	Pose 的 Location 参数可用

const HeadingMode& RobotHeading::headingMode() const

获取机器人行走时头朝向设置。

可以参考 rpos::robot::heading::HeadingMode。

rpos::robot::option::MoveOption 结构体

概览

MoveOption 结构体存储机器人运行时的设置。

头文件

rpos/features/motion_planner/move_option.h

结构体说明

appending

isMilestone

robotHeading

appending

如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数决定新的点是追加或是替换既有节点。

isMilestone

机器人是否通过路径搜索的方式前往目的地。

robotHeading

机器人行走时头朝向设置。

参考 rpos::robot::heading::RobotHeading。

rpos::actions::MoveAction 类

概览

MoveAction 类表示一个移动的动作,它包含了当前机器人规划的路径、检查点列表、移动的进程。

头文件

rpos/features/motion_planner/move_action.h

父类

继承自 rpos::core::Action 类

构造器

MoveAction(boost::shared_ptr<rpos::actions::detail::MoveActionImpl>)

MoveAction(const MoveAction&)

运算符

MoveAction& operator=(const MoveAction&)

方法

rpos::features::motion planner::Path getRemainingPath()

rpos::features::motion planner::Path getRemainingMilestones()

继承自 rpos::core::Action 类的方法

ActionStatus getStatus()

void cancel()

ActionStatus waitUntilDone()

template<class ActionT> ActionT cast()

MoveAction(boost::shared_ptr<rpos::actions::detail::MoveActionImpl>) 构造器

该构造器仅限 SDK 内部使用。

MoveAction(const MoveAction&)构造器

拷贝构造函数。

MoveAction& operator=(const MoveAction&)运算符

赋值运算符。

rpos::features::motion_planner::Path getRemainingPath()

获得已经规划好的,剩余的路径。

rpos::features::motion_planner::Path getRemainingMilestones()

获得剩余的里程碑。

rpos::features::ArtifactProvider 类

概览

器物功能特征,包括了虚拟墙功能。

头文件

rpos/features/artifact_provider.h

父类

继承自 <u>rpos::core::Feature</u>类

构造器

ArtifactProvider(boost::shared ptr<detail::ArtifactProviderI
mpl>)

ArtifactProvider(const ArtifactProvider&)

运算符

ArtifactProvider& operator=(const ArtifactProvider&)

方法

std::vector<rpos::core::Line> getWalls()

bool addWall(const rpos::core::Line&)

bool addWalls(const std::vector<rpos::core::Line>&)

bool clearWallById(const rpos::core::SegmentID&)

bool clearWalls()

ArtifactProvider(boost::shared_ptr<detail::ArtifactProviderImpl>)构造器 该构造器仅限 SDK 内部使用。

ArtifactProvider(const ArtifactProvider&)构造器

拷贝构造函数。

ArtifactProvider& operator=(const ArtifactProvider&)运算符

赋值运算符。

std::vector<rpos::core::Line> getWalls()

获取系统中所有的虚拟墙。

bool addWall(const rpos::core::Line&)

添加虚拟墙。

bool addWalls(const std::vector<rpos::core::Line>&)

添加虚拟墙。

bool clearWallById(const rpos::core::SegmentID&)

清除指定的虚拟墙。

bool clearWalls()

清除所有的虚拟墙。

rpos::features::LocationProvider 类

概览

定位功能特征,包括了自动建图和定位的功能(亦即 SLAM 功能)。

头文件

rpos/features/location_provider.h

父类

继承自 rpos::core::Feature 类

构造器

LocationProvider(boost::shared ptr<detail::LocationProviderI
mpl>)

LocationProvider(const LocationProvider&)

运算符

LocationProvider& operator=(const LocationProvider&)

方法

```
std::vector<rpos::features::location provider::MapType>
getAvailableMaps()
rpos::features::location_provider::Map getMap(
  rpos::features::location provider::MapType,
  rpos::core::RectangleF,
  rpos::features::location provider::MapKind)
bool setMap(
  const rpos::features::location provider::Map&,
  rpos::features::location provider::MapType,
  rpos::features::location provider::MapKind)
rpos::core::RectangleF getKnownArea(
  rpos::features::location provider::MapType,
  rpos::features::location provider::MapKind)
bool clearMap()
rpos::core::Location getLocation()
rpos::core::Pose getPose()
bool setPose(const rpos::core::Pose&)
bool getMapLocalization()
```

```
bool setMapLocalization(bool)
  bool getMapUpdate()
  bool setMapUpdate(bool)
LocationProvider(boost::shared ptr<detail::LocationProviderImpl>)构造
 该构造器仅限 SDK 内部使用。
LocationProvider(const LocationProvider&)构造器
 拷贝构诰函数。
LocationProvider& operator=(const LocationProvider&)运算符
 赋值运算符。
std::vector < rpos::features::location provider::MapType >
getAvailableMaps()
 获得该定位功能特征提供的所有地图类型。
rpos::features::location_provider::Map getMap(
rpos::features::location provider::MapType,
rpos::core::RectangleF,
rpos::features::location provider::MapKind)
 获得该定位功能特征提供的指定地图类型指定区域的地图数据。
bool setMap(
const rpos::features::location provider::Map&,
rpos::features::location provider::MapType,
rpos::features::location provider::MapKind)
 上载指定地图类型指定区域的地图数据到该定位功能特征,返回是否成功。
rpos::core::RectangleF getKnownArea(
rpos::features::location provider::MapType,
rpos::features::location provider::MapKind)
 获得指定地图类型的地图中,已经完成建图的区域。
bool clearMap()
 清除地图数据。
```

```
rpos::core::Location getLocation()
 获得机器人在上述地图坐标系统中的坐标。
rpos::core::Pose getPose()
 获得机器人在上述地图坐标系统中的姿态。
bool setPose(const rpos::core::Pose&)
 上载当前机器人的姿态到上述地图坐标系统中,返回是否成功。
bool getMapLocalization()
 获得机器人是否启用定位功能。
bool setMapLocalization(bool)
 设置机器人是否启用定位功能。
bool getMapUpdate()
 获取机器人是否启用地图更新功能。
bool setMapUpdate(bool)
 设置机器人是否启用地图更新功能。
rpos::features::MotionPlanner 类
概览
 路径规划功能特征,包括了动态路径规划功能和自动壁障功能。
 头文件
 rpos/features/motion_planner.h
 父类
 继承自 rpos::core::Feature 类
 构造器
 MotionPlanner(boost::shared ptr<detail::MotionPlannerImpl>)
 MotionPlanner(const MotionPlanner&)
```

运算符

MotionPlanner& operator=(const MotionPlanner&)

方法

const std::vector<rpos::core::Location>&,

bool, bool)

rpos::actions::MoveAction moveTo(const rpos::core::Location&,

bool, bool)

rpos::actions::MoveAction getCurrentAction()

rpos::core::Location&)

MotionPlanner(boost::shared ptr<detail::MotionPlannerImpl>)构造器

该构造器仅限 SDK 内部使用。

MotionPlanner(const MotionPlanner&)构造器

拷贝构造函数。

MotionPlanner& operator=(const MotionPlanner&)运算符

赋值运算符。

rpos::actions::MoveAction moveTo(

const std::vector<rpos::core::Location>&,

bool, bool)

让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,在节点之间尽量走圆滑的曲线,如果遇到障碍物,机器人会自动避开)。

参数

名称	类型	说明
locations	const std::vector <rpos::core::location>&</rpos::core::location>	期望机器人经过的点
appending	bool	如果机器人正在执行其他的移动动作, 该参数决定新的点是追加或是替换既有 节点
isMilestone	bool	当这个参数为 true 时,机器人会将上述点视作关键点,通过路径搜索的方式前往目的地;当参数为 false 时,会被视作普通点,不会启用路径搜索功能。

rpos::actions::MoveAction moveTo(const rpos::core::Location&, bool, bool)

让机器人移动到目标位置。

参数

名称	类型	说明
location	const rpos::core::Location&	期望机器人经过的点
appending	bool	如果机器人正在执行其他的移动动作,该 参数决定新的点是追加或是替换既有节点
isMilestone	bool	当这个参数为 true 时 , 机器人会将上述点视作关键点 , 通过路径搜索的方式前往目的地 ; 当参数为 false 时 , 会被视作普通点 , 不会启用路径搜索功能。

rpos::actions::MoveAction getCurrentAction()

获得机器人当前正在进行的移动动作。

您可以使用 Action::isEmpty()方法判断它是否存在。当机器人当前没有正在进行的动作时,它 Action::isEmpty()将会返回 true。

rpos::features::motion_planner::Path searchPath(const rpos::core::Location&)

使用机器人内置的寻路算法寻找前往指定目的地的路径。

rpos::features::SweepMotionPlanner 类

概览

清扫路径规划功能特征类。该类中的功能主要针对扫地机专属版本 Slamware Core 所提供的清扫和自动回充功能。

头文件

 ${\tt rpos/features/sweep_motion_planner.h}$

父类

继承自 <u>rpos::core::Feature 类</u>

构造器

SweepMotionPlanner(boost::shared ptr<detail::SweepMotionPlan</pre>

```
nerImpl>)
```

SweepMotionPlanner(const SweepMotionPlanner&)

运算符

SweepMotionPlanner& operator=(const SweepMotionPlanner&)

方法

rpos::actions::SweepMoveAction startSweep()

rpos::core::Location& location)
rpos::actions::MoveAction goHome()

SweepMotionPlanner(boost::shared_ptr<detail::SweepMotionPlannerImpl>)构造器

该构造器仅限 SDK 内部使用。

SweepMotionPlanner(const SweepMotionPlanner&)构造器

拷贝构造函数。

SweepMotionPlanner& operator=(const SweepMotionPlanner&)运算符 赋值运算符。

rpos::actions::SweepMoveAction startSweep()

让机器人进行清扫。(此接口仅适用于扫地机版本)

rpos::actions::SweepMoveAction sweepSpot(const rpos::core::Location& location)

让机器人定点打扫。(此接口仅适用于扫地机版本)

rpos::actions::MoveAction goHome()

让机器人回家充电。

rpos::features::system_resource::DeviceInfo 类

概览

获取设备信息。设备信息包括设备 ID,制造商,型号,硬件版本,软件版本。

头文件

rpos/features/device_info.h

构造器 DeviceInfo() DeviceInfo(const DeviceInfo&) 运算符 DeviceInfo& operator=(const DeviceInfo&) 方法 std::string deviceID() const\ std::string& deviceID(); int manufacturerID() const int& manufacturerID(); std::string manufacturerName() const std::string& manufacturerName(); int modelID() const int& modelID(); std::string modelName() const\ std::string& modelName(); std::string hardwareVersion() const std::string& hardwareVersion(); softwareVersion(); DeviceInfo() 构造函数。 DeviceInfo(const DeviceInfo&) 构造一个特定设备信息的函数。 DeviceInfo& operator=(const DeviceInfo&) 赋值运算符。 std::string deviceID() const, std::string& deviceID(); deviceID 属性。 int manufacturerID() const, int& manufacturerID(); manufacturerID 属性。 std::string manufacturerName() const std::string& manufacturerName();

manufacturerName 属性。

```
int modelID() const, int& modelID();
 modelID 属性。
std::string modelName() const、std::string& modelName();
 modelName 属性。
std::string hardwareVersion() const、std::string& hardwareVersion();
 硬件版本属件。
std::string softwareVersion() const、std::string& softwareVersion();
 软件版本属性。
rpos::features::SystemResource 类
概览
 系统资源功能特征类。该类提供了对原始激光扫描数据、电源管理系统等相
 关资源的访问 API。
 头文件
 rpos/features/system_resource.h
 父类
 继承自 <u>rpos::core::Feature</u> 类
 构造器
  SystemResource(boost::shared_ptr<detail::SystemResourceImpl>)
  SystemResource(const SystemResource&)
 运算符
  SystemResource& operator=(const SystemResource&)
 方法
  int getBatteryPercentage()
  bool getBatteryIsCharging()
  bool getDCIsConnected()
  int getBoardTemperature()
  std::string getSDPVersion()
  rpos::features::system resource::LaserScan getLaserScan()
  rpos::features::system_resource::DeviceInfo getDeviceInfo()
```

```
SystemResource(boost::shared_ptr<detail::SystemResourceImpl>)构造器 该构造器仅限 SDK 内部使用。
```

SystemResource(const SystemResource&)构造器

拷贝构造函数。

SystemResource& operator=(const SystemResource&)运算符

赋值运算符。

int getBatteryPercentage()

获得电池电量,返回值的单位是百分比。比如电池剩余为 56%,则该返回值为 56。

bool getBatteryIsCharging()

电池是否处于充电状态。

bool getDCIsConnected()

外部电源是否连接。

int getBoardTemperature()

系统温度。

std::string getSDPVersion()

底盘的版本号。

rpos::features::system_resource::LaserScan getLaserScan()

获取原始激光扫描数据。

rpos::features::location_provider::Map 类

概览

地图基类,泛指定位功能获得的地图。

头文件

rpos/features/location_provider.h

构造器

Map(boost::shared ptr<detail::MapImpl>)

Map(const Map&)

运算符

Map& operator=(const Map&)

方法

rpos::core::RectangleF getMapArea()
rpos::core::Vector2f getMapPosition()
rpos::core::Vector2i getMapDimension()
rpos::core::Vector2f getMapResolution()
rpos::system::types::timestamp t getMapTimestamp()
void setMapData(float, float, int, int, float, const
std::vector< u8>&, rpos::system::types:: u64)
std::vector< u8>& getMapData()
template<class MapT> MapT cast()

Map(boost::shared_ptr<detail::MapImpl>)构造器

该构造器仅限 SDK 内部使用。

Map(const Map&)构造器

拷贝构造函数。

Map& operator=(const Map&)运算符 赋值运算符。

rpos::core::RectangleF getMapArea()

获得这张地图所包含的区域。

rpos::core::Vector2f getMapPosition()

获得这张地图左上角的坐标。

rpos::core::Vector2i getMapDimension()

获得地图的尺寸(两个维度的像素个数)

rpos::core::Vector2f getMapResolution()

获得地图的分辨率(在各个维度上,每个像素代表多少米)

rpos::system::types::timestamp t getMapTimestamp()

获得地图牛成的时间。

```
void setMapData(float, float, int, int, float, const std::vector< u8>&,
rpos::system::types:: u64)
 设置地图数据。
std::vector< u8>& getMapData()
 获得地图数据。
template < class MapT > MapT cast()
 将地图转换成特定类型的子类对象。
rpos::features::location provider::MapType 枚举
概览
 MapType 枚举表示地图的类型。
 头文件
 rpos/features/location_provider.h
 枚举项
 MapTypeBitmap8Bit
MapTypeBitmap8Bit
 每像素 8 位的位图。
rpos::features::location provider::BitmapMap 类
概览
 位图地图。
 头文件
 rpos/features/location provider.h
 父类
 继承自 rpos::features::location provider::Map 类
 构造器
  BitmapMap(boost::shared ptr<detail::BitmapMapImpl>)
  BitmapMap(const BitmapMap&)
 运算符
  BitmapMap& operator=(const BitmapMap&)
                            40 / 60
```

方法

BitmapMapPixelFormat getMapFormat()

继承自 rpos::features::location_provider::Map 类的方法

rpos::core::RectangleF getMapArea()

rpos::core::Vector2f getMapPosition()

rpos::core::Vector2i getMapDimension()

rpos::core::Vector2f getMapResolution()

rpos::system::types::timestamp t getMapTimestamp()

void setMapData(float, float, int, int, float, const

std::vector< u8>&, rpos::system::types:: u64)

std::vector< u8>& getMapData()

template<class MapT> MapT cast()

BitmapMap(boost::shared ptr<detail::BitmapMapImpl>)构造器

该构造器仅限 SDK 内部使用。

BitmapMap(const BitmapMap&)构造器

拷贝构造函数。

BitmapMap& operator=(const BitmapMap&)运算符

赋值运算符。

BitmapMapPixelFormat getMapFormat()

获得地图的像素格式。

rpos::features::location_provider::BitmapMapPixelFormat 枚举

概览

BitmapMapPixelFormat 枚举表示位图地图的像素格式。

头文件

rpos/features/location_provider.h

枚举项

BitmapMapPixelFormat8Bit

BitmapMapPixelFormat8Bit

位图中的每个像素占用 1 个字节。

rpos::features::motion_planner::Path 类

概览

Path 对象是一系列 Location 对象的集合,代表一条路径。

头文件

rpos/features/motion_planner.h

构造器

Path(const std::vector<rpos::core::Location>&)
Path(const Path&)

运算符

Path& operator=(const Path&)

方法

std::vector<rpos::core::Location>& getPoints()

Path(const std::vector<rpos::core::Location>&)构造器

创建一个由一系列点组成的路径。

Path(const Path&)构造器

拷贝构造函数。

Path& operator=(const Path&)运算符

赋值运算符。

std::vector<rpos::core::Location>& getPoints()

获得路径中的所有点。

rpos::features::system_resource::LaserScan 类

概览

LaserScan 对象是一系列 LaserPoint 对象的集合,代表一次激光扫描的数据。

头文件

rpos/features/system_resource.h

42 / 60

构造器

LaserScan(const std::vector<rpos::core::LaserPoint>&)
LaserScan(const LaserScan&)

运算符

LaserScan& operator=(const LaserScan&)

方法

std::vector<rpos::core::LaserPoint>& getLaserPoints()

LaserScan(const std::vector<rpos::core::LaserPoint>&)构造器

创建一个由一系列激光扫描点组成的扫描数据。

LaserScan(const LaserScan&)构造器

拷贝构造函数。

LaserScan& operator=(const LaserScan&)运算符

赋值运算符。

std::vector<rpos::core::LaserPoint>& getLaserPoints()

获取激光扫描数据。

rpos::robot platforms::SlamwareCorePlatform 类

概览

SlamwareCorePlatform 对象代表一个基于 Slamware 的机器人,用以获取设备的状态、控制设备的行为。

头文件

rpos/robot_platforms/slamware_core_platform.h

父类

继承自 rpos::core::RobotPlatform 类

构造器

SlamwareCorePlatform(boost::shared ptr<detail::SlamwareCoreP
latformImpl>)

SlamwareCorePlatform(const SlamwareCorePlatform&)

运算符

SlamwareCorePlatform& operator=(const SlamwareCorePlatform&)

静态方法

SlamwareCorePlatform connect(const std::string&, int, int) 方法 void disconnect() std::vector<rpos::core::Line> getWalls() bool addWall(const rpos::core::Line&) bool addWalls(const std::vector<rpos::core::Line>&) bool clearWallById(const rpos::core::SegmentID&) bool clearWalls() std::vector<rpos::features::location provider::MapType> getAvailableMaps() rpos::features::location provider::Map getMap(rpos::features::location provider::MapType, rpos::core::RectangleF, rpos::features::location provider::MapKind) bool setMap(const rpos::features::location provider::Map&, rpos::features::location provider::MapType, rpos::features::location provider::MapKind bool partially=false) bool setMap(const core::Pose&, const rpos::features::location provider::Map&, rpos::features::location provider::MapType, rpos::features::location provider::MapKind, bool partially = false) rpos::core::RectangleF getKnownArea(rpos::features::location provider::MapType, rpos::features::location provider::MapKind) bool clearMap() bool clearMap(rpos::features::location provider::MapKind kind) rpos::core::Location getLocation() rpos::core::Pose getPose() bool setPose(const rpos::core::Pose&) bool getMapLocalization()

```
bool setMapLocalization(bool)
bool getMapUpdate()
bool setMapUpdate(bool)
int getLocalizationQuality()
                                              moveTo(const
rpos::actions::MoveAction
std::vector<rpos::core::Location>&, bool, bool)
rpos::actions::MoveAction moveTo(const rpos::core::Location&,
bool, bool)
rpos::actions::MoveAction moveTo( const std::vector<</pre>
rpos::core::Location>&, rpos::robot::option::MoveOption&)
rpos::actions::MoveAction moveTo(const rpos::core::Location&,
rpos::robot::option::MoveOption&)
rpos::actions::MoveAction moveBy(const rpos::core::Direction&
direction)
rpos::actions::MoveAction
                                            rotateTo(const
rpos::core::Rotation&)
rpos::actions::MoveAction rotate(const rpos::core::Rotation&)
rpos::actions::MoveAction getCurrentAction()
rpos::core::Location& location)
rpos::actions::SweepMoveAction startSweep()
rpos::actions::SweepMoveAction
                                    sweepSpot(const
rpos::core::Location& location)
rpos::actions::MoveAction goHome()
int getBatteryPercentage()
bool getBatteryIsCharging()
bool getDCIsConnected()
int getBoardTemperature()
std::string getSDPVersion()
std::string getSDKVersion()
rpos::features::system resource::LaserScan getLaserScan()
bool
restartModule(rpos::features::system resource::RestartMode
mode = rpos::features::system resource::RestartModeSoft)
bool setSystemParameter(const std::string& param, const
```

```
std::string& value)
std::string getSystemParameter(const std::string& param)
rpos::features::system resource::DeviceInfo getDeviceInfo()
void
startCalibration( rpos::features::system resource::Calibrati
onType type)
void stopCalibration()
rpos::features::system_resource::BaseHealthInfo
getRobotHealth()
void clearRobotHealth(int errorCode)
bool
configurateNetwork(rpos::features::system resouce::NetworkMo
de mode, const std::map<std::string, std::string>& options)
std::map<std::string, std::string> getNetworkStatus()
bool
getSensors(std::vector<features::impact sensor::ImpactSensor</pre>
Info>& sensors)
bool
getSensorValues(std::map<features::impact sensor::impact sen</pre>
sor id t, features::impact sensor::ImpactSensorValue>& values)
bool
                                       getSensorValues(const
std::vector<features::impact sensor::impact sensor id t>&
sensorIds,
std::vector<features::impact sensor::ImpactSensorValue>&
values)
bool
getSensorValue(features::impact sensor::impact sensor id t
sensorId, features::impact sensor::ImpactSensorValue& value)
void
                                        setCompositeMap(const
rpos::robot platforms::objects::CompositeMap&
core::Pose& )
rpos::robot platforms::objects::CompositeMap getCompositeMap()
```

继承自 rpos::core::RobotPlatform 类的方法

std::vector<Feature> getFeatures()

template<class RobotPlatformT> RobotPlatformT cast()

SlamwareCorePlatform(boost::shared_ptr<detail::SlamwareCorePlatform lmpl>)构造器

该构造器仅限 SDK 内部使用。

SlamwareCorePlatform(const SlamwareCorePlatform&)构造器 拷贝构造函数。

SlamwareCorePlatform& operator=(const SlamwareCorePlatform&)运算符

赋值运算符。

SlamwareCorePlatform connect(const std::string&, int, int)

连接到指定的 Slamware 设备。

参数

名称	类型	
host	const std::string&	Slamware Core的IP地址
port	int	Slamware Core 的端口 (通 常为 1445)
timeout_in_ms	int	连接超时时间,单位为毫秒

void disconnect()

断开与 CORE 之间的连接。

std::vector<rpos::core::Line> getWalls()

获取系统中所有的虚拟墙。

bool addWall(const rpos::core::Line&)

添加虚拟墙。

bool addWalls(const std::vector<rpos::core::Line>&)

添加多个虚拟墙。

bool clearWallById(const rpos::core::SegmentID&)

清除指定的虚拟墙。

bool clearWalls()

清除所有的虚拟墙。

std::vector<rpos::features::location_provider::MapType>
getAvailableMaps()

获得该 Slamware CORE 提供的所有地图类型。

rpos::features::location_provider::Map getMap(

 $rpos:: features:: location_provider:: Map Type, \\$

rpos::core::RectangleF,

rpos::features::location_provider::MapKind)

获得该 Slamware CORE 提供的指定地图类型指定区域的地图数据。

参数

名称	类型	说明
type	rpos::features::location_provider::MapType	地图的数据类型
area	core::RectangleF	地图的区域
kind	rpos::features::location_provider::MapKind	地图类型

示例

```
rpos::feature::location_provider:MapType mapType =
rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit;
rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind =
rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP;
rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType,
mapKind);
rpos::feature::location_provider:Map map =
robotPlatform.getMap(mapType, knownArea, mapKind);
```

注: 扫地机版本 mapkind 可以使用 SWEEPERMAP

bool setMap(

```
const rpos::features::location_provider::Map&, rpos::features::location_provider::MapType,
```

rpos::features::location_provider::MapKind, bool partially)

上载指定地图类型指定区域的地图数据到该 Slamware CORE。

参数

名称	类型	说明
map	rpos::features::location_provider::Map	地图
type	rpos::features::location_provider::MapType	地图数据类型
kind	rpos::features::location_provider::MapKind	地图类型
partially	bool	是否部分更新地图

示例

rpos::feature::location_provider:MapType mapType =

rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit;

rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind =
rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP;

rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind);

rpos::feature::location_provider:Map map = robotPlatform.getMap(mapType, knownArea,

mapKind);

bool bRet = robotPlatform.setMap(map, mapType, mapKind);

bool setMap(const core::Pose& pose, const

rpos::features::location_provider::Map&,

rpos::features::location_provider::MapType,

rpos::features::location_provider::MapKind, bool partially)

上载指定地图类型指定区域的地图数据到该 Slamware CORE。

参数

名称	类型	说明
pose	core::Pose	机器人的 pose 信息
map	rpos::features::location_provider::Map	地图
type	rpos::features::location_provider::MapType	地图数据类型
kind	rpos::features::location_provider::MapKind	地图类型
partially	bool	是否部分更新地图

示例

rpos::core::Pose pose;

rpos::feature::location_provider:MapType mapType =

rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit;

```
rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind =
    rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP;
    rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind);
    rpos::feature::location provider:Map map = robotPlatform.getMap(mapType, knownArea,
    mapKind);
    bool bRet = robotPlatform.setMap(pose, map, mapType, mapKind);
rpos::core::RectangleF getKnownArea(
rpos::features::location provider::MapType,
rpos::features::location provider::MapKind)
 获得指定地图类型的地图中,已经完成建图的区域。
 示例
    rpos::feature::location_provider:MapType mapType =
    rpos::feature::location_provider:MapType::MapTypeBitmap8Bit;
    rpos::feature::location_provider:Mapkind mapKind =
    rpos::feature::location_provider:MapKind::EXPLORERMAP;
    rpos::core::Rectangle knownArea = robotPlatform.getKnownArea(mapType, mapKind);
bool clearMap()
 清除地图数据。
bool clearMap(rpos::features::location provider::MapKind kind)
 清除指定地图类型的地图数据。
rpos::core::Location getLocation()
 获得机器人在上述地图坐标系统中的坐标。
rpos::core::Pose getPose()
 获得机器人在上述地图坐标系统中的姿态。
bool setPose(const core::Pose&)
 获得机器人在上述地图坐标系统中的姿态。
bool getMapLocalization()
 获取地图定位。
bool setMapLocalization(bool)
 设定是否启用定位功能。
bool getMapUpdate()
 获得是否启用地图更新功能。
```

bool setMapUpdate(bool)

设定是否启用地图更新功能。

int getLocalizationQuality()

获取雷达定位点的可信度(返回一个 0 到 100 的数值,数值越高 当前雷达点的定位越可信,建议取 50 以上的定位点)

rpos::actions::MoveAction moveTo(
const std::vector< rpos::core::Location>&, bool, bool)

让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,在节点之间尽量 走圆滑的曲线,如果遇到障碍物,机器人会自动避开)。

参数详细参考 rpos::action::MoveAction MoveTo(const std::vector<rpos::core::Location>&, bool, bool)

rpos::actions::MoveAction moveTo(const rpos::core::Location&, bool, bool)

让机器人移动到目标位置。

参数详细参考 rpos::action::MoveAction MoveTo(const rpos::core::Location&, bool, bool)

rpos::actions::MoveAction moveTo(

const std::vector< rpos::core::Location>&,

rpos::robot::option::MoveOption &)

让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,并根据 MoveAction参数的变量决定机器人行走的方式和移动过朝向)。

参数

名称	类型	说明
locations	const std::vector <rpos::core::location>&</rpos::core::location>	期望机器人经过的点
moveOption	rpos::robot::option::Move Option	如果机器人正在执行其他的移动动 作,该参数决定新的点是追加或是替 换既有节点

moveOption 详细可参考 rpos::robot::option::MoveOption

示例

std::vector<rpos::core::Location> locations;

rpos::core::Location location(1,1);

locations.push

rpos::robot::option::MoveAction moveOption;

moveOption.appending = false; moveOption.isMilestone = true; rpos::core::Pose pose(Rotation(2)); rpos::robot::heading::RobotHeading

robotHeading(rpos::robot::heading::HeadingMode::HeadingModeFixAngle, pose);

moveOption.robotHeading = robotHeading;

rpos::actions::MoveAction moveInfo = robotPlatform.moveTo(locations, moveOption);

rpos::actions::MoveAction moveTo(const rpos::core::Location&,
rpos::robot::option::MoveOption&)

让机器人沿着路径移动(机器人会逐一走过路径中的节点,并根据 MoveAction参数的变量决定机器人行走的方式和移动过朝向)。

详 细 参 考 rpos::actions::MoveAction moveTo(const std::vector<rpos::core::Location>&,rpos::robot::option::MoveAction&)

rpos::actions::MoveAction moveBy(const rpos::core::Direction&)

控制机器人的运行方向

参数

名称	类型	说明
direction	const rpos::core::Direction&	机器人运行的方向

示例

rpos::core::ACTION_DIRECTION actionDirection = rpos::core::ACTION_DIRECTION::FORWARD;

rpos::core::Direction direction(actionDirection);

rpos::actions::MoveAction moveBy = platform.moveBy(direction);

注:direction 参数 rpos::core::ACTION_DIRECTION 取值说明如下

FORWARD	向前
BACKWARD	向后
TURNRIGHT	向右
TURNLEFT	向左

rpos::actions::MoveAction rotateTo(const rpos::core::Rotation&)

使机器人水平转动到特定的角度。

rpos::actions::MoveAction rotate(const rpos::core::Rotation&)

使机器人水平转动一定的角度。

rpos::actions::MoveAction getCurrentAction()

获得机器人当前正在进行的移动动作。

您可以使用 rpos::core::Action::isEmpty()方法判断它是否存在。当机器人当前没有正在进行的动作时,它 rpos::core::Action::isEmpty()将会返回 true。

rpos::features::motion_planner::Path searchPath(const rpos::core::Location& location)

使用机器人内置的寻路算法寻找前往指定目的地的路径。

rpos::actions::SweepMoveAction startSweep()

命令机器人开始打扫。(此接口仅适用于扫地机版本)

rpos::actions::SweepMoveAction sweepSpot(const rpos::core::Location& location)

在机器人处于扫地状态下,可以命令机器人定点清扫。(此接口仅适用于扫地机版本)

rpos::actions::MoveAction goHome()

在机器人处于扫地状态下,可命令机器人返回充电位置。(此接口仅适用于扫地机版本)

int getBatteryPercentage()

获得机器人电池剩余电量(0表示完全没电,100表示电量全满)。

bool getBatteryIsCharging()

获得机器人是否正在充电。

bool getDCIsConnected()

获得直流电源是否插上。

int getBoardTemperature()

获得机器人核心温度。单位是 0.1℃,比如该函数的返回结果为 452,则表示机器人的核心温度为 45.2℃。

std::string getSDPVersion()

获得机器人底盘的版本号。

std::string getSDKVersion()

获得 SDK 的版本号。

rpos::features::system resource::LaserScan getLaserScan()

获得上一次激光扫描的原始数据。

bool restartModule(rpos::features::system_resource::RestartMode mode
= rpos::features::system_resource::RestartModeSoft)

RestartModeSoft(软复位),重启 SDK,速度较快。建议使用。 RestartModeHard(硬复位),速度较慢,需要几分钟时间。不建议经常使用。

bool setSystemParameter(const std::string& param, const std::string& value)

调整系统参数

参数

名称	类型	说明
param	const std::string&	调整的参数名
value	Const std::string &	调整的参数值

注:目前只支持调整系统速度的设置

param 只能取值为 SYSPARAM ROBOT SPEED

value 对应可取如下三种

1.SYSVAL ROBOT SPEED HIGH (高)

2.SYSVAL ROBOT SPEED MEDIUM (中)

3.SYSVAL ROBOT SPEED LOW (低)

示例

Bool bRet = platform.setSystemParameter(SYSPARAM_ROBOT_SPEED, SYSVAL_ROBOT_SPEED_HIGH);

std::string getSystemParameter(const std::string& param)

获取系统参数

参数

	类型	
param	const std::string&	要获取的系统参数名

注:目前只支持调整系统速度的设置

param 只能取值为 SYSPARAM_ROBOT_SPEED

示例

std::string robotSpeed = platform.getSystemParameter(SYSPARAM ROBOT SPEED);

rpos::features::system_resource::DeviceInfo getDeviceInfo()

获取设备信息。设备信息包括设备 ID,制造商 ID,制造商名称,型号 ID,型号名称,硬件版本,软件版本。

具体返回值信息请参考:rpos::features::system resource::DeviceInfo类

Void startCalibration(rpos::features::system_resource::CalibrationType type)

机器人开始进行磁罗盘校正

Void stoptCalibration()

机器人停止进行磁罗盘校正

rpos::features::system resource::BaseHealthInfo getRobotHealth()

获取机器人当前的状态信息

void clearRobotHealth(int errorCode)

清除机器人当前出错的状态信息

bool configureNetwork(rpos::features::system_resource::NetworkMode mode, const std::map<std::string, std::string>& options)

配置机器人的网络信息

参数

网络状况 ssid password channel

NetworkModeAp	可选	可选	可选
NetworkModeStation	必选	可选	
NetworkModeWifiDisabled			

注:目前暂只支持以上三中 mode 形式, ssid, password, channel 三个选项的信息如上表(--表示不可用)

示例

```
std::map<std::string, std::string> options;
options["ssid"] = "Slamtec";
options["password"] = "slamtect";
Bool bRet =
platform.configureNetwork(rpos::features::system_resource::NetworkMode::NetworkModeS
tation,options);
```

std::map<std::string, std::string> getNetworkStatus()

获取机器人当前的网络信息。

注:目前返回的结果只包含 mode, ssid 和 ip 三个选项的值

bool getSensors(std::vector<ImpactSensorInfo>& sensors)

用于获取机器人上已安装的所有碰撞传感器,返回值为 ImpactSensorInfo 列表。

ImpactSensorInfo 数据结构如下:

```
struct ImpactSensorInfo {
    impact_sensor_id_t id;
    rpos::core::Pose pose;
    ImpactSensorType type;
    float refreshFreq;
};
```

字段说明:

字段名称		说明
Id		Id 字段为后续 API 中会用到的数值。
Pose		Pose 字段表示传感器的安装姿态,即传感器相对于机器人中间的位置和方向。
Туре		如果机器人正在执行其他的移动动作,该参数表示传感器类型,为ImpactSensorTypeDigital或ImpactSensorTypeAnalog中的一种。前者表示普通的碰撞传感器,只有发生碰撞和不发生碰撞两种状态。后者表示距离传感器,如超声波测距传感器,红外测距传感器等。
refreshFreq	Hz	表示传感器刷新频率,Hz 表示每秒刷新次数。

bool getSensorValues(std::map<impact_sensor_id_t, ImpactSensorValue>& values)

用于获取当前碰撞传感器状态,返回值为 map, key 字段为上述 API 中获得的 id, value 字段是 ImpactSensorValue 类型,数据结构如下:

```
struct ImpactSensorValue {
    impact_sensor_timestamp_t time;
    float value;
};
```

字段说明:

字段名称	类型		说明
Time	Long	微秒	表示获得该数据的时间。
Value	Float	*	表示该碰撞传感器检测到的与障碍物之间的距离。若传感器为数字传感器,则0~FLT_EPSILON表示发生了碰撞,FLT_MAX表示没有发生碰撞(建议用" <flt_epsilon"来判断);若传感器为模拟传感器,则value表示传感器和障碍物之间的距离,flt_max表示没有检测到障碍物(建议用"<1000"来判断,1000为场景中最长轴长度的两倍)。< td=""></flt_epsilon"来判断);若传感器为模拟传感器,则value表示传感器和障碍物之间的距离,flt_max表示没有检测到障碍物(建议用"<1000"来判断,1000为场景中最长轴长度的两倍)。<>

```
bool getSensorValues(const
std::vector<features::impact_sensor::impact_sensor_id_t>& sensorIds,
std::vector<features::impact_sensor::ImpactSensorValue>& values)
```

获取指定传感器的数据。返回值为 ImpactSensorValue 数组。

bool getSensorValue(features::impact_sensor::impact_sensor_id_t sensorId, features::impact_sensor::ImpactSensorValue& value)

获取指定传感器的数据。返回值为 ImpactSensorValue。

void setCompositeMap(const
rpos::robot_platforms::objects::CompositeMap& , const core::Pose&)

示例

设置地图信息。

```
auto pose = platform.getPose();

rpos::robot_platforms::objects::Metadata metadata;
std::vector< boost::shared_ptr<rpos::robot_platforms::objects::MapLayer>> maps;

auto map_layer_v_walls =
boost::make_shared<rpos::robot_platforms::objects::LineMapLayer>();
maps.push_back(map_layer_v_walls);
map_layer_v_walls->setUsage("virtual_walls");
map_layer_v_walls->setType(rpos::robot_platforms::objects::LineMapLayer::Type);
rpos::robot_platforms::objects::Line line(Point(0, 0), Point(10, 10));
line.name = "1";
map_layer_v_walls->lines()[line.name] = line;

rpos::robot_platforms::objects::CompositeMap compositeMap(metadata, maps);
platform. setCompositeMap (compositeMap, pose);
```

rpos::robot_platforms::objects::CompositeMap getCompositeMap() 获取地图信息。

修订历史

日期							
2014-9-2	初始版本						
2015-6-8	更名为 Slamware SDK Api Reference , 并增加大量内容						
2015-12-30	增加 SDK 中与碰撞传感器相关的 2 个 API 的介绍						
	补 充	内	容	API:			
	rpos::features::location_provider::BitmapMap::setMapData						
	移除 RoboPeak logo						
2016-04-12	增加 SDK 中 start sweep 与 spot cleaning 的 API 介绍						
2016-04-19	更换封面图片						
2016-05-26	更新文档模板						
2016-06-14	删除 SlamwareCorePlatform 中重复的 feature 方法介绍。						
2016-07-05	增加 DeviceInfo 类解释						
2016-11-21	增加 setCompositeMap 和 getCompositeMap 接口。						

图表索引

3
3
5
6
6
7
8
8
9
9
10
11