波特率设置过高怎么办

注意: 波特率不要设置过高,否则您的电脑很有可能不支持如此高的波特率。

如果波特率设置过高,请使用一键烧写工具,按照如下步骤操作:

1. 打开配置页,只勾选第一个选项, **地址设定为 0x00000**;



2. 执行一键烧写;



- 3. 关掉一键烧写软件,再打开(还原系统默认配置);
- 4. 再次执行一键烧写;
- 5. 断电, GPIO0 拉高, 上电, 此时波特率会变成 9600.