

# EspressifAT 指

Status	Released
Current version	V0.18
Author	Xu Jingjie
<b>Completion Date</b>	2014.9.25
Reviewer	
<b>Completion Date</b>	

[ ] CONFIDENTIAL

[ ] INTERNAL [√] PUBLIC



#### 免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。版权归©2014 乐鑫信息技术有限公司所有。保留所有权利。



# 版本信息

日期	版本	撰写人	审核人	修改说明
2014.6.27	0.1	XuJingjie		初稿
2014.7.11	0.11	XuJingjie		增加透传
2014.8.12	0.15	XuJingjie		增加超时
				AP的IP设置
				修改 server 功能描述
				修改多连接功能描述
				修改关闭连接功能描述
				增加域名连接
2014.9.25	0.18	XuJingjie		增加 update 功能
				添加 CWLAP 设置指令



### 景

版才	<b>太信息</b>		3
1			
2	—		
3		<b>\$</b>	
		AT 指令一览表	
	3.2 基础	AT 指令描述	7
	3.2.1	AT 测试 AT 启动	7
	222	ATIDCT 重户档址	7
	3.2.3	AT+RST 重	7
4	Wifi 功能 A	AT 指令	8
	4.1 W111	切取 A L 有令一 见衣	ð
	4.2 Wifi	功能 AT 指令	8
	4.2.1	AT+CWMODE 选择 WIFI 应用模式AT+CWJAP 加入 APAT+CWLAP 列出当前可用 AP	8
	4.2.2	AT+CWJAP 加入 AP	9
	4.2.3	AT+CWLAP 列出当前可用 AP	9
	4.2.4	AT+CWQAP 退出与 AP 的连接	10
	4.2.5	AT+ CWSAP 设置 AP 模式下的参数	10
		AT+ CWLIF 查看已接入设备的 IP	
5		具箱 AT 指令	
	5.1 TCP/	IP 工具箱 AT 指令一览表	11
	5.2 TCP/	IP 工具箱 AT 指令描述	12
		AT+ CIPSTATUS 获得连接状态	
	5.2.2	AT+CIPSTART 建立 TCP 连接或注册 UDP 端口号	12
		AT+CIPSEND 发送数据	
		AT+CIPCLOSE 关闭 TCP 或 UDP	
		AT+CIFSR 获取本地 IP 地址	
		AT+ CIPMUX 启动多连接	
		AT+ CIPSERVER 配置为服务器	
	5.2.8	AT+ CIPMODE 设置模块传输模式	
	5.2.9	AT+ CIPSTO 设置服务器超时时间	
		AT+ CIUPDATE 网络固件升级	
		+IPD 接收到网络数据	
6	问题反馈		18



# 1 概述

描述 Espressif AT 指令集功能以及使用方法 指令集主要分为: 基础 AT 命令、Wifi 功能 AT 命令、TCP/IP 工具箱 AT 命令等。






# 2 指令说明

每条指令可以有细分四种命令

测试命令	AT+< x>=?	该命令用于查询设置命令或内部程序设置的参数以及其取值范围。
		<b>人人共以</b> 但氾固。
查询命令	AT+< x>?	该命令用于返回参数的当前值。
设置命令	$AT+<_X>=<>$	该命令用于设置用户自定义的参数值。
执行命令	AT+< x>	该命令用于执行受模块内部程序控制的变参数不可
		变的功能。

- 注意: 1. 不是每条 AT 指令都具备上述 4 类命令
  - 2. []内数据为缺省值,不必填写或可能不显示
  - 3. 使用双引号表示字符串数据."string"
  - 4. 波特率 115200
  - 5. 输入已回车换行结尾"\r\n"





## 3 基础 AT 指令

#### 3.1 基础 AT 指令一览表

基础 AT 指令		
命令	描述	
AT	测试 AT 启动	
AT+RST	重启模块	
AT+GMR	查看版本信息	

#### 3.2 基础 AT 指令描述

#### 3.2.1AT 测试 AT 启动

AT 测试 AT 启动	
执行指令	响应
AT	
	OK
	参数说明
参考	说明

#### 3.2.2AT+RST 重启模块

AT+RST 重启模块		
执行指令	响应	
AT+RST		
	OK	
	参数说明	
参考	说明	

#### 3.2.3AT+GMR 查看版本信息

AT+GMR 查看版本信息	
执行指令	响应
AT+GMR	<number></number>
	OK
	参数说明
	<number>8 位版本号</number>



参考	说明	
	0017xxxxxx	
	0017 为 AT 版本	

# 4 Wifi 功能 AT 指令

#### 4.1 Wifi 功能 AT 指令一览表

Wifi 功能 AT 指令	
命令	描述
AT+CWMODE	选择 WIFI 应用模式
AT+CWJAP	加入AP
AT+CWLAP	列出当前可用 AP
AT+CWQAP	退出与 AP 的连接
AT+ CWSAP	设置 AP 模式下的参数
AT+ CWLIF	查看已接入设备的 IP

### 4.2 Wifi 功能 AT 指令

#### 4.2.1AT+CWMODE 选择 WIFI 应用模式

AT+CWMODE 选择 WIFI 应用模式		
测试指令	响应	
AT+CWMODE=?	+CWMODE:( <mode>取值列表)</mode>	
	OK	
	参数说明	
	见设置命令	
查询命令	响应	
AT+CWMODE?	返回当前模块的模式	
	+CWMODE: <mode></mode>	
	OK	
	参数说明	
	见设置指令	
设置指令	响应	
AT+CWMODE= <mode></mode>		
	OK	

8/ 18 Espressif Systems June 16, 2014



	参数说明	
	<mode>1</mode>	Station 模式
	2	AP 模式
	3	AP 兼 Station 模式
参考	说明	

#### 4.2.2AT+CWJAP 加入AP

AT+CWJAP 加入 AP	
查询命令	响应
AT+ CWJAP?	返回当前选择的 AP
	+ CWJAP: <ssid></ssid>
	OK
	参数说明
	见设置指令
设置指令	响应
AT + CWJAP =	
<ssid>,&lt; pwd &gt;</ssid>	OK
	ERROR
	参数说明
	<ssid>字符串参数,接入点名称</ssid>
	<pwd>字符串参数,密码最长 64 字节 ASCII</pwd>
参考	说明

#### 4.2.3AT+CWLAP 列出当前可用 AP

AT+CWLAP 列出当前可用 AP	
设置指令	响应
AT+ CWLAP =	返回符合查询要求的 AP
<ssid>,&lt; mac &gt;,<ch></ch></ssid>	+ CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac></mac></rssi></ssid></ecn>
	OK
	ERROR
	参数说明
	见设置指令
执行指令	响应
AT+CWLAP	终端返回 AP 列表
	+ CWLAP: <ecn>,<ssid>,<rssi>,<mac></mac></rssi></ssid></ecn>
	OK
	ERROR



_		
	参数说明	
	< ecn >0 OPEN	
	1 WEP	
	2 WPA_PSK	
	3 WPA2_PSK	
	4 WPA_WPA2_PSK	
	<ssid>字符串参数,接入点名称</ssid>	
	<rssi>信号强度</rssi>	
	<mac>字符串参数,mac 地址</mac>	
参考	说明	

### 4.2.4AT+CWQAP 退出与 AP 的连接

AT+CWQAP 退出与AP	的连接
测试指令	响应
AT+CWQAP=?	
	OK
	参数说明
执行指令	响应
AT+ CWQAP	
	OK
	参数说明
参考	说明

#### 4.2.5AT+ CWSAP 设置 AP 模式下的参数

AT+ CWSAP 设置 AP 模式下的参数		
查询命令	响应	
AT+ CWSAP?	返回当前 AP 参数	
	+ CWSAP: <ssid>,<pwd>,<chl>,<ecn></ecn></chl></pwd></ssid>	
	参数说明	
	见设置指令	
设置指令	响应	
AT+ CWSAP=		
<ssid>,<pwd>,<chl>,</chl></pwd></ssid>	OK	
<ecn></ecn>	ERROR	
	参数说明	
	指令只有在 AP 模式开启后有效	
	<ssid>字符串参数,接入点名称</ssid>	
	<pwd>字符串参数,密码最长 64 字节 ASCII</pwd>	
	<chl>通道号</chl>	
	< ecn >0 OPEN	



	2 WPA_PSK
	3 WPA2_PSK
	4 WPA_WPA2_PSK
参考	说明
	通道修改后需要+RST 重启模块

#### 4.2.6AT+ CWLIF 查看已接入设备的 IP

AT+ CWLIF 查看已接入	设备的 IP	
执行指令	响应	
AT+CWLIF	<ip addr=""></ip>	
	OK	
	参数说明	
	<ip addr=""></ip>	已接入设备的 IP 地址
参考	说明	

## 5 TCP/IP 工具箱 AT 指令

#### 5.1 TCP/IP 工具箱 AT 指令一览表

TCP/IP 工具箱 AT 指令	
命令	描述
AT+ CIPSTATUS	获得连接状态
AT+CIPSTART	建立 TCP 连接或注册 UDP 端口号
AT+CIPSEND	<b>/</b> 发送数据
AT+CIPCLOSE	关闭 TCP 或 UDP
AT+CIFSR	获取本地 IP 地址
AT+CIPMUX	启动多连接
AT+CIPSERVER	配置为服务器
AT+CIPMODE	设置模块传输模式
AT+CIPSTO	设置服务器超时时间

11/ 18 Espressif Systems June 16, 2014



### 5.2 TCP/IP 工具箱 AT 指令描述

#### 5.2.1AT+ CIPSTATUS 获得连接状态

AT+ CIPSTATUS 获得连	接状态
测试指令	响应
	OK
	参数说明
执行指令	响应
AT+ CIPSTATUS	返回当前模块的连接状态和连接参数
	STATUS: <stat></stat>
	+ CIPSTATUS: <id>,<type>,<addr>,<port>,<tetype></tetype></port></addr></type></id>
	OK
	参数说明
	<stat> 2:获得 ip</stat>
	3:建立连接
	4:失去连接
	<id><id>连接的 id 号 0-4</id></id>
	<type>字符串参数,类型 TCP 或 UDP</type>
	<addr>字符串参数,IP 地址</addr>
	<pre><port>端口号</port></pre>
	<tetype> 0: 本模块做 client 的连接</tetype>
	1: 本模块做 server 的连接
参考	说明

#### 5.2.2AT+CIPSTART 建立 TCP 连接或注册 UDP 端口号

AT+CIPSTART 建立 TCP 连接或注册 UDP 端口号	
测试指令	响应
AT+CIPSTART=?	1) 设置 AT+CIPMUX=0
	+CIPSTART:( <type>取值列表),(<ip address="">范</ip></type>
	围),( <port>范围)</port>
	+CIPSTART:( <type>取值列表),(<domain name="">范</domain></type>
	围),( <port>范围)</port>
	OK
	2) 设置 AT+CIPMUX=1
	+CIPSTART:(id),( <type>取值列表),(<ip address="">范</ip></type>
	围),( <port>范围)</port>
	+CIPSTART: (id), ( <type>取值列表),(<domain name="">范</domain></type>



	Espressii Systems
	围),( <port>范围)</port>
	<b>~ ※ ★ 2 × □</b>
	参数说明
	见设置命令
设置命令	响应
1)单路连接	如果格式正确且连接成功,返回
(+CIPMUX=0)	OK
AT+CIPSTART=	否则返回
<type>,<addr>,<port></port></addr></type>	ERROR
	如果连接已经存在,返回
1)多路连接	ALREAY CONNECT
(+CIPMUX=1)	
AT+CIPSTART=	参数说明
<id><type>,<addr>,</addr></type></id>	<id>0-4 连接的 id 号</id>
<port></port>	<type> 字符串参数,表明连接类型</type>
	"TCP"建立 tcp 连接
	"UDP"建立 UDP 连接
	<addr> 字符串参数,远程服务器 IP 地址</addr>
	<port> 远程服务器端口号</port>
参考	说明

#### 5.2.3AT+CIPSEND 发送数据

AT+CIPSEND 发送数据	
测试指令	响应
AT+CIPSEND=?	
	OK
	参数说明
	见设置命令
设置指令	响应
1)单路连接时	发送指定长度的数据。收到此命令后先换行返回">",然
(+CIPMUX=0)	后开始接收串口数据,当数据长度满 length 时发送数据。
AT+CIPSEND= <length></length>	如果未建立连接或连接被断开,返回
	ERROR
1)多路连接时	如果数据发送成功,返回
(+CIPMUX=1)	SEND OK
AT+CIPSEND=	参数说明
<id>,<length></length></id>	<id>需要用于传输连接的 id 号</id>
	<li><length>数字参数,表明发送数据的长度,最大长度为</length></li>
	2048



执行指令	响应
AT+CIPSEND	
	收到此命令后先换行返回">"
	然后就进入了透传模式,每包数据以 20ms 间隔区分,每
	包最大 2048 字节。
	当输入单独一包"+++"返回指令模式。
	该指令必须在开启透传模式以及单连接模式下使用
参考	说明

#### 5.2.4AT+CIPCLOSE 关闭 TCP 或 UDP

AT+CIPCLOSE 关闭 TC	P 或 UDP
测试指令	响应
AT+CIPCLOSE=?	
	OK
设置命令	响应
多路连接时	如果输入正确,返回
AT+CIPCLOSE= <id></id>	OK
	如果没有该连接则,返回
	Link is not
	参数说明
	<id>需要关闭的连接 id</id>
•	当 id=5 时关闭所有连接(开启 server 后 id=5 无效)
执行指令	响应
单路连接时	如果输入正确,返回
AT+CIPCLOSE	OK
	如果没有连接则,返回
	ERROR
	当没有连接时返回状态打印 unlink
参考	说明

#### 5.2.5AT+CIFSR 获取本地 IP 地址

AT+CIFSR 获取本地 IP 地址	
测试指令	响应
AT+CIFSR=?	
	OK
执行命令	响应
AT+ CIFSR	+ CIFSR: <ip address=""></ip>
	+ CIFSR: <ip address=""></ip>



	OK
	ERROR
	参数说明
	<ip address=""></ip>
	本机目前的 IP 地址 第一行为 AP 下的 IP,第二行为 STA
	下的 IP
参考	说明

#### 5.2.6AT+ CIPMUX 启动多连接

AT+ CIPMUX 启动多连接	
查询命令	响应
AT+ CIPMUX?	+ CIPMUX: <mode></mode>
	OK
	参数说明
	见设置指令
设置指令	响应
AT+ CIPMUX= <mode></mode>	
	OK
	如果已经处于连接状态则,返回
	Link is builded
	参数说明
	<mode>0 单路连接模式</mode>
	1 多路连接模式
参考	说明
	只有当连接都断开后才能更改,如果开启过 server 需要
	重启模块

### 5.2.7AT+ CIPSERVER 配置为服务器

AT+ CIPSERVER 配置为服务器	
设置指令	响应
AT+ CIPSERVER=	
<mode>[,<port>]</port></mode>	OK
	关闭 server 需要重启
	参数说明
	<mode>0 关闭 server 模式</mode>
	1 开启 server 模式
	<port>端口号,缺省值为 333</port>



参考	说明
	开启 server 后自动建立 server 监听
	当有 client 接入会自动按顺序占用一个连接
	AT+ CIPMUX=1 时才能开启服务器

#### 5.2.8AT+ CIPMODE 设置模块传输模式

AT+ CIPMODE 设置模块	传输模式
查询命令	响应
AT+ CIPMODE?	+ CIPMODE: <mode></mode>
	OK
	参数说明
	见设置指令
设置指令	响应
AT+CIPMODE= <mode></mode>	
	OK
	如果已经处于连接状态则,返回
	Link is builded
	参数说明
	<mode>0 非透传模式</mode>
	1 透传模式
参考	说明

### 5.2.9AT+ CIPSTO 设置服务器超时时间

AT+ CIPSTO 设置服务器超时时间	
查询指令	响应
AT+CIPSTO?	+ CIPSTO: <time></time>
	OK
	参数说明
	见设置指令
设置指令	响应
AT+CIPSTO= <time></time>	
	OK
	参数说明
	< time>0~28800 服务器超时时间,单位为 s
参考	说明



#### 5.2.10 AT+ CIUPDATE 网络固件升级

AT+ CIUPDATE 网络固作	牛升级
执行指令	响应
AT+ CIUPDATE	+ CIPSTO: <n></n>
	OK
	参数说明
	<n> 1 found server</n>
	2 connect server
	3 got edition
	4 start update
参考	说明

#### 5.2.11 +IPD 接收到网络数据

+IPD 接收到网络数据	
参考	说明
1)单路连接时	此指令是模块发出指令,当模块接收到网络数据时向串
(+CIPMUX=0)	口发送+IPD 和数据
+IPD, <len>:<data></data></len>	
	<id>收到连接的 id 号</id>
1)多路连接时	<len>数据长度</len>
(+CIPMUX=1)	<data>收到的数据</data>
+IPD, <id>,<len>:<data></data></len></id>	此提示在指令状态下有效

17/ 18 Espressif Systems June 16, 2014




### 6 问题反馈

如遇到 AT 使用异常,请发邮件至 support-at@espressif.com,附录如下信息: AT 软件的版本号

指令 AT+GMR 可获取版本信息。

测试指令或截图, 例如



如能提供 log 打印信息,请附上异常 log 信息,例如 ets Jan 8 2013,rst cause:1, boot mode:(3,3)

load 0x40100000, len 26336, room 16

tail 0

chksum 0xde

load 0x3ffe8000, len 5672, room 8

tail 0

chksum 0x69

load 0x3ffe9630, len 8348, room 8

tail 4

chksum 0xcb

csum 0xcb

SDK version:0.9.1

addr not ack when tx write cmd

mode : sta(18:fe:34:97:d5:7b) + softAP(1a:fe:34:97:d5:7b)