# 通讯协议 (THM-V6)

### Ver2.5

### 1、概述


通信协议详细地描述了温湿度传感器的输入和输出命令、信息和数据,以便第三方使用和开发。

#### 1.1 通信协议的作用

使信息和数据在上位机(主站)和温湿度传感器之间有效地传递,允许访问温湿度传感器的所有测量数据。

温湿度传感器可以实时采集现场温湿度的值, 具备一个 RS-485 (RS-232) 通讯口, 能满足小型温湿度监控系统的要求。温湿度传感器的功能和技术指标参见产品规格书。

温湿度传感器通信协议采用 MODBUS RTU 协议, 本协议规定了应用系统中主机与温湿度传感器之间, 在应用层的通信协议, 它在应用系统中所处的位置如下图所示:



#### 1.2 物理接口:

连接上位机的主通信口,采用标准串行 RS-485 (RS-232)通讯口。 信息传输方式为异步方式,起始位 1 位,数据位 8 位,停止位 1 位,无校验。 数据传输缺省速率为 9600b/s

### 2、MODBU RTU 通信协议详述

2. 1 协议基本规则

以下规则确定在回路控制器和其他串行通信回路中设备的通信规则。

- 1) 所有回路通信应遵照主/从方式。在这种方式下,信息和数据在单个主站和从站(监控设备)之间传递。
- 2) 主站将初始化和控制所有在通信回路上传递的信息。
- 3) 无论如何都不能从一个从站开始通信。
- 4) 所有环路上的通信都以"打包"方式发生。一个包裹就是一个简单的字符串(每个字符串 8 位),一个包裹中最多可含 255 个字节。组成这个包裹的字节构成标准异步串行数据,并按 8 位数据位,1 位停止位,无校验位的方式传递。串行数据流由类似于 RS-232 中使用的设备产生。
- 5) 所有回路上的传送均分为两种打包方式:
  - A) 主/从传送
  - B) 从/主传送
- 6) 若主站或任何从站接收到含有未知命令的包裹,则该包裹将被忽略,且接收站不予响应。

# 2. 2 数据帧结构描述

每个数据帧组成如下:(RTU 模式)

地址 功能代码 数据数量 数据 1 ... 数据 n CRC16 位校验

# 3、传输格式

# (1)命令报文格式

主机发送读温湿度数据命令:

Tip T'I	功能码	数据起始地	数据起始地	数据个数	数据个数	CRC					
地址	り 形的	址高位	址低位	高位	低位	16 位校验					
XX	03	00	02	00	02	xxxx 低位在前					

# 从机传感器返回温湿度数据值:

地址	功能码	字节长度	温度返回数 据	湿度返回 数据	CRC 16 位校验
XX	03	04	xxxx 高位在 前	xxxx 高位 在前	xxxx 低位在前

# 主机发送读地址命令:

Ī	地址	14.4677	数据起始地	数据起始地	数据个数	数据个数	CRC
		功能码	址高位	址低位	高位	低位	16 位校验
	00	03	00	00	00	01	xxxx 低位在前

# 从机传感器返回地址值:

地址	功能码	字节长度	地址高位	地址低位	CRC 16 位校验
00	03	02	00	XX	xxxx 低位在前

### 主机发送地址设置命令:

地址	功能码	写入位 置高位	写入位 置低位	操作数 高位	操作数 低位	字节长 度	写入内 容高位	写入内 容低位	CRC 16 位校验
00	10	00	00	00	01	02	00	XX	xxxx 低位 在前

# 从机传感器返回响应值:

地址	功能码	写入位 置高位	写入位 置低位	操作数 高位	操作数 低位	CRC 16 位校验
00	10	00	00	00	01	xxxx 低位在前

# (2) 帧格式(10位)

起始位	DO	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	停止位
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

### 4、 主机数据采样频率:

读取温湿度传感器数据时,上位机读取数据每次间隔时间不小于500ms,推荐值1s。

#### 5、命令举例:

串口设置:异步通讯,起始位1位,数据位8位,无校验,停止位1位数据传输速率缺省为:9600b/s

地址为1时,读取温湿度值:(CRC 校验低位在前)

上位机发送: 01 03 00 02 00 02 65 CB (读从数据起始地址为 0002H 开始的 2 个模拟量)

变送器返回: 01 03 04, 温度 H, 温度 L, 湿度 H, 湿度 L, CRC L, CRC H

读取地址码值: (CRC 校验低位在前)

上位机发送: 00 03 00 00 00 01 85 DB (读从数据起始地址为 0000H 开始的 1 个模拟量)

变送器返回: 00 03 02 00, 地址 L , CRC L, CRC H

为变送器设置新地址 "2": (CRC 校验低位在前)(地址设置范围: 1~254)

上位机发送: 00 10 00 00 00 01 02 00 02 2A 01

变送器返回: 00 10 00 00 00 01 00 18

#### 注意:

从机返回的温湿度数据分别用两个字节表示,高位在前,低位在后;返回数据范围 -32768~32767,实际温湿度数据需要将返回值除以10;CRC16 位校验用两个字节表示,低位在前,高位在后;地址设置范围:1~254

#### 例如:

返回湿度 16 进制数据: 0x0311,对应十进制 785,表示湿度为 78.5%RH 返回温度 16 进制数据: 0x00FF,对应十进制 255,表示温度为 25.5℃ 返回温度 16 进制数据: 0x8064,最高位为 1 表示负数,对应十进制-100,表示温度为-10.0℃

# 附录:

# CRC 高位字节值表:

```
0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0x61, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40};
```

### CRC 低位字节值表:

```
static char auchCRCLo[] = \{0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0xC6, 0xC1, 0
0x06, 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE,
0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B,
0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4, 0xD5,
0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3, 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0,
0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34,
0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39,
0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F,
0xEF, 0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26, 0x22,
0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2,
0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF,
0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9,
0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4,
0x74, 0x75, 0xB5, 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70,
0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55,
0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B,
0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E,
0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C, 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46,
0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40};
```

#### CRC 函数计算方法:

- 1. 预置 1 个 16 位的寄存器为十六进制 FFFF (即全为 1); 称此寄存器为 CRC 寄存器;
- 2. 把第一个 8 位二进制数据(既通讯信息帧的第一个字节)与 16 位的 CRC 寄存器的低 8 位相异或,把结果放于 CRC 寄存器;
- 3. 把 CRC 寄存器的内容右移一位(朝低位)用 0 填补最高位,并检查右移后的移出位;
- 4. 如果移出位为 0: 重复第 3 步 (再次右移一位);

如果移出位为 1: CRC 寄存器与多项式 A001 (1010 0000 0000 0001) 进行异或;

- 5. 重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理;
- 6. 重复步骤 2 到步骤 5, 进行通讯信息帧下一个字节的处理;
- 7. 将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,得到的 16 位 CRC 寄存器的高、低字节进行交换;
- 8. 最后得到的 CRC 寄存器内容即为: CRC 码。

#### CRC 函数例程:

//\*pushMsg 为需要校验的数组指针变量,usDataLen 为需要校验的数据个数变量void CRC16(char \*pushMsg,unsigned short usDataLen)

```
char uchCRCHi=0xFF;
                           //高 CRC 字节初始化
                           //低 CRC 字节初始化
char uchCRCLo=0xFF;
                           //CRC 循环中的索引
unsigned int uIndex;
while(usDataLen--)
                           //CRC 查表校验函数
 {
 uIndex =uchCRCHi^*pushMsg++;//计算CRC
 uchCRCHi=uchCRCLo^auchCRCHi[uIndex];
 uchCRCLo=auchCRCLo[uIndex];
*pushMsg++=uchCRCHi;
                           //校验数据高位在后
                           //校验数据低位在前
*pushMsg=uchCRCLo;
```