Manual Maestro Consolidado: 3nStar SC100 / SC100-1

Este manual combina la información esencial de la Guía del Usuario y los Manuales de Programación de las versiones original y actualizada del escáner de códigos de barras de mano 3nStar SC100.

1. Identificación de su Versión

Antes de realizar configuraciones avanzadas, identifique su modelo según el número de serie (ubicado en la etiqueta del dispositivo):

- **Versiones ANTIGUAS (SC100):** Utilice las secciones generales de este manual.
- **Versiones NUEVAS (SC100-1):** Si su número de serie está en estos rangos:
  - Del **2016040001** al **2016041100**
  - Del **16110001** al **16110500**

2. Instalación y Conexión

Interfaz de Teclado (Y-Cable)

1. Apague la computadora.
2. Desconecte el teclado físico de la PC.
3. Conecte el conector macho del cable "Y" del escáner al puerto de teclado de la PC.
4. Conecte su teclado físico al conector hembra del cable "Y".
5. Encienda la computadora. El escáner emitirá un pitido y el LED se encenderá cuando esté listo.

Interfaz USB

Simplemente conecte el escáner a un puerto USB libre. Windows lo detectará automáticamente como un dispositivo de entrada (teclado HID). No requiere controladores adicionales para el modo básico.

Interfaz RS-232 (Serial)

1. Conecte el cable al puerto RS-232 de su dispositivo.
2. Asegúrese de que el escáner reciba energía (algunos cables requieren una fuente de poder externa).
3. Configure el software de su computadora (Baud rate, Parity, etc.) para que coincida con el escáner (por defecto: 9600 bps).

3. Procedimiento de Configuración

Para cambiar cualquier ajuste mediante códigos de barras, siga siempre este orden:

1. **Escanear "Start"** (Inicio de configuración).
2. **Escanear el parámetro deseado** (ej. "Spanish Keyboard").
3. **Escanear "End"** (Fin de configuración y guardado).

4. Configuraciones más Comunes

Restablecer Valores de Fábrica (Default)

Si el escáner no se comporta correctamente, escanee este comando para volver a la configuración original:

- `[Código: Default]` (Consulte la página 1 del manual de usuario original).

Modo de Lectura

- **Manual Scan (Gatillo):** El láser solo se enciende al presionar el botón. (Configuración por defecto).
- **Auto-Trigger (Continuo):** El escáner detecta el código automáticamente al acercarlo (si el modelo lo soporta).

Terminador (Sufijo "Enter")

Para que el escáner "presione Enter" automáticamente después de cada lectura:

1. Escanear **Start**.
2. Escanear **Enter (0X0D)**.
3. Escanear **End**.

Configuración de Idioma (Teclado Español)

Si el escáner confunde caracteres como la "ñ", guiones o símbolos, debe configurar el idioma del teclado:

1. Escanear **Start**.
2. Escanear **Spanish (International)**.
3. Escanear **End**.

5. Especificaciones de Simbologías

El SC100 soporta los siguientes tipos de códigos de barras (activados por defecto en su mayoría):

- UPC-A / UPC-E / EAN-13 / EAN-8
- Code 39 (Full ASCII)
- Code 128
- Codabar
- Interleaved 2 of 5

- MSI / Plessey
- GS1 DataBar (Opcional en versiones antiguas)

6. Solución de Problemas Frecuentes

Problema	Posible Solución
El escáner no lee nada	Verifique la conexión del cable y asegúrese de que el LED esté encendido.
Los caracteres salen mal en la PC	Configure el idioma del teclado a "Spanish" siguiendo los pasos de la sección 4.
El cursor no baja de línea	Active el sufijo "Enter" (Terminator).
Emite pitidos constantes	El voltaje de entrada podría ser bajo o el cable está defectuoso.

Nota: Para códigos de barras de programación específicos que no aparecen en esta guía visual, por favor refiérase a las imágenes de los manuales originales adjuntos (`SC100-User-Manual.pdf` o `SC100-1 Programming Manual.pdf`) buscando las etiquetas mencionadas arriba.