

USR-FTP 通信协议 V1.4

1.1. 功能:

通过串口控制模块连接 FTP 服务器,下载相应的文件,主要用于单片机远程升级使用。在此模式下,其他任何模式的上下行数据不再进行透传,下行数据直接丢弃,上行数据为非协议则报错,返回结果为 0x04,只有主动退出或者超时退出以后,才会继续透传(同 1.4 章节说明)。

1.2. 总则:

1.3. 通信接口: 串口通信

发送:

包头 (3)		长度 (2)	协议版本(1)	命令 (1)	参数(n)	校验 (1)
0x55 0x	FC	不包括包头,高字节	0x01	С	xxxxxx	之前所有字节
0xAA		在前				<u>的</u> 异或校验

回复:

包头 (3)		长度 (2)	协议版本(1)	命令 (1)	参数(n)	校验 (1)
0x55 0x	C	不包括包头, 高字节	0x01	С	返回结果	之前所有字节
0xAA		在前				<u>的</u> 异或校验

返回结果:

返回结果由 5 字节组成,第一个字节是返回结果,其余字节各命令不同用途,主要用于表示文件长度或者包序列号,高字节在前,如果回复不设计长度或者序列号的号的话,该 4 字节不用处理。

0x01 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 命令执行成功;

0x02 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 命令执行失败;

错误码使用最后一个字节,错误原因:

0x01 服务器无法连接



0x02 用户名或密码错误

0x03 服务器异常断开

0x04 数据通道打开失败

0x05 设置数据类型失败

0x06 获取数据通道信息失败

0x07 超过最大请求长度,最大 2048 每包

0x08 超过最大包数,实际文件大小>包数*没包大小

0x09 前置步骤未执行

0x0A 申请内存空间失败

0x03 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 命令校验出错;

0x04 0xXX 0xXX 0xXX 0xXX 命令不存在;

1.4. 进入 FTP 升级模式命令

命令: 0xA0(终端发送)

参数: 无参数

进入 FTP, 开始准备接受 FTP 相关指令执行动作, 等待 A1 命令的到来, 最大等待时间 30S, 超时后自动退出 FTP

升级模式,恢复到其他正常模式。

例子:

发送: 55 FC AA 00 05 01 AO A7

返回: 55 FC AA 00 0A 01 AO 01 00 00 00 00 A9

1.5. 退出 FTP 升级模式命令

命令: 0xAF(终端发送)

参数: 无参数

执行动作,终端通知通信模块退出 ftp 模式

此时通信模块进入到正常透传模式。

例子:

发送: 55 FC AA 00 05 01 AF A8

返回: 55 FC AA 00 0A 01 AF 01 00 00 00 00 A6



1.6. 设置 FTP 目标 IP 或域名与端口:

命令: 0xA1(终端发送)

参数: IP 地址或者域名 ASCII 形式,端口也是 ASCII 码,端口与 IP 中间用:隔开

例子:

设置:服务器 IP 为: 121.42.95.241 端口号为 21

发送: 55 FC AA 00 15 01 A1 31 32 31 2E 34 32 2E 39 35 2E 32 34 31 3A 32 31 AE

返回: 55 FC AA 00 0A 01 A1 01 00 00 00 00 A8

1.7. 设置 FTP 用户名密码:

命令: 0xA2(终端发送)

参数: 账号和密码用 ASCII 码形式表示,账号密码用 0x00 区分

例子:

设置: FTP 用户名为: test123456 密码为 123456

发送: 55 FC AA 00 16 01 A2 74 65 73 74 31 32 33 34 35 36 00 31 32 33 34 35 36 A0

返回: 55 FC AA 00 0A 01 A2 01 00 00 00 00 AB

1.8. 设置下载文件路径:

命令: 0xA3(终端发送)

参数:文件路径/文件名 ASCII 形式

例子:

下载文件: root/test.bin 回复文件大小有 2000 字节

发送: 55 FC AA 00 12 01 A3 72 6F 6F 74 2F 74 65 73 74 2E 62 69 6E C7

返回: 55 FC AA 00 0A 01 A3 01 00 00 07 D0 7D



1.9. 数据获取:

命令: 0xA4(终端发送)

参数 1: 请求数据包的大小, 2字节, 高字节在前

参数 2: 当前包序列号, 2字节, 高字节在前

模块回复:

命令: 0xA4

参数 1: 总包数, 2 字节, 高字节在前, 总包数计算: 文件总大小/客户请求包长度, 不足一包时按一包计算。

参数 2: 当前包序列号, 2字节, 高字节在前

参数 3: 客户请求包长度,文件长度不够时补 FF

例子:

按 256 字节一包请求数据,请求第一包数据,假设文件总长度为 2000 字节。

发送指令:

55 FC AA 00 09 01 A4 01 00 00 01 AF

返回指令:

按客户 256 字节一包计算,一共有 8 包数据,当前返回客户请求的第一包数据。



2. 更新记录:

版本	更新时间	更新内容	修改人员
V1.0	2015-09-22	初版建立	王玉锋
V1.1	2016-10-21	修改包头,A4 指令,增加协议版本号指示	王玉锋
V1.2	2016-10-24	修改包头为 55 FC AA	王玉锋
V1.3	2016-11-15	修改 A4 返回没有成功标志位	王玉锋
V1.4	2021-03-11	1、增加 04-0A 错误码	Jason.zhou
		2、细化 1.1 节 FTP 模式下其他模式的处理	
		方式	
		3、优化 1.4 节部分的说明, 删除和 1.1 部	
		分重复说明	